

SCOPE RISER - YANKEE HILL MACHINE CO., INC. SCOPE AND RED DOT OPTIC RISER MOUNT

Features: Picatinny scope riser Raises optics and mounts one half inch Mounts to any Picatinny rail Made from aircraft quality aluminum Hardcoat anodized to military specifications 5-1/4" in length



Attributes

- Name: YANKEE HILL MACHINE CO., INC. SCOPE AND RED DOT OPTIC RISER MOUNT
- Manufacturer: YANKEE HILL MACHINE CO., INC.
- Product no.: 100010687
- Mfr. No.: YHM-227A
- Color: Matte Black
- Material: Aluminum
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Riser,Tactical Bases,Picatinny
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SCOPE RISER Sicherheitshinweise](#)
- [English: SCOPE RISER Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el SCOPE RISER](#)
- [Français: Instructions de sécurité SCOPE RISER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza SCOPE RISER](#)
- [Suomi: SCOPE RISER Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SCOPE RISER Säkerhetsinstruktioner](#)

SCOPE RISER Sicherheitshinweise

Einleitung

Danke, dass du dich für den SCOPE RISER von YANKEE HILL MACHINE CO., INC. entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, deine optischen Geräte durch eine sichere Montageslösung zu verbessern. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stelle immer sicher, dass der SCOPE RISER mit deinem Feuerwaffen und optischen Gerät kompatibel ist.
- Überprüfe den SCOPE RISER vor der Installation auf sichtbare Schäden. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.
- Melde unsichere Produktzustände den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufaktionen über die EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezielle Sicherheitshinweise zur Nutzung

- Stelle sicher, dass der SCOPE RISER vor der Benutzung sicher an der PicatinnySchiene montiert ist.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Gewichtsbeschränkungen für die Montage.
- Vermeide die Nutzung des SCOPE RISER bei extremen Wetterbedingungen ohne angemessene Vorsichtsmaßnahmen.
- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Montageschrauben, um ein Lockern während der Benutzung zu verhindern.
- Wenn du den SCOPE RISER zusammen mit anderen Zubehörteilen verwendest, stelle die Kompatibilität sicher, um Gefahren zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installationsschritte:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge: einen Schraubendreher und andere vom Hersteller angegebene Werkzeuge.
- Platziere den SCOPE RISER an der gewünschten Stelle auf der PicatinnySchiene.
- Richte die Montageschrauben des SCOPE RISER mit den Schlitten der Schiene aus.
- Ziehe die Montageschrauben sicher fest, sodass sie straff, aber nicht überdreht sind.

2. Nutzungsanweisungen:

- Montiere nach der Installation dein optisches Gerät oder deinen Red Dot Sight auf dem SCOPE RISER.
- Passe das optische Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers für die richtige Ausrichtung und Augenabstand an.
- Führe vor dem Schießen eine Funktionsprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles sicher montiert und ausgerichtet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den SCOPE RISER gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Produkt über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, erwäge, das Aluminiummaterial, wo möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen bezüglich Sicherheit oder Nutzung des SCOPE RISER konsultiere bitte die Website des Herstellers oder die KundenserviceRessourcen.

Danke, dass du Sicherheit und Compliance bei der Nutzung des SCOPE RISER priorisierst. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis!

SCOPE RISER Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the SCOPE RISER by YANKEE HILL MACHINE CO., INC. This product is designed to enhance your optical equipment by providing a secure mounting solution. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the SCOPE RISER is compatible with your firearm and optical equipment.
- Inspect the SCOPE RISER for any visible damage before installation. Do not use if damaged.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Report any unsafe product conditions to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the SCOPE RISER is securely mounted to the Picatinny rail before use.
- Do not exceed the manufacturer's specified mounting weight limits.
- Avoid using the SCOPE RISER in extreme weather conditions without proper precautions.
- Regularly check the tightness of the mounting screws to prevent loosening during use.
- If using the SCOPE RISER in conjunction with other accessories, ensure compatibility to avoid hazards.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation Steps:

- Gather the necessary tools: a screwdriver and any other tools specified by the manufacturer.
- Place the SCOPE RISER on the desired Picatinny rail location.
- Align the mounting holes of the SCOPE RISER with the rail slots.
- Securely fasten the mounting screws, ensuring they are tight but not overtorqued.

2. Usage Steps:

- Once installed, mount your optic or red dot sight onto the SCOPE RISER.
- Adjust the optic for proper alignment and eye relief as per the manufacturer's instructions.
- Before firing, conduct a function check to ensure everything is securely mounted and aligned.

Disposal Instructions

- Dispose of the SCOPE RISER in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond use, consider recycling the aluminum material where possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or usage of the SCOPE RISER, please consult the manufacturer's website or customer support resources.

Thank you for prioritizing safety and compliance while using the SCOPE RISER. Enjoy your enhanced shooting experience!

Instrucciones de Seguridad para el SCOPE RISER

Introducción

Gracias por elegir el SCOPE RISER de YANKEE HILL MACHINE CO., INC. Este producto está diseñado para mejorar tu equipo óptico al proporcionar una solución de montaje segura. Para asegurar un uso seguro y efectivo, por favor lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el SCOPE RISER sea compatible con tu arma de fuego y equipo óptico.
- Inspecciona el SCOPE RISER en busca de daños visibles antes de la instalación. No lo uses si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier condición insegura del producto a las autoridades pertinentes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el SCOPE RISER esté montado de manera segura en el riel Picatinny antes de usarlo.
- No excedas los límites de peso de montaje especificados por el fabricante.
- Evita usar el SCOPE RISER en condiciones climáticas extremas sin las precauciones adecuadas.
- Revisa regularmente la tensión de los tornillos de montaje para evitar que se aflojen durante el uso.
- Si usas el SCOPE RISER junto con otros accesorios, asegúrate de que sean compatibles para evitar peligros.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Pasos de Instalación:

- Reúne las herramientas necesarias: un destornillador y cualquier otra herramienta especificada por el fabricante.
- Coloca el SCOPE RISER en la ubicación deseada del riel Picatinny.
- Alinea los agujeros de montaje del SCOPE RISER con las ranuras del riel.
- Asegura los tornillos de montaje de manera firme, asegurándote de que estén ajustados pero no sobreapretados.

2. Pasos de Uso:

- Una vez instalado, monta tu óptica o mira de punto rojo en el SCOPE RISER.
- Ajusta la óptica para una alineación y distancia ocular adecuadas según las instrucciones del fabricante.
- Antes de disparar, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que todo esté montado y alineado de manera segura.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el SCOPE RISER de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el producto está dañado más allá del uso, considera reciclar el material de aluminio cuando sea posible.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad o el uso del SCOPE RISER, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de soporte al cliente.

Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento al usar el SCOPE RISER. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada!

Instructions de sécurité SCOPE RISER

Introduction

Merci d'avoir choisi le SCOPE RISER de YANKEE HILL MACHINE CO., INC. Ce produit est conçu pour améliorer ton équipement optique en offrant une solution de montage sécurisée. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, lis attentivement ce guide d'instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi que le SCOPE RISER est compatible avec ton arme à feu et ton équipement optique.
- Inspecte le SCOPE RISER pour tout dommage visible avant l'installation. Ne l'utilise pas s'il est endommagé.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suis toutes les lois et règlements locaux concernant les accessoires d'armes à feu.
- Signale toute condition de produit dangereux aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le SCOPE RISER est solidement monté sur le rail Picatinny avant utilisation.
- Ne dépasse pas les limites de poids de montage spécifiées par le fabricant.
- Évite d'utiliser le SCOPE RISER dans des conditions météorologiques extrêmes sans précautions appropriées.
- Vérifie régulièrement le serrage des vis de montage pour éviter tout desserrage pendant l'utilisation.
- Si tu utilises le SCOPE RISER avec d'autres accessoires, assure-toi de leur compatibilité pour éviter les dangers.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Étapes d'installation :

- Rassemble les outils nécessaires : un tournevis et tout autre outil spécifié par le fabricant.
- Place le SCOPE RISER à l'emplacement souhaité sur le rail Picatinny.
- Aligne les trous de montage du SCOPE RISER avec les fentes du rail.
- Fixe solidement les vis de montage, en veillant à ce qu'elles soient serrées mais pas trop.

2. Étapes d'utilisation :

- Une fois installé, monte ton optique ou ta mire point rouge sur le SCOPE RISER.
- Ajuste l'optique pour un alignement correct et un dégagement oculaire selon les instructions du fabricant.
- Avant de tirer, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que tout est solidement monté et aligné.

Instructions d'élimination

- Élimine le SCOPE RISER conformément aux réglementations locales.
- Si le produit est endommagé au-delà de son utilisation, envisage de recycler le matériau en aluminium si possible.
- Ne jette pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou l'utilisation du SCOPE RISER, consultez le site Web du fabricant ou les ressources de support client.

Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité lors de l'utilisation du SCOPE RISER. Profitez de votre expérience de tir améliorée !

Istruzioni di Sicurezza SCOPE RISER

Introduzione

Grazie per aver scelto il SCOPE RISER di YANKEE HILL MACHINE CO., INC. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua attrezzatura ottica fornendo una soluzione di montaggio sicura. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il SCOPE RISER sia compatibile con la tua arma da fuoco e l'attrezzatura ottica.
- Ispeziona il SCOPE RISER per eventuali danni visibili prima dell'installazione. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Riporta eventuali condizioni di prodotto non sicure alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami dei prodotti tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il SCOPE RISER sia montato saldamente sul rail Picatinny prima dell'uso.
- Non superare i limiti di peso di montaggio specificati dal produttore.
- Evita di utilizzare il SCOPE RISER in condizioni meteorologiche estreme senza le dovute precauzioni.
- Controlla regolarmente la tenuta delle viti di montaggio per prevenire allentamenti durante l'uso.
- Se utilizzi il SCOPE RISER in combinazione con altri accessori, assicurati della compatibilità per evitare pericoli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Passaggi di Installazione:

- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite e qualsiasi altro strumento specificato dal produttore.
- Posiziona il SCOPE RISER nella posizione desiderata sul rail Picatinny.
- Allinea i fori di montaggio del SCOPE RISER con le fessure del rail.
- Fissa saldamente le viti di montaggio, assicurandoti che siano strette ma non eccessivamente serrate.

2. Passaggi di Uso:

- Una volta installato, monta il tuo ottica o mirino red dot sul SCOPE RISER.
- Regola l'ottica per un corretto allineamento e distanza oculare secondo le istruzioni del produttore.
- Prima di sparare, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che tutto sia montato e allineato correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il SCOPE RISER in conformità con le normative locali.
- Se il prodotto è danneggiato oltre l'uso, considera il riciclaggio del materiale in alluminio dove possibile.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o l'uso del SCOPE RISER, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o le risorse di supporto clienti.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità durante l'uso del SCOPE RISER. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata!

SCOPE RISER Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SCOPE RISER tuotteen YANKEE HILL MACHINE CO., INC:ltä. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan optista laitteistoasi tarjoamalla turvallinen kiinnitys rakenne. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue tämä turvaohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että SCOPE RISER on yhteensopiva aseesi ja optisen laitteesi kanssa.
- Tarkista SCOPE RISER näkyvien vaurioiden varalta ennen asennusta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotetilanteista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvedoista EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että SCOPE RISER on kunnolla kiinnitetty Picatinnyrautatiehen ennen käyttöä.
- Älä ylitä valmistajan määrittelemiä kiinnitysrasitusrajoja.
- Vältä SCOPE RISERin käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa ilman asianmukaisia varotoimia.
- Tarkista säännöllisesti kiinnitysruuviin tiukkuus estääksesi niiden löystymisen käytön aikana.
- Jos käytät SCOPE RISERia yhdessä muiden lisävarusteiden kanssa, varmista yhteensopivuus vaarojen välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennusvaiheet:

- Kokoa tarvittavat työkalut: ruuvimeisseli ja muut valmistajan ilmoittamat työkalut.
- Aseta SCOPE RISER haluttuun Picatinnyrautatiepaikkaan.
- Kohdista SCOPE RISERin kiinnitysreiät raiteen urien kanssa.
- Kiinnitä kiinnitysruuvit tiukasti, varmistaen, että ne ovat tiukkoja, mutta eivät liian tiukasti.

2. Käyttövaiheet:

- Kun tuote on asennettu, asenna optiikka tai punapistetähtäin SCOPE RISERiin.
- Säädä optiikkaa oikean kohdistuksen ja silmän etäisyyden saavuttamiseksi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Ennen ampumista, suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että kaikki on kunnolla kiinnitetty ja kohdistettu.

Hävittämisohteet

- Hävitä SCOPE RISER paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse alumiinimateriaalin kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä SCOPE RISERin turvallisuudesta tai käytöstä, tutustu valmistajan verkkosivustoon

tai asiakastukiresursseihin.

Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja sääntöjen noudattamisen käyttäessäsi SCOPE RISERia. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta!

SCOPE RISER Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt SCOPE RISER från YANKEE HILL MACHINE CO., INC. Denna produkt är utformad för att förbättra din optiska utrustning genom att erbjuda en säker monteringslösning. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att SCOPE RISER är kompatibel med ditt vapen och din optiska utrustning.
- Inspektera SCOPE RISER för synliga skador innan installation. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående tillbehör för skjutvapen.
- Rapportera eventuella osäkra produktförhållanden till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att SCOPE RISER är säkert monterad på Picatinnyskenan innan användning.
- Överskrid inte tillverkarens angivna viktgränser för montering.
- Undvik att använda SCOPE RISER i extrema väderförhållanden utan lämpliga försiktighetsåtgärder.
- Kontrollera regelbundet åtdragningen av monteringskruvarna för att förhindra att de lossnar under användning.
- Om du använder SCOPE RISER tillsammans med andra tillbehör, se till att de är kompatibla för att undvika faror.

Instruktioner för installation och användning

1. Installationssteg:

- Samla de nödvändiga verktygen: en skruvmejsel och eventuella andra verktyg som anges av tillverkaren.
- Placera SCOPE RISER på den önskade platsen på Picatinnyskenan.
- Justera monteringshålen på SCOPE RISER med skenans spår.
- Fäst monteringskruvarna ordentligt, se till att de är åtdragna men inte överdrivet åtdragna.

2. Användningssteg:

- När den är installerad, montera din optik eller rödpunktsikte på SCOPE RISER.
- Justera optiken för korrekt justering och ögonavstånd enligt tillverkarens instruktioner.
- Innan du avfyrar, genomför en funktionskontroll för att säkerställa att allt är säkert monterat och justerat.

Avfallsinstruktioner

- Kassera SCOPE RISER i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om produkten är skadad bortom användning, överväg att återvinna aluminiummaterialet där det är möjligt.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller användning av SCOPE RISER, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad vid användning av SCOPE RISER. Njut av din förbättrade skjutupplevelse!