

# AR-15/M16 BILLET MAGAZINE RELEASE BUTTON - SEEKINS PRECISION AR-15 BILLET MAGAZINE RELEASE BUTTON

## Gives Ultra-Positive Thumb Engagement & Enhanced Appearance

Machined aluminum magazine release button has a proprietary "Diamond Texture" surface for secure thumb contact and easy "one-hit" mag drops. Also adds a distinctive visual touch to your rifle. Drops into any mil-spec lower receiver to replace the factory magazine release button.



## Attributes

- Name: SEEKINS PRECISION AR-15 BILLET MAGAZINE RELEASE BUTTON
- Manufacturer: SEEKINS PRECISION
- Product no.: 100011245
- Mfr. No.: 11510003
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 811452029026

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den AR15/M16 Billet Magazinfreigabeknopf](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Billet Magazine Release Button](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération du Chargeur Billet AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Billet AR15/M16](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Billet Magasinutløserknapp](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycisku Zwolnienia Magazynka AR15/M16 Billet](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 Billet Lippaanvapautuspainikkeelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Billet Magazine Release Button](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro tlačítko uvolnění zásobníku AR15/M16 Billet](#)

# Sicherheitsanleitung für den AR15/M16 Billet Magazinfreigabeknopf

## Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Seekins Precision AR15 Billet Magazinfreigabeknopf entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien für die sichere Verwendung, Installation und Entsorgung dieses Produkts. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Magazinfreigabeknopf installierst oder damit umgehst.
- Befolge stets die Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung oder Installation von WaffenZubehörteilen.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Magazinfreigabeknopf auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende das Produkt nur mit milspec unteren Empfängern, um Kompatibilität und Sicherheit zu gewährleisten.
- Wenn du Probleme oder Funktionsstörungen feststellst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer eine Schutzbrille, wenn du mit Feuerwaffen umgehst, um deine Augen zu schützen.
- Modifiziere den Magazinfreigabeknopf oder andere Waffenteile nicht, es sei denn, du bist ein qualifizierter Fachmann.
- Stelle sicher, dass deine Waffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt, wenn du mit ihr umgehst.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Nähe befindet, wenn du das Magazin absenkst.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Betätigen des Magazinfreigabeknopfes, um Beschädigungen oder Verletzungen zu vermeiden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

### Installation

#### 1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Besorge die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers, falls erforderlich.

#### 2. Entfernung des werkseitigen Magazinfreigabeknopfes

- Lokalisieren den werkseitigen Magazinfreigabeknopf an deinem milspec unteren Empfänger.
- Verwende ein geeignetes Werkzeug, um den werkseitigen Knopf vorsichtig zu entfernen.

#### 3. Installation des Seekins Precision Magazinfreigabeknopfes

- Richte den Seekins Precision Magazinfreigabeknopf mit dem Empfänger aus.
- Drücke den Knopf vorsichtig an seinen Platz, bis er sicher sitzt.
- Teste den Knopf, um sicherzustellen, dass er korrekt funktioniert.

## **Nutzung**

- Um das Magazin freizugeben, drücke den Magazinfreigabeknopf fest mit deinem Daumen.
- Stelle sicher, dass das Magazin frei vom Empfänger fällt.
- Übe die Benutzung des Magazinfreigabeknopfes in einer sicheren Umgebung, um mit seiner Bedienung vertraut zu werden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und WaffenZubehörteile.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Produkt beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, konsultiere die örtlichen Behörden für die ordnungsgemäße Entsorgung.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des Seekins Precision AR15 Billet Magazinfreigabeknopfes konsultiere bitte die Kontaktinformationen des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden, oder besuche deren offizielle Website.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines AR15/M16 Billet Magazinfreigabeknopfes gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EU-Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

# Safety Instruction Guide for AR15/M16 Billet Magazine Release Button

## Introduction

Thank you for choosing the Seekins Precision AR15 Billet Magazine Release Button. This guide provides essential safety instructions and guidelines for the safe use, installation, and disposal of this product. Please read this document carefully to ensure safe and effective use.

## General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the magazine release button.
- Always follow the manufacturer's instructions when using or installing firearm accessories.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release button for any signs of damage or wear.
- Use only with milspec lower receivers to ensure compatibility and safety.
- If you experience any issues or malfunctions, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always wear safety glasses when handling firearms to protect your eyes.
- Do not modify the magazine release button or any other firearm components unless you are a qualified professional.
- Ensure that your firearm is pointed in a safe direction at all times when handling it.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the vicinity when dropping the magazine.
- Avoid using excessive force when operating the magazine release button to prevent damage or injury.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

#### 1. Preparation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools, including a screwdriver if required.

#### 2. Removal of Factory Magazine Release Button

- Locate the factory magazine release button on your milspec lower receiver.
- Use a suitable tool to carefully remove the factory button.

#### 3. Installation of Seekins Precision Magazine Release Button

- Align the Seekins Precision magazine release button with the receiver.
- Gently press the button into place until it is securely seated.
- Test the button to ensure it operates correctly.

### Usage

- To release the magazine, press the magazine release button firmly with your thumb.
- Ensure that the magazine drops freely from the receiver.
- Practice using the magazine release button in a safe environment to become familiar with its operation.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding electronic waste and firearm accessories.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- If the product is damaged or no longer functional, consult local authorities for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the Seekins Precision AR15 Billet Magazine Release Button, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product or visit their official website.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of your AR15/M16 Billet Magazine Release Button. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

# Guide de Sécurité pour le Bouton de Libération du Chargeur Billet AR15/M16

## Introduction

Merci d'avoir choisi le bouton de libération du chargeur billet AR15 de Seekins Precision. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour l'utilisation, l'installation et l'élimination en toute sécurité de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le bouton de libération du chargeur.
- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation ou de l'installation d'accessoires pour armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bouton de libération du chargeur pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Utilisez uniquement avec des récepteurs inférieurs conformes aux normes militaires pour garantir la compatibilité et la sécurité.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des pannes, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de la manipulation d'armes à feu pour protéger vos yeux.
- Ne modifiez pas le bouton de libération du chargeur ou d'autres composants d'arme à feu à moins que vous ne soyez un professionnel qualifié.
- Assurez-vous que votre arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre lors de sa manipulation.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous qu'aucune personne ne se trouve à proximité lors du lâcher du chargeur.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors de l'utilisation du bouton de libération du chargeur pour éviter d'endommager le produit ou de vous blesser.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris un tournevis si nécessaire.

#### 2. Retrait du Bouton de Libération du Chargeur d'Usine

- Localisez le bouton de libération du chargeur d'usine sur votre récepteur inférieur conforme aux normes militaires.
- Utilisez un outil approprié pour retirer soigneusement le bouton d'usine.

#### 3. Installation du Bouton de Libération du Chargeur Seekins Precision

- Alignez le bouton de libération du chargeur Seekins Precision avec le récepteur.
- Appuyez doucement sur le bouton jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Testez le bouton pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

## Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez fermement sur le bouton de libération du chargeur avec votre pouce.
- Assurez-vous que le chargeur tombe librement du récepteur.
- Entraînez-vous à utiliser le bouton de libération du chargeur dans un environnement sûr pour vous familiariser avec son fonctionnement.

## Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques et les accessoires pour armes à feu.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Si le produit est endommagé ou ne fonctionne plus, consultez les autorités locales pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

## Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le bouton de libération du chargeur billet AR15 de Seekins Precision, veuillez vous référer aux informations de contact fournies avec le produit ou visiter leur site Web officiel.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace de votre bouton de libération du chargeur billet AR15/M16. Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Pulsante di Rilascio del Caricatore Billet AR15/M16

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Pulsante di Rilascio del Caricatore Billet AR15 di Seekins Precision. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso, l'installazione e lo smaltimento sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il pulsante di rilascio del caricatore.
- Seguire sempre le istruzioni del produttore quando si utilizzano o installano accessori per armi da fuoco.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il pulsante di rilascio del caricatore per eventuali segni di danni o usura.
- Utilizzare solo con ricevitore inferiore conforme agli standard militari per garantire compatibilità e sicurezza.
- Se si verificano problemi o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi quando si maneggiano armi da fuoco per proteggere gli occhi.
- Non modificare il pulsante di rilascio del caricatore o altri componenti dell'arma da fuoco a meno che non si sia un professionista qualificato.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura in ogni momento durante il suo utilizzo.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e garantire che nessuno sia nelle vicinanze quando si rimuove il caricatore.
- Evitare di utilizzare una forza eccessiva quando si opera il pulsante di rilascio del caricatore per prevenire danni o infortuni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

#### 1. Preparazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusa una cacciavite se necessario.

#### 2. Rimozione del Pulsante di Rilascio del Caricatore di Fabbrica

- Individuare il pulsante di rilascio del caricatore di fabbrica sul ricevitore inferiore conforme agli standard militari.
- Utilizzare uno strumento adeguato per rimuovere con attenzione il pulsante di fabbrica.

#### 3. Installazione del Pulsante di Rilascio del Caricatore Seekins Precision

- Allineare il pulsante di rilascio del caricatore Seekins Precision con il ricevitore.
- Premere delicatamente il pulsante in posizione fino a quando non è saldamente fissato.
- Testare il pulsante per assicurarsi che funzioni correttamente.

## **Uso**

- Per rilasciare il caricatore, premere saldamente il pulsante di rilascio del caricatore con il pollice.
- Assicurarasi che il caricatore cada liberamente dal ricevitore.
- Esercitarsi a utilizzare il pulsante di rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e gli accessori per armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Se il prodotto è danneggiato o non più funzionante, consultare le autorità locali per i metodi di smaltimento appropriati.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Pulsante di Rilascio del Caricatore Billet AR15 di Seekins Precision, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto o visitare il loro sito ufficiale.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, è possibile garantire un uso sicuro ed efficace del proprio Pulsante di Rilascio del Caricatore Billet AR15/M16. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

# Sikkerhetsinstruksjonsguide for AR15/M16 Billet Magasinutløserknapp

## Introduksjon

Takk for at du valgte Seekins Precision AR15 Billet Magasinutløserknapp. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for sikker bruk, installasjon og avhending av dette produktet. Vennligst les dette dokumentet nøye for å sikre trygg og effektiv bruk.

## Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at våpenet er uladd før installasjon eller håndtering av magasinutløserknappen.
- Følg alltid produsentens instruksjoner når du bruker eller installerer våpenutstyr.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig magasinutløserknappen for tegn på skade eller slitasje.
- Bruk kun med milspec lavere mottakere for å sikre kompatibilitet og sikkerhet.
- Hvis du opplever problemer eller feil, stopp bruken umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.

## Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid vernebriller når du håndterer våpen for å beskytte øynene dine.
- Ikke modifier magasinutløserknappen eller andre våpendeler med mindre du er en kvalifisert profesjonell.
- Sørg for at våpenet alltid er rettet i en trygg retning når du håndterer det.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i nærheten når du slipper magasinet.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du betjener magasinutløserknappen for å forhindre skade eller personskader.

## Instruksjoner for installasjon og bruk

### Installasjon

#### 1. Forberedelse

- Sørg for at våpenet er uladd og rettet i en trygg retning.
- Samle nødvendige verktøy, inkludert en skrutrekker hvis nødvendig.

#### 2. Fjerning av fabrikkens magasinutløserknapp

- Finn fabrikkens magasinutløserknapp på din milspec lavere mottaker.
- Bruk et passende verktøy for forsiktig å fjerne fabrikkknappen.

#### 3. Installasjon av Seekins Precision magasinutløserknapp

- Juster Seekins Precision magasinutløserknappen med mottakeren.
- Trykk forsiktig knappen på plass til den er sikkert festet.
- Test knappen for å sikre at den fungerer korrekt.

### Bruk

- For å frigjøre magasinet, trykk hardt på magasinutløserknappen med tommelen.
- Sørg for at magasinet faller fritt fra mottakeren.
- Øv på å bruke magasinutløserknappen i et trygt miljø for å bli kjent med dens drift.

## Avhendingsinstruksjoner

- Avhending av produktet må skje i samsvar med lokale forskrifter angående elektronisk avfall og våpenutstyr.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis produktet er skadet eller ikke lenger fungerer, kontakt lokale myndigheter for riktige avhendingsmetoder.

## Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående Seekins Precision AR15 Billet Magasinutløserknapp, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet eller besøk deres offisielle nettsted.

Ved å følge disse retningslinjene og instruksjonene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din AR15/M16 Billet Magasinutløserknapp. Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforskrift.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Przycisku Zwolnienia Magazynka AR15/M16 Billet

## Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór przycisku zwolnienia magazynka Seekins Precision AR15 Billet. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa oraz wytyczne dotyczące bezpiecznego użytkowania, instalacji i utylizacji tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z dokumentem, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

## Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą przycisku zwolnienia magazynka.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta podczas korzystania lub instalacji akcesoriów do broni palnej.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj przycisk zwolnienia magazynka pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Używaj wyłącznie z dolnymi receiverami milspec, aby zapewnić zgodność i bezpieczeństwo.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub usterki, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze nosić okulary ochronne podczas obsługi broni palnej, aby chronić oczy.
- Nie modyfikuj przycisku zwolnienia magazynka ani innych komponentów broni, chyba że jesteś wykwalifikowanym profesjonalistą.
- Upewnij się, że twoja broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku przez cały czas jej obsługi.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w pobliżu podczas wyjmowania magazynka.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas obsługi przycisku zwolnienia magazynka, aby zapobiec uszkodzeniom lub obrażeniom.

## Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

### Instalacja

#### 1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym śrubokręt, jeśli to konieczne.

#### 2. Usunięcie Fabrycznego Przycisku Zwolnienia Magazynka

- Zlokalizuj fabryczny przycisk zwolnienia magazynka na swoim dolnym receiverze milspec.
- Użyj odpowiedniego narzędzia, aby ostrożnie usunąć fabryczny przycisk.

#### 3. Instalacja Przycisku Zwolnienia Magazynka Seekins Precision

- Wyrównaj przycisk zwolnienia magazynka Seekins Precision z receiverem.
- Delikatnie wciśnij przycisk na miejsce, aż będzie pewnie osadzony.
- Przetestuj przycisk, aby upewnić się, że działa poprawnie.

## **Użytkowanie**

- Aby zwolnić magazyn, mocno naciśnij przycisk zwolnienia magazynka kciukiem.
- Upewnij się, że magazyn wyjmie się swobodnie z receivera.
- Ćwicz korzystanie z przycisku zwolnienia magazynka w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z jego działaniem.

## **Instrukcje Utylizacji**

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych i akcesoriów do broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony lub nie działa, skonsultuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

## **Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia**

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących przycisku zwolnienia magazynka Seekins Precision AR15 Billet, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do produktu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych wytycznych i instrukcji zapewnia bezpieczne i skuteczne użytkowanie przycisku zwolnienia magazynka AR15/M16 Billet. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa oraz zgodności z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów.

# Turvaohjeet AR15/M16 Billet Lippaanvapautuspainikkeelle

## Johdanto

Kiitos, että valitsit Seekins Precision AR15 Billet Lippaanvapautuspainikkeen. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja suosituksia tuotteen turvalliseen käyttöön, asennukseen ja hävittämiseen. Lue tämä asiakirja huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaanvapautuspainikkeen asentamista tai käsittelyä.
- Noudata aina valmistajan ohjeita asevarusteiden käytössä tai asennuksessa.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaanvapautuspainike mahdollisten vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Käytä vain milspecalarunkoja varmistaaksesi yhteensopivuuden ja turvallisuuden.
- Jos kohtaat ongelmia tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

## Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina suojalaseja aseita käsitellessäsi suojataksesi silmiäsi.
- Älä muokkaa lippaanvapautuspainiketta tai muita aseiden komponentteja, ellei ole pätevä ammattilainen.
- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan sen käsittelyn aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole lähellä, kun pudotat lippaan.
- Vältä liiallista voimaa lippaanvapautuspainikkeen käyttämisessä vaurioiden tai vammojen estämiseksi.

## Asennus ja käyttöohjeet

### Asennus

#### 1. Valmistelu

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli, jos tarpeen.

#### 2. Tehdaslippaanvapautuspainikkeen poistaminen

- Etsi tehdaslippaanvapautuspainike milspecalarungostasi.
- Käytä sopivaa työkalua poistaaksesi tehdaspainikkeen varovasti.

#### 3. Seekins Precision lippaanvapautuspainikkeen asentaminen

- Kohdista Seekins Precision lippaanvapautuspainike vastaanottimeen.
- Paina painiketta varovasti paikalleen, kunnes se on turvallisesti paikoillaan.
- Testaa painiketta varmistaaksesi, että se toimii oikein.

### Käyttö

- Vapauttaaksesi lippaan, paina lippaanvapautuspainiketta tiukasti peukalollasi.
- Varmista, että lippaan putoaa vapaasti vastaanottimesta.
- Harjoittele lippaanvapautuspainikkeen käyttöä turvallisessa ympäristössä tottuaksesi sen toimintaan.

## Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat elektroniikkajätettä ja asevarusteita.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos tuote on vaurioitunut tai ei enää toimiva, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

## Lisätietojen yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Seekins Precision AR15 Billet Lippaanvapautuspainikkeesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotteen mukana, tai vieraile heidän virallisilla verkkosivuillaan.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa AR15/M16 Billet Lippaanvapautuspainikkeesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja noudatat EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta.

# Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Billet Magazine Release Button

## Introduktion

Tack för att du valt Seekins Precision AR15 Billet Magazine Release Button. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för säker användning, installation och bortskaffande av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att vapnet är oladdat före installation eller hantering av magasinutlösningssknappen.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner vid användning eller installation av tillbehör för skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinutlösningssknappen för tecken på skada eller slitage.
- Använd endast med milspec nedre mottagare för att säkerställa kompatibilitet och säkerhet.
- Om du upplever några problem eller funktionsstörningar, sluta använda produkten omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar skjutvapen för att skydda ögonen.
- Modifiera inte magasinutlösningssknappen eller några andra vapenkomponenter om du inte är en kvalificerad professionell.
- Se till att ditt vapen är riktat i en säker riktning hela tiden när du hanterar det.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten när du släpper magasinet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du använder magasinutlösningssknappen för att förhindra skador eller olyckor.

## Instruktioner för installation och användning

### Installation

#### 1. Förberedelse

- Kontrollera att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel om det behövs.

#### 2. Borttagning av fabrikens magasinutlösningssknapp

- Lokalisera fabrikens magasinutlösningssknapp på din milspec nedre mottagare.
- Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort fabriksknappen.

#### 3. Installation av Seekins Precision magasinutlösningssknapp

- Justera Seekins Precision magasinutlösningssknappen med mottagaren.
- Tryck försiktigt in knappen på plats tills den är ordentligt installerad.
- Testa knappen för att säkerställa att den fungerar korrekt.

### Användning

- För att släppa magasinet, tryck fast på magasinutlösningssknappen med tummen.
- Se till att magasinet faller fritt från mottagaren.
- Öva på att använda magasinutlösningssknappen i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.

## **Bortskaffandeinstruktioner**

- Bortskaffa produkten i enlighet med lokala regler för elektroniskt avfall och tillbehör för skjutvapen.
- Bortskaffa inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Om produkten är skadad eller inte längre fungerar, konsultera lokala myndigheter för riktlinjer om korrekt bortskaffande.

## **Kontaktinformation för vidare stöd**

För eventuella frågor eller bekymmer angående Seekins Precision AR15 Billet Magazine Release Button, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din AR15/M16 Billet Magazine Release Button. Tack för att du prioriterar säkerhet och följer EU:s allmänna produkt säkerhetsreglering.

# Bezpečnostní pokyny pro tlačítko uvolnění zásobníku AR15/M16 Billet

## Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali tlačítko uvolnění zásobníku Seekins Precision AR15 Billet. Tento průvodce poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny a pokyny pro bezpečné použití, instalaci a likvidaci tohoto produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte tento dokument, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl střelný zbraň vybitý před instalací nebo manipulací s tlačítkem uvolnění zásobníku.
- Vždy dodržujte pokyny výrobce při používání nebo instalaci příslušenství ke střelným zbraním.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte tlačítko uvolnění zásobníku na jakékoli známky poškození nebo opotřebení.
- Používejte pouze s milspec dolními příjmači, abyste zajistili kompatibilitu a bezpečnost.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo poruchy, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci se střelnými zbraněmi vždy noste ochranné brýle, abyste chránili své oči.
- Neprovádějte úpravy tlačítka uvolnění zásobníku nebo jakýchkoli jiných komponentů zbraně, pokud nejste kvalifikovaný profesionál.
- Zajistěte, aby byla vaše střelná zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby v blízkosti nebyl nikdo, když vyhazujete zásobník.
- Vyhněte se používání nadměrné síly při ovládání tlačítka uvolnění zásobníku, abyste předešli poškození nebo zranění.

## Pokyny pro instalaci a používání

### Instalace

#### 1. Příprava

- Zajistěte, aby byla střelná zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Shromážděte potřebné nástroje, včetně šroubováku, pokud je to potřeba.

#### 2. Odstranění továrního tlačítka uvolnění zásobníku

- Najděte tovární tlačítko uvolnění zásobníku na vašem milspec dolním příjmači.
- Pomocí vhodného nástroje opatrně odstraňte tovární tlačítko.

#### 3. Instalace tlačítka uvolnění zásobníku Seekins Precision

- Zarovnejte tlačítko uvolnění zásobníku Seekins Precision s příjmačem.
- Jemně zatlačte tlačítko na místo, dokud není bezpečně usazeno.
- Otestujte tlačítko, abyste zajistili, že správně funguje.

### Používání

- K uvolnění zásobníku stiskněte tlačítko uvolnění zásobníku pevně palcem.
- Ujistěte se, že zásobník volně vypadne z příjmače.
- Procvičujte používání tlačítka uvolnění zásobníku v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho

ovládáním.

## **Pokyny pro likvidaci**

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se elektronického odpadu a příslušenství ke střelným zbraním.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Pokud je produkt poškozen nebo již nefunkční, konzultujte místní úřady pro správné metody likvidace.

## **Kontaktní informace pro další podporu**

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně tlačítka uvolnění zásobníku Seekins Precision AR15 Billet, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem nebo navštivte jejich oficiální webové stránky.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho tlačítka uvolnění zásobníku AR15/M16 Billet. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování evropské Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků.