

42" PADDED WEAPONS CASE - VOO DOO TACTICAL 42" PADDED WEAPONS CASE, BLACK

Protects Multiple Guns From The Hard Knocks Of Travel

Heavy-duty padded case holds two rifles, two pistols, and extra gear. Main compartment has thick foam on all six sides with plenty of room for rifles up to 41" in length. Adjustable straps inside keep your rifles securely in place, while corner pockets protect the muzzle and buttstock. A cushioned internal divider prevents the rifles from rubbing together. Inside the big external compartment you'll find two padded pockets for pistols, optics, or more small stuff. Three more exterior pouches will hold boxes of ammo, a cleaning kit, or spare magazines. External MOLLE loops allow you to attach additional gear. Carry by the padded handle, detachable shoulder strap, or the back pack-style shoulder harness.



Attributes

- Name: VOO DOO TACTICAL 42" PADDED WEAPONS CASE, BLACK
- Manufacturer: VOO DOO TACTICAL
- Product no.: 100012718
- Mfr. No.: 15-7612001000
- Color: Black
- Material: Soft
- Size: Large
- Style: Handgun,Rifle,Shotgun
- Delivery weight: 2.812kg
- UPC: 783377002166

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die 42" gepolsterte Waffentasche](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 42" Padded Weapons Case](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Funda Acolchada de 42"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Boîtier Rembourré de 42"](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsveiledning for 42" Polstret Våpenfutteral](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 42" Wyściełanej Torby na Broń](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 42" Pehmustetulle Aselaukulle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 42" Vadderad Vapenväska](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 42" polstrované pouzdro na zbraně](#)

Sicherheitsanleitung für die 42" gepolsterte Waffentasche

Einleitung

Danke, dass du dich für die 42" gepolsterte Waffentasche von VOO DOO TACTICAL entschieden hast. Diese Sicherheitsanleitung soll dir helfen, dieses Produkt sicher und effektiv zu nutzen, gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR). Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Tasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird: zur Aufbewahrung und zum Transport von Feuerwaffen und zugehörigem Zubehör.
- Überprüfe die Tasche vor der Benutzung auf Schäden. Verwende sie nicht, wenn die Tasche beschädigt ist.
- Halte die Tasche außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Sei dir der gesetzlichen Anforderungen bezüglich der Aufbewahrung und des Transports von Feuerwaffen in deinem Land bewusst.
- Überprüfe regelmäßig die Tasche auf Abnutzung, um die fortlaufende Sicherheit und Funktionalität zu gewährleisten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffen entladen sind, bevor du sie in die Tasche legst.
- Verwende die verstellbaren Gurte im Inneren der Tasche, um die Gewehre sicher an ihrem Platz zu halten.
- Vermeide es, die Tasche mit übermäßigem Zubehör zu überladen, da dies die strukturelle Integrität beeinträchtigen kann.
- Setze die Tasche keinen extremen Temperaturen oder rauen Wetterbedingungen aus, da dies die Materialien beschädigen kann.
- Achte darauf, die Tasche sicher zu halten, wenn du sie trägst, um ein Herunterfallen oder ein versehentliches Öffnen zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Auspacken der Tasche

- Entferne die Tasche vorsichtig aus der Verpackung.
- Überprüfe die Tasche auf sichtbare Mängel oder Schäden.

2. Beladen der Feuerwaffen und Ausrüstung

- Öffne das Hauptfach der Tasche.
- Lege deine Gewehre in das Hauptfach, wobei du sicherstellst, dass sie die maximale Länge von 41 Zoll nicht überschreiten.
- Verwende die internen verstellbaren Gurte, um die Gewehre an ihrem Platz zu sichern.
- Lege Pistolen und kleinere Gegenstände in die gepolsterten Taschen im großen Außenfach.
- Bewahre zusätzliches Zubehör in den äußeren Taschen auf und achte darauf, dass sie sicher verschlossen sind.

3. Tragen der Tasche

- Verwende den gepolsterten Griff für kurze Strecken.
- Für längere Strecken befestige den abnehmbaren Schultergurt oder verwende den rucksackähnlichen Schultergurt.
- Achte darauf, dass die Tasche beim Tragen ausgewogen ist, um Belastungen zu vermeiden.

4. Lagerung

- Bewahre die Tasche an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn sie nicht in Gebrauch ist.
- Vermeide es, schwere Gegenstände auf die Tasche zu stapeln, um ihre Form und Integrität zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Tasche das Ende ihrer Nutzungsdauer erreicht hat, entsorge sie gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Wenn die Tasche irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wenn möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich der 42" gepolsterten Waffentasche wende dich bitte an den EUKontaktpunkt, der mit deinem Produkt bereitgestellt wird, oder besuche die offizielle Website von VOO DOO TACTICAL für weitere Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du die sichere Nutzung deiner 42" gepolsterten Waffentasche gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze zur Aufbewahrung und zum Transport von Feuerwaffen. Danke für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsrichtlinien.

Safety Instruction Guide for 42" Padded Weapons Case

Introduction

Thank you for choosing the 42" Padded Weapons Case by VOO DOO TACTICAL. This safety instruction guide is designed to help you use this product safely and effectively, in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the case is used only for its intended purpose: to store and transport firearms and related equipment.
- Always check the case for damages before use. Do not use if the case is damaged.
- Keep the case out of reach of children and unauthorized persons.
- Be aware of the legal requirements regarding the storage and transportation of firearms in your country.
- Regularly inspect the case for wear and tear to ensure ongoing safety and functionality.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that firearms are unloaded before placing them in the case.
- Use the adjustable straps inside the case to secure rifles firmly in place.
- Avoid overloading the case with excessive gear, as this may compromise its structural integrity.
- Do not expose the case to extreme temperatures or harsh weather conditions, as this may damage the materials.
- When carrying the case, ensure that it is held securely to prevent dropping or accidental opening.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Case

- Carefully remove the case from its packaging.
- Inspect the case for any visible defects or damage.

2. Loading Firearms and Equipment

- Open the main compartment of the case.
- Place your rifles in the main compartment, ensuring they do not exceed the maximum length of 41 inches.
- Use the internal adjustable straps to secure the rifles in place.
- Place pistols and smaller items in the padded pockets located in the big external compartment.
- Store additional gear in the exterior pouches, ensuring they are securely closed.

3. Carrying the Case

- Use the padded handle for short distances.
- For longer distances, attach the detachable shoulder strap or use the backpackstyle shoulder harness.
- Ensure that the case is balanced while carrying to avoid strain.

4. Storage

- Store the case in a cool, dry place when not in use.

- Avoid stacking heavy objects on top of the case to maintain its shape and integrity.

Disposal Instructions

- When the case reaches the end of its useful life, dispose of it in accordance with local waste disposal regulations.
- If the case is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the 42" Padded Weapons Case, please refer to the EU contact point provided with your product or visit the official VOO DOO TACTICAL website for further assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe use of your 42" Padded Weapons Case. Always prioritize safety and compliance with local laws regarding firearms storage and transportation. Thank you for your attention to these important safety guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Funda Acolchada de 42"

Introducción

Gracias por elegir la Funda Acolchada de 42" de VOO DOO TACTICAL. Esta guía de instrucciones de seguridad está diseñada para ayudarte a usar este producto de manera segura y efectiva, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la funda se utilice solo para su propósito previsto: almacenar y transportar armas de fuego y equipo relacionado.
- Siempre revisa la funda en busca de daños antes de usarla. No la utilices si está dañada.
- Mantén la funda fuera del alcance de los niños y personas no autorizadas.
- Infórmate sobre los requisitos legales relacionados con el almacenamiento y transporte de armas de fuego en tu país.
- Inspecciona regularmente la funda para detectar desgaste y asegurar su seguridad y funcionalidad continua.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que las armas de fuego estén descargadas antes de colocarlas en la funda.
- Utiliza las correas ajustables dentro de la funda para asegurar los rifles firmemente en su lugar.
- Evita sobrecargar la funda con equipo excesivo, ya que esto puede comprometer su integridad estructural.
- No expongas la funda a temperaturas extremas o condiciones climáticas adversas, ya que esto puede dañar los materiales.
- Al llevar la funda, asegúrate de que esté sostenida de manera segura para evitar caídas o aperturas accidentales.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Desempaquetando la Funda

- Retira cuidadosamente la funda de su embalaje.
- Inspecciona la funda en busca de defectos o daños visibles.

2. Cargando Armas de Fuego y Equipo

- Abre el compartimento principal de la funda.
- Coloca tus rifles en el compartimento principal, asegurándote de que no excedan la longitud máxima de 41 pulgadas.
- Utiliza las correas ajustables internas para asegurar los rifles en su lugar.
- Coloca las pistolas y artículos más pequeños en los bolsillos acolchados ubicados en el gran compartimento externo.
- Guarda equipo adicional en los bolsillos exteriores, asegurándote de que estén cerrados de manera segura.

3. Transportando la Funda

- Usa el asa acolchada para distancias cortas.

- Para distancias más largas, adjunta la correa de hombro desmontable o utiliza el arnés de mochila tipo mochila.
- Asegúrate de que la funda esté equilibrada mientras la transportas para evitar tensiones.

4. Almacenamiento

- Almacena la funda en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- Evita apilar objetos pesados sobre la funda para mantener su forma e integridad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la funda alcance el final de su vida útil, deséchala de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Si la funda está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los materiales si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación sobre la seguridad de la Funda Acolchada de 42", consulta el punto de contacto de la UE proporcionado con tu producto o visita el sitio web oficial de VOO DOO TACTICAL para obtener más asistencia.

Conclusión

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro de tu Funda Acolchada de 42". Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales relacionadas con el almacenamiento y transporte de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes directrices de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Boîtier Rembourré de 42"

Introduction

Merci d'avoir choisi le Boîtier Rembourré de 42" par VOO DOO TACTICAL. Ce guide de sécurité est conçu pour vous aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le boîtier est utilisé uniquement à des fins prévues : stocker et transporter des armes à feu et du matériel connexe.
- Vérifiez toujours le boîtier pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez le boîtier hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Soyez conscient des exigences légales concernant le stockage et le transport des armes à feu dans votre pays.
- Inspectez régulièrement le boîtier pour détecter l'usure afin d'assurer une sécurité et une fonctionnalité continues.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que les armes à feu sont déchargées avant de les placer dans le boîtier.
- Utilisez les sangles réglables à l'intérieur du boîtier pour sécuriser les fusils en place.
- Évitez de surcharger le boîtier avec un équipement excessif, car cela pourrait compromettre son intégrité structurelle.
- Ne pas exposer le boîtier à des températures extrêmes ou à des conditions météorologiques difficiles, car cela pourrait endommager les matériaux.
- Lorsque vous transportez le boîtier, assurez-vous qu'il est tenu fermement pour éviter qu'il ne tombe ou ne s'ouvre accidentellement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage du Boîtier

- Retirez soigneusement le boîtier de son emballage.
- Inspectez le boîtier pour détecter d'éventuels défauts ou dommages visibles.

2. Chargement des Armes et de l'Équipement

- Ouvrez le compartiment principal du boîtier.
- Placez vos fusils dans le compartiment principal, en vous assurant qu'ils ne dépassent pas la longueur maximale de 41 pouces.
- Utilisez les sangles réglables internes pour sécuriser les fusils en place.
- Placez les pistolets et les petits objets dans les poches rembourrées situées dans le grand compartiment externe.
- Rangez le matériel supplémentaire dans les poches extérieures, en veillant à ce qu'elles soient bien fermées.

3. Transport du Boîtier

- Utilisez la poignée rembourrée pour les courtes distances.

- Pour les longues distances, attachez la sangle d'épaule détachable ou utilisez le harnais de style sac à dos.
- Assurez-vous que le boîtier est équilibré pendant le transport pour éviter la fatigue.

4. Stockage

- Rangez le boîtier dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Évitez de empiler des objets lourds sur le boîtier pour maintenir sa forme et son intégrité.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le boîtier atteint la fin de sa durée de vie utile, jetez-le conformément aux réglementations locales en matière d'élimination des déchets.
- Si le boîtier est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de recycler les matériaux si possible.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du Boîtier Rembourré de 42", veuillez vous référer au point de contact de l'UE fourni avec votre produit ou visiter le site Web officiel de VOO DOO TACTICAL pour une assistance supplémentaire.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre de votre Boîtier Rembourré de 42". Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales concernant le stockage et le transport des armes à feu. Merci de votre attention à ces importantes lignes directrices de sécurité.

Sikkerhetsinstruksjonsveiledning for 42" Polstret Våpenfutteral

Introduksjon

Takk for at du valgte 42" polstret våpenfutteral fra VOO DOO TACTICAL. Denne sikkerhetsinstruksjonsveiledningen er utformet for å hjelpe deg med å bruke dette produktet trygt og effektivt, i samsvar med EUs generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR). Vennligst les denne veiledningen nøye før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at futteralet kun brukes til sitt tiltenkte formål: å lagre og transportere skytevåpen og relatert utstyr.
- Kontroller alltid futteralet for skader før bruk. Ikke bruk futteralet hvis det er skadet.
- Hold futteralet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Vær oppmerksom på de juridiske kravene angående lagring og transport av skytevåpen i ditt land.
- Inspiser regelmessig futteralet for slitasje for å sikre fortsatt sikkerhet og funksjonalitet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg alltid for at skytevåpen er uladet før de plasseres i futteralet.
- Bruk de justerbare stroppene inni futteralet for å sikre riflene på plass.
- Unngå å overbelaste futteralet med for mye utstyr, da dette kan gå på bekostning av strukturell integritet.
- Ikke utsett futteralet for ekstreme temperaturer eller harde værforhold, da dette kan skade materialene.
- Når du bærer futteralet, sørg for at det holdes sikkert for å unngå å miste det eller at det åpner seg ved en tilfældighet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Pakke ut futteralet

- Fjern forsiktig futteralet fra emballasjen.
- Inspiser futteralet for synlige defekter eller skader.

2. Laste skytevåpen og utstyr

- Åpne hovedrommet i futteralet.
- Plasser riflene i hovedrommet, og sørg for at de ikke overstiger maksimal lengde på 41 tommer.
- Bruk de interne justerbare stroppene for å sikre riflene på plass.
- Plasser pistoler og mindre gjenstander i de polstrede lommene i det store ytre rommet.
- Oppbevar ekstra utstyr i de ytre lommene, og sørg for at de er lukket sikkert.

3. Bære futteralet

- Bruk det polstrede håndtaket for korte avstander.
- For lengre avstander, fest den avtagbare skulderremmen eller bruk ryggsekkstil skulderstroppen.
- Sørg for at futteralet er balansert mens du bærer det for å unngå belastning.

4. Lagring

- Oppbevar futteralet på et kjølig, tørt sted når det ikke er i bruk.

- Unngå å stable tunge gjenstander oppå futteralet for å opprettholde formen og integriteten.

Avfallsinstruksjoner

- Når futteralet når slutten av sin nyttige levetid, kast det i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Hvis futteralet er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere materialene hvis mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående 42" polstret våpenfuttal, vennligst se EUkontakt punktet som følger med produktet eller besøk den offisielle VOO DOO TACTICALnettsiden for videre hjelp.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre trygg bruk av ditt 42" polstrede våpenfuttal. Prioriter alltid sikkerhet og overholdelse av lokale lover angående lagring og transport av skytevåpen. Takk for din oppmerksomhet til disse viktige sikkerhetsretningslinjene.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 42" Wyściełanej Torby na Broń

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 42" Wyściełanej Torby na Broń od VOO DOO TACTICAL. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu pomoc w bezpiecznym i skutecznym użytkowaniu tego produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR). Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że torba jest używana tylko do jej zamierzonego celu: przechowywania i transportu broni palnej oraz sprzętu z nią związanego.
- Zawsze sprawdzaj torbę pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli torba jest uszkodzona.
- Trzymaj torbę z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zwróć uwagę na wymagania prawne dotyczące przechowywania i transportu broni palnej w swoim kraju.
- Regularnie sprawdzaj torbę pod kątem zużycia, aby zapewnić ciągłe bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed umieszczeniem jej w torbie.
- Użyj regulowanych pasków wewnątrz torby, aby pewnie zabezpieczyć karabiny na miejscu.
- Unikaj przeciążania torby nadmiernym sprzętem, ponieważ może to wpłynąć na jej integralność strukturalną.
- Nie narażaj torby na ekstremalne temperatury ani trudne warunki atmosferyczne, ponieważ może to uszkodzić materiały.
- Podczas noszenia torby upewnij się, że jest trzymana pewnie, aby zapobiec upuszczeniu lub przypadkowemu otwarciu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Rozpakowywanie Torby

- Ostrożnie wyjmij torbę z opakowania.
- Sprawdź torbę pod kątem widocznych wad lub uszkodzeń.

2. Ładowanie Broni i Sprzętu

- Otwórz główną komorę torby.
- Umieść karabiny w głównej komorze, upewniając się, że nie przekraczają maksymalnej długości 41 cali.
- Użyj wewnętrznych regulowanych pasków, aby zabezpieczyć karabiny na miejscu.
- Umieść pistolety i mniejsze przedmioty w wyściełanych kieszeniach znajdujących się w dużej zewnętrznej komorze.
- Przechowuj dodatkowy sprzęt w zewnętrznych kieszeniach, upewniając się, że są one dobrze zamknięte.

3. Noszenie Torby

- Użyj wyściełanego uchwytu do krótkich dystansów.
- Na dłuższe dystanse, przymocuj odpinany pasek na ramię lub użyj plecakowego systemu nośnego.
- Upewnij się, że torba jest wyważona podczas noszenia, aby uniknąć nadmiernego obciążenia.

4. Przechowywanie

- Przechowuj torbę w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używana.
- Unikaj układania ciężkich przedmiotów na torbie, aby zachować jej kształt i integralność.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Gdy torba osiągnie koniec swojej użyteczności, pozbądź się jej zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona ponad naprawę, rozważ recykling materiałów, jeśli to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub problemów związanych z 42" Wyściełaną Torbą na Broń, prosimy o skorzystanie z punktu kontaktowego UE podanego z produktem lub odwiedzenie oficjalnej strony VOO DOO TACTICAL w celu uzyskania dalszej pomocy.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne użytkowanie swojej 42" Wyściełanej Torby na Broń. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących przechowywania i transportu broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te ważne wytyczne bezpieczeństwa.

Turvaohjeet 42" Pehmustetulle Aselaukulle

Johdanto

Kiitos, että valitsit VOO DOO TACTICALin 42" pehmustetun aselaukun. Tämä turvaohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että laukkuu käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa: ampumaaseiden ja niihin liittyvien varusteiden säilyttämiseen ja kuljettamiseen.
- Tarkista laukku ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä, jos laukku on vaurioitunut.
- Pidä laukku lasten ja valtuuttamattomien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ole tietoinen lain vaatimuksista ampumaaseiden säilyttämisessä ja kuljettamisessa maassasi.
- Tarkista laukku säännöllisesti kulumisen varalta varmistaaksesi jatkuvan turvallisuuden ja toimivuuden.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista aina, että ampumaaseet ovat tyhjät ennen kuin laitat ne laukkuun.
- Käytä laukun sisällä olevia säädettäviä hihnoja kiinnittääksesi kiväärit tiukasti paikalleen.
- Vältä laukun ylikuormittamista liiallisella varustuksella, sillä tämä voi heikentää sen rakenteellista eheyttä.
- Älä altista laukkuu äärimmäisille lämpötiloille tai koville sääolosuhteille, sillä tämä voi vahingoittaa materiaaleja.
- Kun kannat laukkuu, varmista, että se on pidetty tiukasti, jotta vältät pudottamisen tai vahingossa aukeamisen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Laukun purkaminen

- Poista laukku varovasti pakkauksestaan.
- Tarkista laukku näkyvien vikojen tai vaurioiden varalta.

2. Ampumaaseiden ja varusteiden lataaminen

- Avaa laukun pääosasto.
- Aseta kiväärit pääosastoon varmistaen, etteivät ne ylitä maksimi pituutta 41 tuumaa.
- Käytä sisäisiä säädettäviä hihnoja kiinnittääksesi kiväärit paikalleen.
- Aseta pistoolit ja pienemmät esineet pehmustettuihin taskuihin, jotka sijaitsevat suuressa ulkotaskussa.
- Säilytä lisävarusteet ulkopusseissa varmistaen, että ne ovat tiukasti suljettuina.

3. Laukun kantaminen

- Käytä pehmustettua kahvaa lyhyille matkoille.
- Pitkillä matkoilla kiinnitä irrotettava olkahihna tai käytä repputyylistä olkahihnaa.
- Varmista, että laukku on tasapainossa kantamisen aikana, jotta vältät rasituksen.

4. Säilytys

- Säilytä laukku viileässä, kuivassa paikassa, kun sitä ei käytetä.
- Vältä painavien esineiden pinoamista laukun päälle säilyttääksesi sen muodon ja eheyden.

Hävittämisohjeet

- Kun laukku saavuttaa käyttöikänsä loppumisen, hävitä se paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos laukku on vaurioitunut korjaamattomasti, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen 42" pehmustettuun aselaukkuun, voit viitata tuotteesi mukana olevaan EU:n yhteyspisteeseen tai vierailla virallisella VOO DOO TACTICAL verkkosivustolla saadaksesi lisääpua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa 42" pehmustetun aselaukun turvallisen käytön. Aina priorisoi turvallisuutta ja noudata paikallisia lakeja ampumaaseiden säilyttämisessä ja kuljettamisessa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvallisuusohjeisiin.

Säkerhetsinstruktioner för 42" Vadderad Vapenväska

Introduktion

Tack för att du valt den 42" Vadderade Vapenväskan från VOO DOO TACTICAL. Denna säkerhetsinstruktionsguide är utformad för att hjälpa dig att använda produkten på ett säkert och effektivt sätt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att väskan endast används för sitt avsedda syfte: att förvara och transportera skjutvapen och relaterad utrustning.
- Kontrollera alltid väskan för skador innan användning. Använd inte om väskan är skadad.
- Håll väskan utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Var medveten om de lagliga kraven för förvaring och transport av skjutvapen i ditt land.
- Inspektera regelbundet väskan för slitage för att säkerställa fortsatt säkerhet och funktionalitet.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se alltid till att skjutvapen är oladdade innan du placerar dem i väskan.
- Använd de justerbara remmarna inuti väskan för att säkra gevären på plats.
- Undvik att överbelasta väskan med överdriven utrustning, eftersom detta kan kompromissa med dess strukturella integritet.
- Utsätt inte väskan för extrema temperaturer eller hårda väderförhållanden, eftersom detta kan skada materialen.
- När du bär väskan, se till att den hålls säkert för att förhindra att den tappas eller öppnas av misstag.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Packa upp Väskan

- Ta försiktigt bort väskan från förpackningen.
- Inspektera väskan för eventuella synliga defekter eller skador.

2. Lasta Skjutvapen och Utrustning

- Öppna huvudfacket på väskan.
- Placera dina gevär i huvudfacket, se till att de inte överskrider den maximala längden på 41 tum.
- Använd de interna justerbara remmarna för att säkra gevären på plats.
- Placera pistoler och mindre föremål i de vadderade fickorna i det stora externa facket.
- Förvara ytterligare utrustning i de externa fickorna, se till att de är säkert stängda.

3. Bära Väskan

- Använd det vadderade handtaget för korta avstånd.
- För längre avstånd, fäst den avtagbara axelremmen eller använd ryggsäcksstilens axelrem.
- Se till att väskan är balanserad när du bär den för att undvika belastning.

4. Förvaring

- Förvara väskan på en sval, torr plats när den inte används.

- Undvik att stapla tunga föremål ovanpå väskan för att bevara dess form och integritet.

Avfallsinstruktioner

- När väskan når slutet av sin användbara livslängd, kasta den i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Om väskan är skadad bortom reparation, överväg att återvinna materialen om möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående den 42" Vadderade Vapenväskan, vänligen hänvisa till den EUbaserade kontaktpunkt som medföljer din produkt eller besök den officiella VOO DOO TACTICALwebbplatsen för ytterligare hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker användning av din 42" Vadderade Vapenväska. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar angående förvaring och transport av skjutvapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsriktlinjer.

Bezpečnostní pokyny pro 42" polstrované pouzdro na zbraně

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 42" polstrované pouzdro na zbraně od společnosti VOO DOO TACTICAL. Tento průvodce bezpečnostními pokyny je navržen tak, aby vám pomohl používat tento produkt bezpečně a efektivně, v souladu s nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby bylo pouzdro používáno pouze k jeho zamýšlenému účelu: k ukládání a přepravě střelných zbraní a souvisejícího vybavení.
- Vždy zkontrolujte pouzdro na poškození před použitím. Nepoužívejte, pokud je pouzdro poškozené.
- Uchovávejte pouzdro mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Buďte si vědomi právních požadavků týkajících se ukládání a přepravy střelných zbraní ve vaší zemi.
- Pravidelně kontrolujte pouzdro na opotřebení, abyste zajistili trvalou bezpečnost a funkčnost.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že jsou střelné zbraně vyloženy, než je umístíte do pouzdra.
- Použijte nastavitelný popruh uvnitř pouzdra k pevnému zajištění pušek na místě.
- Vyhněte se přetížení pouzdra nadměrným vybavením, protože to může ohrozit jeho strukturální integritu.
- Neexponujte pouzdro extrémním teplotám nebo nepříznivým povětrnostním podmínkám, protože to může poškodit materiály.
- Při přenášení pouzdra se ujistěte, že je drženo bezpečně, aby nedošlo k pádu nebo náhodnému otevření.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Vybalení pouzdra

- Pečlivě vyjměte pouzdro z obalu.
- Zkontrolujte pouzdro na viditelné vady nebo poškození.

2. Naložení střelných zbraní a vybavení

- Otevřete hlavní přihrádku pouzdra.
- Umístěte své pušky do hlavní přihrádky, ujistěte se, že nepřesahují maximální délku 41 palců.
- Použijte vnitřní nastavitelný popruh k zajištění pušek na místě.
- Umístěte pistole a menší předměty do polstrovaných kapes umístěných ve velké vnější přihrádce.
- Uložte další vybavení do vnějších kapes, ujistěte se, že jsou bezpečně uzavřeny.

3. Přenášení pouzdra

- Použijte polstrovanou rukojeť pro krátké vzdálenosti.
- Pro delší vzdálenosti připevňte odnímatelný popruh přes rameno nebo použijte ramenní postroj ve stylu batohu.
- Zajistěte, aby bylo pouzdro vyvážené při přenášení, aby nedošlo k namáhání.

4. Skladování

- Uložte pouzdro na chladném a suchém místě, když se nepoužívá.

- Vyhněte se stohování těžkých předmětů na vrcholu pouzdra, abyste udrželi jeho tvar a integritu.

Pokyny pro likvidaci

- Když pouzdro dosáhne konce své užitečné životnosti, zbavte se ho v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud je pouzdro poškozené natolik, že není opravitelná, zvažte recyklaci materiálů, pokud je to možné.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli otázky nebo obavy týkající se bezpečnosti 42" polstrovaného pouzdra na zbraně se prosím obraťte na kontaktní místo v EU, které je uvedeno s vaším produktem, nebo navštivte oficiální webové stránky VOO DOO TACTICAL pro další pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné používání vašeho 42" polstrovaného pouzdra na zbraně. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a dodržování místních zákonů týkajících se ukládání a přepravy střelných zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.