

SEGWAY RETICLE LEVELERS - STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER

This handy, super-simple device helps ensure your scope's crosshairs are properly indexed with the center of the bore so you'll get the most accurate performance from your rifle and scope. The two-piece system easily attaches to the scope and uses a standard bubble level to indicate proper alignment. Works great for optics mounted on rifles, handguns, and shotguns, so whatever you're shooting today, this tool will have you range-ready in seconds! It's simple, clean design makes it easy to align your scope's reticle with your gun. No more guessing, no more frustration, and no more hassle. The Tactical Reticle Leveler does the job better, faster, and cheaper than other, more complicated devices and it fits snugly onto the picatinny rails of your AR-15's and scope bases.



Attributes

- Name: STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER
- Manufacturer: STRAIGHT SHOT
- Product no.: 100013054
- Mfr. No.:
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 861379000011

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Niveleur de Réticule Tactical Straight Shot SEGWAY](#)
- [Italiano: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Bezpečnostní pokyny](#)

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Leveler entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um dein Erlebnis zu maximieren und mögliche Risiken zu minimieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines Gewehrs oder deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du den Tactical Reticle Leveler verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und behandle sie so, als wären sie geladen.
- Halte den Tactical Reticle Leveler außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Gerät vor der Verwendung, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand und frei von Schäden ist.
- Verwende den Tactical Reticle Leveler nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Modifiziere den Tactical Reticle Leveler nicht auf irgendeine Weise, da dies seine Sicherheit und Wirksamkeit beeinträchtigen könnte.
- Wenn du Probleme mit dem Gerät hast, stelle die Verwendung sofort ein und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Tactical Reticle Leveler anbringst oder abnimmst.
- Vermeide die Verwendung des Tactical Reticle Levelers bei widrigen Wetterbedingungen (z. B. starkem Regen, Schnee oder extremen Temperaturen), die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebenen Spezifikationen für die Montage oder Verwendung des Tactical Reticle Levelers.
- Stelle sicher, dass die Wasserwaage während der Verwendung deutlich sichtbar und nicht verdeckt ist.
- Trage beim Schießen Augenschutz, um Verletzungen durch Rückstoß oder andere Gefahren zu vermeiden.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du deine Feuerwaffe mit dem Tactical Reticle Leveler verwendest.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
2. **Anbringen des Levelers:**
 - Suche die Picatinny-Schiene an deiner Feuerwaffe.
 - Richte den Tactical Reticle Leveler mit der Schiene aus.
 - Schiebe das Gerät auf die Schiene, bis es sicher an seinem Platz ist.
3. **Levelüberprüfung:**
 - Verwende die eingebaute Wasserwaage, um die richtige Ausrichtung zu überprüfen.
 - Justiere bei Bedarf, um sicherzustellen, dass die Fadenkreuze deines Zielfernrohrs mit der Mitte des Laufs ausgerichtet sind.

Verwendung

1. Ausrichten des Zielfernrohrs:

- Schaue durch dein Zielfernrohr und stelle sicher, dass das Fadenkreuz richtig auf dein Ziel ausgerichtet ist.
- Nimm alle erforderlichen Anpassungen an den Einstellungen deines Zielfernrohrs basierend auf dem LevelIndikator vor.

2. Abschließende Überprüfungen:

- Überprüfe erneut, dass der Tactical Reticle Leveler sicher befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Stelle sicher, dass keine Hindernisse in deinem Sichtfeld sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Tactical Reticle Leveler verantwortungsbewusst.
- Entsorge das Gerät nicht im regulären Hausmüll.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für die ordnungsgemäße Entsorgung von elektronischen Geräten und Zubehör.
- Wenn das Gerät irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, es gemäß den lokalen EWasteRichtlinien zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Levelers besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deren Kundenserviceabteilung für Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien stellst du ein sichereres und angenehmeres Erlebnis mit deinem Tactical Reticle Leveler sicher. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf diese wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Leveler. This guide provides important safety information to ensure the safe use of your product. Please read and follow these instructions carefully to maximize your experience and minimize any risks associated with its use.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your rifle or firearm before using the Tactical Reticle Leveler.
- Always handle firearms with care and treat them as if they are loaded.
- Keep the Tactical Reticle Leveler out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the device before use to ensure it is in good condition and free from damage.
- Use the Tactical Reticle Leveler only for its intended purpose as described in this guide.
- Do not modify the Tactical Reticle Leveler in any way, as this could compromise its safety and effectiveness.
- If you experience any issues with the device, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the Tactical Reticle Leveler.
- Avoid using the Tactical Reticle Leveler in adverse weather conditions (e.g., heavy rain, snow, or extreme temperatures) that could affect its performance.
- Do not exceed the manufacturer's specifications for mounting or using the Tactical Reticle Leveler.
- Ensure that the bubble level is clearly visible and not obstructed during use.
- Use eye protection when shooting to avoid injury from potential recoil or other hazards.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using your firearm with the Tactical Reticle Leveler.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure that your firearm is unloaded and in a safe condition.
2. **Attaching the Leveler:**
 - Locate the picatinny rail on your firearm.
 - Align the Tactical Reticle Leveler with the rail.
 - Slide the device onto the rail until it is securely in place.
3. **Level Check:**
 - Use the builtin bubble level to check for proper alignment.
 - Adjust as necessary to ensure the crosshairs of your scope are aligned with the center of the bore.

Usage

1. **Aligning the Scope:**
 - Once installed, look through your scope and ensure the reticle is properly aligned with your target.
 - Make any necessary adjustments to your scope's settings based on the level indicator.
2. **Final Checks:**
 - Doublecheck that the Tactical Reticle Leveler is securely attached before use.

- Ensure that there are no obstructions in your line of sight.

Disposal Instructions

- Dispose of the Tactical Reticle Leveler responsibly.
- Do not dispose of the device in regular household waste.
- Check local regulations for proper disposal methods for electronic devices and accessories.
- If the device is damaged beyond repair, consider recycling it according to local ewaste guidelines.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Leveler, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service department for assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you will ensure a safer and more enjoyable experience with your Tactical Reticle Leveler. Thank you for your attention to these important safety measures.

Guía de Instrucciones de Seguridad del SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER

Introducción

Gracias por elegir el SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Leveler. Esta guía proporciona información importante de seguridad para asegurar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee y sigue estas instrucciones cuidadosamente para maximizar tu experiencia y minimizar cualquier riesgo asociado con su uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación de tu rifle o arma de fuego antes de usar el Tactical Reticle Leveler.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y trátalas como si estuvieran cargadas.
- Mantén el Tactical Reticle Leveler fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el dispositivo antes de usarlo para asegurarte de que esté en buenas condiciones y libre de daños.
- Usa el Tactical Reticle Leveler solo para su propósito previsto, como se describe en esta guía.
- No modifiques el Tactical Reticle Leveler de ninguna manera, ya que esto podría comprometer su seguridad y efectividad.
- Si experimentas algún problema con el dispositivo, interrumpe su uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de acoplar o desacoplar el Tactical Reticle Leveler.
- Evita usar el Tactical Reticle Leveler en condiciones climáticas adversas (por ejemplo, lluvia intensa, nieve o temperaturas extremas) que puedan afectar su rendimiento.
- No excedas las especificaciones del fabricante para montar o usar el Tactical Reticle Leveler.
- Asegúrate de que el nivel de burbuja sea claramente visible y no esté obstruido durante el uso.
- Usa protección ocular al disparar para evitar lesiones por retroceso o otros peligros.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que estés en un lugar seguro cuando uses tu arma de fuego con el Tactical Reticle Leveler.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y en una condición segura.
2. **Acoplando el Nivelador:**
 - Localiza el riel picatinny en tu arma de fuego.
 - Alinea el Tactical Reticle Leveler con el riel.
 - Desliza el dispositivo sobre el riel hasta que esté firmemente en su lugar.
3. **Verificación del Nivel:**
 - Usa el nivel de burbuja incorporado para verificar la alineación adecuada.
 - Ajusta según sea necesario para asegurar que las cruces de tu mira estén alineadas con el centro del cañón.

Uso

1. **Alineando la Mira:**
 - Una vez instalado, mira a través de tu mira y asegúrate de que el retículo esté correctamente

alineado con tu objetivo.

- Haz los ajustes necesarios a la configuración de tu mira según el indicador de nivel.

2. **Verificaciones Finales:**

- Verifica que el Tactical Reticle Leveler esté firmemente acoplado antes de usarlo.
- Asegúrate de que no haya obstrucciones en tu línea de visión.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Tactical Reticle Leveler de manera responsable.
- No deseches el dispositivo en la basura doméstica regular.
- Consulta las regulaciones locales para los métodos de eliminación adecuados para dispositivos electrónicos y accesorios.
- Si el dispositivo está dañado más allá de la reparación, considera reciclarlo de acuerdo con las pautas locales de residuos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Leveler, consulta el sitio web del fabricante o contacta a su departamento de servicio al cliente para obtener asistencia.

Al seguir estas instrucciones y directrices de seguridad, asegurarás una experiencia más segura y agradable con tu Tactical Reticle Leveler. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Guide de Sécurité pour le Niveleur de Réticule Tactical Straight Shot SEGWAY

Introduction

Merci d'avoir choisi le Niveleur de Réticule Tactical Straight Shot SEGWAY. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire et suivre ces instructions attentivement pour maximiser votre expérience et minimiser les risques associés à son utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de connaître le fonctionnement de votre fusil ou arme à feu avant d'utiliser le Niveleur de Réticule Tactical.
- Manipulez toujours les armes à feu avec soin et traitez-les comme si elles étaient chargées.
- Gardez le Niveleur de Réticule Tactical hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez l'appareil avant utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état et exempt de dommages.
- Utilisez le Niveleur de Réticule Tactical uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce guide.
- Ne modifiez pas le Niveleur de Réticule Tactical de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Si vous rencontrez des problèmes avec l'appareil, cessez immédiatement de l'utiliser et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de retirer le Niveleur de Réticule Tactical.
- Évitez d'utiliser le Niveleur de Réticule Tactical dans des conditions météorologiques défavorables (par exemple, fortes pluies, neige ou températures extrêmes) qui pourraient affecter ses performances.
- Ne dépassez pas les spécifications du fabricant pour le montage ou l'utilisation du Niveleur de Réticule Tactical.
- Assurez-vous que le niveau à bulle est clairement visible et non obstrué pendant l'utilisation.
- Utilisez une protection oculaire lors du tir pour éviter les blessures dues au recul potentiel ou à d'autres dangers.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous que vous êtes dans un endroit sûr lorsque vous utilisez votre arme à feu avec le Niveleur de Réticule Tactical.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et en état de sécurité.
2. **Fixation du Niveleur** :
 - Localisez le rail picatinny sur votre arme à feu.
 - Alignez le Niveleur de Réticule Tactical avec le rail.
 - Faites glisser l'appareil sur le rail jusqu'à ce qu'il soit solidement en place.
3. **Vérification du Niveau** :
 - Utilisez le niveau à bulle intégré pour vérifier l'alignement correct.
 - Ajustez si nécessaire pour vous assurer que les réticules de votre lunette sont alignés avec le centre du canon.

Utilisation

1. **Alignement de la Lunette** :
 - Une fois installé, regardez à travers votre lunette et assurez-vous que le réticule est correctement

aligné avec votre cible.

- Apportez les ajustements nécessaires aux réglages de votre lunette en fonction de l'indicateur de niveau.

2. Vérifications Finales :

- Vérifiez à nouveau que le Niveleur de Réticule Tactical est solidement fixé avant utilisation.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstructions dans votre champ de vision.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du Niveleur de Réticule Tactical de manière responsable.
- Ne jetez pas l'appareil dans les déchets ménagers ordinaires.
- Vérifiez les réglementations locales pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées pour les appareils électroniques et les accessoires.
- Si l'appareil est endommagé au-delà de toute réparation, envisagez de le recycler conformément aux directives locales sur les déchets électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Niveleur de Réticule Tactical Straight Shot SEGWAY, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter leur service clientèle pour assistance.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, vous garantirez une expérience plus sûre et plus agréable avec votre Niveleur de Réticule Tactical. Merci de votre attention à ces mesures de sécurité importantes.

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Leveler. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza per garantire un uso sicuro del prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente queste istruzioni per massimizzare la propria esperienza e ridurre al minimo i rischi associati al suo utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento del tuo fucile o arma da fuoco prima di utilizzare il Tactical Reticle Leveler.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e trattale come se fossero cariche.
- Tieni il Tactical Reticle Leveler fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona il dispositivo prima dell'uso per assicurarti che sia in buone condizioni e privo di danni.
- Utilizza il Tactical Reticle Leveler solo per lo scopo previsto come descritto in questa guida.
- Non modificare il Tactical Reticle Leveler in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e efficacia.
- Se riscontri problemi con il dispositivo, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare il Tactical Reticle Leveler.
- Evita di utilizzare il Tactical Reticle Leveler in condizioni meteorologiche avverse (ad es. pioggia intensa, neve o temperature estreme) che potrebbero influire sulle sue prestazioni.
- Non superare le specifiche del produttore per il montaggio o l'uso del Tactical Reticle Leveler.
- Assicurati che il livello a bolla sia chiaramente visibile e non ostruito durante l'uso.
- Utilizza protezioni per gli occhi quando spara per evitare infortuni da potenziale rinculo o altri pericoli.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di essere in un luogo sicuro quando utilizzi la tua arma da fuoco con il Tactical Reticle Leveler.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e in condizioni di sicurezza.
2. **Attaccare il Livellatore:**
 - Trova il rail picatinny sulla tua arma da fuoco.
 - Allinea il Tactical Reticle Leveler con il rail.
 - Fai scorrere il dispositivo sul rail fino a quando non è saldamente in posizione.
3. **Controllo del Livello:**
 - Utilizza il livello a bolla integrato per controllare l'allineamento corretto.
 - Regola se necessario per assicurarti che i reticoli del tuo mirino siano allineati con il centro della canna.

Uso

1. **Allineamento del Mirino:**
 - Una volta installato, guarda attraverso il tuo mirino e assicurati che il reticolo sia correttamente allineato con il tuo obiettivo.

- Fai eventuali aggiustamenti necessari alle impostazioni del tuo mirino in base all'indicatore di livello.

2. Controlli Finali:

- Ricontrolla che il Tactical Reticle Leveler sia saldamente attaccato prima dell'uso.
- Assicurati che non ci siano ostacoli nella tua linea di vista.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Tactical Reticle Leveler in modo responsabile.
- Non smaltire il dispositivo nei rifiuti domestici normali.
- Controlla le normative locali per i metodi di smaltimento appropriati per dispositivi ed accessori elettronici.
- Se il dispositivo è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclarlo secondo le linee guida locali sui rifiuti elettronici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Leveler, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, garantirai un'esperienza più sicura e piacevole con il tuo Tactical Reticle Leveler. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Leveler. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji, aby maksymalizować swoje doświadczenie i minimalizować wszelkie ryzyka związane z jego użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego karabinu lub broni palnej przed użyciem Tactical Reticle Leveler.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i traktuj ją tak, jakby była załadowana.
- Przechowuj Tactical Reticle Leveler z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź urządzenie przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie i wolne od uszkodzeń.
- Używaj Tactical Reticle Leveler wyłącznie do zamierzonego celu, jak opisano w tym przewodniku.
- Nie modyfikuj Tactical Reticle Leveler w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i skuteczność.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy z urządzeniem, natychmiast zaprzestań jego używania i zwróć się o pomoc.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użycia

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed zamocowaniem lub odłączeniem Tactical Reticle Leveler.
- Unikaj używania Tactical Reticle Leveler w niesprzyjających warunkach pogodowych (np. intensywny deszcz, śnieg lub ekstremalne temperatury), które mogą wpłynąć na jego działanie.
- Nie przekraczaj specyfikacji producenta dotyczących montażu lub używania Tactical Reticle Leveler.
- Upewnij się, że poziomicą bąbelkowa jest dobrze widoczna i nie jest zasłonięta podczas używania.
- Używaj ochrony oczu podczas strzelania, aby uniknąć urazów spowodowanych potencjalnym odrzutem lub innymi zagrożeniami.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni palnej z Tactical Reticle Leveler.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że Twoja broń palna jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
2. **Mocowanie poziomic:**
 - Zlokalizuj szynę picatinny na swojej broni.
 - Wyrównaj Tactical Reticle Leveler z szyną.
 - Przesuń urządzenie na szynę, aż będzie pewnie na swoim miejscu.
3. **Sprawdzenie poziomu:**
 - Użyj wbudowanej poziomicy bąbelkowej, aby sprawdzić prawidłowe wyrównanie.
 - Dostosuj w razie potrzeby, aby upewnić się, że krzyżowe celowniki Twojej lunety są wyrównane z centrum lufy.

Użytkowanie

1. Wyrównanie lunety:

- Po zainstalowaniu, spójrz przez swoją lunetę i upewnij się, że retikul jest prawidłowo wyrównany z celem.
- Wprowadź wszelkie niezbędne korekty w ustawieniach lunety na podstawie wskazania poziomicy.

2. Ostateczne kontrole:

- Podwójnie sprawdź, czy Tactical Reticle Leveler jest pewnie zamocowany przed użyciem.
- Upewnij się, że nie ma przeszkód w polu widzenia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj Tactical Reticle Leveler odpowiedzialnie.
- Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłych odpadów domowych.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące właściwych metod utylizacji urządzeń elektronicznych i akcesoriów.
- Jeśli urządzenie jest uszkodzone ponad naprawę, rozważ jego recykling zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi odpadów elektronicznych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Leveler, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skontaktowanie się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, zapewnisz sobie bezpieczniejsze i bardziej przyjemne doświadczenie z Tactical Reticle Leveler. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te ważne środki ostrożności.

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Levelerin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön. Lue ja noudata näitä ohjeita huolellisesti maksimoidaksesi kokemuksesi ja minimoidaksesi käytöstä mahdollisesti aiheutuvat riskit.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tunnet kiväärin tai ampumaaseesi käytön ennen Tactical Reticle Levelerin käyttöä.
- Käsittele ampumaaseita aina varovaisesti ja kohdista ne kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä Tactical Reticle Leveler lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista laite ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa ja vaurioitumaton.
- Käytä Tactical Reticle Leveleriä vain sen tarkoitetussa käyttötarkoituksessa, kuten tässä oppaassa on kuvattu.
- Älä muokkaa Tactical Reticle Leveleriä millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Jos kohtaat ongelmia laitteen kanssa, lopeta käytön välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että ampumaase on tyhjennetty ennen Tactical Reticle Levelerin kiinnittämistä tai irrottamista.
- Vältä Tactical Reticle Levelerin käyttöä huonoissa sääolosuhteissa (esim. voimakkaassa sateessa, lumessa tai äärimmäisissä lämpötiloissa), jotka voivat vaikuttaa sen suorituskyykyyn.
- Älä ylitä valmistajan määrittämiä vaatimuksia Tactical Reticle Levelerin kiinnittämisessä tai käytössä.
- Varmista, että kuplataso on selvästi näkyvissä eikä esteitä käytön aikana.
- Käytä silmäsuojaa ampumisen aikana vammojen välttämiseksi mahdollisesta takaiskuista tai muista vaaroista.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käyttäessäsi ampumaasetta Tactical Reticle Levelerin kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ampumaaseesi on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
2. **Tason kiinnittäminen:**
 - Etsi picatinnyrauta ampumaaseestasi.
 - Kohdista Tactical Reticle Leveler raudan kanssa.
 - Liukuta laite rautaa pitkin, kunnes se on tukevasti paikallaan.
3. **Tason tarkistus:**
 - Käytä sisäänrakennettua kuplatasoa tarkistaaksesi oikean kohdistuksen.
 - Säädä tarpeen mukaan varmistaaksesi, että tähtäinkuvion ristiviivat ovat kohdistettu piipun keskelle.

Käyttö

1. **Tähtäimen kohdistaminen:**
 - Kun laite on asennettu, katso tähtäimen läpi ja varmista, että ristiviivat ovat oikein kohdistettu kohteeseesi.
 - Tee tarvittavat säädöt tähtäimen asetuksiin tason osoittimen perusteella.

2. Loppuvarmistukset:

- Tarkista kaksinkertaisesti, että Tactical Reticle Leveler on tukevasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Varmista, ettei näkyvyytesi esteitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä Tactical Reticle Leveler vastuullisesti.
- Älä hävitä laitetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikalliset säädökset oikeista hävittämismenetelmistä sähköisille laitteille ja tarvikkeille.
- Jos laite on vaurioitunut korjaamattomaksi, harkitse sen kierrättämistä paikallisten sähköjätteen ohjeiden mukaisesti.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Levelerista, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteyttä asiakaspalveluosastoon saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia varmistat turvallisemman ja miellyttävämmän kokemuksen Tactical Reticle Levelerin kanssa. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuustoimiin.

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Leveler. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning av din produkt. Vänligen läs och följ dessa instruktioner noggrant för att maximera din upplevelse och minimera eventuella risker kopplade till dess användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hanteringen av ditt gevär eller vapen innan du använder Tactical Reticle Leveler.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och behandla dem som om de är laddade.
- Håll Tactical Reticle Leveler utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera enheten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Använd Tactical Reticle Leveler endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna guide.
- Modifiera inte Tactical Reticle Leveler på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och effektivitet.
- Om du upplever några problem med enheten, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du fäster eller tar bort Tactical Reticle Leveler.
- Undvik att använda Tactical Reticle Leveler under ogynnsamma väderförhållanden (t.ex. kraftigt regn, snö eller extrema temperaturer) som kan påverka dess prestanda.
- Överskrid inte tillverkarens specifikationer för montering eller användning av Tactical Reticle Leveler.
- Se till att bubbelnivån är tydligt synlig och inte blockerad under användning.
- Använd ögonskydd när du skjuter för att undvika skador från eventuell rekyl eller andra faror.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder ditt vapen med Tactical Reticle Leveler.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att ditt vapen är oladdat och i ett säkert tillstånd.
2. **Fästa nivåmätaren:**
 - Lokalisera picatinnyskenan på ditt vapen.
 - Justera Tactical Reticle Leveler med skenan.
 - Skjut enheten på skenan tills den sitter säkert på plats.
3. **Nivåkontroll:**
 - Använd den inbyggda bubbelnivån för att kontrollera korrekt justering.
 - Justera vid behov för att säkerställa att korshålen på ditt sikte är i linje med mitten av pipan.

Användning

1. **Justera siktet:**
 - När den är installerad, titta genom ditt sikte och säkerställ att retikeln är korrekt justerad med ditt mål.
 - Gör eventuella nödvändiga justeringar av ditt siktes inställningar baserat på nivåindikatorn.

2. **Slutkontroller:**

- Dubbelkolla att Tactical Reticle Leveler är säkert fäst före användning.
- Se till att det inte finns några hinder i din siktlinje.

Avfallsinstruktioner

- Kassera Tactical Reticle Leveler på ett ansvarsfullt sätt.
- Kassera inte enheten i vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera lokala föreskrifter för korrekta kassationsmetoder för elektroniska enheter och tillbehör.
- Om enheten är skadad bortom reparation, överväg att återvinna den enligt lokala avfallsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Leveler, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundtjänstavdelning för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kommer du att säkerställa en säkrare och mer njutbar upplevelse med din Tactical Reticle Leveler. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsåtgärder.

SEGWAY RETICLE LEVELERS STRAIGHT SHOT TACTICAL RETICLE LEVELER Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Leveler. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné používání vašeho produktu. Prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte tyto pokyny, abyste maximalizovali své zkušenosti a minimalizovali rizika spojená s jeho používáním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou své pušky nebo palné zbraně před použitím Tactical Reticle Leveler.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a zacházejte s nimi, jako by byly nabitě.
- Uchovávejte Tactical Reticle Leveler mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte zařízení, zda je v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte Tactical Reticle Leveler pouze k zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto průvodci.
- Neupravujte Tactical Reticle Leveler žádným způsobem, protože to může ohrozit jeho bezpečnost a účinnost.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy se zařízením, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň vybitá před připojením nebo odpojením Tactical Reticle Leveler.
- Vyhněte se používání Tactical Reticle Leveler za nepříznivých povětrnostních podmínek (např. silný déšť, sníh nebo extrémní teploty), které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Nepřekračujte specifikace výrobce pro montáž nebo používání Tactical Reticle Leveler.
- Ujistěte se, že je bublinková vodováha jasně viditelná a není během použití překážena.
- Používejte ochranu očí při střelbě, abyste se vyhnuli zranění z potenciálního zpětného rázu nebo jiných nebezpečí.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí, když používáte svou palnou zbraň s Tactical Reticle Leveler.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je vaše palná zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
2. **Připojení leveleru:**
 - Najděte picatinny lištu na vaší palné zbraně.
 - Upravte Tactical Reticle Leveler tak, aby byl zarovnán s lištou.
 - Posuňte zařízení na lištu, dokud nebude pevně na svém místě.
3. **Kontrola úrovně:**
 - Použijte vestavěnou bublinkovou vodováhu k ověření správného zarovnání.
 - Upravte podle potřeby, abyste zajistili, že křížové vlákno vašeho zaměřovače je zarovnáno se středem hlavně.

Použití

1. **Zarovnání zaměřovače:**
 - Jakmile je nainstalován, podívejte se skrze svůj zaměřovač a ujistěte se, že je reticle správně zarovnáno s vaším cílem.
 - Proveďte potřebné úpravy nastavení vašeho zaměřovače na základě indikátoru úrovně.

2. **Konečné kontroly:**

- Dvojitě zkontrolujte, že je Tactical Reticle Leveler pevně připevněn před použitím.
- Ujistěte se, že ve vašem zorném poli nejsou žádné překážky.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se Tactical Reticle Leveler odpovědně.
- Nevyhazujte zařízení do běžného domácího odpadu.
- Zkontrolujte místní předpisy pro správné metody likvidace elektronických zařízení a příslušenství.
- Pokud je zařízení poškozeno nad rámec opravy, zvažte jeho recyklaci podle místních pokynů pro elektronický odpad.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se SEGWAY Reticle Levelers Straight Shot Tactical Reticle Leveler se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte jejich zákaznický servis pro pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a doporučení zajistíte bezpečnější a příjemnější zkušenost s vaším Tactical Reticle Leveler. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním opatřením.