

AX AICS PATTERN 10 ROUND MAGAZINES - ACCURACY INTERNATIONAL 308 WINCHESTER AX SHORT ACTION 5 ROUND MAGAZINE

Keep your rifles running with factory original magazines for the Accuracy International AX Chassis rifles. Fits only the AX chassis and no other Accuracy International rifles or bottom metals.



Attributes

- Name: ACCURACY INTERNATIONAL 308 WINCHESTER AX SHORT ACTION 5 ROUND MAGAZINE
- Manufacturer: ACCURACY INTERNATIONAL
- Product no.: 100013354
- Mfr. No.: 6852
- Action Type: Bolt Action
- Capacity: 5-Round
- Cartridge: 308 Winchester
- Finish: Black
- Make: Short Action
- Material: Steel
- Model: AX
- Delivery weight: 0.113kg

Item details

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AX AICS Pattern 10 Rundmagazine](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AX AICS Pattern 10 Round Magazines](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Cargadores AX AICS de 10 Rondas](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Chargeurs AX AICS Pattern 10 Round](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori AX AICS Pattern 10 Round](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AX AICS 10 Patruunalaatikolle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AX AICS 10runda magasin](#)

Sicherheitsanleitung für AX AICS Pattern 10 Rundmagazine

Einleitung

Danke, dass du dich für das AX AICS Pattern 10 Rundmagazin für dein Accuracy International AX ChassisGewehr entschieden hast. Dieses Handbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung und Wartung deines Magazins zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch gründlich, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Magazin nur mit AX ChassisGewehren kompatibel ist.
- Gehe vorsichtig mit dem Magazin um, um versehentliche Entladungen zu vermeiden.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Magazin regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende das Magazin nur für den vorgesehenen Zweck.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle immer sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Verwende nur originale Fabrikmagazine, die für AX ChassisGewehre entworfen wurden.
- Versuche nicht, das Magazin auf irgendeine Weise zu modifizieren.
- Vermeide es, das Magazin extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren und geschützten Ort auf, wenn es nicht verwendet wird.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass das Gewehr in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden des Gewehrs aus.
- Drücke das Magazin fest in den Magazinboden, bis es einrastet.

2. Nutzung:

- Um das Magazin zu laden, setze Patronen gemäß den Vorgaben des Herstellers in das Magazin ein.
- Stelle sicher, dass die Patronen richtig sitzen und das Magazin nicht überfüllt ist.
- Um das Magazin zu entfernen, drücke den Magazinfreigabeknopf und ziehe das Magazin aus dem Magazinboden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für Waffenaccessoires.
- Werfe das Magazin nicht im regulären Haushaltsmüll weg.
- Wenn das Magazin beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, kontaktiere einen örtlichen Waffenhändler für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung wende dich bitte an die entsprechenden Kontaktstellen in

deiner Region. Stelle sicher, dass du alle relevanten Produktinformationen bereithältst, wenn du Unterstützung suchst.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängt von deinem verantwortungsvollen Umgang und der Pflege dieses Produkts ab.

Safety Instruction Guide for AX AICS Pattern 10 Round Magazines

Introduction

Thank you for choosing the AX AICS Pattern 10 Round Magazine for your Accuracy International AX Chassis rifle. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use and maintenance of your magazine. Please read this manual thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the magazine is compatible with the AX Chassis rifles only.
- Always handle the magazine with care to prevent accidental discharge.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage.
- Do not use the magazine for any purpose other than its intended use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the rifle is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Use only factory original magazines designed for the AX Chassis rifles.
- Do not attempt to modify the magazine in any way.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or moisture.
- Store the magazine in a safe and secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the rifle is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of the rifle.
- Firmly push the magazine into the magazine well until it clicks into place.

2. Usage:

- To load the magazine, insert cartridges into the magazine following the manufacturer's guidelines.
- Ensure that the cartridges are seated properly and that the magazine is not overfilled.
- To remove the magazine, press the magazine release button and pull the magazine out of the magazine well.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding firearms accessories.
- Do not throw the magazine in regular household waste.
- If the magazine is damaged or no longer usable, contact a local firearms dealer for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or further assistance, please refer to the appropriate contact points available in your region. Ensure you have all relevant product information ready when seeking support.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on your responsible use and care of this product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Cargadores AX AICS de 10 Rondas

Introducción

Gracias por elegir el cargador AX AICS de 10 rondas para tu rifle de chasis AX de Accuracy International. Esta guía proporciona información de seguridad importante e instrucciones para garantizar el uso y mantenimiento seguro de tu cargador. Por favor, lee este manual detenidamente antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el cargador sea compatible solo con los rifles de chasis AX.
- Siempre maneja el cargador con cuidado para prevenir descargas accidentales.
- Mantén el cargador fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de desgaste o daño.
- No utilices el cargador para ningún propósito que no sea su uso previsto.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el rifle esté descargado antes de insertar o retirar el cargador.
- Utiliza solo cargadores originales de fábrica diseñados para los rifles de chasis AX.
- No intentes modificar el cargador de ninguna manera.
- Evita exponer el cargador a temperaturas extremas o humedad.
- Guarda el cargador en un lugar seguro y protegido cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté apuntando en una dirección segura y esté descargado.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador del rifle.
- Presiona firmemente el cargador en el pozo del cargador hasta que encaje en su lugar.

2. Uso:

- Para cargar el cargador, inserta los cartuchos en el cargador siguiendo las directrices del fabricante.
- Asegúrate de que los cartuchos estén colocados correctamente y que el cargador no esté sobrecargado.
- Para retirar el cargador, presiona el botón de liberación del cargador y tira del cargador fuera del pozo del cargador.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el cargador de acuerdo con las regulaciones locales sobre accesorios de armas de fuego.
- No tires el cargador en la basura doméstica regular.
- Si el cargador está dañado o ya no es utilizable, contacta a un comerciante de armas local para obtener métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas de seguridad o asistencia adicional, por favor consulta los puntos de contacto apropiados disponibles en tu región. Asegúrate de tener toda la información relevante del producto lista al buscar soporte.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de los demás dependen de tu uso responsable y cuidado de este producto.

Guide de Sécurité pour les Chargeurs AX AICS Pattern 10 Round

Introduction

Merci d'avoir choisi le chargeur AX AICS Pattern 10 Round pour ton fusil à châssis AX d'Accuracy International. Ce guide fournit des informations importantes sur la sécurité et des instructions pour assurer l'utilisation et l'entretien en toute sécurité de ton chargeur. Veuillez lire ce manuel attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le chargeur est compatible uniquement avec les fusils à châssis AX.
- Manipule toujours le chargeur avec soin pour éviter tout tir accidentel.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- N'utilise pas le chargeur à d'autres fins que celles prévues.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que le fusil est déchargé avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Utilise uniquement des chargeurs d'origine conçus pour les fusils à châssis AX.
- N'essaie pas de modifier le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Évite d'exposer le chargeur à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Range le chargeur dans un endroit sûr et sécurisé quand il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le fusil est pointé dans une direction sûre et est déchargé.
- Aligne le chargeur avec le puits du chargeur du fusil.
- Pousse fermement le chargeur dans le puits du chargeur jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

2. Utilisation :

- Pour charger le chargeur, insère les cartouches dans le chargeur en suivant les directives du fabricant.
- Assure-toi que les cartouches sont bien en place et que le chargeur n'est pas trop rempli.
- Pour retirer le chargeur, appuie sur le bouton de libération du chargeur et tire le chargeur hors du puits du chargeur.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Ne jette pas le chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le chargeur est endommagé ou inutilisable, contacte un revendeur d'armes à feu local pour des méthodes de mise au rebut appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, consulte les points de contact appropriés disponibles dans ta région. Assure-toi d'avoir toutes les informations pertinentes sur le produit à portée de main lorsque tu cherches de l'aide.

Merci de prêter attention à ces directives de sécurité. Ta sécurité et celle des autres dépendent de ton utilisation responsable et de l'entretien de ce produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Caricatori AX AICS Pattern 10 Round

Introduzione

Grazie per aver scelto il caricatore AX AICS Pattern 10 Round per il tuo fucile Accuracy International AX Chassis. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso e la manutenzione sicuri del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il caricatore sia compatibile solo con i fucili AX Chassis.
- Maneggia sempre il caricatore con cura per prevenire scariche accidentali.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il caricatore per scopi diversi da quelli previsti.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che il fucile sia scarico prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Utilizza solo caricatori originali di fabbrica progettati per i fucili AX Chassis.
- Non tentare di modificare il caricatore in alcun modo.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o umidità.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e protetto quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il fucile sia puntato in una direzione sicura e sia scarico.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore del fucile.
- Spingi saldamente il caricatore nel pozzetto del caricatore fino a quando non scatta in posizione.

2. Uso:

- Per caricare il caricatore, inserisci le cartucce nel caricatore seguendo le linee guida del produttore.
- Assicurati che le cartucce siano posizionate correttamente e che il caricatore non sia sovraccarico.
- Per rimuovere il caricatore, premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira il caricatore fuori dal pozzetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Non gettare il caricatore nei rifiuti domestici normali.
- Se il caricatore è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un rivenditore di armi locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni per Ulteriori Supporto

Per domande sulla sicurezza o ulteriore assistenza, ti preghiamo di fare riferimento ai punti di contatto

appropriati disponibili nella tua regione. Assicurati di avere tutte le informazioni pertinenti sul prodotto pronte quando cerchi supporto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri dipendono dal tuo uso responsabile e dalla cura di questo prodotto.

Turvaohjeet AX AICS 10 Patruunalaatikolle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AX AICS 10 Patruunalaatikon Accuracy International AX Chassis kiväärillesi. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita, jotka varmistavat patruunalaatikon turvallisen käytön ja huollon. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että patruunalaatikko on yhteensopiva vain AX Chassis kiväärien kanssa.
- Käsittele patruunalaatikkoa aina varovasti estääksesi vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- Pidä patruunalaatikko lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti patruunalaatikon kunto kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä patruunalaatikkoa muuhun kuin sen tarkoitetun käytön.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista aina, että kivääri on tyhjennetty ennen patruunalaatikon asentamista tai poistamista.
- Käytä vain valmistajan alkuperäisiä patruunalaatikkoja, jotka on suunniteltu AX Chassis kivääreille.
- Älä yritä muokata patruunalaatikkoa millään tavalla.
- Vältä patruunalaatikon altistamista äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Säilytä patruunalaatikko turvallisessa ja suojatussa paikassa, kun et käytä sitä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että kivääri on suunnattu turvalliseen suuntaan ja on tyhjennetty.
- Kohdista patruunalaatikko kiväärin patruunalaatikon aukkoon.
- Työnnä patruunalaatikko tiukasti paikalleen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

2. Käyttö:

- Ladata patruunalaatikko lisäämällä patruunoita valmistajan ohjeiden mukaan.
- Varmista, että patruunat ovat kunnolla paikallaan eikä patruunalaatikko ole ylikuormitettu.
- Poista patruunalaatikko painamalla patruunalaatikon vapautuspainiketta ja vetämällä patruunalaatikko ulos patruunalaatikon aukosta.

Hävittämishjeet

- Hävitä patruunalaatikko paikallisten sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat ampumaaseen tarvikkeita.
- Älä heitä patruunalaatikkoa tavalliseen kotitalousjätteeseen.
- Jos patruunalaatikko on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, ota yhteyttä paikalliseen ampumaaseiden jälleenmyyjään oikeanlaisten hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätiedot ja Tuki

Turvallisuuskysymyksissä tai lisäavun saamiseksi viittaa alueellasi saatavilla oleviin yhteyspisteisiin. Varmista, että sinulla on kaikki asiaankuuluvat tuotetiedot valmiina, kun haet tukea.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus riippuu vastuullisesta käytöstä ja huolenpidosta tästä tuotteesta.

Säkerhetsinstruktionsguide för AX AICS 10runda magasin

Introduktion

Tack för att du valt AX AICS 10runda magasin för ditt Accuracy International AX Chassisgevär. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker användning och underhåll av ditt magasin. Vänligen läs denna manual noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att magasinet är kompatibelt med AX Chassisgevär endast.
- Hantera alltid magasinet med försiktighet för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte magasinet för något annat syfte än avsett.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att geväret är oladdat innan du sätter i eller tar bort magasinet.
- Använd endast fabriksoriginalmagasin som är avsedda för AX Chassisgevär.
- Försök inte att modifiera magasinet på något sätt.
- Undvik att utsätta magasinet för extrema temperaturer eller fukt.
- Förvara magasinet på en säker och säker plats när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att geväret är riktat i en säker riktning och är oladdat.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på geväret.
- Tryck fast magasinet i magasinbrunnen tills det klickar på plats.

2. Användning:

- För att ladda magasinet, sätt in patroner i magasinet enligt tillverkarens riktlinjer.
- Se till att patronerna sitter ordentligt och att magasinet inte är överfullt.
- För att ta bort magasinet, tryck på magasinutlösningsskappen och dra ut magasinet ur magasinbrunnen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala föreskrifter angående tillbehör till skjutvapen.
- Släng inte magasinet i vanlig hushållssopor.
- Om magasinet är skadat eller inte längre användbart, kontakta en lokal vapenhandlare för lämpliga metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till lämpliga kontaktpunkter som finns tillgängliga i din region. Se till att du har all relevant produktinformation redo när du söker support.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och andras säkerhet beror på ditt ansvarsfulla användande och vård av denna produkt.