

EXTENDED MAGAZINE RELEASE for GEN 4 GLOCK® - GHOST

EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GEN4

The GHOST GEN4 X-RELEASE is a drop-in extended magazine release that requires no modification to your pistol. Designed so you can operate the magazine release without changing your firing grip and so you do not have to modify your GLOCK's frame. It is designed to give you the maximum surface area possible for the comfort and speed of release.



Attributes

- Name: GHOST EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GEN4
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100013386
- Mfr. No.: GHO_G4XRL
- Finish: Blued
- Hand: Ambidextrous
- Make: Glock
- Model: 17,19,22,23,26,27,31,32,33,34,35,37,38,39
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 644406999690

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den EXTENDED MAGAZINE RELEASE für GEN 4 GLOCK® GHOST](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTENDED MAGAZINE RELEASE for GEN 4 GLOCK® GHOST](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el LIBERADOR DE CARGADOR EXTENDIDO para GLOCK® GEN 4 GHOST](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le RELÂCHEMENT DE CHARGEUR PROLONGÉ pour GLOCK® GEN 4 GHOST](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GHOST EXTENDED MAGAZINE RELEASE per GEN 4 GLOCK®](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for EXTENDED MAGAZINE RELEASE for GEN 4 GLOCK® GHOST](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZWALNIACZA MAGAZYNKA EXTENDED do GLOCK® GEN 4 GHOST](#)
- [Suomi: Turvaohjeet GHOST GEN4 XRELEASE pidennetylle lipasvapautukselle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för EXTENDED MAGAZINE RELEASE för GEN 4 GLOCK® GHOST](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro EXTENDED MAGAZINE RELEASE pro GEN 4 GLOCK® GHOST](#)

Sicherheitsanleitung für den EXTENDED MAGAZINE RELEASE für GEN 4 GLOCK® GHOST

Einführung

Vielen Dank, dass du den GHOST GEN4 XRELEASE gewählt hast, einen verlängerten Magazinrelease, der für deine GLOCK GEN4Pistole entwickelt wurde. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe ungeladen ist, bevor du den verlängerten Magazinrelease handhabst oder installierst.
- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als ob sie geladen wäre, auch wenn du glaubst, dass sie leer ist.
- Halte die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Bewahre den verlängerten Magazinrelease und alle Zubehörteile der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern auf.
- Überprüfe regelmäßig den verlängerten Magazinrelease und deine Feuerwaffe auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende den verlängerten Magazinrelease nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du ein klares Verständnis dafür hast, wie du deine GLOCK GEN4Pistole bedienen kannst, bevor du den verlängerten Magazinrelease verwendest.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass sich niemand in der Schusslinie befindet, wenn du deine Feuerwaffe benutzt.
- Wenn du während der Verwendung des verlängerten Magazinrelease auf Probleme stößt, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Vermeide die Verwendung des verlängerten Magazinrelease unter ungünstigen Bedingungen, wie extremen Temperaturen oder feuchten Umgebungen, die die Leistung beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere oder verändere den verlängerten Magazinrelease in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigen kann.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe ungeladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den originalen Magazinrelease, indem du die folgenden Schritte befolgst:
 - Lokalisieren des MagazinreleaseButtons an deiner GLOCK GEN4.
 - Verwende ein Stanzwerkzeug, um den Haltebolzen herauszudrücken, während du den Magazinrelease an Ort und Stelle hältst.
 - Entferne vorsichtig den originalen Magazinrelease.
- Installiere den GHOST GEN4 XRELEASE:
 - Richte den neuen Magazinrelease mit der Öffnung im Rahmen aus.
 - Setze den neuen Magazinrelease in den Rahmen ein und stelle sicher, dass er richtig sitzt.
 - Setze den Haltebolzen wieder ein, um den Magazinrelease zu sichern.
- Teste den Magazinrelease, um sicherzustellen, dass er reibungslos und korrekt funktioniert.

2. Nutzung

- Um das Magazin freizugeben, drücke den Knopf des verlängerten Magazinrelease mit deinem Daumen, während du deinen Griff auf der Feuerwaffe beibehältst.
- Übe die Verwendung des Magazinrelease in einer sicheren Umgebung, um mit seiner Bedienung vertraut zu werden.
- Stelle sicher, dass du dich mit dem neuen Magazinrelease wohlfühlst, bevor du es in einer LiveFeuersituation verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den verlängerten Magazinrelease gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Bringe es stattdessen zu einer dafür vorgesehenen Recycling oder Entsorgungsstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des GHOST GEN4 XRELEASE konsultiere bitte deinen örtlichen Waffenhändler oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Darüber hinaus kannst du die EU Safety GatePlattform für Updates zu Produktrückrufen und Sicherheitsinformationen besuchen.

Vielen Dank, dass du die Sicherheit bei der Verwendung des GHOST GEN4 XRELEASE priorisierst. Dein verantwortungsvoller Umgang mit Feuerwaffen trägt zu einer sichereren Umgebung für alle bei.

Safety Instruction Guide for EXTENDED MAGAZINE RELEASE for GEN 4 GLOCK® GHOST

Introduction

Thank you for choosing the GHOST GEN4 XRELEASE, an extended magazine release designed for your GLOCK GEN4 pistol. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that your firearm is unloaded before handling or installing the extended magazine release.
- Always treat your firearm as if it is loaded, even when you believe it to be empty.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store the extended magazine release and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the extended magazine release and your firearm for any signs of wear or damage.
- Do not use the extended magazine release for any purpose other than its intended use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you have a clear understanding of how to operate your GLOCK GEN4 pistol before using the extended magazine release.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the line of fire when using your firearm.
- If you experience any malfunctions while using the extended magazine release, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Avoid using the extended magazine release in adverse conditions, such as extreme temperatures or wet environments, which may affect its performance.
- Do not modify or alter the extended magazine release in any way, as this may compromise safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory magazine release by following these steps:
 - Locate the magazine release button on your GLOCK GEN4.
 - Use a punch tool to push out the retaining pin while holding the magazine release in place.
 - Carefully remove the factory magazine release.
- Install the GHOST GEN4 XRELEASE:
 - Align the new magazine release with the opening in the frame.
 - Insert the new magazine release into the frame and ensure it is seated properly.
 - Reinsert the retaining pin to secure the magazine release in place.
- Test the magazine release to ensure it operates smoothly and correctly.

2. Usage

- To release the magazine, press the extended magazine release button with your thumb while maintaining your grip on the firearm.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Ensure that you are comfortable with the new magazine release before using it in a livefire situation.

Disposal Instructions

- Dispose of the extended magazine release in accordance with local regulations regarding electronic and firearm components.
- Do not discard the product in regular household waste. Instead, take it to a designated recycling or disposal facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GHOST GEN4 XRELEASE, please consult your local firearm dealer or a qualified gunsmith for assistance. Additionally, refer to the EU Safety Gate platform for updates on product recalls and safety information.

Thank you for prioritizing safety in your use of the GHOST GEN4 XRELEASE. Your responsible handling of firearms contributes to a safer environment for everyone.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el LIBERADOR DE CARGADOR EXTENDIDO para GLOCK® GEN 4 GHOST

Introducción

Gracias por elegir el GHOST GEN4 XRELEASE, un liberador de cargador extendido diseñado para tu pistola GLOCK GEN4. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de manipular o instalar el liberador de cargador extendido.
- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada, incluso cuando creas que está vacía.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Almacena el liberador de cargador extendido y todos los accesorios de armas fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el liberador de cargador extendido y tu arma de fuego en busca de signos de desgaste o daño.
- No utilices el liberador de cargador extendido para ningún propósito que no sea su uso previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de tener una comprensión clara de cómo operar tu pistola GLOCK GEN4 antes de usar el liberador de cargador extendido.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que nadie esté en la línea de fuego al usar tu arma de fuego.
- Si experimentas algún mal funcionamiento mientras usas el liberador de cargador extendido, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un armero calificado.
- Evita usar el liberador de cargador extendido en condiciones adversas, como temperaturas extremas o entornos húmedos, que puedan afectar su rendimiento.
- No modifiques ni alteres el liberador de cargador extendido de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el liberador de cargador de fábrica siguiendo estos pasos:
 - Localiza el botón del liberador de cargador en tu GLOCK GEN4.
 - Usa una herramienta de punzón para empujar el pasador de retención mientras mantienes el liberador de cargador en su lugar.
 - Retira cuidadosamente el liberador de cargador de fábrica.
- Instala el GHOST GEN4 XRELEASE:
 - Alinea el nuevo liberador de cargador con la abertura en el marco.
 - Inserta el nuevo liberador de cargador en el marco y asegúrate de que esté bien colocado.
 - Vuelve a insertar el pasador de retención para asegurar el liberador de cargador en su lugar.
- Prueba el liberador de cargador para asegurarte de que funcione sin problemas y correctamente.

2. Uso

- Para liberar el cargador, presiona el botón del liberador de cargador extendido con tu pulgar mientras mantienes tu agarre en el arma de fuego.
- Practica usando el liberador de cargador en un entorno seguro para familiarizarte con su funcionamiento.
- Asegúrate de que te sientas cómodo con el nuevo liberador de cargador antes de usarlo en una situación de fuego real.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el liberador de cargador extendido de acuerdo con las regulaciones locales sobre componentes electrónicos y de armas de fuego.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. En su lugar, llévalo a una instalación designada de reciclaje o eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el GHOST GEN4 XRELEASE, consulta a tu comerciante de armas local o a un armero calificado para obtener asistencia. Además, consulta la plataforma de Seguridad de la UE para actualizaciones sobre retiros de productos e información de seguridad.

Gracias por priorizar la seguridad en el uso de tu GHOST GEN4 XRELEASE. Tu manejo responsable de las armas de fuego contribuye a un entorno más seguro para todos.

Guide de Sécurité pour le RELÂCHEMENT DE CHARGEUR PROLONGÉ pour GLOCK® GEN 4 GHOST

Introduction

Merci d'avoir choisi le GHOST GEN4 XRELEASE, un relâchement de chargeur prolongé conçu pour ton pistolet GLOCK GEN4. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des lignes directrices pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit. Merci de lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée avant de manipuler ou d'installer le relâchement de chargeur prolongé.
- Traite toujours ton arme à feu comme si elle était chargée, même lorsque tu crois qu'elle est vide.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre en tout temps.
- Range le relâchement de chargeur prolongé et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le relâchement de chargeur prolongé et ton arme à feu pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne pas utiliser le relâchement de chargeur prolongé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est prévu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi de bien comprendre comment faire fonctionner ton pistolet GLOCK GEN4 avant d'utiliser le relâchement de chargeur prolongé.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'aucune personne ne se trouve dans la ligne de tir lorsque tu utilises ton arme à feu.
- Si tu rencontres des dysfonctionnements lors de l'utilisation du relâchement de chargeur prolongé, cesse immédiatement son utilisation et consulte un armurier qualifié.
- Évite d'utiliser le relâchement de chargeur prolongé dans des conditions défavorables, telles que des températures extrêmes ou des environnements humides, qui pourraient affecter ses performances.
- Ne modifie ni n'altère le relâchement de chargeur prolongé de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le relâchement de chargeur d'origine en suivant ces étapes :
 - Localise le bouton de relâchement de chargeur sur ton GLOCK GEN4.
 - Utilise un outil à frapper pour pousser le goupillon de retenue tout en maintenant le relâchement de chargeur en place.
 - Retire soigneusement le relâchement de chargeur d'origine.
- Installe le GHOST GEN4 XRELEASE :
 - Aligne le nouveau relâchement de chargeur avec l'ouverture dans le cadre.
 - Insère le nouveau relâchement de chargeur dans le cadre et assure-toi qu'il est bien en place.
 - Réinsère le goupillon de retenue pour sécuriser le relâchement de chargeur en place.
- Teste le relâchement de chargeur pour t'assurer qu'il fonctionne correctement et en douceur.

2. Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuie sur le bouton de relâchement de chargeur prolongé avec ton pouce tout en maintenant ta prise sur l'arme à feu.
- Entraîne-toi à utiliser le relâchement de chargeur dans un environnement sûr pour te familiariser avec son fonctionnement.
- Assure-toi que tu es à l'aise avec le nouveau relâchement de chargeur avant de l'utiliser dans une situation de tir réel.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du relâchement de chargeur prolongé conformément aux réglementations locales concernant les composants électroniques et d'arme à feu.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Prends-le plutôt à une installation de recyclage ou de mise au rebut désignée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le GHOST GEN4 XRELEASE, consulte ton armurier local ou un armurier qualifié pour obtenir de l'aide. De plus, consulte la plateforme EU Safety Gate pour des mises à jour sur les rappels de produits et les informations de sécurité.

Merci de prioriser la sécurité dans ton utilisation du GHOST GEN4 XRELEASE. Ta manipulation responsable des armes à feu contribue à un environnement plus sûr pour tous.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GHOST EXTENDED MAGAZINE RELEASE per GEN 4 GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver scelto il GHOST GEN4 XRELEASE, un rilascio esteso del caricatore progettato per la tua pistola GLOCK GEN4. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica prima di maneggiare o installare il rilascio esteso del caricatore.
- Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica, anche quando credi che sia vuota.
- Tieni l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Conserva il rilascio esteso del caricatore e tutti gli accessori per armi da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il rilascio esteso del caricatore e la tua arma da fuoco per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il rilascio esteso del caricatore per scopi diversi da quelli previsti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di avere una chiara comprensione di come operare la tua pistola GLOCK GEN4 prima di utilizzare il rilascio esteso del caricatore.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nella linea di fuoco quando utilizzi la tua arma da fuoco.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso del rilascio esteso del caricatore, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.
- Evita di utilizzare il rilascio esteso del caricatore in condizioni avverse, come temperature estreme o ambienti umidi, che possono influenzarne le prestazioni.
- Non modificare o alterare il rilascio esteso del caricatore in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il rilascio del caricatore di fabbrica seguendo questi passaggi:
 - Individua il pulsante di rilascio del caricatore sulla tua GLOCK GEN4.
 - Utilizza uno strumento a punzone per spingere fuori il perno di ritenzione mentre tieni fermo il rilascio del caricatore.
 - Rimuovi con attenzione il rilascio del caricatore di fabbrica.
- Installa il GHOST GEN4 XRELEASE:
 - Allinea il nuovo rilascio del caricatore con l'apertura nel telaio.
 - Inserisci il nuovo rilascio del caricatore nel telaio e assicurati che sia posizionato correttamente.
 - Reinserisci il perno di ritenzione per fissare il rilascio del caricatore in posizione.

- Testa il rilascio del caricatore per assicurarti che funzioni in modo fluido e corretto.

2. Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante di rilascio esteso del caricatore con il pollice mantenendo la presa sull'arma da fuoco.
- Esercitati a utilizzare il rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Assicurati di sentirti a tuo agio con il nuovo rilascio del caricatore prima di utilizzarlo in una situazione di tiro reale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il rilascio esteso del caricatore in conformità con le normative locali riguardanti i componenti elettronici e delle armi da fuoco.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, portalo a un impianto di riciclaggio o smaltimento designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il GHOST GEN4 XRELEASE, ti invitiamo a consultare il tuo rivenditore di armi da fuoco locale o un armaiolo qualificato per assistenza. Inoltre, consulta la piattaforma EU Safety Gate per aggiornamenti su richiami di prodotti e informazioni sulla sicurezza.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza nell'uso del GHOST GEN4 XRELEASE. La tua gestione responsabile delle armi da fuoco contribuisce a un ambiente più sicuro per tutti.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for EXTENDED MAGAZINE RELEASE for GEN 4 GLOCK® GHOST

Introduksjon

Takk for at du valgte GHOST GEN4 XRELEASE, en forlenget magasinutløser designet for din GLOCK GEN4pistol. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at ditt våpen er uladet før håndtering eller installasjon av den forlengede magasinutløseren.
- Behandle alltid ditt våpen som om det er ladd, selv når du tror det er tomt.
- Hold våpenet rettet i en sikker retning til enhver tid.
- Oppbevar den forlengede magasinutløseren og alle våpenrelaterte tilbehør utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser jevnlig den forlengede magasinutløseren og ditt våpen for tegn på slitasje eller skade.
- Ikke bruk den forlengede magasinutløseren til noe annet enn dens tiltenkte bruk.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Sørg for at du har en klar forståelse av hvordan du betjener din GLOCK GEN4pistol før du bruker den forlengede magasinutløseren.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen befinner seg i skuddlinjen når du bruker ditt våpen.
- Hvis du opplever noen feil mens du bruker den forlengede magasinutløseren, slutt å bruke den umiddelbart og kontakt en kvalifisert våpensmed.
- Unngå å bruke den forlengede magasinutløseren under ugunstige forhold, som ekstreme temperaturer eller våte omgivelser, som kan påvirke ytelsen.
- Ikke modifier eller endre den forlengede magasinutløseren på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og funksjonalitet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at våpenet er uladet og rettet i en sikker retning.
- Fjern den originale magasinutløseren ved å følge disse trinnene:
 - Finn magasinutløserknappen på din GLOCK GEN4.
 - Bruk et stempelverktøy for å presse ut festepinnen mens du holder magasinutløseren på plass.
 - Fjern forsiktig den originale magasinutløseren.
- Installer GHOST GEN4 XRELEASE:
 - Juster den nye magasinutløseren med åpningen i rammen.
 - Sett den nye magasinutløseren inn i rammen og sørg for at den sitter godt.
 - Sett inn festepinnen igjen for å sikre magasinutløseren på plass.
- Test magasinutløseren for å sikre at den fungerer jevnt og korrekt.

2. Bruk

- For å frigjøre magasinet, trykk på den forlengede magasinutløserknappen med tommelen mens du opprettholder grepet på våpenet.
- Øv på å bruke magasinutløseren i et trygt miljø for å bli kjent med dens funksjon.

- Sørg for at du er komfortabel med den nye magasinutløseren før du bruker den i en skarp situasjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kast den forlengede magasinutløseren i samsvar med lokale forskrifter angående elektroniske og våpenkomponenter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Ta det i stedet til et designated resirkulerings eller avfallshåndteringsanlegg.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående GHOST GEN4 XRELEASE, vennligst konsulter din lokale våpenforhandler eller en kvalifisert våpensmed for hjelp. I tillegg, se EU Safety Gateplattformen for oppdateringer om produkttilbakekall og sikkerhetsinformasjon.

Takk for at du prioriterer sikkerhet i bruken av GHOST GEN4 XRELEASE. Din ansvarlige håndtering av våpen bidrar til et tryggere miljø for alle.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZWALNIACZA MAGAZYNKA EXTENDED do GLOCK® GEN 4 GHOST

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór GHOST GEN4 XRELEASE, wydłużonego zwalniacza magazynka zaprojektowanego dla Twojego pistoletu GLOCK GEN4. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Twój pistolet jest rozładowany przed obsługą lub instalacją wydłużonego zwalniacza magazynka.
- Zawsze traktuj swój pistolet tak, jakby był naładowany, nawet jeśli uważasz, że jest pusty.
- Trzymaj pistolet skierowany w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Przechowuj wydłużony zwalniacz magazynka oraz wszystkie akcesoria do broni poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wydłużony zwalniacz magazynka oraz swój pistolet pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Nie używaj wydłużonego zwalniacza magazynka do żadnych celów innych niż zamierzony.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że masz jasne zrozumienie, jak obsługiwać swój pistolet GLOCK GEN4 przed użyciem wydłużonego zwalniacza magazynka.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że nikt nie znajduje się w linii ognia podczas używania broni.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek usterek podczas używania wydłużonego zwalniacza magazynka, natychmiast zaprzestań użycia i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Unikaj używania wydłużonego zwalniacza magazynka w niekorzystnych warunkach, takich jak ekstremalne temperatury lub wilgotne środowisko, które mogą wpływać na jego działanie.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj wydłużonego zwalniacza magazynka w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Usuń fabryczny zwalniacz magazynka, wykonując następujące kroki:
 - Zlokalizuj przycisk zwalniacza magazynka na swoim GLOCKU GEN4.
 - Użyj narzędzia do przebicia, aby wypchnąć pin mocujący, trzymając zwalniacz magazynka na miejscu.
 - Ostrożnie usuń fabryczny zwalniacz magazynka.
- Zainstaluj GHOST GEN4 XRELEASE:
 - Wyrównaj nowy zwalniacz magazynka z otworem w ramie.
 - Włóż nowy zwalniacz magazynka do ramy i upewnij się, że jest prawidłowo osadzony.
 - Włóż ponownie pin mocujący, aby zabezpieczyć zwalniacz magazynka na miejscu.
- Przetestuj zwalniacz magazynka, aby upewnić się, że działa płynnie i poprawnie.

2. Użytkowanie

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij przycisk wydłużonego zwalniacza magazynka kciukiem, utrzymując chwyt na broni.
- Ćwicz używanie zwalniacza magazynka w bezpiecznym otoczeniu, aby zapoznać się z jego działaniem.
- Upewnij się, że czujesz się komfortowo z nowym zwalniaczem magazynka przed użyciem go w sytuacji strzeleckiej.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wydłużony zwalniacz magazynka zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi komponentów elektronicznych i broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego, przekaż go do wyznaczonego obiektu do recyklingu lub utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących GHOST GEN4 XRELEASE, skonsultuj się z lokalnym sprzedawcą broni palnej lub wykwalifikowanym rusznikarzem w celu uzyskania pomocy. Dodatkowo, skorzystaj z platformy EU Safety Gate, aby uzyskać aktualizacje dotyczące wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w użytkowaniu GHOST GEN4 XRELEASE. Twoje odpowiedzialne obchodzenie się z bronią przyczynia się do bezpieczniejszego środowiska dla wszystkich.

Turvaohjeet GHOST GEN4 XRELEASE pidennetylle lipasvapautukselle

Johdanto

Kiitos, että valitsit GHOST GEN4 XRELEASE pidennetyn lipasvapautuksen GLOCK GEN4 pistoolillesi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suositukset tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ennen pidennetyn lipasvapautuksen käsittelyä tai asentamista.
- Kohdista ase aina turvalliseen suuntaan, vaikka uskoisit sen olevan tyhjennetty.
- Säilytä pidennetty lipasvapautus ja kaikki aseeseen liittyvät tarvikkeet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti pidennetty lipasvapautus ja aseesi mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Älä käytä pidennettyä lipasvapautusta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että ymmärrät GLOCK GEN4 pistoolisi käytön ennen pidennetyn lipasvapautuksen käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, ettei kukaan ole tulilinjalla aseesi käytön aikana.
- Jos kohtaat ongelmia pidennetyn lipasvapautuksen käytössä, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asehuoltajaan.
- Vältä pidennetyn lipasvapautuksen käyttöä huonoissa olosuhteissa, kuten äärimmäisissä lämpötiloissa tai kosteissa ympäristöissä, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä muokkaa tai muuta pidennettyä lipasvapautusta millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toimivuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista tehdasvalmisteinen lipasvapautus seuraavien vaiheiden mukaisesti:
 - Etsi lipasvapautuspainike GLOCK GEN4:stäsi.
 - Käytä punnustyökälua työntääksesi pidikepinni ulos samalla kun pidät lipasvapautusta paikallaan.
 - Poista varovasti tehdasvalmisteinen lipasvapautus.
- Asenna GHOST GEN4 XRELEASE:
 - Kohdista uusi lipasvapautus kehykseen.
 - Työnnä uusi lipasvapautus kehykseen ja varmista, että se on kunnolla paikallaan.
 - Aseta pidikepinni takaisin varmistaaksesi lipasvapautuksen paikoillaan.
- Testaa lipasvapautus varmistaaksesi, että se toimii sujuvasti ja oikein.

2. Käyttö

- Vapauta lipas painamalla pidennettyä lipasvapautuspainiketta peukalollasi samalla kun pidät otteen aseesta.
- Harjoittele lipasvapautuksen käyttöä turallisessa ympäristössä, jotta totut sen toimintaan.
- Varmista, että olet mukava uuden lipasvapautuksen kanssa ennen kuin käytät sitä tositilanteessa.

Käsittelyohjeet

- Hävitä pidennetty lipasvapautus paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti, jotka koskevat elektronisia ja asekomponentteja.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Ota se sen sijaan nimettyyn kierrätys tai hävityslaitokseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita GHOST GEN4 XRELEASE pidennetystä lipasvapautuksesta, ota yhteys paikalliseen asemyyjään tai pätevään asehuoltajaan saadaksesi apua. Tarkista myös EU:n Safety Gate alustalta päivitykset tuotteen takaisinvedoista ja turvallisuustiedosta.

Kiitos, että priorisoi turvallisuutta GHOST GEN4 XRELEASE tuotteen käytössä. Vastuutietoinen aseiden käsittelysi edistää turvallisempaa ympäristöä kaikille.

Säkerhetsinstruktionsguide för EXTENDED MAGAZINE RELEASE för GEN 4 GLOCK® GHOST

Introduktion

Tack för att du valde GHOST GEN4 XRELEASE, en förlängd magasinutlösare designad för din GLOCK GEN4pistol. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att ditt vapen är oladdat innan du hanterar eller installerar den förlängda magasinutlösaren.
- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat, även när du tror att det är tomt.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Förvara den förlängda magasinutlösaren och alla vapentillbehör utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet den förlängda magasinutlösaren och ditt vapen för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte den förlängda magasinutlösaren för något annat syfte än dess avsedda användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du har en klar förståelse för hur du använder din GLOCK GEN4pistol innan du använder den förlängda magasinutlösaren.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen befinner sig i skottlinjen när du använder ditt vapen.
- Om du upplever några funktionsfel medan du använder den förlängda magasinutlösaren, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Undvik att använda den förlängda magasinutlösaren under ogynnsamma förhållanden, såsom extrem temperatur eller fuktiga miljöer, som kan påverka dess prestanda.
- Modifiera eller ändra inte den förlängda magasinutlösaren på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerheten och funktionaliteten.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den ursprungliga magasinutlösaren genom att följa dessa steg:
 - Lokalisera magasinutlösarknappen på din GLOCK GEN4.
 - Använd ett stämjärn för att trycka ut låspinnen medan du håller magasinutlösaren på plats.
 - Ta försiktigt bort den ursprungliga magasinutlösaren.
- Installera GHOST GEN4 XRELEASE:
 - Justera den nya magasinutlösaren med öppningen i ramen.
 - Sätt in den nya magasinutlösaren i ramen och se till att den sitter ordentligt.
 - Sätt tillbaka låspinnen för att säkra magasinutlösaren på plats.
- Testa magasinutlösaren för att säkerställa att den fungerar smidigt och korrekt.

2. Användning

- För att frigöra magasinet, tryck på den förlängda magasinutlösarknappen med din tumme medan du håller fast vid vapnet.
- Öva på att använda magasinutlösaren i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.
- Se till att du är bekväm med den nya magasinutlösaren innan du använder den i en skarp situation.

Avfallsinstruktioner

- Kassera den förlängda magasinutlösaren i enlighet med lokala föreskrifter angående elektroniska och vapenkomponenter.
- Släng inte produkten i vanligt hushållsavfall. Ta istället med den till en utsedd återvinnings eller avfallsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående GHOST GEN4 XRELEASE, vänligen konsultera din lokala vapensäljare eller en kvalificerad vapensmed för hjälp. Dessutom, hänvisa till EU Safety Gateplattformen för uppdateringar om produktåterkallelser och säkerhetsinformation.

Tack för att du prioriterar säkerhet i din användning av GHOST GEN4 XRELEASE. Ditt ansvarsfulla hanterande av vapen bidrar till en säkrare miljö för alla.

Bezpečnostní pokyny pro EXTENDED MAGAZINE RELEASE pro GEN 4 GLOCK® GHOST

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali GHOST GEN4 XRELEASE, prodloužené uvolnění zásobníku navržené pro vaši pistoli GLOCK GEN4. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného a účinného používání tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň vybitá před jejím manipulováním nebo instalací prodlouženého uvolnění zásobníku.
- Vždy zacházejte se svou střelnou zbraní, jako by byla nabitá, i když se domníváte, že je prázdná.
- Držte střelnou zbraň vždy mířenou bezpečným směrem.
- Uložte prodloužené uvolnění zásobníku a veškeré příslušenství ke zbrani mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Pravidelně kontrolujte prodloužené uvolnění zásobníku a svou střelnou zbraň na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Nepoužívejte prodloužené uvolnění zásobníku k jiným účelům, než k jakým je určeno.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že máte jasné porozumění tomu, jak ovládat svou pistoli GLOCK GEN4 před použitím prodlouženého uvolnění zásobníku.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že nikdo není v linii palby při používání vaší střelné zbraně.
- Pokud během používání prodlouženého uvolnění zásobníku zaznamenáte jakékoli poruchy, okamžitě přestaňte používat a poradte se s kvalifikovaným zbrojířem.
- Vyhněte se používání prodlouženého uvolnění zásobníku za nepříznivých podmínek, jako jsou extrémní teploty nebo vlhké prostředí, které mohou ovlivnit jeho výkon.
- Nemodifikujte ani neupravujte prodloužené uvolnění zásobníku žádným způsobem, protože to může ohrozit bezpečnost a funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří bezpečným směrem.
- Odstraňte tovární uvolnění zásobníku podle těchto kroků:
 - Najděte tlačítko uvolnění zásobníku na vaší GLOCK GEN4.
 - Použijte nástroj na vytlačení, abyste vyjmuli zajišťovací kolík, zatímco držíte uvolnění zásobníku na místě.
 - Opatrně odstraňte tovární uvolnění zásobníku.
- Nainstalujte GHOST GEN4 XRELEASE:
 - Zarovnejte nové uvolnění zásobníku s otvorem v rámu.
 - Vložte nové uvolnění zásobníku do rámu a ujistěte se, že je správně usazeno.
 - Znovu vložte zajišťovací kolík, abyste zajistili uvolnění zásobníku na místě.
- Otestujte uvolnění zásobníku, abyste se ujistili, že funguje hladce a správně.

2. Použití

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte tlačítko prodlouženého uvolnění zásobníku palcem, zatímco udržujete úchop na střelné zbrani.

- Procvičujte používání uvolnění zásobníku v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho obsluhou.
- Ujistěte se, že se cítíte pohodlně s novým uvolněním zásobníku, než jej použijete v situaci s živou střelbou.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte prodloužené uvolnění zásobníku v souladu s místními předpisy o elektronických a střeleckých komponentech.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Místo toho jej odneste na určené recyklační nebo likvidační zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se GHOST GEN4 XRELEASE se prosím obraťte na svého místního prodejce střelných zbraní nebo kvalifikovaného zbrojře pro pomoc. Dále se podívejte na platformu EU Safety Gate pro aktualizace o stažení produktů a bezpečnostních informacích.

Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti při používání GHOST GEN4 XRELEASE. Vaše odpovědné zacházení se střelnými zbraněmi přispívá k bezpečnějšímu prostředí pro všechny.