

AR-15 30RD MAGAZINE 7.62X39 - C-PRODUCTS AR-15 MAGAZINE 7.62X39 30RD STAINLESS STEEL BLACK

Durable, stainless steel magazines are built for long-lasting, super-reliable performance. Polymer anti-tilt follower keeps cartridges aligned, and high-quality springs ensure proper feeding shot after shot. Matte black finish eliminates glare for stealthy operation.



Attributes

- Name: C-PRODUCTS AR-15 MAGAZINE 7.62X39 30RD STAINLESS STEEL BLACK
- Manufacturer: C-PRODUCTS
- Product no.: 100014606
- Mfr. No.: 3062041205CPD
- Action Type: Semi-Auto
- Capacity: 30-Round
- Cartridge: 7.62 x 39 mm
- Finish: Black
- Make: AR-15
- Material: Stainless Steel
- Delivery weight: 0.014kg
- UPC: 766897410208

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 30RD MAGAZIN 7.62X39](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AR15 30RD 7.62X39](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsveiledning for AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka AR15 30RD 7.62X39](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 30RD MAGAZIN 7.62X39

Einleitung

Danke, dass du das AR15 30RD MAGAZIN 7.62X39 von CPRODUCTS gekauft hast. Dieses Magazin ist für Langlebigkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt und sorgt für optimale Leistung deines Feuerwaffen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte sorgfältig die Sicherheitshinweise in diesem Leitfaden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle alle Feuerwaffen und Magazine so, als wären sie geladen.
- Halte das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem Waffenmodell kompatibel ist, bevor du es verwendest.
- Überprüfe regelmäßig das Magazin auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwende nur die angegebenen Patronen (7.62 x 39 mm) mit diesem Magazin.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen und Magazinen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Nutzung

- Stelle vor dem Laden des Magazins sicher, dass deine Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins (30 Patronen).
- Vermeide die Verwendung beschädigter oder abgenutzter Magazine; ersetze sie sofort, wenn Probleme festgestellt werden.
- Lagere das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung.
- Versuche nicht, das Magazin zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Trage immer Augen und Gehörschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Laden des Magazins:

- Halte das Magazin mit den Futterlippen nach oben.
- Setze die Patronen einzeln ein und achte darauf, dass sie ordnungsgemäß und ausgerichtet sitzen.
- Zwingt die Patronen nicht in das Magazin; dies kann zu Störungen oder Fehlfunktionen führen.

2. Einsetzen des Magazins in die Feuerwaffe:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe auf „sicher“ steht und in eine sichere Richtung zeigt.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden aus.
- Drücke das Magazin fest in den Boden, bis es einrastet.

3. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe auf „sicher“ steht und in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke den Magazinriegelknopf.
- Ziehe das Magazin gerade aus dem Magazinboden heraus.

4. Reinigung und Wartung:

- Reinige das Magazin regelmäßig mit einem weichen Tuch und einem geeigneten Reinigungsmittel.

- Überprüfe den Follower und die Feder auf ordnungsgemäße Funktion.
- Verwende keine abrasiven Materialien, die das Magazin zerkratzen oder beschädigen könnten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wirf das Magazin nicht im regulären Müll weg, wenn es beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist.
- Kontaktiere lokale Recycling oder Entsorgungsunternehmen für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für alle Anfragen bezüglich Sicherheit oder Produktleistung wende dich bitte an den zuständigen EUKontaktpunkt für Unterstützung. Es ist wichtig, Unterstützung für Sicherheitsbedenken oder Produktfragen zur Verfügung zu haben.

Fazit

Die Befolgung dieser Sicherheitshinweise wird dazu beitragen, dass du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem AR15 30RD MAGAZIN 7.62X39 hast. Setze immer die Sicherheit an erste Stelle und bleibe über die besten Praktiken für den Umgang mit Feuerwaffen und Magazinen informiert. Danke, dass du dich für CPRODUCTS entschieden hast.

Safety Instruction Guide for AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39

Introduction

Thank you for purchasing the AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39 by CPRODUCTS. This magazine is designed for durability and reliability, ensuring optimal performance for your firearm. To ensure safe and effective use of this product, please carefully read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and magazines as if they are loaded.
- Keep the magazine out of reach of children and unauthorized users.
- Ensure the magazine is compatible with your firearm model before use.
- Regularly inspect the magazine for signs of wear or damage.
- Use only specified cartridges (7.62 x 39 mm) with this magazine.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm and magazine ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Before loading the magazine, ensure your firearm is pointed in a safe direction.
- Do not exceed the magazine's capacity (30 rounds).
- Avoid using damaged or worn magazines; replace them immediately if any issues are detected.
- Store the magazine in a cool, dry place away from direct sunlight.
- Do not attempt to disassemble or modify the magazine.
- Always wear eye and ear protection when using firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the feed lips facing upward.
- Insert cartridges one at a time, ensuring they are seated properly and aligned.
- Do not force cartridges into the magazine; this may cause jams or misfeeds.

2. Inserting the Magazine into the Firearm:

- Ensure the firearm is on safe and pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well.
- Firmly push the magazine into the well until it clicks into place.

3. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is on safe and pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button.
- Pull the magazine straight out of the magazine well.

4. Cleaning and Maintenance:

- Regularly clean the magazine with a soft cloth and a suitable cleaning solution.
- Inspect the follower and spring for proper operation.
- Do not use abrasive materials that could scratch or damage the magazine.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations.
- Do not throw the magazine in regular trash if it is damaged or no longer functional.
- Contact local recycling or hazardous waste disposal facilities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries related to safety or product performance, please reach out to the designated EU contact point for assistance. It is important to have support available for any safety concerns or product issues.

Conclusion

Following these safety instructions will help ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39. Always prioritize safety and remain informed about best practices for firearm and magazine usage. Thank you for choosing CPRODUCTS.

Guide de Sécurité pour le Chargeur AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39

Introduction

Merci d'avoir acheté le chargeur AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39 de CPRODUCTS. Ce chargeur est conçu pour la durabilité et la fiabilité, garantissant des performances optimales pour ton arme à feu. Pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire attentivement et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Traite toujours tous les chargeurs et armes à feu comme s'ils étaient chargés.
- Garde le chargeur hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Assure-toi que le chargeur est compatible avec le modèle de ton arme avant de l'utiliser.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour déceler des signes d'usure ou de dommages.
- Utilise uniquement des cartouches spécifiées (7.62 x 39 mm) avec ce chargeur.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu et des chargeurs.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de charger le chargeur, assure-toi que ton arme est pointée dans une direction sûre.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur (30 cartouches).
- Évite d'utiliser des chargeurs endommagés ou usés ; remplace-les immédiatement si des problèmes sont détectés.
- Range le chargeur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- Ne tente pas de démonter ou de modifier le chargeur.
- Porte toujours des protections oculaires et auditives lors de l'utilisation des armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Charger le Chargeur :

- Tiens le chargeur avec les lèvres d'alimentation orientées vers le haut.
- Insère les cartouches une à une, en t'assurant qu'elles sont correctement positionnées et alignées.
- Ne force pas les cartouches dans le chargeur ; cela pourrait provoquer des bourrages ou des problèmes d'alimentation.

2. Insérer le Chargeur dans l'Arme :

- Assure-toi que l'arme est en sécurité et pointée dans une direction sûre.
- Aligne le chargeur avec le puits de chargeur.
- Pousse fermement le chargeur dans le puits jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

3. Retirer le Chargeur :

- Assure-toi que l'arme est en sécurité et pointée dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur.
- Tire le chargeur tout droit hors du puits de chargeur.

4. Nettoyage et Entretien :

- Nettoie régulièrement le chargeur avec un chiffon doux et une solution de nettoyage appropriée.
- Inspecte le suiveur et le ressort pour un fonctionnement correct.
- N'utilise pas de matériaux abrasifs qui pourraient rayer ou endommager le chargeur.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du chargeur conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le chargeur dans les ordures normales s'il est endommagé ou ne fonctionne plus.
- Contacte les installations locales de recyclage ou d'élimination des déchets dangereux pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.

Conclusion

Suivre ces instructions de sécurité t'aidera à garantir une expérience sûre et agréable avec ton AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39. Priorise toujours la sécurité et reste informé des meilleures pratiques pour l'utilisation des armes à feu et des chargeurs. Merci d'avoir choisi CPRODUCTS.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore AR15 30RD 7.62X39

Introduzione

Grazie per aver acquistato il caricatore AR15 30RD 7.62X39 di CPRODUCTS. Questo caricatore è progettato per durabilità e affidabilità, garantendo prestazioni ottimali per la tua arma da fuoco. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre tutte le armi da fuoco e i caricatori come se fossero carichi.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello della tua arma prima dell'uso.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per segni di usura o danni.
- Usa solo cartucce specificate (7.62 x 39 mm) con questo caricatore.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso di armi da fuoco e caricatori.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Prima di caricare il caricatore, assicurati che la tua arma sia puntata in una direzione sicura.
- Non superare la capacità del caricatore (30 colpi).
- Evita di usare caricatori danneggiati o usurati; sostituiscili immediatamente se vengono rilevati problemi.
- Conserva il caricatore in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole.
- Non tentare di smontare o modificare il caricatore.
- Indossa sempre protezioni per gli occhi e le orecchie durante l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserisci le cartucce una alla volta, assicurandoti che siano correttamente posizionate e allineate.
- Non forzare le cartucce nel caricatore; questo potrebbe causare inceppamenti o alimentazioni errate.

2. Inserimento del Caricatore nell'Arma:

- Assicurati che l'arma sia in sicurezza e puntata in una direzione sicura.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore.
- Spingi saldamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.

3. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia in sicurezza e puntata in una direzione sicura.
- Premi il pulsante di rilascio del caricatore.
- Estrai il caricatore direttamente dal pozzetto del caricatore.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Pulisci regolarmente il caricatore con un panno morbido e una soluzione di pulizia adatta.
- Ispeziona il follettore e la molla per un corretto funzionamento.

- Non utilizzare materiali abrasivi che potrebbero graffiare o danneggiare il caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Non gettare il caricatore nella spazzatura normale se è danneggiato o non più funzionante.
- Contatta le strutture locali di riciclaggio o smaltimento di rifiuti pericolosi per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa alla sicurezza o alle prestazioni del prodotto, ti preghiamo di contattare il punto di contatto designato nell'UE per assistenza. È importante avere supporto disponibile per eventuali preoccupazioni sulla sicurezza o problemi con il prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo caricatore AR15 30RD 7.62X39. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato sulle migliori pratiche per l'uso di armi da fuoco e caricatori. Grazie per aver scelto CPRODUCTS.

Sikkerhetsinstruksjonsveiledning for AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39

Introduksjon

Takk for at du kjøpte AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39 fra CPRODUCTS. Dette magasinet er designet for holdbarhet og pålitelighet, og sikrer optimal ytelse for ditt skytevåpen. For å sikre trygg og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les nøye gjennom og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne veiledningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid alle skytevåpen og magasiner som om de er ladet.
- Hold magasinet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Sørg for at magasinet er kompatibelt med din våpenmodell før bruk.
- Inspiser regelmessig magasinet for tegn på slitasje eller skade.
- Bruk kun spesifiserte patroner (7.62 x 39 mm) med dette magasinet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eierskap og bruk av skytevåpen og magasiner.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før du laster magasinet, sørg for at ditt skytevåpen peker i en sikker retning.
- Ikke overskrid magasinets kapasitet (30 skudd).
- Unngå å bruke skadde eller slitte magasiner; bytt dem umiddelbart hvis det oppdages problemer.
- Oppbevar magasinet på et kjølig, tørt sted borte fra direkte sollys.
- Ikke prøv å demontere eller modifisere magasinet.
- Bruk alltid øye og hørselbeskyttelse når du bruker skytevåpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Laste magasinet:

- Hold magasinet med matten oppover.
- Sett inn patroner en om gangen, og sørg for at de sitter riktig og er justert.
- Ikke tving patroner inn i magasinet; dette kan føre til blokkeringer eller feil mating.

2. Sette magasinet inn i skytevåpenet:

- Sørg for at skytevåpenet er på sikker og peker i en sikker retning.
- Juster magasinet med magasinbrønnen.
- Trykk fast magasinet inn i brønnen til det klikker på plass.

3. Fjerne magasinet:

- Sørg for at skytevåpenet er på sikker og peker i en sikker retning.
- Trykk på magasinutløserknappen.
- Trekk magasinet rett ut av magasinbrønnen.

4. Rengjøring og vedlikehold:

- Rengjør regelmessig magasinet med en myk klut og et egnet rengjøringsmiddel.
- Inspiser følgesvenn og fjær for riktig drift.
- Ikke bruk slipende materialer som kan ripe eller skade magasinet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast magasinet i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast magasinet i vanlig søppel hvis det er skadet eller ikke lenger fungerer.
- Kontakt lokale resirkulerings eller farlig avfallsanlegg for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser relatert til sikkerhet eller produktytelse, vennligst kontakt det angitte EUkontaktpunktet for assistanse. Det er viktig å ha støtte tilgjengelig for eventuelle sikkerhetsbekymringer eller produktproblemer.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene vil du bidra til å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39. Prioriter alltid sikkerhet og vær informert om beste praksis for bruk av skytevåpen og magasiner. Takk for at du valgte CPRODUCTS.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Magazynka AR15 30RD 7.62X39

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup magazynka AR15 30RD 7.62X39 od CPRODUCTS. Ten magazynek został zaprojektowany z myślą o trwałości i niezawodności, zapewniając optymalną wydajność dla Twojej broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj wszystkie broń palną i magazynki tak, jakby były naładowane.
- Przechowuj magazynek z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Upewnij się, że magazynek jest kompatybilny z modelem Twojej broni przed użyciem.
- Regularnie sprawdzaj magazynek pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Używaj tylko określonych naboju (7.62 x 39 mm) z tym magazynkiem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i używania broni palnej oraz magazynków.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Przed załadowaniem magazynka upewnij się, że Twoja broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka (30 naboju).
- Unikaj używania uszkodzonych lub zużytych magazynków; natychmiast je wymień, jeśli wykryjesz jakiegokolwiek problemy.
- Przechowuj magazynek w chłodnym, suchym miejscu z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
- Nie próbuj demontować ani modyfikować magazynka.
- Zawsze noś ochronę oczu i uszu podczas używania broni palnej.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Ładowanie Magazynka:

- Trzymaj magazynek z wargami podającymi skierowanymi w górę.
- Wkładaj naboje jeden po drugim, upewniając się, że są prawidłowo osadzone i wyrównane.
- Nie wymuszaj wkładania naboju do magazynka; może to spowodować zacięcia lub błędne podawanie.

2. Wkładanie Magazynka do Broni:

- Upewnij się, że broń jest zabezpieczona i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wyrównaj magazynek z komorą magazynka.
- Mocno wciśnij magazynek do komory, aż usłyszysz kliknięcie.

3. Usuwanie Magazynka:

- Upewnij się, że broń jest zabezpieczona i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka.
- Wyciągnij magazynek prosto z komory magazynka.

4. Czyszczenie i Konserwacja:

- Regularnie czyść magazynek miękką szmatką i odpowiednim środkiem czyszczącym.
- Sprawdź działanie podajnika i sprężyny.
- Nie używaj materiałów ściernych, które mogą zarysować lub uszkodzić magazynek.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj magazynka do zwykłego śmieci, jeśli jest uszkodzony lub nie działa.
- Skontaktuj się z lokalnymi punktami recyklingu lub zakładami utylizacji odpadów niebezpiecznych w celu uzyskania odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności produktu, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy. Ważne jest, aby mieć dostęp do wsparcia w przypadku jakichkolwiek obaw dotyczących bezpieczeństwa lub problemów z produktem.

Podsumowanie

Przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa pomoże zapewnić bezpieczne i przyjemne doświadczenie z magazynkiem AR15 30RD 7.62X39. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i bądź na bieżąco z najlepszymi praktykami w zakresie używania broni palnej i magazynków. Dziękujemy za wybór CPRODUCTS.

Turvallisuusohjeet AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39

Johdanto

Kiitos, että valitsit CPRODUCTS AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39. Tämä lippa on suunniteltu kestäväksi ja luotettavaksi, varmistaen optimaalisen suorituskyvyn aseessasi. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata huolellisesti tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Kohtelee kaikkia aseita ja lippaita kuin ne olisivat aina ladattuja.
- Pidä lippa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Varmista, että lippa on yhteensopiva aseesi mallin kanssa ennen käyttöä.
- Tarkista lippa säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Käytä vain määriteltäjä patruunoita (7.62 x 39 mm) tämän lippaan kanssa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lippaiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Ennen lippaan lataamista varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Älä ylitä lippaan kapasiteettia (30 patruunaa).
- Vältä vaurioituneiden tai kuluneiden lippaiden käyttöä; vaihda ne välittömästi, jos havaitset ongelmia.
- Säilytä lippaita viileässä, kuivassa paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Älä yritä purkaa tai muokata lippaita.
- Käytä aina silmä ja korvasuojia ammuttaessa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Lippaan lataaminen:

- Pidä lippasta niin, että syöttöreunat ovat ylöspäin.
- Aseta patruunat yksi kerrallaan, varmistaen, että ne ovat kunnolla paikoillaan ja linjassa.
- Älä pakota patruunoita lippaaseen; tämä voi aiheuttaa tukoksia tai syöttöhäiriöitä.

2. Lippaan asettaminen aseeseen:

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kohdista lippa magasiinipaikkaan.
- Työnnä lippa tiukasti paikalleen, kunnes se napsahtaa paikoilleen.

3. Lippaan poistaminen:

- Varmista, että ase on turvallisessa tilassa ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Paina lippaan vapautuspainiketta.
- Vedä lippa suoraan ulos magasiinipaikasta.

4. Puhdistus ja huolto:

- Puhdista lippaita säännöllisesti pehmeällä kankaalla ja sopivalla puhdistusaineella.
- Tarkista syöttäjä ja jousi varmistaaksesi niiden oikean toiminnan.
- Älä käytä hankaavia materiaaleja, jotka voisivat naarmuttaa tai vahingoittaa lippaita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä lippaat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä lippaita tavalliseen roskakoriin, jos ne ovat vaurioituneita tai eivät enää toimi.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävittämislaitoksiin saadaksesi ohjeet oikeaan hävittämiseen.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen tai tuotteen suorituskykyyn liittyen, ota yhteyttä EU:n määrittelemään yhteyspisteeseen saadaksesi apua. On tärkeää, että tuki on saatavilla kaikissa turvallisuuteen liittyvissä huolissa tai tuoteongelmissa.

Yhteenveto

Näiden turvallisuusohjeiden noudattaminen auttaa varmistamaan turvallisen ja miellyttävän kokemuksen AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39 kanssa. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja pidä itsesi ajan tasalla parhaista käytännöistä aseiden ja lippaiden käytössä. Kiitos, että valitsit CPRODUCTS.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39

Introduktion

Tack för att du köpt AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39 från CPRODUCTS. Detta magasin är designat för hållbarhet och tillförlitlighet, vilket säkerställer optimal prestanda för ditt vapen. För att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs noggrant och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid alla skjutvapen och magasin som om de är laddade.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera att magasinet är kompatibelt med din vapentyp innan användning.
- Inspektera regelbundet magasinet för tecken på slitage eller skada.
- Använd endast specificerade patroner (7.62 x 39 mm) med detta magasin.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående ägande och användning av skjutvapen och magasin.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Innan du laddar magasinet, se till att ditt vapen är riktat i en säker riktning.
- Överskrid inte magasinets kapacitet (30 skott).
- Undvik att använda skadade eller slitna magasin; byt ut dem omedelbart om några problem upptäcks.
- Förvara magasinet på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Försök inte att demontera eller modifiera magasinet.
- Använd alltid ögon och hörselskydd när du använder skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Ladda magasinet:

- Håll magasinet med matningsliparna uppåt.
- Sätt in patroner en i taget, se till att de sitter ordentligt och är i linje.
- Tvinga inte in patroner i magasinet; detta kan orsaka stopp eller felmatningar.

2. Sätta in magasinet i vapnet:

- Se till att vapnet är på säkert läge och riktat i en säker riktning.
- Rikta magasinet mot magasinbrunnen.
- Tryck fast magasinet i brunnen tills det klickar på plats.

3. Ta bort magasinet:

- Se till att vapnet är på säkert läge och riktat i en säker riktning.
- Tryck på knappen för magasinlossning.
- Dra magasinet rakt ut ur magasinbrunnen.

4. Rengöring och underhåll:

- Rengör regelbundet magasinet med en mjuk trasa och en lämplig rengöringslösning.
- Inspektera följeslagaren och fjädern för korrekt funktion.
- Använd inte slipande material som kan repa eller skada magasinet.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Släng inte magasinet i vanlig avfall om det är skadat eller inte längre fungerar.
- Kontakta lokala återvinnings eller farligt avfallshanteringsanläggningar för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor relaterade till säkerhet eller produktens prestanda, vänligen kontakta den angivna EUkontaktpunkten för hjälp. Det är viktigt att ha stöd tillgängligt för eventuella säkerhetsfrågor eller produktproblem.

Slutsats

Att följa dessa säkerhetsinstruktioner kommer att hjälpa till att säkerställa en säker och trevlig upplevelse med ditt AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för användning av skjutvapen och magasin. Tack för att du valt CPRODUCTS.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39 od společnosti CPRODUCTS. Tento zásobník je navržen pro odolnost a spolehlivost, což zajišťuje optimální výkon vašeho střelného zařízení. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se všemi střelnými zbraněmi a zásobníky, jako by byly nabitě.
- Uchovávejte zásobník mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím se ujistěte, že je zásobník kompatibilní s vaším modelem střelné zbraně.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na známky opotřebení nebo poškození.
- Používejte pouze specifikované náboje (7.62 x 39 mm) s tímto zásobníkem.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání střelných zbraní a zásobníků.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před nabíjením zásobníku se ujistěte, že je vaše střelná zbraň namířena bezpečným směrem.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku (30 nábojů).
- Vyhnete se používání poškozených nebo opotřebovaných zásobníků; okamžitě je vyměňte, pokud zjistíte jakékoli problémy.
- Ukládejte zásobník na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
- Nepokoušejte se zásobník rozebírat nebo modifikovat.
- Vždy noste ochranu očí a uší při používání střelných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Nabíjení zásobníku:

- Držte zásobník s ústím směrem nahoru.
- Vkládejte náboje jeden po druhém, ujistěte se, že jsou správně usazeny a zarovnané.
- Nepokoušejte se vkládat náboje do zásobníku násilím; to může způsobit zablokování nebo nesprávné podávání.

2. Vkládání zásobníku do střelné zbraně:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň v bezpečném režimu a namířena bezpečným směrem.
- Zarovnejte zásobník s prostorem pro zásobník.
- Pevně zatlačte zásobník do prostoru, dokud nezaklapne na místě.

3. Odstraňování zásobníku:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň v bezpečném režimu a namířena bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku.
- Vytáhněte zásobník přímo z prostoru pro zásobník.

4. Údržba a čištění:

- Pravidelně čistěte zásobník měkkým hadříkem a vhodným čisticím prostředkem.
- Kontrolujte podavač a pružinu pro správnou funkci.
- Nepoužívejte abrazivní materiály, které by mohly poškrábat nebo poškodit zásobník.

Pokyny pro likvidaci

- Zásobník likvidujte v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte zásobník do běžného odpadu, pokud je poškozený nebo již nefunkční.
- Kontaktujte místní zařízení pro recyklaci nebo likvidaci nebezpečného odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu produktu se obraťte na určený kontaktní bod v EU pro pomoc. Je důležité mít k dispozici podporu pro jakékoli obavy o bezpečnost nebo problémy s produktem.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaším AR15 30RD MAGAZINE 7.62X39. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a zůstávejte informováni o osvědčených postupech pro používání střelných zbraní a zásobníků. Děkujeme, že jste si vybrali CPRODUCTS.