

AR-15 MOE-SL GRIP - MAGPUL MOE SL GRIP POLYMER FOR AR-15/M4 ODG

Similar to the MOE-K2, the MOE SL Grip (Magpul Original Equipment Slim Line) is a drop-in upgrade for AR-15/M4 pistol grips with a more vertical grip angle optimized for short LOP weapons that bring the primary hand in closer to the shooter's body. With an aggressive new texture for positive weapon control along with excellent ergonomics, the SL Grip provides a slightly smaller size and slimline feel. All mounting hardware included.



Attributes

- Name: MAGPUL MOE SL GRIP POLYMER FOR AR-15/M4 ODG
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100015160
- Mfr. No.: MAG539-ODG
- Color: O.D. Green
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 873750001968

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 MOESL Grip Sicherheitsanleitung](#)
- [English: AR15 MOESL Grip Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Grip AR15 MOESL](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée AR15 MOESL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grip AR15 MOESL](#)
- [Norsk: AR15 MOESL Grip Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Uchwytu AR15 MOESL](#)
- [Suomi: AR15 MOESL Grip Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: AR15 MOESL Grip Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 MOESL Grip](#)

AR15 MOESL Grip Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den AR15 MOESL Grip von Magpul entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung und Installation deines neuen Griiffs zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Griff mit deinem AR15/M4 Feuerwaffenmodell kompatibel ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die grundlegenden Regeln der Waffensicherheit.
- Überprüfe den Griff auf Schäden oder Mängel, bevor du ihn installierst und verwendest.
- Halte den Griff und alle Zubehörteile der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde alle unsicheren Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Verwendung

- Verwende den Griff nur wie vorgesehen und modifiziere ihn nicht auf irgendeine Weise.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Griff installierst oder handhabst.
- Vermeide die Verwendung des Griiffs bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um die Kontrolle zu gewährleisten.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass die Feuerwaffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
- Wenn du während der Verwendung des Griiffs Unbehagen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Griff, indem du ihn von der unteren Empfängerbaugruppe abschraubst.
- Richte den MOESL Grip mit dem Befestigungspunkt am unteren Empfänger aus.
- Sichere den Griff mit dem mitgelieferten Montagematerial.
- Ziehe die Schrauben fest an, aber überdrehe sie nicht, um Schäden am Griff oder am Empfänger zu vermeiden.

2. Verwendung

- Halte die Feuerwaffe mit einem richtigen Griff, wobei deine HauptHand bequem auf dem MOESL Grip positioniert ist.
- Übe richtige Schussposition und Grifftechniken, um Kontrolle und Genauigkeit zu maximieren.
- Überprüfe regelmäßig den Griff auf Festigkeit und Integrität während der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Griff gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Verbrenne den Griff nicht, da dabei schädliche Substanzen freigesetzt werden können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheits oder Produktinformationen wende dich bitte an deinen örtlichen MagpulVertreter

oder autorisierten Händler.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße deine Erfahrung mit dem AR15 MOESL Grip und achte dabei auf Sicherheit und die Einhaltung aller geltenden Vorschriften.

AR15 MOESL Grip Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 MOESL Grip by Magpul. This guide provides important safety instructions and information to ensure the safe use and installation of your new grip. Please read this guide thoroughly before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the grip is compatible with your AR15/M4 firearm model.
- Always handle firearms with care and follow basic firearm safety rules.
- Inspect the grip for any damage or defects before installation and use.
- Keep the grip and all firearm accessories out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe product experiences or accidents to the relevant authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the grip only as intended and do not modify it in any way.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the grip.
- Avoid using the grip in wet or slippery conditions to maintain control.
- Be aware of your surroundings and ensure that the firearm is pointed in a safe direction at all times.
- If you experience discomfort while using the grip, discontinue use immediately.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing grip by unscrewing it from the lower receiver.
- Align the MOESL Grip with the mounting point on the lower receiver.
- Secure the grip using the included mounting hardware.
- Tighten the screws firmly but do not overtighten to avoid damaging the grip or receiver.

2. Usage

- Hold the firearm with a proper grip, ensuring that your primary hand is positioned comfortably on the MOESL Grip.
- Practice proper shooting stance and grip techniques to maximize control and accuracy.
- Regularly check the grip for tightness and integrity during use.

Disposal Instructions

- Dispose of the grip in accordance with local regulations regarding plastic waste.
- Do not incinerate the grip as it may release harmful substances.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product information, please refer to your local Magpul representative or authorized dealer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your experience with the AR15 MOESL Grip while ensuring safety and compliance with all applicable regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Grip AR15 MOESL

Introducción

Gracias por elegir el Grip AR15 MOESL de Magpul. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad importantes e información para asegurar el uso e instalación seguros de tu nuevo grip. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el grip sea compatible con tu modelo de arma AR15/M4.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las reglas básicas de seguridad de armas de fuego.
- Inspecciona el grip en busca de daños o defectos antes de la instalación y uso.
- Mantén el grip y todos los accesorios de armas fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier experiencia de producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el grip solo para el propósito previsto y no lo modifiques de ninguna manera.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manejar el grip.
- Evita usar el grip en condiciones húmedas o resbaladizas para mantener el control.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Si experimentas incomodidad mientras usas el grip, interrumpe su uso de inmediato.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el grip existente desenroscándolo del receptor inferior.
- Alinea el Grip MOESL con el punto de montaje en el receptor inferior.
- Asegura el grip utilizando el hardware de montaje incluido.
- Aprieta los tornillos firmemente, pero no los aprietes en exceso para evitar dañar el grip o el receptor.

2. Uso

- Sostén el arma con un agarre adecuado, asegurándote de que tu mano principal esté posicionada cómodamente en el Grip MOESL.
- Practica una postura de disparo y técnicas de agarre adecuadas para maximizar el control y la precisión.
- Revisa regularmente el grip en busca de firmeza e integridad durante el uso.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el grip de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos.
- No incineres el grip, ya que puede liberar sustancias nocivas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o información del producto, consulta con tu representante local de Magpul o distribuidor autorizado.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Disfruta de tu experiencia con el Grip AR15 MOESL mientras aseguras la seguridad y el cumplimiento de todas las regulaciones aplicables.

Guide de Sécurité pour la Poignée AR15 MOESL

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée AR15 MOESL de Magpul. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir l'utilisation et l'installation sécurisées de ta nouvelle poignée. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi que la poignée est compatible avec ton modèle de fusil AR15/M4.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis les règles de sécurité de base.
- Inspecte la poignée pour tout dommage ou défaut avant l'installation et l'utilisation.
- Garde la poignée et tous les accessoires d'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale toute expérience de produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifie régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise la poignée uniquement comme prévu et ne la modifie pas de quelque manière que ce soit.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de manipuler la poignée.
- Évite d'utiliser la poignée dans des conditions humides ou glissantes pour maintenir le contrôle.
- Sois conscient de ton environnement et veille à ce que l'arme soit toujours pointée dans une direction sûre.
- Si tu ressens un inconfort lors de l'utilisation de la poignée, cesse immédiatement son utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assure-toi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la poignée existante en la dévissant du récepteur inférieur.
- Aligne la poignée MOESL avec le point de montage sur le récepteur inférieur.
- Fixe la poignée à l'aide du matériel de montage inclus.
- Serre les vis fermement, mais ne les serre pas trop pour éviter d'endommager la poignée ou le récepteur.

2. Utilisation

- Tiens l'arme avec une prise appropriée, en veillant à ce que ta main principale soit positionnée confortablement sur la poignée MOESL.
- Pratique une posture de tir correcte et des techniques de prise pour maximiser le contrôle et la précision.
- Vérifie régulièrement la poignée pour t'assurer qu'elle est bien fixée et en bon état pendant son utilisation.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la poignée conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques.
- Ne brûle pas la poignée, car cela pourrait libérer des substances nocives.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les informations sur le produit, consulte ton représentant local de Magpul ou un revendeur autorisé.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite de ton expérience avec la poignée AR15 MOESL tout en garantissant la sécurité et la conformité avec toutes les réglementations applicables.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grip AR15 MOESL

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grip AR15 MOESL di Magpul. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo nuovo grip. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il grip sia compatibile con il tuo modello di arma AR15/M4.
- Maneggia sempre le armi con cautela e segui le regole di sicurezza di base per le armi da fuoco.
- Ispeziona il grip per eventuali danni o difetti prima dell'installazione e dell'uso.
- Tieni il grip e tutti gli accessori per armi fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta qualsiasi esperienza di prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Usa il grip solo come previsto e non modificarlo in alcun modo.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o maneggiare il grip.
- Evita di utilizzare il grip in condizioni di bagnato o scivoloso per mantenere il controllo.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Se avverti disagio mentre usi il grip, interrompi immediatamente l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il grip esistente svitandolo dal ricevitore inferiore.
- Allinea il Grip MOESL con il punto di montaggio sul ricevitore inferiore.
- Fissa il grip utilizzando il materiale di montaggio incluso.
- Serrare le viti saldamente, ma non stringere eccessivamente per evitare di danneggiare il grip o il ricevitore.

2. Uso

- Tieni l'arma con una presa adeguata, assicurandoti che la tua mano principale sia posizionata comodamente sul Grip MOESL.
- Pratica una corretta postura di tiro e tecniche di presa per massimizzare il controllo e la precisione.
- Controlla regolarmente il grip per verificarne la solidità e l'integrità durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grip in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica.
- Non incenerire il grip poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o informazioni sul prodotto, ti preghiamo di rivolgerti al tuo rappresentante locale di Magpul o a un rivenditore autorizzato.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza con il Grip AR15 MOESL garantendo al contempo la sicurezza e la conformità a tutte le normative applicabili.

AR15 MOESL Grip Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 MOESL Grip fra Magpul. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å sikre trygg bruk og installasjon av ditt nye grep. Vennligst les denne guiden grundig før du bruker produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at grepet er kompatibelt med din AR15/M4 våpenmodell.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg grunnleggende sikkerhetsregler for skytevåpen.
- Inspiser grepet for eventuelle skader eller defekter før installasjon og bruk.
- Hold grepet og alle våpenutstyr utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapport eventuelle usikre produktopplevelser eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk regelmessig for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk grepet kun som tiltenkt, og ikke modifier det på noen måte.
- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt før installasjon eller håndtering av grepet.
- Unngå å bruke grepet i våte eller glatte forhold for å opprettholde kontrollen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at skytevåpenet alltid peker i en sikker retning.
- Hvis du opplever ubehag mens du bruker grepet, må du umiddelbart slutte å bruke det.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peker i en sikker retning.
- Fjern det eksisterende grepet ved å skru det av fra den nedre mottakeren.
- Juster MOESL Grip med monteringspunktet på den nedre mottakeren.
- Fest grepet med det medfølgende monteringsutstyret.
- Stram skruene godt, men unngå å overstramme for å unngå å skade grepet eller mottakeren.

2. Bruk

- Hold skytevåpenet med et korrekt grep, og sørg for at din primære hånd er plassert komfortabelt på MOESL Grip.
- Øv på riktig skytestilling og grepsteknikker for å maksimere kontroll og nøyaktighet.
- Sjekk regelmessig grepet for stramhet og integritet under bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser grepet i samsvar med lokale forskrifter angående plastavfall.
- Ikke incinerer grepet, da det kan frigjøre skadelige stoffer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle henvendelser angående sikkerhet eller produktinformasjon, vennligst referer til din lokale Magpulrepresentant eller autoriserte forhandler.

Takk for at du tar hensyn til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt opplevelsen med AR15 MOESL Grip mens du sikrer sikkerhet og overholdelse av alle gjeldende forskrifter.

Instrukcja Bezpieczeństwa Uchwyty AR15 MOESL

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór uchwyty AR15 MOESL od firmy Magpul. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady dotyczące prawidłowego użytkowania i instalacji nowego uchwyty. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed używaniem produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że uchwyt jest kompatybilny z modelem Twojej broni AR15/M4.
- Zawsze traktuj broń z ostrożnością i przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa przy obsłudze broni.
- Sprawdź uchwyt pod kątem uszkodzeń lub wad przed instalacją i użyciem.
- Trzymaj uchwyt oraz wszystkie akcesoria do broni z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zgłaszaj wszelkie doświadczenia związane z niebezpiecznymi produktami lub wypadkami odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj uchwyty tylko w sposób zamierzony i nie modyfikuj go w żaden sposób.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą uchwyty.
- Unikaj używania uchwyty w mokrych lub śliskich warunkach, aby zachować kontrolę.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że broń jest zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Jeśli odczuwasz dyskomfort podczas korzystania z uchwyty, natychmiast zaprzestań jego używania.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zdejmij istniejący uchwyt, odkręcając go od dolnego receivera.
- Wyrównaj uchwyt MOESL z punktem montażowym na dolnym receiverze.
- Zamocuj uchwyt za pomocą dołączonego zestawu montażowego.
- Dokładnie dokręć śruby, ale nie przesadzaj z siłą, aby nie uszkodzić uchwyty ani receivera.

2. Użytkowanie

- Trzymaj broń w odpowiedni sposób, upewniając się, że Twoja dominująca ręka jest wygodnie umieszczona na uchwycie MOESL.
- Ćwicz prawidłową postawę strzelecką oraz techniki chwytu, aby maksymalizować kontrolę i celność.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt pod kątem luzów i integralności podczas użytkowania.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj uchwyt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.
- Nie spalaj uchwyty, ponieważ może to uwalniać szkodliwe substancje.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub informacji o produkcie, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem Magpul lub autoryzowanym dealerem.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się korzystaniem z uchwytu AR15 MOESL, pamiętając o bezpieczeństwie i przestrzeganiu wszystkich obowiązujących przepisów.

AR15 MOESL Grip Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15 MOESL Gripin Magpulilta. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja tietoja, jotka varmistavat uuden kahvasi turvallisen käytön ja asennuksen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kahva on yhteensopiva AR15/M4aseesi mallin kanssa.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata perusaseiden turvallisuusohjeita.
- Tarkista kahva mahdollisten vaurioiden tai vikojen varalta ennen asennusta ja käyttöä.
- Pidä kahva ja kaikki asevarusteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista ja onnettomustapauksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti palautusilmoitukset EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä kahvaa vain tarkoitetulla tavalla äläkä muokkaa sitä millään tavoin.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kahvan asentamista tai käsittelyä.
- Vältä kahvan käyttöä märissä tai liukkaissa olosuhteissa hallinnan säilyttämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
- Jos tunnet epämukavuutta kahvaa käytettäessä, lopeta käyttö heti.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva kahva irrottamalla se alareunasta.
- Aseta MOESL Grip paikalleen alareunaan.
- Kiinnitä kahva mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla.
- Kiristä ruuvit tiukasti, mutta älä ylituista, jotta et vahingoita kahvaa tai alareunaa.

2. Käyttö

- Pidä asetta oikealla otteella varmistaen, että pääkätesi on mukavasti MOESL Gripin päällä.
- Harjoittele oikeaa ampumaasentoa ja otetekniikoita hallinnan ja tarkkuuden maksimoimiseksi.
- Tarkista säännöllisesti kahvan tiukkuus ja eheys käytön aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä kahva paikallisten muovijäteohjeiden mukaisesti.
- Älä polta kahvaa, sillä se saattaa vapauttaa haitallisia aineita.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotetiedoista, ota yhteyttä paikalliseen Magpuledustajaasi tai valtuutettuun jälleenmyyjään.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti AR15 MOESL Gripin käytöstä samalla varmistaen turvallisuus ja kaikkien sovellettavien säädösten noudattaminen.

AR15 MOESL Grip Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt AR15 MOESL Grip från Magpul. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av ditt nya grepp. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att greppet är kompatibelt med din AR15/M4vapenmodell.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ grundläggande säkerhetsregler för skjutvapen.
- Inspektera greppet för eventuella skador eller defekter innan installation och användning.
- Håll greppet och alla vapenaccessorier utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla erfarenheter av osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd greppet endast som avsett och gör inga modifieringar.
- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar greppet.
- Undvik att använda greppet under blöta eller hala förhållanden för att bibehålla kontrollen.
- Var medveten om din omgivning och se till att vapnet alltid pekar i en säker riktning.
- Om du upplever obehag vid användning av greppet, avbryt användningen omedelbart.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga greppet genom att skruva loss det från den nedre mottagaren.
- Justera MOESL Greppet med monteringspunkten på den nedre mottagaren.
- Fäst greppet med den medföljande monteringsutrustningen.
- Dra åt skruvarna ordentligt, men överdriv inte för att undvika att skada greppet eller mottagaren.

2. Användning

- Håll vapnet med ett korrekt grepp, och se till att din primära hand är placerad bekvämt på MOESL Greppet.
- Öva på korrekt skjutställning och grepp tekniker för att maximera kontroll och noggrannhet.
- Kontrollera regelbundet greppets åtdragning och integritet under användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera greppet i enlighet med lokala regler för plastavfall.
- Bränn inte greppet, eftersom det kan frigöra skadliga ämnen.

Kontaktinformation för ytterligare support

För alla frågor angående säkerhet eller produktinformation, vänligen hänvisa till din lokala Magpulrepresentant eller auktoriserad återförsäljare.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din upplevelse med AR15 MOESL Greppet samtidigt som du säkerställer säkerhet och följer alla tillämpliga regler.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 MOESL Grip

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 MOESL Grip od společnosti Magpul. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání a instalaci vašeho nového gripu. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl grip kompatibilní s vaším modelem zbraně AR15/M4.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte základní pravidla bezpečnosti při manipulaci se zbraněmi.
- Před instalací a použitím zkontrolujte grip na případné poškození nebo vady.
- Uchovávejte grip a veškeré příslušenství k zbraní mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné zkušenosti s produktem nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Používejte grip pouze tak, jak je zamýšleno, a nemodifikujte ho žádným způsobem.
- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s gripem.
- Vyhněte se používání gripu za mokrých nebo kluzkých podmínek, abyste udrželi kontrolu.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby byla zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
- Pokud při používání gripu pocítíte nepohodlí, okamžitě přestaňte grip používat.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající grip odšroubováním z dolní části zbraně.
- Zarovnejte MOESL Grip s montážním bodem na dolní části zbraně.
- Zajistěte grip pomocí dodaného montážního hardwaru.
- Utáhněte šrouby pevně, ale nepřetahujte je, abyste se vyhnuli poškození gripu nebo zbraně.

2. Používání

- Držte zbraň správným způsobem, zajistěte, aby byla vaše dominantní ruka pohodlně umístěna na MOESL Grip.
- Procvičujte správnou postoj a techniky úchopu pro maximalizaci kontroly a přesnosti.
- Pravidelně kontrolujte grip na pevnost a integritu během používání.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte grip v souladu s místními předpisy o odpadu z plastů.
- Nespalujte grip, protože by mohlo dojít k uvolnění škodlivých látek.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo informací o produktu se prosím obraťte na svého místního zástupce Magpul nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj zážitek s AR15 MOESL Grip a

zároveň zajistěte bezpečnost a dodržování všech platných předpisů.