

AR-15 FLIP-UP M4 FRONT SIGHT - KNIGHTS ARMAMENT 1.65" FLIP-UP M4 FRONT SIGHT STEEL BLACK

KAC's line of Micro Iron Sights are currently in use by the United States Army, Marine Corps and numerous law enforcement agencies worldwide. This is because they are built to exacting tolerances, maintain their zero under adverse conditions and, when folded, have one of the lowest profile top-rail footprints in the industry. Originally designed for the US military's SOPMOD rifle enhancement program, the KAC M4 Folding Front Sight is a low profile backup sighting solution that is designed to be attached to the top rail of a rifle's handguard. When stowed in the folded position, the M4's sight base extends back to envelope the front sight leaf on the right and left side, helping to protect it from damage.



Attributes

- Name: KNIGHTS ARMAMENT 1.65" FLIP-UP M4 FRONT SIGHT STEEL BLACK
- Manufacturer: KNIGHTS ARMAMENT
- Product no.: 100015210
- Mfr. No.: 99051-BLK
- Color: Black
- Height: 1.65
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Flip-Up
- Delivery weight: 0.075kg
- UPC: 819064010401

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 FlipUp M4 Front Sight](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 FlipUp M4 Front Sight](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Frontal Plegable M4 AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Mire Avant Repliable AR15 M4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino AR15 FlipUp M4](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 FlipUp M4 Front Sight](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla celownika AR15 FlipUp M4](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15 FlipUp M4 Front Sight](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 FlipUp M4 Front Sight

Einleitung

Danke, dass du dich für das AR15 FlipUp M4 Front Sight von Knights Armament entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Sichtfähigkeiten deines Gewehrs sicher und effektiv zu verbessern. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um deine Sicherheit und die ordnungsgemäße Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handhabe das Front Sight immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Stelle sicher, dass das Front Sight korrekt installiert ist, um Fehlfunktionen zu verhindern.
- Überprüfe regelmäßig das Front Sight auf Schäden oder Abnutzung.
- Bewahre das Front Sight an einem sicheren, trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Zubehör für Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Front Sight nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Abnutzung zeigt.
- Stelle sicher, dass das Gewehr ungeladen ist, bevor du das Front Sight installierst oder einstellst.
- Vermeide es, deine Finger in der Nähe des Sichtmechanismus zu platzieren, während du Anpassungen vornimmst.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du beim Zielen eine klare Sichtlinie hast.
- Halte das Front Sight außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Bereite dein Gewehr vor:** Stelle sicher, dass dein Gewehr ungeladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. **Finde die obere Schiene:** Identifiziere die Picatinny-Schiene am Handguard deines Gewehrs.
3. **Richte das Front Sight aus:** Positioniere das M4 Front Sight auf der Schiene und stelle sicher, dass es mit deiner gewünschten Sichtposition ausgerichtet ist.
4. **Sichere das Sight:** Ziehe die Montageschrauben an, um das Front Sight zu sichern. Achte darauf, dass es fest angebracht ist, ohne zu fest anzuziehen.
5. **Überprüfe die Stabilität:** Schüttle das Sight nach der Installation sanft, um sicherzustellen, dass es stabil und sicher ist.

Nutzung

1. **Anpassung des Sights:**
 - Höhenanpassungen können nach Bedarf für die Genauigkeit vorgenommen werden.
 - Windage-Anpassungen sind nicht verfügbar; ziehe in Betracht, zusätzliche Sichtwerkzeuge zu verwenden, wenn nötig.
2. **Falten des Sights:**
 - Um das Sight zu falten, drücke den Freigabemechanismus und schiebe das Sight sanft nach unten, bis es einrastet.

- Stelle sicher, dass das Sight in der gefalteten Position vollständig gesichert ist, um ein versehentliches Ausklappen zu vermeiden.

3. Entfalten des Sights:

- Um das Sight zu aktivieren, ziehe es nach oben, bis es in der aufrechten Position einrastet.
- Bestätige, dass das Sight an Ort und Stelle eingerastet ist, bevor du zielst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Front Sight gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn das Sight irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, Metallkomponenten, wenn möglich, zu recyceln.
- Entsorge das Sight nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Sicherheitsbedenken bezüglich dieses Produkts, siehe bitte die Kontaktdaten, die auf der Verpackung oder der Webseite des Herstellers angegeben sind. Es ist wichtig, einen Ansprechpartner für sicherheitsrelevante Fragen zu haben.

Bitte denke daran, dass Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und deren Zubehör oberste Priorität hat. Befolge immer diese Richtlinien, um eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem AR15 FlipUp M4 Front Sight zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for AR15 FlipUp M4 Front Sight

Introduction

Thank you for choosing the AR15 FlipUp M4 Front Sight by Knights Armament. This product is designed for safe and effective use in enhancing your rifle's sighting capabilities. Please read this safety instruction guide carefully to ensure your safety and the proper use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle the front sight with care to avoid injury.
- Ensure that the front sight is installed correctly to prevent malfunction.
- Regularly inspect the front sight for damage or wear.
- Store the front sight in a safe, dry place when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the front sight if it is damaged or shows signs of wear.
- Ensure that the rifle is unloaded before installing or adjusting the front sight.
- Avoid placing your fingers near the sighting mechanism when adjusting.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight when aiming.
- Keep the front sight out of reach of children and unauthorized users.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Prepare Your Rifle:** Ensure that your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
2. **Locate the Top Rail:** Identify the Picatinny rail on your rifle's handguard.
3. **Align the Front Sight:** Position the M4 front sight on the rail, ensuring it is aligned with your desired sighting position.
4. **Secure the Sight:** Tighten the mounting screws to secure the front sight in place. Ensure it is firmly attached without overtightening.
5. **Check Stability:** After installation, gently shake the sight to ensure it is stable and secure.

Usage

1. **Adjusting the Sight:**
 - Elevation adjustments can be made as needed for accuracy.
 - Windage adjustments are not available; consider using additional sighting tools if necessary.
2. **Folding the Sight:**
 - To fold the sight, press the release mechanism and gently push the sight down until it locks into place.
 - Ensure that the sight is fully secured in the folded position to avoid accidental deployment.
3. **Unfolding the Sight:**
 - To deploy the sight, pull it upwards until it locks into the upright position.
 - Confirm that the sight is locked in place before aiming.

Disposal Instructions

- Dispose of the front sight in accordance with local regulations.

- If the sight is damaged beyond repair, consider recycling metal components if applicable.
- Do not dispose of the sight in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or safety concerns regarding this product, please refer to the contact details provided on the packaging or the manufacturer's website. It is important to have a point of contact for any safetyrelated questions.

Please remember that safety is paramount when handling firearms and their accessories. Always follow these guidelines to ensure a safe and enjoyable experience with your AR15 FlipUp M4 Front Sight.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Mira Frontal Plegable M4 AR15

Introducción

Gracias por elegir la Mira Frontal Plegable M4 AR15 de Knights Armament. Este producto está diseñado para un uso seguro y efectivo, mejorando las capacidades de puntería de tu rifle. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para asegurar tu seguridad y el uso adecuado del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja la mira con cuidado para evitar lesiones.
- Asegúrate de que la mira esté instalada correctamente para prevenir fallos.
- Inspecciona regularmente la mira en busca de daños o desgaste.
- Guarda la mira en un lugar seguro y seco cuando no la estés utilizando.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses la mira si está dañada o muestra signos de desgaste.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de instalar o ajustar la mira.
- Evita colocar tus dedos cerca del mecanismo de puntería al ajustar.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de tener una línea de visión clara al apuntar.
- Mantén la mira fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Prepara tu Rifle:** Asegúrate de que tu rifle esté descargado y apuntando en una dirección segura.
2. **Localiza el Riel Superior:** Identifica el riel Picatinny en el guardamanos de tu rifle.
3. **Alinea la Mira Frontal:** Coloca la mira frontal M4 en el riel, asegurándote de que esté alineada con tu posición de puntería deseada.
4. **Asegura la Mira:** Aprieta los tornillos de montaje para asegurar la mira frontal en su lugar. Asegúrate de que esté firmemente sujeta sin apretar en exceso.
5. **Verifica la Estabilidad:** Después de la instalación, sacude suavemente la mira para asegurarte de que esté estable y segura.

Uso

1. Ajuste de la Mira:

- Los ajustes de elevación se pueden realizar según sea necesario para la precisión.
- No hay ajustes de windage disponibles; considera usar herramientas de puntería adicionales si es necesario.

2. Plegado de la Mira:

- Para plegar la mira, presiona el mecanismo de liberación y empuja suavemente la mira hacia abajo hasta que se bloquee en su lugar.
- Asegúrate de que la mira esté completamente asegurada en la posición plegada para evitar despliegues accidentales.

3. Despliegue de la Mira:

- Para desplegar la mira, tira hacia arriba hasta que se bloquee en la posición vertical.
- Confirma que la mira esté bloqueada en su lugar antes de apuntar.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la mira de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la mira está dañada más allá de la reparación, considera reciclar los componentes metálicos si es aplicable.
- No deseches la mira en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud de seguridad relacionada con este producto, consulta los detalles de contacto proporcionados en el empaque o en el sitio web del fabricante. Es importante tener un punto de contacto para cualquier pregunta relacionada con la seguridad.

Recuerda que la seguridad es primordial al manejar armas de fuego y sus accesorios. Siempre sigue estas directrices para asegurar una experiencia segura y agradable con tu Mira Frontal Plegable M4 AR15.

Guide de Sécurité pour la Mire Avant Repliable AR15 M4

Introduction

Merci d'avoir choisi la mire avant repliable AR15 M4 de Knights Armament. Ce produit est conçu pour une utilisation sûre et efficace afin d'améliorer les capacités de visée de ton fusil. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir ta sécurité et l'utilisation appropriée du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Manipule toujours la mire avec précaution pour éviter les blessures.
- Assure-toi que la mire est installée correctement pour prévenir tout dysfonctionnement.
- Inspecte régulièrement la mire pour détecter tout dommage ou usure.
- Range la mire dans un endroit sûr et sec lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'arme à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser la mire si elle est endommagée ou montre des signes d'usure.
- Assure-toi que le fusil est déchargé avant d'installer ou d'ajuster la mire.
- Évite de placer tes doigts près du mécanisme de visée lors des ajustements.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'avoir une ligne de visée dégagée lors de la visée.
- Garde la mire hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Prépare ton Fusil** : Assure-toi que ton fusil est déchargé et pointé dans une direction sûre.
2. **Localise le Rail Supérieur** : Identifie le rail Picatinny sur le gardemain de ton fusil.
3. **Aligne la Mire Avant** : Positionne la mire avant M4 sur le rail, en t'assurant qu'elle est alignée avec ta position de visée souhaitée.
4. **Sécurise la Mire** : Serre les vis de montage pour fixer la mire en place. Assure-toi qu'elle est solidement attachée sans trop serrer.
5. **Vérifie la Stabilité** : Après l'installation, secoue doucement la mire pour t'assurer qu'elle est stable et sécurisée.

Utilisation

1. Ajustement de la Mire :

- Les ajustements d'élévation peuvent être effectués selon les besoins pour la précision.
- Les ajustements de vent ne sont pas disponibles ; envisage d'utiliser des outils de visée supplémentaires si nécessaire.

2. Pliage de la Mire :

- Pour plier la mire, appuie sur le mécanisme de déverrouillage et pousse doucement la mire vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
- Assure-toi que la mire est complètement sécurisée en position repliée pour éviter un déploiement accidentel.

3. Dépliage de la Mire :

- Pour déployer la mire, tirela vers le haut jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position verticale.
- Confirme que la mire est verrouillée en place avant de viser.

Instructions d'Élimination

- Élimine la mire conformément aux réglementations locales.
- Si la mire est endommagée au-delà de toute réparation, envisage de recycler les composants métalliques si cela est applicable.
- Ne pas jeter la mire dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les détails de contact fournis sur l'emballage ou sur le site Web du fabricant. Il est important d'avoir un point de contact pour toute question relative à la sécurité.

Rappelle-toi que la sécurité est primordiale lors de la manipulation des armes à feu et de leurs accessoires. Suis toujours ces directives pour garantir une expérience sûre et agréable avec ta mire avant repliable AR15 M4.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino AR15 FlipUp M4

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mirino AR15 FlipUp M4 di Knights Armament. Questo prodotto è progettato per un uso sicuro ed efficace nel migliorare le capacità di mira del tuo fucile. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire la tua sicurezza e il corretto utilizzo del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre il mirino con cura per evitare infortuni.
- Assicurati che il mirino sia installato correttamente per prevenire malfunzionamenti.
- Controlla regolarmente il mirino per eventuali danni o usura.
- Conserva il mirino in un luogo sicuro e asciutto quando non in uso.
- Segui tutte le leggi e normative locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il mirino se è danneggiato o mostra segni di usura.
- Assicurati che il fucile sia scarico prima di installare o regolare il mirino.
- Evita di posizionare le dita vicino al meccanismo di mira durante le regolazioni.
- Sii consapevole del tuo ambiente e assicurati di avere una linea di mira chiara quando punti.
- Tieni il mirino fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Prepara il tuo Fucile:** Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
2. **Individua la Guida Superiore:** Identifica la guida Picatinny sul guardamano del tuo fucile.
3. **Allinea il Mirino:** Posiziona il mirino M4 sulla guida, assicurandoti che sia allineato con la posizione di mira desiderata.
4. **Fissa il Mirino:** Serrare le viti di montaggio per fissare il mirino in posizione. Assicurati che sia saldamente attaccato senza stringere eccessivamente.
5. **Controlla la Stabilità:** Dopo l'installazione, scuoti delicatamente il mirino per assicurarti che sia stabile e sicuro.

Uso

1. **Regolazione del Mirino:**
 - Le regolazioni dell'elevazione possono essere effettuate secondo necessità per la precisione.
 - Le regolazioni del vento non sono disponibili; considera di utilizzare strumenti di mira aggiuntivi se necessario.
2. **Piegare il Mirino:**
 - Per piegare il mirino, premi il meccanismo di rilascio e spingi delicatamente il mirino verso il basso fino a quando non si blocca in posizione.
 - Assicurati che il mirino sia completamente fissato in posizione piegata per evitare attivazioni accidentali.

3. Srotolare il Mirino:

- Per attivare il mirino, tiralo verso l'alto fino a quando non si blocca in posizione verticale.
- Conferma che il mirino sia bloccato in posizione prima di mirare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il mirino in conformità con le normative locali.
- Se il mirino è danneggiato oltre la riparazione, considera il riciclo dei componenti metallici se applicabile.
- Non smaltire il mirino nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni sulla sicurezza riguardanti questo prodotto, ti invitiamo a fare riferimento ai dettagli di contatto forniti sulla confezione o sul sito web del produttore. È importante avere un punto di contatto per eventuali domande relative alla sicurezza.

Ti ricordiamo che la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano armi da fuoco e i loro accessori. Segui sempre queste linee guida per garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Mirino AR15 FlipUp M4.

Sikkerhetsinstruksjoner for AR15 FlipUp M4 Front Sight

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 FlipUp M4 Front Sight fra Knights Armament. Dette produktet er designet for sikker og effektiv bruk for å forbedre riflets siktekapabiliteter. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å sikre din sikkerhet og riktig bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Håndter alltid front sikte med forsiktighet for å unngå skader.
- Sørg for at front sikte er installert korrekt for å forhindre feilfunksjon.
- Inspiser regelmessig front sikte for skader eller slitasje.
- Oppbevar front sikte på et trygt, tørt sted når det ikke er i bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenutstyr.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk ikke front sikte hvis det er skadet eller viser tegn på slitasje.
- Sørg for at riflen er avfyrt før du installerer eller justerer front sikte.
- Unngå å plassere fingrene nær siktemekanismen når du justerer.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du har en klar siktlinje når du sikter.
- Hold front sikte utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forbered riflen:** Sørg for at riflen er avfyrt og pek i en trygg retning.
2. **Finn toppskinnen:** Identifiser Picatinnyskinnen på riflens håndbeskytter.
3. **Justere front sikte:** Plasser M4 front sikte på skinnen, og sørg for at det er justert med ønsket sikteposisjon.
4. **Sikre sikte:** Stram monteringskruene for å sikre front sikte på plass. Sørg for at det er godt festet uten å overstramme.
5. **Sjekk stabilitet:** Etter installasjon, rist forsiktig på sikte for å sikre at det er stabilt og sikkert.

Bruk

1. Juster sikte:

- Elevasjonsjusteringer kan gjøres etter behov for nøyaktighet.
- Vindavdriftsjusteringer er ikke tilgjengelige; vurder å bruke ekstra siktverktøy om nødvendig.

2. Brett sikte:

- For å brette sikte, trykk på utløsermekanismen og skyv forsiktig sikte ned til det låser på plass.
- Sørg for at sikte er helt sikret i den foldede posisjonen for å unngå utilsiktet utløsning.

3. Utløsning av sikte:

- For å utløse sikte, dra det oppover til det låser i oppreist posisjon.
- Bekreft at sikte er låst på plass før du sikter.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste front sikte i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis sikte er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere metallkomponenter hvis aktuelt.
- Kaste ikke sikte i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller sikkerhetsbekymringer angående dette produktet, vennligst referer til kontaktinformasjonen som er oppgitt på emballasjen eller produsentens nettsted. Det er viktig å ha en kontaktperson for eventuelle sikkerhetsrelaterte spørsmål.

Vennligst husk at sikkerhet er avgjørende når du håndterer skytevåpen og deres tilbehør. Følg alltid disse retningslinjene for å sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din AR15 FlipUp M4 Front Sight.

Instrukcja bezpieczeństwa dla celownika AR15 FlipUp M4

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór celownika AR15 FlipUp M4 firmy Knights Armament. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego wykorzystania w poprawie zdolności celowniczych Twojego karabinu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz prawidłowe użytkowanie produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z celownikiem ostrożnie, aby uniknąć obrażeń.
- Upewnij się, że celownik jest poprawnie zainstalowany, aby zapobiec awariom.
- Regularnie sprawdzaj celownik pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj celownik w bezpiecznym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Nie używaj celownika, jeśli jest uszkodzony lub wykazuje oznaki zużycia.
- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed instalacją lub regulacją celownika.
- Unikaj umieszczania palców w pobliżu mechanizmu celowniczego podczas regulacji.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czystą linię widzenia podczas celowania.
- Trzymaj celownik z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotuj swój karabin:** Upewnij się, że karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
2. **Zlokalizuj górną szynę:** Zidentyfikuj szynę Picatinny na rękojeści swojego karabinu.
3. **Wyreguluj celownik:** Umieść celownik M4 na szynie, upewniając się, że jest wyrównany z pożądaną pozycją celowniczą.
4. **Zabezpiecz celownik:** Dokładnie dokręć śruby mocujące, aby zabezpieczyć celownik w miejscu. Upewnij się, że jest mocno przymocowany, ale nie przekręcaj.
5. **Sprawdź stabilność:** Po instalacji delikatnie potrząśnij celownikiem, aby upewnić się, że jest stabilny i pewnie zamocowany.

Użytkowanie

1. **Regulacja celownika:**
 - Można dokonywać regulacji wysokości w razie potrzeby dla poprawy dokładności.
 - Regulacja windage nie jest dostępna; rozważ użycie dodatkowych narzędzi celowniczych, jeśli to konieczne.
2. **Składanie celownika:**
 - Aby złożyć celownik, naciśnij mechanizm zwalniający i delikatnie pchnij celownik w dół, aż zablokuje się na miejscu.
 - Upewnij się, że celownik jest całkowicie zabezpieczony w złożonej pozycji, aby uniknąć

przypadkowego rozłożenia.

3. Rozkładanie celownika:

- Aby rozłożyć celownik, pociągnij go w górę, aż zablokuje się w pozycji pionowej.
- Potwierdź, że celownik jest zablokowany na miejscu przed celowaniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj celownik zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli celownik jest uszkodzony ponad naprawę, rozważ recykling metalowych komponentów, jeśli to możliwe.
- Nie wyrzucaj celownika do zwykłych odpadów domowych.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub obaw dotyczących bezpieczeństwa tego produktu, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi podanymi na opakowaniu lub na stronie internetowej producenta. Ważne jest, aby mieć punkt kontaktowy w przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa.

Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze podczas obsługi broni palnej i jej akcesoriów. Zawsze przestrzegaj tych wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z celownikiem AR15 FlipUp M4.

Säkerhetsinstruktioner för AR15 FlipUp M4 Front Sight

Introduktion

Tack för att du valt AR15 FlipUp M4 Front Sight från Knights Armament. Denna produkt är utformad för säker och effektiv användning för att förbättra din rifles siktningskapabiliteter. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid frontsiktet med omsorg för att undvika skador.
- Se till att frontsiktet är korrekt installerat för att förhindra funktionsfel.
- Inspektera regelbundet frontsiktet för skador eller slitage.
- Förvara frontsiktet på en säker och torr plats när det inte används.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående tillbehör till skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte frontsiktet om det är skadat eller visar tecken på slitage.
- Se till att riflen är oladdad innan installation eller justering av frontsiktet.
- Undvik att placera fingrarna nära siktmekanismen när du justerar.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en klar siktriktning när du siktar.
- Håll frontsiktet utom räckhåll för barn och obehöriga användare.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förbered din rifle:** Se till att din rifle är oladdad och pekar i en säker riktning.
2. **Lokalisera topprälen:** Identifiera Picatinny rail på din rifles handskydd.
3. **Justera frontsiktet:** Placera M4 frontsiktet på rälen, se till att det är i linje med din önskade siktningsposition.
4. **Säkra siktet:** Dra åt monteringskruvarna för att säkra frontsiktet på plats. Se till att det är ordentligt fäst utan att överdriva åtdragningen.
5. **Kontrollera stabilitet:** Efter installationen, skaka försiktigt siktet för att säkerställa att det är stabilt och säkert.

Användning

1. **Justering av siktet:**
 - Elevation justeringar kan göras vid behov för noggrannhet.
 - Vindjusteringar är inte tillgängliga; överväg att använda ytterligare siktverktyg om det behövs.
2. **Fällning av siktet:**
 - För att fälla siktet, tryck på frigöringsmekanismen och tryck försiktigt ner siktet tills det låser på plats.
 - Se till att siktet är helt säkrat i den fällda positionen för att undvika oavsiktlig utfällning.
3. **Uppfällning av siktet:**
 - För att fälla ut siktet, dra det uppåt tills det låser i upprätt position.

- Bekräfta att siktet är låst på plats innan du siktar.

Avfallsanvisningar

- Kassera frontsiktet i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om siktet är skadat utöver reparation, överväg att återvinna metallkomponenter om det är tillämpligt.
- Kassera inte siktet i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller säkerhetsbekymmer angående denna produkt, vänligen hänvisa till kontaktuppgifterna som anges på förpackningen eller till tillverkarens webbplats. Det är viktigt att ha en kontaktpunkt för eventuella säkerhetsrelaterade frågor.

Vänligen kom ihåg att säkerhet är av största vikt när du hanterar skjutvapen och deras tillbehör. Följ alltid dessa riktlinjer för att säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din AR15 FlipUp M4 Front Sight.