

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE - TANGODOWN VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE FOR GEN 4/GEN 5, GLOCK TAN

Easy To Reach For Quick Mag Changes

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite.



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL EXT MAG RELEASE FOR GEN 4/GEN 5, GLOCK TAN
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100015235
- Mfr. No.: GMR-003 GT
- Finish: Tan
- Hand: Right
- Make: Glock
- Model: 20,21,29,30
- Delivery weight: 0.016kg
- UPC: 955727100482

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SICHERHEITSANLEITUNGEN](#)
- [English: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Español: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LANZADOR DE MAGAZINE EXTENDIDO VICKERS GLOCK®](#)
- [Français: INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE](#)
- [Italiano: ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL RILASCIO ESTESO DEL CARICATORE VICKERS GLOCK®](#)
- [Norsk: VICKERS GLOCK® UTVIDET MAGASINUTGIVELSE SIKKERHETSINSTRUKSJONER](#)
- [Polski: INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA ROZSZERZONEGO ZWOLNIENIA MAGAZYNEK VICKERS GLOCK®](#)
- [Suomi: VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE TURVAISET OHJEET](#)
- [Svenska: VICKERS GLOCK® FÖRLÄNGD MAGASINUTLÖSARE SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Český: BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ROZŠÍŘENÉ UVOLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU VICKERS GLOCK®](#)

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

SICHERHEITSANLEITUNGEN

Einleitung

Danke, dass du den VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release erworben hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es schnellere Magazinwechsel ermöglicht. Es ist wichtig, die in diesem Leitfaden bereitgestellten Sicherheitsanweisungen zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Magazinrelease installierst oder handhabst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Bewahre den Magazinrelease und alle Waffenteile außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfe regelmäßig den Magazinrelease auf Abnutzung oder Beschädigung. Ersetze ihn bei Bedarf.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release nur mit den kompatiblen GlockModellen, wie in den Produktspezifikationen angegeben.
- Versuche nicht, den Magazinrelease zu modifizieren oder zu verändern. Dadurch könnte die Sicherheit und Funktionalität beeinträchtigt werden.
- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und frei von Substanzen sind, die ein Abrutschen beim Betätigen des Magazinrelease verursachen könnten.
- Achte auf deine Umgebung und Sorge für eine sichere Umgebung, wenn du deine Waffe benutzt.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist. Entferne das Magazin und überprüfe die Kammer.
2. **Entferne den originalen Release:**
 - Verwende ein geeignetes Werkzeug, um den originalen Magazinrelease vorsichtig von der Waffe zu entfernen.
 - Achte darauf, keine umliegenden Komponenten während der Entfernung zu beschädigen.
3. **Installiere den VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release:**
 - Richte den neuen Magazinrelease mit dem Montagedurchgang aus.
 - Drücke fest, bis er einrastet.
4. **Teste die Installation:**
 - Stelle sicher, dass der Release reibungslos ohne Hindernisse funktioniert.
 - Überprüfe, dass er sicher installiert ist, bevor du ihn verwendest.

Nutzung

- Um das Magazin zu lösen, drücke den geriffelten Knopf mit deinem Daumen.
- Übe die Verwendung des Magazinrelease in einer sicheren Umgebung, um dich mit seiner Bedienung vertraut zu machen.
- Halte immer die Kontrolle über deine Waffe während der Magazinwechsel.

Entsorgungsanleitungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge den Magazinrelease nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallwirtschaftsbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release wende dich bitte an den Hersteller oder konsultiere die offizielle Website des Produkts für Unterstützung.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE SAFETY INSTRUCTIONS

Introduction

Thank you for purchasing the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. This product is designed to enhance your shooting experience by allowing faster magazine changes. It is essential to follow the safety instructions provided in this guide to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the magazine release.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Store the magazine release and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine release for wear or damage. Replace if necessary.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release with compatible Glock models as specified in the product specifications.
- Do not attempt to modify or alter the magazine release. Doing so may compromise safety and functionality.
- Ensure your hands are dry and free from any substances that could cause slipping while operating the magazine release.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when using your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded. Remove the magazine and check the chamber.
2. **Remove the Original Release:**
 - Use a suitable tool to carefully remove the factory magazine release from the firearm.
 - Take care not to damage any surrounding components during removal.
3. **Install the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release:**
 - Align the new magazine release with the mounting hole.
 - Press firmly until it clicks into place.
4. **Test the Installation:**
 - Ensure the release operates smoothly without obstruction.
 - Check that it is securely installed before use.

Usage

- To release the magazine, press the serrated button with your thumb.
- Practice using the magazine release in a safe environment to become familiar with its operation.
- Always maintain control of your firearm during magazine changes.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the magazine release in regular household waste.

- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release, please reach out to the manufacturer or consult the product's official website for support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL LANZADOR DE MAGAZINE EXTENDIDO VICKERS GLOCK®

Introducción

Gracias por adquirir el Lanzador de Magazine Extendido VICKERS GLOCK®. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al permitir cambios de magazine más rápidos. Es esencial seguir las instrucciones de seguridad proporcionadas en esta guía para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el lanzador de magazine.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Guarda el lanzador de magazine y todos los componentes del arma fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el lanzador de magazine en busca de desgaste o daños. Reemplázalo si es necesario.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE para mantenerte informado sobre la seguridad del producto.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Usa el Lanzador de Magazine Extendido VICKERS GLOCK® únicamente con modelos Glock compatibles según se especifica en las especificaciones del producto.
- No intentes modificar o alterar el lanzador de magazine. Hacerlo puede comprometer la seguridad y la funcionalidad.
- Asegúrate de que tus manos estén secas y libres de cualquier sustancia que pueda causar deslizamiento al operar el lanzador de magazine.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que sea seguro al usar tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada. Retira el magazine y verifica la recámara.
2. **Retira el Lanzador Original:**
 - Utiliza una herramienta adecuada para retirar cuidadosamente el lanzador de magazine de fábrica del arma de fuego.
 - Ten cuidado de no dañar ningún componente circundante durante la extracción.
3. **Instala el Lanzador de Magazine Extendido VICKERS GLOCK®:**
 - Alinea el nuevo lanzador de magazine con el orificio de montaje.
 - Presiona firmemente hasta que encaje en su lugar.
4. **Prueba la Instalación:**
 - Asegúrate de que el lanzador funcione sin obstrucciones.
 - Verifica que esté instalado de manera segura antes de usarlo.

Uso

- Para liberar el magazine, presiona el botón serrado con tu pulgar.
- Practica el uso del lanzador de magazine en un entorno seguro para familiarizarte con su operación.
- Siempre mantén el control de tu arma de fuego durante los cambios de magazine.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el lanzador de magazine en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para conocer los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Lanzador de Magazine Extendido VICKERS GLOCK®, te recomendamos que contactes al fabricante o consultes el sitio web oficial del producto para obtener soporte.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Lanzador de Magazine Extendido VICKERS GLOCK®. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LE VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

Introduction

Merci d'avoir acheté le VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en permettant des changements de chargeur plus rapides. Il est essentiel de suivre les instructions de sécurité fournies dans ce guide pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le libérateur de chargeur.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et suis tous les protocoles de sécurité.
- Range le libérateur de chargeur et tous les composants de l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le libérateur de chargeur pour détecter toute usure ou dommage. Remplace-le si nécessaire.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consulte les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise uniquement le VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release avec les modèles Glock compatibles spécifiés dans les spécifications du produit.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le libérateur de chargeur. Cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Assure-toi que tes mains sont sèches et exemptes de toute substance pouvant provoquer un glissement lors de l'utilisation du libérateur de chargeur.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'évoluer dans un cadre sûr lors de l'utilisation de ton arme à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme à feu est déchargée. Retire le chargeur et vérifie la chambre.
2. **Retirer le Libérateur d'Origine** :
 - Utilise un outil approprié pour retirer soigneusement le libérateur de chargeur d'origine de l'arme à feu.
 - Fais attention de ne pas endommager les composants environnants lors du retrait.
3. **Installer le VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release** :
 - Aligne le nouveau libérateur de chargeur avec le trou de montage.
 - Appuie fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
4. **Tester l'Installation** :
 - Assure-toi que le libérateur fonctionne en douceur sans obstruction.
 - Vérifie qu'il est solidement installé avant utilisation.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuie sur le bouton strié avec ton pouce.
- Entraîne-toi à utiliser le libérateur de chargeur dans un environnement sûr pour te familiariser avec son fonctionnement.
- Maintiens toujours le contrôle de ton arme à feu lors des changements de chargeur.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine le produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le libérateur de chargeur dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contacte les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release, consulte le site officiel du fabricant pour obtenir de l'aide.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ton VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL RILASCIO ESTESO DEL CARICATORE VICKERS GLOCK®

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Rilascio Esteso del Caricatore VICKERS GLOCK®. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro consentendo cambi rapidi dei caricatori. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza fornite in questa guida per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il rilascio del caricatore.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Conserva il rilascio del caricatore e tutti i componenti dell'arma da fuoco lontano dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il rilascio del caricatore per usura o danni. Sostituisci se necessario.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sulle revocche sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Rilascio Esteso del Caricatore VICKERS GLOCK® solo con i modelli Glock compatibili come specificato nelle specifiche del prodotto.
- Non tentare di modificare o alterare il rilascio del caricatore. Farlo potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurati che le mani siano asciutte e prive di sostanze che potrebbero causare scivolamenti durante l'operazione del rilascio del caricatore.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente sicuro quando usi la tua arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
2. **Rimuovi il Rilascio Originale:**
 - Usa uno strumento adatto per rimuovere con attenzione il rilascio del caricatore di fabbrica dall'arma da fuoco.
 - Fai attenzione a non danneggiare i componenti circostanti durante la rimozione.
3. **Installa il Rilascio Esteso del Caricatore VICKERS GLOCK®:**
 - Allinea il nuovo rilascio del caricatore con il foro di montaggio.
 - Premi fermamente fino a quando non scatta in posizione.
4. **Testa l'Installazione:**
 - Assicurati che il rilascio funzioni senza ostacoli.
 - Controlla che sia installato saldamente prima dell'uso.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante scanalato con il pollice.
- Esercitati a utilizzare il rilascio del caricatore in un ambiente sicuro per familiarizzare con il suo funzionamento.
- Mantieni sempre il controllo della tua arma da fuoco durante i cambi di caricatore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il rilascio del caricatore nei rifiuti domestici normali.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il Rilascio Esteso del Caricatore VICKERS GLOCK®, ti invitiamo a contattare il produttore o consultare il sito ufficiale del prodotto per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Rilascio Esteso del Caricatore VICKERS GLOCK®. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

VICKERS GLOCK® UTVIDET MAGASINUTGIVELSE

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Introduksjon

Takk for at du kjøpte VICKERS GLOCK® utvidet magasinutgivelse. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å tillate raskere magasinbytter. Det er viktig å følge sikkerhetsinstruksjonene som er gitt i denne guiden for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at våpenet er avfyrt før du installerer eller håndterer magasinutgivelsen.
- Håndter alltid våpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Oppbevar magasinutgivelsen og alle våpenkomponenter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig magasinutgivelsen for slitasje eller skade. Bytt ut om nødvendig.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de aktuelle myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU's Safety Gateplattform for å holde deg informert om produktsikkerhet.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk kun VICKERS GLOCK® utvidet magasinutgivelse med compatible Glockmodeller som spesifisert i produktspesifikasjonene.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre magasinutgivelsen. Å gjøre det kan kompromittere sikkerhet og funksjonalitet.
- Sørg for at hendene dine er tørre og fri for stoffer som kan forårsake glidning når du betjener magasinutgivelsen.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for et trygt miljø når du bruker våpenet ditt.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er avfyrt. Fjern magasinet og sjekk kammeret.
2. **Fjern den originale utgivelsen:**
 - Bruk et passende verktøy for forsiktig å fjerne den originale magasinutgivelsen fra våpenet.
 - Vær forsiktig så du ikke skader noen omkringliggende komponenter under fjerning.
3. **Installer VICKERS GLOCK® utvidet magasinutgivelse:**
 - Juster den nye magasinutgivelsen med monteringshullet.
 - Trykk fast til det klikker på plass.
4. **Test installasjonen:**
 - Sørg for at utgivelsen fungerer jevnt uten hindringer.
 - Sjekk at den er sikkert installert før bruk.

Bruk

- For å frigjøre magasinet, trykk på den serraterte knappen med tommelen.
- Øv på å bruke magasinutgivelsen i et trygt miljø for å bli kjent med dens funksjon.
- Oppretthold alltid kontroll over våpenet ditt under magasinbytter.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke magasinutgivelsen i vanlig husholdningsavfall.
- Kontakt lokale avfallshånderingsmyndigheter for riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående VICKERS GLOCK® utvidet magasinutgivelse, vennligst kontakt produsenten eller se produktets offisielle nettsted for støtte.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din VICKERS GLOCK® utvidet magasinutgivelse. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig våpenhåndtering.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA ROZSZERZONEGO ZWOLNIENIA MAGAZYNEK VICKERS GLOCK®

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup rozszerzonego zwolnienia magazynka VICKERS GLOCK®. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich, umożliwiając szybsze zmiany magazynków. Ważne jest, aby przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa zawartych w tym przewodniku, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użycie.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą zwolnienia magazynka.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj zwolnienie magazynka oraz wszystkie elementy broni w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj zwolnienie magazynka pod kątem zużycia lub uszkodzeń. W razie potrzeby wymień.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktów.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj rozszerzonego zwolnienia magazynka VICKERS GLOCK® tylko z kompatybilnymi modelami Glock, zgodnie z określonymi specyfikacjami produktu.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać zwolnienia magazynka. Może to wpłynąć na bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Upewnij się, że twoje ręce są suche i wolne od substancji, które mogą powodować poślizg podczas obsługi zwolnienia magazynka.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki podczas używania broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana. Wyjmij magazynek i sprawdź komorę.
2. **Usunięcie oryginalnego zwolnienia:**
 - Użyj odpowiedniego narzędzia, aby ostrożnie usunąć fabryczne zwolnienie magazynka z broni.
 - Uważaj, aby nie uszkodzić sąsiednich komponentów podczas usuwania.
3. **Zainstaluj rozszerzone zwolnienie magazynka VICKERS GLOCK®:**
 - Wyrównaj nowe zwolnienie magazynka z otworem montażowym.
 - Naciśnij mocno, aż usłyszysz kliknięcie.
4. **Testuj instalację:**
 - Upewnij się, że zwolnienie działa płynnie bez przeszkód.
 - Sprawdź, czy jest pewnie zainstalowane przed użyciem.

Użytkowanie

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij ząbkowany przycisk kciukiem.
- Ćwicz użycie zwolnienia magazynka w bezpiecznym otoczeniu, aby zapoznać się z jego działaniem.
- Zawsze utrzymuj kontrolę nad bronią podczas zmian magazynków.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj zwolnienia magazynka do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się gospodarką odpadami, aby uzyskać właściwe metody utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących rozszerzonego zwolnienia magazynka VICKERS GLOCK®, skontaktuj się z producentem lub odwiedź oficjalną stronę produktu w celu uzyskania wsparcia.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z rozszerzonym zwolnieniem magazynka VICKERS GLOCK®. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią.

VICKERS GLOCK® EXTENDED MAGAZINE RELEASE

TURVAISET OHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi mahdollistamalla nopeammat lippaan vaihdot. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa annettuja turvaohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen lippaavapautuksen asentamista tai käsittelyä.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Säilytä lippaavapautus ja kaikki aseiden osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaavapautus kulumisen tai vaurioiden varalta. Vaihda tarvittaessa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta palautuspäivitykset pysyäksesi ajan tasalla tuoteturvallisuudesta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release tuotetta vain yhteensopivien Glockmallien kanssa, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.
- Älä yritä muokata tai muuttaa lippaavapautusta. Tällöin turvallisuus ja toimivuus voivat vaarantua.
- Varmista, että kätesi ovat kuivat ja vapaat liukastumiselta ennen lippaavapautuksen käyttöä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ympäristö aseiden käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty. Poista lippaat ja tarkista patruunapesä.
2. **Poista Alkuperäinen Vapautus:**
 - Käytä sopivaa työkalua poistaaksesi huolellisesti tehtaan lippaavapautus aseesta.
 - Varo vaurioittamasta ympäröiviä komponentteja poiston aikana.
3. **Asenna VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release:**
 - Kohdista uusi lippaavapautus asennusreikään.
 - Paina tiukasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
4. **Testaa Asennus:**
 - Varmista, että vapautus toimii sujuvasti ilman esteitä.
 - Tarkista, että se on turvallisesti asennettu ennen käyttöä.

Käyttö

- Vapauta lippaat painamalla uurrettua painiketta peukalolla.
- Harjoittele lippaavapautuksen käyttöä turvallisessa ympäristössä tottuaksesi sen toimintaan.
- Pidä aina hallinta aseestasi lippaan vaihdon aikana.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lippaavapautusta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävitysmenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release tuotteen suhteen, ota yhteyttä valmistajaan tai tutustu tuotteen viralliselle verkkosivustolle saadaksesi tukea.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen VICKERS GLOCK® Extended Magazine Release tuotteen kanssa. Aina turvallisuus ja vastuullinen aseiden käsittely etusijalle.

VICKERS GLOCK® FÖRLÄNGD MAGASINUTLÖSARE

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du har köpt VICKERS GLOCK® förlängda magasinutlösare. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att möjliggöra snabbare magasinbyten. Det är viktigt att följa säkerhetsinstruktionerna i denna guide för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar magasinutlösaren.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Förvara magasinutlösaren och alla vapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinutlösaren för slitage eller skador. Byt ut om det behövs.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera uppdateringar om återkallelser på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast VICKERS GLOCK® förlängda magasinutlösare med kompatibla Glockmodeller enligt produktens specifikationer.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinutlösaren. Att göra det kan äventyra säkerhet och funktionalitet.
- Se till att dina händer är torra och fria från ämnen som kan orsaka glidning vid användning av magasinutlösaren.
- Var medveten om din omgivning och se till att miljön är säker när du använder ditt vapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att vapnet är oladdat. Ta bort magasinet och kontrollera kammaren.
2. **Ta bort den ursprungliga utlösaren:**
 - Använd ett lämpligt verktyg för att försiktigt ta bort den fabriksmonterade magasinutlösaren från vapnet.
 - Var noga med att inte skada några omgivande komponenter under borttagningen.
3. **Installera VICKERS GLOCK® förlängda magasinutlösare:**
 - Justera den nya magasinutlösaren med monteringshålet.
 - Tryck fast tills den klickar på plats.
4. **Testa installationen:**
 - Se till att utlösaren fungerar smidigt utan hinder.
 - Kontrollera att den är säkert installerad innan användning.

Användning

- För att frigöra magasinet, tryck på den serraterade knappen med tummen.
- Öva på att använda magasinutlösaren i en säker miljö för att bli bekant med dess funktion.
- Håll alltid kontroll över ditt vapen under magasinbyten.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte magasinutlösaren i vanlig hushållssopor.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekt kassering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående VICKERS GLOCK® förlängda magasinutlösare, vänligen kontakta tillverkaren eller konsultera produktens officiella webbplats för support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med din VICKERS GLOCK® förlängda magasinutlösare. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE PRO ROZŠÍŘENÉ UVOLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU VICKERS GLOCK®

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Rozšířené uvolnění zásobníku VICKERS GLOCK®. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek ze střelby tím, že umožňuje rychlejší výměnu zásobníků. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce, aby se zajistilo bezpečné a efektivní použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s uvolněním zásobníku.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Ukládejte uvolnění zásobníku a všechny komponenty zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte uvolnění zásobníku na opotřebení nebo poškození. V případě potřeby vyměňte.
- Nahláste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace odvolání na platformě EU Safety Gate, abyste byli informováni o bezpečnosti produktu.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte Rozšířené uvolnění zásobníku VICKERS GLOCK® pouze s kompatibilními modely Glock, jak je uvedeno ve specifikacích produktu.
- Nepokoušejte se upravit nebo měnit uvolnění zásobníku. Tím by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti a funkčnosti.
- Ujistěte se, že máte ruce suché a bez jakýchkoli látek, které by mohly způsobit klouzání při ovládání uvolnění zásobníku.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí při používání vaší zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je zbraň vybitá. Odstraňte zásobník a zkontrolujte komoru.
2. **Odstranění původního uvolnění:**
 - Použijte vhodný nástroj k opatrnému odstranění továrního uvolnění zásobníku ze zbraně.
 - Dbejte na to, abyste nepoškodili žádné okolní komponenty během odstraňování.
3. **Instalace Rozšířeného uvolnění zásobníku VICKERS GLOCK®:**
 - Zarovnejte nové uvolnění zásobníku s montážním otvorem.
 - Pevně stiskněte, dokud nezaklapne na místo.
4. **Testování instalace:**
 - Ujistěte se, že uvolnění funguje hladce bez překážek.
 - Zkontrolujte, že je bezpečně nainstalováno před použitím.

Použití

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte zoubkované tlačítko palcem.
- Procvičujte používání uvolnění zásobníku v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jeho ovládáním.
- Vždy udržujte kontrolu nad vaší zbraní během výměny zásobníků.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.

- Nevyhazujte uvolnění zásobníku do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně Rozšířeného uvolnění zásobníku VICKERS GLOCK® se obraťte na výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky produktu pro podporu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším Rozšířeným uvolněním zásobníku VICKERS GLOCK®. Vždy upřednostňujte bezpečnost a zodpovědné zacházení se zbraní.