

EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GEN 3 GLOCK® - GHOST LARGE FRAME EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GEN 3 GLOCK

The Ghost Tactical Extended Magazine Release fits gen 1-3 Glocks and is extended for ease in changing magazines, and has beveled edges to eliminate snagging. The small model works in Gen 1-3 9mm, .40 S&W, .357 SIG and 45 GAP models. The large fits Gen 1-3 10mm and 45 ACP models.



Attributes

- Name: GHOST LARGE FRAME EXTENDED MAGAZINE RELEASE FOR GEN 3 GLOCK
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100015467
- Mfr. No.: GHO_G3_L
- Finish: Black
- Make: Glock
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 644406906704

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Extended Magazine Release für Gen 3 Glock](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Extended Magazine Release for Gen 3 Glock](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Cargador Ampliado para Glock de Gen 3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Chargeur Prolongé pour Glock Gen 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sgancio Caricatore Esteso per Gen 3 Glock](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Forlenget Magasinutløser for Gen 3 Glock](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazyńka dla Glocka Gen 3](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Gen 3 Glockin pidennetylle lippaanvapauttimelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Extended Magazine Release för Gen 3 Glock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro rozšířené uvolnění zásobníku pro Gen 3 Glock](#)

Sicherheitsanleitung für den Extended Magazine Release für Gen 3 Glock

Einführung

Danke, dass du dich für den Extended Magazine Release für Gen 3 Glock von GHOST entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein MagazinwechselErlebnis zu verbessern und gleichzeitig die Sicherheit während der Nutzung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Magazinrelease installierst oder handhabst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Magazinrelease auf Anzeichen von Schäden, bevor du ihn verwendest. Verwende ihn nicht, wenn er beschädigt ist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich FeuerwaffenZubehör und Modifikationen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform Safety Gate.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Hände trocken und sauber sind, bevor du den Magazinrelease handhabst, um ein Abrutschen zu vermeiden.
- Zwingen den Magazinrelease nicht; wenn er nicht reibungslos funktioniert, überprüfe auf Hindernisse oder Fehlstellungen.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Wechseln der Magazine, um Verletzungen oder Schäden an der Feuerwaffe zu verhindern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du die Feuerwaffe mit installiertem Magazinrelease verwendest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
2. Entferne den vorhandenen Magazinrelease gemäß den Anweisungen des Herstellers für dein spezifisches GlockModell.
3. Richte den Extended Magazine Release mit dem Magazinverschluss aus.
4. Drücke den Magazinrelease vorsichtig an seinen Platz, bis er sicher einrastet.
5. Teste die Funktionalität, indem du versuchst, das Magazin zu lösen. Stelle sicher, dass es reibungslos funktioniert.

Nutzung

- Um das Magazin zu lösen, drücke den Extended Magazine Release mit deinem Daumen.
- Übe die Verwendung des Magazinrelease in einer sicheren Umgebung, bis du mit seiner Bedienung vertraut bist.
- Überprüfe regelmäßig den Magazinrelease auf sichere Befestigung und Funktionalität.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt und alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht auf eine Weise, die eine Gefahr für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zum Extended Magazine Release, konsultiere bitte die Kontaktstellen des Herstellers oder besuche die offizielle Website für Unterstützungsressourcen.

Durch das Befolgen dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem Extended Magazine Release für Gen 3 Glock gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

Safety Instruction Guide for the Extended Magazine Release for Gen 3 Glock

Introduction

Thank you for choosing the Extended Magazine Release for Gen 3 Glock by GHOST. This product is designed to enhance your magazine changing experience while ensuring safety during use. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or handling the magazine release.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the magazine release for any signs of damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and modifications.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that your hands are dry and clean before handling the magazine release to prevent slips.
- Do not force the magazine release; if it does not operate smoothly, check for obstructions or misalignment.
- Avoid using excessive force when changing magazines to prevent injury or damage to the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when using the firearm with the magazine release installed.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the existing magazine release by following the manufacturer's instructions for your specific Glock model.
3. Align the Extended Magazine Release with the magazine catch.
4. Gently press the magazine release into place until it clicks securely.
5. Test the functionality by attempting to release the magazine. Ensure it operates smoothly.

Usage

- To release the magazine, press the Extended Magazine Release with your thumb.
- Practice using the magazine release in a safe environment until you are comfortable with its operation.
- Regularly check the magazine release for secure attachment and functionality.

Disposal Instructions

- Dispose of the product and any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Extended Magazine Release, please refer to the manufacturer's contact points or visit the official website for support resources.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Extended Magazine Release for Gen 3 Glock. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Liberador de Cargador Ampliado para Glock de Gen 3

Introducción

Gracias por elegir el Liberador de Cargador Ampliado para Glock de Gen 3 de GHOST. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia al cambiar cargadores, garantizando la seguridad durante su uso. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo utilizar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el liberador de cargador.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el liberador de cargador en busca de cualquier signo de daño antes de usarlo. No lo uses si está dañado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios y modificaciones de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Revisa las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tus manos estén secas y limpias antes de manipular el liberador de cargador para evitar resbalones.
- No fuerces el liberador de cargador; si no funciona suavemente, verifica si hay obstrucciones o desalineaciones.
- Evita usar fuerza excesiva al cambiar los cargadores para prevenir lesiones o daños al arma de fuego.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al usar el arma de fuego con el liberador de cargador instalado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. Retira el liberador de cargador existente siguiendo las instrucciones del fabricante para tu modelo específico de Glock.
3. Alinea el Liberador de Cargador Ampliado con el enganche del cargador.
4. Presiona suavemente el liberador de cargador en su lugar hasta que haga clic de manera segura.
5. Prueba la funcionalidad intentando liberar el cargador. Asegúrate de que funcione suavemente.

Uso

- Para liberar el cargador, presiona el Liberador de Cargador Ampliado con tu pulgar.
- Practica el uso del liberador de cargador en un entorno seguro hasta que te sientas cómodo con su operación.
- Revisa regularmente el liberador de cargador para asegurarte de que esté bien sujeto y funcione correctamente.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto y cualquier material de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Liberador de Cargador Ampliado, consulta los puntos de contacto del fabricante o visita el sitio web oficial para recursos de soporte.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Liberador de Cargador Ampliado para Glock de Gen 3. Gracias por priorizar la seguridad y el uso responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Déclencheur de Chargeur Prolongé pour Glock Gen 3

Introduction

Merci d'avoir choisi le Déclencheur de Chargeur Prolongé pour Glock Gen 3 de GHOST. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de changement de chargeur tout en garantissant la sécurité lors de son utilisation. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacement.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler le déclencheur de chargeur.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non autorisées.
- Inspectez le déclencheur de chargeur pour détecter tout signe de dommage avant utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et modifications d'armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour des rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que vos mains sont sèches et propres avant de manipuler le déclencheur de chargeur pour éviter les glissements.
- Ne forcez pas le déclencheur de chargeur ; s'il ne fonctionne pas en douceur, vérifiez la présence d'obstructions ou de désalignements.
- Évitez d'utiliser une force excessive lors du changement de chargeurs pour prévenir les blessures ou les dommages à l'arme à feu.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous utilisez l'arme à feu avec le déclencheur de chargeur installé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Retirez le déclencheur de chargeur existant en suivant les instructions du fabricant pour votre modèle de Glock spécifique.
3. Alignez le Déclencheur de Chargeur Prolongé avec le crochet de chargeur.
4. Appuyez doucement sur le déclencheur de chargeur en place jusqu'à ce qu'il s'enclenche solidement.
5. Testez la fonctionnalité en essayant de libérer le chargeur. Assurez-vous qu'il fonctionne en douceur.

Utilisation

- Pour libérer le chargeur, appuyez sur le Déclencheur de Chargeur Prolongé avec votre pouce.
- Entraînez-vous à utiliser le déclencheur de chargeur dans un environnement sûr jusqu'à ce que vous soyez à l'aise avec son fonctionnement.
- Vérifiez régulièrement le déclencheur de chargeur pour vous assurer qu'il est bien fixé et fonctionne correctement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit et tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Déclencheur de Chargeur Prolongé, veuillez vous référer aux points de contact du fabricant ou visiter le site Web officiel pour des ressources d'assistance.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Déclencheur de Chargeur Prolongé pour Glock Gen 3. Merci de donner la priorité à la sécurité et à une utilisation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sgancio Caricatore Esteso per Gen 3 Glock

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Sgancio Caricatore Esteso per Gen 3 Glock di GHOST. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di cambio dei caricatori, garantendo al contempo la sicurezza durante l'uso. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare lo sgancio del caricatore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona lo sgancio del caricatore per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori e le modifiche delle armi da fuoco.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati che le tue mani siano asciutte e pulite prima di maneggiare lo sgancio del caricatore per prevenire scivolamenti.
- Non forzare lo sgancio del caricatore; se non funziona in modo fluido, controlla la presenza di ostruzioni o disallineamenti.
- Evita di usare una forza eccessiva durante il cambio dei caricatori per prevenire infortuni o danni all'arma da fuoco.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di essere in un luogo sicuro quando utilizzi l'arma da fuoco con lo sgancio del caricatore installato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Rimuovi lo sgancio del caricatore esistente seguendo le istruzioni del produttore per il tuo specifico modello di Glock.
3. Allinea lo Sgancio Caricatore Esteso con il fermo del caricatore.
4. Premi delicatamente lo sgancio del caricatore in posizione fino a quando non scatta saldamente.
5. Verifica la funzionalità provando a rilasciare il caricatore. Assicurati che funzioni in modo fluido.

Uso

- Per rilasciare il caricatore, premi lo Sgancio Caricatore Esteso con il pollice.
- Pratica l'uso dello sgancio del caricatore in un ambiente sicuro fino a quando non ti senti a tuo agio con il suo funzionamento.
- Controlla regolarmente lo sgancio del caricatore per assicurarti che sia attaccato in modo sicuro e funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto in un modo che potrebbe rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante lo Sgancio Caricatore Esteso, ti preghiamo di fare riferimento ai punti di contatto del produttore o di visitare il sito ufficiale per risorse di supporto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Sgancio Caricatore Esteso per Gen 3 Glock. Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e l'uso responsabile delle armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Forlenget Magasinutløser for Gen 3 Glock

Introduksjon

Takk for at du valgte den Forlengede Magasinutløseren for Gen 3 Glock fra GHOST. Dette produktet er designet for å forbedre opplevelsen din ved bytte av magasiner, samtidig som det sikrer sikker bruk. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden nøye for å forstå hvordan du bruker produktet på en trygg og effektiv måte.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet ditt er uladet før du installerer eller håndterer magasinutløseren.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser magasinutløseren for tegn på skade før bruk. Ikke bruk hvis den er skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenutstyr og modifikasjoner.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg for at hendene dine er tørre og rene før du håndterer magasinutløseren for å forhindre glidning.
- Ikke tving magasinutløseren; hvis den ikke fungerer jevnt, sjekk for hindringer eller feiljustering.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du bytter magasiner for å forhindre skade eller ødeleggelse av våpenet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker våpenet med magasinutløseren installert.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. Sørg for at våpenet er uladet og pek i en trygg retning.
2. Fjern den eksisterende magasinutløseren ved å følge produsentens instruksjoner for din spesifikke Glockmodell.
3. Juster den Forlengede Magasinutløseren med magasinfangsten.
4. Trykk forsiktig magasinutløseren på plass til den klikker sikkert.
5. Test funksjonaliteten ved å forsøke å frigjøre magasinet. Sørg for at det fungerer jevnt.

Bruk

- For å frigjøre magasinet, trykk på den Forlengede Magasinutløseren med tommelen.
- Øv på å bruke magasinutløseren i et trygt miljø til du er komfortabel med dens drift.
- Sjekk regelmessig magasinutløseren for sikker festing og funksjonalitet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet og eventuelle emballasjematerialer i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.
- Ikke kast produktet på en måte som kan utgjøre en risiko for miljøet eller offentlig sikkerhet.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående den Forlengede Magasinutløseren, vennligst referer til produsentens kontaktpunkter eller besøk den offisielle nettsiden for støtteressurser.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din Forlengede Magasinutløser for Gen 3 Glock. Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig bruk av våpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka dla Glocka Gen 3

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka dla Glocka Gen 3 od GHOST. Produkt ten został zaprojektowany w celu ułatwienia wymiany magazynków, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo podczas użytkowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że twoja broń jest rozładowana przed zainstalowaniem lub obsługą zwolnienia magazynka.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź zwolnienie magazynka pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej i modyfikacji.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że twoje ręce są suche i czyste przed obsługą zwolnienia magazynka, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Nie wymuszaj działania zwolnienia magazynka; jeśli nie działa płynnie, sprawdź, czy nie ma przeszkód lub niewłaściwego ustawienia.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas zmiany magazynków, aby zapobiec kontuzjom lub uszkodzeniu broni.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas używania broni z zainstalowanym zwolnieniem magazynka.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Instalacja

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Usuń istniejące zwolnienie magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta dla swojego konkretnego modelu Glocka.
3. Wyreguluj Rozszerzone Zwolnienie Magazynka, aby pasowało do zaczepu magazynka.
4. Delikatnie naciśnij zwolnienie magazynka na miejsce, aż kliknie bezpiecznie.
5. Sprawdź funkcjonalność, próbując zwolnić magazynek. Upewnij się, że działa płynnie.

Użytkowanie

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij Rozszerzone Zwolnienie Magazynka kciukiem.
- Ćwicz korzystanie ze zwolnienia magazynka w bezpiecznym otoczeniu, aż poczujesz się komfortowo z jego obsługą.
- Regularnie sprawdzaj zwolnienie magazynka pod kątem pewnego mocowania i funkcjonalności.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt oraz wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi

utylicacji odpadów.

- Nie utylizuj produktu w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Rozszerzonego Zwolnienia Magazynka, prosimy o zapoznanie się z punktami kontaktowymi producenta lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej w celu uzyskania zasobów wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Rozszerzonym Zwolnieniem Magazynka dla Glocka Gen 3. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne korzystanie z broni palnej.

Turvaohjeet Gen 3 Glockin pidennetylle lippaanvapauttimelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit GHOSTin pidennetyn lippaanvapauttimelle Gen 3 Glockille. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan lippaan vaihtokokemustasi samalla kun se varmistaa turvallisuuden käytön aikana. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, miten tuotetta käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen lippaanvapauttimien asentamista tai käsittelyä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista lippaanvapautin ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä, jos tuote on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita ja muutoksia.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että kätesi ovat kuivat ja puhtaat ennen lippaanvapauttimien käsittelyä liukastumisen estämiseksi.
- Älä pakota lippaanvapautinta; jos se ei toimi sujuvasti, tarkista esteet tai väärä kohdistus.
- Vältä liiallista voimaa lippaita vaihtaessasi vammojen tai aseiden vaurioiden estämiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä, kun käytät asetta lippaanvapautin asennettuna.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. Poista olemassa oleva lippaanvapautin seuraamalla valmistajan ohjeita tietyille Glockmallillesi.
3. Kohdista pidennetty lippaanvapautin lippaan kiinnitykseen.
4. Paina varovasti lippaanvapautinta paikalleen, kunnes se napsahtaa turvallisesti.
5. Testaa toiminnallisuus yrittämällä vapauttaa lippaan. Varmista, että se toimii sujuvasti.

Käyttö

- Vapauta lippaan painamalla pidennettyä lippaanvapautinta peukalollasi.
- Harjoittele lippaanvapauttimien käyttöä turvallisessa ympäristössä, kunnes tunnet olosi mukavaksi sen käytössä.
- Tarkista säännöllisesti lippaanvapautin varmistaaksesi sen turvallisen kiinnityksen ja toiminnallisuuden.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ja kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavalla, joka voisi aiheuttaa riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita pidennetystä lippaanvapauttimesta, viittaa valmistajan

yhteystietoihin tai vieraile virallisella verkkosivustolla tukiresursseja varten.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen pidennetyn lippaanvapauttimien kanssa Gen 3 Glockille. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja vastuullisen aseiden käytön.

Säkerhetsinstruktionsguide för Extended Magazine Release för Gen 3 Glock

Introduktion

Tack för att du valt Extended Magazine Release för Gen 3 Glock från GHOST. Denna produkt är utformad för att förbättra din erfarenhet av magasinbyten samtidigt som den säkerställer säker användning. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller hanterar magasinutlösningen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera magasinutlösningen för eventuella tecken på skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapentillbehör och modifieringar.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att dina händer är torra och rena innan du hanterar magasinutlösningen för att förhindra glidning.
- Tvinga inte magasinutlösningen; om den inte fungerar smidigt, kontrollera för hinder eller feljustering.
- Undvik att använda överdriven kraft när du byter magasin för att förhindra skador eller skador på vapnet.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder vapnet med magasinutlösningen installerad.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. Ta bort den befintliga magasinutlösningen genom att följa tillverkarens instruktioner för din specifika Glockmodell.
3. Rikta in Extended Magazine Release med magasinångsten.
4. Tryck försiktigt in magasinutlösningen på plats tills den klickar fast.
5. Testa funktionaliteten genom att försöka frigöra magasinet. Se till att det fungerar smidigt.

Användning

- För att frigöra magasinet, tryck på Extended Magazine Release med tummen.
- Öva på att använda magasinutlösningen i en säker miljö tills du känner dig bekväm med dess funktion.
- Kontrollera regelbundet magasinutlösningen för säker fästning och funktionalitet.

Avfallsinstruktioner

- Kasta produkten och eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kasta inte produkten på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Extended Magazine Release, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkter eller besök den officiella webbplatsen för supportresurser.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv erfarenhet med din Extended Magazine Release för Gen 3 Glock. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av vapen.

Bezpečnostní pokyny pro rozšířené uvolnění zásobníku pro Gen 3 Glock

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali rozšířené uvolnění zásobníku pro Gen 3 Glock od společnosti GHOST. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš zážitek při výměně zásobníků a zároveň zajistil bezpečnost během používání. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku bezpečnostních pokynů, abyste pochopili, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše zbraň vybitá před instalací nebo manipulací s uvolněním zásobníku.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte uvolnění zásobníku na jakékoli známky poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozené.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství a úprav zbraní.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Kontrolujte aktualizace stahování na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že máte suché a čisté ruce před manipulací s uvolněním zásobníku, abyste zabránili sklouznutí.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při výměně zásobníků, abyste předešli zranění nebo poškození zbraně.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání zbraně s nainstalovaným uvolněním zásobníku.
- Pokud uvolnění zásobníku nefunguje hladce, zkontrolujte, zda nejsou překážky nebo nesprávné zarovnání.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
2. Odstraňte stávající uvolnění zásobníku podle pokynů výrobce pro váš konkrétní model Glock.
3. Zarovnejte rozšířené uvolnění zásobníku s uvolněním zásobníku.
4. Jemně stlačte uvolnění zásobníku na místo, dokud nezaklapne bezpečně.
5. Otestujte funkčnost pokusem o uvolnění zásobníku. Ujistěte se, že funguje hladce.

Používání

- Pro uvolnění zásobníku stiskněte rozšířené uvolnění zásobníku palcem.
- Procvičujte používání uvolnění zásobníku v bezpečném prostředí, dokud se nebudete cítit pohodlně s jeho obsluhou.
- Pravidelně kontrolujte uvolnění zásobníku na bezpečné připojení a funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt a veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nezlikvidujte produkt způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se rozšířeného uvolnění zásobníku se prosím obraťte na kontaktní místa výrobce nebo navštivte oficiální webové stránky pro zdroje podpory.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším rozšířeným uvolněním zásobníku pro Gen 3 Glock. Děkujeme, že upřednostňujete bezpečnost a odpovědné používání zbraní.