

REM 700 SA HUNTER STOCK ADJUSTABLE - MAGPUL HUNTER 700 ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 SA BLACK

Made from reinforced polymer and a machine finished, anodized A380 cast aluminum bedding block, the Magpul Remington 700 Hunter Stock offers users enhanced ergonomics and optional adjustable length of pull and comb height with the Magpul SGA Recoil Pad Adapter and Magpul SGA Cheek Riser Kit, both sold separately. Compatible with all Remington 700 Short Actions, this stock requires no bedding and is a true “drop-in” solution for the end user. This stock is also M-LOK compatible to accept a broad range of accessories. Also available separately is the Bolt Action Magazine Well, which allows the rifle to be used with detachable box magazines without the need for custom inletting.



Attributes

- Name: MAGPUL HUNTER 700 ADJUSTABLE STOCK FOR REMINGTON 700 SA BLACK
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016643
- Mfr. No.: MAG495-BLK
- Action Type: Short
- Color: Black
- Make: Remington
- Material: Polymer
- Model: 700
- Style: Adjustable,Short
- Delivery weight: 1.905kg
- UPC: 840815100720

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den Magpul Remington 700 Hunter Stock](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the Magpul Remington 700 Hunter Stock](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Magpul Remington 700 Hunter](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Crosse Magpul Remington 700 Hunter](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Magpul Remington 700 Hunter Stock](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for Magpul Remington 700 Hunter Stock](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby Magpul Remington 700 Hunter](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Magpul Remington 700 Hunter tukille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Magpul Remington 700 Hunter Stock](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Magpul Remington 700 Hunter Stock](#)

Sicherheitsanleitung für den Magpul Remington 700 Hunter Stock

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Magpul Remington 700 Hunter Stock entschieden hast. Dieser verstellbare Schaft ist darauf ausgelegt, dein Schießerlebnis zu verbessern und gleichzeitig deine Sicherheit sowie die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung gründlich durch, bevor du das Produkt verwendest, um zu verstehen, wie du es sicher und effektiv nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle die Waffe immer so, als ob sie geladen ist.
- Halte die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du den Schaft anbringst oder verstellst.
- Bewahre den Schaft und die Waffe sicher auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind.
- Überprüfe regelmäßig den Schaft auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du ihn verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von Waffenmodifikationen und Nutzung.
- Verwende nur kompatibles Zubehör, wie in der Produktbeschreibung angegeben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Altersbeschränkungen:** Dieses Produkt ist für Personen ab 18 Jahren gedacht. Stelle sicher, dass Minderjährige beim Umgang mit Feuerwaffen von einem verantwortungsbewussten Erwachsenen beaufsichtigt werden.
- **Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation:** Stelle sicher, dass die Waffe vollständig entladen ist, bevor du mit der Installation beginnst. Andernfalls kann es zu einem versehentlichen Abfeuern kommen.
- **Verstellbare Funktionen:** Achte beim Verstellen der Länge und Höhe des Schaftrückens darauf, dass du dir keine Finger einklemmst oder den Schaft instabil machst.
- **MLOKKompatibilität:** Achte beim Anbringen von Zubehör über das MLOKSystem darauf, dass es sicher befestigt ist, um ein versehentliches Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- **Nutzung des Magazinwell:** Stelle sicher, dass das Magazin richtig eingesetzt ist und dass die Waffe in einem sicheren Zustand ist, bevor du Munition lädst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Schaftes:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den vorhandenen Schaft von der Remington 700 Short Action, indem du die Schrauben des Schaftes abschraubst.
- Richte den Magpul Hunter Stock mit dem Gehäuse und dem Bettblock aus.
- Ziehe die Schrauben des Schaftes fest, um sicherzustellen, dass der Schaft richtig angebracht ist.
- Überprüfe die Stabilität und stelle sicher, dass es keine Bewegung gibt.

2. Verstellen der Länge und Höhe des Schaftrückens:

- Um die Länge des Schaftrückens zu verstellen, finde den Verstellmechanismus am Schaft.
- Löse die Einstellschraube und schiebe den Schaft auf die gewünschte Länge.
- Ziehe die Schraube fest, um die Einstellung zu sichern.
- Für die Höhenverstellung des Schaftrückens, befestige das Magpul SGA Cheek Riser Kit gemäß den im Kit enthaltenen Anweisungen.

3. Verwendung des MLOKSystems:

- Wähle kompatibles MLOKZubehör aus.
- Richte das Zubehör mit den MLOKSchlitzen am Schaft aus.
- Setze die MLOKMuttern in die Schlitze ein und ziehe sie fest.

4. Verwendung des Bolt Action Magazine Well:

- Befestige das Magazinwell gemäß den enthaltenen Anweisungen.
- Stelle sicher, dass das abnehmbare Boxmagazin richtig eingesetzt ist, bevor du Munition lädst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Schaft irreparabel beschädigt ist, kontaktiere deine lokale Abfallbehörde für geeignete Entsorgungsmethoden.
- Entsorge den Schaft nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Magpul Remington 700 Hunter Stocks kontaktiere bitte deinen örtlichen autorisierten Händler oder den Hersteller für Unterstützung.

Fazit

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinem Magpul Remington 700 Hunter Stock gewährleisten. Setze immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen an erste Stelle. Vielen Dank für dein Engagement für die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for the Magpul Remington 700 Hunter Stock

Introduction

Thank you for choosing the Magpul Remington 700 Hunter Stock. This adjustable stock is designed to enhance your shooting experience while ensuring your safety and the safety of others. Please read this safety instruction guide thoroughly before use to understand how to safely and effectively use this product.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or adjusting the stock.
- Store the stock and firearm securely when not in use.
- Regularly inspect the stock for any signs of wear or damage before use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Use only compatible accessories as specified in the product description.

Specific Safety Precautions for Use

- **Age Restrictions:** This product is intended for use by individuals aged 18 and older. Ensure that minors are supervised by a responsible adult when handling firearms.
- **Installation Safety:** Ensure that the firearm is completely unloaded before beginning installation. Failure to do so may result in accidental discharge.
- **Adjustable Features:** When adjusting the length of pull and comb height, do so carefully to avoid pinching fingers or causing the stock to become unstable.
- **MLOK Compatibility:** When attaching accessories using the MLOK system, ensure that they are securely fastened to avoid accidental detachment during use.
- **Magazine Well Usage:** When using the Bolt Action Magazine Well, ensure that the magazine is properly seated and that the firearm is in a safe condition before loading.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the Stock:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing stock from the Remington 700 Short Action by unscrewing the stock screws.
- Align the Magpul Hunter Stock with the action and bedding block.
- Securely fasten the stock screws to ensure the stock is properly attached.
- Check for stability and ensure there is no movement.

2. Adjusting Length of Pull and Comb Height:

- To adjust the length of pull, locate the adjustment mechanism on the stock.
- Loosen the adjustment screw and slide the stock to the desired length.
- Tighten the screw securely to hold the adjustment in place.
- For comb height adjustment, attach the Magpul SGA Cheek Riser Kit as per the instructions included with the kit.

3. Using the MLOK System:

- Select compatible MLOK accessories.

- Align the accessory with the MLOK slots on the stock.
- Insert the MLOK nuts into the slots and tighten securely.

4. Using the Bolt Action Magazine Well:

- Attach the magazine well according to the included instructions.
- Ensure that the detachable box magazine is properly seated before loading ammunition.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the stock is damaged beyond repair, contact your local waste management authority for proper disposal methods.
- Do not dispose of the stock in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For safety inquiries or concerns regarding the Magpul Remington 700 Hunter Stock, please contact your local authorized dealer or the manufacturer for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your Magpul Remington 700 Hunter Stock. Always prioritize safety and responsible firearm handling. Thank you for your commitment to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Culata Magpul Remington 700 Hunter

Introducción

Gracias por elegir la Culata Magpul Remington 700 Hunter. Esta culata ajustable está diseñada para mejorar tu experiencia de tiro mientras asegura tu seguridad y la de los demás. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad detenidamente antes de usarla para entender cómo usar este producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata el arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén el arma apuntando en una dirección segura en todo momento.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de adjuntar o ajustar la culata.
- Almacena la culata y el arma de forma segura cuando no las estés utilizando.
- Inspecciona regularmente la culata en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y uso de armas de fuego.
- Usa solo accesorios compatibles según lo especificado en la descripción del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Restricciones de Edad:** Este producto está destinado a ser utilizado por personas de 18 años o más. Asegúrate de que los menores estén supervisados por un adulto responsable cuando manejen armas de fuego.
- **Seguridad en la Instalación:** Asegúrate de que el arma esté completamente descargada antes de comenzar la instalación. No hacerlo puede resultar en un disparo accidental.
- **Características Ajustables:** Al ajustar la longitud de tiro y la altura del carrillo, hazlo con cuidado para evitar pellizcar los dedos o causar que la culata se vuelva inestable.
- **Compatibilidad MLOK:** Al adjuntar accesorios usando el sistema MLOK, asegúrate de que estén bien sujetos para evitar que se desprendan accidentalmente durante el uso.
- **Uso del Pozo del Cargador:** Al usar el Pozo del Cargador de Acción de Cerrojo, asegúrate de que el cargador esté correctamente colocado y que el arma esté en una condición segura antes de cargar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación de la Culata:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira la culata existente del Remington 700 de Acción Corto desenroscando los tornillos de la culata.
- Alinea la Culata Magpul Hunter con la acción y el bloque de cama.
- Aprieta los tornillos de la culata de manera segura para asegurarte de que la culata esté correctamente adjunta.
- Verifica la estabilidad y asegúrate de que no haya movimiento.

2. Ajustando la Longitud de Tiro y la Altura del Carrillo:

- Para ajustar la longitud de tiro, localiza el mecanismo de ajuste en la culata.
- Afloja el tornillo de ajuste y desliza la culata a la longitud deseada.
- Aprieta el tornillo de forma segura para mantener el ajuste en su lugar.
- Para el ajuste de la altura del carrillo, adjunta el Kit de Elevador de Carrillo Magpul SGA según las instrucciones incluidas con el kit.

3. Usando el Sistema MLOK:

- Selecciona accesorios MLOK compatibles.
- Alinea el accesorio con las ranuras MLOK en la culata.
- Inserta las tuercas MLOK en las ranuras y ajusta de forma segura.

4. Usando el Pozo del Cargador de Acción de Cerrojo:

- Adjunta el pozo del cargador según las instrucciones incluidas.
- Asegúrate de que el cargador de caja desmontable esté correctamente colocado antes de cargar munición.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si la culata está dañada más allá de la reparación, contacta a la autoridad local de gestión de residuos para obtener métodos de eliminación adecuados.
- No deseches la culata en la basura doméstica regular.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas o preocupaciones sobre la Culata Magpul Remington 700 Hunter, por favor contacta a tu distribuidor autorizado local o al fabricante para obtener asistencia.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y agradable con tu Culata Magpul Remington 700 Hunter. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. Gracias por tu compromiso con la seguridad.

Guide de Sécurité pour la Crosse Magpul Remington 700 Hunter

Introduction

Merci d'avoir choisi la crosse Magpul Remington 700 Hunter. Cette crosse ajustable est conçue pour améliorer ton expérience de tir tout en garantissant ta sécurité et celle des autres. Avant d'utiliser ce produit, lis attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment l'utiliser de manière sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Traite toujours l'arme à feu comme si elle était chargée.
- Garde l'arme pointée dans une direction sûre à tout moment.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de fixer ou d'ajuster la crosse.
- Range la crosse et l'arme en toute sécurité lorsque tu ne les utilises pas.
- Inspecte régulièrement la crosse pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Utilise uniquement des accessoires compatibles comme spécifié dans la description du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Restrictions d'âge** : Ce produit est destiné à des utilisateurs âgés de 18 ans et plus. Assuretoi que les mineurs sont supervisés par un adulte responsable lors de la manipulation des armes à feu.
- **Sécurité lors de l'installation** : Assuretoi que l'arme est complètement déchargée avant de commencer l'installation. Ne pas le faire peut entraîner un tir accidentel.
- **Fonctionnalités ajustables** : Lorsque tu ajustes la longueur de tir et la hauteur de joue, fais-le avec précaution pour éviter de te pincer les doigts ou de rendre la crosse instable.
- **Compatibilité MLOK** : Lorsque tu attaches des accessoires via le système MLOK, assuretoi qu'ils sont solidement fixés pour éviter tout détachement accidentel pendant l'utilisation.
- **Utilisation du Magasin à Chargement par Poussée** : Lorsque tu utilises le Bolt Action Magazine Well, assuretoi que le chargeur est correctement en place et que l'arme est dans un état sûr avant de charger.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Crosse :

- Assuretoi que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire la crosse existante de la Remington 700 Short Action en dévissant les vis de la crosse.
- Aligne la crosse Magpul Hunter avec l'action et le bloc de lit.
- Fixe solidement les vis de la crosse pour t'assurer que la crosse est correctement attachée.
- Vérifie la stabilité et assuretoi qu'il n'y a pas de mouvement.

2. Ajustement de la Longueur de Tir et de la Hauteur de Joue :

- Pour ajuster la longueur de tir, localise le mécanisme d'ajustement sur la crosse.
- Desserrer la vis d'ajustement et fais glisser la crosse à la longueur désirée.
- Resserre la vis de manière sécurisée pour maintenir l'ajustement en place.
- Pour l'ajustement de la hauteur de joue, fixe le Magpul SGA Cheek Riser Kit selon les instructions incluses avec le kit.

3. Utilisation du Système MLOK :

- Sélectionne des accessoires MLOK compatibles.
- Aligne l'accessoire avec les fentes MLOK sur la crosse.
- Insère les écrous MLOK dans les fentes et serreles solidement.

4. Utilisation du Bolt Action Magazine Well :

- Attache le magazine well selon les instructions fournies.
- Assuretoi que le chargeur détachable est correctement en place avant de charger des munitions.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales.
- Si la crosse est endommagée au-delà de toute réparation, contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour connaître les méthodes de mise au rebut appropriées.
- Ne te débarrasse pas de la crosse dans les déchets ménagers habituels.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta crosse Magpul Remington 700 Hunter. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Merci pour ton engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Magpul Remington 700 Hunter Stock

Introduzione

Grazie per aver scelto il Magpul Remington 700 Hunter Stock. Questo calcio regolabile è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro garantendo al contempo la tua sicurezza e quella degli altri. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza prima dell'uso per comprendere come utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre l'arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni l'arma da fuoco puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o regolare il calcio.
- Conserva il calcio e l'arma da fuoco in modo sicuro quando non sono in uso.
- Controlla regolarmente il calcio per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Usa solo accessori compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Restrizioni di Età:** Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui di età pari o superiore a 18 anni. Assicurati che i minorenni siano supervisionati da un adulto responsabile durante la manipolazione delle armi da fuoco.
- **Sicurezza nell'Installazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica prima di iniziare l'installazione. La mancata osservanza di questa precauzione può comportare un'accidentale scarica.
- **Caratteristiche Regolabili:** Quando regoli la lunghezza del calcio e l'altezza del comb, fallo con attenzione per evitare di pizzicare le dita o di rendere instabile il calcio.
- **Compatibilità MLOK:** Quando attacchi accessori utilizzando il sistema MLOK, assicurati che siano fissati saldamente per evitare distacchi accidentali durante l'uso.
- **Uso del Magazine Well:** Quando utilizzi il Bolt Action Magazine Well, assicurati che il caricatore sia correttamente inserito e che l'arma da fuoco sia in una condizione sicura prima di caricare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Calcio:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il calcio esistente dal Remington 700 Short Action svitando le viti del calcio.
- Allinea il Magpul Hunter Stock con l'azione e il blocco di bedding.
- Fissa saldamente le viti del calcio per garantire che il calcio sia correttamente attaccato.
- Controlla la stabilità e assicurati che non ci sia movimento.

2. Regolazione della Lunghezza del Calcio e dell'Altezza del Comb:

- Per regolare la lunghezza del calcio, individua il meccanismo di regolazione sul calcio.
- Allenta la vite di regolazione e sposta il calcio alla lunghezza desiderata.
- Serra la vite saldamente per mantenere la regolazione in posizione.
- Per la regolazione dell'altezza del comb, attacca il Magpul SGA Cheek Riser Kit secondo le istruzioni incluse con il kit.

3. Uso del Sistema MLOK:

- Seleziona accessori MLOK compatibili.
- Allinea l'accessorio con le fessure MLOK sul calcio.
- Inserisci i dadi MLOK nelle fessure e stringi saldamente.

4. Uso del Bolt Action Magazine Well:

- Attacca il magazine well secondo le istruzioni incluse.
- Assicurati che il caricatore a scatola removibile sia correttamente inserito prima di caricare le munizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Se il calcio è danneggiato oltre la riparazione, contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.
- Non smaltire il calcio nei rifiuti domestici ordinari.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del Magpul Remington 700 Hunter Stock, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore autorizzato locale o il produttore per assistenza.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Magpul Remington 700 Hunter Stock. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla manipolazione responsabile delle armi da fuoco. Grazie per il tuo impegno verso la sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for Magpul Remington 700 Hunter Stock

Introduksjon

Takk for at du valgte Magpul Remington 700 Hunter Stock. Denne justerbare kolben er designet for å forbedre din skyteopplevelse samtidig som den sikrer din sikkerhet og andres sikkerhet. Vennligst les denne sikkerhetsinstruksjonsguiden grundig før bruk for å forstå hvordan du trygt og effektivt bruker dette produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet som om det er ladd.
- Hold våpenet rettet i en trygg retning til enhver tid.
- Sørg for at våpenet er uladd før du fester eller justerer kolben.
- Oppbevar kolben og våpenet sikkert når de ikke er i bruk.
- Inspiser regelmessig kolben for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenmodifikasjoner og bruk.
- Bruk kun kompatible tilbehør som spesifisert i produktbeskrivelsen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- **Aldersbegrensninger:** Dette produktet er ment for bruk av personer som er 18 år eller eldre. Sørg for at mindreårige er under oppsyn av en ansvarlig voksen når de håndterer våpen.
- **Installasjonssikkerhet:** Sørg for at våpenet er helt uladd før du begynner installasjonen. Unnlatelse av dette kan føre til utilsiktet avfyring.
- **Justerbare funksjoner:** Når du justerer lengden på kolben og høyden på kinnstøtten, gjør dette forsiktig for å unngå å klemme fingrene eller forårsake at kolben blir ustabil.
- **MLOKkompatibilitet:** Når du fester tilbehør ved hjelp av MLOKsystemet, må du sørge for at de er sikkert festet for å unngå utilsiktet løsner under bruk.
- **Bruk av magasinbrønn:** Når du bruker Bolt Action Magazine Well, må du sørge for at magasinet er riktig plassert og at våpenet er i en trygg tilstand før du laster.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av kolben:

- Sørg for at våpenet er uladd og rettet i en trygg retning.
- Fjern den eksisterende kolben fra Remington 700 Short Action ved å skru ut kolbeskruene.
- Juster Magpul Hunter Stock med aksjonen og beddingblokken.
- Fest kolbeskruene sikkert for å sikre at kolben er riktig festet.
- Sjekk for stabilitet og sørg for at det ikke er noen bevegelse.

2. Justering av lengde på kolben og høyde på kinnstøtten:

- For å justere lengden på kolben, finn justeringsmekanismen på kolben.
- Løsne justeringsskruen og skyv kolben til ønsket lengde.
- Stram skruen sikkert for å holde justeringen på plass.
- For justering av kinnstøttehøyde, fest Magpul SGA Cheek Riser Kit i henhold til instruksjonene som følger med settet.

3. Bruk MLOKsystemet:

- Velg kompatible MLOKtilbehør.

- Juster tilbehøret med MLOKsporene på kolben.
- Sett MLOKmuttere inn i sporene og stram dem sikkert.

4. Bruke Bolt Action Magazine Well:

- Fest magasinbrønnen i henhold til de medfølgende instruksjonene.
- Sørg for at det avtakbare magasinboksen er riktig plassert før du laster ammunisjon.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis kolben er skadet utover reparasjon, kontakt ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet for riktige avhendingmetoder.
- Kast ikke kolben i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For sikkerhetsspørsmål eller bekymringer angående Magpul Remington 700 Hunter Stock, vennligst kontakt din lokale autoriserte forhandler eller produsenten for assistanse.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med din Magpul Remington 700 Hunter Stock. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av våpen. Takk for ditt engasjement for sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Kolby Magpul Remington 700 Hunter

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kolby Magpul Remington 700 Hunter. Ta regulowana kolba została zaprojektowana, aby poprawić Twoje doświadczenie strzeleckie, jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo Twoje oraz innych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa przed użyciem, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z tego produktu.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana.
- Utrzymuj broń palną skierowaną w bezpiecznym kierunku przez cały czas.
- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed zamontowaniem lub regulacją kolby.
- Przechowuj kolbę i broń palną w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.
- Regularnie sprawdzaj kolbę pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.
- Używaj tylko kompatybilnych akcesoriów, jak określono w opisie produktu.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- **Ograniczenia wiekowe:** Produkt przeznaczony jest dla osób w wieku 18 lat i starszych. Upewnij się, że nieletni są nadzorowani przez odpowiedzialnego dorosłego podczas obsługi broni palnej.
- **Bezpieczeństwo instalacji:** Upewnij się, że broń palna jest całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem instalacji. Zaniedbanie tego może prowadzić do przypadkowego wystrzału.
- **Funkcje regulacyjne:** Podczas regulacji długości kolby i wysokości poduszki policzkowej, rób to ostrożnie, aby uniknąć przycięcia palców lub destabilizacji kolby.
- **Kompatybilność MLOK:** Przy mocowaniu akcesoriów za pomocą systemu MLOK upewnij się, że są one mocno przymocowane, aby uniknąć przypadkowego odłączenia podczas użytkowania.
- **Użycie magazynu:** Podczas korzystania z magazynu do broni powtarzalnej upewnij się, że magazyn jest prawidłowo osadzony i że broń palna jest w bezpiecznym stanie przed załadowaniem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja Kolby:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą kolbę z Remington 700 Short Action, odkręcając śruby kolby.
- Ustaw kolbę Magpul Hunter w odpowiedniej pozycji względem akcji i bloku osadzenia.
- Mocno przymocuj śruby kolby, aby upewnić się, że kolba jest prawidłowo zamocowana.
- Sprawdź stabilność i upewnij się, że nie ma luzów.

2. Regulacja Długości Kolby i Wysokości Poduszki Policzkowej:

- Aby dostosować długość kolby, zlokalizuj mechanizm regulacji na kolbie.
- Poluzuj śrubę regulacyjną i przesuвай kolbę do pożądanej długości.
- Dokładnie dokręć śrubę, aby utrzymać regulację na miejscu.
- W przypadku regulacji wysokości poduszki policzkowej, zamontuj zestaw Magpul SGA Cheek Riser Kit zgodnie z instrukcjami dołączonymi do zestawu.

3. Użycie Systemu MLOK:

- Wybierz kompatybilne akcesoria MLOK.
- Ustaw akcesorium w odpowiedniej pozycji względem slotów MLOK na kolbie.
- Włóż nakrętki MLOK do slotów i mocno dokręć.

4. Użycie Magazynu do Broni Powtarzalnej:

- Zamontuj magazyn zgodnie z dołączonymi instrukcjami.
- Upewnij się, że wymienny magazyn jest prawidłowo osadzony przed załadowaniem amunicji.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli kolba jest uszkodzona ponad możliwość naprawy, skontaktuj się z lokalnym organem zarządzającym odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.
- Nie wyrzucaj kolby do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z kolbą Magpul Remington 700 Hunter, skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym dealerem lub producentem w celu uzyskania pomocy.

Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z kolbą Magpul Remington 700 Hunter. Zawsze stawiaj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią na pierwszym miejscu. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo.

Turvaohjeet Magpul Remington 700 Hunter tukille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Magpul Remington 700 Hunter tukin. Tämä säädettävä tukki on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi samalla varmistaen oma ja muiden turvallisuus. Lue tämä turvaohje huolellisesti ennen käyttöä, jotta ymmärrät, kuinka käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaasetta ikään kuin se olisi ladattu.
- Pidä ampumaase aina turvallisessa suunnassa.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen tukin kiinnittämistä tai säätämistä.
- Säilytä tukki ja ampumaase turvallisesti, kun niitä ei käytetä.
- Tarkista säännöllisesti tukki mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja säädöksiä, jotka koskevat ampumaaseiden muokkauksia ja käyttöä.
- Käytä vain yhteensopivia lisävarusteita, kuten tuotekuvauksessa on määritelty.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Ikärajoitukset:** Tuote on tarkoitettu 18vuotiaille ja sitä vanhemmille. Varmista, että alaikäiset ovat vastuullisen aikuisen valvonnassa käsitellessään ampumaaseita.
- **Asennusturvallisuus:** Varmista, että ampumaase on täysin tyhjennetty ennen asennuksen aloittamista. Tämä voi estää vahinkotapaukset.
- **Säädettävät ominaisuudet:** Kun säädät vetopituutta ja poskipakan korkeutta, tee se varovasti, jotta et purista sormiasi tai aiheuta tukin epävakautta.
- **MLOKyhteensopivuus:** Kun kiinnität lisävarusteita MLOKjärjestelmällä, varmista, että ne ovat tiukasti kiinni, jotta ne eivät irtoa vahingossa käytön aikana.
- **Lehtitelineen käyttö:** Kun käytät Bolt Action lehtitelineitä, varmista, että lehti on kunnolla paikallaan ja että ampumaase on turvallisessa tilassa ennen lataamista.

Ohjeet asennukseen ja käyttöön

1. Tukin asennus:

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva tukki Remington 700 Short Actionista irrottamalla tukin ruuvit.
- Kohdista Magpul Hunter tukki toiminnan ja vuodeblokin kanssa.
- Kiinnitä tukin ruuvit tiukasti varmistaaksesi, että tukki on kunnolla kiinni.
- Tarkista vakaus ja varmista, ettei liikettä ole.

2. Vetopituuden ja poskipakan korkeuden säätäminen:

- Säädä vetopituutta löytämällä säätömekanismi tukista.
- Löysää säätöruuvi ja liu'uta tukki haluttuun pituuteen.
- Kiristä ruuvi tiukasti pitämään säätö paikallaan.
- Poskipakan korkeuden säätämiseksi asenna Magpul SGA Cheek Riser Kit ohjeiden mukaan, jotka sisältyvät pakettiin.

3. MLOKjärjestelmän käyttö:

- Valitse yhteensopivia MLOKlisävarusteita.

- Kohdista lisävaruste MLOKaukkojen kanssa tukissa.
- Aseta MLOKpultit aukkoihin ja kiristä tiukasti.

4. Bolt Action lehtitelineen käyttö:

- Kiinnitä lehtiteline mukana tulevien ohjeiden mukaan.
- Varmista, että irrotettava laatikkolehti on kunnolla paikallaan ennen patruunoiden lataamista.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos tukki on vaurioitunut korjaamattomaksi, ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.
- Älä hävitä tukkea tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja ja tuki

Turvakysymyksissä tai huolenaiheissa liittyen Magpul Remington 700 Hunter tukkiin, ota yhteyttä paikalliseen valtuutettuun jälleenmyyjään tai valmistajaan saadaksesi apua.

Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen Magpul Remington 700 Hunter tukin kanssa. Aina turvallisuus ja vastuullinen ampumaaseiden käsittely ovat etusijalla. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen.

Säkerhetsinstruktionsguide för Magpul Remington 700 Hunter Stock

Introduktion

Tack för att du valt Magpul Remington 700 Hunter Stock. Denna justerbara kolv är utformad för att förbättra din skytteupplevelse samtidigt som den säkerställer din säkerhet och andras säkerhet. Vänligen läs igenom denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant innan användning för att förstå hur du säkert och effektivt använder denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid vapnet som om det är laddat.
- Håll vapnet riktat i en säker riktning hela tiden.
- Se till att vapnet är oladdat innan du fäster eller justerar kolven.
- Förvara kolven och vapnet säkert när de inte används.
- Inspektera regelbundet kolven för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenmodifieringar och användning.
- Använd endast kompatibla tillbehör som anges i produktbeskrivningen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Åldersbegränsningar:** Denna produkt är avsedd för användning av personer som är 18 år eller äldre. Se till att minderåriga övervakas av en ansvarig vuxen när de hanterar vapen.
- **Installationssäkerhet:** Se till att vapnet är helt oladdat innan installation påbörjas. Underlåtenhet att göra detta kan leda till oavsiktlig avfyrning.
- **Justerbara funktioner:** När du justerar kolvlängd och kindhöjd, gör det försiktigt för att undvika att klämma fingrar eller orsaka att kolven blir instabil.
- **MLOKkompatibilitet:** När du fäster tillbehör med hjälp av MLOKsystemet, se till att de är ordentligt fastsatta för att undvika oavsiktlig lossning under användning.
- **Användning av magasinbrunn:** När du använder Bolt Action Magazine Well, se till att magasinet är korrekt placerat och att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du laddar.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av kolven:

- Se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga kolven från Remington 700 Short Action genom att skruva loss kolvskruvarna.
- Justera Magpul Hunter Stock med aktionen och bäddblocken.
- Fäst kolvskruvarna ordentligt för att säkerställa att kolven är korrekt fäst.
- Kontrollera stabiliteten och se till att det inte finns någon rörelse.

2. Justerande av kolvlängd och kindhöjd:

- För att justera kolvlängden, lokalisera justeringsmekanismen på kolven.
- Lossa justeringsskruven och skjut kolven till önskad längd.
- Dra åt skruven ordentligt för att hålla justeringen på plats.
- För justering av kindhöjd, fäst Magpul SGA Cheek Riser Kit enligt instruktionerna som ingår i kitet.

3. Användning av MLOKsystemet:

- Välj kompatibla MLOKtillbehör.
- Justera tillbehöret med MLOKspåren på kolven.
- Sätt in MLOKmuttrarna i spåren och dra åt dem ordentligt.

4. Användning av Bolt Action Magazine Well:

- Fäst magasinbrunnen enligt de medföljande instruktionerna.
- Se till att det avtagbara boxmagasinet är korrekt placerat innan du laddar ammunition.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om kolven är skadad bortom reparation, kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för korrekt kassering.
- Kassera inte kolven i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Magpul Remington 700 Hunter Stock, vänligen kontakta din lokala auktoriserade återförsäljare eller tillverkaren för hjälp.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med din Magpul Remington 700 Hunter Stock. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av vapen. Tack för ditt engagemang för säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro Magpul Remington 700 Hunter Stock

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Magpul Remington 700 Hunter Stock. Tato nastavitelná pažba je navržena tak, aby zlepšila váš střelecký zážitek a zajistila vaši bezpečnost a bezpečnost ostatních. Před použitím si důkladně přečtěte tuto příručku o bezpečnosti, abyste pochopili, jak bezpečně a efektivně používat tento produkt.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s ohledem na zbraň, jako by byla nabitá.
- Udržujte zbraň namířenou bezpečným směrem po celou dobu.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před připojením nebo úpravou pažby.
- Ukládejte pažbu a zbraň bezpečně, když se nepoužívají.
- Pravidelně kontrolujte pažbu na jakékoliv známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání zbraní.
- Používejte pouze kompatibilní příslušenství, jak je uvedeno v popisu produktu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Věkové omezení:** Tento produkt je určen pro osoby starší 18 let. Zajistěte, aby byly děti pod dohledem odpovědné dospělé osoby při manipulaci se zbraněmi.
- **Bezpečnost při instalaci:** Ujistěte se, že je zbraň zcela vybitá před zahájením instalace. Nedodržení tohoto pokynu může vést k náhodnému výstřelu.
- **Nastavitelné funkce:** Při nastavování délky hrušky a výšky lícnice postupujte opatrně, abyste se vyhnuli přiskřípnutí prstů nebo způsobení nestability pažby.
- **Kompatibilita MLOK:** Při připojování příslušenství pomocí systému MLOK se ujistěte, že jsou pevně upevněny, aby se předešlo náhodnému odpojení během používání.
- **Použití Bolt Action Magazine Well:** Při používání Bolt Action Magazine Well se ujistěte, že je zásobník správně usazen a že je zbraň v bezpečném stavu před nabíjením.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace pažby:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající pažbu z Remington 700 Short Action odšroubováním šroubů pažby.
- Zarovnejte Magpul Hunter Stock s akcí a ložiskem.
- Pevně utáhněte šrouby pažby, aby byla pažba správně připevněna.
- Zkontrolujte stabilitu a ujistěte se, že nedochází k pohybu.

2. Nastavení délky hrušky a výšky lícnice:

- Chceteli nastavit délku hrušky, najděte mechanismus nastavení na pažbě.
- Uvolněte nastavovací šroub a posuňte pažbu na požadovanou délku.
- Pevně utáhněte šroub, aby se nastavení udrželo na místě.
- Pro nastavení výšky lícnice připojte Magpul SGA Cheek Riser Kit podle pokynů obsažených v sadě.

3. Použití systému MLOK:

- Vyberte kompatibilní MLOK příslušenství.
- Zarovnejte příslušenství se sloty MLOK na pažbě.

- Vložte MLOK matice do slotů a pevně utáhněte.

4. Použití Bolt Action Magazine Well:

- Připojte zásobníkovou komoru podle přiložených pokynů.
- Ujistěte se, že je odnímatelný zásobník správně usazen před nabíjením munice.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se produktu v souladu s místními předpisy.
- Pokud je pažba poškozena nad rámec opravy, obraťte se na místní úřad pro správu odpadu pro správné metody likvidace.
- Nevyhazujte pažbu do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se Magpul Remington 700 Hunter Stock se obraťte na svého místního autorizovaného prodejce nebo výrobce pro pomoc.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a příjemný zážitek s vaší Magpul Remington 700 Hunter Stock. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se zbraněmi. Děkujeme za vaši angažovanost v oblasti bezpečnosti.