

## **AK-47 3/4" CHEEK RISER - AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 GRAY**

Tool-less clip-on cheek risers for the MOE AK and Zhukov-S Stocks. Gives the user the option to raise the cheek weld .75 inches in height. Will not interfere with storage access on MOE Stock or the folding mechanism on the Zhukov-S Stock.



### **Attributes**

- Name: AK CHEEK RISER 3/4" POLYMER FOR AK-47/74 GRAY
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100016662
- Mfr. No.: MAG447-GRY
- Finish: Gray
- Make: AK-47,AK-74
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.07kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 840815100690

### **Item details**

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AK47 3/4" Cheek Riser](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AK47 3/4" Cheek Riser](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 3/4"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Risers de Joue AK47 3/4" MAGPUL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Risera Policzkowego AK47 3/4"](#)
- [Suomi: AK47 3/4" CHEEK RISER TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AK47 3/4" Cheek Riser](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání AK47 3/4" CHEEK RISER MAGPUL](#)

# Sicherheitshinweise für den AK47 3/4" Cheek Riser

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AK47 3/4" Cheek Risers von MAGPUL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Wangenauflage für Ihre MOE AK und ZhukovS Schäfte zu bieten. Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen über die EU Safety GatePlattform.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie den Cheek Riser nur mit kompatiblen Schaftmodellen (MOE AK und ZhukovS).
- Achten Sie darauf, dass der Cheek Riser sicher und fest angebracht ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Überprüfen Sie, ob die Höhe des Cheek Risers für Ihre individuelle Nutzung geeignet ist.
- Verwenden Sie keine übermäßige Kraft beim Anbringen oder Entfernen des Cheek Risers, um Beschädigungen zu vermeiden.

## Anweisungen zur Installation und Nutzung

### 1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass der Schaft sauber und frei von Schmutz ist.
- Prüfen Sie, ob alle Teile des Cheek Risers vorhanden sind.

### 2. Installation

- Positionieren Sie den Cheek Riser an der gewünschten Stelle auf dem Schaft.
- Drücken Sie den Cheek Riser fest an den Schaft, bis er einrastet.
- Überprüfen Sie, ob der Cheek Riser sicher befestigt ist, indem Sie leicht daran ziehen.

### 3. Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Cheek Riser in der Höhe korrekt eingestellt ist (0,75 Zoll Erhöhung).
- Achten Sie darauf, dass der Zugriff auf den Stauraum des MOE Schaftes und den Klappmechanismus des ZhukovS Schaftes nicht beeinträchtigt wird.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Cheek Risers in die Umwelt gelangen.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie Ihre Kaufbelege bereit, um eine schnellere Bearbeitung zu gewährleisten.

## **Schlussfolgerung**

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer haben für uns höchste Priorität. Indem Sie diese Sicherheitshinweise befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere und effektive Nutzung des AK47 3/4" Cheek Risers zu gewährleisten. Vielen Dank, dass Sie sich für MAGPUL entschieden haben!

# Safety Instruction Guide for AK47 3/4" Cheek Riser

## Introduction

Thank you for choosing the AK47 3/4" Cheek Riser. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a comfortable cheek weld. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with EU General Product Safety Regulations (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the cheek riser for signs of wear or damage before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

## Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the cheek riser if it is damaged or shows signs of wear.
- Ensure that the cheek riser is properly installed before use.
- Avoid placing excessive force on the cheek riser during use.
- Be cautious when adjusting the cheek riser to prevent pinching or injury.
- Always handle firearms in a safe and responsible manner.

## Instructions for Installation and Usage

### Installation

1. **Check Compatibility:** Ensure that your cheek riser is compatible with MOE AK and ZhukovS Stocks.
2. **Clean the Area:** Wipe the stock area where the cheek riser will be attached to remove any debris or oil.
3. **Align the Riser:** Position the cheek riser on the stock, aligning it with the designated mounting area.
4. **ClipOn Installation:** Firmly press the riser onto the stock until it clicks into place. Ensure it is securely attached.
5. **Test Stability:** Gently tug on the cheek riser to verify it is securely mounted.

### Usage

1. **Adjust Height:** The cheek riser provides an option to raise your cheek weld by 0.75 inches. Adjust as needed for comfort.
2. **Check for Interference:** Ensure that the cheek riser does not obstruct storage access on the MOE Stock or the folding mechanism on the ZhukovS Stock.
3. **Regular Checks:** Periodically check the installation of the cheek riser before each use to ensure it remains secure.

## Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for plastic waste.
- Do not incinerate the product as it may release harmful substances.
- Recycle the product if possible, following your local recycling guidelines.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or additional support regarding the AK47 3/4" Cheek Riser, please contact the manufacturer or refer to the product packaging for contact details.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your AK47 3/4" Cheek Riser. Thank you for prioritizing safety!

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Elevador de Mejilla AK47 3/4"

## Introducción

Gracias por elegir el Elevador de Mejilla AK47 3/4" de MAGPUL. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una mayor comodidad y estabilidad. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el elevador de mejilla esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- No utilices el elevador de mejilla si está dañado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Sigue todas las instrucciones de seguridad y uso proporcionadas por el fabricante.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes modificar el elevador de mejilla de ninguna manera.
- Asegúrate de que el elevador de mejilla no interfiera con el almacenamiento de la culata MOE o el mecanismo de plegado de la culata ZhukovS.
- Si sientes incomodidad o dolor al usar el elevador de mejilla, detén su uso inmediatamente.
- Utiliza el elevador de mejilla solo con armas de fuego compatibles, como el AK47 y el AK74.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una superficie segura.
- Coloca el elevador de mejilla en la culata MOE AK o ZhukovS.
- Asegúrate de que el elevador esté alineado correctamente y que no haya obstrucciones.
- Aprieta los mecanismos de sujeción según las instrucciones del fabricante.

### 2. Uso:

- Ajusta la altura del elevador de mejilla a tu comodidad, elevando la posición de la mejilla 0.75 pulgadas.
- Asegúrate de que el elevador esté bien fijado antes de disparar.
- Mantén una postura segura y estable al disparar.

## Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el elevador de mejilla, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de plástico y polímero.
- Si el elevador de mejilla está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje adecuado.

## Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor contacta al fabricante o consulta la plataforma de seguridad de la UE para obtener más información sobre retiros y alertas de seguridad.

Recuerda que tu seguridad y la de los demás son lo más importante. Si tienes dudas sobre el uso o la

instalación del elevador de mejilla, busca asesoramiento profesional.

# Guide de Sécurité pour le Risers de Joue AK47 3/4" MAGPUL

## Introduction

Merci d'avoir choisi le Risers de Joue AK47 3/4" MAGPUL. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser le riser.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du riser avant chaque utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser immédiatement et consultez un professionnel.
- Signalez tout produit défectueux aux autorités compétentes.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le riser si vous constatez des fissures ou des dommages sur le produit.
- Ne pas forcer le riser lors de l'installation ou de l'ajustement.
- Évitez d'utiliser le riser dans des conditions extrêmes, telles que des températures très élevées ou très basses.
- Ne pas modifier le riser de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assurez-vous que le riser est correctement fixé avant d'utiliser votre arme.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation

- Vérifiez que vous avez tous les outils nécessaires pour l'installation.
- Assurez-vous que la crosse de votre AK est propre et exempte de débris.

### 2. Installation

- Alignez le riser avec la crosse MOE AK ou ZhukovS.
- Clipser le riser en place sans utiliser d'outils.
- Vérifiez que le riser est bien fixé et ne bouge pas.

### 3. Utilisation

- Ajustez la hauteur du riser à votre convenance.
- Utilisez le riser pour améliorer votre confort lors du tir.
- Ne pas interférer avec l'accès au stockage de la crosse MOE ou au mécanisme de pliage de la crosse ZhukovS.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le riser dans les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des plastiques.
- Si le produit est endommagé, suivez les instructions locales pour l'élimination des déchets dangereux.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à un professionnel ou à l'autorité compétente dans votre région.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Risers de Joue AK47 3/4" MAGPUL.

# Instrukcja Bezpieczeństwa dla Risera Policzkowego AK47 3/4"

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup risera policzkowego MAGPUL AK47 3/4". Ten produkt został zaprojektowany, aby poprawić komfort użytkowania broni AK47 i AK74. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i montaż produktu.

## Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu upewnij się, że jest on kompletny i nieuszkodzony.
- Produkt należy stosować zgodnie z przeznaczeniem.
- Zachowaj ostrożność podczas instalacji i użytkowania, aby uniknąć obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub oznak zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci.

## Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj risera tylko z kolbami MOE AK i ZhukovS.
- Upewnij się, że riser jest prawidłowo zamocowany przed użyciem broni.
- Nie używaj risera, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Trzymaj riser z dala od dzieci i osób nieprzeszkolonych w obsłudze broni.

## Instrukcje Montażu i Użytkowania

### Montaż

1. Sprawdź, czy wszystkie części są dostępne.
2. Zdejmij kolbę z broni, jeśli to konieczne.
3. Umieść riser na miejscu przeznaczonym do montażu w kolbie.
4. Użyj klipsów do zamocowania risera. Nie są wymagane żadne narzędzia.
5. Upewnij się, że riser jest stabilny i nie porusza się.

### Użytkowanie

- Riser umożliwia podniesienie miejsca oparcia policzka o 0,75 cala.
- Używaj broni zgodnie z lokalnymi przepisami i regulacjami.
- Regularnie sprawdzaj, czy riser nie przeszkadza w dostępie do schowków w kolbie MOE oraz mechanizmu składania w kolbie ZhukovS.

## Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzony.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami utylizacyjnymi, aby uzyskać więcej informacji.

## Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznego produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w swoim kraju. Więcej informacji można znaleźć na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, aby regularnie sprawdzać aktualizacje dotyczące przypomnień o produktach i bezpieczeństwa na platformie Safety Gate. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

# AK47 3/4" CHEEK RISER TURVALLISUUSOHJEET

## Johdanto

Tervetuloa AK47 3/4" Cheek Riser tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä ohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

## Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä ja kunnolla kiinnitettyjä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

## Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Vältä tuotteen käyttöä, jos sinulla on allergioita polymerimateriaaleille.
- Älä käytä tuotetta, jos se häiritsee näkökenttää tai aiheuttaa epämukavuutta.
- Käytä tuotetta ainoastaan sen tarkoitettussa käytössä, eli poskipalan korkeuden säätämisessä.
- Huomioi, että tuote on suunniteltu käytettäväksi vain MOE AK ja ZhukovSkiikareissa.

## Asennus ja käyttöohjeet

### 1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat.
- Poista vanha poskipala, jos sellainen on asennettuna.
- Kiinnitä uusi Cheek Riser paikoilleen klipsikiinnityksellä.
- Tarkista, että poskipala on tukevasti kiinni.

### 2. Käyttö

- Säädä poskipalan korkeutta nostamalla tai laskemalla sitä 0,75 tuumaa tarpeen mukaan.
- Varmista, että poskipalan säätö ei estä pääsyä MOEkiikarin varastointiin tai ZhukovSkiikarin taittomekanismiin.

## Hävittämishohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisten kotitalousjätteiden joukossa.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja hävittämisestä.

## Lisätiedot ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Muista tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset tai turvallisuustiedotteet.

Kiitos, että valitsit AK47 3/4" Cheek Riser tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti sen tarjoamista eduista!

# Säkerhetsinstruktioner för AK47 3/4" Cheek Riser

## Introduktion

Tack för att du valt AK47 3/4" Cheek Riser från MAGPUL. Detta kindstöd är designat för att förbättra din skytteupplevelse genom att ge en justerbar höjd på kindstödet. För att säkerställa säker användning och långvarig funktion, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte produkten om den är skadad eller defekt.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla MOE AK och ZhukovS kolvar.
- Kontrollera att kindstödet är korrekt monterat innan användning.
- Undvik att justera kindstödet under pågående skytte.
- Var medveten om att justering av kindstödet kan påverka din sikt och skytteposition.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av Kindstöd:

- Se till att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan installation.
- Ta bort det befintliga kindstödet om det är nödvändigt.
- Montera det nya kindstödet enligt följande steg:
  - Placera kindstödet på kolven.
  - Se till att klämmorna är ordentligt fästa.
  - Kontrollera att kindstödet sitter fast och är stabilt.

### 2. Användning av Kindstöd:

- Justera höjden på kindstödet till önskad nivå (upp till 0,75 tum).
- Kontrollera att justeringen inte blockerar åtkomsten till förvaringsutrymmet eller viktmeکانismen.
- Testa skyttepositionen för att säkerställa att kindstödet är korrekt installerat och justerat.

## Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala lagar och riktlinjer för avfallshantering av plastprodukter.
- Undvik att slänga produkten tillsammans med vanligt hushållsavfall.

## Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Kontrollera alltid för uppdateringar om produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Ditt engagemang för säkerhet bidrar till en bättre och säkrare användning av produkten.

# Návod k bezpečnému používání AK47 3/4" CHEEK RISER MAGPUL

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili AK47 3/4" CHEEK RISER MAGPUL. Tento výrobek je navržen tak, aby poskytoval zvýšenou lícni oporu pro pažby MOE AK a ZhukovS. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, přečtěte si tento návod a dodržujte všechny pokyny.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že produkt používáte pouze v souladu s jeho určením.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je výrobek v dobrém stavu a zda nejsou přítomny žádné poškození.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

## Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci a používání dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce.
- Zajistěte, aby byl výrobek správně upevněn a zajištěn, aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.
- Nepoužívejte výrobek, pokud je poškozený nebo neúplný.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na výrobku, které nejsou schváleny výrobcem.

## Pokyny pro instalaci a používání

### 1. Příprava na instalaci

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti a nástroje.
- Ujistěte se, že pracujete na stabilním a čistém povrchu.

### 2. Instalace

- Umístěte lícni podložku na pažbu MOE AK nebo ZhukovS.
- Zkontrolujte, zda je podložka správně umístěna a zajištěna.
- Ujistěte se, že instalace neomezuje přístup k úložnému prostoru nebo skládacímu mechanismu.

### 3. Používání

- Při používání výrobku se ujistěte, že máte správnou pozici a oporu.
- Nepoužívejte výrobek, pokud cítíte jakékoli nepohodlí nebo pokud se podložka uvolňuje.

## Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek vyroben z polymeru, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Všechny výrobky musí mít kontaktní osobu v rámci EU pro otázky týkající se bezpečnosti.

Děkujeme, že jste si přečetli tento návod. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás prioritou.