

KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE - TANDEMKROSS KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE FOR RUGER® 22/45®

In most modern firearms its common for the user to be able to pull back on the slide and release to load the first round into the chamber. This is often referred to as "sling shot" action. Frustratingly enough, for the Ruger 22/45 this is not the case. The design of the bolt stop forces the shooter to press on the slide release to load the first round. Unfortunately, in the case the user does not first pull the bolt back this action can result in wear on the bolt stop and bolt face. The "KaneWolf" part kit installs in minutes and allows Ruger 22/45 owners to perform reliable and consistent "sling shot" action. With a specially designed bolt stop that is spring assisted your Ruger 22/45 can function just like any other modern firearm today. All other functions of the pistol are completely unaffected, including the last round hold open. The "KaneWolf" part kit installs in minutes and allows Ruger 22/45 owners to perform reliable and consistent "sling shot" action. All other functions of the pistol are completely unaffected. Get a "KaneWolf" for your Ruger 22/45 today! Please note that this part kit is designed to fit all Ruger polymer frame Mark III 22/45 model pistols.



Attributes

- Name: TANDEMKROSS KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE FOR RUGER® 22/45®
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100017980
- Mfr. No.: TK02N0007SSL1
- Make: Ruger
- Model: 22/45
- Delivery weight: 0.172kg
- UPC: 091131144367

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE FÜR RUGER® 22/45®](#)
- [English: KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE FOR RUGER® 22/45®](#)
- [Français: KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE POUR RUGER® 22/45®](#)
- [Italiano: KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE PER RUGER® 22/45®](#)
- [Polski: KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE DLA RUGER® 22/45®](#)
- [Suomi: KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE RUGER® 22/45®: Kuluttajaturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE FÖR RUGER® 22/45®](#)
- [Český: KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE PRO RUGER® 22/45®](#)

KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE FÜR RUGER® 22/45®

VerbraucherSicherheitsanleitungsleitfaden

Einführung

Danke, dass du das KANEWOLF Slingshot Upgrade für deine Ruger® 22/45® gewählt hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diesen Leitfaden gründlich, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du das KANEWOLF Slingshot Upgrade sicher verwendest, indem du alle in diesem Leitfaden enthaltenen Anweisungen befolgst.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über etwaige Rückrufe in Bezug auf dieses Produkt informiert. Wenn ein Rückruf ausgegeben wird, befolge die bereitgestellten Anweisungen für eine Lösung.
- **OnlineShopping:** Achte beim OnlineKauf darauf, dass der Einzelhändler die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Dieses Produkt ist für erwachsene Benutzer vorgesehen. Halte es außerhalb der Reichweite von Kindern.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen wende dich an die zuständige EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Überwache die EUSicherheitsgatePlattform auf Updates zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Mögliche Gefahren:**
 - Unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen oder Schäden an der Feuerwaffe führen.
 - Das Nichteinhalten von Sicherheitsvorkehrungen kann zu Verletzungen führen.
- **Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe vor der Installation entladen ist.
 - Versuche nicht, das Upgrade zu verwenden, wenn du dir über den Installationsprozess unsicher bist.
 - Verwende das Upgrade nur mit kompatiblen Ruger® 22/45® Modellen.
 - Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung und Verschleiß des Upgrades und der Feuerwaffe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den bestehenden Bolzenstopp von der Ruger® 22/45® gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Nimm das KANEWOLF Slingshot UpgradeTeilesset aus der Verpackung.
- Installiere den neuen Bolzenstopp, indem du ihn korrekt ausrichtest und gemäß den Anweisungen im Kit sicherst.
- Stelle sicher, dass die Installation fest ist und das Teil korrekt sitzt.
- Überprüfe die Funktionalität des Upgrades, indem du einen Trockenlauf (ohne Munition) durchführst, um sicherzustellen, dass die SlingshotAktion wie vorgesehen funktioniert.

2. Nutzung:

- Nach der Installation kannst du die erste Patrone laden, indem du den Schlitten zurückziehst und loslässt.
- Führe immer eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass die Feuerwaffe ordnungsgemäß geladen ist, bevor du schießt.
- Befolge alle gängigen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen, während du die Ruger® 22/45® mit dem KANEWOLF Upgrade verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.
- Wenn du das KANEWOLF Slingshot Upgrade entfernen möchtest, befolge die entsprechenden Entsorgungsmethoden für die alten Teile gemäß den örtlichen Richtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Unterstützung oder Anfragen bezüglich des KANEWOLF Slingshot Upgrades wende dich bitte an die vorgesehenen Kontaktstellen, die dir von deinem Einzelhändler oder Hersteller bereitgestellt wurden.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit dem KANEWOLF Slingshot Upgrade für deine Ruger® 22/45®.

KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE FOR RUGER® 22/45®

Consumer Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the KANEWOLF Slingshot Upgrade for your Ruger® 22/45®. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide thoroughly before installation and usage.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the KANEWOLF Slingshot Upgrade by following all instructions provided in this guide.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about any recalls related to this product. If a recall is issued, follow the instructions provided for a remedy.
- **Online Shopping:** When purchasing online, ensure that the retailer complies with safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** This product is intended for adult users. Keep out of reach of children.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, refer to the designated EU contact point.
- **Rapid Alerts:** Monitor the EU's Safety Gate platform for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction or damage to the firearm.
 - Failure to follow safety precautions can result in injury.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is unloaded before installation.
 - Do not attempt to use the upgrade if you are unsure about the installation process.
 - Use only with compatible Ruger® 22/45® models.
 - Regularly check for wear and tear on the upgrade and the firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing bolt stop from the Ruger® 22/45® by following the manufacturer's instructions.
- Take the KANEWOLF Slingshot Upgrade part kit out of its packaging.
- Install the new bolt stop by aligning it correctly and securing it as per the instructions provided in the kit.
- Ensure that the installation is firm and that the part is seated correctly.
- Check the functionality of the upgrade by performing a dry run (without ammunition) to ensure the slingshot action works as intended.

2. Usage:

- After installation, you can load the first round by pulling back on the slide and releasing it.
- Always perform a visual check to ensure the firearm is loaded properly before firing.
- Follow all standard firearm safety practices while using the Ruger® 22/45® with the KANEWOLF upgrade.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If you decide to remove the KANEWOLF Slingshot Upgrade, follow appropriate disposal methods for the old parts according to local guidelines.

Contact Information for Further Support

For assistance or inquiries regarding the KANEWOLF Slingshot Upgrade, please refer to the designated contact points as provided by your retailer or manufacturer.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your enhanced shooting experience with the KANEWOLF Slingshot Upgrade for your Ruger® 22/45®.

KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE POUR RUGER® 22/45®

Guide d'instructions de sécurité pour les consommateurs

Introduction

Merci d'avoir choisi le KANEWOLF Slingshot Upgrade pour votre Ruger® 22/45®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- **Sécurité du produit** : Assurez-vous d'utiliser le KANEWOLF Slingshot Upgrade en suivant toutes les instructions fournies dans ce guide.
- **Rappels améliorés** : Restez informé de tout rappel concernant ce produit. Si un rappel est émis, suivez les instructions fournies pour un remède.
- **Achats en ligne** : Lorsque vous achetez en ligne, assurez-vous que le détaillant respecte les exigences de sécurité.
- **Focus particulier sur les consommateurs** : Ce produit est destiné aux utilisateurs adultes. Gardez-le hors de portée des enfants.
- **Point de contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, référez-vous au point de contact désigné dans l'UE.
- **Alertes rapides** : Surveillez la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- **Risques potentiels** :
 - Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou des dommages à l'arme à feu.
 - Ne pas suivre les précautions de sécurité peut entraîner des blessures.
- **Instructions pour éviter les risques** :
 - Assurez-vous toujours que l'arme à feu est déchargée avant l'installation.
 - Ne tentez pas d'utiliser l'upgrade si vous n'êtes pas sûr du processus d'installation.
 - Utilisez uniquement avec des modèles compatibles Ruger® 22/45®.
 - Vérifiez régulièrement l'usure de l'upgrade et de l'arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez l'arrêt de culasse existant du Ruger® 22/45® en suivant les instructions du fabricant.
- Sortez le kit de pièces KANEWOLF Slingshot Upgrade de son emballage.
- Installez le nouvel arrêt de culasse en l'alignant correctement et en le sécurisant selon les instructions fournies dans le kit.
- Assurez-vous que l'installation est ferme et que la pièce est bien en place.
- Vérifiez le fonctionnement de l'upgrade en effectuant un essai à sec (sans munitions) pour vous assurer que l'action "sling shot" fonctionne comme prévu.

2. Utilisation :

- Après l'installation, vous pouvez charger la première cartouche en tirant sur la glissière et en la relâchant.
- Effectuez toujours une vérification visuelle pour vous assurer que l'arme à feu est correctement chargée avant de tirer.
- Suivez toutes les pratiques de sécurité standard pour les armes à feu lors de l'utilisation du Ruger® 22/45® avec l'upgrade KANEWOLF.

Instructions de disposition

- Disposez de tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si vous décidez de retirer le KANEWOLF Slingshot Upgrade, suivez les méthodes de disposition appropriées pour les anciennes pièces selon les directives locales.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant le KANEWOLF Slingshot Upgrade, veuillez vous référer aux points de contact désignés fournis par votre détaillant ou fabricant.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec le KANEWOLF Slingshot Upgrade pour votre Ruger® 22/45®.

KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE PER RUGER® 22/45®

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Consumatori

Introduzione

Grazie per aver scelto il KANEWOLF Slingshot Upgrade per la tua Ruger® 22/45®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare in sicurezza il KANEWOLF Slingshot Upgrade seguendo tutte le istruzioni fornite in questa guida.
- **Richiami Potenziati:** Rimani informato su eventuali richiami relativi a questo prodotto. Se viene emesso un richiamo, segui le istruzioni fornite per un rimedio.
- **Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il rivenditore rispetti i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sui Consumatori:** Questo prodotto è destinato a utenti adulti. Tienilo lontano dalla portata dei bambini.
- **Punto di Contatto UE:** Per eventuali domande sulla sicurezza, fai riferimento al punto di contatto designato nell'UE.
- **Allerta Rapida:** Monitora la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su prodotti non sicuri.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- **Pericoli Potenziali:**
 - Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o danni all'arma.
 - La mancata osservanza delle precauzioni di sicurezza può comportare infortuni.
- **Istruzioni per Evitare Pericoli:**
 - Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
 - Non tentare di utilizzare l'upgrade se non sei sicuro del processo di installazione.
 - Utilizza solo con modelli compatibili Ruger® 22/45®.
 - Controlla regolarmente l'usura e l'usura dell'upgrade e dell'arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il fermo del carrello esistente dalla Ruger® 22/45® seguendo le istruzioni del produttore.
- Estrai il kit di parti KANEWOLF Slingshot Upgrade dalla sua confezione.
- Installa il nuovo fermo del carrello allineandolo correttamente e fissandolo secondo le istruzioni fornite nel kit.
- Assicurati che l'installazione sia salda e che il pezzo sia posizionato correttamente.
- Controlla la funzionalità dell'upgrade eseguendo un test a secco (senza munizioni) per garantire che l'azione slingshot funzioni come previsto.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, puoi caricare il primo colpo tirando indietro il carrello e rilasciandolo.

- Esegui sempre un controllo visivo per assicurarti che l'arma sia caricata correttamente prima di sparare.
- Segui tutte le pratiche di sicurezza standard per le armi durante l'uso della Ruger® 22/45® con l'upgrade KANEWOLF.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se decidi di rimuovere il KANEWOLF Slingshot Upgrade, segui i metodi di smaltimento appropriati per i vecchi pezzi secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o domande riguardanti il KANEWOLF Slingshot Upgrade, ti preghiamo di fare riferimento ai punti di contatto designati forniti dal tuo rivenditore o produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il KANEWOLF Slingshot Upgrade per la tua Ruger® 22/45®.

KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE DLA RUGER® 22/45®

Przewodnik dotyczący instrukcji bezpieczeństwa dla konsumentów

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KANEWOLF Slingshot Upgrade do Twojego Ruger® 22/45®. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa oraz informacje, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Zapewnij bezpieczne korzystanie z KANEWOLF Slingshot Upgrade, stosując się do wszystkich instrukcji zawartych w tym przewodniku.
- **Zwiększone procedury przypominające:** Bądź na bieżąco z wszelkimi przypomnieniami dotyczącymi tego produktu. Jeśli zostanie wydane przypomnienie, postępuj zgodnie z podanymi instrukcjami w celu uzyskania rozwiązania.
- **Zakupy online:** Podczas zakupów online upewnij się, że detalista spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Produkt jest przeznaczony dla dorosłych użytkowników. Trzymaj z dala od dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa, skontaktuj się z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE.
- **Szybkie powiadomienia:** Monitoruj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualizacji dotyczących niebezpiecznych produktów.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub uszkodzenia broni palnej.
 - Niezastosowanie się do zasad bezpieczeństwa może skutkować obrażeniami.
- **Instrukcje dotyczące unikania zagrożeń:**
 - Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed instalacją.
 - Nie próbuj korzystać z ulepszenia, jeśli nie jesteś pewien procesu instalacji.
 - Używaj tylko z kompatybilnymi modelami Ruger® 22/45®.
 - Regularnie sprawdzaj zużycie ulepszenia oraz broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń palna jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejący zatrzask zamka z Ruger® 22/45® zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wyjmij zestaw części KANEWOLF Slingshot Upgrade z opakowania.
- Zainstaluj nowy zatrzask zamka, prawidłowo go wyrównując i zabezpieczając zgodnie z instrukcjami zawartymi w zestawie.
- Upewnij się, że instalacja jest solidna i że część jest prawidłowo osadzona.
- Sprawdź funkcjonalność ulepszenia, wykonując próbę bez amunicji, aby upewnić się, że akcja slingshot działa zgodnie z zamierzeniem.

2. Użytkowanie:

- Po instalacji możesz załadować pierwszy nabój, pociągając za zamek i zwalniając go.
- Zawsze wykonuj wizualną kontrolę, aby upewnić się, że broń palna jest prawidłowo załadowana przed strzałem.
- Stosuj się do wszystkich standardowych zasad bezpieczeństwa dotyczących broni palnej podczas korzystania z Ruger® 22/45® z ulepszeniem KANEWOLF.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Jeśli zdecydujesz się na usunięcie KANEWOLF Slingshot Upgrade, postępuj zgodnie z odpowiednimi metodami utylizacji starych części zgodnie z lokalnymi wytycznymi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub zapytań dotyczących KANEWOLF Slingshot Upgrade, prosimy o zapoznanie się z wyznaczonymi punktami kontaktowymi, które zostały podane przez Twojego detalistę lub producenta.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z KANEWOLF Slingshot Upgrade do Twojego Ruger® 22/45®.

KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE RUGER®

22/45®: Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit KANEWOLF Slingshot Upgraden Ruger® 22/45® aseeseesi. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista KANEWOLF Slingshot Upgraden turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita.
- **Parannetut muistutukset:** Pysy ajan tasalla kaikista tähän tuotteeseen liittyvistä muistutuksista. Jos muistutus annetaan, noudata annettuja ohjeita korjaamiseksi.
- **Verkkokauppa:** Kun ostat verkosta, varmista, että jälleenmyyjä noudattaa turvallisuusvaatimuksia.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Tämä tuote on tarkoitettu aikuisille käyttäjille. Pidä poissa lasten ulottuvilta.
- **EU:n yhteyspiste:** Kaikkien turvallisuuskysymysten osalta viittaa nimettyyn EU:n yhteyspisteeseen.
- **Nopeat ilmoitukset:** Seuraa EU:n Safety Gate alustaa saadaksesi päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Mahdolliset vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai aseeseen vaurioitumiseen.
 - Turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vammoja.
- **Ohjeet vaarojen välttämiseksi:**
 - Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen asennusta.
 - Älä yritä käyttää upgradea, jos et ole varma asennusprosessista.
 - Käytä vain yhteensopivien Ruger® 22/45® mallien kanssa.
 - Tarkista säännöllisesti upgradeen ja aseeseen kulumisen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista nykyinen lukon pysäytin Ruger® 22/45®:stä valmistajan ohjeiden mukaan.
- Ota KANEWOLF Slingshot Upgrade osasarja pakkauksestaan.
- Asenna uusi lukon pysäytin kohdistamalla se oikein ja kiinnittämällä se sarjassa annettujen ohjeiden mukaan.
- Varmista, että asennus on tiukka ja että osa on istutettu oikein.
- Tarkista upgradeen toiminnallisuus suorittamalla kuiva testi (ilman ammuksia) varmistaaksesi, että slingshottoiminto toimii suunnitellusti.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen voit ladata ensimmäisen patruunan vetämällä liipaisinta taaksepäin ja vapauttamalla sen.
- Suorita aina visuaalinen tarkistus varmistaaksesi, että ase on ladattu oikein ennen ampumista.
- Noudata kaikkia standardeja ampumaaseturvallisuuskäytäntöjä käyttäessäsi Ruger® 22/45®:tä KANEWOLFupgraden kanssa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos päätät poistaa KANEWOLF Slingshot Upgraden, noudata vanhojen osien asianmukaisia hävittämismenetelmiä paikallisten ohjeiden mukaan.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset apua tai kysymyksiä KANEWOLF Slingshot Upgradesta, viittaa nimettyihin yhteyspisteisiin, jotka on annettu jälleenmyyjäsi tai valmistajasi toimesta.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta KANEWOLF Slingshot Upgraden avulla Ruger® 22/45®:ssäsi.

KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE FÖR RUGER® 22/45®

Konsumentens Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt KANEWOLF Slingshot Upgrade för din Ruger® 22/45®. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- **Produktens Säkerhet:** Säkerställ säker användning av KANEWOLF Slingshot Upgrade genom att följa alla instruktioner som ges i denna guide.
- **Förbättrade Återkallelser:** Håll dig informerad om eventuella återkallelser relaterade till denna produkt. Om en återkallelse utfärdas, följ de angivna instruktionerna för en lösning.
- **Online Shopping:** När du handlar online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- **Särskilt Konsumentfokus:** Denna produkt är avsedd för vuxna användare. Förvara den utom räckhåll för barn.
- **EU Kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten.
- **Snabba Meddelanden:** Håll koll på EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Potentiella Risker:**
 - Felaktig installation kan leda till funktionsstörningar eller skador på skjutvapnet.
 - Underlåtenhet att följa säkerhetsåtgärder kan resultera i skador.
- **Instruktioner för Att Undvika Risker:**
 - Se alltid till att skjutvapnet är oladdat före installation.
 - Försök inte använda uppgraderingen om du är osäker på installationsprocessen.
 - Använd endast med kompatibla Ruger® 22/45® modeller.
 - Kontrollera regelbundet för slitage på uppgraderingen och skjutvapnet.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Säkerställ att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga bultstoppet från Ruger® 22/45® genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Ta ut KANEWOLF Slingshot Upgradedelkitet ur förpackningen.
- Installera den nya bultstoppet genom att justera den korrekt och säkra den enligt instruktionerna som ges i kitet.
- Se till att installationen är fast och att delen sitter korrekt.
- Kontrollera funktionaliteten hos uppgraderingen genom att utföra en torrkörning (utan ammunition) för att säkerställa att slingshotåtgärden fungerar som avsett.

2. Användning:

- Efter installation kan du ladda det första skottet genom att dra tillbaka på slutstycket och släppa det.
- Utför alltid en visuell kontroll för att säkerställa att skjutvapnet är korrekt laddat innan du avfyrar.
- Följ alla standard säkerhetsrutiner för skjutvapen när du använder Ruger® 22/45® med KANEWOLFuppgraderingen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om du beslutar att ta bort KANEWOLF Slingshot Upgrade, följ lämpliga avfallshanteringsmetoder för de gamla delarna enligt lokala riktlinjer.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För hjälp eller frågor angående KANEWOLF Slingshot Upgrade, hänvisa till de angivna kontaktpunkterna som tillhandahålls av din återförsäljare eller tillverkare.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din förbättrade skjutupplevelse med KANEWOLF Slingshot Upgrade för din Ruger® 22/45®.

KANEWOLF SLINGSHOT UPGRADE PRO RUGER® 22/45®

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali KANEWOLF Slingshot Upgrade pro váš Ruger® 22/45®. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné a efektivní používání produktu. Před instalací a používáním si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné používání KANEWOLF Slingshot Upgrade tím, že budete dodržovat všechny pokyny uvedené v tomto průvodci.
- **Zvýšené výzvy k vrácení:** Budte informováni o jakýchkoli výzvách k vrácení souvisejících s tímto produktem. Pokud je vydána výzva k vrácení, postupujte podle poskytnutých pokynů pro nápravu.
- **Nákup online:** Při nákupu online se ujistěte, že prodejce splňuje bezpečnostní požadavky.
- **Zvláštní zaměření na spotřebitele:** Tento produkt je určen pro dospělé uživatele. Uchovávejte mimo dosah dětí.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se obraťte na určené kontaktní místo v EU.
- **Rychlé upozornění:** Sledujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k poruše nebo poškození zbraně.
 - Nedodržení bezpečnostních opatření může způsobit zranění.
- **Pokyny pro vyhnutí se nebezpečím:**
 - Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací.
 - Nepokoušejte se používat upgrade, pokud si nejste jisti procesem instalace.
 - Používejte pouze s kompatibilními modely Ruger® 22/45®.
 - Pravidelně kontrolujte opotřebení upgradu a zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte stávající záchyty závěru z Ruger® 22/45® podle pokynů výrobce.
- Vyjměte sadu dílů KANEWOLF Slingshot Upgrade z obalu.
- Nainstalujte nový záchyty závěru tak, že jej správně zarovnáte a zajistíte podle pokynů uvedených v sadě.
- Ujistěte se, že je instalace pevná a že je díl správně usazen.
- Zkontrolujte funkčnost upgradu provedením suchého testu (bez nábojů), abyste se ujistili, že akce slingshot funguje podle očekávání.

2. Použití:

- Po instalaci můžete naložit první náboj zatáhnutím za závěr a jeho uvolněním.

- Vždy proveďte vizuální kontrolu, abyste se ujistili, že je zbraň správně naložena před výstřelem.
- Dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy při používání Ruger® 22/45® s KANEWOLF upgradem.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoliv obalové materiály v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud se rozhodnete odstranit KANEWOLF Slingshot Upgrade, dodržujte vhodné metody likvidace starých dílů podle místních pokynů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro pomoc nebo dotazy týkající se KANEWOLF Slingshot Upgrade se prosím obraťte na určené kontaktní body, jak je uvedeno vaším prodejcem nebo výrobcem.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si vylepšený zážitek z střelby s KANEWOLF Slingshot Upgrade pro váš Ruger® 22/45®.