

## VICKERS GLOCK ACCESSORY PACKS - TANGODOWN VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK-GEN 4

Extended magazine release is easy to find and operate allowing fast, smooth mag changes that save you precious seconds. Serrated release button is 3/64" longer than original, allowing easy thumb access without repositioning your hand. Replaces factory original without alteration. Constructed of high strength polymer composite. Made of high quality, glass-filled nylon for superior strength, these floor plates offer plenty of non-slip surface to strip a stubborn magazine from the weapon, even if stuck with mud, sand or ice. Excellent for one handed use too, just hook the floor plate under a belt, against a holster, etc. to stay in the fight. The VT Tactical Floor Plates also provide a larger, more positive surface when pulling magazines from pouches, speeding reloads. Concaved dots allow easy numbering & marking of spare magazines. For Glock® magazine calibers: 9x19mm, .40 Smith & Wesson, .357 SIG, .45 GAP Sold in packs of 5, because any serious fighting handgun should have 5 reliability-proven magazines close by. Redesigned thumb pad places the pad slightly forward of the factory position, so your thumb gets to it quicker and returns the pistol to battery faster. Pad is shaped to aid in positive contact to help prevent accidental slide stop engagement, even when you're wearing gloves. Stamped and formed from durable 4130 steel, then treated with a special hardcoat finish that resists rust and wear.



### Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK-GEN 4
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100018091
- Mfr. No.:
- Make: Glock
- Model: 34,23,26,35,19,22,17,27,31
- Delivery weight: 0.068kg

### Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Sicherheitshinweise](#)
- [English: VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK](#)
- [Norsk: VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK](#)
- [Suomi: VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Turvaohjeet](#)
- [Svenska: VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK](#)

# VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

## Sicherheitshinweise

### Einleitung

Vielen Dank, dass du das VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK erworben hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise und Richtlinien, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du es verwendest, um deine Sicherheit und die Leistung deines Zubehörpakets zu maximieren.

### Allgemeine Sicherheitshinweise

- Handle deine Feuerwaffe und Zubehörteile immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du dieses Zubehörpaket verwendest.
- Halte das Zubehörpaket und alle dazugehörigen Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Zubehörteile auf Abnutzung oder Beschädigung, bevor du sie verwendest.
- Wenn du Mängel oder Fehlfunktionen bemerkst, stelle die Verwendung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Feuerwaffen-Zubehör und Verwendung.
- Verwende das Zubehörpaket nur mit kompatiblen Glock®-Modellen, wie in der Produktbeschreibung angegeben.

### Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Magazinfreigabeknopf vollständig betätigt ist, bevor du versuchst, ein Magazin zu entfernen oder einzusetzen.
- Vermeide es, deinen Daumen während des Betriebs des verlängerten Magazinfreigabeknopfes vor dem Magazinfach zu platzieren, um Verletzungen zu vermeiden.
- Versuche nicht, das Zubehörpaket in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Achte darauf, dass dein Griff beim Einsatz der Bodenplatten sicher ist, um ein Abrutschen während des Betriebs zu verhindern.
- Sei vorsichtig, wenn du das Zubehörpaket unter widrigen Bedingungen (z.B. Schlamm, Sand, Eis) verwendest, und stelle sicher, dass alle Komponenten sauber und funktionsfähig sind, bevor du es benutzt.

### Anweisungen zur Installation und Verwendung

#### 1. Installation des verlängerten Magazinfreigabeknopfes:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und in eine sichere Richtung gerichtet ist.
- Entferne den werkseitigen Magazinfreigabeknopf gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den VICKERS verlängerten Magazinfreigabeknopf anstelle des werkseitigen Freigabeknopfes ohne Änderungen.
- Überprüfe die ordnungsgemäße Installation, indem du sicherstellst, dass der Freigabeknopf sicher sitzt und reibungslos funktioniert.

#### 2. Verwendung des verlängerten Magazinfreigabeknopfes:

- Um das Magazin freizugeben, drücke den geriffelten Knopf mit deinem Daumen.
- Übe den Betrieb des Magazinfreigabeknopfes, um mit dessen Position und Funktion vertraut zu werden.

werden.

- Stelle sicher, dass dein Griff sicher ist und dein Daumen korrekt positioniert ist, um eine optimale Bedienung zu gewährleisten.

### **3. Installation der VT Tactical Bodenplatten:**

- Entferne die werkseitigen Bodenplatten von deinen Magazinen.
- Richte die VT Tactical Bodenplatte mit der Magazinbasis aus und drücke fest, bis sie einrastet.
- Stelle sicher, dass die Bodenplatte sicher befestigt ist und sich während der Verwendung nicht löst.

### **4. Verwendung der VT Tactical Bodenplatten:**

- Verwende beim Entfernen eines Magazins die Bodenplatte, um eine rutschfeste Fläche für besseren Halt zu bieten.
- In widrigen Bedingungen kannst du die Bodenplatte unter einem Gürtel oder gegen ein Holster klemmen, um den Zugang zu erleichtern.
- Nutze die konkaven Punkte auf den Bodenplatten für eine einfache Nummerierung und Markierung von Ersatzmagazinen.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorge das Zubehörpaket und alle Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Zubehörteile nicht im Haushaltsmüll. Nutze stattdessen ausgewiesene Recycling oder Gefahrenabfallentsorgungsstellen.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendbar ist, stelle sicher, dass es unbrauchbar gemacht wird, bevor du es entsorgst, um Missbrauch zu verhindern.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK wende dich bitte an die entsprechenden Stellen für Unterstützung. Es ist wichtig, über ProduktRückrufe und Sicherheitsmitteilungen informiert zu bleiben.

## **Fazit**

Indem du diese Sicherheitshinweise und Richtlinien befolgst, kannst du die sichere und effektive Nutzung deines VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK gewährleisten. Priorisiere stets die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit deiner Feuerwaffe und deinem Zubehör. Vielen Dank für dein Engagement für Sicherheit und verantwortungsbewussten Besitz.

# VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Safety Instructions

## Introduction

Thank you for purchasing the VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and handling of your product. Please read this manual carefully before use to maximize your safety and the performance of your accessory pack.

## General Safety Guidelines

- Always treat your firearm and accessories as if they are loaded.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm before using this accessory pack.
- Keep the accessory pack and all related products out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your accessories for wear or damage before use.
- If you notice any defects or malfunctions, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories and usage.
- Use the accessory pack only with compatible Glock® models as specified in the product description.

## Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine release is fully engaged before attempting to remove or insert a magazine.
- When using the extended magazine release, avoid placing your thumb in front of the magazine well during operation to prevent injury.
- Do not attempt to modify or alter the accessory pack in any way, as this may compromise safety and performance.
- When using the floor plates, ensure your grip is secure to prevent slippage during operation.
- Be cautious when using the accessory pack in adverse conditions (e.g., mud, sand, ice), and ensure that all components are clean and functional before use.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation of Extended Magazine Release:

- Ensure your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory magazine release by following the manufacturer's instructions.
- Install the VICKERS extended magazine release in place of the factory release without alteration.
- Check for proper installation by ensuring the release is securely in place and operates smoothly.

### 2. Usage of Extended Magazine Release:

- To release the magazine, press the serrated button with your thumb.
- Practice operating the magazine release to become familiar with its location and function.
- Ensure your grip is secure and your thumb is positioned correctly for optimal operation.

### 3. Installation of VT Tactical Floor Plates:

- Remove the factory floor plates from your magazines.
- Align the VT Tactical Floor Plate with the magazine base and press firmly until it clicks into place.
- Ensure that the floor plate is securely attached and does not come loose during use.

### 4. Usage of VT Tactical Floor Plates:

- When removing a magazine, use the floor plate to provide a nonslip surface for better grip.
- In adverse conditions, hook the floor plate under a belt or against a holster for easier access.
- Utilize the concaved dots on the floor plates for easy numbering and marking of spare magazines.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the accessory pack and any components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of accessories in household waste. Instead, utilize designated recycling or hazardous waste disposal facilities.
- If the product is no longer usable, ensure it is rendered unusable before disposal to prevent misuse.

## **Contact Information for Further Support**

For safety inquiries or concerns regarding the VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK, please refer to the appropriate channels for assistance. It is important to stay informed about product recalls and safety notices.

## **Conclusion**

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure the safe and effective use of your VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Always prioritize safety and responsible handling of your firearm and accessories. Thank you for your commitment to safety and responsible ownership.

# Instrucciones de Seguridad para el VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

## Introducción

Gracias por adquirir el VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para asegurar el uso y manejo seguro de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de usarlo para maximizar tu seguridad y el rendimiento de tu paquete de accesorios.

## Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego y accesorios como si estuvieran cargados.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego antes de usar este paquete de accesorios.
- Mantén el paquete de accesorios y todos los productos relacionados fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tus accesorios en busca de desgaste o daños antes de usarlos.
- Si notas algún defecto o mal funcionamiento, interrumpe el uso de inmediato y consulta a un armero calificado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales respecto a los accesorios y uso de armas de fuego.
- Usa el paquete de accesorios solo con modelos Glock® compatibles, como se especifica en la descripción del producto.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el botón de liberación del cargador esté completamente activado antes de intentar retirar o insertar un cargador.
- Al usar la liberación de cargador extendida, evita colocar tu pulgar frente al pozo del cargador durante la operación para prevenir lesiones.
- No intentes modificar o alterar el paquete de accesorios de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y el rendimiento.
- Al usar las placas de piso, asegúrate de que tu agarre sea seguro para evitar deslizamientos durante la operación.
- Ten cuidado al usar el paquete de accesorios en condiciones adversas (por ejemplo, barro, arena, hielo) y asegúrate de que todos los componentes estén limpios y funcionales antes de usarlos.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Instalación de la Liberación de Cargador Extendida:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira la liberación de cargador de fábrica siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Instala la liberación de cargador extendida VICKERS en su lugar sin alteraciones.
- Verifica la instalación adecuada asegurándote de que la liberación esté segura y funcione sin problemas.

### 2. Uso de la Liberación de Cargador Extendida:

- Para liberar el cargador, presiona el botón serrado con tu pulgar.
- Practica operar la liberación del cargador para familiarizarte con su ubicación y función.
- Asegúrate de que tu agarre sea seguro y que tu pulgar esté posicionado correctamente para una operación óptima.

### **3. Instalación de las Placas de Piso Tácticas VT:**

- Retira las placas de piso de fábrica de tus cargadores.
- Alinea la Placa de Piso Táctica VT con la base del cargador y presiona firmemente hasta que encaje en su lugar.
- Asegúrate de que la placa de piso esté firmemente sujeta y no se suelte durante el uso.

### **4. Uso de las Placas de Piso Tácticas VT:**

- Al retirar un cargador, utiliza la placa de piso para proporcionar una superficie antideslizante para un mejor agarre.
- En condiciones adversas, engancha la placa de piso debajo de un cinturón o contra una funda para un acceso más fácil.
- Utiliza los puntos cóncavos en las placas de piso para la numeración y marcado fácil de cargadores de repuesto.

## **Instrucciones de Eliminación**

- Desecha el paquete de accesorios y cualquier componente de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los accesorios en la basura doméstica. En su lugar, utiliza instalaciones designadas de reciclaje o eliminación de desechos peligrosos.
- Si el producto ya no es utilizable, asegúrate de que se vuelva inutilizable antes de desecharlo para prevenir su uso indebido.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para consultas de seguridad o inquietudes relacionadas con el VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK, por favor consulta los canales apropiados para obtener asistencia. Es importante mantenerse informado sobre los retiros de productos y avisos de seguridad.

## **Conclusión**

Siguiendo estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de tu VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de tu arma de fuego y accesorios. Gracias por tu compromiso con la seguridad y la propiedad responsable.

# Instructions de Sécurité pour le VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

## Introduction

Merci d'avoir acheté le VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des directives pour assurer une utilisation et une manipulation sûres de ton produit. Veuillez lire ce manuel attentivement avant utilisation afin de maximiser ta sécurité et la performance de ton pack d'accessoires.

## Directives de Sécurité Générales

- Toujours traiter ton arme à feu et les accessoires comme s'ils étaient chargés.
- Assure-toi de bien connaître le fonctionnement de ton arme à feu avant d'utiliser ce pack d'accessoires.
- Garde le pack d'accessoires et tous les produits associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement tes accessoires pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Si tu remarques des défauts ou des dysfonctionnements, interromps immédiatement l'utilisation et consulte un armurier qualifié.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires et l'utilisation des armes à feu.
- Utilise le pack d'accessoires uniquement avec des modèles Glock® compatibles comme spécifié dans la description du produit.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le bouton de relâchement du chargeur est complètement engagé avant d'essayer de retirer ou d'insérer un chargeur.
- Lorsque tu utilises le relâchement de chargeur prolongé, évite de placer ton pouce devant le puits de chargeur pendant l'opération pour éviter toute blessure.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le pack d'accessoires de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- Lorsque tu utilises les plaques de fond, assure-toi que ta prise est sécurisée pour éviter tout glissement pendant l'opération.
- Sois prudent lorsque tu utilises le pack d'accessoires dans des conditions difficiles (par exemple, boue, sable, glace) et assure-toi que tous les composants sont propres et fonctionnels avant utilisation.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation du Relâchement de Chargeur Prolongé :

- Assure-toi que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retire le relâchement de chargeur d'origine en suivant les instructions du fabricant.
- Installe le relâchement de chargeur prolongé VICKERS à la place du relâchement d'origine sans aucune modification.
- Vérifie l'installation correcte en t'assurant que le relâchement est bien en place et fonctionne en douceur.

### 2. Utilisation du Relâchement de Chargeur Prolongé :

- Pour libérer le chargeur, appuie sur le bouton cranté avec ton pouce.
- Entraîne-toi à utiliser le relâchement de chargeur pour te familiariser avec son emplacement et sa fonction.
- Assure-toi que ta prise est sécurisée et que ton pouce est bien positionné pour une opération

optimale.

### **3. Installation des Plaques de Fond VT Tactical :**

- Retire les plaques de fond d'origine de tes chargeurs.
- Aligne la plaque de fond VT Tactical avec la base du chargeur et appuie fermement jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- Assure-toi que la plaque de fond est solidement fixée et ne se desserre pas pendant l'utilisation.

### **4. Utilisation des Plaques de Fond VT Tactical :**

- Lorsque tu retires un chargeur, utilise la plaque de fond pour fournir une surface antidérapante pour une meilleure prise.
- Dans des conditions difficiles, accroche la plaque de fond sous une ceinture ou contre un étui pour un accès plus facile.
- Utilise les points concaves sur les plaques de fond pour un marquage et une numérotation faciles des chargeurs de rechange.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Dispose du pack d'accessoires et de tous les composants conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas les accessoires dans les déchets ménagers. Utilise plutôt des installations de recyclage désignées ou des installations de mise au rebut des déchets dangereux.
- Si le produit n'est plus utilisable, assure-toi qu'il soit rendu inutilisable avant la mise au rebut pour éviter tout usage abusif.

## **Conclusion**

En suivant ces instructions de sécurité et ces directives, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de ton VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Priorise toujours la sécurité et la manipulation responsable de ton arme à feu et de tes accessoires. Merci pour ton engagement envers la sécurité et la propriété responsable.

# Istruzioni di Sicurezza per il VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

## Introduzione

Grazie per aver acquistato il VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso e la gestione sicura del tuo prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente questo manuale prima dell'uso per massimizzare la tua sicurezza e le prestazioni del tuo pacchetto di accessori.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma da fuoco e gli accessori come se fossero carichi.
- Assicurati di essere a conoscenza del funzionamento della tua arma da fuoco prima di utilizzare questo pacchetto di accessori.
- Tieni il pacchetto di accessori e tutti i prodotti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente i tuoi accessori per usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o malfunzionamenti, interrompi immediatamente l'uso e consulta un gunsmith qualificato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco e il loro utilizzo.
- Utilizza il pacchetto di accessori solo con modelli Glock® compatibili come specificato nella descrizione del prodotto.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il pulsante di rilascio del caricatore sia completamente attivato prima di tentare di rimuovere o inserire un caricatore.
- Quando utilizzi il rilascio del caricatore esteso, evita di posizionare il pollice davanti al pozzetto del caricatore durante l'operazione per prevenire infortuni.
- Non tentare di modificare o alterare il pacchetto di accessori in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Quando utilizzi i fondelli, assicurati che la tua presa sia sicura per prevenire scivolamenti durante l'operazione.
- Fai attenzione quando utilizzi il pacchetto di accessori in condizioni avverse (ad esempio, fango, sabbia, ghiaccio) e assicurati che tutti i componenti siano puliti e funzionanti prima dell'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Rilascio del Caricatore Esteso:

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il rilascio del caricatore di fabbrica seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa il rilascio del caricatore esteso VICKERS al posto del rilascio di fabbrica senza alterazioni.
- Controlla l'installazione corretta assicurandoti che il rilascio sia fissato saldamente e funzioni senza intoppi.

### 2. Utilizzo del Rilascio del Caricatore Esteso:

- Per rilasciare il caricatore, premi il pulsante seghettato con il pollice.
- Esercitati a operare il rilascio del caricatore per familiarizzare con la sua posizione e funzione.
- Assicurati che la tua presa sia sicura e che il tuo pollice sia posizionato correttamente per un'operazione ottimale.

### **3. Installazione dei Fondelli VT Tactical:**

- Rimuovi i fondelli di fabbrica dai tuoi caricatori.
- Allinea il Fondello VT Tactical con la base del caricatore e premi saldamente fino a quando non scatta in posizione.
- Assicurati che il fondello sia fissato saldamente e non venga via durante l'uso.

### **4. Utilizzo dei Fondelli VT Tactical:**

- Quando rimuovi un caricatore, utilizza il fondello per fornire una superficie antiscivolo per una migliore presa.
- In condizioni avverse, aggancia il fondello sotto una cintura o contro una fondina per un accesso più facile.
- Utilizza i punti concavi sui fondelli per una facile numerazione e marcatura dei caricatori di riserva.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Smaltisci il pacchetto di accessori e eventuali componenti in conformità con le normative locali.
- Non smaltire gli accessori nei rifiuti domestici. Utilizza invece strutture designate per il riciclaggio o lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Se il prodotto non è più utilizzabile, assicurati che venga reso inutilizzabile prima dello smaltimento per prevenire abusi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni relative al VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK, ti invitiamo a fare riferimento ai canali appropriati per assistenza. È importante rimanere informati su richiami di prodotti e avvisi di sicurezza.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del tuo VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile della tua arma da fuoco e dei suoi accessori. Grazie per il tuo impegno per la sicurezza e la proprietà responsabile.

# VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

## Sikkerhetsinstruksjoner

### Introduksjon

Takk for at du kjøpte VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet ditt. Vennligst les denne manualen nøye før bruk for å maksimere sikkerheten din og ytelsen til tilbehørspakken.

### Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpenet og tilbehøret som om de er ladd.
- Sørg for at du er kjent med driften av våpenet ditt før du bruker denne tilbehørspakken.
- Hold tilbehørspakken og alle relaterte produkter utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig tilbehørene for slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du legger merke til noen feil eller funksjonsfeil, slutt å bruke det umiddelbart og konsulter en kvalifisert våpensmed.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpentilbehør og bruk.
- Bruk tilbehørspakken kun med compatible Glock® modeller som spesifisert i produktbeskrivelsen.

### Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at magasinutløseren er helt aktivert før du prøver å fjerne eller sette inn et magasin.
- Når du bruker den utvidede magasinutløseren, unngå å plassere tommelen foran magasinbrønnen under operasjonen for å unngå skade.
- Forsøk ikke å modifisere eller endre tilbehørspakken på noen måte, da dette kan kompromittere sikkerhet og ytelse.
- Når du bruker golvplatene, sørg for at grepet ditt er sikkert for å unngå glidning under operasjonen.
- Vær forsiktig når du bruker tilbehørspakken under ugunstige forhold (f.eks. gjørme, sand, is), og sørg for at alle komponenter er rene og funksjonelle før bruk.

### Instruksjoner for installasjon og bruk

#### 1. Installasjon av utvidet magasinutløser:

- Sørg for at våpenet ditt er uladd og peker i en trygg retning.
- Fjern fabrikkens magasinutløser ved å følge produsentens instruksjoner.
- Installer VICKERS utvidede magasinutløser på plass av fabrikkutløseren uten modifikasjoner.
- Sjekk for riktig installasjon ved å sikre at utløseren sitter sikkert på plass og fungerer jevnt.

#### 2. Bruk av utvidet magasinutløser:

- For å frigjøre magasinet, trykk på den serraterte knappen med tommelen.
- Øv på å betjene magasinutløseren for å bli kjent med dens plassering og funksjon.
- Sørg for at grepet ditt er sikkert og at tommelen er riktig plassert for optimal bruk.

#### 3. Installasjon av VT Tactical Floor Plates:

- Fjern fabrikkens golvplater fra magasinene.
- Juster VT Tactical Floor Plate med bunnen av magasinet og trykk fast til det klikker på plass.
- Sørg for at golvplaten er sikkert festet og ikke løsner under bruk.

#### 4. Bruk av VT Tactical Floor Plates:

- Når du fjerner et magasin, bruk golvplaten for å gi en sklissikker overflate for bedre grep.
- I ugunstige forhold, krok golvplaten under et belte eller mot en hylster for enklere tilgang.
- Utnytt de konvekse prikkene på golvplatene for enkel nummerering og merking av reserve magasiner.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Kast tilbehørspakken og eventuelle komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke tilbehør i husholdningsavfall. Bruk i stedet utpekte resirkulerings eller farlig avfallsdeponier.
- Hvis produktet ikke lenger er brukbart, sørg for at det gjøres ubrukelig før avhending for å forhindre misbruk.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK, vennligst henvis til de aktuelle kanalene for assistanse. Det er viktig å holde seg informert om produkttilbakekallinger og sikkerhetsmeldinger.

## **Konklusjon**

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig håndtering av ditt våpen og tilbehør. Takk for ditt engasjement for sikkerhet og ansvarlig eierskap.

# Instrukcje bezpieczeństwa VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa oraz wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie i obsługę Twojego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym podręcznikiem przed użyciem, aby maksymalnie zwiększyć swoje bezpieczeństwo oraz wydajność zestawu akcesoriów.

## Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń i akcesoria tak, jakby były załadowane.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni przed użyciem tego zestawu akcesoriów.
- Przechowuj zestaw akcesoriów oraz wszystkie powiązane produkty w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoje akcesoria pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub usterki, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni oraz ich użytkowania.
- Używaj zestawu akcesoriów tylko z kompatybilnymi modelami Glock®, zgodnie z opisem produktu.

## Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Upewnij się, że zwalniacz magazynka jest całkowicie aktywowany przed próbą usunięcia lub włożenia magazynka.
- Podczas korzystania z przedłużonego zwalniacza magazynka unikaj umieszczania kciuka z przodu komory magazynka podczas operacji, aby zapobiec kontuzjom.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać zestawu akcesoriów w żaden sposób, ponieważ może to zagrozić bezpieczeństwu i wydajności.
- Podczas korzystania z podstawek, upewnij się, że masz pewny chwyt, aby zapobiec poślizgnięciu się podczas operacji.
- Bądź ostrożny podczas korzystania z zestawu akcesoriów w trudnych warunkach (np. błoto, piasek, lód) i upewnij się, że wszystkie komponenty są czyste i sprawne przed użyciem.

## Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

### 1. Instalacja przedłużonego zwalniacza magazynka:

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń fabryczny zwalniacz magazynka, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj przedłużony zwalniacz magazynka VICKERS w miejsce fabrycznego zwalniacza bez modyfikacji.
- Sprawdź prawidłowość instalacji, upewniając się, że zwalniacz jest pewnie zamocowany i działa płynnie.

### 2. Użytkowanie przedłużonego zwalniacza magazynka:

- Aby zwolnić magazynek, naciśnij ząbkowany przycisk kciukiem.
- Ćwicz obsługę zwalniacza magazynka, aby zapoznać się z jego położeniem i funkcją.
- Upewnij się, że masz pewny chwyt i kciuk jest prawidłowo umiejscowiony dla optymalnej obsługi.

### 3. Instalacja podstawek VT Tactical:

- Usuń fabryczne podstawki z magazynków.
- Wyrównaj podstawkę VT Tactical z podstawą magazynka i mocno naciśnij, aż kliknie na miejscu.
- Upewnij się, że podstawka jest pewnie przymocowana i nie luzuje się podczas użytkowania.

### 4. Użytkowanie podstawek VT Tactical:

- Podczas usuwania magazynka użyj podstawki, aby zapewnić powierzchnię antypoślizgową dla lepszego chwytu.
- W trudnych warunkach, zaczep podstawki pod pasek lub o holster dla łatwiejszego dostępu.
- Wykorzystaj wklęsłe kropki na podstawkach do łatwego numerowania i oznaczania zapasowych magazynków.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zestaw akcesoriów oraz wszelkie komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj akcesoriów do odpadów domowych. Zamiast tego skorzystaj z wyznaczonych punktów recyklingu lub utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Jeśli produkt nie jest już użyteczny, upewnij się, że został unieszkodliwiony przed utylizacją, aby zapobiec niewłaściwemu użyciu.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości związanych z VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK, prosimy o skorzystanie z odpowiednich kanałów w celu uzyskania pomocy. Ważne jest, aby być na bieżąco z informacjami o wycofaniu produktów i powiadomieniach o bezpieczeństwie.

## Podsumowanie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią oraz akcesoriami. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i odpowiedzialne posiadanie.

# VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK Turvaohjeet

## Johdanto

Kiitos, että ostit VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja suuntaviivat, jotta voit käyttää ja käsitellä tuotetta turvallisesti. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä maksimoidaksesi turvallisuutesi ja lisävarustepakkauksen suorituskyvyn.

## Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina asetta ja lisävarusteita kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että tunnet aseenn toiminnan ennen tämän lisävarustepaketin käyttöä.
- Pidä lisävarustepaketti ja kaikki siihen liittyvät tuotteet lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lisävarusteet kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai toimintahäiriöitä, lopeta käyttö heti ja ota yhteyttä pätevään asehuoltajaan.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseenn lisävarusteita ja käyttöä.
- Käytä lisävarustepakettia vain yhteensopivien Glock® mallien kanssa, kuten tuotetiedoissa on määritelty.

## Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että lipasvapautus on täysin kytketty ennen kuin yrität poistaa tai asentaa lippaan.
- Kun käytät pidennettyä lipasvapautusta, vältä peukalon asettamista lipasaukkoon toiminnan aikana loukkaantumisen estämiseksi.
- Älä yritä muokata tai muuttaa lisävarustepakettia millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Kun käytät pohjalevyjä, varmista, että ote on turvallinen estääksesi liukastumisen toiminnan aikana.
- Ole varovainen lisävarustepaketin käytössä vaikeissa olosuhteissa (esim. mudassa, hiekassa, jäässä) ja varmista, että kaikki osat ovat puhtaita ja toimivia ennen käyttöä.

## Asennus ja Käyttöohjeet

### 1. Pidennetyn lipasvapautuksen asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista tehdaslipasvapautus valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Asenna VICKERS pidennetty lipasvapautus tehdasvapautuksen paikalle ilman muutoksia.
- Tarkista oikea asennus varmistamalla, että vapautus on tukevasti paikallaan ja toimii sujuvasti.

### 2. Pidennetyn lipasvapautuksen käyttö:

- Vapauta lipas painamalla hammastettua painiketta peukalolla.
- Harjoittele lipasvapautuksen toimintaa, jotta tunnet sen sijainnin ja toiminnan.
- Varmista, että ote on turvallinen ja peukalo on oikeassa asennossa optimaalista toimintaa varten.

### 3. VT Tactical pohjalevyjen asennus:

- Poista tehdas pohjalevyt lippailta.
- Kohdista VT Tactical pohjalevy lippaan pohjan kanssa ja paina tiukasti, kunnes se napsahtaa paikalleen.
- Varmista, että pohjalevy on tukevasti kiinni eikä irtoa käytön aikana.

### 4. VT Tactical pohjalevyjen käyttö:

- Kun poistat lippaan, käytä pohjalevyä tarjotaksesi liukumattoman pinnan paremman otteen saamiseksi.
- Vaikeissa olosuhteissa koukista pohjalevy vyön alle tai holsteria vasten helpomman pääsyn saavuttamiseksi.
- Hyödynnä koveria pisteitä pohjalevyissä helppoa numerointia ja varalippaille merkitsemistä varten.

## Hävitämisohjeet

- Hävitä lisävarustepaketti ja kaikki komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä lisävarusteita kotitalousjätteiden mukana. Käytä sen sijaan nimettyä kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävittämiseen tarkoitettuja paikkoja.
- Jos tuote ei ole enää käytettävissä, varmista, että se on tehty käyttökelvottomaksi ennen hävittämistä väärinkäytön estämiseksi.

## Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Turvakysymyksissä tai huolenaiheissa, jotka liittyvät VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK tuotteeseen, viittaa asianmukaisiin kanaviin avun saamiseksi. On tärkeää pysyä ajan tasalla tuotteen palautuksista ja turvallisuusilmoituksista.

## Yhteenveto

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suuntaviivoja voit varmistaa VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus ja vastuullinen käsittely etusijalle aseesi ja lisävarusteidesi suhteen. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen ja vastuulliseen omistamiseen.

# VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

## Säkerhetsinstruktioner

### Introduktion

Tack för att du har köpt VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning och hantering av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan användning för att maximera din säkerhet och prestanda för din tillbehörspaket.

### Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen och tillbehör som om de är laddade.
- Se till att du är bekant med driften av ditt vapen innan du använder detta tillbehörspaket.
- Håll tillbehörspaketet och alla relaterade produkter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet dina tillbehör för slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller funktionsstörningar, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapentillbehör och användning.
- Använd endast tillbehörspaketet med kompatibla Glock® modeller som anges i produktbeskrivningen.

### Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magasinutlösaren är helt engagerad innan du försöker ta bort eller sätta i ett magasin.
- När du använder den förlängda magasinutlösaren, undvik att placera tummen framför magasinbrunnen under operation för att förhindra skador.
- Försök inte att modifiera eller ändra tillbehörspaketet på något sätt, eftersom detta kan äventyra säkerhet och prestanda.
- När du använder golvplattorna, se till att ditt grepp är säkert för att förhindra glidning under operation.
- Var försiktig när du använder tillbehörspaketet under ogynnsamma förhållanden (t.ex. lera, sand, is) och se till att alla komponenter är rena och funktionella innan användning.

### Instruktioner för installation och användning

#### 1. Installation av förlängd magasinutlösare:

- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort den fabriksinstallerade magasinutlösaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera VICKERS förlängda magasinutlösare på plats av den fabriksinstallerade utan modifiering.
- Kontrollera att installationen är korrekt genom att se till att utlösaren sitter säkert på plats och fungerar smidigt.

#### 2. Användning av förlängd magasinutlösare:

- För att frigöra magasinet, tryck på den räfflade knappen med tummen.
- Öva på att använda magasinutlösaren för att bli bekant med dess placering och funktion.
- Se till att ditt grepp är säkert och att din tumme är korrekt placerad för optimal funktion.

#### 3. Installation av VT Tactical Floor Plates:

- Ta bort de fabriksinstallerade golvplattorna från dina magasin.
- Justera VT Tactical Floor Plate med magasinets bas och tryck fast tills den klickar på plats.
- Se till att golvplattan är ordentligt fäst och inte lossnar under användning.

#### 4. Användning av VT Tactical Floor Plates:

- När du tar bort ett magasin, använd golvplattan för att ge en halkfri yta för bättre grepp.
- I ogynnsamma förhållanden, häng golvplattan under ett bälte eller mot ett hölster för enklare åtkomst.
- Använd de konvexa prickarna på golvplattorna för enkel numrering och märkning av reservmagasin.

## Avfallsinstruktioner

- Kassera tillbehörspaketet och eventuella komponenter i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte tillbehör i hushållsavfall. Använd istället avsedda återvinnings eller farligt avfallshanteringsanläggningar.
- Om produkten inte längre är användbar, se till att den görs oanvändbar innan kassering för att förhindra missbruk.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller bekymmer angående VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK, vänligen hänvisa till lämpliga kanaler för hjälp. Det är viktigt att hålla sig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsmeddelanden.

## Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ditt VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av ditt vapen och tillbehör. Tack för ditt engagemang för säkerhet och ansvarsfull ägande.

# Bezpečnostní pokyny pro VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK

## Úvod

Děkujeme vám za zakoupení VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny a pokyny k zajištění bezpečného použití a manipulace s vaším výrobkem. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tuto příručku, abyste maximalizovali svou bezpečnost a výkon svého příslušenství.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní a příslušenstvím, jako by byla nabitá.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou své zbraně před použitím tohoto příslušenství.
- Uchovávejte příslušenství a všechny související produkty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte své příslušenství na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo poruch, okamžitě přestaňte používat a obraťte se na kvalifikovaného zbrojře.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství a používání zbraní.
- Používejte příslušenství pouze s kompatibilními modely Glock®, jak je uvedeno v popisu produktu.

## Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že uvolnění zásobníku je plně zapojeno před pokusem o vyjmutí nebo vložení zásobníku.
- Při používání prodlouženého uvolnění zásobníku se vyhněte umístění palce před zásobníkovou šachtu během obsluhy, abyste předešli zranění.
- Nepokoušejte se jakkoli modifikovat nebo upravovat příslušenství, protože to může ohrozit bezpečnost a výkon.
- Při používání podložek na dno se ujistěte, že váš úchop je bezpečný, aby se předešlo sklouznutí během operace.
- Buďte opatrní při používání příslušenství za nepříznivých podmínek (např. bláto, písek, led) a ujistěte se, že všechny komponenty jsou čisté a funkční před použitím.

## Pokyny k instalaci a používání

### 1. Instalace prodlouženého uvolnění zásobníku:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte tovární uvolnění zásobníku podle pokynů výrobce.
- Nainstalujte prodloužené uvolnění zásobníku VICKERS na místo továrního uvolnění bez úprav.
- Zkontrolujte správnou instalaci tím, že se ujistíte, že je uvolnění bezpečně na svém místě a funguje hladce.

### 2. Použití prodlouženého uvolnění zásobníku:

- Chceteli uvolnit zásobník, stiskněte zubaté tlačítko palcem.
- Procvičujte obsluhu uvolnění zásobníku, abyste se seznámili s jeho umístěním a funkcí.
- Ujistěte se, že váš úchop je bezpečný a váš palec je správně umístěn pro optimální obsluhu.

### 3. Instalace VT Tactical Floor Plates:

- Odstraňte tovární podložky na dno ze svých zásobníků.
- Zarovnejte VT Tactical Floor Plate s dnem zásobníku a pevně stiskněte, dokud nezaklapne na místo.

- Ujistěte se, že je podložka bezpečně připevněna a během používání se neuvolní.

#### **4. Použití VT Tactical Floor Plates:**

- Při odstraňování zásobníku použijte podložku na dno, abyste zajistili protiskluzový povrch pro lepší úchop.
- Za nepříznivých podmínek zaklesněte podložku pod opasek nebo o pouzdro pro snadnější přístup.
- Využijte vyduté tečky na podložkách pro snadné číslování a označování náhradních zásobníků.

## **Pokyny k likvidaci**

- Zlikvidujte příslušenství a jakékoli komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepoškoďte příslušenství v domácím odpadu. Místo toho využijte určené zařízení pro recyklaci nebo likvidaci nebezpečného odpadu.
- Pokud produkt již není použitelný, ujistěte se, že je před likvidací zneužitelný.

## **Informace pro další podporu**

Pro bezpečnostní dotazy nebo obavy týkající se VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK se prosím obraťte na příslušné kanály pro pomoc. Je důležité být informován o stahování produktů a bezpečnostních oznámeních.

## **Závěr**

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho VICKERS GLOCK ACCESSORY PACK. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení se svou zbraní a příslušenstvím. Děkujeme vám za váš závazek k bezpečnosti a odpovědnému vlastnictví.