

DELUXE POWER QUICK TRIM - LEE PRECISION DELUXE POWER QUICK TRIM

Trim and chamfer in a matter of seconds. Hex shank snaps into any cordless screwdriver or drill (sold separately). Includes power Quick-Trim adapter, chip catcher and deluxe cutter assembly. To complete your trimming setup, make sure to order a Quick Trim die for you cartridges.



Attributes

- Name: LEE PRECISION DELUXE POWER QUICK TRIM
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100018931
- Mfr. No.: 90670
- Delivery weight: 0.091kg
- UPC: 734307906702

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DELUXE POWER QUICK TRIM Sicherheitsanleitung](#)
- [English: DELUXE POWER QUICK TRIM Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad DELUXE POWER QUICK TRIM](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le DELUXE POWER QUICK TRIM](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per DELUXE POWER QUICK TRIM](#)
- [Norsk: DELUXE POWER QUICK TRIM Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: DELUXE POWER QUICK TRIM Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: DELUXE POWER QUICK TRIM Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: DELUXE POWER QUICK TRIM Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti DELUXE POWER QUICK TRIM](#)

DELUXE POWER QUICK TRIM Sicherheitsanleitung

Einleitung

Danke, dass du dich für den DELUXE POWER QUICK TRIM von LEE PRECISION entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir beim Trimmen und Fasen schnell und effizient zu helfen. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Stelle sicher, dass das Produkt für deine spezifischen Bedürfnisse geeignet ist, bevor du es verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung, bevor du es verwendest.
- Verwende geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Betrieb des Produkts.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass der Arbeitsbereich frei von Hindernissen und Gefahren ist.
- Bei einer Fehlfunktion oder Störung stelle die Nutzung sofort ein und suche professionelle Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den DELUXE POWER QUICK TRIM nicht mit inkompatiblen Werkzeugen oder Zubehörteilen.
- Stelle sicher, dass der Sechskantschaft sicher am AkkuSchrauber oder Bohrer befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Vermeide es, lockere Kleidung oder Schmuck zu tragen, die während des Betriebs im Produkt stecken bleiben könnten.
- Überschreite nicht die vom Hersteller empfohlenen Drehzahl-Einstellungen für den AkkuSchrauber oder Bohrer.
- Halte Hände und Finger während des Betriebs des Produkts immer vom Schneidbereich fern.
- Wenn das Produkt blockiert, schalte die Stromquelle aus, bevor du versuchst, die Blockade zu beseitigen.
- Versuche nicht, das Produkt in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass der AkkuSchrauber oder Bohrer ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist.
- Setze den Sechskantschaft des DELUXE POWER QUICK TRIM in das Spannfutter des AkkuSchraubers oder Bohrers ein.
- Ziehe das Spannfutter fest an, um den Sechskantschaft zu sichern.

2. Verwendung des Produkts:

- Wähle den passenden Quick TrimDies für deine Patronen aus.
- Befestige den Quick TrimDies am DELUXE POWER QUICK TRIMAdapter.
- Positioniere die Patrone sicher im Spänefänger.
- Schalte den AkkuSchrauber oder Bohrer ein und beginne mit dem Trimmen, indem du sanften Druck ausübst.
- Überwache den Trimmprozess genau und passe deinen Griff nach Bedarf an, um die Kontrolle zu behalten.
- Schalte das Werkzeug aus, sobald das Trimmen abgeschlossen ist, und entferne vorsichtig die

Patrone.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den DELUXE POWER QUICK TRIM gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge das Produkt nicht im Hausmüll.
- Ziehe in Betracht, Komponenten wo möglich zu recyceln, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des DELUXE POWER QUICK TRIM wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers für weitere Unterstützung.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem DELUXE POWER QUICK TRIM gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß beim Trimmen!

DELUXE POWER QUICK TRIM Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the DELUXE POWER QUICK TRIM by LEE PRECISION. This product is designed to assist you in trimming and chamfering quickly and efficiently. To ensure safe and effective use of this product, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the product is suitable for your specific needs before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before use.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when operating the product.
- Be aware of your surroundings and ensure that the work area is clear of obstacles and hazards.
- In case of any malfunction or failure, discontinue use immediately and seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the DELUXE POWER QUICK TRIM with any incompatible tools or accessories.
- Ensure that the hex shank is securely attached to the cordless screwdriver or drill before use.
- Avoid wearing loose clothing or jewelry that could get caught in the product during operation.
- Do not exceed the manufacturer's recommended speed settings for the cordless screwdriver or drill.
- Always keep hands and fingers clear of the cutting area while the product is in operation.
- If the product becomes jammed, turn off the power source before attempting to clear the blockage.
- Do not attempt to modify or alter the product in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that the cordless screwdriver or drill is powered off and unplugged.
- Insert the hex shank of the DELUXE POWER QUICK TRIM into the chuck of the cordless screwdriver or drill.
- Tighten the chuck securely to hold the hex shank in place.

2. Using the Product:

- Select the appropriate Quick Trim die for your cartridges.
- Attach the Quick Trim die to the DELUXE POWER QUICK TRIM adapter.
- Position the cartridge securely in the chip catcher.
- Power on the cordless screwdriver or drill and begin trimming by applying gentle pressure.
- Monitor the trimming process closely and adjust your grip as necessary to maintain control.
- Once trimming is complete, power off the tool and carefully remove the cartridge.

Disposal Instructions

- Dispose of the DELUXE POWER QUICK TRIM in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling components where possible to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the DELUXE POWER QUICK TRIM, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit the manufacturer's website for further assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with the DELUXE POWER QUICK TRIM. Thank you for your attention to safety, and enjoy your trimming experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad DELUXE POWER QUICK TRIM

Introducción

Gracias por elegir el DELUXE POWER QUICK TRIM de LEE PRECISION. Este producto está diseñado para ayudarte a recortar y biselar de manera rápida y eficiente. Para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tus necesidades específicas antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al operar el producto.
- Mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el área de trabajo esté libre de obstáculos y peligros.
- En caso de cualquier mal funcionamiento o falla, interrumpe el uso inmediatamente y busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No uses el DELUXE POWER QUICK TRIM con herramientas o accesorios incompatibles.
- Asegúrate de que el vástago hexagonal esté correctamente conectado al destornillador o taladro inalámbrico antes de usarlo.
- Evita usar ropa suelta o joyas que puedan engancharse en el producto durante la operación.
- No excedas las configuraciones de velocidad recomendadas por el fabricante para el destornillador o taladro inalámbrico.
- Siempre mantén las manos y los dedos alejados del área de corte mientras el producto esté en operación.
- Si el producto se atasca, apaga la fuente de alimentación antes de intentar despejar el bloqueo.
- No intentes modificar o alterar el producto de ninguna manera.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el destornillador o taladro inalámbrico esté apagado y desconectado.
- Inserta el vástago hexagonal del DELUXE POWER QUICK TRIM en el mandril del destornillador o taladro inalámbrico.
- Aprieta el mandril de manera segura para mantener el vástago hexagonal en su lugar.

2. Uso del Producto:

- Selecciona el die de Quick Trim adecuado para tus cartuchos.
- Conecta el die de Quick Trim al adaptador DELUXE POWER QUICK TRIM.
- Coloca el cartucho de manera segura en el recolector de virutas.
- Enciende el destornillador o taladro inalámbrico y comienza a recortar aplicando una presión suave.
- Monitorea de cerca el proceso de recorte y ajusta tu agarre según sea necesario para mantener el control.

- Una vez que el recorte esté completo, apaga la herramienta y retira cuidadosamente el cartucho.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el DELUXE POWER QUICK TRIM de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches el producto en la basura doméstica.
- Considera reciclar los componentes cuando sea posible para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad del DELUXE POWER QUICK TRIM, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener más asistencia.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con el DELUXE POWER QUICK TRIM. Gracias por tu atención a la seguridad, ¡y disfruta de tu experiencia de recorte!

Guide de Sécurité pour le DELUXE POWER QUICK TRIM

Introduction

Merci d'avoir choisi le DELUXE POWER QUICK TRIM de LEE PRECISION. Ce produit est conçu pour t'aider à tailler et chanfreiner rapidement et efficacement. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assure-toi que le produit est adapté à tes besoins spécifiques avant utilisation.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement le produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Utilise un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation du produit.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi que la zone de travail est dégagée d'obstacles et de dangers.
- En cas de dysfonctionnement ou de panne, cesse immédiatement l'utilisation et demande de l'aide professionnelle.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le DELUXE POWER QUICK TRIM avec des outils ou accessoires incompatibles.
- Assure-toi que le shank hexagonal est solidement fixé au tournevis sans fil ou à la perceuse avant utilisation.
- Évite de porter des vêtements amples ou des bijoux qui pourraient se coincer dans le produit pendant son fonctionnement.
- Ne dépasse pas les réglages de vitesse recommandés par le fabricant pour le tournevis sans fil ou la perceuse.
- Garde toujours les mains et les doigts éloignés de la zone de coupe pendant que le produit est en fonctionnement.
- Si le produit se bloque, éteins la source d'alimentation avant d'essayer de dégager le blocage.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que le tournevis sans fil ou la perceuse est éteint et débranché.
- Insère le shank hexagonal du DELUXE POWER QUICK TRIM dans le mandrin du tournevis sans fil ou de la perceuse.
- Serre le mandrin de manière sécurisée pour maintenir le shank hexagonal en place.

2. Utilisation du Produit :

- Sélectionne le die Quick Trim approprié pour tes cartouches.
- Fixe le die Quick Trim à l'adaptateur DELUXE POWER QUICK TRIM.
- Positionne la cartouche en toute sécurité dans le récupérateur de copeaux.
- Allume le tournevis sans fil ou la perceuse et commence à tailler en appliquant une pression douce.
- Surveille de près le processus de taille et ajuste ta prise si nécessaire pour maintenir le contrôle.

- Une fois la taille terminée, éteins l'outil et retire soigneusement la cartouche.

Instructions de Mise au Rebut

- Jette le DELUXE POWER QUICK TRIM conformément aux réglementations locales de mise au rebut des déchets.
- Ne pas jeter le produit dans les déchets ménagers.
- Envisage de recycler les composants lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du DELUXE POWER QUICK TRIM, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou de visiter le site Web du fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire.

En suivant ces lignes directrices, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec le DELUXE POWER QUICK TRIM. Merci de prêter attention à la sécurité et profite de ton expérience de taille !

Istruzioni di Sicurezza per DELUXE POWER QUICK TRIM

Introduzione

Grazie per aver scelto il DELUXE POWER QUICK TRIM di LEE PRECISION. Questo prodotto è progettato per assisterti nel ritaglio e nella smussatura in modo rapido ed efficiente. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che il prodotto sia adatto alle tue esigenze specifiche prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Usa adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, quando utilizzi il prodotto.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di lavoro sia libera da ostacoli e pericoli.
- In caso di malfunzionamento o guasto, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza professionale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il DELUXE POWER QUICK TRIM con strumenti o accessori incompatibili.
- Assicurati che l'asta esagonale sia saldamente attaccata al cacciavite cordless o al trapano prima dell'uso.
- Evita di indossare abbigliamento largo o gioielli che potrebbero impigliarsi nel prodotto durante l'operazione.
- Non superare le impostazioni di velocità raccomandate dal produttore per il cacciavite cordless o il trapano.
- Tieni sempre le mani e le dita lontane dall'area di taglio mentre il prodotto è in funzione.
- Se il prodotto si inceppa, spegni la fonte di alimentazione prima di tentare di rimuovere l'ostruzione.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che il cacciavite cordless o il trapano siano spenti e scollegati.
- Inserisci l'asta esagonale del DELUXE POWER QUICK TRIM nel mandrino del cacciavite cordless o del trapano.
- Serrare il mandrino in modo sicuro per mantenere l'asta esagonale in posizione.

2. Utilizzo del Prodotto:

- Seleziona il dies Quick Trim appropriato per le tue cartucce.
- Attacca il dies Quick Trim all'adattatore DELUXE POWER QUICK TRIM.
- Posiziona la cartuccia in modo sicuro nel raccoglitore di trucioli.
- Accendi il cacciavite cordless o il trapano e inizia a ritagliare applicando una leggera pressione.
- Monitora attentamente il processo di ritaglio e regola la presa se necessario per mantenere il controllo.
- Una volta completato il ritaglio, spegni lo strumento e rimuovi con cautela la cartuccia.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il DELUXE POWER QUICK TRIM in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici.
- Considera di riciclare i componenti, se possibile, per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione sulla sicurezza riguardante il DELUXE POWER QUICK TRIM, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite nel packaging del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il DELUXE POWER QUICK TRIM. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon divertimento con il tuo ritaglio!

DELUXE POWER QUICK TRIM

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte DELUXE POWER QUICK TRIM fra LEE PRECISION. Dette produktet er designet for å hjelpe deg med trimming og avfasing raskt og effektivt. For å sikre sikker og effektiv bruk av dette produktet, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at produktet er egnet for dine spesifikke behov før bruk.
- Hold produktet utenfor rekkevidde for barn og sårbare individer.
- Inspiser produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), som vernebriller og hansker, når du betjener produktet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at arbeidsområdet er fritt for hindringer og farer.
- Ved eventuelle feil eller svikt, avbryt bruken umiddelbart og søk profesjonell hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Ikke bruk DELUXE POWER QUICK TRIM med inkompatible verktøy eller tilbehør.
- Sørg for at hexskaftet er sikkert festet til den trådløse skrutrekkeren eller boret før bruk.
- Unngå å bruke løse klær eller smykker som kan bli fanget i produktet under drift.
- Ikke overskrid produsentens anbefalte hastighetsinnstillinger for den trådløse skrutrekkeren eller boret.
- Hold alltid hender og fingre unna kutteområdet mens produktet er i drift.
- Hvis produktet setter seg fast, slå av strømkilden før du prøver å fjerne blokkeringen.
- Ikke forsøk å modifisere eller endre produktet på noen måte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at den trådløse skrutrekkeren eller boret er slått av og frakoblet.
- Sett hexskaftet til DELUXE POWER QUICK TRIM inn i chucken på den trådløse skrutrekkeren eller boret.
- Stram chucken sikkert for å holde hexskaftet på plass.

2. Bruke produktet:

- Velg den passende Quick Trimdies for patronene dine.
- Fest Quick Trimdies til DELUXE POWER QUICK TRIM adapteren.
- Plasser patronen sikkert i chip catcher.
- Slå på den trådløse skrutrekkeren eller boret og begynn å trimme ved å påføre lett trykk.
- Overvåk trimmingprosessen nøye og juster grepet ditt etter behov for å opprettholde kontrollen.
- Når trimming er fullført, slå av verktøyet og fjern forsiktig patronen.

Avfallsinstruksjoner

- Kast DELUXE POWER QUICK TRIM i samsvar med lokale avfallsregler.
- Ikke kast produktet i husholdningsavfall.
- Vurder å resirkulere komponenter der det er mulig for å minimere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller bekymringer angående DELUXE POWER QUICK TRIM, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt i produktemballasjen eller besøk produsentens nettside for videre assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med DELUXE POWER QUICK TRIM. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet, og nyt trimmingopplevelsen!

DELUXE POWER QUICK TRIM Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór DELUXE POWER QUICK TRIM od LEE PRECISION. Produkt ten został zaprojektowany, aby pomóc w szybkim i efektywnym przycinaniu i fazowaniu. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o uważne przeczytanie i przestrzeganie poniższych instrukcji bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do Twoich specyficznych potrzeb przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej (PPE), takich jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi produktu.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że miejsce pracy jest wolne od przeszkód i zagrożeń.
- W przypadku jakiegokolwiek awarii lub usterki natychmiast zaprzestań użycia i skontaktuj się z profesjonalistą.

Szczególne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie używaj DELUXE POWER QUICK TRIM z żadnymi niekompatybilnymi narzędziami lub akcesoriami.
- Upewnij się, że trzpień sześciokątny jest pewnie przymocowany do akumulatorowego wkrętaka lub wiertarki przed użyciem.
- Unikaj noszenia luźnych ubrań lub biżuterii, które mogą zostać wciągnięte przez produkt podczas pracy.
- Nie przekraczaj zalecanych ustawień prędkości producenta dla akumulatorowego wkrętaka lub wiertarki.
- Zawsze trzymaj ręce i palce z dala od obszaru cięcia, gdy produkt jest w użyciu.
- Jeśli produkt zablokuje się, wyłącz źródło zasilania przed próbą usunięcia zatoru.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać produktu w żaden sposób.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że akumulatorowy wkrętak lub wiertarka jest wyłączona i odłączona od zasilania.
- Włóż trzpień sześciokątny DELUXE POWER QUICK TRIM do uchwyty akumulatorowego wkrętaka lub wiertarki.
- Dokładnie dokręć uchwyt, aby utrzymać trzpień sześciokątny na miejscu.

2. Używanie produktu:

- Wybierz odpowiednią wkładkę Quick Trim do swoich nabojęw.
- Przymocuj wkładkę Quick Trim do adaptera DELUXE POWER QUICK TRIM.
- Stabilnie umieść nabój w chwytaczu wiórów.
- Włącz akumulatorowy wkrętak lub wiertarkę i rozpocznij przycinanie, stosując delikatny nacisk.
- Uważnie monitoruj proces przycinania i dostosuj uchwyt w razie potrzeby, aby zachować kontrolę.
- Po zakończeniu przycinania wyłącz narzędzie i ostrożnie usuń nabój.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj DELUXE POWER QUICK TRIM zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do odpadów komunalnych.
- Rozważ recykling komponentów tam, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa DELUXE POWER QUICK TRIM, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta podanymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszej pomocy.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z DELUXE POWER QUICK TRIM. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanego przycinania!

DELUXE POWER QUICK TRIM Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit DELUXE POWER QUICK TRIM tuotteen LEE PRECISIONilta. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua leikkaamaan ja viistelemään nopeasti ja tehokkaasti. Varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että tuote on sopiva erityistarpeisiisi ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Käytä asianmukaisia henkilösuojaimia (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, tuotetta käyttäessäsi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työskentelyalue on esteetön ja turvallinen.
- Jos tuote toimii virheellisesti tai epäonnistuu, lopeta käyttö heti ja hae ammattilaisen apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä käytä DELUXE POWER QUICK TRIM tuotetta yhteensopimattomien työkalujen tai lisävarusteiden kanssa.
- Varmista, että kuusikulmainen varsi on tiukasti kiinnitetty akkuväänteeseen tai poraan ennen käyttöä.
- Vältä löysien vaatteiden tai korujen käyttöä, jotka voivat jäädä kiinni tuotteeseen käytön aikana.
- Älä ylitä valmistajan suosittelemaa nopeusasetusta akkuväänteelle tai poralle.
- Pidä kädet ja sormet poissa leikkuualalta tuotteen ollessa käytössä.
- Jos tuote tukkeutuu, sammuta virtalähde ennen kuin yrität poistaa tukoksen.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta millään tavalla.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että akkuväännä tai pora on sammutettu ja irrotettu virtalähteestä.
- Aseta DELUXE POWER QUICK TRIM tuotteen kuusikulmainen varsi akkuväänteen tai poran chuckiin.
- Kiristä chuck tiukasti pitämään kuusikulmainen varsi paikallaan.

2. Tuotteen käyttäminen:

- Valitse sopiva Quick Trim kuula patruunoillesi.
- Kiinnitä Quick Trim kuula DELUXE POWER QUICK TRIM adapteriin.
- Aseta patruuna turvallisesti lastunkerääjään.
- Käynnistä akkuväännä tai pora ja aloita leikkaaminen painamalla kevyesti.
- Seuraa leikkausprosessia tarkasti ja säädä otettasi tarpeen mukaan hallinnan ylläpitämiseksi.
- Kun leikkaaminen on valmis, sammuta työkalu ja poista patruuna varovasti.

Hävittämisohteet

- Hävitä DELUXE POWER QUICK TRIM paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Harkitse komponenttien kierrättämistä mahdollisuuksien mukaan ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita DELUXE POWER QUICK TRIM tuotteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa, tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätukea.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen DELUXE POWER QUICK TRIM tuotteen kanssa. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja nauti leikkauskokemuksestasi!

DELUXE POWER QUICK TRIM

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt DELUXE POWER QUICK TRIM från LEE PRECISION. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig med trimning och avfasning snabbt och effektivt. För att säkerställa en säker och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att produkten är lämplig för dina specifika behov innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador innan användning.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, vid användning av produkten.
- Var medveten om din omgivning och se till att arbetsområdet är fritt från hinder och faror.
- Vid eventuell funktionsstörning eller fel, avbryt användningen omedelbart och sök professionell hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte DELUXE POWER QUICK TRIM med inkompatibla verktyg eller tillbehör.
- Se till att hexskaftet är ordentligt fäst vid den batteridrivna skruvdragaren eller borsten innan användning.
- Undvik att bära lösa kläder eller smycken som kan fastna i produkten under drift.
- Överskrid inte tillverkarens rekommenderade hastighetsinställningar för den batteridrivna skruvdragaren eller borsten.
- Håll alltid händer och fingrar borta från skärområdet medan produkten är i drift.
- Om produkten fastnar, stäng av strömkällan innan du försöker rensa blockeringen.
- Försök inte att modifiera eller ändra produkten på något sätt.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att den batteridrivna skruvdragaren eller borsten är avstängd och urkopplad.
- Sätt in hexskaftet på DELUXE POWER QUICK TRIM i chucken på den batteridrivna skruvdragaren eller borsten.
- Dra åt chucken ordentligt för att hålla hexskaftet på plats.

2. Användning av produkten:

- Välj den lämpliga Quick Trimdie för dina patroner.
- Fäst Quick Trimdie på DELUXE POWER QUICK TRIMadaptern.
- Placera patronen säkert i spånuppfångaren.
- Sätt på den batteridrivna skruvdragaren eller borsten och börja trimma genom att applicera lätt tryck.
- Övervaka trimningsprocessen noga och justera ditt grepp vid behov för att behålla kontrollen.
- När trimningen är klar, stäng av verktyget och ta försiktigt bort patronen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera DELUXE POWER QUICK TRIM i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall.
- Överväg att återvinna komponenter där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående DELUXE POWER QUICK TRIM, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för ytterligare hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med DELUXE POWER QUICK TRIM. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av din trimningsupplevelse!

Návod k bezpečnosti DELUXE POWER QUICK TRIM

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali DELUXE POWER QUICK TRIM od společnosti LEE PRECISION. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl rychle a efektivně ořezávat a zkosení. Aby bylo zajištěno bezpečné a účinné používání tohoto produktu, prosím, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Ujistěte se, že je produkt vhodný pro vaše konkrétní potřeby před použitím.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání produktu.
- Budte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby pracovní prostor byl bez překážek a nebezpečí.
- V případě jakéhokoli poruchy nebo selhání okamžitě přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte DELUXE POWER QUICK TRIM s jakýmkoli nekompatibilními nástroji nebo příslušenstvím.
- Ujistěte se, že hexagonální šroubovák je bezpečně připojen k akumulátorovému šroubováku nebo vrtačce před použitím.
- Vyhněte se nošení volného oblečení nebo šperků, které by se mohly během provozu zachytit v produktu.
- Nepřekračujte doporučené rychlostní nastavení výrobce pro akumulátorový šroubovák nebo vrtačku.
- Vždy držte ruce a prsty mimo řeznou oblast, když je produkt v provozu.
- Pokud se produkt zasekne, vypněte napájecí zdroj před pokusem o odstranění blokace.
- Nepokoušejte se produkt jakkoli upravit nebo změnit.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je akumulátorový šroubovák nebo vrtačka vypnutá a odpojená od elektrické sítě.
- Vložte hexagonální šroubovák DELUXE POWER QUICK TRIM do sklíčidla akumulátorového šroubováku nebo vrtačky.
- Sklíčidlo pevně utáhněte, aby drželo hexagonální šroubovák na místě.

2. Použití produktu:

- Vyberte vhodný Quick Trim die pro vaše náboje.
- Připojte Quick Trim die k adaptéru DELUXE POWER QUICK TRIM.
- Upevněte náboj bezpečně do zachytávače třísek.
- Zapněte akumulátorový šroubovák nebo vrtačku a začněte ořezávat jemným tlakem.
- Pečlivě sledujte proces ořezávání a podle potřeby upravte svůj úchop pro udržení kontroly.
- Jakmile je ořezávání dokončeno, vypněte nástroj a opatrně vyjměte náboj.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte DELUXE POWER QUICK TRIM v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Nepokládejte produkt do domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci komponentů, kde je to možné, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti DELUXE POWER QUICK TRIM se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro další pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a účinné používání DELUXE POWER QUICK TRIM. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si své ořezávací zkušenosti!