

AK-47/74 HIGH ENERGY MAIN SPRING - ALG DEFENSE AK-47/74 HIGH ENERGY MAIN SPRING

The ALG High Energy MainSpring is a performance replacement spring for the AK47/74 platform rifles. It is a Chrome Silicon single wire spring fabricated per ASTM A401 specifications. The ALG High Energy Mainspring develops 25% more torque over a standard factory main spring, lowering lock time and also increasing the consistency of primer ignition.



Attributes

- Name: ALG DEFENSE AK-47/74 HIGH ENERGY MAIN SPRING
- Manufacturer: ALG DEFENSE
- Product no.: 100018972
- Mfr. No.: 04-233-F
- Make: AK-47,AK-74
- Delivery weight: 0.011kg
- UPC: 817953021903

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für die AK47/74 High Energy Hauptfeder](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AK47/74 High Energy Main Spring](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Principal de Alta Energía AK47/74](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Ressort Principal à Haute Énergie AK47/74](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale ad Alta Energia AK47/74](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for AK47/74 High Energy Hovedfjær](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Głównej ALG High Energy AK47/74](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AK47/74 High Energy Main Springille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AK47/74 High Energy Main Spring](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AK47/74 High Energy Hlavní Pružinu](#)

Sicherheitsanleitung für die AK47/74 High Energy Hauptfeder

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ALG Defense AK47/74 High Energy Hauptfeder entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Verwendung und Installation des Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du die Feder verwendest, um zu verstehen, wie du sie sicher und effektiv bedienen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck mit AK47 und AK74 Gewehren verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge die üblichen Sicherheitspraktiken.
- Bewahre die Feder an einem sicheren Ort auf, der für Kinder und unbefugte Benutzer unzugänglich ist.
- Überprüfe die Feder regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du sie verwendest.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Halte dich über Rückrufe oder Sicherheitsupdates über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du die Hauptfeder installierst oder austauschst.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit der Feder.
- Befolge die Spezifikationen des Herstellers für die Installation, um Fehlfunktionen zu vermeiden.
- Sei vorsichtig mit der Spannung der Feder; sie kann Verletzungen verursachen, wenn sie plötzlich freigegeben wird.
- Modifiziere die Feder nicht und verwende sie nicht auf eine Weise, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist.
- Halte Finger und andere Körperteile während der Installation und Handhabung der Feder fern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du die notwendigen Werkzeuge für die Installation hast, wie einen Schraubendreher und ein Schlagwerkzeug.
- Vergewissere dich, dass die Feuerwaffe vollständig entladen und sicher zu bearbeiten ist.

2. Installationsschritte:

- Entferne die vorhandene Hauptfeder aus dem AK47/74 Gewehr, indem du die Richtlinien des Herstellers befolgst.
- Installiere die ALG High Energy Hauptfeder sorgfältig, indem du den Prozess umkehrst.
- Stelle sicher, dass die Feder korrekt und sicher an ihrem Platz sitzt.

3. Verwendung:

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung der Feuerwaffe durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Teste die Feuerwaffe in einer sicheren und kontrollierten Umgebung und befolge dabei alle Sicherheitsprotokolle.

- Überwache die Leistung der Feder während der Verwendung. Wenn Unregelmäßigkeiten auftreten, stoppe die Benutzung der Feuerwaffe sofort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Feder gemäß den lokalen Vorschriften für die Metallrecycling oder gefährliche Abfälle.
- Entsorge die Feder nicht im regulären Haushaltsmüll, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur AK47/74 High Energy Hauptfeder wende dich bitte an den Hersteller oder autorisierten Händler, um Unterstützung zu erhalten. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen bereithältst, um eine effizientere Antwort zu erhalten.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer hängen von einem verantwortungsvollen Umgang und einer sicheren Verwendung der AK47/74 High Energy Hauptfeder ab.

Safety Instruction Guide for AK47/74 High Energy Main Spring

Introduction

Thank you for choosing the ALG Defense AK47/74 High Energy Main Spring. This guide provides essential safety instructions to ensure safe usage and installation of the product. Please read this guide carefully before using the spring to understand how to operate it safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose with AK47 and AK74 rifles.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices.
- Store the spring in a safe location away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the spring for wear or damage before use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recalls or safety updates via the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is unloaded before installing or replacing the mainspring.
- Wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling the spring.
- Follow the manufacturer's specifications for installation to prevent malfunctions.
- Be cautious of the spring's tension; it can cause injury if released suddenly.
- Do not modify the spring or use it in a manner not intended by the manufacturer.
- Keep fingers and other body parts clear of the spring during installation and handling.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have the necessary tools for installation, such as a screwdriver and a punch tool.
- Make sure the firearm is completely unloaded and safe to work on.

2. Installation Steps:

- Remove the existing mainspring from the AK47/74 rifle by following the manufacturer's guidelines.
- Carefully install the ALG High Energy Main Spring by reversing the removal process.
- Ensure the spring is seated correctly and securely in place.

3. Usage:

- After installation, perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Test the firearm in a safe and controlled environment, following all safety protocols.
- Monitor the performance of the spring during use. If any irregularities occur, stop using the firearm immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of the spring in accordance with local regulations for metal recycling or hazardous waste.
- Do not dispose of the spring in regular household waste to prevent environmental harm.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AK47/74 High Energy Main Spring, please contact the manufacturer or authorized dealer for assistance. Ensure you have your product information ready for a more efficient response.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on responsible handling and usage of the AK47/74 High Energy Main Spring.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Resorte Principal de Alta Energía AK47/74

Introducción

Gracias por elegir el Resorte Principal de Alta Energía AK47/74 de ALG Defense. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar un uso e instalación seguros del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el resorte para entender cómo operarlo de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use únicamente para su propósito previsto con rifles AK47 y AK74.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las prácticas de seguridad estándar.
- Almacena el resorte en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el resorte en busca de desgaste o daños antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidentes a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre retiradas de productos o actualizaciones de seguridad a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate siempre de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o reemplazar el resorte principal.
- Usa el equipo de protección adecuado, incluyendo protección ocular, al manejar el resorte.
- Sigue las especificaciones del fabricante para la instalación para evitar fallas.
- Ten cuidado con la tensión del resorte; puede causar lesiones si se libera repentinamente.
- No modifiques el resorte ni lo uses de una manera que no esté prevista por el fabricante.
- Mantén los dedos y otras partes del cuerpo alejadas del resorte durante la instalación y manejo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, como un destornillador y una herramienta de punzonado.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté completamente descargada y sea segura para trabajar.

2. Pasos de Instalación:

- Retira el resorte principal existente del rifle AK47/74 siguiendo las pautas del fabricante.
- Instala cuidadosamente el Resorte Principal de Alta Energía ALG invirtiendo el proceso de extracción.
- Asegúrate de que el resorte esté correctamente colocado y asegurado en su lugar.

3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento del arma de fuego para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Prueba el arma de fuego en un entorno seguro y controlado, siguiendo todos los protocolos de seguridad.
- Monitorea el rendimiento del resorte durante el uso. Si ocurre alguna irregularidad, deja de usar el arma de fuego de inmediato.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el resorte de acuerdo con las regulaciones locales para el reciclaje de metales o desechos peligrosos.
- No deseches el resorte en la basura doméstica regular para prevenir daños al medio ambiente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Resorte Principal de Alta Energía AK47/74, por favor contacta al fabricante o distribuidor autorizado para obtener asistencia. Asegúrate de tener la información de tu producto lista para una respuesta más eficiente.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y la de los demás dependen del manejo y uso responsable del Resorte Principal de Alta Energía AK47/74.

Guide de Sécurité pour le Ressort Principal à Haute Énergie AK47/74

Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort principal à haute énergie ALG pour les fusils AK47/74. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation et une installation sûres du produit. Merci de lire ce guide attentivement avant d'utiliser le ressort afin de comprendre comment l'utiliser de manière sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues avec les fusils AK47 et AK74.
- Manipule toujours les armes à feu avec soin et respecte les pratiques de sécurité standard.
- Range le ressort dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant son utilisation.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.
- Reste informé des rappels ou des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de remplacer le ressort principal.
- Porte un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation du ressort.
- Suis les spécifications du fabricant pour l'installation afin de prévenir les pannes.
- Fais attention à la tension du ressort ; il peut causer des blessures s'il est libéré soudainement.
- Ne modifie pas le ressort et ne l'utilise pas d'une manière non prévue par le fabricant.
- Garde les doigts et d'autres parties du corps éloignés du ressort pendant l'installation et la manipulation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir les outils nécessaires pour l'installation, comme un tournevis et un outil de poinçonnage.
- Vérifie que l'arme à feu est complètement déchargée et sûre à manipuler.

2. Étapes d'Installation :

- Retire le ressort principal existant du fusil AK47/74 en suivant les directives du fabricant.
- Installe soigneusement le ressort principal à haute énergie ALG en inversant le processus de retrait.
- Assuretoi que le ressort est correctement et solidement en place.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement de l'arme à feu pour assurer un fonctionnement correct.
- Teste l'arme à feu dans un environnement sûr et contrôlé, en suivant tous les protocoles de sécurité.
- Surveille la performance du ressort pendant son utilisation. Si des irrégularités se produisent, arrête immédiatement d'utiliser l'arme à feu.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du ressort conformément aux réglementations locales sur le recyclage des métaux ou les déchets dangereux.
- Ne jette pas le ressort dans les déchets ménagers réguliers pour éviter de nuire à l'environnement.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le ressort principal à haute énergie AK47/74, contacte le fabricant ou un revendeur autorisé pour obtenir de l'aide. Assure-toi d'avoir les informations sur ton produit prêtes pour une réponse plus efficace.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Ta sécurité et celle des autres dépendent d'une manipulation et d'une utilisation responsables du ressort principal à haute énergie AK47/74.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Molla Principale ad Alta Energia AK47/74

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla Principale ad Alta Energia ALG per AK47/74. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un utilizzo e un'installazione sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare la molla per comprendere come operarla in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto con i fucili AK47 e AK74.
- Maneggiare sempre le armi da fuoco con cautela e seguire le pratiche di sicurezza standard.
- Conservare la molla in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la molla per usura o danni prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanere informati su richiami o aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi sempre che l'arma sia scarica prima di installare o sostituire la molla principale.
- Indossare l'equipaggiamento di protezione appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando si maneggia la molla.
- Seguire le specifiche del produttore per l'installazione per prevenire malfunzionamenti.
- Fare attenzione alla tensione della molla; può causare infortuni se rilasciata improvvisamente.
- Non modificare la molla o utilizzarla in un modo non previsto dal produttore.
- Tenere le dita e altre parti del corpo lontane dalla molla durante l'installazione e la manipolazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere gli strumenti necessari per l'installazione, come un cacciavite e uno strumento a punzone.
- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e sicura da maneggiare.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Rimuovere la molla principale esistente dal fucile AK47/74 seguendo le linee guida del produttore.
- Installare con attenzione la Molla Principale ad Alta Energia ALG invertendo il processo di rimozione.
- Assicurarsi che la molla sia posizionata correttamente e saldamente al suo posto.

3. Uso:

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento dell'arma per garantire un'operazione corretta.
- Testare l'arma in un ambiente sicuro e controllato, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Monitorare le prestazioni della molla durante l'uso. Se si verificano irregolarità, interrompere immediatamente l'uso dell'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la molla in conformità con le normative locali per il riciclaggio dei metalli o i rifiuti pericolosi.
- Non smaltire la molla nei normali rifiuti domestici per prevenire danni ambientali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la Molla Principale ad Alta Energia AK47/74, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato per assistenza. Assicurarsi di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per una risposta più efficiente.

Grazie per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza e quella degli altri dipendono da una manipolazione e un utilizzo responsabile della Molla Principale ad Alta Energia AK47/74.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for AK47/74 High Energy Hovedfjær

Introduksjon

Takk for at du valgte ALG Defense AK47/74 High Energy Hovedfjær. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk og installasjon av produktet. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker fjæren for å forstå hvordan du kan betjene den trygt og effektivt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet kun brukes til sitt tiltenkte formål med AK47 og AK74 rifler.
- Håndter alltid skytevåpenet med forsiktighet og følg standard sikkerhetspraksis.
- Oppbevar fjæren på et trygt sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig fjæren for slitasje eller skade før bruk.
- Rapport eventuelle usikre produkter eller hendelser til de relevante myndighetene.
- Hold deg informert om tilbakekallinger eller sikkerhetsoppdateringer via EUs Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetsforskrifter for bruk

- Sørg alltid for at skytevåpenet er avfyrt før du installerer eller bytter ut hovedfjæren.
- Bruk passende sikkerhetsutstyr, inkludert øyevern, når du håndterer fjæren.
- Følg produsentens spesifikasjoner for installasjon for å forhindre feilfunksjoner.
- Vær forsiktig med fjærens spenning; den kan forårsake skade hvis den slippes plutselig.
- Ikke modifier fjæren eller bruk den på en måte som ikke er tiltenkt av produsenten.
- Hold fingre og andre kroppsdeler unna fjæren under installasjon og håndtering.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har nødvendige verktøy for installasjon, som skrutrekker og stempelverktøy.
- Kontroller at skytevåpenet er helt avfyrt og trygt å arbeide med.

2. Installasjonstrinn:

- Fjern den eksisterende hovedfjæren fra AK47/74 riflen ved å følge produsentens retningslinjer.
- Installer forsiktig ALG High Energy Hovedfjær ved å reversere fjerningstrinnene.
- Sørg for at fjæren er plassert riktig og sikkert på plass.

3. Bruk:

- Etter installasjonen, utfør en funksjonssjekk av skytevåpenet for å sikre riktig drift.
- Test skytevåpenet i et trygt og kontrollert miljø, og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Overvåk ytelsen til fjæren under bruk. Hvis det oppstår uregelmessigheter, stopp umiddelbart bruken av skytevåpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser fjæren i samsvar med lokale forskrifter for metallresirkulering eller farlig avfall.
- Kasser ikke fjæren i vanlig husholdningsavfall for å unngå miljøskade.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående AK47/74 High Energy Hovedfjær, vennligst kontakt produsenten eller autorisert forhandler for hjelp. Sørg for å ha produktinformasjonen klar for en mer effektiv respons.

Takk for oppmerksomheten til disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og andres sikkerhet avhenger av ansvarlig håndtering og bruk av AK47/74 High Energy Hovedfjær.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Głównej ALG High Energy AK47/74

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór sprężyny głównej ALG High Energy do karabinów AK47/74. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i instalację produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem sprężyny, aby zrozumieć, jak ją bezpiecznie i skutecznie obsługiwać.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany tylko do zamierzonego celu z karabinami AK47 i AK74.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i przestrzegaj standardowych praktyk bezpieczeństwa.
- Przechowuj sprężynę w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj sprężynę pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o wycofaniach lub aktualizacjach bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub wymianą sprężyny głównej.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi sprężyny.
- Przestrzegaj specyfikacji producenta dotyczących instalacji, aby zapobiec awariom.
- Zachowaj ostrożność wobec napięcia sprężyny; może ona spowodować obrażenia, jeśli zostanie nagle uwolniona.
- Nie modyfikuj sprężyny ani nie używaj jej w sposób niezamierzony przez producenta.
- Trzymaj palce i inne części ciała z dala od sprężyny podczas instalacji i obsługi.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz niezbędne narzędzia do instalacji, takie jak wkrętak i narzędzie do wybijania.
- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i bezpieczna do pracy.

2. Kroki Instalacji:

- Usuń istniejącą sprężynę główną z karabinu AK47/74, postępując zgodnie z wytycznymi producenta.
- Ostrożnie zainstaluj sprężynę główną ALG High Energy, odwracając proces usuwania.
- Upewnij się, że sprężyna jest prawidłowo i bezpiecznie osadzona na swoim miejscu.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji przeprowadź kontrolę działania broni, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- Przetestuj broń w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Monitoruj wydajność sprężyny podczas użytkowania. Jeśli wystąpią jakiegokolwiek nieprawidłowości, natychmiast przestań używać broni.

Instrukcje Dotyczące Utylizacji

- Utylizuj sprężynę zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi recyklingu metali lub odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj sprężyny do zwykłych odpadów domowych, aby zapobiec szkodom dla środowiska.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszej Pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sprężyny głównej ALG High Energy AK47/74, prosimy o kontakt z producentem lub autoryzowanym dealerem w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz przygotowane informacje o produkcie, aby uzyskać szybszą odpowiedź.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych zależy od odpowiedzialnego obchodzenia się i użytkowania sprężyny głównej ALG High Energy AK47/74.

Turvaohjeet AK47/74 High Energy Main Springille

Johdanto

Kiitos, että valitsit ALG Defense AK47/74 High Energy Main Springin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen käyttöön ja asennukseen. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä, jotta ymmärrät, miten sitä käytetään turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa AK47 ja AK74aseissa.
- Käsittele aseita aina varovasti ja noudata standardeja turvallisuuskäytäntöjä.
- Säilytä jousi turvallisessa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti jousi kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen mahdollisista takaisinvedoista tai turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen pääjousen asentamista tai vaihtamista.
- Käytä asianmukaisia suojavarusteita, kuten silmäsuojaa, käsitellessäsi jousia.
- Noudata valmistajan spesifikaatioita asennuksessa, jotta vältät toimintahäiriöt.
- Ole varovainen jousen jännityksen kanssa; se voi aiheuttaa vammoja, jos se vapautuu äkillisesti.
- Älä muokkaa jousia tai käytä sitä tavalla, jota valmistaja ei ole tarkoittanut.
- Pidä sormet ja muut kehon osat poissa jousen alueelta asennuksen ja käsittelyn aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten, kuten ruuvimeisseli ja lyöntityökalu.
- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja turvallinen työstettäväksi.

2. Asennusvaiheet:

- Poista olemassa oleva pääjousi AK47/74aseesta noudattaen valmistajan ohjeita.
- Asenna huolellisesti ALG High Energy Main Spring kääntämällä poistamisprosessi.
- Varmista, että jousi on asetettu oikein ja tukevasti paikalleen.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toiminnan tarkistus aseelle varmistaaksesi oikean toiminnan.
- Testaa asetta turvallisessa ja hallitussa ympäristössä noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Seuraa jousen toimintaa käytön aikana. Jos ilmenee epäsäännöllisyyksiä, lopeta aseiden käyttö välittömästi.

Hävitysohjeet

- Hävitä jousi paikallisten metallikierrätys tai vaarallisten jätteiden sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä jousia tavallisessa kotitalousjätteessä ympäristön vahingoittamisen estämiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AK47/74 High Energy Main Springista, ota yhteyttä valmistajaan tai valtuutettuun jälleenmyyjään saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotetietosi valmiina tehokkaamman vastauksen saamiseksi.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus riippuu vastuullisesta käsittelystä ja käytöstä AK47/74 High Energy Main Springin kanssa.

Säkerhetsinstruktioner för AK47/74 High Energy Main Spring

Introduktion

Tack för att du valt ALG Defense AK47/74 High Energy Main Spring. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning och installation av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder fjädern för att förstå hur du kan använda den på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte med AK47 och AK74 gevär.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och följ standard säkerhetsrutiner.
- Förvara fjädern på en säker plats, bortom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet fjädern för slitage eller skador innan användning.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller byte av huvudfjädern.
- Använd lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar fjädern.
- Följ tillverkarens specifikationer för installation för att förhindra funktionsfel.
- Var försiktig med fjädrens spänning; den kan orsaka skador om den släpps plötsligt.
- Modifiera inte fjädern eller använd den på ett sätt som inte avsetts av tillverkaren.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från fjädern under installation och hantering.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har de nödvändiga verktygen för installation, såsom en skruvmejsel och ett stämjärn.
- Kontrollera att skjutvapnet är helt oladdat och säkert att arbeta med.

2. Installationssteg:

- Ta bort den befintliga huvudfjädern från AK47/74 geväret genom att följa tillverkarens riktlinjer.
- Installera försiktigt ALG High Energy Main Spring genom att vända på borttagningsprocessen.
- Se till att fjädern sitter korrekt och säkert på plats.

3. Användning:

- Efter installationen, utför en funktionskontroll av skjutvapnet för att säkerställa korrekt drift.
- Testa skjutvapnet i en säker och kontrollerad miljö, följande alla säkerhetsprotokoll.
- Övervaka fjädrens prestanda under användning. Om några oegentligheter uppstår, sluta använda skjutvapnet omedelbart.

Avfallsinstruktioner

- Kassera fjädern i enlighet med lokala föreskrifter för metallåtervinning eller farligt avfall.
- Kassera inte fjädern i vanligt hushållsavfall för att förhindra miljöskador.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående AK47/74 High Energy Main Spring, vänligen kontakta tillverkaren eller auktoriserad återförsäljare för hjälp. Se till att du har din produktinformation redo för en mer effektiv respons.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och andras säkerhet beror på ansvarsfull hantering och användning av AK47/74 High Energy Main Spring.

Bezpečnostní pokyny pro AK47/74 High Energy

Hlavní Pružinu

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali hlavní pružinu ALG Defense AK47/74 High Energy. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného použití a instalace produktu. Před použitím pružiny si prosím důkladně přečtěte tento průvodce, abyste porozuměli, jak ji bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel s puškami AK47 a AK74.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní postupy.
- Uložte pružinu na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte pružinu na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Oznámte jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků nebo bezpečnostních aktualizacích prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je palná zbraň vybitá před instalací nebo výměnou hlavní pružiny.
- Používejte vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí, při manipulaci s pružinou.
- Dodržujte specifikace výrobce pro instalaci, aby se předešlo poruchám.
- Budte opatrní s napětím pružiny; může způsobit zranění, pokud je uvolněna náhle.
- Neměňte pružinu ani ji nepoužívejte způsobem, který nebyl zamýšlen výrobcem.
- Držte prsty a další části těla mimo pružinu během instalace a manipulace.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte potřebné nástroje pro instalaci, jako je šroubovák a úderový nástroj.
- Ujistěte se, že je palná zbraň úplně vybitá a bezpečná pro práci.

2. Kroky instalace:

- Odstraňte stávající hlavní pružinu z pušky AK47/74 podle pokynů výrobce.
- Opatrně nainstalujte hlavní pružinu ALG High Energy obrácením procesu odstranění.
- Ujistěte se, že je pružina správně usazena a bezpečně na svém místě.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce palné zbraně, abyste zajistili správný provoz.
- Otestujte palnou zbraň v bezpečném a kontrolovaném prostředí, dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Sledujte výkon pružiny během použití. Pokud dojde k jakýmkoli nepravdivostem, okamžitě přestaňte používat palnou zbraň.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte pružinu v souladu s místními předpisy pro recyklaci kovů nebo nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte pružinu do běžného domácího odpadu, abyste předešli poškození životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se hlavní pružiny AK47/74 High Energy, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce pro pomoc. Ujistěte se, že máte připraveny informace o produktu pro efektivnější odpověď.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních závisí na zodpovědném zacházení a používání hlavní pružiny AK47/74 High Energy.