

5-H BIPOD - ACCU-SHOT 5H QUICK DETACH PICATINNY BIPOD BLACK

ATLAS BIPOD 5H BIPOD The BT35-LW17 5-H Atlas Bipod mounts directly to any 1913 style Picatinny rail via the included ADM 4103LA74 5-H Lever. It is comprised of 6061-T6 aluminum that is Mil-Spec Type III hard coat anodized and have heat treated, stainless steel components. Available in black only. SPECS Height Range: 5 - 10.2" (6.9" at 90°)Pan: 30 degrees Cant: 30 degrees Pan and Cant can be locked out at top dead center Pan and Cant Tension Wheel has Detent adjustability and Cam-Lock Position Button 0.5" diameter 5 leg positions: 0, 45, 90, 135 & 180 degrees Non-Rotating Legs: outer leg does not rotate around inner leg Weight: 27.52 ounces approx. Footprint: 14.5-19.5



Attributes

- Name: ACCU-SHOT 5H QUICK DETACH PICATINNY BIPOD BLACK
- Manufacturer: ACCU-SHOT
- Product no.: 100019089
- Mfr. No.: BT35-LW17
- Color: Black
- Height: 10.5
- Delivery weight: 1.179kg
- UPC: 810040220128

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el BIPODE ACCUSHOT 5H ATLAS RÁPIDO DESMONTAJE PICATINNY](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le BIPOD ACCUSHOT 5H QUICK DETACH PICATINNY](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY](#)

Sicherheitsanleitung für das 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY

Einführung

Danke, dass du dich für das 5H Atlas Bipod entschieden hast. Dieses Produkt wurde für Stabilität und Präzision in verschiedenen Schießszenarien entwickelt. Um deine Sicherheit und die optimale Leistung des Bipods zu gewährleisten, lies bitte die in dieser Anleitung enthaltenen Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Bipod immer vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass es in gutem Zustand und frei von Schäden ist.
- Verwende das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Halte das Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Achte auf deine Umgebung, wenn du das Bipod verwendest, um Unfälle zu vermeiden.
- Modifiziere oder zerlege das Bipod nicht, da dies die Sicherheit und Leistung beeinträchtigen kann.
- Wenn du Mängel oder Probleme bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und suche Hilfe.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Bipod sicher an der PicatinnySchiene montiert ist, bevor du es benutzt.
- Überschreite nicht den empfohlenen Höhenbereich von 5 bis 10,2 Zoll.
- Vermeide die Nutzung des Bipods auf instabilen Oberflächen, die zum Kippen oder Fallen führen können.
- Achte beim Einstellen des Schwenks und der Neigung darauf, dass das Spannrاد richtig gesichert ist, um unbeabsichtigte Bewegungen zu vermeiden.
- Schließe immer den Schwenk und die Neigung in der oberen Totpunktposition, wenn das Bipod nicht in Gebrauch ist.
- Sei vorsichtig beim Einstellen der Beinpositionen, um Quetschungen oder Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Nimm das Bipod aus der Verpackung und überprüfe es auf Schäden.
- Stelle sicher, dass die PicatinnySchiene sauber und frei von Schmutz ist.
- Richte den ADM 4103LA74 5H Hebel mit der Schiene aus und sichere ihn, indem du den Hebel festziehst, bis er fest sitzt.
- Überprüfe, ob das Bipod stabil ist und nicht wackelt.

2. Nutzung

- Stelle die Höhe des Bipods ein, indem du eine der fünf Beinpositionen (0, 45, 90, 135 und 180 Grad) auswählst.
- Um Schwenk und Neigung einzustellen, lockere das Spannrاد und positioniere das Bipod nach Bedarf. Sichere das Rad, sobald die gewünschte Position erreicht ist.
- Klappe die Beine zusammen und bewahre das Bipod an einem sicheren Ort auf, wenn du mit der Nutzung fertig bist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Bipod gemäß den lokalen Vorschriften für Elektronikschrott.
- Entsorge das Bipod nicht im regulären Haushaltsmüll.

- Wenn das Bipod irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Aluminium und Stahlkomponenten dort zu recyceln, wo es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Produktunterstützung, siehe die Kontaktdaten, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt wurden, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem 5H Atlas Bipod gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit, und genieße dein Schießerlebnis!

Safety Instruction Guide for 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY

Introduction

Thank you for choosing the 5H Atlas Bipod. This product is designed for stability and precision in various shooting scenarios. To ensure your safety and the optimal performance of the bipod, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bipod before use to ensure that it is in good condition and free from damage.
- Use the bipod only for its intended purpose as specified in the product description.
- Keep the bipod out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings when using the bipod to avoid accidents.
- Do not modify or disassemble the bipod, as this may compromise its safety and performance.
- If you notice any defects or issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the bipod is securely mounted to the Picatinny rail before use.
- Do not exceed the recommended height range of 5 10.2 inches.
- Avoid using the bipod on unstable surfaces that may lead to tipping or falling.
- When adjusting the pan and cant, ensure that the tension wheel is properly secured to avoid unintentional movement.
- Always lock the pan and cant at the top dead center position when not in use.
- Use caution when adjusting the leg positions to prevent pinching or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Remove the bipod from its packaging and inspect it for any damage.
- Ensure that the Picatinny rail is clean and free from debris.
- Align the ADM 4103LA74 5H Lever with the rail and secure it by tightening the lever until it is firmly in place.
- Verify that the bipod is stable and does not wobble.

2. Usage

- Adjust the height of the bipod by selecting one of the five leg positions (0, 45, 90, 135, and 180 degrees).
- To adjust pan and cant, loosen the tension wheel and position the bipod as needed. Secure the wheel once the desired position is achieved.
- When finished using the bipod, collapse the legs and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the bipod in regular household waste.
- If the bipod is damaged beyond repair, consider recycling the aluminum and steel components where facilities are available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or product support, please refer to the contact information provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your 5H Atlas Bipod. Thank you for your attention to safety, and enjoy your shooting experience!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el BIPODE ACCUSHOT 5H ATLAS RÁPIDO DESMONTAJE PICATINNY

Introducción

Gracias por elegir el bipode 5H Atlas. Este producto está diseñado para ofrecer estabilidad y precisión en diversas situaciones de tiro. Para garantizar tu seguridad y el rendimiento óptimo del bipode, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el bipode antes de usarlo para asegurarte de que está en buenas condiciones y libre de daños.
- Utiliza el bipode solo para el propósito previsto según la descripción del producto.
- Mantén el bipode fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sé consciente de tu entorno al usar el bipode para evitar accidentes.
- No modifiques ni desarmes el bipode, ya que esto puede comprometer su seguridad y rendimiento.
- Si notas algún defecto o problema, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el bipode esté montado de forma segura en el riel Picatinny antes de usarlo.
- No excedas el rango de altura recomendado de 5 a 10.2 pulgadas.
- Evita usar el bipode en superficies inestables que puedan provocar vuelcos o caídas.
- Al ajustar el pan y la inclinación, asegúrate de que la rueda de tensión esté correctamente asegurada para evitar movimientos no intencionados.
- Siempre bloquea el pan y la inclinación en la posición superior cuando no lo estés utilizando.
- Ten cuidado al ajustar las posiciones de las patas para evitar pellizcos o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Instalación

- Retira el bipode de su embalaje e inspecciónalo en busca de daños.
- Asegúrate de que el riel Picatinny esté limpio y libre de escombros.
- Alinea el ADM 4103LA74 5H Lever con el riel y asegúralo apretando la palanca hasta que esté firmemente en su lugar.
- Verifica que el bipode esté estable y no se tambalee.

2. Uso

- Ajusta la altura del bipode seleccionando una de las cinco posiciones de pierna (0, 45, 90, 135 y 180 grados).
- Para ajustar el pan y la inclinación, afloja la rueda de tensión y posiciona el bipode según sea necesario. Asegura la rueda una vez que hayas alcanzado la posición deseada.
- Cuando termines de usar el bipode, colapsa las patas y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el bipode de acuerdo con las regulaciones locales para desechos electrónicos.
- No deseches el bipode en la basura doméstica regular.

- Si el bipode está dañado más allá de la reparación, considera reciclar los componentes de aluminio y acero donde haya instalaciones disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte del producto, consulta la información de contacto proporcionada con el embalaje de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu bipode 5H Atlas. ¡Gracias por tu atención a la seguridad y disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de sécurité pour le BIPOD ACCUSHOT 5H QUICK DETACH PICATINNY

Introduction

Merci d'avoir choisi le BIPOD ACCUSHOT 5H. Ce produit est conçu pour offrir stabilité et précision dans diverses situations de tir. Pour garantir ta sécurité et le bon fonctionnement du bipod, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité énoncées dans ce guide.

Directives de sécurité générales

- Inspecte toujours le bipod avant utilisation pour t'assurer qu'il est en bon état et exempt de dommages.
- Utilise le bipod uniquement pour l'usage prévu tel que spécifié dans la description du produit.
- Garde le bipod hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Sois conscient de ton environnement lorsque tu utilises le bipod pour éviter les accidents.
- Ne modifie pas ou ne démonte pas le bipod, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Si tu remarques des défauts ou des problèmes, cesse immédiatement l'utilisation et demande de l'aide.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi que le bipod est solidement fixé au rail Picatinny avant utilisation.
- Ne dépasse pas la plage de hauteur recommandée de 5 à 10,2 pouces.
- Évite d'utiliser le bipod sur des surfaces instables qui pourraient entraîner un basculement ou une chute.
- Lorsque tu ajustes le panoramique et l'inclinaison, veille à ce que la roue de tension soit correctement sécurisée pour éviter tout mouvement involontaire.
- Verrouille toujours le panoramique et l'inclinaison en position supérieure lorsque le bipod n'est pas utilisé.
- Fais attention lorsque tu ajustes les positions des jambes pour éviter les pincements ou les blessures.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation

- Retire le bipod de son emballage et vérifie s'il y a des dommages.
- Assure-toi que le rail Picatinny est propre et exempt de débris.
- Aligne le levier ADM 4103LA74 5H avec le rail et sécurise-le en serrant le levier jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
- Vérifie que le bipod est stable et ne vacille pas.

2. Utilisation

- Ajuste la hauteur du bipod en sélectionnant l'une des cinq positions de jambes (0, 45, 90, 135 et 180 degrés).
- Pour ajuster le panoramique et l'inclinaison, desserre la roue de tension et positionne le bipod selon tes besoins. Sécurise la roue une fois la position désirée atteinte.
- Lorsque tu as terminé d'utiliser le bipod, fais rentrer les jambes et range-le dans un endroit sûr.

Instructions de disposition

- Dispose du bipod conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jette pas le bipod dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le bipod est endommagé au-delà de toute réparation, envisage de recycler les composants en aluminium et en acier lorsqu'un service est disponible.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin de support produit, merci de te référer aux informations de contact fournies avec l'emballage de ton produit ou de visiter le site web du fabricant.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton BIPOD ACCUSHOT 5H. Merci de prêter attention à la sécurité et profite de ton expérience de tir !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY

Introduzione

Grazie per aver scelto il 5H Atlas Bipod. Questo prodotto è progettato per offrire stabilità e precisione in vari scenari di tiro. Per garantire la tua sicurezza e il funzionamento ottimale del bipod, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Controlla sempre il bipod prima dell'uso per assicurarti che sia in buone condizioni e privo di danni.
- Utilizza il bipod solo per lo scopo previsto come specificato nella descrizione del prodotto.
- Tieni il bipod fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi il bipod per evitare incidenti.
- Non modificare o smontare il bipod, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e prestazioni.
- Se noti difetti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il bipod sia montato saldamente sul rail Picatinny prima dell'uso.
- Non superare l'intervallo di altezza raccomandato di 5 10.2 pollici.
- Evita di utilizzare il bipod su superfici instabili che potrebbero portare a ribaltamenti o cadute.
- Quando regoli il pan e il cant, assicurati che la ruota di tensione sia correttamente bloccata per evitare movimenti involontari.
- Blocca sempre il pan e il cant nella posizione verticale quando non è in uso.
- Usa cautela quando regoli le posizioni delle gambe per prevenire schiacciamenti o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Rimuovi il bipod dalla confezione e controlla eventuali danni.
- Assicurati che il rail Picatinny sia pulito e privo di detriti.
- Allinea l'ADM 4103LA74 5H Lever con il rail e fissalo stringendo la leva fino a quando è saldamente in posizione.
- Verifica che il bipod sia stabile e non oscilla.

2. Uso

- Regola l'altezza del bipod selezionando una delle cinque posizioni delle gambe (0, 45, 90, 135 e 180 gradi).
- Per regolare il pan e il cant, allenta la ruota di tensione e posiziona il bipod come necessario. Fissa nuovamente la ruota una volta raggiunta la posizione desiderata.
- Quando hai finito di usare il bipod, ripiega le gambe e conservalo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il bipod in conformità con le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non smaltire il bipod nei normali rifiuti domestici.
- Se il bipod è danneggiato oltre riparazione, considera di riciclare i componenti in alluminio e acciaio dove disponibili strutture.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto del prodotto, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo 5H Atlas Bipod. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon divertimento con il tuo tiro!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY

Introduksjon

Takk for at du valgte 5H Atlas Bipod. Dette produktet er designet for stabilitet og presisjon i ulike skytescenarier. For å sikre din sikkerhet og optimal ytelse av bipoden, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er beskrevet i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Inspiser alltid bipoden før bruk for å sikre at den er i god stand og fri for skader.
- Bruk bipoden kun til sitt tiltenkte formål som spesifisert i produktbeskrivelsen.
- Hold bipoden utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine når du bruker bipoden for å unngå ulykker.
- Ikke modifier eller demonter bipoden, da dette kan kompromittere sikkerheten og ytelsen.
- Hvis du oppdager noen defekter eller problemer, må du umiddelbart slutte å bruke den og søke hjelp.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at bipoden er sikkert festet til Picatinnyskinnen før bruk.
- Ikke overskrid det anbefalte høydeområdet på 5 til 10,2 tommer.
- Unngå å bruke bipoden på ustabile overflater som kan føre til at den velter eller faller.
- Når du justerer pan og kant, må du sørge for at spennhjulet er riktig sikret for å unngå utilsiktet bevegelse.
- Lås alltid pan og kant i topp dødt sentrum når den ikke er i bruk.
- Vær forsiktig når du justerer benposisjonene for å unngå klemming eller skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon

- Fjern bipoden fra emballasjen og inspiser den for eventuelle skader.
- Sørg for at Picatinnyskinnen er ren og fri for smuss.
- Juster ADM 4103LA74 5Hspaken med skinnen og fest den ved å stramme spaken til den sitter godt på plass.
- Bekreft at bipoden er stabil og ikke vakler.

2. Bruk

- Juster høyden på bipoden ved å velge en av de fem benposisjonene (0, 45, 90, 135 og 180 grader).
- For å justere pan og kant, løsne spennhjulet og plasser bipoden som nødvendig. Sikre hjulet når ønsket posisjon er oppnådd.
- Når du er ferdig med å bruke bipoden, fold bena sammen og oppbevar den på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kasta bipoden i samsvar med lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Kasta ikke bipoden i vanlig husholdningsavfall.
- Hvis bipoden er skadet utover reparasjon, vurder å resirkulere aluminium og stålkomponentene der fasiliteter er tilgjengelige.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller produktsupport, vennligst se kontaktinformasjonen som følger med produktemballasjen eller besøk produsentens nettside.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din 5H Atlas Bipod. Takk for at du tar hensyn til sikkerhet, og nyt din skyteopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bipodu 5H ATLAS. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia stabilności i precyzji w różnych scenariuszach strzeleckich. Aby zapewnić bezpieczeństwo oraz optymalną wydajność bipodu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj bipod przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie i wolny od uszkodzeń.
- Używaj bipodu tylko do zamierzonego celu, zgodnie z opisem produktu.
- Trzymaj bipod z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z bipodu, aby uniknąć wypadków.
- Nie modyfikuj ani nie demontuj bipodu, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i wydajność.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub problemy, natychmiast przestań używać bipodu i szukaj pomocy.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że bipod jest pewnie zamontowany na szynie Picatinny przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanego zakresu wysokości od 5 do 10,2 cala.
- Unikaj używania bipodu na niestabilnych powierzchniach, które mogą prowadzić do przewrócenia się lub upadku.
- Podczas regulacji pan i cant, upewnij się, że koło napięcia jest odpowiednio zabezpieczone, aby uniknąć niezamierzonego ruchu.
- Zawsze blokuj pan i cant w górnym martwym punkcie, gdy bipod nie jest używany.
- Zachowaj ostrożność podczas regulacji pozycji nóg, aby uniknąć przycięcia lub kontuzji.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Wyjmij bipod z opakowania i sprawdź go pod kątem uszkodzeń.
- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Wyrównaj dźwignię ADM 4103LA74 5H ze szyną i zabezpiecz ją, dokręcając dźwignię, aż będzie pewnie na swoim miejscu.
- Zweryfikuj, że bipod jest stabilny i nie chwieje się.

2. Użytkowanie

- Dostosuj wysokość bipodu, wybierając jedną z pięciu pozycji nóg (0, 45, 90, 135 i 180 stopni).
- Aby dostosować pan i cant, poluzuj koło napięcia i ustaw bipod w żądanej pozycji. Zabezpiecz koło po osiągnięciu pożądanej pozycji.
- Po zakończeniu korzystania z bipodu, złoż nogi i przechowuj go w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj bipod zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.
- Nie wyrzucaj bipodu do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli bipod jest uszkodzony poza naprawę, rozważ recykling komponentów aluminiowych i stalowych tam, gdzie są dostępne odpowiednie zakłady.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktowego, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dołączonymi do opakowania produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z bipodem 5H ATLAS. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu i życzymy udanych strzelań!

Turvaohjeet 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY

Johdanto

Kiitos, että valitsit 5H Atlas Bipodin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan vakautta ja tarkkuutta erilaisissa ampumiskuvioissa. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja bipodin optimaalisen suorituskyvyn, lue ja noudata tämän oppaan turvaohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina bipod ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa ja vahingoittumaton.
- Käytä bipodia vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa, kuten tuotteen kuvauksessa on määritelty.
- Pidä bipod lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi bipodia käyttäessäsi onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä muokkaa tai pura bipodia, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja suorituskyvyn.
- Jos huomaat vikoja tai ongelmia, lopeta käyttö välittömästi ja hae apua.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että bipod on tukevasti kiinnitetty Picatinnyrautaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua korkeuskaalaa, joka on 5 10.2 tuumaa.
- Vältä bipodia epävakailta pinnoilla, jotka voivat johtaa kaatumiseen tai putoamiseen.
- Kun säädät kääntöä ja kallistusta, varmista, että jännityspyörä on kunnolla kiinnitetty, jotta ei tapahdu tahatonta liikettä.
- Lukitse aina kääntö ja kallistus yläkuolleessa keskuksessa, kun bipodia ei käytetä.
- Ole varovainen säädettäessä jalkojen asentoja, jotta vältät puristumisen tai vamman.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Poista bipod pakkauksestaan ja tarkista se mahdollisten vaurioiden varalta.
- Varmista, että Picatinnyrauta on puhdas ja vapaana roskista.
- Kohdista ADM 4103LA74 5H vivun rauta ja kiinnitä se kiristämällä vivun mekanismi tiukasti paikalleen.
- Varmista, että bipod on vakaa eikä huoju.

2. Käyttö

- Säädä bipodin korkeutta valitsemalla yksi viidestä jalan asennosta (0, 45, 90, 135 ja 180 astetta).
- Kääntöä ja kallistusta säädettäessä, löysää jännityspyörää ja aseta bipod haluttuun asentoon. Varmista pyörä, kun haluttu asema on saavutettu.
- Kun olet käyttänyt bipodia, taittele jalat ja säilytä se turallisessa paikassa.

Hävittämisohteet

- Hävitä bipod paikallisten sähköjätteen sääntöjen mukaan.
- Älä hävitä bipodia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos bipod on vahingoittunut korjaamattomaksi, harkitse alumiini ja teräskomponenttien kierrätystä, jos mahdollisuus on.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteesta, viittaa tuotepakkauksessa olevaan yhteystietoon tai käy valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 5H Atlas Bipodin kanssa. Kiitos turvallisuuteen kiinnittämisestäsi ja nauti ampumakokemuksestasi!

Säkerhetsinstruktionsguide för 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY

Introduktion

Tack för att du valt 5H Atlas Bipod. Denna produkt är utformad för stabilitet och precision i olika skjutscenarier. För att säkerställa din säkerhet och bipodens optimala prestanda, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid bipoden före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Använd bipoden endast för sitt avsedda syfte enligt produktbeskrivningen.
- Håll bipoden utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning när du använder bipoden för att undvika olyckor.
- Modifiera eller demontera inte bipoden, eftersom detta kan äventyra dess säkerhet och prestanda.
- Om du märker några defekter eller problem, sluta använda den omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att bipoden är ordentligt monterad på Picatinnyskenan innan användning.
- Överskrid inte det rekommenderade höjdiintervallet på 5 10,2 tum.
- Undvik att använda bipoden på instabila ytor som kan leda till att den välter eller faller.
- När du justerar pan och cant, se till att spännhjulet är ordentligt säkrat för att undvika oavsiktlig rörelse.
- Lås alltid pan och cant i topp död centrumläget när den inte används.
- Var försiktig när du justerar benpositionerna för att förhindra klämning eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation

- Ta bort bipoden från förpackningen och inspektera den för eventuella skador.
- Se till att Picatinnyskenan är ren och fri från skräp.
- Justera ADM 4103LA74 5H spaken med skenan och säkra den genom att dra åt spaken tills den sitter fast.
- Verifiera att bipoden är stabil och inte vobblar.

2. Användning

- Justera höjden på bipoden genom att välja en av de fem benpositionerna (0, 45, 90, 135 och 180 grader).
- För att justera pan och cant, lossa spännhjulet och positionera bipoden som behövs. Säkra hjulet när önskad position har uppnåtts.
- När du är klar med att använda bipoden, fäll ihop benen och förvara den på en säker plats.

Kassationsinstruktioner

- Kassera bipoden i enlighet med lokala föreskrifter för elektroniskt avfall.
- Kassera inte bipoden i vanligt hushållsavfall.
- Om bipoden är skadad bortom reparation, överväg att återvinna aluminium och stålkomponenterna där faciliteter finns tillgängliga.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 5H Atlas Bipod. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet, och njut av din skjutupplevelse!

Bezpečnostní pokyny pro 5H ATLAS BIPOD ACCUSHOT QUICK DETACH PICATINNY

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 5H Atlas Bipod. Tento produkt je navržen pro stabilitu a přesnost v různých střeleckých scénářích. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a optimální výkon bipodu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy před použitím zkontrolujte bipod, zda je v dobrém stavu a bez poškození.
- Používejte bipod pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v popisu produktu.
- Držte bipod mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Budte si vědomi svého okolí při používání bipodu, abyste se vyhnuli nehodám.
- Neupravujte ani nerozebírejte bipod, protože to může ohrozit jeho bezpečnost a výkon.
- Pokud zaznamenáte jakékoli vady nebo problémy, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je bipod bezpečně namontován na Picatinny lištu před použitím.
- Nepřekračujte doporučený rozsah výšky 5 10,2 palce.
- Vyhněte se používání bipodu na nestabilních plochách, které mohou vést k převrnutí nebo pádu.
- Při nastavování otočení a naklonění se ujistěte, že je napínací kolečko správně zajištěno, aby se předešlo neúmyslnému pohybu.
- Vždy zamkněte otočení a naklonění v horní poloze, když se nepoužívá.
- Budte opatrní při nastavování pozic nohou, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo zranění.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace

- Odstraňte bipod z obalu a zkontrolujte ho na případné poškození.
- Ujistěte se, že je Picatinny lišta čistá a bez nečistot.
- Zarovnejte páku ADM 4103LA74 5H s lištou a zajistěte ji utažením páky, dokud nebude pevně na místě.
- Ověřte, že je bipod stabilní a nekymácí se.

2. Použití

- Nastavte výšku bipodu výběrem jedné z pěti pozic nohou (0, 45, 90, 135 a 180 stupňů).
- Pro nastavení otočení a naklonění uvolněte napínací kolečko a nastavte bipod podle potřeby. Zajistěte kolečko, jakmile dosáhnete požadované polohy.
- Po dokončení používání bipodu složte nohy a uložte ho na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bipod v souladu s místními předpisy pro elektronický odpad.
- Nepohazujte bipod do běžného domácího odpadu.
- Pokud je bipod poškozený nad rámec opravy, zvažte recyklaci hliníkových a ocelových komponentů, kde jsou zařízení k tomu dostupná.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo podporu produktu se prosím odvolejte na kontaktní informace uvedené v balení vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho 5H Atlas Bipod. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a užijte si svůj střelecký zážitek!