

AR-15 PICATINNY RAIL COVER POLYMER - MAGPUL XT RAIL COVER PICATINNY POLYMER 6.25" FOR AR-15 O.D. GREEN

Improves Grip, Protects Rails From Damage

Tough, polymer cover slides over Picatinny rails to protect shooter's hand from sharp edges of unused rails, and shield exposed rails from damage during rough tactical operations. Makes rail less likely to snag clothing and equipment and gives the rounded contour of a smooth, circular handguard with the freedom to reconfigure accessories whenever you need to. Rubber-like, pebble-texture grip surface helps shooter maintain better weapon control. Each panel covers 15 rail slots—the correct length to fit many carbine-length handguards without modification. Pre-segmented construction for ease in cutting to length to custom fit on other handguards. Multiple sections can be mounted one after the other for smooth, visually continuous cover on longer handguards.



Attributes

- Name: MAGPUL XT RAIL COVER PICATINNY POLYMER 6.25" FOR AR-15 O.D. GREEN
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100019335
- Mfr. No.: MAG012-ODG
- Color: O.D. Green
- Length: 6.25
- Make: AR-15
- Material: Polymer
- Style: Accessories
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 873750005140

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 Picatinny Rail Cover Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AR15 Picatinny Rail Cover Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny AR15](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour la couverture Picatinny AR15](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Copertura Picatinny AR15](#)
- [Norsk: AR15 Picatinny Rail Cover Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla osłony szyny Picatinny AR15](#)
- [Suomi: AR15 Picatinny Rail Cover Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: AR15 Picatinny Rail Cover Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro kryt Picatinny lišty AR15](#)

AR15 Picatinny Rail Cover

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die AR15 Picatinny Rail Cover von MAGPUL entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dein Schießerlebnis zu verbessern, indem es einen schützenden Überzug für deine PicatinnySchienen bietet. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du Zubehörteile handhabst.
- Überprüfe regelmäßig die Rail Cover auf Abnutzung oder Beschädigungen. Ersetze sie, wenn Mängel festgestellt werden.
- Halte die Rail Cover von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Verwende die Rail Cover nur für den vorgesehenen Zweck. Verwende sie nicht für andere Anwendungen.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen und Zubehör hantierst.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Benutzung

- Stelle sicher, dass die Rail Cover sicher an der PicatinnySchiene angebracht ist, bevor du sie verwendest, um ein versehentliches Entfernen zu verhindern.
- Verwende beim Installieren oder Entfernen der Rail Cover keine übermäßige Kraft, da dies die Abdeckung oder die Schiene beschädigen kann.
- Vermeide es, deine Hand auf die Rail Cover zu legen, während du die Waffe abfeuerst, um Verletzungen durch Rückstoß oder Hitze zu vermeiden.
- Wenn du Unbehagen verspürst oder ungewöhnlichen Verschleiß an der Rail Cover bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und überprüfe sie auf Beschädigungen.
- Sei vorsichtig mit scharfen Kanten an der Schiene und stelle sicher, dass die Abdeckung richtig ausgerichtet ist, um Schnitte oder Abschürfungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und der Bereich sicher ist.
- Reinige die PicatinnySchiene, um Schmutz oder Ablagerungen zu entfernen.

2. Installation:

- Richte die Rail Cover mit dem gewünschten Abschnitt der PicatinnySchiene aus.
- Schiebe die Rail Cover über die Schiene, wobei du sicherstellst, dass sie fest sitzt.
- Drücke fest nach unten, um sicherzustellen, dass die Abdeckung sicher an ihrem Platz ist.

3. Nutzung:

- Verwende die Rail Cover, um deine Hände vor scharfen Kanten zu schützen und den Grip zu verbessern.
- Wenn du Zubehör neu konfigurierst, stelle sicher, dass die Rail Cover weiterhin sicher befestigt ist.

4. Entfernung:

- Um die Rail Cover zu entfernen, ziehe sie vorsichtig von der Schiene weg.
- Verwende keine übermäßige Kraft, da dies die Schiene oder die Abdeckung beschädigen kann.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Rail Cover gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge die Rail Cover nicht im Feuer, da sie schädliche Dämpfe freisetzen kann.
- Wenn die Rail Cover beschädigt ist, ziehe in Betracht, sie zu recyceln, wenn möglich, oder entsorge sie auf einer Deponie.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich der AR15 Picatinny Rail Cover besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen Einzelhändler für Unterstützung. Denke daran, dieses Sicherheitsanleitungsheft für zukünftige Referenzen aufzubewahren.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Genieße dein Schießerlebnis mit der AR15 Picatinny Rail Cover!

AR15 Picatinny Rail Cover Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Picatinny Rail Cover by MAGPUL. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a protective cover for your Picatinny rails. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction before handling any accessories.
- Regularly inspect the rail cover for wear or damage. Replace it if any defects are found.
- Keep the rail cover away from children and unauthorized users.
- Use the rail cover only for its intended purpose. Do not use it for any other applications.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when handling firearms and accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rail cover is securely attached to the Picatinny rail before use to prevent accidental removal.
- Do not use excessive force when installing or removing the rail cover, as this may damage the cover or the rail.
- Avoid placing your hand on the rail cover while firing the weapon to prevent injury from recoil or heat.
- If you experience any discomfort or notice any unusual wear on the rail cover, discontinue use immediately and inspect for damage.
- Be cautious of sharp edges on the rail and ensure that the cover is properly aligned to protect against cuts or abrasions.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and the area is safe.
- Clean the Picatinny rail to remove any debris or dirt.

2. Installation:

- Align the rail cover with the desired section of the Picatinny rail.
- Slide the rail cover over the rail, ensuring it fits snugly.
- Press down firmly to ensure the cover is securely in place.

3. Usage:

- Use the rail cover to protect your hands from sharp edges and to improve grip.
- If reconfiguring accessories, ensure that the rail cover remains securely attached.

4. Removal:

- To remove the rail cover, gently pull it away from the rail.
- Do not use excessive force, as this may damage the rail or the cover.

Disposal Instructions

- Dispose of the rail cover in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the rail cover in fire, as it may release harmful fumes.
- If the rail cover is damaged, consider recycling it if possible, or dispose of it in a landfill.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Picatinny Rail Cover, please refer to the manufacturer's website or contact your retailer for assistance. Remember to keep this safety instruction guide for future reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your shooting experience with the AR15 Picatinny Rail Cover!

Instrucciones de Seguridad para la Cubierta de Riel Picatinny AR15

Introducción

Gracias por elegir la Cubierta de Riel Picatinny AR15 de MAGPUL. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar una cubierta protectora para tus rieles Picatinny. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura antes de manipular cualquier accesorio.
- Inspecciona regularmente la cubierta del riel en busca de desgaste o daños. Reemplázala si encuentras algún defecto.
- Mantén la cubierta del riel fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa la cubierta del riel solo para su propósito previsto. No la utilices para ninguna otra aplicación.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un ambiente seguro cuando manejes armas de fuego y accesorios.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la cubierta del riel esté firmemente sujeta al riel Picatinny antes de usarla para evitar retiradas accidentales.
- No uses fuerza excesiva al instalar o quitar la cubierta del riel, ya que esto podría dañar la cubierta o el riel.
- Evita colocar tu mano sobre la cubierta del riel mientras disparas el arma para prevenir lesiones por retroceso o calor.
- Si experimentas alguna incomodidad o notas un desgaste inusual en la cubierta del riel, interrumpe su uso de inmediato e inspecciona si hay daños.
- Ten cuidado con los bordes afilados del riel y asegúrate de que la cubierta esté correctamente alineada para protegerte de cortes o abrasiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y que el área sea segura.
- Limpia el riel Picatinny para eliminar cualquier residuo o suciedad.

2. Instalación:

- Alinea la cubierta del riel con la sección deseada del riel Picatinny.
- Desliza la cubierta del riel sobre el riel, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- Presiona firmemente para asegurarte de que la cubierta esté segura en su lugar.

3. Uso:

- Usa la cubierta del riel para proteger tus manos de bordes afilados y para mejorar el agarre.
- Si estás reconfigurando accesorios, asegúrate de que la cubierta del riel siga firmemente sujeta.

4. Remoción:

- Para quitar la cubierta del riel, tira suavemente de ella alejándola del riel.
- No uses fuerza excesiva, ya que esto podría dañar el riel o la cubierta.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la cubierta del riel de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la cubierta del riel en fuego, ya que puede liberar humos dañinos.
- Si la cubierta del riel está dañada, considera reciclarla si es posible, o deséchala en un vertedero.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la Cubierta de Riel Picatinny AR15, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu minorista para obtener asistencia. Recuerda guardar esta guía de instrucciones de seguridad para futuras referencias.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con la Cubierta de Riel Picatinny AR15!

Instructions de sécurité pour la couverture Picatinny AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi la couverture Picatinny AR15 de MAGPUL. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en fournissant une couverture protectrice pour tes rails Picatinny. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre attentivement ces instructions de sécurité.

Directives générales de sécurité

- Assure-toi toujours que ton arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de manipuler des accessoires.
- Inspecte régulièrement la couverture de rail pour détecter l'usure ou les dommages. Remplace-la si des défauts sont trouvés.
- Garde la couverture de rail hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilise la couverture de rail uniquement pour son usage prévu. Ne l'utilise pas pour d'autres applications.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'être dans un endroit sûr lorsque tu manipules des armes à feu et des accessoires.

Précautions spécifiques de sécurité pour l'utilisation

- Assure-toi que la couverture de rail est solidement fixée au rail Picatinny avant utilisation pour éviter tout retrait accidentel.
- Ne force pas lors de l'installation ou du retrait de la couverture de rail, car cela pourrait endommager la couverture ou le rail.
- Évite de placer ta main sur la couverture de rail pendant que tu tires afin de prévenir les blessures dues au recul ou à la chaleur.
- Si tu ressens un inconfort ou remarques une usure inhabituelle sur la couverture de rail, cesse immédiatement de l'utiliser et inspecte-la pour des dommages.
- Fais attention aux bords tranchants du rail et assure-toi que la couverture est correctement alignée pour te protéger contre les coupures ou les abrasions.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et que la zone est sûre.
- Nettoie le rail Picatinny pour enlever toute saleté ou débris.

2. Installation :

- Aligne la couverture de rail avec la section désirée du rail Picatinny.
- Fais glisser la couverture de rail sur le rail, en t'assurant qu'elle s'ajuste bien.
- Appuie fermement pour t'assurer que la couverture est bien en place.

3. Utilisation :

- Utilise la couverture de rail pour protéger tes mains des bords tranchants et pour améliorer la prise.
- Si tu reconfigures des accessoires, assure-toi que la couverture de rail reste solidement fixée.

4. Retrait :

- Pour retirer la couverture de rail, tirela doucement loin du rail.
- Ne force pas, car cela pourrait endommager le rail ou la couverture.

Instructions de disposition

- Dispose de la couverture de rail conformément aux réglementations locales.
- Ne la jette pas au feu, car cela pourrait libérer des fumées nocives.
- Si la couverture de rail est endommagée, envisage de la recycler si possible, ou de la jeter dans une décharge.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la couverture Picatinny AR15, consulte le site Web du fabricant ou contacte ton détaillant pour obtenir de l'aide. N'oublie pas de conserver ce guide d'instructions de sécurité pour référence future.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Profite bien de ton expérience de tir avec la couverture Picatinny AR15 !

Istruzioni di Sicurezza per la Copertura Picatinny AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto la Copertura Picatinny AR15 di MAGPUL. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro offrendo una copertura protettiva per le guide Picatinny. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di maneggiare qualsiasi accessorio.
- Ispeziona regolarmente la copertura della guida per segni di usura o danni. Sostituiscila se vengono trovati difetti.
- Tieni la copertura della guida lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza la copertura della guida solo per il suo scopo previsto. Non utilizzarla per altre applicazioni.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di essere in un'area sicura quando maneggi armi e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la copertura della guida sia fissata saldamente alla guida Picatinny prima dell'uso per prevenire rimozioni accidentali.
- Non utilizzare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione della copertura, poiché ciò potrebbe danneggiare la copertura o la guida.
- Evita di posizionare la mano sulla copertura della guida mentre spari per prevenire infortuni causati dal rinculo o dal calore.
- Se avverti disagio o noti un'usura insolita sulla copertura, interrompi immediatamente l'uso e ispeziona per eventuali danni.
- Fai attenzione agli spigoli vivi sulla guida e assicurati che la copertura sia allineata correttamente per proteggerti da tagli o abrasioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che l'area sia sicura.
- Pulisci la guida Picatinny per rimuovere eventuali detriti o sporcizia.

2. Installazione:

- Allinea la copertura della guida con la sezione desiderata della guida Picatinny.
- Fai scorrere la copertura della guida sulla guida, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Premi saldamente per assicurarti che la copertura sia fissata in modo sicuro.

3. Uso:

- Utilizza la copertura della guida per proteggere le mani dagli spigoli vivi e per migliorare la presa.
- Se riconfiguri gli accessori, assicurati che la copertura della guida rimanga fissata saldamente.

4. Rimozione:

- Per rimuovere la copertura della guida, tirala delicatamente lontano dalla guida.
- Non utilizzare una forza eccessiva, poiché ciò potrebbe danneggiare la guida o la copertura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la copertura della guida in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la copertura della guida nel fuoco, poiché potrebbe rilasciare fumi nocivi.
- Se la copertura della guida è danneggiata, considera la possibilità di riciclarla se possibile, oppure smaltiscila in una discarica.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Copertura Picatinny AR15, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore per assistenza. Ricorda di conservare questa guida alle istruzioni di sicurezza per riferimenti futuri.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi la tua esperienza di tiro con la Copertura Picatinny AR15!

AR15 Picatinny Rail Cover

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Picatinny Rail Cover fra MAGPUL. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi et beskyttende deksel for dine Picatinny rails. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at ditt skytevåpen er uladet og pekes i en sikker retning før du håndterer tilbehør.
- Inspiser regelmessig rail coveret for slitasje eller skade. Bytt det ut hvis det oppdages noen defekter.
- Hold rail coveret unna barn og uautoriserte brukere.
- Bruk rail coveret kun til sitt tiltenkte formål. Ikke bruk det til andre applikasjoner.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø når du håndterer skytevåpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at rail coveret er sikkert festet til Picatinny railen før bruk for å forhindre utilsiktet fjerning.
- Ikke bruk overdreven kraft når du installerer eller fjerner rail coveret, da dette kan skade dekselet eller railen.
- Unngå å plassere hånden på rail coveret mens du avfyrer våpenet for å unngå skader fra rekyl eller varme.
- Hvis du opplever ubehag eller merker uvanlig slitasje på rail coveret, avslutt bruken umiddelbart og inspiser for skade.
- Vær forsiktig med skarpe kanter på railen og sørg for at dekselet er riktig justert for å beskytte mot kutt eller abrasjoner.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at skytevåpenet er uladet og området er trygt.
- Rengjør Picatinny railen for å fjerne eventuelt rusk eller smuss.

2. Installasjon:

- Juster rail coveret med den ønskede delen av Picatinny railen.
- Skyv rail coveret over railen, og sørg for at det sitter tett.
- Trykk ned hardt for å sikre at dekselet er sikkert på plass.

3. Bruk:

- Bruk rail coveret for å beskytte hendene dine mot skarpe kanter og for å forbedre grepet.
- Hvis du omkonfigurerer tilbehør, sørg for at rail coveret forblir sikkert festet.

4. Fjerning:

- For å fjerne rail coveret, trekk det forsiktig bort fra railen.
- Ikke bruk overdreven kraft, da dette kan skade railen eller dekselet.

Avfallsinstruksjoner

- Kast rail coveret i samsvar med lokale forskrifter.
- Kast ikke rail coveret i ild, da det kan frigjøre skadelige damper.
- Hvis rail coveret er skadet, vurder å resirkulere det hvis mulig, eller kast det i en deponi.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående AR15 Picatinny Rail Cover, vennligst referer til produsentens nettside eller kontakt din forhandler for assistanse. Husk å oppbevare denne sikkerhetsinstruksjonsguiden for fremtidig referanse.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsinstruksjonene. Nyt din skyteopplevelse med AR15 Picatinny Rail Cover!

Instrukcje bezpieczeństwa dla osłony szyny Picatinny AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór osłony szyny Picatinny AR15 firmy MAGPUL. Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy doświadczeń strzeleckich, zapewniając ochronę dla szyn Picatinny. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że twój broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed obsługą jakichkolwiek akcesoriów.
- Regularnie sprawdzaj osłonę szyny pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Wymień ją, jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady.
- Trzymaj osłonę szyny z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj osłony szyny tylko do jej zamierzonego celu. Nie używaj jej do innych zastosowań.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu podczas obsługi broni i akcesoriów.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że osłona szyny jest pewnie przymocowana do szyny Picatinny przed użyciem, aby zapobiec przypadkowemu usunięciu.
- Nie używaj nadmiernej siły podczas instalacji lub demontażu osłony, ponieważ może to uszkodzić osłonę lub szynę.
- Unikaj kładzenia ręki na osłonie szyny podczas strzelania, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym odrzutem lub ciepłem.
- Jeśli odczuwasz jakikolwiek dyskomfort lub zauważysz nietypowe zużycie osłony, natychmiast zaprzestań jej używania i sprawdź pod kątem uszkodzeń.
- Zachowaj ostrożność przy ostrych krawędziach szyny i upewnij się, że osłona jest prawidłowo wyrównana, aby chronić przed zacięciami lub otarciami.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a obszar jest bezpieczny.
- Oczyszczyć szynę Picatinny z wszelkich zanieczyszczeń lub brudu.

2. Instalacja:

- Wyrównaj osłonę szyny z wybraną sekcją szyny Picatinny.
- Przesuń osłonę szyny na szynę, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Naciśnij mocno, aby upewnić się, że osłona jest pewnie na swoim miejscu.

3. Użytkowanie:

- Używaj osłony szyny, aby chronić ręce przed ostrymi krawędziami i poprawić chwyt.
- Jeśli rekonfigurujesz akcesoria, upewnij się, że osłona szyny pozostaje pewnie przymocowana.

4. Usunięcie:

- Aby usunąć osłonę szyny, delikatnie pociągnij ją w kierunku od szyny.
- Nie używaj nadmiernej siły, ponieważ może to uszkodzić szynę lub osłonę.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj osłonę szyny zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj osłony szyny do ognia, ponieważ może to uwolnić szkodliwe opary.
- Jeśli osłona jest uszkodzona, rozważ recykling, jeśli to możliwe, lub wyrzuć ją na wysypisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących osłony szyny Picatinny AR15, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z detalistą w celu uzyskania pomocy. Zachowaj tę instrukcję bezpieczeństwa do przyszłego odniesienia.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Ciesz się swoim doświadczeniem strzeleckim z osłoną szyny Picatinny AR15!

AR15 Picatinny Rail Cover Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit MAGPULin AR15 Picatinny Rail Coverin. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumiskokemustasi tarjoamalla suojuksen Picatinnykiskoille. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan ennen kuin käsittelet mitään lisävarusteita.
- Tarkista säännöllisesti kiskosuojan kunto. Vaihda se, jos havaitset vaurioita tai kulumista.
- Pidä kiskosuoja lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä kiskosuojaa vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu. Älä käytä sitä muihin sovelluksiin.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä käsitellessäsi aseita ja lisävarusteita.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että kiskosuoja on tiukasti kiinnitetty Picatinnykiskoon ennen käyttöä, jotta vältät vahingossa tapahtuvan irtoamisen.
- Älä käytä liiallista voimaa kiskosuojan asentamisessa tai poistamisessa, sillä tämä voi vahingoittaa suojaa tai kiskoa.
- Vältä käden asettamista kiskosuojan päälle aseiden laukaisun aikana, jotta vältät vammoja, jotka voivat johtua palautteesta tai lämmöstä.
- Jos tunnet epämukavuutta tai huomaat epätavallista kulumista kiskosuojassa, lopeta käyttö välittömästi ja tarkista vauriot.
- Ole varovainen kiskon terävien reunojen kanssa ja varmista, että suoja on oikein kohdistettu suojataksesi itsesi viilto tai hankausvammoilta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja alue on turvallinen.
- Puhdista Picatinnykisko irtonaisista roskista tai pölystä.

2. Asennus:

- Kohdista kiskosuoja haluttuun kohtaan Picatinnykiskolla.
- Liukuta kiskosuoja kiskon päälle varmistaen, että se istuu tiukasti.
- Paina alas varmistaaksesi, että suoja on kunnolla paikallaan.

3. Käyttö:

- Käytä kiskosuojaa suojataksesi käsiäsi teräviltä reunoilta ja parantaaksesi otetta.
- Jos muokkaat lisävarusteita, varmista, että kiskosuoja pysyy tiukasti kiinnitettynä.

4. Poistaminen:

- Poista kiskosuoja vetämällä se varovasti pois kiskolta.
- Älä käytä liiallista voimaa, sillä tämä voi vahingoittaa kiskoa tai suojaa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kiskosuoja paikallisten säädösten mukaisesti.
- Älä hävitä kiskosuojaa tuleen, sillä se voi vapauttaa haitallisia kaasuja.
- Jos kiskosuoja on vaurioitunut, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista, tai hävitä se kaatopaikalle.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolia liittyen AR15 Picatinny Rail Coveriin, ota yhteyttä valmistajan verkkosivuille tai jälleenmyyjääsi saadaksesi apua. Muista säilyttää tämä turvallisuusohjeopas tulevaa käyttöä varten.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumiskokemuksestasi AR15 Picatinny Rail Coverin kanssa!

AR15 Picatinny Rail Cover Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde AR15 Picatinny Rail Cover från MAGPUL. Denna produkt är utformad för att förbättra din skytteupplevelse genom att erbjuda ett skyddande överdrag för dina Picatinnyrails. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat och riktat i en säker riktning innan du hanterar några tillbehör.
- Inspektera regelbundet rail cover för slitage eller skador. Byt ut den om några defekter upptäcks.
- Håll rail cover borta från barn och obehöriga användare.
- Använd endast rail cover för sitt avsedda syfte. Använd den inte för andra tillämpningar.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ att du befinner dig i en säker miljö när du hanterar vapen och tillbehör.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se till att rail cover är ordentligt fäst på Picatinny rail innan användning för att förhindra oavsiktlig borttagning.
- Använd inte överdriven kraft när du installerar eller tar bort rail cover, eftersom detta kan skada överdraget eller railen.
- Undvik att placera handen på rail cover medan vapnet avfyras för att förhindra skador från rekyl eller värme.
- Om du upplever obehag eller märker någon ovanlig slitage på rail cover, sluta använda den omedelbart och inspektera för skador.
- Var försiktig med vassa kanter på railen och se till att överdraget är korrekt justerat för att skydda mot snitt eller skador.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och området är säkert.
- Rengör Picatinny rail för att ta bort skräp eller smuts.

2. Installation:

- Justera rail cover med den önskade sektionen av Picatinny rail.
- Skjut rail cover över railen, se till att den sitter tätt.
- Tryck ner ordentligt för att säkerställa att överdraget sitter ordentligt på plats.

3. Användning:

- Använd rail cover för att skydda dina händer från vassa kanter och för att förbättra greppet.
- Om du omkonfigurerar tillbehör, se till att rail cover förblir ordentligt fäst.

4. Borttagning:

- För att ta bort rail cover, dra försiktigt bort den från railen.
- Använd inte överdriven kraft, eftersom detta kan skada railen eller överdraget.

Avfallsinstruktioner

- Kassera rail cover i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte rail cover i eld, eftersom det kan frigöra skadliga ångor.
- Om rail cover är skadad, överväg att återvinna den om möjligt, eller kassera den i en deponi.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller funderingar angående AR15 Picatinny Rail Cover, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din återförsäljare för hjälp. Kom ihåg att spara denna säkerhetsinstruktionsguide för framtida referens.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av din skytteupplevelse med AR15 Picatinny Rail Cover!

Bezpečnostní pokyny pro kryt Picatinny lišty AR15

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali kryt Picatinny lišty AR15 od společnosti MAGPUL. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil váš střelecký zážitek tím, že poskytuje ochranný kryt pro vaše Picatinny lišty. Aby byla zajištěna bezpečná a efektivní použití, pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá a míří do bezpečného směru před manipulací s jakýmkoli doplňky.
- Pravidelně kontrolujte kryt lišty na opotřebení nebo poškození. Vyměňte ho, pokud zjistíte jakékoli vady.
- Držte kryt lišty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte kryt lišty pouze k jeho zamýšlenému účelu. Nepoužívejte ho k žádným jiným aplikacím.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při manipulaci se střelnými zbraněmi a doplňky.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je kryt lišty bezpečně připevněn k Picatinny liště před použitím, aby se zabránilo náhodnému uvolnění.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při instalaci nebo odstraňování krytu lišty, protože by to mohlo poškodit kryt nebo lištu.
- Vyvarujte se umístění ruky na kryt lišty při střelbě, abyste předešli zranění způsobenému zpětným rázem nebo teplem.
- Pokud pocítíte jakékoli nepohodlí nebo si všimnete neobvyklého opotřebení krytu lišty, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte poškození.
- Budte opatrní na ostré hrany lišty a ujistěte se, že je kryt správně zarovnan, aby se zabránilo řezným nebo oděrným zraněním.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a prostor je bezpečný.
- Vyčistěte Picatinny lištu, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo prach.

2. Instalace:

- Zarovnejte kryt lišty s požadovanou částí Picatinny lišty.
- Posuňte kryt lišty přes lištu, aby se ujistil, že pevně sedí.
- Silně zatlačte, aby bylo zajištěno, že je kryt bezpečně na svém místě.

3. Používání:

- Používejte kryt lišty k ochraně rukou před ostrými hranami a ke zlepšení úchopu.
- Pokud přizpůsobujete příslušenství, ujistěte se, že kryt lišty zůstává bezpečně připevněn.

4. Odstranění:

- Chcete-li kryt lišty odstranit, jemně ho vytáhněte od lišty.

- Nepoužívejte nadměrnou sílu, protože by to mohlo poškodit lištu nebo kryt.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kryt lišty v souladu s místními předpisy.
- Nekládejte kryt lišty do ohně, protože může uvolnit škodlivé páry.
- Pokud je kryt lišty poškozen, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné, nebo ho vyhodte na skládku.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se krytu Picatinny lišty AR15 se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého prodejce pro pomoc. Nezapomeňte si uchovat tuto příručku bezpečnostních pokynů pro budoucí použití.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj střelecký zážitek s krytem Picatinny lišty AR15!