

GRIP POD BIPOD FOR M249-SAW STYLE RIFLE - G.P.S. V2 GRIP POD-BLACK

The Grip Pod V2 was designed with the shooter in mind. The handle has been reshaped for a more ergonomic fit. Smaller ribs remain on the back and front of the handle and gripping panels were added to both sides of the new version to improve the overall grip. The transition from the attaching mechanism at the top of the Grip Pod to the handle was also tapered to allow for a smoother feel and a better grip. The internal components of the Grip Pod were also redesigned to increase the strength of the legs at deployment. Same quality, durability, and strength. New look and feel. GPS-V2: Military Model, Hardened Polymer construction, hardened polymer coated stainless steel legs.



Attributes

- Name: G.P.S. V2 GRIP POD-BLACK
- Manufacturer: G.P.S.
- Product no.: 100019876
- Mfr. No.: GPS-V2
- Attachment: Picatinny
- Color: Black
- Feet Material: Polymer
- Folding: No
- Height: 5.75 to 8.25
- Delivery weight: 0.318kg
- UPC: 769498621141

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Grip Pod Bipod für M249SAW Style Rifle G.P.S. V2 Grip Pod Sicherheitsanleitung](#)
- [English: Grip Pod Bipod for M249SAW Style Rifle G.P.S. V2 Grip Pod Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Grip Pod Bipod para Rifle M249SAW G.P.S. V2 Grip Pod](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Grip Pod Bipod pour Fusil de Style M249SAW G.P.S. V2](#)
- [Italiano: Grip Pod Bipod per Fucile Stile M249SAW G.P.S. V2 Grip Pod Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Suomi: Grip Pod Bipod M249SAWtyyppiselle kiväärille G.P.S. V2 Grip Pod turvaohjeet](#)

Grip Pod Bipod für M249SAW Style Rifle G.P.S. V2

Grip Pod Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den Grip Pod V2 entschieden hast. Dieser Zweibein wurde mit dem Schützen im Hinterkopf entwickelt und bietet eine ergonomische Passform sowie einen verbesserten Halt für mehr Stabilität beim Schießen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe den Grip Pod vor jedem Gebrauch, um sicherzustellen, dass er frei von Schäden oder Mängeln ist.
- Verwende den Grip Pod nur für den vorgesehenen Zweck mit kompatiblen Feuerwaffen.
- Halte den Grip Pod außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich von FeuerwaffenZubehör.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Grip Pod anbringst oder abnimmst.
- Überschreite nicht die vom Hersteller angegebene Gewichtsbeschränkung des Grip Pods.
- Vermeide die Nutzung des Grip Pods bei widrigen Wetterbedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Modifiziere den Grip Pod in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Funktionalität gefährden könnte.
- Halte immer eine korrekte Schießhaltung ein, wenn du den Grip Pod verwendest, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Richte den Grip Pod mit dem PicatinnyBefestigungspunkt der Feuerwaffe aus.
- Befestige den Grip Pod sicher, indem du ihn an seinen Platz schiebst und gemäß den Anweisungen des Herstellers verriegelst.
- Überprüfe die Befestigung, um sicherzustellen, dass sie vor der Nutzung fest sitzt.

2. Nutzung

- Stelle die Höhe des Grip Pods nach Bedarf zwischen 5.75 und 8.25 Zoll für deine Schießposition ein.
- Nutze die Griffflächen an beiden Seiten für einen sicheren Halt.
- Achte darauf, dass die Beine vollständig ausgefahren und eingerastet sind, wenn du sie ausklappst.
- Halte einen festen Griff auf der Feuerwaffe, während du den Grip Pod verwendest, um deine Zielgenauigkeit zu stabilisieren.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Grip Pod gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.
- Wenn der Grip Pod beschädigt ist und nicht repariert werden kann, Sorge dafür, dass er so entsorgt wird, dass er nicht wieder verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zum Grip Pod V2 besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Genieße dein Schießerlebnis mit dem Grip Pod V2!

Grip Pod Bipod for M249SAW Style Rifle G.P.S. V2

Grip Pod Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Grip Pod V2. This bipod has been designed with the shooter in mind, providing an ergonomic fit and improved grip for enhanced shooting stability. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always inspect the Grip Pod before each use to ensure it is free from damage or defects.
- Use the Grip Pod only for its intended purpose with compatible firearms.
- Keep the Grip Pod out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded before attaching or detaching the Grip Pod.
- Do not exceed the weight limit of the Grip Pod as specified by the manufacturer.
- Avoid using the Grip Pod in adverse weather conditions that may affect its performance.
- Do not modify the Grip Pod in any way as this may compromise safety and functionality.
- Always maintain a proper shooting stance when using the Grip Pod to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure that the firearm is unloaded.
- Align the Grip Pod with the Picatinny attachment point on the firearm.
- Securely attach the Grip Pod by sliding it into place and locking it according to the manufacturer's instructions.
- Doublecheck the attachment to ensure it is secure before use.

2. Usage

- Adjust the height of the Grip Pod from 5.75 to 8.25 inches as needed for your shooting position.
- Use the gripping panels on both sides for a secure hold.
- When deploying the legs, ensure they are fully extended and locked in place.
- Maintain a firm grip on the firearm while using the Grip Pod to stabilize your aim.

Disposal Instructions

- Dispose of the Grip Pod in accordance with local waste management regulations.
- If the Grip Pod is damaged and cannot be repaired, ensure it is disposed of in a way that prevents it from being used again.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the Grip Pod V2, please refer to the manufacturer's website or customer service for

assistance. Ensure you have the product details ready for reference.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your shooting experience with the Grip Pod V2!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Grip Pod Bipod para Rifle M249SAW G.P.S. V2 Grip Pod

Introducción

Gracias por elegir el Grip Pod V2. Este bipod ha sido diseñado pensando en el tirador, proporcionando un ajuste ergonómico y un mejor agarre para una mayor estabilidad al disparar. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para asegurar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona el Grip Pod antes de cada uso para asegurarte de que esté libre de daños o defectos.
- Utiliza el Grip Pod solo para su propósito previsto con armas de fuego compatibles.
- Mantén el Grip Pod fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Consulta las actualizaciones de retiradas de productos en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de adjuntar o quitar el Grip Pod.
- No excedas el límite de peso del Grip Pod según lo especificado por el fabricante.
- Evita usar el Grip Pod en condiciones climáticas adversas que puedan afectar su rendimiento.
- No modifiques el Grip Pod de ninguna manera, ya que esto puede comprometer la seguridad y funcionalidad.
- Mantén siempre una postura de disparo adecuada al usar el Grip Pod para prevenir accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Alinea el Grip Pod con el punto de montaje Picatinny en el arma de fuego.
- Asegura el Grip Pod deslizándolo en su lugar y bloqueándolo según las instrucciones del fabricante.
- Verifica la fijación para asegurarte de que esté segura antes de usar.

2. Uso

- Ajusta la altura del Grip Pod de 5.75 a 8.25 pulgadas según sea necesario para tu posición de disparo.
- Utiliza los paneles de agarre en ambos lados para un agarre seguro.
- Al desplegar las patas, asegúrate de que estén completamente extendidas y bloqueadas en su lugar.
- Mantén un agarre firme en el arma de fuego mientras usas el Grip Pod para estabilizar tu puntería.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Grip Pod de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si el Grip Pod está dañado y no se puede reparar, asegúrate de desecharlo de una manera que impida que se use nuevamente.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con el Grip Pod V2, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia. Asegúrate de tener los detalles del producto listos para referencia.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro con el Grip Pod V2!

Guide de Sécurité pour le Grip Pod Bipod pour Fusil de Style M249SAW G.P.S. V2

Introduction

Merci d'avoir choisi le Grip Pod V2. Ce bipied a été conçu en pensant au tireur, offrant un ajustement ergonomique et une prise en main améliorée pour une stabilité de tir renforcée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Inspectez toujours le Grip Pod avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est exempt de dommages ou de défauts.
- Utilisez le Grip Pod uniquement à des fins prévues avec des armes à feu compatibles.
- Gardez le Grip Pod hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires d'armes à feu.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour de rappel sur la plateforme de sécurité de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant de fixer ou de détacher le Grip Pod.
- Ne dépassez pas la limite de poids du Grip Pod telle que spécifiée par le fabricant.
- Évitez d'utiliser le Grip Pod dans des conditions météorologiques défavorables qui pourraient affecter ses performances.
- Ne modifiez pas le Grip Pod de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la fonctionnalité.
- Maintenez toujours une position de tir appropriée lorsque vous utilisez le Grip Pod pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Alignez le Grip Pod avec le point d'attache Picatinny sur l'arme à feu.
- Fixez solidement le Grip Pod en le glissant en place et en le verrouillant selon les instructions du fabricant.
- Vérifiez à nouveau l'attache pour vous assurer qu'elle est sécurisée avant utilisation.

2. Utilisation

- Ajustez la hauteur du Grip Pod de 5,75 à 8,25 pouces selon votre position de tir.
- Utilisez les panneaux de préhension des deux côtés pour une prise sécurisée.
- Lorsque vous déployez les jambes, assurez-vous qu'elles sont complètement étendues et verrouillées en place.
- Maintenez une prise ferme sur l'arme à feu tout en utilisant le Grip Pod pour stabiliser votre visée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le Grip Pod conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le Grip Pod est endommagé et ne peut pas être réparé, assurez-vous qu'il est éliminé d'une manière qui empêche son utilisation future.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant le Grip Pod V2, veuillez consulter le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide. Assurez-vous d'avoir les détails du produit à portée de main pour référence.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Profitez de votre expérience de tir avec le Grip Pod V2 !

Grip Pod Bipod per Fucile Stile M249SAW G.P.S.

V2 Grip Pod Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grip Pod V2. Questo bipiede è stato progettato pensando al tiratore, offrendo una vestibilità ergonomica e una presa migliorata per una maggiore stabilità di tiro. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispezionare sempre il Grip Pod prima di ogni utilizzo per assicurarsi che sia privo di danni o difetti.
- Utilizzare il Grip Pod solo per il suo scopo previsto con armi da fuoco compatibili.
- Tenere il Grip Pod fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare il Grip Pod.
- Non superare il limite di peso del Grip Pod come specificato dal produttore.
- Evitare di utilizzare il Grip Pod in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Non modificare il Grip Pod in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Mantenere sempre una postura di tiro adeguata quando si utilizza il Grip Pod per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica.
- Allineare il Grip Pod con il punto di attacco Picatinny sull'arma da fuoco.
- Fissare saldamente il Grip Pod facendolo scorrere in posizione e bloccandolo secondo le istruzioni del produttore.
- Controllare nuovamente il fissaggio per assicurarsi che sia sicuro prima dell'uso.

2. Uso

- Regolare l'altezza del Grip Pod da 5.75 a 8.25 pollici secondo necessità per la propria posizione di tiro.
- Utilizzare i pannelli di presa su entrambi i lati per una presa sicura.
- Quando si dispiegano le gambe, assicurarsi che siano completamente estese e bloccate in posizione.
- Mantenere una presa ferma sull'arma da fuoco mentre si utilizza il Grip Pod per stabilizzare la mira.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Grip Pod in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il Grip Pod è danneggiato e non può essere riparato, assicurarsi che venga smaltito in modo da impedire un suo riutilizzo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti il Grip Pod V2, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o al servizio clienti per assistenza. Assicurarsi di avere pronti i dettagli del prodotto per riferimento.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. Godetevi la vostra esperienza di tiro con il Grip Pod V2!

Grip Pod Bipod M249SAWtyyppiselle kiväärille

G.P.S. V2 Grip Pod turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Grip Pod V2:n. Tämä bipod on suunniteltu ampujan tarpeet huomioiden, tarjoten ergonomisen muotoilun ja parannetun otteen, joka lisää ampumisen vakautta. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina Grip Pod ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on vahingoittumaton ja virheetön.
- Käytä Grip Podia vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa yhteensopivien aseiden kanssa.
- Pidä Grip Pod lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetouutiset.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen Grip Podin kiinnittämistä tai irrottamista.
- Älä ylitä Grip Podin valmistajan määrittämää painorajoitusta.
- Vältä Grip Podin käyttöä huonoissa sääolosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Älä muokkaa Grip Podia millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden ja toiminnallisuuden.
- Pidä aina oikea ampumaasento käytettäessä Grip Podia onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Kohdista Grip Pod Picatinnykiinnityspisteeseen aseessa.
- Kiinnitä Grip Pod turvallisesti liu'uttamalla se paikalleen ja lukitse se valmistajan ohjeiden mukaan.
- Tarkista kaksinkertaisesti kiinnitys varmistaaksesi, että se on turvallinen ennen käyttöä.

2. Käyttö

- Säädä Grip Podin korkeus 5.75 8.25 tuuman välillä tarpeidesi mukaan ampumaasennossasi.
- Käytä tartuntapaneeleja molemmilla puolilla varmistaaksesi turvallisen otteen.
- Jalkojen käyttöönotossa varmista, että ne ovat täysin ulosvedettyjä ja lukittuja paikalleen.
- Pidä tiukka ote aseesta käyttäessäsi Grip Podia ampumasi vakauden parantamiseksi.

Hävitsohjeet

- Hävitä Grip Pod paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Jos Grip Pod on vahingoittunut eikä sitä voi korjata, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää sen käytön uudelleen.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä liittyen Grip Pod V2:een, ota yhteys valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina viitteenä.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti ampumakokemuksestasi Grip Pod V2:n kanssa!