

SMITH & WESSON M&P15-22 SCYTHER CHARGING HANDLE - NEXT LEVEL ARMAMENT M&P15-22 SCYTHER CHARGING HANDLE

The Next Level Armament Scythe Charging Handle is designed specifically for the Smith & Wesson M&P15-22 AR style rifle. Manufactured from 7075 aluminum and hard coat anodized it is fully ambidextrous with larger, more aggressive grooves for easier manipulations.



Attributes

- Name: NEXT LEVEL ARMAMENT M&P15-22 SCYTHER CHARGING HANDLE
- Manufacturer: NEXT LEVEL ARMAMENT
- Product no.: 100020433
- Mfr. No.: NLX703
- Finish: Black
- Hand: Ambidextrous
- Make: Smith & Wesson
- Model: M&P 15-22
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el MANGO DE CARGA SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargeur SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MANICO DI CARICA SCYTHE M&P1522 SMITH & WESSON](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Ładowania SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE](#)

Sicherheitsanleitung für den SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHER CHARGING HANDLE

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für den Next Level Armament Scythe Charging Handle für dein Smith & Wesson M&P1522 Gewehr entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um die sichere Verwendung und Handhabung deines Produkts sicherzustellen. Bitte lies dieses Manual sorgfältig, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Charging Handle mit deinem spezifischen Modell des Smith & Wesson M&P1522 kompatibel ist.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Halte den Charging Handle und die Feuerwaffe von Kindern und unbefugten Benutzern fern.
- Überprüfe regelmäßig den Charging Handle auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Charging Handle installierst oder handhabst.
- Trage beim Arbeiten mit Feuerwaffen eine Schutzbrille.
- Versuche nicht, den Charging Handle oder andere Komponenten der Feuerwaffe zu modifizieren.
- Vermeide die Verwendung des Charging Handles bei nassen oder rutschigen Bedingungen, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Bewahre die Feuerwaffe und Zubehörteile an einem sicheren Ort auf, wenn sie nicht verwendet werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Charging Handle vom oberen Empfänger.
- Richte den Scythe Charging Handle mit dem Empfänger aus und setze ihn in den Slot des Charging Handles ein.
- Stelle sicher, dass der Charging Handle sicher sitzt und vor der Verwendung ordnungsgemäß funktioniert.

2. Nutzung:

- Halte den Charging Handle fest mit einer der beiden Hände, da er vollständig beidhändig bedienbar ist.
- Ziehe den Charging Handle gleichmäßig zurück, um eine Patrone zu laden oder den Mechanismus zu entriegeln.
- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, während du den Charging Handle bedienst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Charging Handle gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Wenn der Charging Handle beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist, versuche nicht, ihn zu reparieren; entsorge ihn sicher.
- Recycle Materialien, wo möglich, und befolge die örtlichen Recyclingrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des Scythe Charging Handles wende dich bitte an den Hersteller oder deinen örtlichen Einzelhändler. Sie können dir bei Fragen zur Produktsicherheit und Konformität helfen.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres Erlebnis mit deinem SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE

Introduction

Thank you for choosing the Next Level Armament Scythe Charging Handle for your Smith & Wesson M&P1522 rifle. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and handling of your product. Please read this manual carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the charging handle is compatible with your specific model of the Smith & Wesson M&P1522.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Keep the charging handle and firearm away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the charging handle for any signs of wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the charging handle.
- Use protective eyewear when working with firearms.
- Do not attempt to modify the charging handle or any firearm components.
- Avoid using the charging handle in wet or slippery conditions to prevent loss of grip.
- Always store the firearm and accessories in a secure location when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing charging handle from the upper receiver.
- Align the Scythe Charging Handle with the receiver and insert it into the charging handle slot.
- Ensure that the charging handle is seated securely and functions properly before use.

2. Usage:

- Grip the charging handle firmly using either hand, as it is designed to be fully ambidextrous.
- Pull the charging handle back smoothly to chamber a round or clear the action.
- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when operating the charging handle.

Disposal Instructions

- Dispose of the charging handle in accordance with local regulations.
- If the charging handle is damaged or no longer functional, do not attempt to repair it; dispose of it safely.
- Recycle materials where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Scythe Charging Handle, please reach out to the

manufacturer or your local retailer. They can provide assistance and information regarding product safety and compliance.

By following these guidelines, you can ensure a safer experience with your SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el MANGO DE CARGA SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHER

Introducción

Gracias por elegir el mango de carga Scythe de Next Level Armament para tu rifle Smith & Wesson M&P1522. Esta guía proporciona información esencial de seguridad para garantizar el uso y manejo seguro de tu producto. Por favor, lee este manual cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el mango de carga sea compatible con tu modelo específico del Smith & Wesson M&P1522.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad.
- Mantén el mango de carga y el arma lejos de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el mango de carga en busca de signos de desgaste o daño.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o manipular el mango de carga.
- Usa gafas de protección al trabajar con armas de fuego.
- No intentes modificar el mango de carga ni ningún componente del arma.
- Evita usar el mango de carga en condiciones húmedas o resbaladizas para prevenir pérdida de agarre.
- Siempre almacena el arma y los accesorios en un lugar seguro cuando no estén en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el mango de carga existente del receptor superior.
- Alinea el mango de carga Scythe con el receptor e insértalo en la ranura del mango de carga.
- Asegúrate de que el mango de carga esté colocado de forma segura y funcione correctamente antes de usarlo.

2. Uso:

- Agarra el mango de carga firmemente con cualquiera de las manos, ya que está diseñado para ser completamente ambidiestro.
- Tira del mango de carga hacia atrás suavemente para cargar una ronda o despejar la acción.
- Siempre asegúrate de que el arma esté apuntada en una dirección segura al operar el mango de carga.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el mango de carga de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el mango de carga está dañado o ya no es funcional, no intentes repararlo; deséchalo de manera segura.
- Recicla los materiales donde sea posible, siguiendo las pautas locales de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o soporte adicional respecto al mango de carga Scythe, por favor contacta al fabricante o a tu minorista local. Ellos pueden proporcionar asistencia e información sobre la seguridad y el cumplimiento del producto.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia más segura con tu MANGO DE CARGA SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHER. Gracias por priorizar la seguridad.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargeur SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHER

Introduction

Merci d'avoir choisi la poignée de chargeur Scythe de Next Level Armament pour ton fusil Smith & Wesson M&P1522. Ce guide fournit des informations essentielles sur la sécurité pour garantir une utilisation et une manipulation sûres de ton produit. Merci de lire ce manuel attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la poignée de chargeur est compatible avec ton modèle spécifique de Smith & Wesson M&P1522.
- Manipule toujours les armes à feu avec soin et suis tous les protocoles de sécurité.
- Garde la poignée de chargeur et l'arme à feu hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la poignée de chargeur pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Signale toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler la poignée de chargeur.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu travailles avec des armes à feu.
- Ne tente pas de modifier la poignée de chargeur ou d'autres composants de l'arme à feu.
- Évite d'utiliser la poignée de chargeur dans des conditions humides ou glissantes pour prévenir la perte de prise.
- Range toujours l'arme à feu et les accessoires dans un endroit sécurisé lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sécurisée.
- Retire la poignée de chargeur existante de la partie supérieure du récepteur.
- Aligne la poignée de chargeur Scythe avec le récepteur et insère-la dans la fente de la poignée de chargeur.
- Assure-toi que la poignée de chargeur est bien en place et fonctionne correctement avant utilisation.

2. Utilisation :

- Saisis fermement la poignée de chargeur avec l'une ou l'autre main, car elle est conçue pour être entièrement ambidextre.
- Tire la poignée de chargeur vers l'arrière en douceur pour chamberer une cartouche ou dégager l'action.
- Assure-toi toujours que l'arme à feu est pointée dans une direction sécurisée lors de l'utilisation de la poignée de chargeur.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la poignée de chargeur conformément aux réglementations locales.
- Si la poignée de chargeur est endommagée ou ne fonctionne plus, ne tente pas de la réparer ; élimine-la en toute sécurité.

- Recycle les matériaux lorsque cela est possible, en suivant les directives de recyclage locales.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou tout soutien supplémentaire concernant la poignée de chargeur Scythe, n'hésite pas à contacter le fabricant ou ton détaillant local. Ils peuvent fournir une assistance et des informations concernant la sécurité et la conformité du produit.

En suivant ces directives, tu peux garantir une expérience plus sûre avec ta POIGNÉE DE CHARGEUR SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE. Merci de privilégier la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MANICO DI CARICA SCYTHER M&P1522 SMITH & WESSON

Introduzione

Grazie per aver scelto il manico di carica Scythe di Next Level Armament per il tuo fucile Smith & Wesson M&P1522. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza per garantire un uso e una gestione sicuri del tuo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il manico di carica sia compatibile con il tuo specifico modello di Smith & Wesson M&P1522.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Tieni il manico di carica e l'arma lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il manico di carica per eventuali segni di usura o danni.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti pericolosi alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il manico di carica.
- Utilizza occhiali protettivi quando lavori con armi da fuoco.
- Non tentare di modificare il manico di carica o qualsiasi componente dell'arma da fuoco.
- Evita di utilizzare il manico di carica in condizioni bagnate o scivolose per prevenire la perdita di presa.
- Conserva sempre l'arma da fuoco e gli accessori in un luogo sicuro quando non in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il manico di carica esistente dal ricevitore superiore.
- Allinea il manico di carica Scythe con il ricevitore e inseriscilo nella fessura del manico di carica.
- Assicurati che il manico di carica sia fissato saldamente e funzioni correttamente prima dell'uso.

2. Uso:

- Impugna saldamente il manico di carica con una delle due mani, poiché è progettato per essere completamente ambidestro.
- Tira indietro il manico di carica in modo fluido per camerare un colpo o liberare l'azione.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura quando operi il manico di carica.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il manico di carica in conformità con le normative locali.
- Se il manico di carica è danneggiato o non funziona più, non tentare di ripararlo; smaltiscilo in modo sicuro.
- Ricicla i materiali dove possibile, seguendo le linee guida locali sul riciclaggio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il manico di carica Scythe, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo rivenditore locale. Possono fornire assistenza e informazioni sulla sicurezza del prodotto e sulla conformità.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza più sicura con il tuo MANICO DI CARICA SCYTHE M&P1522 SMITH & WESSON. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE

Introduksjon

Takk for at du valgte Next Level Armament Scythe Charging Handle for din Smith & Wesson M&P1522 rifle. Denne guiden gir viktig sikkerhetsinformasjon for å sikre trygg bruk og håndtering av produktet ditt. Vennligst les denne manualen nøye før installasjon og bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at charging handle er kompatibel med din spesifikke modell av Smith & Wesson M&P1522.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg alle sikkerhetsprosedyrer.
- Hold charging handle og skytevåpen unna barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig charging handle for eventuelle tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle usikre forhold eller hendelser til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at skytevåpenet er avfyrt før du installerer eller håndterer charging handle.
- Bruk vernebriller når du arbeider med skytevåpen.
- Forsøk ikke å modifisere charging handle eller noen av våpenkomponentene.
- Unngå å bruke charging handle under våte eller glatte forhold for å forhindre tap av grep.
- Oppbevar alltid skytevåpenet og tilbehør på et sikkert sted når det ikke er i bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at skytevåpenet er avfyrt og peker i en trygg retning.
- Fjern den eksisterende charging handle fra den øvre mottakeren.
- Juster Scythe Charging Handle med mottakeren og sett den inn i sporet for charging handle.
- Sørg for at charging handle sitter sikkert og fungerer som den skal før bruk.

2. Bruk:

- Grip charging handle fast med enten hånd, da den er designet for å være helt ambidextrous.
- Trekk charging handle tilbake jevnt for å lade et skudd eller tømme mekanismen.
- Sørg alltid for at skytevåpenet peker i en trygg retning når du betjener charging handle.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste charging handle i samsvar med lokale forskrifter.
- Hvis charging handle er skadet eller ikke lenger funksjonell, forsøk ikke å reparere den; kast den trygt.
- Resirkuler materialer der det er mulig, i henhold til lokale resirkuleringsretningslinjer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetshenvendelser eller ytterligere støtte angående Scythe Charging Handle, vennligst

kontakt produsenten eller din lokale forhandler. De kan gi assistanse og informasjon angående produktsikkerhet og samsvar.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en tryggere opplevelse med din SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE. Takk for at du prioriterer sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Rączki Ładowania SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHER

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór rączki ładowania Next Level Armament Scythe do karabinu Smith & Wesson M&P1522. Niniejszy przewodnik zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że rączka ładowania jest kompatybilna z Twoim modelem karabinu Smith & Wesson M&P1522.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Trzymaj rączkę ładowania i broń z dala od dzieci oraz osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj rączkę ładowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą rączki ładowania.
- Używaj ochrony oczu podczas pracy z bronią palną.
- Nie próbuj modyfikować rączki ładowania ani żadnych komponentów broni.
- Unikaj używania rączki ładowania w mokrych lub śliskich warunkach, aby zapobiec utracie chwytu.
- Zawsze przechowuj broń i akcesoria w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą rączkę ładowania z górnej części receivera.
- Wyrównaj rączkę ładowania Scythe z receiverem i włóż ją do gniazda rączki ładowania.
- Upewnij się, że rączka ładowania jest prawidłowo osadzona i działa poprawnie przed użyciem.

2. Użytkowanie:

- Chwyć rączkę ładowania pewnie dowolną ręką, ponieważ jest ona zaprojektowana jako całkowicie ambidextrous.
- Pociągnij rączkę ładowania do tyłu gładko, aby załadować nabój lub wyczyścić mechanizm.
- Zawsze upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku podczas obsługi rączki ładowania.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj rączkę ładowania zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli rączka ładowania jest uszkodzona lub nie działa, nie próbuj jej naprawiać; utylizuj ją w sposób bezpieczny.
- Recykluj materiały tam, gdzie to możliwe, zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego rączki ładowania Scythe, skontaktuj się z producentem lub lokalnym sprzedawcą. Mogą oni zapewnić pomoc i informacje dotyczące bezpieczeństwa produktu oraz zgodności.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie powyższych wytycznych zapewni bezpieczniejsze doświadczenie z rączką ładowania SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa.

Turvallisuusohjeet SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHER CHARGING HANDLE tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Next Level Armamentin Scythe Charging Handle tuotteen Smith & Wesson M&P1522 kivääriin. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa varmistaaksesi tuotteen turvallisen käytön ja käsittelyn. Lue tämä käsikirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että latauskahva on yhteensopiva Smith & Wesson M&P1522 mallin kanssa.
- Käsittele aina tuliaseita varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Pidä latauskahva ja tuliase lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti latauskahva mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista aina, että tuliase on tyhjennetty ennen latauskahvan asentamista tai käsittelyä.
- Käytä suojalaseja työskennellessäsi tuliaseiden kanssa.
- Älä yritä muokata latauskahvaa tai mitään tuliaseen osia.
- Vältä latauskahvan käyttöä kosteissa tai liukkaissa olosuhteissa, jotta gripin menetys ei tapahdu.
- Säilytä aina tuliase ja tarvikkeet turvallisessa paikassa, kun niitä ei käytetä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva latauskahva ylävastuksesta.
- Kohdista Scythe Charging Handle vastaanottimen kanssa ja työnnä se latauskahvaslottiin.
- Varmista, että latauskahva on kunnolla paikallaan ja toimii oikein ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Tarttu latauskahvaan tiukasti kummallakin kädellä, sillä se on täysin ambidextrous.
- Vedä latauskahvaa sujuvasti taaksepäin ladataksesi patruunan tai tyhjentääksesi toimintamekanismin.
- Varmista aina, että tuliase osoittaa turvalliseen suuntaan latauskahvaa käytettäessä.

Hävitysohjeet

- Hävitä latauskahva paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos latauskahva on vaurioitunut tai ei enää toimi, älä yritä korjata sitä; hävitä se turvallisesti.
- Kierrätä materiaaleja, jos mahdollista, noudattaen paikallisia kierrätysohjeita.

Lisätietojen yhteystiedot

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisätukeen liittyvissä asioissa Scythe Charging Handle tuotteen osalta, ole

hyvä ja ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jälleenmyyjään. He voivat tarjota apua ja tietoa tuotteen turvallisuudesta ja vaatimustenmukaisuudesta.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisemman käyttökokemuksen SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE tuotteen kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle.

Säkerhetsinstruktioner för SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE

Introduktion

Tack för att du valt Next Level Armament Scythe Charging Handle för ditt Smith & Wesson M&P1522 gevär. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker användning och hantering av din produkt. Vänligen läs denna manual noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att laddhandtaget är kompatibelt med din specifika modell av Smith & Wesson M&P1522.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Håll laddhandtaget och skjutvapnet borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet laddhandtaget för tecken på slitage eller skador.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se alltid till att skjutvapnet är oladdat innan installation eller hantering av laddhandtaget.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar med skjutvapen.
- Försök inte att modifiera laddhandtaget eller några av skjutvapnets komponenter.
- Undvik att använda laddhandtaget i blöta eller hala förhållanden för att förhindra förlust av grepp.
- Förvara alltid skjutvapnet och tillbehören på en säker plats när de inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort det befintliga laddhandtaget från den övre mottagaren.
- Justera Scythe Charging Handle med mottagaren och sätt in den i laddhandtagets spår.
- Kontrollera att laddhandtaget sitter ordentligt och fungerar korrekt innan användning.

2. Användning:

- Greppa laddhandtaget ordentligt med ena handen, eftersom det är designat för att vara helt ambidextrous.
- Dra tillbaka laddhandtaget smidigt för att ladda ett skott eller rensa åtgärden.
- Se alltid till att skjutvapnet pekar i en säker riktning när du använder laddhandtaget.

Avfallsinstruktioner

- Kasta laddhandtaget i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om laddhandtaget är skadat eller inte längre fungerar, försök inte att reparera det; kassera det på ett säkert sätt.
- Återvinn material där det är möjligt, enligt lokala återvinningsriktlinjer.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående Scythe Charging Handle, vänligen kontakta

tillverkaren eller din lokala återförsäljare. De kan ge hjälp och information angående produktsäkerhet och efterlevnad.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säkrare upplevelse med ditt SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE. Tack för att du prioriterar säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nabíjecí rukojeť Scythe od Next Level Armament pro vaši pušku Smith & Wesson M&P1522. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace, které zajistí bezpečné použití a manipulaci s vaším produktem. Před instalací a použitím si prosím pozorně přečtete tento manuál.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že nabíjecí rukojeť je kompatibilní s vaším konkrétním modelem Smith & Wesson M&P1522.
- Vždy manipulujte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Držte nabíjecí rukojeť a střelnou zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte nabíjecí rukojeť na známky opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací nebo manipulací s nabíjecí rukojetí se vždy ujistěte, že je střelná zbraň vybitá.
- Používejte ochranné brýle při práci se střelnými zbraněmi.
- Nepokoušejte se modifikovat nabíjecí rukojeť ani žádné komponenty zbraně.
- Vyvarujte se používání nabíjecí rukojeti za mokra nebo na kluzkém povrchu, aby nedošlo k ztrátě úchopu.
- Vždy ukládejte střelnou zbraň a příslušenství na bezpečné místo, když se nepoužívají.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň vybitá a míří do bezpečného směru.
- Odstraňte stávající nabíjecí rukojeť z horní části zbraně.
- Zarovnejte nabíjecí rukojeť Scythe s přijímačem a vložte ji do slotu pro nabíjecí rukojeť.
- Ujistěte se, že je nabíjecí rukojeť správně usazena a funguje správně před použitím.

2. Použití:

- Pevně uchopte nabíjecí rukojeť jednou rukou, protože je navržena jako plně oboustranná.
- Plynule zatáhněte za nabíjecí rukojeť, abyste nabili náboj nebo uvolnili akci.
- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň mířena do bezpečného směru při ovládání nabíjecí rukojeti.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nabíjecí rukojeť v souladu s místními předpisy.
- Pokud je nabíjecí rukojeť poškozená nebo již nefunkční, nepokoušejte se ji opravit; bezpečně ji zlikvidujte.
- Recyklujte materiály, kde je to možné, podle místních pokynů pro recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy ohledně bezpečnosti nebo další podporu týkající se nabíjecí rukojeti Scythe se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního prodejce. Mohou poskytnout pomoc a informace týkající se bezpečnosti produktu a souladu.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečnější zkušenost s vaším SMITH & WESSON M&P1522 SCYTHE CHARGING HANDLE. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost.