

TACTICAL TRIGGER - OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CAL-BLACK

The Overwatch Precision TAC Trigger is a flat flat-faced, direct drop-in replacement for your OEM trigger. Each trigger shoe and trigger safety tab is machined in the USA out of 7075-T6 aluminum alloy, and affixed to an NP3 plated, Gen 3 OEM trigger bar by 316 Stainless Steel coiled spring pins. The trigger shoe and safety tab are both Type III hard coat anodized to MIL-A-8625 standard. The small indexing hook ensures consistent trigger finger placement, and the broad, flat face of the trigger allows a uniquely self-correcting, straight rearward press. The flat face reduces trigger reach is by 0.24", making this an ideal option for smaller statured shooters. Pre-travel has been reduced as much as possible without compromising firearm safety features, resulting in a clean, crisp break, and reduced overtravel. Robar's NP3 plating provides virtually impermeable corrosion resistance and smooth, grit-free operation. Note that trigger pull weight does not change from factory weight with the use of this trigger alone.



Attributes

- Name: OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CAL-BLACK
- Manufacturer: OVERWATCH PRECISION
- Product no.: 100020732
- Mfr. No.: 25322
- Finish: Aluminum
- Make: Glock
- Model: 31,23,26,32,35,33,34,27,19,22,17
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.025kg
- UPC: 815854020094

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÜR 9MM/357SIG/40CALBLACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CALBLACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PARA 9MM/357SIG/40CALBLACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Gâchette TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR 9MM/357SIG/40CALBLACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRILLETTO TAC OVERWATCH PRECISION PER 9MM/357SIG/40CALBLACK](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CALBLACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CALBLACK](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CALBLACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÖR 9MM/357SIG/40CALBLACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CALBLACK](#)

Sicherheitsanleitung für den TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÜR 9MM/357SIG/40CALBLACK

Einführung

Danke, dass du dich für den TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsverfahren und Entsorgungsinformationen, um die sichere Verwendung deines neuen Abzugs zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du das Produkt verwendest, um zu verstehen, wie du es sicher und effektiv bedienen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst oder handhabst.
- Halte den Abzug und alle Komponenten der Feuerwaffe außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig den Abzug auf Abnutzung oder Beschädigungen. Verwende ihn nicht, wenn Teile abgenutzt oder beschädigt sind.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zu Modifikationen und Zubehör für Feuerwaffen.
- Wenn du dir bei einem Aspekt der Installation oder Nutzung unsicher bist, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb deines Feuerwaffenmodells vertraut bist, bevor du den Abzug verwendest.
- Verwende den Abzug nur mit kompatiblen GlockModellen: 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33.
- Modifiziere den Abzug oder eines seiner Komponenten in keiner Weise.
- Verwende den Abzug immer in einer sicheren Umgebung, die frei von Ablenkungen und Gefahren ist.
- Übe jederzeit sichere Handhabungstechniken für Feuerwaffen, einschließlich des Halten des Mündungsbereichs in einer sicheren Richtung und das Halten deines Fingers vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installationsschritte

1. Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
2. Entferne den Standardabzug von deinem GlockModell gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. Richte den Overwatch Precision TAC Trigger Schuh mit der OEMAbzugsstange aus.
4. Sichere den Abzugsschuh und den Sicherheitshebel mit den bereitgestellten 316 EdelstahlFederstiften.
5. Stelle sicher, dass der Abzug richtig sitzt und dass der Sicherheitshebel korrekt funktioniert.
6. Baue die Feuerwaffe gemäß den Spezifikationen des Herstellers wieder zusammen.

Gebrauchsanweisungen

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass der Abzug korrekt funktioniert.
- Übe das Trockenfeuern in einer sicheren Umgebung, um dich an das Gefühl und die Bedienung des Abzugs zu gewöhnen.
- Halte immer die richtigen Sicherheitspraktiken für Feuerwaffen ein, während du den Abzug verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Abzug gemäß den lokalen Vorschriften für gefährliche Materialien.
- Werfe den Abzug nicht im normalen Haushaltsmüll weg. Kontaktiere stattdessen deine lokale Abfallentsorgungsbehörde für Hinweise zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere einen qualifizierten Fachmann.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du die sichere Verwendung des TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und ordnungsgemäße Handhabungstechniken beim Arbeiten mit Feuerwaffen und Zubehör.

Safety Instruction Guide for TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CALBLACK

Introduction

Thank you for choosing the TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and disposal information to ensure the safe use of your new trigger. Please read this guide carefully before use to understand how to operate the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before installing or handling the trigger.
- Keep the trigger and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the trigger for wear or damage. Do not use if any parts are worn or damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and accessories.
- If you are unsure about any aspect of installation or use, consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm model before using the trigger.
- Use the trigger only with compatible Glock models: 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33.
- Do not modify the trigger or any of its components in any way.
- Always use the trigger in a safe environment, free from distractions and hazards.
- Practice safe firearm handling techniques at all times, including keeping the muzzle pointed in a safe direction and keeping your finger off the trigger until ready to shoot.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
2. Remove the factory trigger from your Glock model following the manufacturer's instructions.
3. Align the Overwatch Precision TAC Trigger shoe with the OEM trigger bar.
4. Secure the trigger shoe and safety tab using the provided 316 Stainless Steel coiled spring pins.
5. Ensure that the trigger is properly seated and that the safety tab functions correctly.
6. Reassemble the firearm according to the manufacturer's specifications.

Usage Instructions

- After installation, perform a function check to ensure the trigger operates correctly.
- Practice dry firing in a safe environment to become accustomed to the trigger's feel and operation.
- Always maintain proper firearm safety practices while using the trigger.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger in accordance with local regulations regarding hazardous materials.
- Do not throw the trigger in regular household waste. Instead, contact your local waste disposal authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, please refer to the manufacturer's website or contact a qualified professional.

By following these safety instructions, you can ensure the safe use of the TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Always prioritize safety and proper handling techniques when working with firearms and firearm accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER PARA 9MM/357SIG/40CALBLACK

Introducción

Gracias por elegir el TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad, procedimientos de instalación e información sobre la eliminación para garantizar el uso seguro de tu nuevo gatillo. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar para entender cómo operar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de instalar o manipular el gatillo.
- Mantén el gatillo y todos los componentes del arma fuera del alcance de los niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el gatillo en busca de desgaste o daños. No lo uses si alguna parte está desgastada o dañada.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones y accesorios de armas de fuego.
- Si no estás seguro sobre algún aspecto de la instalación o el uso, consulta a un armero calificado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación de tu modelo de arma antes de usar el gatillo.
- Usa el gatillo solo con modelos Glock compatibles: 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33.
- No modifiques el gatillo ni ninguno de sus componentes de ninguna manera.
- Siempre utiliza el gatillo en un entorno seguro, libre de distracciones y peligros.
- Practica técnicas seguras de manejo de armas en todo momento, incluyendo mantener el cañón apuntando en una dirección segura y mantener el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Pasos de Instalación

1. Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
2. Retira el gatillo de fábrica de tu modelo Glock siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Alinea la zapata del gatillo Overwatch Precision TAC con la barra de gatillo OEM.
4. Asegura la zapata del gatillo y la pestaña de seguridad utilizando los pasadores de resorte enrollados de acero inoxidable 316 proporcionados.
5. Asegúrate de que el gatillo esté correctamente colocado y que la pestaña de seguridad funcione correctamente.
6. Vuelve a ensamblar el arma de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Instrucciones de Uso

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurarte de que el gatillo opere correctamente.
- Practica el disparo en seco en un entorno seguro para acostumbrarte a la sensación y operación del gatillo.
- Siempre mantén prácticas adecuadas de seguridad con armas de fuego mientras usas el gatillo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el gatillo de acuerdo con las regulaciones locales sobre materiales peligrosos.
- No tires el gatillo en la basura doméstica regular. En su lugar, contacta a la autoridad local de eliminación de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, consulta el sitio web del fabricante o contacta a un profesional calificado.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar el uso seguro del TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Siempre prioriza la seguridad y las técnicas de manejo adecuadas al trabajar con armas de fuego y accesorios de armas.

Guide de Sécurité pour la Gâchette TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER POUR 9MM/357SIG/40CALBLACK

Introduction

Merci d'avoir choisi la Gâchette TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des informations sur l'élimination pour garantir une utilisation sûre de ta nouvelle gâchette. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou de manipuler la gâchette.
- Garde la gâchette et tous les composants de l'arme hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la gâchette pour détecter l'usure ou les dommages. Ne l'utilise pas si des pièces sont usées ou endommagées.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et accessoires d'armes à feu.
- Si tu n'es pas sûr d'un aspect de l'installation ou de l'utilisation, consulte un armurier qualifié.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi d'être familier avec le fonctionnement de ton modèle d'arme à feu avant d'utiliser la gâchette.
- Utilise la gâchette uniquement avec des modèles Glock compatibles : 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33.
- Ne modifie pas la gâchette ou l'un de ses composants de quelque manière que ce soit.
- Utilise toujours la gâchette dans un environnement sûr, sans distractions ni dangers.
- Pratique des techniques de manipulation d'armes à feu en toute sécurité à tout moment, y compris garder le canon pointé dans une direction sûre et garder ton doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
2. Retire la gâchette d'origine de ton modèle Glock en suivant les instructions du fabricant.
3. Aligne la chaussure de la gâchette Overwatch Precision TAC avec la barre de gâchette OEM.
4. Fixe la chaussure de la gâchette et l'onglet de sécurité à l'aide des goupilles en ressort en acier inoxydable 316 fournies.
5. Assure-toi que la gâchette est correctement en place et que l'onglet de sécurité fonctionne correctement.
6. Remonte l'arme à feu selon les spécifications du fabricant.

Instructions d'Utilisation

- Après l'installation, effectue un contrôle de fonctionnement pour t'assurer que la gâchette fonctionne correctement.
- Pratique le tir à sec dans un environnement sûr pour te familiariser avec la sensation et le fonctionnement de la gâchette.
- Maintiens toujours des pratiques de sécurité appropriées lors de l'utilisation de la gâchette.

Instructions d'Élimination

- Élimine la gâchette conformément aux réglementations locales concernant les matériaux dangereux.
- Ne jette pas la gâchette dans les déchets ménagers ordinaires. Contacte plutôt ton autorité locale de gestion des déchets pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la Gâchette TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, consulte le site Web du fabricant ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation sûre de la Gâchette TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Priorise toujours la sécurité et les techniques de manipulation appropriées lors de la manipulation d'armes à feu et d'accessoires d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRILLETTO TAC OVERWATCH PRECISION PER 9MM/357SIG/40CALBLACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il GRILLETTO TAC OVERWATCH PRECISION. Questa guida fornisce istruzioni essenziali sulla sicurezza, procedure di installazione e informazioni sullo smaltimento per garantire un uso sicuro del tuo nuovo grilletto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per comprendere come operare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o maneggiare il grilletto.
- Tieni il grilletto e tutti i componenti dell'arma da fuoco fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il grilletto per usura o danni. Non utilizzare se ci sono parti usurate o danneggiate.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e gli accessori per armi da fuoco.
- Se hai dubbi su qualsiasi aspetto dell'installazione o dell'uso, consulta un armaiolo qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento del modello della tua arma da fuoco prima di utilizzare il grilletto.
- Utilizza il grilletto solo con modelli Glock compatibili: 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33.
- Non modificare il grilletto o alcuno dei suoi componenti in alcun modo.
- Utilizza sempre il grilletto in un ambiente sicuro, privo di distrazioni e pericoli.
- Pratica tecniche di maneggio sicuro delle armi da fuoco in ogni momento, inclusa la mantenere la volata puntata in una direzione sicura e tenere il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi per l'Installazione

1. Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. Rimuovi il grilletto di fabbrica dal tuo modello Glock seguendo le istruzioni del produttore.
3. Allinea la scarpetta del grilletto Overwatch Precision TAC con la barra del grilletto OEM.
4. Fissa la scarpetta del grilletto e il perno di sicurezza utilizzando i perni a molla in acciaio inossidabile 316 forniti.
5. Assicurati che il grilletto sia correttamente inserito e che il perno di sicurezza funzioni correttamente.
6. Rimonta l'arma da fuoco secondo le specifiche del produttore.

Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto funzioni correttamente.
- Pratica il tiro a secco in un ambiente sicuro per abituarti alla sensazione e al funzionamento del grilletto.
- Mantieni sempre pratiche di sicurezza adeguate durante l'uso del grilletto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il grilletto in conformità con le normative locali riguardanti i materiali pericolosi.

- Non gettare il grilletto nei rifiuti domestici normali. Contatta invece l'autorità locale per lo smaltimento dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il GRILLETTO TAC OVERWATCH PRECISION, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o di contattare un professionista qualificato.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro del GRILLETTO TAC OVERWATCH PRECISION. Dai sempre priorità alla sicurezza e alle tecniche di maneggio corrette quando lavori con armi da fuoco e accessori per armi.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CALBLACK

Introduksjon

Takk for at du valgte TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Denne guiden gir essensielle sikkerhetsinstruksjoner, installasjonsprosedyrer og avfallsinformasjon for å sikre sikker bruk av din nye trigger. Vennligst les denne guiden nøye før bruk for å forstå hvordan du kan bruke produktet på en sikker og effektiv måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er uladet før du installerer eller håndterer triggeren.
- Hold triggeren og alle våpenkomponenter utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig triggeren for slitasje eller skade. Ikke bruk hvis noen deler er slitt eller skadet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående våpenmodifikasjoner og tilbehør.
- Hvis du er usikker på noen aspekter ved installasjon eller bruk, konsulter en kvalifisert gunsmith.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at du er kjent med driften av din våpenmodell før du bruker triggeren.
- Bruk triggeren kun med compatible Glockmodeller: 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33.
- Ikke modifier triggeren eller noen av dens komponenter på noen måte.
- Bruk alltid triggeren i et trygt miljø, fritt for distraksjoner og farer.
- Praktiser sikre våpenhåndteringsteknikker til enhver tid, inkludert å holde løpet pekende i en trygg retning og å holde fingeren unna triggeren til du er klar til å skyte.

Instruksjoner for installasjon og bruk

Installeringsstrinn

1. Sørg for at våpenet er uladet og peker i en trygg retning.
2. Fjern fabrikktriggeren fra din Glockmodell i henhold til produsentens instruksjoner.
3. Juster Overwatch Precision TAC Triggerskoen med OEMtriggerstangen.
4. Fest triggerskoen og sikkerhetsfliken ved hjelp av de medfølgende 316 rustfrie stålspiralfjærpinnene.
5. Sørg for at triggeren er riktig plassert og at sikkerhetsfliken fungerer korrekt.
6. Sett sammen våpenet i henhold til produsentens spesifikasjoner.

Bruksanvisning

- Etter installasjonen, utfør en funksjonskontroll for å sikre at triggeren fungerer korrekt.
- Øv på tørrskyting i et trygt miljø for å bli vant til triggerens følelse og drift.
- Oppretthold alltid riktige våpensikkerhetspraksiser mens du bruker triggeren.

Avfallsinstruksjoner

- Avhending av triggeren skal skje i samsvar med lokale forskrifter angående farlige materialer.
- Ikke kast triggeren i vanlig husholdningsavfall. Kontakt i stedet ditt lokale avfallshåndteringsmyndighet for veiledning om riktige avhendingmetoder.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, vennligst referer til produsentens nettsted eller kontakt en kvalifisert profesjonell.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre sikker bruk av TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Prioriter alltid sikkerhet og riktige håndteringsteknikker når du arbeider med våpen og våpentilbehør.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CALBLACK

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, procedury instalacji oraz informacje o utylizacji, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie nowego spustu. Prosimy o dokładne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie obsługiwać produkt.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub obsługą spustu.
- Przechowuj spust oraz wszystkie elementy broni poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj spust pod kątem zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jakiegokolwiek części są zużyte lub uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni i akcesoriów.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do jakiegokolwiek aspektu instalacji lub użytkowania, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że znasz obsługę swojego modelu broni przed użyciem spustu.
- Używaj spustu tylko z kompatybilnymi modelami Glock: 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33.
- Nie modyfikuj spustu ani żadnych jego komponentów w jakikolwiek sposób.
- Zawsze używaj spustu w bezpiecznym środowisku, wolnym od rozproszeń i zagrożeń.
- Praktykuj bezpieczne techniki obsługi broni przez cały czas, w tym trzymaj lufę skierowaną w bezpiecznym kierunku i trzymaj palec z dala od spustu, aż będziesz gotowy do strzału.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

Kroki Instalacji

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Usuń fabryczny spust z modelu Glock zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Wyreguluj element spustu Overwatch Precision TAC Trigger w celu dopasowania do OEM trigger bar.
4. Zabezpiecz element spustu i blokadę bezpieczeństwa przy użyciu dostarczonych sprężynowych pinów ze stali nierdzewnej 316.
5. Upewnij się, że spust jest prawidłowo osadzony i że blokada bezpieczeństwa działa poprawnie.
6. Złóż broń zgodnie ze specyfikacjami producenta.

Instrukcje Użytkowania

- Po instalacji wykonaj kontrolę funkcji, aby upewnić się, że spust działa poprawnie.
- Ćwicz strzelanie na sucho w bezpiecznym środowisku, aby przyzwycząić się do odczucia i działania spustu.
- Zawsze przestrzegaj odpowiednich praktyk bezpieczeństwa podczas korzystania ze spustu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj spust zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi materiałów niebezpiecznych.

- Nie wyrzucaj spustu do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego skontaktuj się z lokalnym organem zajmującym się utylizacją odpadów, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową producenta lub skontaktowanie się z wykwalifikowanym specjalistą.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewnia bezpieczne użytkowanie TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiednie techniki obsługi podczas pracy z bronią i akcesoriami do broni.

Turvaohjeet TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CALBLACK

Johdanto

Kiitos, että valitsit TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGERin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, asennusmenettelyt ja hävittämistiedot varmistaaksesi uuden liipaisimen turvallisen käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä ymmärtääksesi, miten tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai käsittelyä.
- Pidä liipaisin ja kaikki aseeseen osat lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti liipaisin kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos osat ovat kuluneita tai vaurioituneita.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muutoksia ja lisävarusteita.
- Jos olet epävarma mistään asennukseen tai käyttöön liittyvästä asiasta, ota yhteys pätevään aseasentajaan.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- Varmista, että tunnet aseesi toimintaperiaatteet ennen liipaisimen käyttöä.
- Käytä liipaisinta vain yhteensopivilla Glockmalleilla: 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33.
- Älä muokkaa liipaisinta tai sen osia millään tavalla.
- Käytä liipaisinta aina turvallisessa ympäristössä, joka on vapaa häiriöistä ja vaaratekijöistä.
- Harjoittele turvallisista aseenkäsittelytekniikoista kaikissa tilanteissa, mukaan lukien pidä piippu turvallisessa suunnassa ja pidä sormesi liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
2. Poista tehdasliipaisin Glockmallistasi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
3. Aseta Overwatch Precision TAC Trigger liipaisimen kenkä OEMliipaisimen tankoa vasten.
4. Kiinnitä liipaisimen kenkä ja turvatappi mukana toimitetuilla 316 ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla kierrejousipulteilla.
5. Varmista, että liipaisin on oikein paikallaan ja että turvatappi toimii oikein.
6. Kokoa ase uudelleen valmistajan määrittämien spesifikaatioiden mukaisesti.

Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että liipaisin toimii oikein.
- Harjoittele kuivaammuntaa turvallisessa ympäristössä tottuaksesi liipaisimen tuntumaan ja toimintaan.
- Pidä aina yllä asianmukaisia aseiden turvallisuuskäytäntöjä käyttäessäsi liipaisinta.

Hävittämisohteet

- Hävitä liipaisin paikallisten vaarallisten materiaalien hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä liipaisinta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Ota sen sijaan yhteys paikalliseen

jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita asianmukaisista hävittämismenetelmistä.

Lisätiedot ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGERista, viittaa valmistajan verkkosivustoon tai ota yhteys pätevään ammattilaiseen.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGERin turvallisen käytön. Aina priorisoi turvallisuus ja asianmukaiset käsittelytekniikat työskennellessäsi aseiden ja asevarusteiden kanssa.

Säkerhetsinstruktionsguide för TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FÖR 9MM/357SIG/40CALBLACK

Introduktion

Tack för att du valt TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsprocedurer och avfallshanteringsinformation för att säkerställa säker användning av din nya avtryckare. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning för att förstå hur du säkert och effektivt använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller hanterar avtryckaren.
- Håll avtryckaren och alla vapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet avtryckaren för slitage eller skador. Använd inte om några delar är slitna eller skadade.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av vapen och tillbehör.
- Om du är osäker på något aspekt av installation eller användning, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du är bekant med driften av din vapentyp innan du använder avtryckaren.
- Använd endast avtryckaren med kompatibla Glockmodeller: 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33.
- Modifiera inte avtryckaren eller några av dess komponenter på något sätt.
- Använd alltid avtryckaren i en säker miljö, fri från distraktioner och faror.
- Öva säkra vapenhanteringstekniker hela tiden, inklusive att hålla mynningen riktad i en säker riktning och att hålla fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. Kontrollera att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
2. Ta bort fabriksavtryckaren från din Glockmodell enligt tillverkarens instruktioner.
3. Justera Overwatch Precision TAC Triggerskon med OEMavtryckarbalken.
4. Säkra avtryckarskon och säkerhetstabben med de medföljande 316 rostfria fjäderskruvarna.
5. Kontrollera att avtryckaren är korrekt placerad och att säkerhetstabben fungerar korrekt.
6. Montera vapnet igen enligt tillverkarens specifikationer.

Användningsinstruktioner

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att avtryckaren fungerar korrekt.
- Öva torrskjutning i en säker miljö för att vänja dig vid avtryckarens känsla och funktion.
- Upprätthåll alltid korrekta vapen säkerhetsrutiner medan du använder avtryckaren.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera avtryckaren i enlighet med lokala regler angående farligt avfall.
- Släng inte avtryckaren i vanlig hushållsavfall. Kontakta istället din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta en kvalificerad professionell.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker användning av TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hanteringsteknik när du arbetar med vapen och vapen tillbehör.

Bezpečnostní pokyny pro TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER FOR 9MM/357SIG/40CALBLACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, instalační postupy a informace o likvidaci, aby se zajistilo bezpečné používání vašeho nového spouště. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento průvodce, abyste porozuměli tomu, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je zbraň vybitá před instalací nebo manipulací se spouští.
- Uchovávejte spoušť a všechny součásti zbraně mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte spoušť na opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud jsou jakékoli části opotřebované nebo poškozené.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní a příslušenství.
- Pokud si nejste jisti jakýmkoli aspektem instalace nebo použití, obraťte se na kvalifikovaného zbrojáře.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že znáte obsluhu modelu vaší zbraně před použitím spouště.
- Používejte spoušť pouze s kompatibilními modely Glock: 17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33.
- Nemačkejte spoušť ani žádné její součásti žádným způsobem.
- Vždy používejte spoušť v bezpečném prostředí, bez rozptýlení a nebezpečí.
- Praktikuje bezpečné techniky manipulace se zbraněmi za všech okolností, včetně držení hlavně v bezpečném směru a udržování prstu mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.

Pokyny k instalaci a používání

Kroky k instalaci

1. Ujistěte se, že je zbraň vybitá a namířená bezpečným směrem.
2. Odstraňte tovární spoušť z vašeho modelu Glock podle pokynů výrobce.
3. Zarovnejte spoušť Overwatch Precision TAC s OEM spoušťovou tyčí.
4. Zajistěte spoušť a bezpečnostní tabulku pomocí dodaných kolíčků z nerezové oceli 316.
5. Ujistěte se, že je spoušť správně usazena a že bezpečnostní tabulka funguje správně.
6. Znovu sestavte zbraň podle specifikací výrobce.

Pokyny k používání

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste se ujistili, že spoušť funguje správně.
- Cvičte suché střílení v bezpečném prostředí, abyste si zvykli na pocit a obsluhu spouště.
- Vždy dodržujte správné praktiky bezpečnosti zbraní při používání spouště.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte spoušť v souladu s místními předpisy týkajícími se nebezpečných materiálů.
- Nevyhazujte spoušť do běžného domácího odpadu. Místo toho kontaktujte místní úřad pro likvidaci odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER prosím navštivte webové stránky výrobce nebo kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné používání TACTICAL TRIGGER OVERWATCH PRECISION TACTICAL TRIGGER. Vždy upřednostňujte bezpečnost a správné techniky manipulace při práci se zbraněmi a jejich příslušenstvím.