

"HALO" CHARGING RING FOR S&W VICTORY - TANDEMKROSS HALO" CHARGING RING FOR S&W VICTORY - BLACK

This precision made, yet stylish, charging handle for the SW22 Victory is designed so SW22 Victory owners can charge their firearm quickly and with certainty. With the limited grip surface of the bolt ears, this can be a challenge for some shooters. This is great for competition shooters who may need to charge the pistol with haste or clear a jam. For junior and senior shooters, overcoming the hammer can also be a serious challenge. A unique ring pull design ensures fingers of any size can get a proper grip and utilize the extra leverage needed to make the job easy. Stop trying to grab those tiny grip ears and put a halo around your SW22 Victory today! Unique and stylish pull ring design Lightweight aircraft grade aluminum Sleek and contour matching



Attributes

- Name: TANDEMKROSS HALO" CHARGING RING FOR S&W VICTORY - BLACK
- Manufacturer: TANDEMKROSS
- Product no.: 100020914
- Mfr. No.:
- Make: Smith & Wesson
- Model: Victory 22
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 769498482704

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: HALO Ladegriff Sicherheitsanleitung](#)
- [English: HALO Charging Ring Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Anillo de Carga HALO](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement HALO](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del HALO Charging Ring](#)
- [Norsk: HALO Ladehåndtak Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użycia Pierścienia Ładowania HALO](#)
- [Suomi: HALO Latauskahva Turvaohjeet](#)
- [Svenska: HALO Laddhandtag Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro nabíjecí kroužek HALO](#)

HALO Ladegriff Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den HALO Ladegriff für deine Smith & Wesson Victory entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Richtlinien, um die sichere Verwendung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese dieses Dokument sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du den HALO Ladegriff effektiv und sicher nutzen kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der HALO Ladegriff mit deinem Smith & Wesson Victory Modell kompatibel ist, bevor du ihn verwendest.
- Gehe beim Umgang mit Feuerwaffen stets vorsichtig vor und befolge die üblichen Sicherheitspraktiken beim Betrieb deiner Feuerwaffe.
- Halte den HALO Ladegriff außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Ladegriff regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Verwende den HALO Ladegriff nicht, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle, die den HALO Ladegriff betreffen, den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den HALO Ladegriff anbringst oder verwendest.
- Verwende den HALO Ladegriff nur in einer sicheren, kontrollierten Umgebung, fern von Menschen und Tieren.
- Halte beim Laden deiner Feuerwaffe den HALO Ladegriff fest, um ein Abrutschen zu verhindern.
- Vermeide es, deine Finger vor dem Lauf der Feuerwaffe zu platzieren, während du lädst oder Ladehemmungen behebst.
- Zwingen Sie den Ladegriff nicht, wenn er nicht reibungslos funktioniert; überprüfe auf Hindernisse oder Fehlstellungen.
- Trage geeigneten Augenschutz, wenn du deine Feuerwaffe verwendest, da Projektile abprallen oder Verletzungen verursachen können.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe vollständig entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Richte den HALO Ladegriff mit den Verschlussohren deiner Smith & Wesson Victory aus.
- Drücke den Ladegriff fest auf die Verschlussohren, bis er sicher befestigt ist.

2. Verwendung:

- Um die Feuerwaffe zu laden, greife den HALO Ladegriff mit deinen Fingern.
- Ziehe fest am Ladegriff, um den Verschluss zu betätigen.
- Lasse den Ladegriff los, damit der Verschluss in seine ursprüngliche Position zurückkehrt.
- Wenn du eine Ladehemmung beheben musst, stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt und befolge die gleichen Schritte, um erneut zu laden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den HALO Ladegriff verantwortungsbewusst an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle oder gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge den Ladegriff nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn er beschädigt oder nicht mehr funktionsfähig ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des HALO Ladegriffs konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt verpackt sind, oder besuche die Website des Herstellers.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen und Richtlinien kannst du eine sichere und angenehme Erfahrung mit deinem HALO Ladegriff und deiner Smith & Wesson Victory gewährleisten. Danke für dein Engagement für Sicherheit.

HALO Charging Ring Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the HALO Charging Ring for your Smith & Wesson Victory. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this document carefully to understand how to use the HALO Charging Ring effectively and safely.

General Safety Guidelines

- Ensure that the HALO Charging Ring is compatible with your Smith & Wesson Victory model before use.
- Always handle firearms with care and follow standard safety practices when operating your firearm.
- Keep the HALO Charging Ring out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the charging ring regularly for any signs of wear or damage before each use.
- Do not use the HALO Charging Ring if it is damaged or malfunctioning.
- Report any unsafe conditions or incidents involving the HALO Charging Ring to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that your firearm is unloaded before attaching or using the HALO Charging Ring.
- Use the HALO Charging Ring only in a safe, controlled environment, away from people and animals.
- When charging your firearm, maintain a firm grip on the HALO Charging Ring to prevent slipping.
- Avoid placing your fingers in front of the firearm's muzzle while charging or clearing jams.
- Do not force the charging handle if it does not operate smoothly; check for obstructions or misalignment.
- Wear appropriate eye protection when using your firearm, as projectiles can ricochet or cause injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the firearm is completely unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the HALO Charging Ring with the bolt ears of your Smith & Wesson Victory.
- Firmly press the charging ring onto the bolt ears until securely attached.

2. Usage:

- To charge the firearm, grasp the HALO Charging Ring with your fingers.
- Pull back firmly on the charging ring to engage the bolt.
- Release the charging ring to allow the bolt to return to its original position.
- If clearing a jam, ensure the firearm is pointed in a safe direction and follow the same steps to charge again.

Disposal Instructions

- Dispose of the HALO Charging Ring responsibly at a designated recycling facility or according to local regulations.
- Do not dispose of the charging ring in regular household waste if it is damaged or no longer functional.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or assistance regarding the HALO Charging Ring, please refer to the manufacturer's

contact details provided with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your HALO Charging Ring and Smith & Wesson Victory. Thank you for your commitment to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Anillo de Carga HALO

Introducción

Gracias por elegir el Anillo de Carga HALO para tu Smith & Wesson Victory. Esta guía proporciona instrucciones y pautas de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de tu producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente para entender cómo utilizar el Anillo de Carga HALO de manera efectiva y segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Anillo de Carga HALO sea compatible con tu modelo Smith & Wesson Victory antes de usarlo.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue las prácticas de seguridad estándar al operar tu arma.
- Mantén el Anillo de Carga HALO fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el anillo de carga regularmente en busca de signos de desgaste o daño antes de cada uso.
- No utilices el Anillo de Carga HALO si está dañado o no funciona correctamente.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente relacionado con el Anillo de Carga HALO a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de adjuntar o usar el Anillo de Carga HALO.
- Utiliza el Anillo de Carga HALO solo en un entorno seguro y controlado, alejado de personas y animales.
- Al cargar tu arma, mantén un agarre firme en el Anillo de Carga HALO para evitar que se resbale.
- Evita colocar tus dedos frente a la boca del cañón del arma mientras cargas o despejas atascos.
- No fuerces el mango de carga si no funciona suavemente; verifica si hay obstrucciones o desalineaciones.
- Usa protección ocular adecuada al usar tu arma de fuego, ya que los proyectiles pueden rebotar o causar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada y apuntando en una dirección segura.
- Alinea el Anillo de Carga HALO con las orejas del percutor de tu Smith & Wesson Victory.
- Presiona firmemente el anillo de carga sobre las orejas del percutor hasta que esté asegurado.

2. Uso:

- Para cargar el arma, agarra el Anillo de Carga HALO con tus dedos.
- Tira hacia atrás firmemente del anillo de carga para accionar el percutor.
- Suelta el anillo de carga para permitir que el percutor regrese a su posición original.
- Si estás despejando un atasco, asegúrate de que el arma esté apuntando en una dirección segura y sigue los mismos pasos para cargar nuevamente.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el Anillo de Carga HALO de manera responsable en una instalación de reciclaje designada o de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el anillo de carga en la basura doméstica regular si está dañado o ya no funciona.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia relacionada con el Anillo de Carga HALO, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y placentera con tu Anillo de Carga HALO y tu Smith & Wesson Victory. Gracias por tu compromiso con la seguridad.

Guide de Sécurité pour la Poignée de Chargement HALO

Introduction

Merci d'avoir choisi la Poignée de Chargement HALO pour ton Smith & Wesson Victory. Ce guide fournit des instructions et des directives de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre de ton produit. Merci de lire ce document attentivement pour comprendre comment utiliser la Poignée de Chargement HALO de manière efficace et sécurisée.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que la Poignée de Chargement HALO est compatible avec ton modèle Smith & Wesson Victory avant de l'utiliser.
- Manipule toujours les armes à feu avec précaution et respecte les pratiques de sécurité standard lors de l'utilisation de ton arme.
- Garde la Poignée de Chargement HALO hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement la poignée de chargement pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser la Poignée de Chargement HALO si elle est endommagée ou ne fonctionne pas correctement.
- Signale toute condition dangereuse ou incident impliquant la Poignée de Chargement HALO aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi toujours que ton arme à feu est déchargée avant de fixer ou d'utiliser la Poignée de Chargement HALO.
- Utilise la Poignée de Chargement HALO uniquement dans un environnement sûr et contrôlé, loin des personnes et des animaux.
- Lorsque tu charges ton arme à feu, maintiens une prise ferme sur la Poignée de Chargement HALO pour éviter qu'elle ne glisse.
- Évite de placer tes doigts devant le canon de l'arme pendant le chargement ou lors de l'éclaircissement des enrayements.
- Ne force pas la poignée de chargement si elle ne fonctionne pas en douceur ; vérifie les obstructions ou le désalignement.
- Porte une protection oculaire appropriée lorsque tu utilises ton arme à feu, car les projectiles peuvent ricocher ou causer des blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que l'arme à feu est complètement déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Aligne la Poignée de Chargement HALO avec les oreilles du boulon de ton Smith & Wesson Victory.
- Appuie fermement sur la poignée de chargement sur les oreilles du boulon jusqu'à ce qu'elle soit solidement fixée.

2. Utilisation :

- Pour charger l'arme à feu, saisis la Poignée de Chargement HALO avec tes doigts.
- Tire fermement sur la poignée de chargement pour engager le boulon.

- Relâche la poignée de chargement pour permettre au boulon de revenir à sa position d'origine.
- Si tu dois dégager un enrayement, assure-toi que l'arme est pointée dans une direction sûre et suis les mêmes étapes pour recharger à nouveau.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de la Poignée de Chargement HALO de manière responsable dans une installation de recyclage désignée ou selon les réglementations locales.
- Ne pas jeter la poignée de chargement dans les déchets ménagers réguliers si elle est endommagée ou ne fonctionne plus.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant la Poignée de Chargement HALO, consulte les coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de ton produit ou visite le site web du fabricant.

En suivant ces instructions et directives de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et agréable avec ta Poignée de Chargement HALO et ton Smith & Wesson Victory. Merci de ton engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del HALO Charging Ring

Introduzione

Grazie per aver scelto il HALO Charging Ring per il tuo Smith & Wesson Victory. Questa guida fornisce istruzioni e linee guida di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del tuo prodotto. Ti invitiamo a leggere attentamente questo documento per comprendere come utilizzare il HALO Charging Ring in modo efficace e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il HALO Charging Ring sia compatibile con il tuo modello Smith & Wesson Victory prima dell'uso.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui le pratiche di sicurezza standard quando operi la tua arma.
- Tieni il HALO Charging Ring fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il charging ring per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il HALO Charging Ring se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti che coinvolgono il HALO Charging Ring alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o utilizzare il HALO Charging Ring.
- Utilizza il HALO Charging Ring solo in un ambiente sicuro e controllato, lontano da persone e animali.
- Quando carichi la tua arma da fuoco, mantieni una presa salda sul HALO Charging Ring per evitare che scivoli.
- Evita di posizionare le dita davanti al muso dell'arma da fuoco durante la carica o la risoluzione di inceppamenti.
- Non forzare il manico di ricarica se non funziona senza intoppi; controlla la presenza di ostruzioni o disallineamenti.
- Indossa protezioni oculari appropriate quando utilizzi la tua arma da fuoco, poiché i proiettili possono rimbalzare o causare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che l'arma da fuoco sia completamente scarica e puntata in una direzione sicura.
- Allinea il HALO Charging Ring con le orecchie del percussore del tuo Smith & Wesson Victory.
- Premi saldamente il charging ring sulle orecchie del percussore fino a quando non è fissato saldamente.

2. Uso:

- Per caricare l'arma da fuoco, afferra il HALO Charging Ring con le dita.
- Tira indietro saldamente il charging ring per attivare il percussore.
- Rilascia il charging ring per consentire al percussore di tornare nella sua posizione originale.
- Se stai risolvendo un inceppamento, assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura e segui gli stessi passaggi per ricaricare nuovamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il HALO Charging Ring in modo responsabile presso un impianto di riciclaggio designato o secondo le normative locali.
- Non smaltire il charging ring nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o non funziona più.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o assistenza riguardo al HALO Charging Ring, ti invitiamo a consultare i dettagli di contatto del produttore forniti con il packaging del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo HALO Charging Ring e Smith & Wesson Victory. Grazie per il tuo impegno verso la sicurezza.

HALO Ladehåndtak Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte HALO Ladehåndtaket for din Smith & Wesson Victory. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og retningslinjer for å sikre sikker bruk av produktet ditt. Vennligst les dette dokumentet nøye for å forstå hvordan du bruker HALO Ladehåndtaket effektivt og trygt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at HALO Ladehåndtaket er kompatibelt med din Smith & Wesson Victorymodell før bruk.
- Håndter alltid skytevåpen med forsiktighet og følg standard sikkerhetspraksiser når du betjener våpenet ditt.
- Hold HALO Ladehåndtaket utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser ladehåndtaket regelmessig for tegn på slitasje eller skade før hver bruk.
- Ikke bruk HALO Ladehåndtaket hvis det er skadet eller ikke fungerer som det skal.
- Rapport eventuelle usikre forhold eller hendelser knyttet til HALO Ladehåndtaket til de aktuelle myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg alltid for at våpenet ditt er avfyrt før du fester eller bruker HALO Ladehåndtaket.
- Bruk HALO Ladehåndtaket kun i et trygt, kontrollert miljø, vekk fra mennesker og dyr.
- Når du lader våpenet ditt, oppretthold et fast grep om HALO Ladehåndtaket for å forhindre at det glipper.
- Unngå å plassere fingrene foran våpenets løpet når du lader eller rydder blokkeringer.
- Ikke tving ladehåndtaket hvis det ikke fungerer jevnt; sjekk for hindringer eller feiljustering.
- Bruk passende øyevern når du bruker våpenet ditt, da prosjektiler kan sprette eller forårsake skade.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er helt avfyrt og peker i en trygg retning.
- Juster HALO Ladehåndtaket med bolteørene på din Smith & Wesson Victory.
- Trykk fast ladehåndtaket på bolteørene til det sitter sikkert.

2. Bruk:

- For å lade våpenet, grip HALO Ladehåndtaket med fingrene.
- Trekk fast i ladehåndtaket for å engasjere bolten.
- Slipp ladehåndtaket for å la bolten gå tilbake til sin opprinnelige posisjon.
- Hvis du rydder en blokkering, sørg for at våpenet peker i en trygg retning og følg de samme trinnene for å lade igjen.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste HALO Ladehåndtaket ansvarlig ved en godkjent gjenvinningsanlegg eller i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke kast ladehåndtaket i vanlig husholdningsavfall hvis det er skadet eller ikke lenger fungerer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller assistanse angående HALO Ladehåndtaket, vennligst referer til

produsentens kontaktopplysninger som følger med produktpakningen eller besøk produsentens nettsted.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene og retningslinjene kan du sikre en trygg og hyggelig opplevelse med ditt HALO Ladehåndtak og Smith & Wesson Victory. Takk for ditt engasjement for sikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użycia Pierścienia Ładowania HALO

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Pierścienia Ładowania HALO do Twojego Smith & Wesson Victory. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa i wytyczne, które zapewnią bezpieczne użytkowanie Twojego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tego dokumentu, aby zrozumieć, jak skutecznie i bezpiecznie korzystać z Pierścienia Ładowania HALO.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że Pierścień Ładowania HALO jest zgodny z modelem Smith & Wesson Victory przed użyciem.
- Zawsze obchodź się z bronią palną ostrożnie i stosuj standardowe praktyki bezpieczeństwa podczas obsługi broni.
- Trzymaj Pierścień Ładowania HALO poza zasięgiem dzieci i osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj pierścień ładowania pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Nie używaj Pierścienia Ładowania HALO, jeśli jest uszkodzony lub nie działa prawidłowo.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty związane z Pierścieniem Ładowania HALO odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana przed przymocowaniem lub użyciem Pierścienia Ładowania HALO.
- Używaj Pierścienia Ładowania HALO tylko w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku, z dala od ludzi i zwierząt.
- Podczas ładowania broni, trzymaj mocno Pierścień Ładowania HALO, aby zapobiec poślizgnięciu.
- Unikaj umieszczania palców przed wylotem broni podczas ładowania lub usuwania zacięć.
- Nie wymuszaj działania uchwytu ładowania, jeśli nie działa płynnie; sprawdź, czy nie ma przeszkód lub niewłaściwego ustawienia.
- Noś odpowiednie okulary ochronne podczas używania broni, ponieważ pociski mogą odbić się lub spowodować obrażenia.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że broń jest całkowicie rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Wyreguluj Pierścień Ładowania HALO w stosunku do uszu zamka Twojego Smith & Wesson Victory.
- Mocno naciśnij pierścień ładowania na uszy zamka, aż będzie pewnie przymocowany.

2. Użytkowanie:

- Aby naładować broń, chwyć Pierścień Ładowania HALO palcami.
- Mocno pociągnij pierścień ładowania do tyłu, aby zaangażować zamek.
- Zwolnij pierścień ładowania, aby pozwolić zamkowi wrócić do pierwotnej pozycji.
- Jeśli usuwasz zacięcie, upewnij się, że broń jest skierowana w bezpiecznym kierunku i wykonaj te same kroki, aby ponownie naładować.

Instrukcje Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbądź się Pierścienia Ładowania HALO w wyznaczonym ośrodku recyklingowym lub zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj pierścienia ładowania do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub nie działa.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub pomocy związanej z Pierścieniem Ładowania HALO, prosimy o odniesienie się do danych kontaktowych producenta podanych w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa i wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z Pierścieniem Ładowania HALO oraz Smith & Wesson Victory. Dziękujemy za Twoje zaangażowanie w bezpieczeństwo.

HALO Latauskahva Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit HALO Latauskahvan Smith & Wesson Victorysi käyttöön. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käytäntöjä tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä asiakirja huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää HALO Latauskahvaa tehokkaasti ja turvallisesti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että HALO Latauskahva on yhteensopiva Smith & Wesson Victory mallisi kanssa ennen käyttöä.
- Käsittele aseita aina varovaisesti ja noudata standardeja turvallisuuskäytäntöjä aseesi käytössä.
- Pidä HALO Latauskahva lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista latauskahva säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Älä käytä HALO Latauskahvaa, jos se on vaurioitunut tai ei toimi kunnolla.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista, jotka liittyvät HALO Latauskahvaan, asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen HALO Latauskahvan kiinnittämistä tai käyttöä.
- Käytä HALO Latauskahvaa vain turvallisessa, hallitussa ympäristössä, kaukana ihmisistä ja eläimistä.
- Lataamisen aikana pidä HALO Latauskahvasta tukevasti kiinni estääksesi liukumisen.
- Vältä sormien asettamista aseeseen piipun eteen lataamisen tai jumien selvittämisen aikana.
- Älä pakota latauskahvaa, jos se ei toimi sujuvasti; tarkista esteet tai väärät kohdistukset.
- Käytä asianmukaista silmäsuojaa, kun käytät asetta, sillä ammuksien voimat voivat aiheuttaa vammoja.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on täysin tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Kohdista HALO Latauskahva Smith & Wesson Victoryn pultin korvien kanssa.
- Paina latauskahvaa tiukasti pultin korviin, kunnes se on turvallisesti kiinnitetty.

2. Käyttö:

- Lataamista varten tartu HALO Latauskahvasta sormillasi.
- Vedä latauskahvasta tiukasti taaksepäin aktivoiaksesi pultin.
- Vapauta latauskahva, jotta pultti palaa alkuperäiseen asemaansa.
- Jos selvität jumia, varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan ja seuraa samoja vaiheita lataamiseen uudelleen.

Hävitysohjeet

- Hävitä HALO Latauskahva vastuullisesti merkittyyn kierrätyslaitokseen tai paikallisten määräysten mukaan.
- Älä hävitä latauskahvaa tavallisten kotitalousjätteiden mukana, jos se on vaurioitunut tai ei enää toimi.

Lisätietoja

Kaikista turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä tai HALO Latauskahvan käytöstä saat lisätietoja tuotepakkauksessa tai valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja käytäntöjä voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen HALO Latauskahvasi ja Smith & Wesson Victorysi kanssa. Kiitos sitoutumisestasi turvallisuuteen.

HALO Laddhandtag Säkerhetsinstruktionsguide

Inledning

Tack för att du valt HALO Laddhandtag för din Smith & Wesson Victory. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av din produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du använder HALO Laddhandtag på ett effektivt och säkert sätt.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att HALO Laddhandtag är kompatibelt med din Smith & Wesson Victorymodell innan användning.
- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ standard säkerhetspraxis vid hantering av ditt vapen.
- Håll HALO Laddhandtag utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera laddhandtaget regelbundet för tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Använd inte HALO Laddhandtag om det är skadat eller fungerar felaktigt.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter som involverar HALO Laddhandtag till berörda myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Se alltid till att ditt skjutvapen är oladdat innan du fäster eller använder HALO Laddhandtag.
- Använd HALO Laddhandtag endast i en säker, kontrollerad miljö, borta från människor och djur.
- När du laddar ditt skjutvapen, håll ett fast grepp om HALO Laddhandtag för att förhindra att det glider.
- Undvik att placera dina fingrar framför vapnets mynning medan du laddar eller rensar fastkörningar.
- Tvinga inte laddhandtaget om det inte fungerar smidigt; kontrollera för hinder eller feljustering.
- Bär lämpligt ögonskydd när du använder ditt skjutvapen, eftersom projektiler kan studsas eller orsaka skada.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att skjutvapnet är helt oladdat och riktat i en säker riktning.
- Justera HALO Laddhandtag med låsöronen på din Smith & Wesson Victory.
- Tryck fast laddhandtaget på låsöronen tills det sitter ordentligt.

2. Användning:

- För att ladda skjutvapnet, greppa HALO Laddhandtag med dina fingrar.
- Dra tillbaka laddhandtaget kraftigt för att aktivera låset.
- Släpp laddhandtaget för att låta låset återgå till sin ursprungliga position.
- Om du rensar en fastkörning, se till att skjutvapnet är riktat i en säker riktning och följ samma steg för att ladda igen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera HALO Laddhandtag på ett ansvarsfullt sätt vid en utsedd återvinningsanläggning eller enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte laddhandtaget i vanlig hushållssopor om det är skadat eller inte längre fungerar.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller hjälp angående HALO Laddhandtag, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och njutbar upplevelse med ditt HALO Laddhandtag och Smith & Wesson Victory. Tack för ditt engagemang för säkerhet.

Návod k bezpečnosti pro nabíjecí kroužek HALO

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nabíjecí kroužek HALO pro vaši Smith & Wesson Victory. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a směrnice, které zajistí bezpečné používání vašeho produktu. Před použitím si prosím tento dokument důkladně přečtěte, abyste pochopili, jak efektivně a bezpečně používat nabíjecí kroužek HALO.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že je nabíjecí kroužek HALO kompatibilní s vaším modelem Smith & Wesson Victory před použitím.
- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte standardní bezpečnostní postupy při obsluze vaší zbraně.
- Držte nabíjecí kroužek HALO mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte nabíjecí kroužek na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Nepoužívejte nabíjecí kroužek HALO, pokud je poškozený nebo nefunkční.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty týkající se nabíjecího kroužku HALO příslušným úřadům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Vždy se ujistěte, že je vaše zbraň vybitá před připojením nebo použitím nabíjecího kroužku HALO.
- Používejte nabíjecí kroužek HALO pouze v bezpečném, kontrolovaném prostředí, daleko od lidí a zvířat.
- Při nabíjení vaší zbraně držte nabíjecí kroužek HALO pevně, abyste zabránili sklouznutí.
- Vyhnete se umístění prstů před ústí zbraně při nabíjení nebo odstraňování zablokování.
- Nenuťte nabíjecí mechanismus, pokud nefunguje hladce; zkontrolujte, zda nejsou překážky nebo nesprávné zarovnání.
- Noste vhodnou ochranu očí při používání vaší zbraně, protože projektily mohou odrazit nebo způsobit zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň úplně vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Zarovnejte nabíjecí kroužek HALO s úchyty závěru vaší Smith & Wesson Victory.
- Pevně stlačte nabíjecí kroužek na úchyty závěru, dokud nebude bezpečně připojen.

2. Použití:

- Chceteli nabít zbraň, uchopte nabíjecí kroužek HALO prsty.
- Pevně zatáhněte za nabíjecí kroužek, abyste aktivovali závěr.
- Uvolněte nabíjecí kroužek, aby závěr mohl vrátit do původní polohy.
- Pokud odstraňujete zablokování, ujistěte se, že zbraň směřuje bezpečným směrem a postupujte podle stejných kroků k opětovnému nabití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nabíjecí kroužek HALO odpovědně na určeném recyklačním zařízení nebo podle místních předpisů.
- Nepokládejte nabíjecí kroužek do běžného domácího odpadu, pokud je poškozený nebo již nefunkční.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo pomoc týkající se nabíjecího kroužku HALO, prosím, odkazujte na kontaktní údaje výrobce uvedené v obalu vašeho produktu nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a směrnic můžete zajistit bezpečný a příjemný zážitek s vaším nabíjecím kroužkem HALO a Smith & Wesson Victory. Děkujeme za vaši angažovanost v oblasti bezpečnosti.