

FRONT POCKET HOLSTERS - GALCO INTERNATIONAL FRONT POCKET HOLSTER RUGER® LCP®-TAN

While limiting the carrier to a relatively small handgun, pocket carry offers some unique advantages. Not only is the handgun completely covered and concealed, but the gun carrier can casually place a hand on the holstered/pocketed pistol if a nonspecific threat materializes – and the fastest draw is to have the gun already in hand. This premium horsehide pocket holster is designed for front pocket carry in pants or a jacket. It keeps the firearm in the same general position so you can quickly locate the grip when you need to draw. It also conceals the shape of the gun so that its outline is not printed through the pants. Lastly, it allows one-handed release of gun from both pocket and holster. The holster accomplishes this by hooking and catching one of two leather hooks on the top of the holster into your pocket corner when you draw your firearm. With practice (using an unloaded firearm) you can draw the firearm while the holster remains in your pocket or falls away (in the proper pants). It's made with smooth leather inside against the gun for easy release and the rough side out against the pocket, for retention of holster in the pocket. The Front Pocket Horsehide Holster is ambidextrous and available in natural finish. The holster should always be removed from the pocket when holstering the handgun.



Attributes

- Name: GALCO INTERNATIONAL FRONT POCKET HOLSTER RUGER® LCP®-TAN
- Manufacturer: GALCO INTERNATIONAL
- Product no.: 100021047
- Mfr. No.: PH436
- Color: Tan
- Hand: Ambidextrous
- Make: Ruger
- Material: Leather
- Model: LCP
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 601299077096

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Galco International Front Pocket Holster für Ruger® LCP® Tan](#)
- [English: Safety Instructions for the Galco International Front Pocket Holster for Ruger® LCP® Tan](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Funda de Bolsillo Frontal Galco International para Ruger® LCP® Tan](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Holster de Poche Galco International pour Ruger® LCP® Tan](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Fondina per Tasca Galco International per Ruger® LCP® Tan](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Galco International Front Pocket Holsterille Ruger® LCP® Tan](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Galco International Front Pocket Holster för Ruger® LCP® Tan](#)

Sicherheitshinweise für das Galco International Front Pocket Holster für Ruger® LCP® Tan

Einführung

Danke, dass du dich für das Galco International Front Pocket Holster für die Ruger® LCP® entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um einen sicheren und effektiven Transport deiner Handfeuerwaffe in der Tasche zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um zu verstehen, wie du das Holster sicher und effektiv nutzen kannst, während du die EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) einhältst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, wenn du sie in das Holster einsetzt oder daraus entnimmst.
- Halte das Holster außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Holster vor der Benutzung auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende das Holster nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung zeigt.
- Bewahre das Holster an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn es nicht benutzt wird.
- Vermeide es, das Holster extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit auszusetzen.
- Reinige das Holster regelmäßig, um seinen Zustand und seine Funktionalität zu erhalten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Holster speziell für dein Waffenmodell (Ruger® LCP®) ausgelegt ist.
- Halte beim Ziehen deiner Feuerwaffe einen sicheren Griff und achte darauf, dass der Lauf in eine sichere Richtung zeigt.
- Übe das Ziehen deiner Feuerwaffe mit dem Holster in einer sicheren Umgebung mit einer ungeladenen Waffe.
- Verwende immer eine Hand, um die Feuerwaffe zu ziehen, während die andere Hand das Holster stabilisiert, falls nötig.
- Vermeide es, deine Hand auf oder nahe dem Abzug zu platzieren, während du die Feuerwaffe ziehst.
- Entferne das Holster aus deiner Tasche, bevor du die Feuerwaffe einsetzt oder holst, um Unfälle zu vermeiden.

Anleitungen zur Installation und Nutzung

1. Einsetzen des Holsters:

- Setze das Holster in die vordere Tasche deiner Hose oder Jacke ein.
- Stelle sicher, dass das Holster so positioniert ist, dass die Feuerwaffe leicht zugänglich ist.

2. Verwendung des Holsters:

- Wenn du bereit bist, die Feuerwaffe zu ziehen, stelle sicher, dass dein Griff am Griff der Feuerwaffe sicher ist.
- Während du ziehst, wird das Holster in die Ecke deiner Tasche eingehakt. Übe diese Bewegung, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.
- Halte das Holster in deiner Tasche oder lasse es beim Ziehen der Feuerwaffe fallen.

3. Holstern der Feuerwaffe:

- Entferne das Holster immer aus deiner Tasche, bevor du die Feuerwaffe holst.

- Setze die Feuerwaffe vorsichtig in das Holster ein und stelle sicher, dass sie sicher an ihrem Platz ist.

4. Wartung:

- Reinige das Holster regelmäßig mit einem feuchten Tuch, um Schmutz und Feuchtigkeit zu entfernen.
- Lasse das Holster vollständig trocknen, bevor du es aufbewahrst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Holster gemäß den lokalen Vorschriften für Lederprodukte.
- Wenn das Holster über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass eine versehentliche Nutzung verhindert wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zu Sicherheit oder Produktproblemen wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Einzelhändler. Sie können Unterstützung und zusätzliche Informationen zum Galco International Front Pocket Holster bereitstellen.

Danke, dass du die Sicherheit priorisierst und das Galco International Front Pocket Holster für deine Ruger® LCP® gewählt hast. Dein verantwortungsvoller Umgang trägt zu einer sichereren Umgebung für alle bei.

Safety Instructions for the Galco International Front Pocket Holster for Ruger® LCP® Tan

Introduction

Thank you for choosing the Galco International Front Pocket Holster designed for the Ruger® LCP®. This product is crafted to ensure safe and effective pocket carry of your handgun. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the holster safely and effectively, while complying with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded when inserting or removing it from the holster.
- Keep the holster out of reach of children and unauthorized users.
- Always check the holster for wear or damage before use.
- Do not use the holster if it shows signs of damage or wear.
- Store the holster in a cool, dry place when not in use.
- Avoid exposing the holster to extreme temperatures or moisture.
- Regularly clean the holster to maintain its condition and functionality.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the holster is designed specifically for your firearm model (Ruger® LCP®).
- When drawing your firearm, maintain a proper grip and ensure the muzzle is pointed in a safe direction.
- Practice drawing your firearm with the holster in a safe environment using an unloaded firearm.
- Always use one hand to draw the firearm, allowing the other hand to stabilize the holster if necessary.
- Avoid placing your hand on or near the trigger while drawing the firearm.
- Remove the holster from your pocket before inserting or holstering the firearm to prevent accidents.

Instructions for Installation and Usage

1. Inserting the Holster:

- Insert the holster into the front pocket of your pants or jacket.
- Ensure that the holster is positioned so that the firearm is easily accessible.

2. Using the Holster:

- When ready to draw the firearm, ensure your grip is secure on the handle of the firearm.
- As you draw, the holster will hook into the corner of your pocket. Practice this motion to ensure smooth operation.
- Keep the holster in your pocket or allow it to fall away as you draw the firearm.

3. Holstering the Firearm:

- Always remove the holster from your pocket before holstering the firearm.
- Carefully insert the firearm into the holster, ensuring it is securely in place.

4. Maintenance:

- Clean the holster regularly with a damp cloth to remove dirt and moisture.
- Allow the holster to dry completely before storing it.

Disposal Instructions

- Dispose of the holster in accordance with local regulations for leather products.
- If the holster is damaged beyond use, ensure that it is disposed of in a way that prevents accidental use.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product issues, please contact the manufacturer or your retailer. They can provide assistance and additional information regarding the Galco International Front Pocket Holster.

Thank you for prioritizing safety and for choosing the Galco International Front Pocket Holster for your Ruger® LCP®. Your responsible use contributes to a safer environment for everyone.

Instrucciones de Seguridad para la Funda de Bolsillo Frontal Galco International para Ruger® LCP® Tan

Introducción

Gracias por elegir la Funda de Bolsillo Frontal Galco International diseñada para el Ruger® LCP®. Este producto está elaborado para asegurar un transporte seguro y efectivo de tu arma de fuego en el bolsillo. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para entender cómo utilizar la funda de manera segura y efectiva, cumpliendo con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada al insertar o retirar de la funda.
- Mantén la funda fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Siempre verifica la funda en busca de desgaste o daños antes de usarla.
- No utilices la funda si muestra signos de daño o desgaste.
- Almacena la funda en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- Evita exponer la funda a temperaturas extremas o humedad.
- Limpia regularmente la funda para mantener su condición y funcionalidad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la funda esté diseñada específicamente para tu modelo de arma (Ruger® LCP®).
- Al desenfundar tu arma, mantén un agarre adecuado y asegúrate de que la boca del cañón esté apuntando en una dirección segura.
- Practica desenfundar tu arma en un entorno seguro utilizando un arma descargada.
- Siempre utiliza una mano para desenfundar el arma, permitiendo que la otra mano estabilice la funda si es necesario.
- Evita colocar tu mano en o cerca del gatillo al desenfundar el arma.
- Retira la funda de tu bolsillo antes de insertar o guardar el arma para evitar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Insertar la Funda:

- Inserta la funda en el bolsillo delantero de tus pantalones o chaqueta.
- Asegúrate de que la funda esté posicionada de manera que el arma sea fácilmente accesible.

2. Usar la Funda:

- Cuando estés listo para desenfundar el arma, asegúrate de que tu agarre sea seguro en el mango del arma.
- Al desenfundar, la funda se enganchará en la esquina de tu bolsillo. Practica este movimiento para asegurar un funcionamiento suave.
- Mantén la funda en tu bolsillo o permite que se caiga mientras desenfundas el arma.

3. Holster el Arma:

- Siempre retira la funda de tu bolsillo antes de guardar el arma.
- Inserta cuidadosamente el arma en la funda, asegurándote de que esté en su lugar de manera segura.

4. Mantenimiento:

- Limpia la funda regularmente con un paño húmedo para eliminar la suciedad y la humedad.
- Deja que la funda se seque completamente antes de almacenarla.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la funda de acuerdo con las regulaciones locales para productos de cuero.
- Si la funda está dañada más allá de su uso, asegúrate de que se elimine de manera que prevenga su uso accidental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o problemas del producto, por favor contacta al fabricante o a tu minorista. Ellos pueden proporcionar asistencia e información adicional sobre la Funda de Bolsillo Frontal Galco International.

Gracias por priorizar la seguridad y por elegir la Funda de Bolsillo Frontal Galco International para tu Ruger® LCP®. Tu uso responsable contribuye a un entorno más seguro para todos.

Instructions de Sécurité pour le Holster de Poche Galco International pour Ruger® LCP® Tan

Introduction

Merci d'avoir choisi le Holster de Poche Galco International conçu pour le Ruger® LCP®. Ce produit est conçu pour garantir un port en toute sécurité et efficacité de votre arme de poing dans la poche. Veuillez lire ce guide d'instructions de sécurité attentivement pour comprendre comment utiliser le holster de manière sûre et efficace, tout en respectant le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée lorsque vous l'insérez ou la retirez du holster.
- Gardez le holster hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez toujours le holster pour détecter des signes d'usure ou de dommage avant de l'utiliser.
- N'utilisez pas le holster s'il présente des signes de dommage ou d'usure.
- Rangez le holster dans un endroit frais et sec lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Évitez d'exposer le holster à des températures extrêmes ou à l'humidité.
- Nettoyez régulièrement le holster pour maintenir son état et sa fonctionnalité.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le holster est spécifiquement conçu pour votre modèle d'arme à feu (Ruger® LCP®).
- Lorsque vous tirez votre arme à feu, maintenez une prise correcte et assurez-vous que le canon est dirigé dans une direction sûre.
- Entraînez-vous à tirer votre arme à feu avec le holster dans un environnement sûr en utilisant une arme déchargée.
- Utilisez toujours une main pour tirer l'arme à feu, permettant à l'autre main de stabiliser le holster si nécessaire.
- Évitez de placer votre main sur ou près de la gâchette pendant que vous tirez l'arme à feu.
- Retirez le holster de votre poche avant d'insérer ou de ranger l'arme à feu pour éviter les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Insertion du Holster :

- Insérez le holster dans la poche avant de votre pantalon ou de votre veste.
- Assurez-vous que le holster est positionné de manière à ce que l'arme à feu soit facilement accessible.

2. Utilisation du Holster :

- Lorsque vous êtes prêt à tirer l'arme à feu, assurez-vous que votre prise est sécurisée sur la poignée de l'arme.
- En tirant, le holster s'accrochera dans le coin de votre poche. Entraînez-vous à ce mouvement pour assurer un fonctionnement fluide.
- Gardez le holster dans votre poche ou laissez-le tomber en tirant l'arme à feu.

3. Rangement de l'Arme à Feu :

- Retirez toujours le holster de votre poche avant de ranger l'arme à feu.
- Insérez soigneusement l'arme à feu dans le holster, en veillant à ce qu'elle soit bien en place.

4. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le holster avec un chiffon humide pour enlever la saleté et l'humidité.
- Laissez le holster sécher complètement avant de le ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du holster conformément aux réglementations locales concernant les produits en cuir.
- Si le holster est endommagé au-delà de l'utilisation, assurez-vous qu'il est éliminé de manière à prévenir une utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou les problèmes de produit, veuillez contacter le fabricant ou votre détaillant. Ils peuvent fournir de l'aide et des informations supplémentaires concernant le Holster de Poche Galco International.

Merci de prioriser la sécurité et d'avoir choisi le Holster de Poche Galco International pour votre Ruger® LCP®. Votre utilisation responsable contribue à un environnement plus sûr pour tous.

Istruzioni di Sicurezza per la Fondina per Tasca Galco International per Ruger® LCP® Tan

Introduzione

Grazie per aver scelto la Fondina per Tasca Galco International progettata per il Ruger® LCP®. Questo prodotto è realizzato per garantire un trasporto sicuro ed efficace della tua pistola in tasca. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare la fondina in modo sicuro ed efficace, in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica quando la inserisci o la rimuovi dalla fondina.
- Tieni la fondina fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla sempre la fondina per usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare la fondina se presenta segni di danno o usura.
- Conserva la fondina in un luogo fresco e asciutto quando non è in uso.
- Evita di esporre la fondina a temperature estreme o umidità.
- Pulisci regolarmente la fondina per mantenere la sua condizione e funzionalità.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la fondina sia progettata specificamente per il tuo modello di arma (Ruger® LCP®).
- Quando estrai la tua arma, mantieni una presa corretta e assicurati che la bocca sia puntata in una direzione sicura.
- Esercitati a estrarre la tua arma con la fondina in un ambiente sicuro utilizzando un'arma scarica.
- Utilizza sempre una mano per estrarre l'arma, permettendo all'altra mano di stabilizzare la fondina se necessario.
- Evita di posizionare la mano o avvicinarti al grilletto mentre estrai l'arma.
- Rimuovi la fondina dalla tasca prima di inserire o riporre l'arma per prevenire incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Inserimento della Fondina:

- Inserisci la fondina nella tasca anteriore dei tuoi pantaloni o giacca.
- Assicurati che la fondina sia posizionata in modo che l'arma sia facilmente accessibile.

2. Utilizzo della Fondina:

- Quando sei pronto per estrarre l'arma, assicurati di avere una presa sicura sul manico dell'arma.
- Mentre estrai, la fondina si aggancerà nell'angolo della tua tasca. Esercitati in questo movimento per garantire un'operazione fluida.
- Tieni la fondina nella tasca o permetti che cada via mentre estrai l'arma.

3. Riporre l'Arma:

- Rimuovi sempre la fondina dalla tua tasca prima di riporre l'arma.
- Inserisci con attenzione l'arma nella fondina, assicurandoti che sia saldamente in posizione.

4. Manutenzione:

- Pulisci regolarmente la fondina con un panno umido per rimuovere sporco e umidità.

- Lascia asciugare completamente la fondina prima di riporla.

Istruzioni per il Rifiuto

- Smaltisci la fondina in conformità con le normative locali sui prodotti in pelle.
- Se la fondina è danneggiata oltre l'uso, assicurati che venga smaltita in modo da prevenire un uso accidentale.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o problemi con il prodotto, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo rivenditore. Possono fornire assistenza e ulteriori informazioni riguardanti la Fondina per Tasca Galco International.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e per aver scelto la Fondina per Tasca Galco International per il tuo Ruger® LCP®. Il tuo uso responsabile contribuisce a un ambiente più sicuro per tutti.

Turvaohjeet Galco International Front Pocket Holsterille Ruger® LCP® Tan

Johdanto

Kiitos, että valitsit Galco International Front Pocket Holsterin, joka on suunniteltu Ruger® LCP®:lle. Tämä tuote on valmistettu varmistamaan turvallinen ja tehokas taskukantaminen käsiasialle. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää holsteria turvallisesti ja tehokkaasti EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty, kun asetat sen holsteriin tai poistat sen sieltä.
- Pidä holsteri lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista holsteri ennen käyttöä kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä holsteria, jos se osoittaa vaurioiden tai kulumisen merkkejä.
- Säilytä holsteria viileässä ja kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.
- Vältä altistamasta holsteria äärimmäisille lämpötiloille tai kosteudelle.
- Puhdista holsteria säännöllisesti sen kunnon ja toimivuuden ylläpitämiseksi.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että holsteri on suunniteltu erityisesti aseesi mallille (Ruger® LCP®).
- Kun vedät asetta, pidä oikea ote ja varmista, että piippu osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Harjoittele aseiden vetämistä holsterista turvallisessa ympäristössä käyttäen tyhjää asetta.
- Käytä aina yhtä kättä aseiden vetämiseen, jolloin toinen käsi voi tukea holsteria tarvittaessa.
- Vältä laittamasta kättäsi liipaisimelle tai sen lähelle aseiden vetämisen aikana.
- Poista holsteri taskustasi ennen aseiden asettamista tai holsteroimista onnettomuuksien estämiseksi.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Holsterin asettaminen:

- Aseta holsteri housujesi tai takin etutaskuun.
- Varmista, että holsteri on sijoitettu niin, että ase on helposti saavutettavissa.

2. Holsterin käyttäminen:

- Kun olet valmis vetämään aseiden, varmista, että ote aseiden kahvasta on turvallinen.
- Vetäessäsi holsterin kulma tarttuu taskusi reunaan. Harjoittele tätä liikettä varmistaaksesi sujuvan toiminnan.
- Pidä holsteri taskussasi tai anna sen pudota pois vetäessäsi asetta.

3. Aseiden holsteroiminen:

- Poista holsteri taskustasi ennen aseiden holsteroimista.
- Aseta ase holsteriin varovasti varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.

4. Huolto:

- Puhdista holsteria säännöllisesti kostealla liinalla poistaaksesi likaa ja kosteutta.
- Anna holsterin kuivua kokonaan ennen sen säilyttämistä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä holsteri paikallisten sääntöjen mukaan nahkatuotteiden osalta.
- Jos holsteri on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää vahingossa käytön.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä turvallisuudesta tai tuotteeseen liittyvistä asioista, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. He voivat tarjota apua ja lisätietoja Galco International Front Pocket Holsterista.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja valitsit Galco International Front Pocket Holsterin Ruger® LCP®:llesi. Vastuutietoinen käyttösi edistää turvallisempaa ympäristöä kaikille.

Säkerhetsinstruktioner för Galco International Front Pocket Holster för Ruger® LCP® Tan

Introduktion

Tack för att du valt Galco International Front Pocket Holster designad för Ruger® LCP®. Denna produkt är utformad för att säkerställa säker och effektiv fickbärare av ditt handeldvapen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder hölstret på ett säkert och effektivt sätt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt skjutvapen är oladdat när du sätter in eller tar bort det från hölstret.
- Håll hölstret utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera alltid hölstret för slitage eller skador före användning.
- Använd inte hölstret om det visar tecken på skada eller slitage.
- Förvara hölstret på en sval, torr plats när det inte används.
- Undvik att utsätta hölstret för extrem temperatur eller fukt.
- Rengör hölstret regelbundet för att upprätthålla dess skick och funktionalitet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att hölstret är specifikt utformat för din vapentyp (Ruger® LCP®).
- När du drar ditt skjutvapen, håll ett korrekt grepp och se till att mynningen är riktad i en säker riktning.
- Öva på att dra ditt skjutvapen med hölstret i en säker miljö med ett oladdat skjutvapen.
- Använd alltid en hand för att dra skjutvapnet, så att den andra handen kan stabilisera hölstret om det behövs.
- Undvik att placera handen på eller nära avtryckaren medan du drar skjutvapnet.
- Ta bort hölstret från din ficka innan du sätter in eller holstrar skjutvapnet för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Sätta in hölstret:

- Sätt in hölstret i framfickan på dina byxor eller en jacka.
- Se till att hölstret är placerat så att skjutvapnet är lättillgängligt.

2. Använda hölstret:

- När du är redo att dra skjutvapnet, se till att ditt grepp är säkert på handtaget av skjutvapnet.
- När du drar, kommer hölstret att haka i hörnet av din ficka. Öva denna rörelse för att säkerställa smidig drift.
- Håll hölstret i fickan eller låt det falla bort när du drar skjutvapnet.

3. Holstra skjutvapnet:

- Ta alltid bort hölstret från din ficka innan du holstrar skjutvapnet.
- Sätt försiktigt in skjutvapnet i hölstret och se till att det sitter säkert på plats.

4. Underhåll:

- Rengör hölstret regelbundet med en fuktig trasa för att ta bort smuts och fukt.
- Låt hölstret torka helt innan du förvarar det.

Avfallsinstruktioner

- Kassera hölstret i enlighet med lokala föreskrifter för läderprodukter.
- Om hölstret är skadat bortom användning, se till att det kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktproblem, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. De kan ge hjälp och ytterligare information angående Galco International Front Pocket Holster.

Tack för att du prioriterar säkerhet och för att du valt Galco International Front Pocket Holster för din Ruger® LCP®. Din ansvarsfulla användning bidrar till en säkrare miljö för alla.