

DUAL ACTION OUTDOORMAN HOLSTERS - GALCO INTERNATIONAL

DUAL ACTION OUTDOORMAN TAURUS JUDGE 3" X 2 1/2" -TAN-RIGHT

The Dual Action Outdoorsman holster is great for field carry whether hunting or for peace of mind in bear country. The DAO™ can be worn strong side or crossdraw at the user's discretion. The holster employs a retention strap for simplicity and security in the brush. The retention strap has a large polymer tab to aid in snapping and unsnapping with a gloved hand. Tension screw adjustments allow for a custom fit to your revolver. Constructed of premium saddle leather, the DAO fits belts up to 1 3/4".



Attributes

- Name: GALCO INTERNATIONAL DUAL ACTION OUTDOORMAN TAURUS JUDGE 3" X 2 1/2" -TAN-RIGHT
- Manufacturer: GALCO INTERNATIONAL
- Product no.: 100021767
- Mfr. No.: DAO196
- Color: Tan
- Hand: Right
- Make: Taurus
- Material: Leather
- Model: Judge 3" x 2 1/2"
- Style: Outside The Waistband
- Delivery weight: 0.235kg
- UPC: 601299177345

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Dual Action Outdoorsman Holster](#)
- [English: Dual Action Outdoorsman Holster Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el Holster Dual Action Outdoorsman](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Holster Dual Action Outdoorsman](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Fondina Dual Action Outdoorsman](#)
- [Suomi: Dual Action Outdoorsman Holster Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Dual Action Outdoorsman Hölster](#)

Sicherheitshinweise für das Dual Action Outdoorsman Holster

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für das Dual Action Outdoorsman Holster von Galco International entschieden hast. Dieser Leitfaden bietet wichtige Sicherheitshinweise, um die sichere und effektive Nutzung deines Holsters zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, bevor du dieses Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, wenn du sie in das Holster einsetzt oder herausnimmst.
- Verwende das Holster nur für das vorgesehene Waffenmodell (Taurus Judge 3" x 2 1/2").
- Modifiziere das Holster nicht auf irgendeine Weise, da dies die Sicherheitsfunktionen beeinträchtigen kann.
- Überprüfe regelmäßig das Holster auf Abnutzung und Verschleiß, und ersetze es, wenn Schäden vorhanden sind.
- Halte das Holster außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Beachte alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Tragens und der Nutzung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass das Halteband beim Tragen deiner Feuerwaffe sicher befestigt ist.
- Justiere die Spannschraube, um einen sicheren Sitz für deine Feuerwaffe zu gewährleisten und unbeabsichtigte Bewegungen zu verhindern.
- Sei dir beim Tragen des Holsters deiner Umgebung bewusst und achte darauf, dass die Feuerwaffe nicht auf dich oder andere gerichtet ist.
- Ziehe deine Feuerwaffe kontrolliert, um ein versehentliches Abfeuern zu verhindern.
- Wenn du das Holster bei Outdoor-Aktivitäten trägst, sei dir deiner Umgebung bewusst, insbesondere in Bärengebieten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Tragen des Holsters:

- Das Dual Action Outdoorsman kann je nach persönlicher Vorliebe auf der starken Seite oder als Quertrage getragen werden.
- Um das Holster zu tragen, führe deinen Gürtel durch die Holster-Schlaufen und stelle sicher, dass es sicher sitzt.

2. Einsetzen der Feuerwaffe:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Öffne das Halteband, indem du den Polymer-Tab ziehst.
- Setze die Feuerwaffe vorsichtig in das Holster ein und achte darauf, dass sie richtig sitzt.
- Schließe das Halteband über der Feuerwaffe, sodass es fest, aber nicht zu eng sitzt.

3. Anpassen der Spannung:

- Finde die Spannschraube am Holster.
- Verwende ein geeignetes Werkzeug, um die Spannschraube für einen maßgeschneiderten Sitz an

deinem Revolver anzupassen.

- Teste den Sitz, indem du die Feuerwaffe ziehst und wieder in das Holster steckst, um sicherzustellen, dass sie sicher ist.

4. Entfernen der Feuerwaffe:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe in eine sichere Richtung zeigt, bevor du sie entfernst.
- Öffne das Halteband, indem du den PolymerTab ziehst.
- Entferne die Feuerwaffe vorsichtig aus dem Holster.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn du das Holster entsorgst, achte darauf, dies auf umweltfreundliche Weise zu tun.
- Überprüfe die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung von Lederprodukten.
- Wenn das Holster über den Gebrauch hinaus beschädigt ist, ziehe in Betracht, die Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Bedenken bezüglich des Dual Action Outdoorsman Holsters konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem Dual Action Outdoorsman Holster gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und sei dir deiner Umgebung bewusst, wenn du eine Feuerwaffe trägst. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen.

Dual Action Outdoorsman Holster Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Dual Action Outdoorsman Holster by Galco International. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your holster. Please read and understand all instructions and safety guidelines before using this product.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded when inserting or removing it from the holster.
- Use the holster only for the intended firearm model (Taurus Judge 3" x 2 1/2").
- Do not modify the holster in any way, as this may compromise its safety features.
- Regularly inspect the holster for wear and tear, and replace it if any damage is present.
- Keep the holster out of reach of children and unauthorized users.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm carry and use.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the retention strap is securely fastened when carrying your firearm.
- Adjust the tension screw to achieve a secure fit for your firearm, preventing accidental movement.
- When wearing the holster, be aware of your surroundings and ensure that the firearm is not pointed at yourself or others.
- When drawing your firearm, do so in a controlled manner to prevent accidental discharge.
- If wearing the holster while engaging in outdoor activities, be aware of your environment, especially in bear country.

Instructions for Installation and Usage

1. Wearing the Holster:

- The Dual Action Outdoorsman can be worn on the strong side or as a crossdraw, based on personal preference.
- To wear the holster, thread your belt through the holster loops, ensuring it fits securely.

2. Inserting the Firearm:

- Ensure the firearm is unloaded.
- Open the retention strap by pulling the polymer tab.
- Carefully insert the firearm into the holster, ensuring it is seated properly.
- Secure the retention strap over the firearm, ensuring it is snug but not overly tight.

3. Adjusting the Tension:

- Locate the tension screw on the holster.
- Use a suitable tool to adjust the tension screw for a custom fit to your revolver.
- Test the fit by drawing and reholstering the firearm to ensure it is secure.

4. Removing the Firearm:

- Before removing the firearm, ensure it is pointed in a safe direction.
- Open the retention strap by pulling the polymer tab.

- Carefully remove the firearm from the holster.

Disposal Instructions

- When disposing of the holster, ensure that it is done in an environmentally responsible manner.
- Check local regulations for the disposal of leather products.
- If the holster is damaged beyond use, consider recycling the materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the Dual Action Outdoorsman holster, please consult the manufacturer's contact information provided with your product.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your Dual Action Outdoorsman Holster. Always prioritize safety and be aware of your surroundings when carrying a firearm. Thank you for your attention to these important safety measures.

Instrucciones de Seguridad para el Holster Dual Action Outdoorsman

Introducción

Gracias por elegir el Holster Dual Action Outdoorsman de Galco International. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para asegurar el uso seguro y efectivo de tu holster. Por favor, lee y comprende todas las instrucciones y pautas de seguridad antes de usar este producto.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada al insertar o retirar de la funda.
- Usa el holster solo para el modelo de arma de fuego previsto (Taurus Judge 3" x 2 1/2").
- No modifiques el holster de ninguna manera, ya que esto puede comprometer sus características de seguridad.
- Inspecciona regularmente el holster en busca de desgaste y reemplázalo si hay algún daño presente.
- Mantén el holster fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el porte y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que la correa de retención esté asegurada al llevar tu arma de fuego.
- Ajusta el tornillo de tensión para lograr un ajuste seguro para tu arma, evitando movimientos accidentales.
- Al usar el holster, mantente consciente de tu entorno y asegúrate de que el arma no esté apuntada hacia ti o hacia otros.
- Al desenfundar tu arma, hazlo de manera controlada para prevenir disparos accidentales.
- Si llevas el holster mientras participas en actividades al aire libre, mantente alerta a tu entorno, especialmente en áreas donde hay osos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Usar el Holster:

- El Dual Action Outdoorsman se puede llevar en el lado fuerte o como cruce, según tu preferencia personal.
- Para usar el holster, pasa tu cinturón a través de los lazos del holster, asegurándote de que quede ajustado de manera segura.

2. Insertar el Arma de Fuego:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Abre la correa de retención tirando de la pestaña de polímero.
- Inserta cuidadosamente el arma en el holster, asegurándote de que esté bien colocada.
- Asegura la correa de retención sobre el arma, asegurándote de que esté ajustada pero no demasiado apretada.

3. Ajustar la Tensión:

- Localiza el tornillo de tensión en el holster.
- Usa una herramienta adecuada para ajustar el tornillo de tensión para un ajuste personalizado a tu revólver.
- Prueba el ajuste desenfundando y volviendo a colocar el arma para asegurarte de que esté segura.

4. Retirar el Arma de Fuego:

- Antes de retirar el arma, asegúrate de que esté apuntando en una dirección segura.
- Abre la correa de retención tirando de la pestaña de polímero.
- Retira cuidadosamente el arma del holster.

Instrucciones de Eliminación

- Al desechar el holster, asegúrate de hacerlo de manera ambientalmente responsable.
- Consulta las regulaciones locales para la eliminación de productos de cuero.
- Si el holster está dañado más allá de su uso, considera reciclar los materiales cuando sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o preocupación de seguridad relacionada con el holster Dual Action Outdoorsman, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto.

Al seguir estas instrucciones y pautas de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y efectiva con tu Holster Dual Action Outdoorsman. Siempre prioriza la seguridad y mantente consciente de tu entorno al llevar un arma de fuego. Gracias por tu atención a estas importantes medidas de seguridad.

Instructions de Sécurité pour le Holster Dual Action Outdoorsman

Introduction

Merci d'avoir choisi le holster Dual Action Outdoorsman de Galco International. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton holster. Merci de lire et de comprendre toutes les instructions et les lignes directrices de sécurité avant d'utiliser ce produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assure-toi toujours que ton arme à feu est déchargée lorsque tu l'insères ou la retires du holster.
- Utilise le holster uniquement pour le modèle d'arme à feu prévu (Taurus Judge 3" x 2 1/2").
- Ne modifie pas le holster de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre ses caractéristiques de sécurité.
- Inspecte régulièrement le holster pour détecter l'usure, et remplace-le s'il présente des dommages.
- Garde le holster hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant le port et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que la sangle de rétention est solidement attachée lorsque tu transportes ton arme à feu.
- Ajuste la vis de tension pour obtenir un ajustement sécurisé pour ton arme à feu, afin d'éviter tout mouvement accidentel.
- Lorsque tu portes le holster, sois conscient de ton environnement et veille à ce que l'arme à feu ne soit pas pointée vers toi ou d'autres personnes.
- Lorsque tu tires ton arme à feu, fais-le de manière contrôlée pour éviter un tir accidentel.
- Si tu portes le holster pendant des activités de plein air, sois conscient de ton environnement, surtout dans les régions à ours.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Porter le Holster :

- Le Dual Action Outdoorsman peut être porté sur le côté fort ou en crossdraw, selon tes préférences personnelles.
- Pour porter le holster, passe ta ceinture à travers les boucles du holster, en veillant à ce qu'elle soit bien ajustée.

2. Insérer l'Arme à Feu :

- Assure-toi que l'arme à feu est déchargée.
- Ouvre la sangle de rétention en tirant sur le onglet en polymère.
- Insère soigneusement l'arme à feu dans le holster, en veillant à ce qu'elle soit bien en place.
- Sécurise la sangle de rétention sur l'arme à feu, en t'assurant qu'elle est bien ajustée mais pas trop serrée.

3. Ajuster la Tension :

- Localise la vis de tension sur le holster.
- Utilise un outil approprié pour ajuster la vis de tension pour un ajustement personnalisé à ton revolver.
- Teste l'ajustement en tirant et en réinsérant l'arme à feu pour t'assurer qu'elle est sécurisée.

4. Retirer l'Arme à Feu :

- Avant de retirer l'arme à feu, assure-toi qu'elle est pointée dans une direction sûre.
- Ouvre la sangle de rétention en tirant sur l'onglet en polymère.
- Retire soigneusement l'arme à feu du holster.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque tu te débarrasses du holster, assure-toi que cela se fait de manière respectueuse de l'environnement.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des produits en cuir.
- Si le holster est endommagé au-delà de son utilisation, envisage de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du holster Dual Action Outdoorsman, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec ton produit.

En suivant ces instructions et lignes directrices de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton holster Dual Action Outdoorsman. Accorde toujours la priorité à la sécurité et sois conscient de ton environnement lorsque tu portes une arme à feu. Merci de prêter attention à ces mesures de sécurité importantes.

Istruzioni di Sicurezza per la Fondina Dual Action Outdoorsman

Introduzione

Grazie per aver scelto la Fondina Dual Action Outdoorsman di Galco International. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace della tua fondina. Ti preghiamo di leggere e comprendere tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica quando la inserisci o la rimuovi dalla fondina.
- Utilizza la fondina solo per il modello di arma previsto (Taurus Judge 3" x 2 1/2").
- Non modificare la fondina in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere le sue caratteristiche di sicurezza.
- Ispeziona regolarmente la fondina per usura e danni, e sostituiscila se presente qualche danno.
- Tieni la fondina fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti il trasporto e l'uso delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la cinghia di ritenzione sia fissata saldamente quando trasporti la tua arma.
- Regola la vite di tensione per ottenere una vestibilità sicura per la tua arma, evitando movimenti accidentali.
- Quando indossi la fondina, sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'arma non sia puntata verso te stesso o verso altri.
- Quando estrai la tua arma, fallo in modo controllato per prevenire scariche accidentali.
- Se indossi la fondina durante attività all'aperto, sii consapevole del tuo ambiente, specialmente in zone con orsi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Indossare la Fondina:

- La Fondina Dual Action Outdoorsman può essere indossata sul lato forte o come crossdraw, a seconda delle preferenze personali.
- Per indossare la fondina, infila la cintura attraverso i passanti della fondina, assicurandoti che si adatti saldamente.

2. Inserire l'Arma:

- Assicurati che l'arma sia scarica.
- Apri la cinghia di ritenzione tirando la linguetta in polimero.
- Inserisci con cautela l'arma nella fondina, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Fissa la cinghia di ritenzione sopra l'arma, assicurandoti che sia aderente ma non eccessivamente stretta.

3. Regolare la Tensione:

- Individua la vite di tensione sulla fondina.
- Utilizza uno strumento adatto per regolare la vite di tensione per una vestibilità personalizzata al tuo revolver.
- Testa la vestibilità estraendo e riponendo l'arma per assicurarti che sia sicura.

4. Rimuovere l'Arma:

- Prima di rimuovere l'arma, assicurati che sia puntata in una direzione sicura.
- Apri la cinghia di ritenzione tirando la linguetta in polimero.
- Rimuovi con cautela l'arma dalla fondina.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando smaltisci la fondina, assicurati che venga fatto in modo ecologicamente responsabile.
- Controlla le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in pelle.
- Se la fondina è danneggiata oltre l'uso, considera il riciclo dei materiali dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza della fondina Dual Action Outdoorsman, ti invitiamo a consultare le informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con la tua Fondina Dual Action Outdoorsman. Dai sempre priorità alla sicurezza e sii consapevole del tuo ambiente quando trasporti un'arma. Grazie per la tua attenzione a queste importanti misure di sicurezza.

Dual Action Outdoorsman Holster Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Galco Internationalin Dual Action Outdoorsman kotelon. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvaohjeet, jotta voit käyttää koteloasi turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ja ymmärrä kaikki ohjeet ja turvallisuusohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty, kun asetat sen tai poistat sen kotelosta.
- Käytä koteloa vain tarkoitettulle asemallille (Taurus Judge 3" x 2 1/2").
- Älä muokkaa koteloa millään tavalla, koska tämä voi vaarantaa sen turvallisuusominaisuudet.
- Tarkista säännöllisesti kotelo kulumisen varalta ja vaihda se, jos vaurioita on ilmennyt.
- Pidä kotelo lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden kantamista ja käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytölle

- Varmista, että pidätyshihna on tiukasti kiinnitetty, kun kannat asetta.
- Säädä jännitysskrubia saavuttaaksesi turvallisen istuvuuden aseellesi, estäen vahingossa tapahtuvan liikkuvuuden.
- Kun käytät koteloa, ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että ase ei ole suunnattu itseesi tai muihin.
- Kun vedät asetta, tee se hallitusti estääksesi vahingossa tapahtuvan laukaisun.
- Jos käytät koteloa ulkoilmaaktiviteettien aikana, ole tietoinen ympäristöstäsi, erityisesti karhujen esiintymisalueilla.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Kotelon Pukeminen:

- Dual Action Outdoorsman koteloa voidaan käyttää vahvalla puolella tai ristivetoasennossa henkilökohtaisen mieltymyksen mukaan.
- Pukemista varten, pujota vyö kotelolenkkien läpi varmistaen, että se istuu tukevasti.

2. Aseen Asettaminen:

- Varmista, että ase on tyhjennetty.
- Avaa pidätyshihna vetämällä polymeeritappi.
- Aseta ase varovasti koteloon varmistaen, että se on kunnolla paikoillaan.
- Kiinnitä pidätyshihna aseesi päälle varmistaen, että se on tiukka mutta ei liian kireä.

3. Jännityksen Säätäminen:

- Etsi jännitysskrubi kotelosta.
- Käytä sopivaa työkalua säätääksesi jännitysskrubia saadaksesi mukautetun istuvuuden revolverillesi.
- Testaa istuvuus vetämällä ja laittamalla ase takaisin koteloon varmistaaksesi, että se on turvallinen.

4. Aseen Poistaminen:

- Ennen aseiden poistamista varmista, että se on suunnattu turvalliseen suuntaan.
- Avaa pidätyshihna vetämällä polymeeritappi.

- Poista ase varovasti kotelosta.

Hävittämisohjeet

- Kun hävität kotelon, varmista, että teet sen ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset säädökset nahkatuotteiden hävittämisestä.
- Jos kotelo on vaurioitunut käyttökelvottomaksi, harkitse materiaalien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Kaikista turvatoimista tai huolenaiheista, jotka koskevat Dual Action Outdoorsman koteloä, ota yhteyttä valmistajaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Dual Action Outdoorsman kotelon kanssa. Aseta aina turvallisuus etusijalle ja ole tietoinen ympäristöstäsi aseiden kantamisen aikana. Kiitos huomiostasi näihin tärkeisiin turvallisuusnäkökohtiin.

Säkerhetsinstruktioner för Dual Action Outdoorsman Hölster

Introduktion

Tack för att du valt Dual Action Outdoorsman hölster från Galco International. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt hölster. Vänligen läs och förstå alla instruktioner och säkerhetsriktlinjer innan du använder denna produkt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat när du sätter in eller tar ut det ur hölstret.
- Använd hölstret endast för den avsedda vapentypen (Taurus Judge 3" x 2 1/2").
- Modifiera inte hölstret på något sätt, eftersom detta kan äventyra dess säkerhetsfunktioner.
- Inspektera regelbundet hölstret för slitage och byt ut det om det finns några skador.
- Håll hölstret utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående bärande och användning av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att retention remmen är ordentligt fastsatt när du bär ditt vapen.
- Justera spänningsskruven för att uppnå en säker passform för ditt vapen, så att oavsiktlig rörelse förhindras.
- Var medveten om din omgivning när du bär hölstret och säkerställ att vapnet inte är riktat mot dig själv eller andra.
- När du drar ditt vapen, gör det på ett kontrollerat sätt för att förhindra oavsiktlig avfyrning.
- Om du bär hölstret under utomhusaktiviteter, var medveten om din miljö, särskilt i björnländer.

Instruktioner för installation och användning

1. Bära hölstret:

- Dual Action Outdoorsman kan bäras på den starka sidan eller som crossdraw, beroende på personlig preferens.
- För att bära hölstret, trä ditt bälte genom hölsteröglorna, se till att det sitter säkert.

2. Sätta in vapnet:

- Se till att vapnet är oladdat.
- Öppna retention remmen genom att dra i polymerfliken.
- Sätt försiktigt in vapnet i hölstret, se till att det sitter ordentligt.
- Fäst retention remmen över vapnet, se till att den är snug men inte för hårt åtdragen.

3. Justera spänningen:

- Lokalisera spänningsskruven på hölstret.
- Använd ett lämpligt verktyg för att justera spänningsskruven för en anpassad passform till din revolver.
- Testa passformen genom att dra och återföra vapnet för att säkerställa att det är säkert.

4. Ta bort vapnet:

- Innan du tar bort vapnet, se till att det är riktat i en säker riktning.

- Öppna retention remmen genom att dra i polymerfliken.
- Ta försiktigt bort vapnet från hölstret.

Avfallsinstruktioner

- När du gör dig av med hölstret, se till att det görs på ett miljöansvarigt sätt.
- Kontrollera lokala förordningar för avfallshantering av läderprodukter.
- Om hölstret är skadat bortom användning, överväg att återvinna materialen där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående Dual Action Outdoorsman hölstret, vänligen konsultera tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt Dual Action Outdoorsman hölster. Prioritera alltid säkerhet och var medveten om din omgivning när du bär ett vapen. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsåtgärder.