

DAKA™ ESSENTIAL WALLET - MAGPUL ESSENTIAL WALLET, OD GREEN

Introducing an extension of our Magpul DAKA collection; the Magpul DAKA Essential Wallet. Made to keep everything essential in one convenient place, carry only what you need and access it easily. Made from polymer infused textiles that are welded together on all seams. Reinforced polymer fabric with anti-slip texture Welded construction creates permanent impenetrable seals
Wallet size: 4.13" X 2.75" Holds 3-7 cards comfortably Suitable for EDC and travel Slim Profile Eliminates Printing Rounded corners that ease entry and exit Extremely Durable Non-Hygroscopic Made in the USA Available in Black, Stealth Grey, OD Green, and Flat Dark Earth



Attributes

- Name: MAGPUL ESSENTIAL WALLET, OD GREEN
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100022586
- Mfr. No.: MAG758-315
- Color: O.D. Green
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 840815113034

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: DAKA™ Essential Wallet Sicherheitshinweise](#)
- [English: DAKA™ Essential Wallet Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Cartera Esencial DAKA™](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Portefeuille Essentiel DAKA™](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il DAKA™ Essential Wallet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa portfela DAKA™ Essential](#)
- [Suomi: DAKA™ Essential Wallet Turvaohjeet](#)
- [Svenska: DAKA™ Essential Wallet Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: DAKA™ Essential Wallet Bezpečnostní Pokyny](#)

DAKA™ Essential Wallet Sicherheitshinweise

Einführung

Danke, dass du dich für die DAKA™ Essential Wallet von Magpul entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen, um die sichere Verwendung deiner Brieftasche zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du das Produkt verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Brieftasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halte die Brieftasche von Wärmequellen und offenen Flammen fern.
- Vermeide es, die Brieftasche übermäßiger Feuchtigkeit oder extremen Temperaturen auszusetzen.
- Überprüfe regelmäßig die Brieftasche auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Wenn Schäden festgestellt werden, stelle die Verwendung sofort ein.
- Bewahre die Brieftasche an einem kühlen, trockenen Ort auf, wenn sie nicht verwendet wird.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, während du die Brieftasche verwendest, insbesondere in überfüllten Bereichen, um Verlust oder Diebstahl zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Die Brieftasche ist so konzipiert, dass sie 37 Karten bequem hält. Überlade die Brieftasche nicht, um Schäden zu vermeiden.
- Vermeide es, scharfe Gegenstände in die Brieftasche zu legen, die das Material durchstechen oder reißen könnten.
- Sei beim Zugriff auf Karten vorsichtig, um Verletzungen an deinen Fingern zu vermeiden.
- Die Brieftasche ist kein Spielzeug. Halte sie außerhalb der Reichweite von Kindern und vermeide eine Verwendung, die eine Erstickungsgefahr darstellen könnte.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Karten Laden:

- Öffne die Brieftasche und schiebe deine Karten in die vorgesehenen Fächer.
- Stelle sicher, dass die Karten vollständig eingelegt sind, um ein Herausfallen zu verhindern.

2. Zugriff auf Karten:

- Um eine Karte zu entnehmen, ziehe sie vorsichtig aus dem Fach.
- Wenn die Karten schwer zu entfernen sind, ziehe sie nicht mit Gewalt heraus, da dies die Brieftasche beschädigen könnte.

3. Reinigung:

- Wische die Außenseite der Brieftasche mit einem feuchten Tuch ab, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Vermeide die Verwendung von scharfen Chemikalien oder abrasiven Materialien, die die Oberfläche der Brieftasche beschädigen könnten.

4. Lagerung:

- Bewahre die Brieftasche, wenn sie nicht verwendet wird, an einem trockenen, kühlen Ort auf.
- Vermeide es, schwere Gegenstände auf die Brieftasche zu stapeln, um ihre Form und Integrität zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Wenn die Brieftasche das Ende ihres Lebenszyklus erreicht hat, entsorge sie verantwortungsbewusst.
- Überprüfe die lokalen Vorschriften für Richtlinien zur Entsorgung von synthetischen Materialien.
- Wenn möglich, recycel Teile der Brieftasche, die recycelbar sind.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit dem Produkt bereitgestellt werden. Es ist wichtig, Zugang zu Unterstützung zu haben, falls benötigt.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitshinweise. Deine Sicherheit und Zufriedenheit sind unsere obersten Prioritäten. Viel Spaß mit deiner DAKA™ Essential Wallet!

DAKA™ Essential Wallet Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the DAKA™ Essential Wallet by Magpul. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use of your wallet. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the wallet is used for its intended purpose only.
- Keep the wallet away from heat sources and open flames.
- Avoid exposing the wallet to excessive moisture or extreme temperatures.
- Regularly inspect the wallet for signs of wear or damage. If any damage is detected, discontinue use immediately.
- Store the wallet in a cool, dry place when not in use.
- Be aware of your surroundings while using the wallet, especially in crowded areas to prevent loss or theft.

Specific Safety Precautions for Use

- The wallet is designed to hold 37 cards comfortably. Do not overload the wallet to avoid damage.
- Avoid placing sharp objects inside the wallet that could puncture or tear the material.
- When accessing cards, do so carefully to prevent injury to your fingers.
- The wallet is not a toy. Keep it out of reach of children and avoid using it in a manner that could pose a choking hazard.

Instructions for Installation and Usage

1. Loading Cards:

- Open the wallet and slide your cards into the designated slots.
- Ensure that cards are inserted fully to prevent them from falling out.

2. Accessing Cards:

- To retrieve a card, gently pull it from the slot.
- If cards are difficult to remove, do not force them out as this may damage the wallet.

3. Cleaning:

- Wipe the exterior of the wallet with a damp cloth to remove dirt and dust.
- Avoid using harsh chemicals or abrasive materials that may damage the wallet's surface.

4. Storage:

- When not in use, store the wallet in a dry, cool area.
- Avoid stacking heavy objects on top of the wallet to maintain its shape and integrity.

Disposal Instructions

- When the wallet reaches the end of its life cycle, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for guidelines on disposing of synthetic materials.
- If applicable, recycle any parts of the wallet that can be recycled.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product. It is important to have access to assistance if needed.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your DAKA™ Essential Wallet!

Instrucciones de Seguridad para la Cartera Esencial DAKA™

Introducción

Gracias por elegir la Cartera Esencial DAKA™ de Magpul. Esta guía proporciona información importante sobre seguridad e instrucciones para garantizar el uso seguro de tu cartera. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la cartera se utilice solo para su propósito previsto.
- Mantén la cartera alejada de fuentes de calor y llamas abiertas.
- Evita exponer la cartera a humedad excesiva o temperaturas extremas.
- Inspecciona regularmente la cartera en busca de signos de desgaste o daño. Si detectas algún daño, deja de usarla inmediatamente.
- Almacena la cartera en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- Mantente consciente de tu entorno mientras usas la cartera, especialmente en áreas concurridas para evitar la pérdida o el robo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La cartera está diseñada para acomodar de 3 a 7 tarjetas cómodamente. No sobrecargues la cartera para evitar daños.
- Evita colocar objetos afilados dentro de la cartera que puedan perforar o rasgar el material.
- Al acceder a las tarjetas, hazlo con cuidado para evitar lesiones en los dedos.
- La cartera no es un juguete. Manténla fuera del alcance de los niños y evita usarla de una manera que pueda representar un riesgo de asfixia.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Cargar Tarjetas:

- Abre la cartera y desliza tus tarjetas en las ranuras designadas.
- Asegúrate de que las tarjetas estén completamente insertadas para evitar que se caigan.

2. Acceder a las Tarjetas:

- Para recuperar una tarjeta, tira suavemente de ella de la ranura.
- Si las tarjetas son difíciles de quitar, no las fuerces, ya que esto puede dañar la cartera.

3. Limpieza:

- Limpia el exterior de la cartera con un paño húmedo para eliminar la suciedad y el polvo.
- Evita usar productos químicos agresivos o materiales abrasivos que puedan dañar la superficie de la cartera.

4. Almacenamiento:

- Cuando no esté en uso, guarda la cartera en un área seca y fresca.
- Evita apilar objetos pesados encima de la cartera para mantener su forma e integridad.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando la cartera llegue al final de su ciclo de vida, deséchala de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales para obtener pautas sobre la eliminación de materiales sintéticos.
- Si es posible, recicla las partes de la cartera que se puedan reciclar.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el producto. Es importante tener acceso a asistencia si es necesario.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta usando tu Cartera Esencial DAKA™!

Instructions de Sécurité pour le Portefeuille Essentiel DAKA™

Introduction

Merci d'avoir choisi le portefeuille essentiel DAKA™ de Magpul. Ce guide fournit des informations de sécurité importantes et des instructions pour garantir une utilisation sécurisée de votre portefeuille. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le portefeuille est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Gardez le portefeuille éloigné des sources de chaleur et des flammes nues.
- Évitez d'exposer le portefeuille à une humidité excessive ou à des températures extrêmes.
- Inspectez régulièrement le portefeuille pour détecter des signes d'usure ou de dommages. Si des dommages sont détectés, cessez immédiatement de l'utiliser.
- Rangez le portefeuille dans un endroit frais et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation du portefeuille, surtout dans des zones bondées pour éviter la perte ou le vol.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Le portefeuille est conçu pour contenir confortablement 3 à 7 cartes. Ne surchargez pas le portefeuille pour éviter d'endommager le produit.
- Évitez de placer des objets tranchants à l'intérieur du portefeuille qui pourraient percer ou déchirer le matériau.
- Lorsque vous accédez aux cartes, faites-le avec précaution pour éviter de vous blesser les doigts.
- Le portefeuille n'est pas un jouet. Gardez-le hors de portée des enfants et évitez de l'utiliser de manière à poser un risque d'étouffement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Chargement des Cartes :

- Ouvrez le portefeuille et glissez vos cartes dans les fentes désignées.
- Assurez-vous que les cartes sont insérées complètement pour éviter qu'elles ne tombent.

2. Accès aux Cartes :

- Pour récupérer une carte, tirez doucement sur celle-ci à partir de la fente.
- Si les cartes sont difficiles à retirer, ne forcez pas leur sortie, car cela pourrait endommager le portefeuille.

3. Nettoyage :

- Essuyez l'extérieur du portefeuille avec un chiffon humide pour enlever la saleté et la poussière.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs ou des matériaux abrasifs qui pourraient endommager la surface du portefeuille.

4. Stockage :

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, rangez le portefeuille dans un endroit sec et frais.
- Évitez d'empiler des objets lourds sur le portefeuille pour maintenir sa forme et son intégrité.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le portefeuille atteint la fin de son cycle de vie, jetez-le de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales pour les directives sur l'élimination des matériaux synthétiques.
- Si applicable, recyclez toutes les parties du portefeuille qui peuvent être recyclées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec le produit. Il est important d'avoir accès à de l'aide si nécessaire.

Merci de prêter attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre portefeuille essentiel DAKA™ !

Istruzioni di Sicurezza per il DAKA™ Essential Wallet

Introduzione

Grazie per aver scelto il DAKA™ Essential Wallet di Magpul. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e istruzioni per garantire un uso sicuro del tuo portafoglio. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il portafoglio venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tieni il portafoglio lontano da fonti di calore e fiamme libere.
- Evita di esporre il portafoglio a umidità eccessiva o temperature estreme.
- Controlla regolarmente il portafoglio per segni di usura o danni. Se viene rilevato un danno, interrompi immediatamente l'uso.
- Conserva il portafoglio in un luogo fresco e asciutto quando non in uso.
- Fai attenzione all'ambiente circostante mentre utilizzi il portafoglio, specialmente in aree affollate per prevenire perdite o furti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Il portafoglio è progettato per contenere comodamente da 3 a 7 carte. Non sovraccaricare il portafoglio per evitare danni.
- Evita di inserire oggetti appuntiti all'interno del portafoglio che potrebbero forare o strappare il materiale.
- Quando accedi alle carte, fallo con cautela per prevenire infortuni alle dita.
- Il portafoglio non è un giocattolo. Tienilo fuori dalla portata dei bambini e evita di utilizzarlo in modo tale da poter rappresentare un rischio di soffocamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Caricamento delle Carte:

- Apri il portafoglio e inserisci le tue carte negli slot designati.
- Assicurati che le carte siano completamente inserite per prevenire che cadano.

2. Accesso alle Carte:

- Per recuperare una carta, tirala delicatamente dallo slot.
- Se le carte sono difficili da rimuovere, non forzarle poiché ciò potrebbe danneggiare il portafoglio.

3. Pulizia:

- Pulisci l'esterno del portafoglio con un panno umido per rimuovere sporco e polvere.
- Evita di utilizzare sostanze chimiche aggressive o materiali abrasivi che potrebbero danneggiare la superficie del portafoglio.

4. Conservazione:

- Quando non in uso, conserva il portafoglio in un'area asciutta e fresca.
- Evita di impilare oggetti pesanti sopra il portafoglio per mantenere la sua forma e integrità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il portafoglio ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita, smaltiscilo in modo responsabile.
- Controlla le normative locali per le linee guida sullo smaltimento dei materiali sintetici.
- Se applicabile, ricicla eventuali parti del portafoglio che possono essere riciclate.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o ulteriore supporto, ti invitiamo a fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il prodotto. È importante avere accesso ad assistenza se necessario.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi il tuo DAKA™ Essential Wallet!

Instrukcja bezpieczeństwa portfela DAKA™ Essential

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór portfela DAKA™ Essential firmy Magpul. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje, które zapewnią bezpieczne użytkowanie Twojego portfela. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj portfela tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Trzymaj portfel z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.
- Unikaj narażania portfela na nadmierną wilgoć lub skrajne temperatury.
- Regularnie sprawdzaj portfel pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. W przypadku wykrycia jakichkolwiek uszkodzeń, natychmiast zaprzestań użytkowania.
- Przechowuj portfel w chłodnym, suchym miejscu, gdy nie jest używany.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas korzystania z portfela, szczególnie w zatłoczonych miejscach, aby zapobiec jego zgubieniu lub kradzieży.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Portfel jest zaprojektowany do przechowywania 37 kart w wygodny sposób. Nie przeciążaj portfela, aby uniknąć uszkodzeń.
- Unikaj umieszczania ostrych przedmiotów wewnątrz portfela, które mogą przebić lub rozerwać materiał.
- Podczas dostępu do kart rób to ostrożnie, aby nie zranić palców.
- Portfel nie jest zabawką. Trzymaj go z dala od dzieci i unikaj używania w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie zadławienia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Ładowanie kart:

- Otwórz portfel i wsuwaj karty do wyznaczonych slotów.
- Upewnij się, że karty są całkowicie wsunięte, aby zapobiec ich wypadnięciu.

2. Dostęp do kart:

- Aby wyciągnąć kartę, delikatnie pociągnij ją za slot.
- Jeśli karty są trudne do usunięcia, nie wymuszaj ich, ponieważ może to uszkodzić portfel.

3. Czyszczenie:

- Przetrzyj zewnętrzną część portfela wilgotną szmatką, aby usunąć brud i kurz.
- Unikaj używania agresywnych chemikaliów lub materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię portfela.

4. Przechowywanie:

- Gdy nie jest używany, przechowuj portfel w suchym, chłodnym miejscu.
- Unikaj układania ciężkich przedmiotów na portfelu, aby zachować jego kształt i integralność.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Gdy portfel osiągnie koniec swojego cyklu życia, pozbywaj się go w sposób odpowiedzialny.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące zasad utylizacji materiałów syntetycznych.
- Jeśli to możliwe, recyklinguj wszelkie części portfela, które można poddać recyklingowi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem. Ważne jest, aby mieć dostęp do pomocy w razie potrzeby.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze. Ciesz się korzystaniem z portfela DAKA™ Essential!

DAKA™ Essential Wallet Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit DAKA™ Essential Walletin Magpulilta. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuustietoja ja ohjeita lompakon turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että lompakkoa käytetään vain sen tarkoitukseen.
- Pidä lompakko kaukana lämpölähteistä ja avotulista.
- Vältä altistamasta lompakkoa liialliselle kosteudelle tai äärimmäisille lämpötiloille.
- Tarkista säännöllisesti lompakon kunto kulumisen tai vaurioiden varalta. Jos havaitset vaurioita, lopeta käyttö heti.
- Säilytä lompakkoa viileässä, kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi lompakkoa käyttäessäsi, erityisesti tungosta alueilla, jotta vältät menetyksen tai varkauden.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Lompakko on suunniteltu pitämään 37 korttia mukavasti. Älä ylikuormita lompakkoa vaurioiden välttämiseksi.
- Vältä terävien esineiden laittamista lompakkoon, jotka voivat puhkaista tai repiä materiaalia.
- Kun otat kortteja esiin, tee se varovasti, jotta et vahingoita sormiasi.
- Lompakko ei ole leikkikalua. Pidä se lasten ulottumattomissa ja vältä käyttämästä sitä tavalla, joka voisi aiheuttaa tukehtumisvaaran.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Korttien Lataaminen:

- Avaa lompakko ja liu'uta kortit määrättyihin paikkoihin.
- Varmista, että kortit on asetettu kokonaan paikoilleen, jotta ne eivät putoa.

2. Korttien Saaminen:

- Kortin hakemiseen vedä se varovasti paikastaan.
- Jos kortit ovat vaikeita poistaa, älä pakota niitä ulos, sillä tämä voi vahingoittaa lompakkoa.

3. Puhdistaminen:

- Pyyhi lompakon ulkopinta kostealla liinalla lian ja pölyn poistamiseksi.
- Vältä voimakkaiden kemikaalien tai hankaavien materiaalien käyttöä, jotka saattavat vahingoittaa lompakon pintaa.

4. Säilytys:

- Kun et käytä lompakkoa, säilytä se kuivassa, viileässä paikassa.
- Vältä raskaitten esineiden pinoamista lompakon päälle, jotta sen muoto ja eheys säilyvät.

Hävittämisohjeet

- Kun lompakko saavuttaa elinkaarensa loppuvaiheen, hävitä se vastuullisesti.
- Tarkista paikalliset määräykset synteettisten materiaalien hävittämisestä.

- Jos mahdollista, kierrätä lompakon osat, jotka voidaan kierrättää.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, viittaa tuotteen mukana toimitettuihin valmistajan yhteystietoihin. On tärkeää, että sinulla on pääsy apuun tarvittaessa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti DAKA™ Essential Walletin käytöstä!

DAKA™ Essential Wallet Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt DAKA™ Essential Wallet från Magpul. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för att säkerställa en säker användning av din plånbok. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder produkten.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att plånboken används för sitt avsedda syfte endast.
- Håll plånboken borta från värmekällor och öppna lågor.
- Undvik att utsätta plånboken för överdriven fukt eller extrema temperaturer.
- Inspektera regelbundet plånboken för tecken på slitage eller skador. Om någon skada upptäcks, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara plånboken på en sval och torr plats när den inte används.
- Var medveten om din omgivning när du använder plånboken, särskilt i trånga områden för att förhindra förlust eller stöld.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Plånboken är designad för att hålla 37 kort bekvämt. Överbelasta inte plånboken för att undvika skador.
- Undvik att placera vassa föremål inuti plånboken som kan punktera eller riva materialet.
- När du får åtkomst till kort, gör det försiktigt för att förhindra skador på dina fingrar.
- Plånboken är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn och undvik att använda den på ett sätt som kan utgöra en kvävningsrisk.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Lasta kort:

- Öppna plånboken och skjut in dina kort i de avsedda facken.
- Se till att korten är helt insatta för att förhindra att de faller ut.

2. Åtkomst till kort:

- För att hämta ett kort, dra försiktigt ut det från facket.
- Om korten är svåra att ta bort, tvinga inte ut dem, eftersom detta kan skada plånboken.

3. Rengöring:

- Torka av plånbokens utsida med en fuktig trasa för att ta bort smuts och damm.
- Undvik att använda starka kemikalier eller slipande material som kan skada plånbokens yta.

4. Förvaring:

- När plånboken inte används, förvara den i ett torrt och svalt område.
- Undvik att stapla tunga föremål ovanpå plånboken för att bevara dess form och integritet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När plånboken når slutet av sin livscykel, kassera den på ett ansvarsfullt sätt.
- Kontrollera lokala föreskrifter för riktlinjer om bortskaffande av syntetiska material.
- Om det är möjligt, återvinn delar av plånboken som kan återvinnas.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer produkten. Det är viktigt att ha tillgång till hjälp vid behov.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av att använda din DAKA™ Essential Wallet!

DAKA™ Essential Wallet Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili DAKA™ Essential Wallet od společnosti Magpul. Tento průvodce obsahuje důležité informace o bezpečnosti a pokyny, které zajistí bezpečné používání vaší peněženky. Před použitím produktu si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Zajistěte, aby byla peněženka používána pouze k jejímu zamýšlenému účelu.
- Držte peněženku daleko od zdrojů tepla a otevřeného ohně.
- Vyhněte se vystavení peněženky nadměrné vlhkosti nebo extrémním teplotám.
- Pravidelně kontrolujte peněženku na známky opotřebení nebo poškození. Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte peněženku používat.
- Ukládejte peněženku na chladném a suchém místě, když ji nepoužíváte.
- Budte si vědomi svého okolí při používání peněženky, zejména na přeplněných místech, abyste předešli ztrátě nebo krádeži.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Peněženka je navržena tak, aby pohodlně pojmul 37 karet. Nepřetěžujte peněženku, abyste předešli poškození.
- Vyhněte se umísťování ostrých předmětů do peněženky, které by mohly materiál propíchnout nebo roztrhnout.
- Při přístupu k kartám to dělejte opatrně, abyste se vyhnuli zranění prstů.
- Peněženka není hračka. Držte ji mimo dosah dětí a vyhněte se používání způsobem, který by mohl představovat nebezpečí udušení.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Nahrávání Karet:

- Otevřete peněženku a vložte své karty do určených slotů.
- Zajistěte, aby byly karty vloženy úplně, aby nedošlo k jejich vypadnutí.

2. Přístup k Kartám:

- Chcete-li vyjmout kartu, jemně ji vytáhněte ze slotu.
- Pokud jsou karty obtížně vyndavatelné, netlačte na ně, protože by to mohlo peněženku poškodit.

3. Údržba:

- Otřete vnější stranu peněženky vlhkým hadříkem, abyste odstranili nečistoty a prach.
- Vyhněte se používání agresivních chemikálií nebo abrazivních materiálů, které by mohly poškodit povrch peněženky.

4. Skladování:

- Když peněženku nepoužíváte, uložte ji na suchém a chladném místě.
- Vyhněte se stohování těžkých předmětů na peněženku, abyste udrželi její tvar a integritu.

Pokyny pro Likvidaci

- Když peněženka dosáhne konce svého životního cyklu, zbavte se jí odpovědně.
- Zkontrolujte místní předpisy pro pokyny týkající se likvidace syntetických materiálů.
- Pokud je to možné, recyklujte jakékoli části peněženky, které lze recyklovat.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené s produktem. Je důležité mít přístup k pomoci v případě potřeby.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou pro nás nejvyššími prioritami. Užijte si používání vaší DAKA™ Essential Wallet!