

SKS MAGAZINE POLYMER 7.62X39 5 RDS - PRO MAG SKS MAGAZINE POLYMER 7.62X39 5 RDS

SKS 02 is a 5-rd magazine designed for SKS rifles and carbines. The magazine body and follower are constructed of a proprietary DuPont® Zytel™ based polymer to ensure a long service life.



Attributes

- Name: PRO MAG SKS MAGAZINE POLYMER 7.62X39 5 RDS
- Manufacturer: PRO MAG
- Product no.: 100022983
- Mfr. No.: SKS 02
- Capacity: 5-Round
- Cartridge: 7.62 x 39 mm
- Finish: Black
- Make: SKS
- Material: Polymer
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 708279008160

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SKS Magazin Polymer 7.62x39 5 RDS Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador SKS Polymer 7.62x39 5 RDS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur SKS Polymer 7.62x39 5 RDS](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore SKS Polymer 7.62x39 5 RDS](#)
- [Norsk: SKS Magazin Polymer 7.62x39 5 RDS Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa magazynka SKS Polymer 7.62x39 5 RDS](#)
- [Suomi: SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro SKS Zásobník Polymer 7.62x39 5 RDS](#)

SKS Magazin Polymer 7.62x39 5 RDS

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das SKS Magazin Polymer 7.62x39 5 RDS entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, die dir helfen, dieses Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Bitte lies dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor du das Magazin verwendest, um deine Sicherheit und die Einhaltung relevanter Vorschriften zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor du das Magazin einsetzt oder entfernst.
- Bewahre das Magazin an einem sicheren, trockenen Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Magazin auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du es verwendest.
- Halte dich an alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Verwendung und Lagerung von Feuerwaffen und Magazinen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle sofort den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass das Magazin mit deinem SKSGewehr oder Karabiner kompatibel ist.
- Versuche nicht, das Magazin auf irgendeine Weise zu modifizieren oder zu verändern.
- Verwende nur die empfohlenen 7.62 x 39 mm Patronen in diesem Magazin.
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 5 Schuss.
- Verwende das Magazin niemals, wenn es Anzeichen von Beschädigungen wie Rissen oder Verformungen zeigt.
- Halte das Magazin fern von Wärmequellen und offenen Flammen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Waffe in eine sichere Richtung zeigt und entladen ist.
- Richte das Magazin mit dem Magazinboden deines SKSGewehrs oder Karabiners aus.
- Schiebe das Magazin vorsichtig in den Boden, bis es einrastet und sicher befestigt ist.

2. Laden:

- Halte das Magazin mit dem Follower nach oben.
- Setze 7.62 x 39 mm Patronen in das Magazin ein und achte darauf, dass sie richtig sitzen.
- Überschreite nicht die Kapazität des Magazins von 5 Schuss.

3. Verwendung des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Waffe mit dem geladenen Magazin immer in eine sichere Richtung zeigt.
- Ziehe den Verschluss zurück, um eine Patrone in die Kammer zu laden.
- Halte dich an die üblichen Sicherheitspraktiken beim Umgang mit und beim Schießen deiner SKSWaffe oder Karabiners.

4. Entfernen des Magazins:

- Stelle sicher, dass die Waffe in eine sichere Richtung zeigt.
- Drücke den Magazinfreigabeknopf und ziehe das Magazin vorsichtig aus dem Magazinboden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Magazin gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoffprodukte.
- Wenn das Magazin irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass eine unbefugte Nutzung verhindert wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit und Verwendung des SKS Magazins Polymer 7.62x39 5 RDS wende dich bitte an den Hersteller oder deinen örtlichen Händler, um Unterstützung zu erhalten.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du deine Sicherheit und die sichere Verwendung des SKS Magazins Polymer 7.62x39 5 RDS gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS. This guide provides essential safety instructions and information to help you use this product safely and effectively. Please read this guide carefully before using the magazine to ensure your safety and compliance with relevant regulations.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the firearm is unloaded before inserting or removing the magazine.
- Store the magazine in a safe, dry place away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear before use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use and storage of firearms and magazines.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities immediately.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the magazine is compatible with your SKS rifle or carbine model.
- Do not attempt to modify or alter the magazine in any way.
- Use only the recommended 7.62 x 39 mm cartridges in this magazine.
- Do not exceed the magazine's capacity of 5 rounds.
- Never use the magazine if it shows signs of damage, such as cracks or deformation.
- Keep the magazine away from heat sources and open flames.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is pointed in a safe direction and is unloaded.
- Align the magazine with the magazine well of your SKS rifle or carbine.
- Gently push the magazine into the well until it clicks into place, ensuring it is securely attached.

2. Loading:

- Hold the magazine with the follower facing up.
- Insert 7.62 x 39 mm cartridges into the magazine, ensuring they are seated properly.
- Do not exceed the magazine's capacity of 5 rounds.

3. Using the Magazine:

- With the magazine loaded, ensure the firearm is still pointed in a safe direction.
- Pull the bolt back to chamber a round.
- Follow standard firearm safety practices while handling and firing your SKS rifle or carbine.

4. Removing the Magazine:

- Ensure the firearm is pointed in a safe direction.
- Press the magazine release button and gently pull the magazine out of the magazine well.

Disposal Instructions

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations for plastic products.
- If the magazine is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a way that prevents unauthorized use.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS, please contact the manufacturer or your local distributor for assistance.

By following these guidelines, you can help ensure your safety and the safe use of the SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cargador SKS Polymer 7.62x39 5 RDS

Introducción

Gracias por elegir el Cargador SKS Polymer 7.62x39 5 RDS. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información para ayudarte a usar este producto de manera segura y efectiva. Por favor, lee esta guía con atención antes de usar el cargador para asegurar tu seguridad y el cumplimiento de las regulaciones pertinentes.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el arma de fuego esté descargada antes de insertar o retirar el cargador.
- Almacena el cargador en un lugar seguro y seco, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el cargador en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre el uso y almacenamiento de armas de fuego y cargadores.
- Informa inmediatamente a las autoridades pertinentes sobre cualquier condición insegura o incidente.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cargador sea compatible con tu modelo de rifle o carabina SKS.
- No intentes modificar o alterar el cargador de ninguna manera.
- Utiliza únicamente los cartuchos recomendados de 7.62 x 39 mm en este cargador.
- No excedas la capacidad del cargador de 5 disparos.
- Nunca uses el cargador si muestra signos de daño, como grietas o deformaciones.
- Mantén el cargador alejado de fuentes de calor y llamas abiertas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté apuntando en una dirección segura y esté descargada.
- Alinea el cargador con el pozo del cargador de tu rifle o carabina SKS.
- Empuja suavemente el cargador hacia el pozo hasta que haga clic en su lugar, asegurándote de que esté bien sujeto.

2. Carga:

- Sostén el cargador con el seguidor hacia arriba.
- Inserta los cartuchos de 7.62 x 39 mm en el cargador, asegurándote de que estén bien colocados.
- No excedas la capacidad del cargador de 5 disparos.

3. Uso del Cargador:

- Con el cargador cargado, asegúrate de que el arma de fuego aún esté apuntando en una dirección segura.
- Tira del cerrojo hacia atrás para cargar una ronda.
- Sigue las prácticas estándar de seguridad de armas de fuego mientras manejas y disparas tu rifle o carabina SKS.

4. Retiro del Cargador:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntando en una dirección segura.
- Presiona el botón de liberación del cargador y tira suavemente del cargador fuera del pozo.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el cargador de acuerdo con las regulaciones locales para productos plásticos.
- Si el cargador está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de una manera que prevenga el uso no autorizado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre la seguridad y el uso del Cargador SKS Polymer 7.62x39 5 RDS, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Al seguir estas directrices, puedes ayudar a garantizar tu seguridad y el uso seguro del Cargador SKS Polymer 7.62x39 5 RDS. Gracias por priorizar la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le Chargeur SKS Polymer 7.62x39 5 RDS

Introduction

Merci d'avoir choisi le Chargeur SKS Polymer 7.62x39 5 RDS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et efficacité. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser le chargeur pour assurer ta sécurité et ta conformité avec les réglementations pertinentes.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi toujours que l'arme à feu est déchargée avant d'insérer ou de retirer le chargeur.
- Range le chargeur dans un endroit sûr et sec, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement le chargeur pour toute signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation et le stockage des armes à feu et des chargeurs.
- Signale immédiatement toute condition ou incident dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Usage

- Assure-toi que le chargeur est compatible avec ton modèle de fusil ou de carabine SKS.
- Ne tente pas de modifier ou d'altérer le chargeur de quelque manière que ce soit.
- Utilise uniquement les cartouches recommandées de 7.62 x 39 mm dans ce chargeur.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 5 cartouches.
- N'utilise jamais le chargeur s'il présente des signes de dommage, tels que des fissures ou une déformation.
- Garde le chargeur éloigné des sources de chaleur et des flammes nues.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ton arme à feu est pointée dans une direction sûre et est déchargée.
- Aligne le chargeur avec le puits du chargeur de ton fusil ou carabine SKS.
- Pousse doucement le chargeur dans le puits jusqu'à ce qu'il s'enclenche, en veillant à ce qu'il soit bien fixé.

2. Chargement :

- Tiens le chargeur avec le suiveur orienté vers le haut.
- Insère les cartouches de 7.62 x 39 mm dans le chargeur, en t'assurant qu'elles sont bien en place.
- Ne dépasse pas la capacité du chargeur de 5 cartouches.

3. Utilisation du Chargeur :

- Avec le chargeur chargé, assure-toi que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre.
- Tire le verrou en arrière pour chamberer une cartouche.
- Suis les pratiques de sécurité standard lors de la manipulation et du tir de ton fusil ou carabine SKS.

4. Retrait du Chargeur :

- Assuretoi que l'arme à feu est pointée dans une direction sûre.
- Appuie sur le bouton de libération du chargeur et tire doucement le chargeur hors du puits.

Instructions d'Élimination

- Élimine le chargeur conformément aux réglementations locales concernant les produits en plastique.
- Si le chargeur est endommagé au-delà de toute réparation, assuretoi qu'il est éliminé de manière à prévenir toute utilisation non autorisée.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation du Chargeur SKS Polymer 7.62x39 5 RDS, contacte le fabricant ou ton distributeur local pour obtenir de l'aide.

En suivant ces directives, tu peux contribuer à assurer ta sécurité et l'utilisation en toute sécurité du Chargeur SKS Polymer 7.62x39 5 RDS. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la manipulation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore SKS Polymer 7.62x39 5 RDS

Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore SKS Polymer 7.62x39 5 RDS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per aiutarti a utilizzare questo prodotto in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il caricatore per garantire la tua sicurezza e la conformità alle normative vigenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro e asciutto, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il caricatore per eventuali segni di danneggiamento o usura prima dell'uso.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione di armi da fuoco e caricatori.
- Segnala immediatamente alle autorità competenti eventuali condizioni pericolose o incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il tuo modello di fucile o carabina SKS.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Utilizza solo le cartucce raccomandate da 7.62 x 39 mm in questo caricatore.
- Non superare la capacità del caricatore di 5 colpi.
- Non utilizzare il caricatore se mostra segni di danneggiamento, come crepe o deformazioni.
- Tieni il caricatore lontano da fonti di calore e fiamme libere.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua arma sia puntata in una direzione sicura e sia scarica.
- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore del tuo fucile o carabina SKS.
- Spingi delicatamente il caricatore nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione, assicurandoti che sia fissato saldamente.

2. Caricamento:

- Tieni il caricatore con il follower rivolto verso l'alto.
- Inserisci le cartucce da 7.62 x 39 mm nel caricatore, assicurandoti che siano posizionate correttamente.
- Non superare la capacità del caricatore di 5 colpi.

3. Utilizzo del Caricatore:

- Con il caricatore carico, assicurati che l'arma sia ancora puntata in una direzione sicura.
- Tira indietro il carrello per camerare un colpo.
- Segui le pratiche standard di sicurezza delle armi durante la manipolazione e il tiro del tuo fucile o carabina SKS.

4. Rimozione del Caricatore:

- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura.

- Premi il pulsante di rilascio del caricatore e tira delicatamente il caricatore fuori dal pozzetto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali per i prodotti in plastica.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire un uso non autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso del Caricatore SKS Polymer 7.62x39 5 RDS, ti preghiamo di contattare il produttore o il tuo distributore locale per assistenza.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire la tua sicurezza e l'uso sicuro del Caricatore SKS Polymer 7.62x39 5 RDS. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla manipolazione responsabile delle armi da fuoco.

SKS Magasin Polymer 7.62x39 5 RDS

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte SKS Magasin Polymer 7.62x39 5 RDS. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon for å hjelpe deg med å bruke dette produktet på en trygg og effektiv måte. Vennligst les denne guiden nøye før du bruker magasinet for å sikre din sikkerhet og overholdelse av relevante forskrifter.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at våpenet er uladet før du setter inn eller fjerner magasinet.
- Oppbevar magasinet på et sikkert og tørt sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig magasinet for tegn på skade eller slitasje før bruk.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av skytevåpen og magasiner.
- Rapporter eventuelle usikre forhold eller hendelser til relevante myndigheter umiddelbart.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at magasinet er kompatibelt med din SKSrifle eller karabinmodell.
- Ikke forsøk å modifisere eller endre magasinet på noen måte.
- Bruk kun anbefalte 7.62 x 39 mm patroner i dette magasinet.
- Ikke overskrid magasinets kapasitet på 5 skudd.
- Bruk aldri magasinet hvis det viser tegn på skade, som sprekker eller deformasjon.
- Hold magasinet unna varmekilder og åpen ild.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at våpenet er rettet i en trygg retning og er uladet.
- Juster magasinet med magasinbrønnen på din SKSrifle eller karabin.
- Trykk forsiktig magasinet inn i brønnen til det klikker på plass, og sørg for at det er sikkert festet.

2. Lading:

- Hold magasinet med følgeskiven vendt opp.
- Sett inn 7.62 x 39 mm patroner i magasinet, og sørg for at de er riktig plassert.
- Ikke overskrid magasinets kapasitet på 5 skudd.

3. Bruke magasinet:

- Når magasinet er lastet, sørg for at våpenet fortsatt er rettet i en trygg retning.
- Trekk bolten tilbake for å kamre en patron.
- Følg standard sikkerhetspraksis for skytevåpen mens du håndterer og avfyrrer din SKSrifle eller karabin.

4. Fjerne magasinet:

- Sørg for at våpenet er rettet i en trygg retning.
- Trykk på magasinfriknappen og trekk forsiktig magasinet ut av magasinbrønnen.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser magasinet i samsvar med lokale forskrifter for plastprodukter.
- Hvis magasinet er skadet utover reparasjon, sørg for at det kasseres på en måte som forhindrer uautorisert bruk.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten og bruken av SKS Magasin Polymer 7.62x39 5 RDS, vennligst kontakt produsenten eller din lokale distributør for assistanse.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre din sikkerhet og trygg bruk av SKS Magasin Polymer 7.62x39 5 RDS. Takk for at du prioriterer sikkerhet og ansvarlig håndtering av skytevåpen.

Instrukcja bezpieczeństwa magazynka SKS Polymer 7.62x39 5 RDS

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór magazynka SKS Polymer 7.62x39 5 RDS. Niniejsza instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby pomóc Ci w jego bezpiecznym i efektywnym użyciu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed użyciem magazynka, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo oraz zgodność z obowiązującymi przepisami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że broń palna jest rozładowana przed włożeniem lub wyjęciem magazynka.
- Przechowuj magazynkę w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj magazynkę pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących użycia i przechowywania broni palnej oraz magazynków.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że magazynek jest kompatybilny z twoim modelem karabinu lub karabinka SKS.
- Nie próbuj modyfikować ani zmieniać magazynka w jakikolwiek sposób.
- Używaj tylko zalecanych nabojęw 7.62 x 39 mm w tym magazynku.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka wynoszącej 5 nabojęw.
- Nigdy nie używaj magazynka, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia, takie jak pęknięcia lub deformacje.
- Trzymaj magazynkę z dala od źródeł ciepła i otwartego ognia.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twoja broń palna jest skierowana w bezpiecznym kierunku i jest rozładowana.
- Wyrównaj magazynkę z komorą magazynka w swoim karabinie lub karabinku SKS.
- Delikatnie wciśnij magazynkę do komory, aż usłyszysz kliknięcie, upewniając się, że jest pewnie zamocowany.

2. Ładowanie:

- Trzymaj magazynkę z prowadnicą skierowaną do góry.
- Włóż naboje 7.62 x 39 mm do magazynka, upewniając się, że są prawidłowo umieszczone.
- Nie przekraczaj pojemności magazynka wynoszącej 5 nabojęw.

3. Używanie magazynka:

- Z załadowanym magazynkiem upewnij się, że broń palna jest nadal skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Pociągnij zamek do tyłu, aby załadować nabój.
- Przestrzegaj standardowych zasad bezpieczeństwa podczas obsługi i strzelania z karabinu lub karabinka SKS.

4. Usuwanie magazynka:

- Upewnij się, że broń palna jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Naciśnij przycisk zwolnienia magazynka i delikatnie wyciągnij magazynek z komory magazynka.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj magazynek zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów plastikowych.
- Jeśli magazynek jest uszkodzony poza naprawę, upewnij się, że zostanie zutylizowany w sposób uniemożliwiający nieautoryzowane użycie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania magazynka SKS Polymer 7.62x39 5 RDS, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.

Przestrzegając tych wskazówek, możesz pomóc zapewnić swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne użytkowanie magazynka SKS Polymer 7.62x39 5 RDS. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego posługiwania się bronią palną.

SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS

Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja tietoa, jotta voit käyttää tätä tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi turvallisuutesi ja noudattaaksesi asiaankuuluvia sääntöjä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että ase on tyhjennetty ennen lippaan asentamista tai poistamista.
- Säilytä lippaat turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti lippaan kunto ennen käyttöä, ja etsi merkkejä vaurioista tai kulumisesta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden ja lippaiden käyttöä ja säilytystä.
- Ilmoita välittömästi kaikista vaarallisista olosuhteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että lipas on yhteensopiva SKSaseesi tai karbiinisi mallin kanssa.
- Älä yritä muokata tai muuttaa lippaita millään tavalla.
- Käytä vain suositeltuja 7.62 x 39 mm patruunoita tässä lippaassa.
- Älä ylitä lippaan kapasiteettia, joka on 5 laukauksen.
- Älä käytä lippaita, jos niissä on vaurioita, kuten halkeamia tai muodonmuutoksia.
- Pidä lipas poissa lämpölähteistä ja avotulista.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan ja se on tyhjennetty.
- Aseta lipas SKSaseesi tai karbiinisi lippaan hyvin.
- Työnnä lippaasia varovasti lippaan paikkaan, kunnes se napsahtaa paikalleen ja on varmasti kiinnitetty.

2. Lataaminen:

- Pidä lippasta niin, että syöttölaite on ylöspäin.
- Aseta 7.62 x 39 mm patruunoita lippaaseen varmistaen, että ne ovat kunnolla paikoillaan.
- Älä ylitä lippaan kapasiteettia, joka on 5 laukauksen.

3. Lippaan Käyttö:

- Kun lipas on ladattu, varmista, että ase on edelleen osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Vedä lukko taakse, jotta patruuna voidaan ladata.
- Noudata tavanomaisia aseiden turvallisuuskäytäntöjä käsitellessäsi ja ampuessasi SKSaseellasi tai karbiinillasi.

4. Lippaan Poistaminen:

- Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Paina lippaan vapautuspainiketta ja vedä lippasta varovasti ulos lippaan paikasta.

Hävitysohjeet

- Hävitä lipas paikallisten sääntöjen mukaan muovituotteille.
- Jos lipas on vaurioitunut korjaamattomaksi, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää valtuuttamattoman käytön.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS:n turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai paikalliseen jakelijaan saadaksesi apua.

Noudattamalla näitä ohjeita voit auttaa varmistamaan turvallisuutesi ja SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS:n turvallisen käytön. Kiitos, että priorisoit turvallisuuden ja vastuullisen aseiden käsittelyn.

SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att hjälpa dig att använda denna produkt på ett säkert och effektivt sätt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder magasinet för att säkerställa din säkerhet och efterlevnad av relevanta regler.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att vapnet är oladdat innan du sätter in eller tar bort magasinet.
- Förvara magasinet på en säker, torr plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet magasinet för eventuella tecken på skador eller slitage innan användning.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående användning och förvaring av vapen och magasin.
- Rapportera omedelbart eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att magasinet är kompatibelt med din SKSrifle eller karbinmodell.
- Försök inte att modifiera eller ändra magasinet på något sätt.
- Använd endast de rekommenderade 7.62 x 39 mm patronerna i detta magasin.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 5 skott.
- Använd aldrig magasinet om det visar tecken på skador, såsom sprickor eller deformation.
- Håll magasinet borta från värmekällor och öppen eld.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att ditt vapen är riktat i en säker riktning och är oladdat.
- Justera magasinet med magasinbrunnen på din SKSrifle eller karbin.
- Tryck försiktigt in magasinet i brunnen tills det klickar på plats, och säkerställ att det sitter ordentligt.

2. Laddning:

- Håll magasinet med följaren vänd uppåt.
- Sätt in 7.62 x 39 mm patroner i magasinet och se till att de sitter ordentligt.
- Överskrid inte magasinets kapacitet på 5 skott.

3. Använda magasinet:

- Med magasinet laddat, se till att vapnet fortfarande är riktat i en säker riktning.
- Dra tillbaka slutstycket för att ladda en patron.
- Följ standard säkerhetsrutiner för vapenhantering när du hanterar och avfyrar din SKSrifle eller karbin.

4. Ta bort magasinet:

- Se till att vapnet är riktat i en säker riktning.
- Tryck på avtryckarknappen och dra försiktigt ut magasinet från magasinbrunnen.

Avfallsinstruktioner

- Kassera magasinet i enlighet med lokala föreskrifter för plastprodukter.
- Om magasinet är skadat utöver reparation, se till att det kasseras på ett sätt som förhindrar obehörig användning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala distributör för hjälp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du hjälpa till att säkerställa din säkerhet och säker användning av SKS Magazine Polymer 7.62x39 5 RDS. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull vapenhantering.

Návod k bezpečnosti pro SKS Zásobník Polymer 7.62x39 5 RDS

Úvod

Děkujeme, že jste si zvolili SKS Zásobník Polymer 7.62x39 5 RDS. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které vám pomohou bezpečně a efektivně používat tento produkt. Před použitím zásobníku si prosím pečlivě přečtěte tento návod, abyste zajistili svou bezpečnost a dodrželi příslušné předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá, než vložíte nebo vyjmete zásobník.
- Ukládejte zásobník na bezpečném, suchém místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte zásobník na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání a skladování střelných zbraní a zásobníků.
- Okamžitě hlase jakékoli nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zásobník kompatibilní s vaším modelem pušky nebo karabiny SKS.
- Nepokoušejte se zásobník jakkoli upravit nebo měnit.
- Používejte pouze doporučené náboje 7.62 x 39 mm v tomto zásobníku.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 5 nábojů.
- Nikdy nepoužívejte zásobník, pokud vykazuje známky poškození, jako jsou praskliny nebo deformace.
- Držte zásobník daleko od zdrojů tepla a otevřeného ohně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše střelná zbraň namířena bezpečným směrem a je vybitá.
- Srovnajte zásobník s prostorem pro zásobník vaší pušky nebo karabiny SKS.
- Jemně zatlačte zásobník do prostoru, dokud nezaklapne na místě, a ujistěte se, že je bezpečně připojen.

2. Nabíjení:

- Držte zásobník s podavačem směrem nahoru.
- Vložte náboje 7.62 x 39 mm do zásobníku, ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Nepřekračujte kapacitu zásobníku 5 nábojů.

3. Použití zásobníku:

- S nabitým zásobníkem se ujistěte, že je střelná zbraň stále namířena bezpečným směrem.
- Zatáhněte za závěr, abyste nabili náboj.
- Dodržujte standardní bezpečnostní postupy při manipulaci a střelbě z vaší pušky nebo karabiny SKS.

4. Vyjmutí zásobníku:

- Ujistěte se, že je střelná zbraň namířena bezpečným směrem.
- Stiskněte tlačítko pro uvolnění zásobníku a jemně vytáhněte zásobník z prostoru pro zásobník.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte zásobník v souladu s místními předpisy pro plastové produkty.
- Pokud je zásobník poškozen natolik, že není opravitelný, zajistěte jeho likvidaci způsobem, který zabrání neoprávněnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a používání SKS Zásobníku Polymer 7.62x39 5 RDS se prosím obraťte na výrobce nebo místního distributora pro pomoc.

Dodržováním těchto pokynů můžete přispět k zajištění vaší bezpečnosti a bezpečného používání SKS Zásobníku Polymer 7.62x39 5 RDS. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědnému zacházení se střelnými zbraněmi.