

AR-15 TALON SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS - RADIAN WEAPONS AR-15 TALON SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FDE

The Radian Weapons (formerly AXTS) Talon™ ambidextrous safety selector is a modular design that can be installed as a standard 90° or as a 45° short throw by simply rotating the shaft 180° inside the lower receiver. Selector levers install using a precision machined dovetail interface with spring-loaded retention stud to lock the lever in place – no screws to come loose or break. The Talon is compatible with most semi-automatic AR15 & AR10/SR25-pattern rifles. Patent pending. Designed & Manufactured in the USA 2-Lever Combo: Short + Long Levers Machined from Billet 7075-T6 Aluminum w/ Milspec Type 3 Hard Coat Anodized Finish or Cerakote Center Shaft Machined from Hardened Steel w/ Black Nitride Finish



Attributes

- Name: RADIAN WEAPONS AR-15 TALON SAFETY SELECTOR AMBIDEXTROUS FDE
- Manufacturer: RADIAN WEAPONS
- Product no.: 100023424
- Mfr. No.: R0020
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.027kg
- UPC: 817093020668

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15 Talon Safety Selector Benutzerhandbuch](#)
- [English: AR15 Talon Safety Selector User Manual](#)
- [Español: Manual del Usuario del Selector de Seguridad AR15 Talon](#)
- [Français: Manuel de l'utilisateur du sélecteur de sécurité Talon AR15](#)
- [Italiano: Manuale dell'Utente del Selettore di Sicurezza AR15 Talon](#)
- [Norsk: AR15 Talon Sikkerhetsvelger Brukermanual](#)
- [Polski: Podręcznik Użytkownika Selekcji Bezpieczeństwa AR15 Talon](#)
- [Suomi: AR15 Talon Safety Selector Käyttöopas](#)
- [Svenska: AR15 Talon Safety Selector Användarmanual](#)
- [Český: Uživatelská příručka pro bezpečnostní selektor AR15 Talon](#)

AR15 Talon Safety Selector Benutzerhandbuch

Einleitung

Danke, dass du dich für den AR15 Talon Safety Selector von Radian Weapons entschieden hast. Dieser ambidextröse Sicherheitsschalter ist für einfache Handhabung und verbesserte Funktionalität konzipiert. Es ist wichtig, die in diesem Handbuch bereitgestellten Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um einen sicheren Betrieb und eine sichere Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Stelle sicher, dass der Sicherheitsschalter in der Position "Sicher" ist, wenn er nicht verwendet wird.
- Mach dich mit der Bedienung des Sicherheitsschalters vertraut, bevor du ihn verwendest.
- Überprüfe regelmäßig den Sicherheitsschalter und seine Installation auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre Feuerwaffen an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass du den Sicherheitsschalter mit kompatiblen halbautomatischen AR15 und AR10/SR25 Mustergewehren verwendest.
- Übe keinen Druck auf den Auswahlhebel aus. Wenn er sich nicht reibungslos bewegt, überprüfe auf Hindernisse oder Fehlstellungen.
- Vermeide es, die Feuerwaffe zu handhaben, während der Sicherheitsschalter installiert oder eingestellt wird.
- Halte Finger und andere Körperteile vom Abzug und der Mechanik fern, wenn du den Sicherheitsschalter betätigst.
- Trage Schutzbrille, wenn du an oder in der Nähe von Feuerwaffen arbeitest.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer leer ist.
2. **Entferne den bestehenden Schalter:** Wenn du einen vorhandenen Sicherheitsschalter ersetzt, entferne ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers.
3. **Setze den Talon Selector ein:**
 - Drehe den Schaft um 180°, um zwischen der Standard 90° oder 45° Kurzwurfposition zu wählen.
 - Setze den Schalter in den unteren Empfänger ein.
4. **Installiere die Auswahlhebel:**
 - Richten die präzise gefräste Schwalbenschwanzschnittstelle mit dem Haltestift aus.
 - Drücke den Hebel an seinen Platz, bis er sicher einrastet. Es sind keine Schrauben erforderlich.
5. **Teste die Funktionalität:**
 - Bewege den Sicherheitsschalter, um sicherzustellen, dass er reibungslos zwischen den Positionen "Sicher" und "Feuer" funktioniert.
 - Bestätige, dass der Hebel sicher an seinem Platz eingerastet ist.

Nutzung

- Um die Sicherheit zu aktivieren, bewege den Schalter in die Position "Sicher".
- Um die Sicherheit zu deaktivieren, bewege den Schalter in die Position "Feuer".
- Überprüfe immer die Funktionalität des Sicherheitsschalters, bevor du die Feuerwaffe verwendest.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Sicherheitsschalter gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge ihn nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn er beschädigt oder defekt ist.
- Wende dich an deine lokale Abfallbehörde, um Informationen über die ordnungsgemäße Entsorgung zu erhalten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des AR15 Talon Safety Selector besuche bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice für Unterstützung.

Hinweis

Dieses Handbuch soll dir helfen, deinen AR15 Talon Safety Selector sicher und effektiv zu verwenden. Priorisiere immer die Sicherheit und den verantwortungsvollen Umgang mit Feuerwaffen.

AR15 Talon Safety Selector User Manual

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Talon Safety Selector by Radian Weapons. This ambidextrous safety selector is designed for ease of use and enhanced functionality. It is essential to follow the safety guidelines provided in this manual to ensure safe operation and installation.

General Safety Guidelines

- Always treat firearms as if they are loaded.
- Ensure that the safety selector is in the "Safe" position when not in use.
- Familiarize yourself with the safety selector's operation before use.
- Inspect the safety selector and its installation regularly for any signs of wear or damage.
- Store firearms in a secure place, out of reach of children and unauthorized users.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are using the safety selector with compatible semiautomatic AR15 & AR10/SR25 pattern rifles.
- Do not force the selector lever. If it does not move smoothly, check for obstructions or misalignment.
- Avoid handling the firearm while the safety selector is being installed or adjusted.
- Keep fingers and other body parts clear of the trigger and action when operating the safety selector.
- Use protective eyewear when working on or near firearms.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Preparation:** Ensure the firearm is unloaded and the chamber is clear.
2. **Remove the Existing Selector:** If replacing an existing safety selector, remove it by following the manufacturer's guidelines.
3. **Insert the Talon Selector:**
 - Rotate the shaft 180° to choose between the standard 90° or 45° short throw position.
 - Insert the selector into the lower receiver.
4. **Install Selector Levers:**
 - Align the precision machined dovetail interface with the retention stud.
 - Push the lever into place until it locks securely. No screws are required.
5. **Test Functionality:**
 - Move the safety selector to ensure it operates smoothly between "Safe" and "Fire" positions.
 - Confirm that the lever is securely locked in place.

Usage

- To engage the safety, move the selector to the "Safe" position.
- To disengage the safety, move the selector to the "Fire" position.
- Always check the functionality of the safety selector before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of the safety selector in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste if it is damaged or malfunctioning.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the AR15 Talon Safety Selector, please refer to the manufacturer's website or customer service for assistance.

Note

This manual is designed to help you use your AR15 Talon Safety Selector safely and effectively. Always prioritize safety and responsible firearm use.

Manual del Usuario del Selector de Seguridad AR15 Talon

Introducción

Gracias por elegir el Selector de Seguridad AR15 Talon de Radian Weapons. Este selector de seguridad ambidextro está diseñado para facilidad de uso y funcionalidad mejorada. Es esencial seguir las pautas de seguridad proporcionadas en este manual para garantizar una operación e instalación seguras.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata las armas de fuego como si estuvieran cargadas.
- Asegúrate de que el selector de seguridad esté en la posición "Seguro" cuando no esté en uso.
- Familiarízate con la operación del selector de seguridad antes de usarlo.
- Inspecciona el selector de seguridad y su instalación regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena las armas de fuego en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que estás utilizando el selector de seguridad con rifles semiautomáticos compatibles AR15 y AR10/SR25.
- No fuerces la palanca del selector. Si no se mueve suavemente, verifica si hay obstrucciones o desalineaciones.
- Evita manipular el arma de fuego mientras se instala o ajusta el selector de seguridad.
- Mantén los dedos y otras partes del cuerpo alejados del gatillo y la acción al operar el selector de seguridad.
- Usa gafas de protección al trabajar en o cerca de armas de fuego.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Preparación:** Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y la recámara esté clara.
2. **Retira el Selector Existente:** Si estás reemplazando un selector de seguridad existente, retíralo siguiendo las pautas del fabricante.
3. **Inserta el Selector Talon:**
 - Rota el eje 180° para elegir entre la posición estándar de 90° o la posición de lanzamiento corto de 45°.
 - Inserta el selector en el receptor inferior.
4. **Instala las Palancas del Selector:**
 - Alinea la interfaz de cola de milano mecanizada con el pasador de retención.
 - Empuja la palanca en su lugar hasta que se bloquee de forma segura. No se requieren tornillos.
5. **Prueba la Funcionalidad:**
 - Mueve el selector de seguridad para asegurarte de que funcione suavemente entre las posiciones "Seguro" y "Fuego".
 - Confirma que la palanca esté bloqueada de forma segura en su lugar.

Uso

- Para activar la seguridad, mueve el selector a la posición "Seguro".
- Para desactivar la seguridad, mueve el selector a la posición "Fuego".
- Siempre verifica la funcionalidad del selector de seguridad antes de usar el arma de fuego.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el selector de seguridad de acuerdo con las regulaciones locales.
- No lo elimines en la basura doméstica regular si está dañado o no funciona correctamente.
- Contacta a tu autoridad local de gestión de residuos para obtener orientación sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Selector de Seguridad AR15 Talon, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente para obtener asistencia.

Nota

Este manual está diseñado para ayudarte a usar tu Selector de Seguridad AR15 Talon de manera segura y efectiva. Siempre prioriza la seguridad y el uso responsable de las armas de fuego.

Manuel de l'utilisateur du sélecteur de sécurité Talon AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le sélecteur de sécurité Talon AR15 de Radian Weapons. Ce sélecteur de sécurité ambidextre est conçu pour une utilisation facile et une fonctionnalité améliorée. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité fournies dans ce manuel pour garantir une utilisation et une installation sécurisées.

Directives de sécurité générales

- Traite toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Assure-toi que le sélecteur de sécurité est en position "Sécurisé" lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Familiarise-toi avec le fonctionnement du sélecteur de sécurité avant de l'utiliser.
- Inspecte régulièrement le sélecteur de sécurité et son installation pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Range les armes à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Signale tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assure-toi d'utiliser le sélecteur de sécurité avec des fusils semiautomatiques compatibles de type AR15 et AR10/SR25.
- Ne force pas le levier du sélecteur. S'il ne se déplace pas en douceur, vérifie s'il y a des obstructions ou un désalignement.
- Évite de manipuler l'arme à feu pendant que le sélecteur de sécurité est en cours d'installation ou d'ajustement.
- Garde les doigts et d'autres parties du corps éloignés de la gâchette et de l'action lors de l'utilisation du sélecteur de sécurité.
- Utilise des lunettes de protection lorsque tu travailles sur ou près des armes à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assure-toi que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est claire.
2. **Retire le sélecteur existant** : Si tu remplaces un sélecteur de sécurité existant, retire-le en suivant les directives du fabricant.
3. **Insère le sélecteur Talon** :
 - Fais pivoter l'arbre de 180° pour choisir entre la position standard de 90° ou la position à course courte de 45°.
 - Insère le sélecteur dans le récepteur inférieur.
4. **Installe les leviers du sélecteur** :
 - Aligne l'interface à queue d'aronde usinée de précision avec le goujon de retenue.
 - Pousse le levier en place jusqu'à ce qu'il se verrouille en toute sécurité. Aucun vis n'est nécessaire.
5. **Teste la fonctionnalité** :
 - Déplace le sélecteur de sécurité pour t'assurer qu'il fonctionne en douceur entre les positions "Sécurisé" et "Tir".
 - Confirme que le levier est solidement verrouillé en place.

Utilisation

- Pour activer la sécurité, déplace le sélecteur en position "Sécurisé".
- Pour désactiver la sécurité, déplace le sélecteur en position "Tir".
- Vérifie toujours la fonctionnalité du sélecteur de sécurité avant d'utiliser l'arme à feu.

Instructions d'élimination

- Élimine le sélecteur de sécurité conformément aux réglementations locales.
- Ne le jette pas dans les déchets ménagers réguliers s'il est endommagé ou défectueux.
- Contacte ton autorité locale de gestion des déchets pour des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le sélecteur de sécurité Talon AR15, consulte le site Web du fabricant ou le service client pour obtenir de l'aide.

Remarque

Ce manuel est conçu pour t'aider à utiliser ton sélecteur de sécurité Talon AR15 de manière sûre et efficace. Priorise toujours la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu.

Manuale dell'Utente del Selettore di Sicurezza AR15 Talon

Introduzione

Grazie per aver scelto il Selettore di Sicurezza AR15 Talon di Radian Weapons. Questo selettore di sicurezza ambidestro è progettato per facilitare l'uso e migliorare la funzionalità. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza fornite in questo manuale per garantire un funzionamento e un'installazione sicuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Assicurati che il selettore di sicurezza sia in posizione "Safe" quando non è in uso.
- Familiarizza con il funzionamento del selettore di sicurezza prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il selettore di sicurezza e la sua installazione per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva le armi da fuoco in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di utilizzare il selettore di sicurezza con fucili semiautomatici compatibili AR15 e AR10/SR25.
- Non forzare la leva del selettore. Se non si muove senza problemi, controlla la presenza di ostruzioni o disallineamenti.
- Evita di maneggiare l'arma da fuoco mentre il selettore di sicurezza è in fase di installazione o regolazione.
- Tieni le dita e altre parti del corpo lontane dal grilletto e dall'azione quando operi il selettore di sicurezza.
- Usa occhiali protettivi quando lavori su o vicino a armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che la camera sia libera.
2. **Rimuovi il Selettore Esistente:** Se stai sostituendo un selettore di sicurezza esistente, rimuovilo seguendo le linee guida del produttore.
3. **Inserisci il Selettore Talon:**
 - Ruota l'asse di 180° per scegliere tra la posizione standard a 90° o quella a breve lancio a 45°.
 - Inserisci il selettore nel ricevitore inferiore.
4. **Installa le Leve del Selettore:**
 - Allinea l'interfaccia a coda di rondine lavorata con precisione con il perno di ritenzione.
 - Spingi la leva in posizione fino a quando non si blocca saldamente. Non sono necessarie viti.
5. **Testa la Funzionalità:**
 - Muovi il selettore di sicurezza per assicurarti che funzioni senza intoppi tra le posizioni "Safe" e "Fire".
 - Conferma che la leva sia bloccata saldamente in posizione.

Uso

- Per attivare la sicurezza, sposta il selettore nella posizione "Safe".
- Per disattivare la sicurezza, sposta il selettore nella posizione "Fire".
- Controlla sempre la funzionalità del selettore di sicurezza prima di utilizzare l'arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il selettore di sicurezza in conformità con le normative locali.
- Non smaltire nei rifiuti domestici regolari se è danneggiato o non funzionante.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Selettore di Sicurezza AR15 Talon, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza.

Nota

Questo manuale è progettato per aiutarti a utilizzare il tuo Selettore di Sicurezza AR15 Talon in modo sicuro ed efficace. Prioritizza sempre la sicurezza e l'uso responsabile delle armi da fuoco.

AR15 Talon Sikkerhetsvelger Brukermanual

Introduksjon

Takk for at du valgte AR15 Talon Sikkerhetsvelger fra Radian Weapons. Denne ambidextrous sikkerhetsvelgeren er designet for enkel bruk og forbedret funksjonalitet. Det er viktig å følge sikkerhetsretningslinjene som er gitt i denne manualen for å sikre trygg drift og installasjon.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid våpen som om de er ladet.
- Sørg for at sikkerhetsvelgeren er i "Sikker" posisjon når den ikke er i bruk.
- Bli kjent med sikkerhetsvelgerens drift før bruk.
- Inspiser sikkerhetsvelgeren og installasjonen regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Oppbevar våpen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Rapportere eventuelle usikre produkter eller hendelser til relevante myndigheter.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Sørg for at du bruker sikkerhetsvelgeren med kompatible semiautomatiske AR15 & AR10/SR25 mønstrede rifler.
- Ikke tvang velgerarmen. Hvis den ikke beveger seg jevnt, sjekk for hindringer eller feiljustering.
- Unngå å håndtere våpenet mens sikkerhetsvelgeren installeres eller justeres.
- Hold fingre og andre kroppsdeler unna avtrekker og mekanisme når du betjener sikkerhetsvelgeren.
- Bruk vernebriller når du arbeider med eller i nærheten av våpen.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

Installasjon

1. **Forberedelse:** Sørg for at våpenet er avfyrt og kammeret er klart.
2. **Fjern Eksisterende Velger:** Hvis du bytter ut en eksisterende sikkerhetsvelger, fjern den i henhold til produsentens retningslinjer.
3. **Sett Inn Talon Velger:**
 - Rotere akslingen 180° for å velge mellom standard 90° eller 45° kortkast posisjon.
 - Sett inn velgeren i den nedre mottakeren.
4. **Installer Velgerarmer:**
 - Juster den presisjonsmaskinerte tappegrensesnittet med låsepinne.
 - Trykk armen på plass til den låser seg sikkert. Ingen skruer er nødvendig.
5. **Test Funksjonalitet:**
 - Beveg sikkerhetsvelgeren for å sikre at den fungerer jevnt mellom "Sikker" og "Avfyring" posisjoner.
 - Bekreft at armen er sikkert låst på plass.

Bruk

- For å aktivere sikkerheten, flytt velgeren til "Sikker" posisjon.
- For å deaktivere sikkerheten, flytt velgeren til "Avfyring" posisjon.
- Sjekk alltid funksjonaliteten til sikkerhetsvelgeren før du bruker våpenet.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste sikkerhetsvelgeren i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast i vanlig husholdningsavfall hvis den er skadet eller ikke fungerer.

- Kontakt lokale avfallshånderingsmyndigheter for veiledning om riktige avfallsmetoder.

Kontaktinformasjon for Videre Støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående AR15 Talon Sikkerhetsvelger, vennligst referer til produsentens nettsted eller kundeservice for assistanse.

Merk

Denne manualen er utformet for å hjelpe deg med å bruke AR15 Talon Sikkerhetsvelger på en trygg og effektiv måte. Prioriter alltid sikkerhet og ansvarlig våpenbruk.

Podręcznik Użytkownika Selekcji Bezpieczeństwa AR15 Talon

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Selekcji Bezpieczeństwa AR15 Talon firmy Radian Weapons. Ten ambidextrous selektor bezpieczeństwa został zaprojektowany z myślą o łatwości użytkowania i zwiększonej funkcjonalności. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zawartych w tym podręczniku, aby zapewnić bezpieczną obsługę i instalację.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana.
- Upewnij się, że selektor bezpieczeństwa znajduje się w pozycji "Bezpieczna", gdy nie jest używany.
- Zapoznaj się z obsługą selektora bezpieczeństwa przed jego użyciem.
- Regularnie sprawdzaj selektor bezpieczeństwa i jego instalację pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że używasz selektora bezpieczeństwa z kompatybilnymi półautomatycznymi karabinami AR15 i AR10/SR25.
- Nie wymuszaj ruchu dźwigni selektora. Jeśli nie porusza się płynnie, sprawdź, czy nie ma przeszkód lub niewłaściwego ustawienia.
- Unikaj obsługi broni palnej podczas instalacji lub regulacji selektora bezpieczeństwa.
- Trzymaj palce i inne części ciała z dala od spustu i mechanizmu podczas obsługi selektora bezpieczeństwa.
- Używaj ochrony oczu podczas pracy z bronią lub w jej pobliżu.

Instrukcje Instalacji i Użycia

Instalacja

1. **Przygotowanie:** Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora pusta.
2. **Usunięcie Istniejącego Selektora:** Jeśli wymieniasz istniejący selektor bezpieczeństwa, usuń go zgodnie z wytycznymi producenta.
3. **Wstawienie Selektora Talon:**
 - Obróć wałek o 180° w celu wyboru między standardową pozycją 90° lub 45° krótkiego rzutu.
 - Wstaw selektor do dolnej części receivera.
4. **Montaż Dźwigni Selekcji:**
 - Wyrównaj precyzyjnie frezowany interfejs w kształcie jaskółczego ogona z zatrzaskiem.
 - Wciśnij dźwignię na miejsce, aż zablokuje się na stałe. Nie są wymagane żadne śruby.
5. **Testowanie Funkcjonalności:**
 - Przesuń selektor bezpieczeństwa, aby upewnić się, że działa płynnie między pozycjami "Bezpieczna" i "Ognia".
 - Potwierdź, że dźwignia jest pewnie zablokowana na miejscu.

Użycie

- Aby włączyć bezpieczeństwo, przesuń selektor do pozycji "Bezpieczna".
- Aby wyłączyć bezpieczeństwo, przesuń selektor do pozycji "Ognia".
- Zawsze sprawdzaj funkcjonalność selektora bezpieczeństwa przed użyciem broni palnej.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj selektor bezpieczeństwa zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj do zwykłych odpadów domowych, jeśli jest uszkodzony lub nie działa.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania wskazówek dotyczących odpowiednich metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Selekcji Bezpieczeństwa AR15 Talon, prosimy o zapoznanie się z witryną internetową producenta lub skontaktowanie się z obsługą klienta w celu uzyskania pomocy.

Uwaga

Ten podręcznik został zaprojektowany, aby pomóc Ci bezpiecznie i skutecznie korzystać z Selekcji Bezpieczeństwa AR15 Talon. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i odpowiedzialne korzystanie z broni palnej.

AR15 Talon Safety Selector Käyttöopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit Radian Weaponsin AR15 Talon Safety Selectorin. Tämä ambidextrousturvallisuusvalitsin on suunniteltu helppokäyttöiseksi ja parantamaan toimivuutta. On tärkeää noudattaa tässä oppaassa annettuja turvallisuusohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja asennuksen.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Kohtelee aina aseita kuin ne olisivat ladattuja.
- Varmista, että turvallisuusvalitsin on "Safe" (turvallinen) asennossa, kun sitä ei käytetä.
- Tutustu turvallisuusvalitsimen toimintaan ennen käyttöä.
- Tarkista turvallisuusvalitsin ja sen asennus säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä aseet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että käytät turvallisuusvalitsinta yhteensopivien semiautomaattisten AR15 ja AR10/SR25mallisten kiväärien kanssa.
- Älä pakota valitsinvivun liikettä. Jos se ei liiku sujuvasti, tarkista esteet tai väärä kohdistus.
- Vältä aseiden käsittelyä, kun turvallisuusvalitsinta asennetaan tai säädetään.
- Pidä sormet ja muut kehon osat poissa liipaisimelta ja toimintamekanismilta turvallisuusvalitsinta käytettäessä.
- Käytä suojalaseja työskennellessäsi aseiden kanssa tai niiden lähellä.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennus

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja patruunapesä on puhdas.
2. **Poista Nykyinen Valitsin:** Jos vaihdat olemassa olevaa turvallisuusvalitsinta, poista se valmistajan ohjeiden mukaan.
3. **Asenna Talon Valitsin:**
 - Käännä akselia 180° valitaksesi standardin 90° tai 45° lyhyen heiton aseman.
 - Aseta valitsin alaosaan.
4. **Asenna Valitsinvivut:**
 - Kohdista tarkkuusjyrsitty liitäntä pidinpultin kanssa.
 - Työnnä vivun paikalleen, kunnes se lukittuu turvallisesti. Ruuvien käyttöä ei tarvita.
5. **Testaa Toiminnallisuus:**
 - Siirrä turvallisuusvalitsinta varmistaaksesi, että se liikkuu sujuvasti "Safe" (turvallinen) ja "Fire" (tuli) asentojen välillä.
 - Varmista, että vivu on lukittuna paikalleen.

Käyttö

- Aktivoi turvallisuus siirtämällä valitsin "Safe" (turvallinen) asentoon.
- Poista turvallisuus siirtämällä valitsin "Fire" (tuli) asentoon.
- Tarkista aina turvallisuusvalitsimen toiminnallisuus ennen aseiden käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä turvallisuusvalitsin paikallisten sääntöjen mukaisesti.

- Älä hävitä sitä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut tai toimimaton.
- Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoviranomaiseen saadaksesi ohjeita oikeista hävitysmenetelmistä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15 Talon Safety Selectorista, viittaat valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun saadaksesi apua.

Huomautus

Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään AR15 Talon Safety Selectoriasi turvallisesti ja tehokkaasti. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen aseiden käyttö.

AR15 Talon Safety Selector Användarmanual

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Talon Safety Selector från Radian Weapons. Denna ambidextrösa säkerhetsväljare är designad för enkel användning och förbättrad funktionalitet. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna i denna manual för att säkerställa säker drift och installation.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade.
- Se till att säkerhetsväljaren är i "Säker" position när den inte används.
- Bekanta dig med hur säkerhetsväljaren fungerar innan du använder den.
- Inspektera säkerhetsväljaren och dess installation regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Förvara skjutvapen på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Rapportera alla osäkra produkter eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder säkerhetsväljaren med kompatibla halvautomatiska AR15 & AR10/SR25mönstrade gevär.
- Tvinga inte växlingshandtaget. Om det inte rör sig smidigt, kontrollera om det finns hinder eller feljusteringar.
- Undvik att hantera skjutvapnet medan säkerhetsväljaren installeras eller justeras.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar borta från avtryckaren och mekanismen när du använder säkerhetsväljaren.
- Använd skyddsglasögon när du arbetar med eller i närheten av skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att skjutvapnet är oladdat och att kammaren är tom.
2. **Ta bort den befintliga väljaren:** Om du byter ut en befintlig säkerhetsväljare, ta bort den enligt tillverkarens riktlinjer.
3. **Sätt in Talonväljaren:**
 - Roter axeln 180° för att välja mellan standard 90° eller 45° kort kast.
 - Sätt in väljaren i den nedre mottagaren.
4. **Installera växlingshandtag:**
 - Justera det precisionsbearbetade dovetailgränssnittet med hållstudsen.
 - Tryck handtaget på plats tills det låser sig säkert. Inga skruvar behövs.
5. **Testa funktionalitet:**
 - Flytta säkerhetsväljaren för att säkerställa att den fungerar smidigt mellan "Säker" och "Eld" positionerna.
 - Bekräfta att handtaget är säkert låst på plats.

Användning

- För att aktivera säkerheten, flytta väljaren till "Säker" position.
- För att avaktivera säkerheten, flytta väljaren till "Eld" position.
- Kontrollera alltid säkerhetsväljaren funktionalitet innan du använder skjutvapnet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera säkerhetsväljaren i enlighet med lokala bestämmelser.
- Kassera inte i vanlig hushållssopor om den är skadad eller felaktig.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för vägledning om korrekt kassering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående AR15 Talon Safety Selector, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Notera

Denna manual är utformad för att hjälpa dig att använda din AR15 Talon Safety Selector på ett säkert och effektivt sätt. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull användning av skjutvapen.

Uživatelská příručka pro bezpečnostní selektor AR15 Talon

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali bezpečnostní selektor AR15 Talon od společnosti Radian Weapons. Tento ambidextrózní bezpečnostní selektor je navržen pro snadné použití a zvýšenou funkčnost. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce, aby bylo zajištěno bezpečné používání a instalace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Ujistěte se, že je bezpečnostní selektor v poloze "Bezpečné" při nepoužívání.
- Seznamte se s provozem bezpečnostního selektoru před jeho použitím.
- Pravidelně kontrolujte bezpečnostní selektor a jeho instalaci na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Ukládejte palné zbraně na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Ujistěte se, že používáte bezpečnostní selektor s kompatibilními poloautomatickými puškami AR15 a AR10/SR25.
- Nenuťte páčku selektoru. Pokud se nepohybuje hladce, zkontrolujte, zda nejsou překážky nebo nesprávné zarovnání.
- Vyhněte se manipulaci s palnou zbraní během instalace nebo úpravy bezpečnostního selektoru.
- Držte prsty a jiné části těla mimo spoušť a mechanismus při obsluze bezpečnostního selektoru.
- Používejte ochranné brýle při práci na nebo v blízkosti palných zbraní.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. **Příprava:** Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá a komora je prázdná.
2. **Odstranění stávajícího selektoru:** Pokud nahrazujete stávající bezpečnostní selektor, odstraňte jej podle pokynů výrobce.
3. **Vložení selektoru Talon:**
 - Otočte hřídel o 180° pro výběr mezi standardní 90° nebo 45° krátkým hodem.
 - Vložte selektor do spodního přijímače.
4. **Instalace páček selektoru:**
 - Zarovnejte precizně frézované drážkované rozhraní s zajišťovacím šroubem.
 - Zatlačte páčku na místo, dokud se bezpečně nezamkne. Žádné šrouby nejsou potřeba.
5. **Testování funkčnosti:**
 - Pohybuje bezpečnostním selektorem, abyste zajistili, že hladce přechází mezi polohami "Bezpečné" a "Střelba".
 - Potvrďte, že je páčka bezpečně zamknuta na místě.

Použití

- Pro aktivaci bezpečnosti přesuňte selektor do polohy "Bezpečné".
- Pro deaktivaci bezpečnosti přesuňte selektor do polohy "Střelba".
- Vždy zkontrolujte funkčnost bezpečnostního selektoru před použitím palné zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte bezpečnostní selektor v souladu s místními předpisy.
- Pokud je poškozený nebo nefunkční, nevyhazujte jej do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřad pro správu odpadu pro pokyny k správným metodám likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnostního selektoru AR15 Talon, obraťte se na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis pro pomoc.

Poznámka

Tato příručka je navržena tak, aby vám pomohla používat váš bezpečnostní selektor AR15 Talon bezpečně a efektivně. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné používání palných zbraní.