

TEN-SPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT - HIGH RISE M4 MAG POUCH, MULTICAM

Lightweight, Comfortable, Adjustable Quick-Access Rifle Mag Pouches

Blue Force Gear's Ten-Speed M4 Belt Pouch combines combat-proven, military-grade elasticized fabric with a belt attachment system that conveniently holds one M4 magazine or similar sized. High Rise pouch holds sits higher on the belt for maximum concealability under a jacket. Low Rise holds a magazine lower on the belt for easier access during a reload. Common features of the Blue Force Gear Ten-Speed M4 Belt Pouches include: Accepts one 30-round AR-15 / M4 magazine Can also be used to carry bandages, small radios, flash bangs, and similar sized items May be oriented vertically (belts up to 2" wide) or horizontally (belts up to 1.25" wide) The Ten-Speed M4 Belt Pouch uses a hook-and-loop system to attach on to trouser belts, rigger's belts, or duty belts. It's designed to straddle a belt loop, preventing inadvertent movement rotation.



Attributes

- Name: HIGH RISE M4 MAG POUCH, MULTICAM
- Manufacturer: BLUE FORCE GEAR
- Product no.: 100023703
- Mfr. No.: BTTSPM4HMMC
- Cartridge: 5.56 mm NATO
- Color: Multi-Cam
- Hand: Ambidextrous
- Make: AR-15
- Material: Ten-Speed Elastic
- Size: Single
- Delivery weight: 0.091kg
- Shipping height: 15mm
- Shipping width: 99mm
- Shipping length: 71mm
- UPC: 812114021044

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear](#)
- [English: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT HIGH RISE M4 MAG POUCH, MULTICAM Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Pouch de Cinturón TenSpeed M4](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Pochette de Ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear](#)
- [Suomi: TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT BLUE FORCE GEAR HIGH RISE M4 MAG POUCH, MULTICAM](#)

Sicherheitshinweise für die TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der TenSpeed M4 Gürteltasche von Blue Force Gear. Diese Tasche wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und praktische Möglichkeit zu bieten, Ihr M4Magazin und andere Ausrüstungsgegenstände zu transportieren. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass die Gürteltasche nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob die Gürteltasche unbeschädigt und funktionsfähig ist.
- Halten Sie die Gürteltasche von Kindern fern, da sie potenziell gefährliche Gegenstände enthalten kann.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die Gürteltasche nur mit einem Gürtel, der die empfohlenen Breiten nicht überschreitet (2 Zoll für vertikale und 1,25 Zoll für horizontale Ausrichtung).
- Stellen Sie sicher, dass die Tasche sicher am Gürtel befestigt ist, um unerwünschte Bewegungen oder Rotation zu vermeiden.
- Achten Sie beim Nachladen darauf, dass keine anderen Personen in der Nähe sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Lagern Sie die Gürteltasche an einem trockenen und sicheren Ort, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation:

1. Führen Sie den Gürtel durch die Schlaufe der Gürteltasche.
2. Stellen Sie sicher, dass die Tasche fest am Gürtel sitzt.
3. Verwenden Sie das KlettverschlussSystem, um die Tasche sicher zu befestigen.

• Nutzung:

1. Platzieren Sie das M4Magazin oder andere Gegenstände in die Tasche.
2. Überprüfen Sie, ob die Tasche sicher sitzt und das Magazin nicht herausfallen kann.
3. Bei Bedarf können Sie die Tasche vertikal oder horizontal ausrichten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie die Gürteltasche gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Entsorgung entfernt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie die Gürteltasche erworben haben. Es ist wichtig, dass Sie bei Sicherheitsanfragen oder Problemen Unterstützung erhalten.

Bitte beachten Sie, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien dazu beiträgt, Ihre Sicherheit und die

Sicherheit anderer zu gewährleisten. Nutzen Sie die TenSpeed M4 Gürteltasche verantwortungsbewusst und sicher.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT HIGH RISE M4 MAG POUCH, MULTICAM Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch. This product is designed for the safe and convenient carrying of M4 magazines and similar sized items. To ensure your safety and the longevity of the product, please read and follow this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This pouch is designed to be safe for use in various environments, including combat situations.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety issue, please be aware that standardized recall notices will be issued, and remedies will be provided free of charge.
- **Online Shopping:** If purchased online, the same safety protections apply as those for physical store purchases.
- **Special Consumer Focus:** Extra care should be taken when using this product around vulnerable groups, especially children.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, please ensure you have access to an EU based contact.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any unsafe products through the EU's Safety Gate system.

Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure that the pouch is securely attached to your belt before use.
- Avoid overloading the pouch beyond its intended capacity (one 30round AR15 / M4 magazine).
- Do not use the pouch for carrying items that exceed the specified size or weight limits.
- Regularly inspect the pouch for signs of wear or damage, and discontinue use if any issues are found.
- Ensure that the pouch is positioned correctly on your belt to prevent inadvertent movement or rotation.
- Keep the pouch out of reach of children when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Identify the desired position on your belt for the pouch.
- Align the pouch so that it straddles a belt loop.
- Use the hookandloop system to securely attach the pouch to the belt.
- Ensure that the pouch is attached either vertically (for belts up to 2 inches wide) or horizontally (for belts up to 1.25 inches wide) as per your preference.

2. Usage:

- To insert a magazine, open the pouch and place the magazine inside.
- Ensure that the magazine is seated properly to prevent it from falling out during movement.
- When accessing the magazine, do so with care to avoid dropping it.
- For lowrise positioning, ensure that the pouch is adjusted to allow for easier access during reloads.

Disposal Instructions

- When the pouch has reached the end of its usable life, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for guidance on the disposal of textile products.
- If the pouch is damaged, ensure that it is discarded in a manner that prevents any potential hazards to others.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and usage of your TenSpeed M4 Magazine Pouch, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or visit the official website for additional resources.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of your Blue Force Gear TenSpeed M4 Magazine Pouch. Thank you for prioritizing safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto para el Pouch de Cinturón TenSpeed M4

Introducción

Gracias por elegir el pouch de cinturón TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte una forma segura y eficiente de llevar cargadores y otros artículos esenciales. Para garantizar un uso seguro y efectivo, es importante que sigas las instrucciones de seguridad y uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de que el pouch se utiliza de acuerdo con las instrucciones para evitar cualquier riesgo. Este producto no es un juguete y debe ser utilizado por adultos o bajo la supervisión de un adulto.
- **Protecciones Mejoradas:** Si experimentas algún problema con el pouch, verifica si hay actualizaciones de retiro de productos en la plataforma de Safety Gate de la UE.
- **Compras en Línea:** Si realizas compras en línea, asegúrate de adquirir el producto de un vendedor autorizado que cumpla con las regulaciones de seguridad.
- **Enfoque Especial al Consumidor:** Este producto no está destinado a niños. Mantén el pouch fuera del alcance de los menores.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, asegúrate de tener acceso a un punto de contacto en la UE.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre cualquier alerta relacionada con la seguridad del producto a través de la plataforma de Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Inspección Regular:** Antes de cada uso, inspecciona el pouch para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- **Uso Apropriado:** Utiliza el pouch únicamente para los fines previstos, como llevar cargadores AR15/M4 y otros artículos de tamaño similar.
- **Evitar el Sobrecargado:** No sobrecargues el pouch con más artículos de los recomendados, ya que esto puede comprometer su integridad y funcionalidad.
- **Uso del Sistema de Gancho y Bucle:** Asegúrate de que el sistema de gancho y bucle esté correctamente asegurado al cinturón para evitar caídas o pérdidas del pouch.
- **Orientación Correcta:** Instala el pouch en la orientación correcta, ya sea vertical u horizontal, según el ancho de tu cinturón.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación del Pouch:

- Elige el lugar en tu cinturón donde deseas colocar el pouch.
- Si utilizas un cinturón de hasta 2" de ancho, orienta el pouch verticalmente. Para un cinturón de hasta 1.25" de ancho, orienta el pouch horizontalmente.

2. Ajuste del Pouch:

- Inserta el lazo del cinturón a través del sistema de gancho y bucle del pouch.
- Asegúrate de que el pouch esté bien fijado y no se mueva durante el uso.

3. Carga del Pouch:

- Coloca el cargador M4 o el artículo que desees llevar dentro del pouch.
- Asegúrate de que el cargador esté bien ajustado y no se deslice fuera del pouch.

4. Acceso al Contenido:

- Para acceder al contenido del pouch, simplemente retira el cargador o artículo con cuidado, evitando cualquier movimiento brusco.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Cuando ya no necesites el pouch, deséchalo de manera responsable. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de nylon y materiales sintéticos.
- **Reciclaje:** Si es posible, considera reciclar el pouch siguiendo las pautas de reciclaje de tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el uso seguro de este producto, consulta con el vendedor o distribuidor autorizado donde lo compraste. Asegúrate de tener a mano el recibo de compra y cualquier información relevante sobre el producto.

Recuerda que seguir estas instrucciones de seguridad te ayudará a disfrutar de tu pouch de cinturón TenSpeed M4 de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour la Pochette de Ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear

Introduction

Merci d'avoir choisi la pochette de ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Ce produit est conçu pour offrir un transport sécurisé et pratique de vos chargeurs M4 et d'autres équipements. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, veuillez suivre attentivement les instructions et les recommandations de sécurité cidessous.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifiez toujours l'état de la pochette avant chaque utilisation. Recherchez des signes d'usure ou de dommages.
- Ne surchargez pas la pochette avec des objets qui pourraient compromettre sa structure ou sa sécurité.
- Gardez la pochette hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Utilisez uniquement la pochette pour les applications prévues, telles que le transport de chargeurs M4 ou d'autres équipements similaires.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, arrêtez immédiatement son utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le chargeur est correctement inséré dans la pochette avant de l'utiliser.
- Évitez de tirer ou de tirer brusquement sur la pochette lorsqu'elle est fixée à votre ceinture.
- Lorsque vous retirez la pochette de votre ceinture, faites-le doucement pour éviter d'endommager le système de fixation.
- Ne modifiez pas la pochette ou ses composants, car cela pourrait affecter sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Si vous transportez des objets autres que des chargeurs, assurez-vous qu'ils sont sécurisés et ne peuvent pas se détacher pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Pochette sur la Ceinture:

- Glissez la pochette sur la boucle de votre ceinture.
- Assurez-vous que le système de crochet et boucle est bien fixé pour éviter tout mouvement ou rotation involontaire.

2. Utilisation de la Pochette:

- Pour un accès facile, vous pouvez choisir de positionner la pochette soit en haut (haute) soit en bas (basse) de votre ceinture.
- Lorsque vous insérez un chargeur, alignez-le correctement avec l'ouverture de la pochette.
- Vérifiez que le chargeur est bien maintenu en place avant de vous déplacer.

3. Retrait de la Pochette:

- Pour retirer la pochette, défixez le système de crochet et boucle en tirant doucement.
- Évitez de tirer brusquement pour ne pas endommager la pochette ou votre ceinture.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque vous n'utilisez plus la pochette ou si elle est endommagée au-delà de la réparation, veuillez la jeter conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas la pochette dans les ordures ménagères si elle est encore en bon état; envisagez de la donner ou de la recycler si possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le site web du fabricant ou leur service client. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres informations pertinentes à portée de main lors de votre contact.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécurisée de la pochette de ceinture TenSpeed M4 de Blue Force Gear. Suivez ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres.

TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT SAFETY INSTRUCTIONS

Johdanto

Kiitos, että valitsit Blue Force Gearin TenSpeed M4 vyötäröpussin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallista ja käytännöllistä kantamista M4lippaille ja muille samankokoisille esineille. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos se ei toimi oikein.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät ampumaaseiden ja tarvikkeiden käyttöön.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että vyö on kunnolla kiinnitetty ennen kuin käytät vyötäröpussia.
- Älä ylikuormita vyötäröpussia. Se on suunniteltu kantamaan vain yhtä 30laukkuista AR15/M4lippaita tai vastaavaa.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on liian tiukka tai epä mukava.
- Käytä tuotetta vain hyväksytyissä asennoissa: pystysuorassa tai vaakasuorassa.
- Varmista, että tuote ei estä liikkeitä tai aiheuta epämukavuutta käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus vyöhön:

- Aseta vyötäröpussi vyön päälle.
- Kiinnitä tarrakiinnitysjärjestelmä varmistaaksesi, että pussi pysyy paikallaan.
- Varmista, että pussi on tiukasti kiinni, mutta ei liian kireä.

2. Tuotteen käyttö:

- Avaa pussi ja aseta lippaasi tai muu esine sisään.
- Sulje pussi varmistaaksesi, että esine pysyy paikallaan.
- Tarkista, että pussi on kunnolla kiinni vyössä ennen käyttöä.

3. Poistaminen vyöstä:

- Irrota tarrakiinnitys varovasti.
- Poista vyötäröpussi vyöltä.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet tai kysy asiantuntijalta oikeista hävittämistavoista.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja ostopäivämäärä valmiina.

Kiitos, että valitsit Blue Force Gearin TenSpeed M4 vyötäröpussin. Käytä tuotetta turvallisesti ja vastuullisesti!

Säkerhetsinstruktioner för TENSPEED M4 MAGAZINE POUCH BELT MOUNT BLUE FORCE GEAR HIGH RISE M4 MAG POUCH, MULTICAM

Introduktion

Tack för att du valt TENSPEED M4 Magazine Pouch från Blue Force Gear. Denna produkt är designad för att hålla M4magasin och liknande föremål på ett säkert och bekvämt sätt. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för avsedd användning, dvs. för att bära M4magasin och liknande föremål.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage eller skador. Om du upptäcker några skador, avbryt användningen omedelbart.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att produkten är ordentligt fäst vid bältet för att förhindra oavsiktlig rörelse eller rotation under användning.
- Undvik att överbelasta fickorna med för många föremål, vilket kan påverka produktens funktion och säkerhet.
- Om du bär föremål som kan orsaka skador (t.ex. vassa eller tunga objekt), se till att de är säkert förpackade.

Instruktioner för installation och användning

1. Fästa pouches:

- Trä bältet genom fästsystemet på pouches.
- Se till att pouches sitter ordentligt på bältet och är justerade för önskad position (hög eller låg).

2. Användning:

- Placera M4magasin eller andra föremål i pouches.
- Kontrollera att magasinet sitter ordentligt fast för att undvika att det faller ut under rörelse.

3. Justera för komfort:

- Justera pouches höjd på bältet efter behov för bästa komfort och åtkomst.

Avfallsinstruktioner

- När produkten når slutet av sin livslängd, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt återvinning eller avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller säkerhetsrelaterade ärenden, vänligen kontakta tillverkaren eller den lokala återförsäljaren för mer information.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din TENSPEED M4 Magazine Pouch. Tack för att du väljer Blue Force Gear!