

GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4 - TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TOOL, BLACK, GEN 4

Take Down Tool Stows Inside Grip Cavity

Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock® provides a handy tool for field stripping your pistol, and conveniently stores inside the pistol grip cavity when not needed. Tool is similar to the Glock factory tool. The unique shape of the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool even acts as a 'ramp' and index point for rapid, accurate magazine insertion. Smooth exterior shape is fully radiused Corrosion resistant stainless steel tool Over-molded glass filled nylon handle Encourages quicker reloads Fits Glock Gen 4 and Gen 5 models including the 19x The handy Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock also helps seal off the grip cavity, preventing dirt, sand and mud from entering the trigger control components.



Attributes

- Name: TANGODOWN VICKERS TACTICAL GRIP PLUG/TOOL, BLACK, GEN 4
- Manufacturer: TANGODOWN
- Product no.: 100023864
- Mfr. No.: GGT-02
- Make: Glock
- Model: 31,17,22,19,23,32,35,34
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 955728100900

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÜR GLOCK® GEN 4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el GRIP PLUG/HERRAMIENTA DE DESMONTAJE PARA GLOCK® GEN 4](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le GRIP PLUG/OUTIL DE DÉMONTAGE POUR GLOCK® GEN 4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL PER GLOCK® GEN 4](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Zatyczki chwytu/Narzędzia do demontażu dla Glock® GEN 4](#)
- [Suomi: Turvaohjeet GRIP PLUG/TAKEDOWNtyökalulle GLOCK® GEN 4:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÖR GLOCK® GEN 4](#)
- [Český: Návod k bezpečnostním pokynům pro GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL PRO GLOCK® GEN 4](#)

Sicherheitsanleitung für GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÜR GLOCK® GEN 4

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool für Glock® entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies alle Anweisungen sorgfältig durch und befolge sie, um deine Sicherheit und die Leistung deines Werkzeugs zu maximieren.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass deine Waffe entladen ist, bevor du das Grip Plug und Takedown Tool verwendest.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und stelle sicher, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du das Werkzeug verwendest.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Waffenaccessoires.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:** Das Werkzeug ist für Glock Gen 4 und Gen 5 Modelle konzipiert. Die Verwendung an inkompatiblen Modellen kann zu Fehlfunktionen oder Unfällen führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass die Waffe jederzeit in eine sichere Richtung zeigt.
 - Verwende kein übermäßiges Gewicht beim Einsetzen oder Entfernen des Werkzeugs.
 - Bewahre das Werkzeug immer an einem sicheren Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- **Altersbezogene Warnungen:** Dieses Werkzeug ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren gedacht. Erwachsene sollten jüngere Personen beaufsichtigen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Glock® entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den vorhandenen Grip Plug, falls vorhanden.
- Setze den Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool in das Griffgehäuse ein, bis er sicher sitzt.

2. Verwendung:

- Um das Takedown Tool zu verwenden, stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Befolge das Handbuch des Glock®Besitzers für die sichere Demontage und Montage deiner Waffe.
- Verwende das Werkzeug als Rampe, um die MagazinEinführung zu unterstützen.
- Nach der Benutzung bewahre das Werkzeug im Griffgehäuse oder an einem sicheren Ort auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Kunststoff und Metallabfälle.
- Entsorge das Werkzeug nicht im Haushaltsmüll. Bringe es stattdessen, wenn möglich, zu einem vorgesehenen Recyclingzentrum.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des Vickers Tactical Grip Plug und Takedown Tool wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden, oder besuche die offizielle Website.

Bitte denke daran, diese Sicherheitsanleitung für zukünftige Referenz aufzubewahren und sie bei Bedarf zu konsultieren. Deine Sicherheit und die Sicherheit anderer ist von größter Bedeutung, wenn du mit Waffenaccessoires arbeitest.

Safety Instruction Guide for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4

Introduction

Thank you for choosing the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool for Glock®. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use of this product. Please read and follow all instructions carefully to maximize your safety and the performance of your tool.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before using the Grip Plug and Takedown Tool.
- Keep the tool out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the tool regularly for signs of wear or damage. Do not use if damaged.
- Be aware of your surroundings and ensure you are in a safe environment when using the tool.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm accessories.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:** The tool is designed for Glock Gen 4 and Gen 5 models. Using it on incompatible models may lead to malfunctions or accidents.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure the firearm is pointed in a safe direction at all times.
 - Do not use excessive force when inserting or removing the tool.
 - Always store the tool in a secure location when not in use to prevent unauthorized access.
- **Age-Specific Warnings:** This tool is not intended for use by individuals under the age of 18. Adult supervision is required when used by younger individuals.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your Glock® is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the existing grip plug if applicable.
- Insert the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool into the grip cavity until it is securely in place.

2. Usage:

- To use the takedown tool, ensure the firearm is unloaded.
- Follow the Glock® owner's manual for safe disassembly and reassembly of your firearm.
- Use the tool as a ramp to assist with magazine insertion.
- After use, store the tool inside the grip cavity or in a secure location.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding plastic and metal waste.
- Do not dispose of the tool in household waste. Instead, take it to a designated recycling center if available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the Vickers Tactical Grip Plug and Takedown Tool, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product or visit the official website.

Please remember to keep this safety instruction guide for future reference and consult it whenever necessary. Your safety and the safety of others is paramount when using firearm accessories.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el GRIP PLUG/HERRAMIENTA DE DESMONTAJE PARA GLOCK® GEN 4

Introducción

Gracias por elegir el Vickers Tactical Grip Plug y la Herramienta de Desmontaje para Glock®. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro de este producto. Por favor, lee y sigue todas las instrucciones cuidadosamente para maximizar tu seguridad y el rendimiento de tu herramienta.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada antes de usar el Grip Plug y la Herramienta de Desmontaje.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona la herramienta regularmente en busca de signos de desgaste o daño. No la uses si está dañada.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de estar en un lugar seguro al usar la herramienta.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con los accesorios de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:** La herramienta está diseñada para los modelos Glock Gen 4 y Gen 5. Usarla en modelos incompatibles puede provocar malfuncionamientos o accidentes.
- **Evitando Peligros:**
 - Asegúrate de que el arma de fuego esté apuntada en una dirección segura en todo momento.
 - No uses fuerza excesiva al insertar o quitar la herramienta.
 - Siempre guarda la herramienta en un lugar seguro cuando no esté en uso para prevenir el acceso no autorizado.
- **Advertencias Específicas por Edad:** Esta herramienta no está destinada a ser utilizada por individuos menores de 18 años. Se requiere supervisión adulta cuando la usen personas más jóvenes.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu Glock® esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Retira el grip plug existente si es aplicable.
- Inserta el Vickers Tactical Grip Plug y la Herramienta de Desmontaje en la cavidad del agarre hasta que esté firmemente en su lugar.

2. Uso:

- Para usar la herramienta de desmontaje, asegúrate de que el arma de fuego esté descargada.
- Sigue el manual del propietario de Glock® para el desensamble y reensamble seguro de tu arma de fuego.
- Usa la herramienta como una rampa para ayudar con la inserción del cargador.
- Después de usarla, guarda la herramienta dentro de la cavidad del agarre o en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos de plástico y metal.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica. En su lugar, llévala a un centro de reciclaje designado si está disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional relacionado con el Vickers Tactical Grip Plug y la Herramienta de Desmontaje, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con tu producto o visita el sitio web oficial.

Por favor, recuerda conservar esta guía de instrucciones de seguridad para referencia futura y consúltala siempre que sea necesario. Tu seguridad y la de los demás es primordial al usar accesorios para armas de fuego.

Guide de Sécurité pour le GRIP PLUG/OUTIL DE DÉMONTAGE POUR GLOCK® GEN 4

Introduction

Merci d'avoir choisi le Vickers Tactical Grip Plug et l'outil de démontage pour Glock®. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sécurisée de ce produit. Merci de lire et de suivre toutes les instructions attentivement pour maximiser ta sécurité et la performance de ton outil.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi toujours que ton arme à feu est déchargée avant d'utiliser le Grip Plug et l'outil de démontage.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte régulièrement l'outil pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Ne pas utiliser s'il est endommagé.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi d'être dans un endroit sûr lorsque tu utilises l'outil.
- Suis toutes les lois et réglementations locales concernant les accessoires pour armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** : L'outil est conçu pour les modèles Glock Gen 4 et Gen 5. L'utiliser sur des modèles incompatibles peut entraîner des dysfonctionnements ou des accidents.
- **Éviter les Risques** :
 - Assure-toi que l'arme à feu est toujours pointée dans une direction sûre.
 - Ne pas utiliser une force excessive lors de l'insertion ou du retrait de l'outil.
 - Toujours ranger l'outil dans un endroit sécurisé lorsqu'il n'est pas utilisé pour prévenir tout accès non autorisé.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge** : Cet outil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans. La supervision d'un adulte est requise lors de l'utilisation par des jeunes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assure-toi que ton Glock® est déchargé et pointé dans une direction sûre.
- Retire le grip plug existant, si applicable.
- Insère le Vickers Tactical Grip Plug et l'outil de démontage dans la cavité de la poignée jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

2. Utilisation :

- Pour utiliser l'outil de démontage, assure-toi que l'arme à feu est déchargée.
- Suis le manuel du propriétaire de Glock® pour le démontage et le remontage sécurisés de ton arme à feu.
- Utilise l'outil comme une rampe pour faciliter l'insertion du chargeur.
- Après utilisation, range l'outil à l'intérieur de la cavité de la poignée ou dans un endroit sécurisé.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets plastiques et métalliques.
- Ne pas jeter l'outil avec les déchets ménagers. Au lieu de cela, emmène-le à un centre de recyclage désigné si disponible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou support supplémentaire concernant le Vickers Tactical Grip Plug et l'outil de démontage, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies avec ton produit ou de visiter le site officiel.

Merci de garder ce guide d'instructions de sécurité pour référence future et de le consulter chaque fois que nécessaire. Ta sécurité et celle des autres est primordiale lors de l'utilisation d'accessoires pour armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL PER GLOCK® GEN 4

Introduzione

Grazie per aver scelto il Vickers Tactical Grip Plug e Takedown Tool per Glock®. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni per massimizzare la propria sicurezza e le prestazioni dello strumento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma da fuoco sia scarica prima di utilizzare il Grip Plug e Takedown Tool.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per segni di usura o danni. Non utilizzarlo se danneggiato.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando utilizzi lo strumento.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Pericoli:** Lo strumento è progettato per i modelli Glock Gen 4 e Gen 5. Utilizzarlo su modelli incompatibili potrebbe causare malfunzionamenti o incidenti.
- **Evitare i Pericoli:**
 - Assicurati che l'arma da fuoco sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
 - Non utilizzare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione dello strumento.
 - Conserva sempre lo strumento in un luogo sicuro quando non è in uso per prevenire accessi non autorizzati.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:** Questo strumento non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni. È richiesta la supervisione di un adulto quando utilizzato da individui più giovani.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua Glock® sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il grip plug esistente, se presente.
- Inserisci il Vickers Tactical Grip Plug e Takedown Tool nella cavità del grip fino a quando non è saldamente in posizione.

2. Uso:

- Per utilizzare il takedown tool, assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Segui il manuale del proprietario della Glock® per una sicura disassemblaggio e rimontaggio della tua arma da fuoco.
- Usa lo strumento come rampa per assistere con l'inserimento del caricatore.
- Dopo l'uso, conserva lo strumento all'interno della cavità del grip o in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica e metallo.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici. Invece, portalo a un centro di riciclaggio designato, se disponibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il Vickers Tactical Grip Plug e Takedown Tool, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto o di visitare il sito web ufficiale.

Ti ricordiamo di conservare questa guida alle istruzioni di sicurezza per riferimento futuro e di consultarla ogni volta che necessario. La tua sicurezza e quella degli altri è fondamentale quando si utilizzano accessori per armi da fuoco.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FOR GLOCK® GEN 4

Introduksjon

Takk for at du valgte Vickers Tactical Grip Plug og Takedown Tool for Glock®. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg bruk av dette produktet. Vennligst les og følg alle instruksjoner nøye for å maksimere din sikkerhet og ytelsen til verktøyet ditt.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg alltid for at ditt skytevåpen er uladd før du bruker Grip Plug og Takedown Tool.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser verktøyet regelmessig for tegn på slitasje eller skade. Ikke bruk det hvis det er skadet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at du er i et trygt miljø når du bruker verktøyet.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående tilbehør til skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- **Identifikasjon av farer:** Verktøyet er designet for Glock Gen 4 og Gen 5 modeller. Å bruke det på inkompatible modeller kan føre til feil eller ulykker.
- **Unngå farer:**
 - Sørg for at skytevåpenet alltid er rettet i en trygg retning.
 - Ikke bruk overdreven kraft når du setter inn eller fjerner verktøyet.
 - Oppbevar alltid verktøyet på et sikkert sted når det ikke er i bruk for å forhindre uautorisert tilgang.
- **Aldersspesifikke advarsler:** Dette verktøyet er ikke ment for bruk av personer under 18 år. Voksen tilsyn er nødvendig når det brukes av yngre personer.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at din Glock® er uladd og rettet i en trygg retning.
- Fjern den eksisterende grepspluggen hvis aktuelt.
- Sett inn Vickers Tactical Grip Plug og Takedown Tool i grepkaviteten til det er sikkert på plass.

2. Bruk:

- For å bruke takedownverktøyet, sørg for at skytevåpenet er uladd.
- Følg Glock® eierens manual for trygg demontering og montering av ditt skytevåpen.
- Bruk verktøyet som en rampe for å hjelpe med magasininnsetting.
- Etter bruk, oppbevar verktøyet inne i grepkaviteten eller på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kast produktet i samsvar med lokale forskrifter angående plast og metallavfall.
- Kast ikke verktøyet i husholdningsavfall. Ta det i stedet til et utpekt resirkuleringscenter hvis tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle sikkerhetsspørsmål eller ytterligere støtte angående Vickers Tactical Grip Plug og Takedown Tool,

vennligst se produsentens kontaktinformasjon som følger med produktet eller besøk den offisielle nettsiden.

Vennligst husk å oppbevare denne sikkerhetsinstruksjonsguiden for fremtidig referanse og konsulter den når det er nødvendig. Din sikkerhet og sikkerheten til andre er avgjørende når du bruker tilbehør til skytevåpen.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Zatyczki chwytu/Narzędzia do demontażu dla Glock® GEN 4

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zatyczki chwytu i Narzędzia do demontażu Vickers Tactical dla Glock®. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne użytkowanie tego produktu. Proszę dokładnie przeczytać i stosować się do wszystkich instrukcji, aby maksymalnie zwiększyć swoje bezpieczeństwo oraz wydajność narzędzia.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że twój pistolet jest rozładowany przed użyciem Zatyczki chwytu i Narzędzia do demontażu.
- Trzymaj narzędzie z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas korzystania z narzędzia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących akcesoriów do broni palnej.

Szczegółne środki ostrożności podczas użycia

- **Identyfikacja zagrożeń:** Narzędzie jest zaprojektowane do modeli Glock Gen 4 i Gen 5. Używanie go na niekompatybilnych modelach może prowadzić do awarii lub wypadków.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Upewnij się, że broń jest zawsze skierowana w bezpiecznym kierunku.
 - Nie używaj nadmiernej siły podczas wkładania lub wyjmowania narzędzia.
 - Zawsze przechowuj narzędzie w bezpiecznym miejscu, gdy nie jest używane, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- **Ostrzeżenia wiekowe:** To narzędzie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia. Wymagana jest dorosła nadzór, gdy jest używane przez młodsze osoby.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twój Glock® jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Usuń istniejącą zatyczkę chwytu, jeśli to konieczne.
- Włóż Zatyczkę chwytu i Narzędzie do demontażu Vickers Tactical do komory chwytu, aż będzie pewnie na swoim miejscu.

2. Użytkowanie:

- Aby użyć narzędzia do demontażu, upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi Glock® dotyczącą bezpiecznego demontażu i montażu broni.
- Użyj narzędzia jako rampy, aby ułatwić wkładanie magazynka.
- Po użyciu przechowuj narzędzie wewnątrz komory chwytu lub w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów plastikowych i metalowych.
- Nie wyrzucaj narzędzia do odpadów domowych. Zamiast tego, oddaj je do wyznaczonego centrum recyklingu, jeśli jest dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy związanej z Zatyczką chwytu i Narzędziem do demontażu Vickers Tactical, proszę odwołać się do informacji kontaktowych producenta dostarczonych z produktem lub odwiedzić oficjalną stronę internetową.

Proszę pamiętać, aby zachować tę instrukcję bezpieczeństwa do przyszłego odniesienia i konsultować ją w razie potrzeby. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych jest najważniejsze podczas korzystania z akcesoriów do broni palnej.

Turvaohjeet GRIP PLUG/TAKEDOWNtyökalulle GLOCK® GEN 4:lle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Vickers Tactical Grip Plug ja Takedowntyökalun Glock®:lle. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti. Lue ja noudata kaikkia ohjeita huolellisesti maksimoidaksesi turvallisuutesi ja työkalusi suorituskyvyn.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen Grip Plug ja Takedowntyökalun käyttöä.
- Pidä työkalu lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että olet turvallisessa ympäristössä työkalua käyttäessäsi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat asevarusteita.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Vaarojen tunnistaminen:** Työkalu on suunniteltu Glock Gen 4 ja Gen 5 malleille. Sen käyttäminen yhteensopimattomilla malleilla voi johtaa toimintahäiriöihin tai onnettomuuksiin.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista, että ase on osoitettu turvalliseen suuntaan koko ajan.
 - Älä käytä liiallista voimaa työkalua asentaessasi tai poistaessasi.
 - Säilytä työkalu aina turvallisessa paikassa, kun et käytä sitä, jotta estät valtuuttamattoman pääsyn.
- **Ikäkohtaiset varoitukset:** Tämä työkalu ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille henkilöille. Aikuisen valvonta on vaadittu, kun nuoremmat henkilöt käyttävät työkalua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että Glock® on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Poista olemassa oleva grip plug, jos se on tarpeen.
- Työnnä Vickers Tactical Grip Plug ja Takedowntyökalu kahvan onteloon, kunnes se on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen takedowntyökalun käyttöä.
- Noudata Glock®omistajan käsikirjaa turvalliseen purkamiseen ja kokoamiseen.
- Käytä työkalua rampina auttaaksesi patruunoiden asettamisessa.
- Käytön jälkeen säilytä työkalu kahvan ontelossa tai turvallisessa paikassa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen mukaan, jotka koskevat muovi ja metallijätettä.
- Älä hävitä työkalua kotitalousjätteiden mukana. Vie se sen sijaan määrättyyn kierrätyskeskukseen, jos sellainen on saatavilla.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen liittyen tai tarvitset lisätukea Vickers Tactical Grip Plug ja Takedowntyökalun osalta, ota yhteys valmistajan tarjoamaan yhteystietoon, joka on saatavilla tuotteesi mukana tai vieraile virallisella verkkosivustolla.

Muista säilyttää tämä turvallisuusohjeopas tulevaa käyttöä varten ja viittaa siihen tarvittaessa. Turvallisuutesi ja muiden turvallisuus on ensisijainen asia asevarusteita käytettäessä.

Säkerhetsinstruktionsguide för GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL FÖR GLOCK® GEN 4

Introduktion

Tack för att du valt Vickers Tactical Grip Plug och Takedown Tool för Glock®. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker användning av denna produkt. Vänligen läs och följ alla instruktioner noggrant för att maximera din säkerhet och verktygets prestanda.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du använder Grip Plug och Takedown Tool.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera verktyget regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte om det är skadat.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du använder verktyget.
- Följ alla lokala lagar och föreskrifter angående tillbehör till skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Riskidentifiering:** Verktyget är utformat för Glock Gen 4 och Gen 5modeller. Att använda det på inkompatibla modeller kan leda till funktionsfel eller olyckor.
- **Undvikande av risker:**
 - Se till att vapnet alltid är riktat i en säker riktning.
 - Använd inte överdriven kraft när du sätter in eller tar bort verktyget.
 - Förvara alltid verktyget på en säker plats när det inte används för att förhindra obehörig åtkomst.
- **Åldersspecifika varningar:** Detta verktyg är inte avsett för användning av personer under 18 år. Vuxenövervakning krävs när det används av yngre individer.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din Glock® är oladdad och riktad i en säker riktning.
- Ta bort den befintliga grip plug om tillämpligt.
- Sätt in Vickers Tactical Grip Plug och Takedown Tool i grepputrymmet tills det sitter säkert på plats.

2. Användning:

- För att använda takedownverktyget, se till att vapnet är oladdat.
- Följ Glock® ägarens manual för säker demontering och montering av ditt vapen.
- Använd verktyget som en ramp för att hjälpa till med magasininsättning.
- Efter användning, förvara verktyget inuti grepputrymmet eller på en säker plats.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående plast och metallavfall.
- Kassera inte verktyget i hushållsavfall. Ta istället med det till ett avsett återvinningscenter om det finns tillgängligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående Vickers Tactical Grip Plug och Takedown Tool, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt eller besök den officiella webbplatsen.

Vänligen kom ihåg att behålla denna säkerhetsinstruktionsguide för framtida referens och konsultera den när det behövs. Din säkerhet och andras säkerhet är av största vikt vid användning av tillbehör till skjutvapen.

Návod k bezpečnostním pokynům pro GRIP PLUG/TAKEDOWN TOOL PRO GLOCK® GEN 4

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Vickers Tactical Grip Plug a Takedown Tool pro Glock®. Tento návod poskytuje základní bezpečnostní pokyny k zajištění bezpečného používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte všechny pokyny, abyste maximalizovali svou bezpečnost a výkon vašeho nástroje.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá před použitím Grip Plug a Takedown Tool.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že se nacházíte v bezpečném prostředí při používání nástroje.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se příslušenství ke střelným zbraním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- **Identifikace nebezpečí:** Nástroj je navržen pro modely Glock Gen 4 a Gen 5. Použití na nekompatibilních modelech může vést k poruchám nebo nehodám.
- **Vyvarování se nebezpečí:**
 - Ujistěte se, že je střelná zbraň vždy namířena bezpečným směrem.
 - Nepoužívejte nadměrnou sílu při vkládání nebo vyjímání nástroje.
 - Vždy ukládejte nástroj na bezpečné místo, když se nepoužívá, aby se předešlo neoprávněnému přístupu.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:** Tento nástroj není určen pro použití osobami mladšími 18 let. Při používání mladšími osobami je vyžadována dospělá dohled.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je váš Glock® vybitý a namířený bezpečným směrem.
- Pokud je to možné, odstraňte stávající grip plug.
- Vložte Vickers Tactical Grip Plug a Takedown Tool do dutiny rukojeti, dokud není bezpečně na svém místě.

2. Použití:

- Před použitím takedown tool se ujistěte, že je střelná zbraň vybitá.
- Řiďte se uživatelským manuálem Glock® pro bezpečné rozebírání a opětovné sestavování vaší střelné zbraně.
- Použijte nástroj jako rampu pro usnadnění vkládání zásobníku.
- Po použití uložte nástroj do dutiny rukojeti nebo na bezpečné místo.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se plastového a kovového odpadu.
- Neličte nástroj do domácího odpadu. Místo toho ho vezměte do určeného recyklačního střediska, pokud je k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně Vickers Tactical Grip Plug a Takedown Tool se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce, které jsou uvedeny s vaším produktem, nebo navštivte oficiální webové stránky.

Prosím, nezapomeňte si tento návod k bezpečnostním pokynům uchovat pro budoucí použití a konzultujte ho kdykoli to bude nutné. Vaše bezpečnost a bezpečnost ostatních je při používání příslušenství ke střelným zbraním na prvním místě.