

TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® GEN 3 - TRIGGER PIN FOR GLOCK GEN3

The Shadow Gunworks Polymer Trigger Housing Locking Pin provides your Gen 3 Glock pistol with a premium upgrade or replacement. Made from aluminum with a Nitride finish Fits all Glock Gen 3 models except 30S and 36



Attributes

- Name: TRIGGER PIN FOR GLOCK GEN3
- Manufacturer: SHADOW SYSTEMS
- Product no.: 100024259
- Mfr. No.: SG9C-00-29-NIT
- Make: Glock
- Model: Gen 3
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 853687007301

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den TRIGGER HOUSING PIN FÜR GLOCK® GEN 3](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® GEN 3](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pasador de Bloqueo del Alojamiento del Disparador de Glock® Gen 3](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Goupillon de Verrouillage du Boîtier de Détente TRIGGER HOUSING PIN POUR GLOCK® GEN 3](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Perno di Bloccaggio del Grilletto per Glock® Gen 3](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® GEN 3](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkownika](#)
- [Suomi: TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® GEN 3 KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER HOUSING PIN FÖR GLOCK® GEN 3](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání zámkové kolíkové pojistky spouště Shadow Gunworks pro Glock® Gen 3](#)

Sicherheitsanleitung für den TRIGGER HOUSING PIN FÜR GLOCK® GEN 3

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Shadow Gunworks Polymer Trigger Housing Locking Pin für Ihre Glock Gen 3 Pistole. Dieses Produkt bietet Ihnen ein hochwertiges Upgrade oder einen Ersatz für Ihre Waffe. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die Verwendung mit Ihrer spezifischen Glock Gen 3 Pistole geeignet ist. Es passt nicht auf die Modelle 30S und 36.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Bewahren Sie alle Produkte außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufmeldungen und sicherheitsrelevante Informationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Waffe vor der Installation des Trigger Housing Pins entladen ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten und stellen Sie sicher, dass Sie bei der Installation geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und ordentlich, um Unfälle zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Entladen Sie Ihre Glock Gen 3 Pistole vollständig.
- Stellen Sie sicher, dass Sie in einem gut beleuchteten Bereich arbeiten.

2. Installation des Trigger Housing Pins:

- Entfernen Sie den alten Trigger Housing Pin, falls vorhanden.
- Setzen Sie den neuen Shadow Gunworks Polymer Trigger Housing Locking Pin vorsichtig an die vorgesehene Stelle ein.
- Stellen Sie sicher, dass der Pin fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.

3. Nach der Installation:

- Überprüfen Sie die Funktionalität des Abzugsmechanismus, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.
- Führen Sie vor dem ersten Gebrauch eine gründliche Inspektion durch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sicher verpackt sind, um Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Sie sollten in der Lage sein, Ihnen die erforderlichen Informationen zur Verfügung zu stellen.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen oberste Priorität hat. Halten Sie sich an die Anweisungen in dieser Anleitung, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Produkt sicher und effektiv nutzen.

Safety Instruction Guide for TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® GEN 3

Introduction

Thank you for choosing the Shadow Gunworks Polymer Trigger Housing Locking Pin for your Glock Gen 3 pistol. This product is designed to provide a premium upgrade or replacement for your firearm. To ensure safe and effective usage, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your firearm pointed in a safe direction at all times.
- Store your firearm securely and out of reach of children.
- Always wear appropriate safety gear when handling firearms.
- Do not modify the trigger housing pin or any other components of your firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear and safe area when using your firearm.
- Regularly check your firearm for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- The trigger housing pin is specifically designed for Glock Gen 3 models, except for the 30S and 36. Ensure compatibility before installation.
- Inspect the trigger housing pin for any damage or defects before use. Do not use if damaged.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to install or replace the trigger housing pin.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is completely unloaded.
- Gather necessary tools (if any) for installation.

2. Installation:

- Remove the existing trigger housing pin from your Glock Gen 3.
- Align the new Shadow Gunworks Polymer Trigger Housing Locking Pin with the trigger housing.
- Carefully insert the pin until it is securely in place. Ensure it is seated properly to avoid any operational issues.

3. PostInstallation Check:

- After installation, perform a function check of the firearm to ensure proper operation.
- Check that the trigger operates smoothly without any obstruction.

4. Usage:

- Use your Glock Gen 3 as per the manufacturer's guidelines.
- Regularly inspect the trigger housing pin for wear and replace if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged trigger housing pins in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in regular household waste. Check for local recycling or hazardous waste disposal options.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding product safety or support, please refer to the appropriate local authorities or the manufacturer's contact point.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the Shadow Gunworks Polymer Trigger Housing Locking Pin for your Glock Gen 3 pistol. Always prioritize safety and compliance with local regulations when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pasador de Bloqueo del Alojamiento del Disparador de Glock® Gen 3

Introducción

Gracias por elegir el Pasador de Bloqueo del Alojamiento del Disparador de Polímero de Shadow Gunworks para tu pistola Glock Gen 3. Este producto ha sido diseñado para mejorar el rendimiento y la durabilidad de tu arma. Sin embargo, como con cualquier accesorio de arma, es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está destinado únicamente para su uso en pistolas Glock Gen 3, excluyendo los modelos 30S y 36.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de realizar cualquier instalación o mantenimiento.
- Mantén el pasador de bloqueo fuera del alcance de niños y personas no capacitadas.
- Inspecciona el pasador regularmente para detectar cualquier signo de daño o desgaste.
- Si experimentas alguna dificultad durante la instalación o el uso, busca asistencia profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso adecuado:** Este pasador está diseñado específicamente para modelos de Glock Gen 3. No lo uses en otros modelos.
- **Instalación segura:** Asegúrate de seguir las instrucciones de instalación cuidadosamente para evitar daños al arma o al pasador.
- **Manejo seguro:** Siempre trata el arma como si estuviera cargada, incluso si crees que está descargada.
- **Almacenamiento:** Guarda el pasador y cualquier herramienta utilizada en un lugar seguro y seco, lejos de la luz directa del sol y la humedad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté completamente descargada.
- Reúne las herramientas necesarias: destornillador y pinzas (si es necesario).

2. Instalación:

- Retira el pasador antiguo, si corresponde, utilizando el destornillador.
- Inserta el nuevo pasador de bloqueo en su lugar correspondiente.
- Asegúrate de que el pasador esté bien ajustado y no presente movimientos.

3. Verificación:

- Después de la instalación, verifica que el pasador esté en su lugar y que funcione correctamente.
- Realiza una prueba de funcionamiento en un entorno seguro, siguiendo todas las normas de seguridad de armas.

4. Uso:

- Utiliza el pasador como parte del sistema de disparo de tu Glock Gen 3.

- Mantén siempre el control sobre el arma y sigue las mejores prácticas de manejo seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el pasador de bloqueo, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Coloca el pasador en un contenedor de residuos adecuado o llévalo a un centro de reciclaje que acepte metales.
- No lo dejes en lugares donde pueda ser encontrado por niños o personas no capacitadas.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el distribuidor autorizado o el fabricante. Asegúrate de tener a mano la información del producto y cualquier detalle relevante sobre tu compra.

Recuerda que la seguridad es tu responsabilidad. Sigue estas instrucciones cuidadosamente y mantente informado sobre cualquier actualización o aviso relacionado con el producto.

Guide de Sécurité pour le Goupillon de Verrouillage du Boîtier de Détente TRIGGER HOUSING PIN POUR GLOCK® GEN 3

Introduction

Le goupillon de verrouillage du boîtier de détente en polymère de Shadow Gunworks est conçu pour améliorer ou remplacer le goupillon de ton pistolet Glock Gen 3. Ce guide te fournira des instructions de sécurité essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement avec des pistolets Glock Gen 3, à l'exception des modèles 30S et 36.
- Vérifie régulièrement l'état du goupillon de verrouillage pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte toujours des lunettes de protection lors de l'installation ou de l'utilisation du goupillon.
- Ne travaille jamais avec le goupillon dans un environnement où des enfants ou des animaux domestiques pourraient être présents.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant de procéder à l'installation du goupillon.
- Utilise des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter tout dommage au produit ou à l'arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemble les outils nécessaires, notamment un tournevis approprié.

2. Installation :

- Retire le goupillon d'origine du boîtier de détente de ton Glock Gen 3.
- Insère le nouveau goupillon de verrouillage en polymère à la place du goupillon d'origine.
- Assure-toi que le goupillon est bien en place et qu'il est sécurisé.

3. Utilisation :

- Une fois installé, teste le fonctionnement du déclencheur pour vérifier que le goupillon est correctement installé.
- En cas de problème, retire le goupillon et vérifie qu'il n'y a pas de dommages.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers.
- Informetoi sur les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal et en polymère.
- Apporte le produit dans un centre de recyclage approprié ou suis les directives de ton municipalité pour l'élimination des déchets dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web de l'entreprise ou contacte un représentant autorisé.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace du goupillon de verrouillage du boîtier de détente TRIGGER HOUSING PIN POUR GLOCK® GEN 3. Prends le temps de te familiariser avec ces instructions pour maximiser ta sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Perno di Bloccaggio del Grilletto per Glock® Gen 3

Introduzione

Grazie per aver scelto il Perno di Bloccaggio del Grilletto in Polimero di Shadow Gunworks per la tua pistola Glock Gen 3. Questo prodotto è progettato per offrire un aggiornamento o una sostituzione di alta qualità. È fondamentale seguire le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Conserva il manuale in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di malfunzionamento o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista qualificato.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto solo con pistole Glock Gen 3, escludendo i modelli 30S e 36.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere all'installazione o alla sostituzione del perno.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Non tentare di modificare o riparare il perno da solo; rivolgiti a un professionista.
- Segui sempre le normative locali riguardanti la sicurezza delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
- Rimuovi il caricatore e controlla visivamente la camera per confermare che non ci siano munizioni.

2. Installazione:

- Rimuovi il perno di bloccaggio esistente seguendo le istruzioni del produttore della pistola.
- Posiziona il nuovo perno di bloccaggio in alluminio con finitura in Nitride nel foro designato.
- Assicurati che il perno sia ben fissato e non si muova.

3. Controllo PostInstallazione:

- Esegui un controllo visivo per assicurarti che il perno sia installato correttamente.
- Testa la funzionalità del grilletto in un ambiente sicuro, lontano da persone e oggetti.

4. Uso:

- Usa sempre la pistola in modo responsabile e in conformità con le leggi locali.
- Non utilizzare la pistola in situazioni di pericolo o in ambienti non idonei.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e plastica.

- Non gettare il prodotto in discariche non autorizzate.
- Se il prodotto è danneggiato, considera di contattare un centro di smaltimento autorizzato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o assistenza, ti invitiamo a contattare il produttore o un professionista qualificato. È importante avere un supporto adeguato per garantire la sicurezza e l'efficacia del prodotto.

Grazie per aver scelto il Perno di Bloccaggio del Grilletto per la tua Glock Gen 3. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile.

Brukerveiledning for TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® GEN 3

Introduksjon

Takk for at du har valgt TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® GEN 3 fra Shadow Gunworks. Denne låsepinnen er laget for å gi din Gen 3 Glockpistol en førsteklasses oppgradering eller erstatning. For å sikre trygg og effektiv bruk av produktet, vennligst les og følg denne veiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i samsvar med produsentens spesifikasjoner og anbefalinger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Kontroller at produktet er i god stand før bruk. Se etter skader eller slitasje.
- Rapportér eventuelle farlige produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.
- Hold deg oppdatert om tilbakekallinger ved å sjekke EU's Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som vernebriller og hansker under installasjon og ved håndtering.
- Unngå å bruke produktet hvis du er usikker på installasjonsprosessen eller hvis du mangler nødvendig verktøy.
- Sørg for at våpenet er avsikret og tomt før du begynner installasjonen.
- Ikke modifier produktet på noen måte, da dette kan påvirke sikkerheten og ytelsen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Forsikre deg om at du har riktig verktøy tilgjengelig (f.eks. skrutrekker, tang).
- Kontroller at Glockpistolen er avsikret og tom.

2. Fjerning av den gamle låsepinnen:

- Plasser pistolen på et stabilt underlag.
- Bruk verktøyet til å fjerne den eksisterende låsepinnen forsiktig.

3. Installasjon av den nye låsepinnen:

- Sett den nye TRIGGER HOUSING PIN inn i avtrekkerhuset.
- Sørg for at pinnen sitter godt og er i riktig posisjon.
- Kontroller at alt fungerer som det skal ved å teste avtrekkeren før du bruker pistolen.

4. Etter installasjonen:

- Rengjør området rundt avtrekkerhuset for å fjerne eventuelle smuss eller rester.
- Oppbevar verktøyet og emballasjen på et sikkert sted.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger er i bruk, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av plast og metall.
- Unngå å kaste produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående produktet, vennligst kontakt produsenten eller din forhandler. De kan gi deg ytterligere informasjon og støtte.

Vennligst følg disse retningslinjene for å sikre trygg og effektiv bruk av TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® GEN 3. Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Zamek na spust Shadow Gunworks dla pistoletu Glock Gen 3. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny produktu przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pistolet jest zawsze w stanie spoczynku przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z jego modyfikacją.
- Noszenie odpowiedniego sprzętu ochronnego, takiego jak okulary ochronne, jest zalecane podczas instalacji.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub wady materiałowe.
- Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi instalacji i użytkowania.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja

- Zdejmij oryginalny zamek na spust z pistoletu Glock Gen 3.
- Umieść nowy zamek na spust Shadow Gunworks w odpowiednim miejscu.
- Upewnij się, że zamek jest prawidłowo osadzony i zabezpieczony.

3. Użytkowanie

- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy zamek działa prawidłowo.
- Przeprowadź testy funkcjonalne, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie przed użyciem pistoletu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać więcej informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® GEN 3

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® GEN 3 tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Gen 3 Glockpistoolisi suorituskykyä. On tärkeää, että tutustut alla esitettyihin turvallisuusohjeisiin ja käyttöohjeisiin varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Gen 3 Glockmalleissa (paitsi 30S ja 36).
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Vältä liiallista voimaa asennus tai irrotustilanteissa.
- Käytä vain valmistajan suosittelemaa työkalua asennuksessa.
- Varmista, että kaikki osat ovat oikein paikoillaan ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen turvallisesta käytöstä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.

2. Asennus:

- Poista ensin vanha liipaisinkotelo ja lukituspinni Glockpistoolistasi.
- Aseta uusi TRIGGER HOUSING PIN paikalleen varmistaen, että se on oikein linjassa.
- Kiinnitä liipaisinkotelo huolellisesti varmistaen, että kaikki osat ovat tiukasti paikoillaan.

3. Käyttö:

- Tarkista, että liipaisinkotelo ja lukituspinni toimivat oikein ennen ampumista.
- Suorita tarvittavat testit varmistaaksesi, että kaikki toimii odotetusti.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteiden mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jos tarvitset lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että käytät vain virallisia kanavia saadaksesi apua ja tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia. Noudata kaikkia ohjeita ja suosituksia varmistaaksesi, että käytät TRIGGER HOUSING PIN FOR GLOCK® GEN 3 tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för TRIGGER HOUSING PIN FÖR GLOCK® GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt TRIGGER HOUSING PIN FÖR GLOCK® GEN 3. Denna produkt är designad för att ge din Gen 3 Glockpistol en premiumuppgradering eller ersättning. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för synliga skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation.
- Se till att vapnet är avstängt och ur funktion innan du påbörjar installationen.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada eller defekter.
- Rör inte avtryckaren när du hanterar vapnet för att förhindra oavsiktlig avfyrning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att vapnet är avstängt och ur funktion.
- Samla nödvändiga verktyg för installationen.

2. Installation:

- Ta bort det gamla avtryckarhuset enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera TRIGGER HOUSING PIN på rätt plats i avtryckarhuset.
- Se till att pinnen sitter ordentligt och är säkrad.

3. Användning:

- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Utför en funktionstest för att säkerställa att vapnet fungerar som avsett.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller säkerhetsinquiries, vänligen kontakta en lokal återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår prioritet.

Návod k bezpečnému používání zámkové kolíkové pojistky spouště Shadow Gunworks určené pro Glock® Gen 3

Úvod

Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci zámkové kolíkové pojistky spouště Shadow Gunworks určené pro Glock® Gen 3. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a doporučení, abyste zajistili bezpečnost při používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze pro určené účely.
- Před použitím výrobku se ujistěte, že jste si přečetli a pochopili všechny pokyny.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- V případě jakýchkoliv pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro používání

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň vybita a bezpečně uložena.
- Při manipulaci s výrobkem noste ochranné brýle a rukavice.
- Vyvarujte se používání výrobku, pokud jste unavení nebo pod vlivem alkoholu či drog.
- Nikdy neprovádějte úpravy výrobku, které nejsou uvedeny v tomto návodu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli abnormality během používání, okamžitě přestaňte výrobek používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, klíč).
- Ujistěte se, že pracujete na čistém a dobře osvětleném místě.

2. Instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň Glock® Gen 3 vypnutá a prázdná.
- Odstraňte starý trigger pin, pokud je to nutné.
- Vložte zámkovou kolíkovou pojistku spouště do příslušného otvoru.
- Zkontrolujte, zda je kolík správně usazen a bezpečně drží.

3. Použití:

- Po instalaci zkontrolujte funkčnost spouště.
- Před každým použitím se ujistěte, že je vše správně nainstalováno a funkční.
- Následně můžete používat zbraň podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Zabezpečte, aby byl výrobek likvidován v souladu s místními předpisy o odpadu.
- Pokud je výrobek poškozený nebo nefunkční, zvažte jeho ekologickou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další informace o bezpečnosti výrobku se prosím obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. V případě nebezpečných situací nebo nouzových událostí informujte příslušné úřady a zvažte nahlášení výrobku na platformě Safety Gate EU.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) s cílem zajistit bezpečné používání a ochranu spotřebitelů.