

RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH - BARREL WRENCH FOR RUGER PRECISION RIFLE/AR-15

The LRI Action Wrench for Ruger® RPR / AR-15 is designed to aid you in fast, reliable, safe removal/installation of an AR-pattern rifle's barrel nut. This wrench will eliminate the headaches of sheared-off pins, damaged barrel nuts, failed wrenches, and blood loss from the operator (namely, YOU). The LRI Action Wrench for Ruger® RPR / AR-15 provides secure, non-slip 360-degree contact with the barrel nut - no way this wrench will slip off! A pinch bolt gently cinches the LRI Action Wrench to the barrel nut, eliminating offset loads that lead to slippage and damage to the barrel or its finish. Fits standard AR-15 barrel nut, DPMS LR-308 & Ruger Precision Rifle® 1/2" drive socket for use with standard torque wrench & breaker bar. Also works with a 5/8" six-sided drive. Smooth tool contours reduce wear and tear to gun parts & your hands. Tough, corrosion-resistant Parkerized finish. The LRI Action Wrench for Ruger® RPR / AR-15 is machined from billet steel - NOT A CASTING, so no risk of a hidden flaw or void in the metal leading to wrench breakage. This is one beast of a barrel nut wrench! Brownells Gun Tech™ Tip: The LRI Action Wrench requires a little math to use. Torque wrenches are calibrated to the centerline of the square drive. The LRI tool is offset, so its torque values have to be recalculated to ensure the desired amount is actually applied to the fastener. There are a number of Internet tools to help you do this, including this one: <http://www.cncexpo.com/TorqueAdapter.aspx>



Attributes

- Name: BARREL WRENCH FOR RUGER PRECISION RIFLE/AR-15
- Manufacturer: LONGRIFLES
- Product no.: 100025312
- Mfr. No.: LRIRGRAR15WR
- Make: Ruger
- Model: Precision Rifle
- Delivery weight: 0.862kg
- Shipping height: 35mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 152mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LRI Action Wrench für Ruger® RPR / AR15](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH BARREL WRENCH](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Acción LRI para Ruger® RPR / AR15](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé d'Action LRI pour Ruger® RPR / AR15](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Chiave LRI Action per Ruger® RPR / AR15](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for LRI Action Wrench for Ruger® RPR / AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Akcji LRI dla Ruger® RPR / AR15](#)
- [Suomi: RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH](#)
- [Český: Návod pro bezpečné použití LRI Action Wrench pro Ruger® RPR / AR15](#)

Sicherheitshinweise für den LRI Action Wrench für Ruger® RPR / AR15

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LRI Action Wrench für Ruger® RPR / AR15. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir bei der sicheren und effizienten Entfernung und Installation der Laufmutter deines ARMusters zu helfen. Um die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unbefugtem Zugriff.
- Überprüfe das Werkzeug vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Trage bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzausrüstung, wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass die Arbeitsumgebung gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Informiere dich über die richtige Handhabung und Verwendung des Werkzeugs, um Verletzungen zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass die Laufmutter sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen ist, bevor du das Werkzeug ansetzt.
- Vermeide übermäßigen Druck auf das Werkzeug, um ein Brechen oder Verformen zu verhindern.
- Achte darauf, dass die Klemmschraube des Werkzeugs richtig eingestellt ist, um ein Verrutschen während der Verwendung zu vermeiden.
- Verwende das Werkzeug nicht, wenn du müde oder abgelenkt bist.
- Halte deine Hände und andere Körperteile von der Arbeitsfläche fern, während du das Werkzeug benutzt.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit dem Drehmomentschlüssel, um sicherzustellen, dass die richtigen Drehmomentwerte angewendet werden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du einen geeigneten Drehmomentschlüssel zur Hand hast.
- Überprüfe, ob das Werkzeug und die Laufmutter in gutem Zustand sind.

2. Anwendung des LRI Action Wrench:

- Setze den LRI Action Wrench auf die Laufmutter und achte darauf, dass er fest sitzt.
- Ziehe die Klemmschraube vorsichtig an, um sicherzustellen, dass das Werkzeug stabil auf der Laufmutter bleibt.
- Verwende den Drehmomentschlüssel, um die Laufmutter gemäß den empfohlenen Drehmomentwerten anzuziehen. Beachte, dass die Werte aufgrund der Versatzbelastung neu berechnet werden müssen.
- Arbeite langsam und gleichmäßig, um ein Abrutschen oder Verdrehen zu vermeiden.

3. Nach der Nutzung:

- Reinige das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um die Lebensdauer zu verlängern.

- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Achte darauf, das Werkzeug nicht in den normalen Hausmüll zu werfen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des LRI Action Wrench für Ruger® RPR / AR15, konsultiere bitte die offizielle Website des Herstellers oder kontaktiere den Kundenservice.

Abschluss

Die Sicherheit bei der Verwendung des LRI Action Wrench für Ruger® RPR / AR15 hat oberste Priorität. Indem du diese Sicherheitsrichtlinien befolgst, kannst du sicherstellen, dass du das Werkzeug effektiv und sicher nutzt. Bei Fragen oder Bedenken zögere nicht, Unterstützung in Anspruch zu nehmen.

Safety Instruction Guide for RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH BARREL WRENCH

Introduction

Thank you for choosing the RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH BARREL WRENCH. This tool is designed to assist in the safe and efficient removal and installation of barrel nuts on ARpattern rifles. To ensure your safety and the longevity of the tool, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the wrench is used only for its intended purpose, which is the removal and installation of barrel nuts on ARpattern rifles.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety goggles and gloves, when using this tool.
- Keep the work area clean and welllit to avoid accidents.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before using the wrench.
- Store the wrench in a dry place, away from moisture and extreme temperatures, to prevent corrosion and damage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Avoid Slippage:** Ensure that the wrench is properly secured to the barrel nut before applying torque to prevent slippage and potential injury.
- **Torque Calculations:** Be aware that the LRI Action Wrench requires recalculated torque values due to its offset design. Use appropriate tools to ensure accurate torque application.
- **Inspect Before Use:** Check the wrench for any signs of wear or damage before each use. Do not use if damaged.
- **Keep Away from Children:** This tool is not a toy. Keep it out of reach of children and vulnerable individuals.
- **Use Proper Technique:** Always apply force in a controlled manner. Avoid using excessive force that could lead to tool failure or injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and secure.
- Gather necessary tools, including a torque wrench and breaker bar.

2. Securing the Wrench:

- Position the LRI Action Wrench on the barrel nut.
- Use the pinch bolt to secure the wrench to the barrel nut, ensuring a snug fit to prevent slippage.

3. Applying Torque:

- Attach a 1/2" drive socket to the wrench for use with a standard torque wrench and breaker bar.
- If using a 5/8" sixsided drive, ensure it fits securely.
- Calculate the required torque based on your firearm's specifications, adjusting for the offset design of the wrench.

4. Removing or Installing the Barrel Nut:

- To remove: Turn the wrench counterclockwise until the barrel nut loosens.
- To install: Align the new barrel nut and turn the wrench clockwise, applying the calculated torque.

5. Final Checks:

- After installation, doublecheck the torque settings to ensure they meet manufacturer specifications.
- Inspect the barrel nut and wrench for any signs of damage or wear.

Disposal Instructions

- Dispose of the wrench responsibly at a designated recycling facility or according to local regulations.
- Do not dispose of the wrench in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH BARREL WRENCH, please refer to the manufacturer's website or contact customer support.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH BARREL WRENCH. Thank you for prioritizing safety in your firearm maintenance practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Llave de Acción LRI para Ruger® RPR / AR15

Introducción

La llave de acción de la LRI para Ruger® RPR / AR15 es una herramienta diseñada para facilitar la instalación y remoción de la tuerca de cañón de rifles ARpatrón. Este manual proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo de la herramienta. Por favor, lee cuidadosamente esta guía antes de utilizar el producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la herramienta esté en buenas condiciones antes de su uso. Inspecciona visualmente la llave de acción para detectar cualquier daño o desgaste.
- Utiliza la herramienta solo para su propósito previsto, que es la instalación y remoción de la tuerca de cañón de rifles ARpatrón.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y personas no capacitadas.
- Usa equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, durante su uso.
- Nunca utilices la llave de acción en un rifle que esté cargado. Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar cualquier trabajo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- La llave de acción LRI requiere un poco de matemáticas para su uso efectivo. Familiarízate con el concepto de torque y cómo se aplica a la herramienta.
- Asegúrate de que la herramienta esté correctamente ajustada a la tuerca de cañón antes de aplicar torque. Un ajuste inadecuado puede causar deslizamiento y daños.
- No apliques fuerza excesiva al utilizar la llave de acción, ya que esto puede dañar tanto la herramienta como el rifle.
- Si sientes que la herramienta se resbala, deja de usarla inmediatamente y verifica el ajuste y la condición de la llave.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado y en un área de trabajo segura.
- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo la llave de acción LRI y un medidor de torque si es necesario.

2. Instalación de la Tuerca de Cañón:

- Coloca la llave de acción LRI sobre la tuerca de cañón, asegurándote de que haga un contacto seguro y antideslizante.
- Si es necesario, ajusta la llave para que se adapte perfectamente a la tuerca.
- Aplica torque de acuerdo a las especificaciones del fabricante del rifle, utilizando un medidor de torque si es necesario.

3. Remoción de la Tuerca de Cañón:

- Coloca la llave de acción LRI sobre la tuerca de cañón.
- Gira la llave en la dirección opuesta a las agujas del reloj para aflojar la tuerca.
- Asegúrate de que la llave esté bien ajustada para evitar deslizamientos.

4. Finalización:

- Una vez que hayas terminado de trabajar, limpia la herramienta y guárdala en un lugar seguro.
- Revisa que no haya piezas sueltas o dañadas en la llave de acción.

Instrucciones de Eliminación

- La llave de acción LRI está fabricada con acero del billete, lo que significa que es reciclable. Consulta las regulaciones locales sobre reciclaje de metales.
- Si la herramienta está dañada y no es reparable, deséchala de acuerdo con las normativas locales de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto, busca un punto de contacto en la UE que pueda brindarte asistencia. Es importante que siempre tengas a mano la información de contacto adecuada para resolver cualquier inquietud.

Por favor, sigue estas instrucciones y directrices de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo de la llave de acción LRI para Ruger® RPR / AR15.

Guide de Sécurité pour la Clé d'Action LRI pour Ruger® RPR / AR15

Introduction

La clé d'action LRI pour Ruger® RPR / AR15 est un outil conçu pour faciliter le retrait et l'installation de l'écrou de canon d'un fusil. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de cet outil, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation fournies dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que l'outil est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laisse pas l'outil à la portée des enfants.
- Vérifie toujours l'état de l'outil avant de l'utiliser. Ne l'utilise pas s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Utilise la clé d'action LRI uniquement pour son usage prévu, c'est-à-dire pour les écrous de canon des fusils compatibles.
- Porte des lunettes de protection lors de l'utilisation de l'outil pour éviter les blessures aux yeux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assuretoi que le fusil est déchargé avant de commencer toute opération sur l'écrou de canon.
- Utilise la clé d'action LRI sur une surface stable pour éviter tout glissement ou chute.
- Ne force pas l'outil. Si l'écrou de canon ne se dévisse pas facilement, vérifie s'il y a des obstructions ou des dommages.
- Évite d'appliquer une force excessive, car cela peut endommager l'outil ou le fusil.
- Utilise une clé dynamométrique appropriée pour appliquer le couple correct lors de l'installation de l'écrou de canon.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assuretoi que le fusil est déchargé et sécurisé.
- Vérifie que la clé d'action LRI est en bon état.

2. Utilisation de la Clé d'Action:

- Place la clé d'action LRI sur l'écrou de canon. Le contact doit être sécurisé et non glissant.
- Si nécessaire, utilise le boulon de pincement pour maintenir la clé en place.
- Applique une pression douce pour éviter tout glissement.

3. Installation de l'Écrou de Canon:

- Utilise une clé dynamométrique pour installer l'écrou de canon avec le couple recommandé.
- Si l'outil est décalé, recalculer les valeurs de couple pour assurer une installation correcte.

4. Vérification:

- Vérifie que l'écrou de canon est bien en place et qu'il n'y a pas de jeux avant de procéder à l'utilisation du fusil.

Instructions d'Élimination

- Lorsque l'outil arrive en fin de vie, éliminez-le de manière responsable.
- Vérifiez les réglementations locales pour l'élimination des outils en métal.
- Ne jetez pas l'outil dans les ordures ménagères.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consultez les ressources disponibles en ligne ou les autorités locales compétentes.

Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser la clé d'action LRI pour Ruger® RPR / AR15 de manière sécurisée et efficace. Suivre ces instructions contribuera à garantir la sécurité de tous lors de l'utilisation de cet outil.

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Chiave LRI Action per Ruger® RPR / AR15

Introduzione

La chiave LRI Action per Ruger® RPR / AR15 è progettata per facilitare la rimozione e l'installazione del dado del barilotto di un fucile in stile AR. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Controllare il prodotto prima dell'uso per eventuali segni di danni o usura.
- Seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale per evitare incidenti.
- In caso di malfunzionamenti o problemi, interrompere immediatamente l'uso e contattare il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che la chiave sia correttamente fissata al dado del barilotto prima di applicare forza.
- Non utilizzare la chiave se presenta difetti visibili o se non si adatta correttamente al dado.
- Utilizzare sempre guanti protettivi per evitare lesioni alle mani durante l'uso.
- Non applicare forza eccessiva che potrebbe danneggiare il dado o la chiave stessa.
- Se si utilizza una chiave dinamometrica, ricalcolare i valori di coppia come indicato nel manuale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Indossare guanti protettivi.

2. Installazione:

- Posizionare la chiave LRI Action sul dado del barilotto.
- Assicurarsi che il bullone di serraggio sia allineato correttamente.
- Stringere il bullone di serraggio per fissare la chiave al dado.

3. Uso:

- Applicare la forza necessaria per rimuovere o installare il dado.
- Monitorare la chiave durante l'uso per eventuali segni di scivolamento o danneggiamento.
- Se si utilizza una chiave dinamometrica, seguire le istruzioni per il ricalcolo dei valori di coppia.

4. Rimozione:

- Dopo aver completato l'operazione, allentare il bullone di serraggio e rimuovere la chiave dal dado.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si consiglia di contattare il rivenditore o il produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare il supporto.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza contribuirà a garantire un'esperienza d'uso sicura e soddisfacente con la chiave LRI Action per Ruger® RPR / AR15. In caso di dubbi, non esitate a cercare assistenza. La sicurezza è la priorità numero uno.

Brukerveiledning for LRI Action Wrench for Ruger® RPR / AR15

Innledning

Takk for at du valgte LRI Action Wrench for Ruger® RPR / AR15. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med sikker og effektiv fjerning og installasjon av løpsmuttere på ARmønster rifler. Vennligst les denne veiledningen nøye før bruk for å sikre sikkerheten og riktig bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at du bruker verktøyet i et godt opplyst område.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare personer.
- Bruk alltid vernebriller for å beskytte øynene mot eventuelle partikler som kan fly.
- Unngå å bruke verktøyet hvis det er synlige skader eller slitasje.
- Les og forstå alle instruksjoner før bruk.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Kontroller at løpsmutteren er sikker før du begynner arbeidet.
- Bruk passende momentnøkkel og adaptere for å unngå skader.
- Unngå å bruke overdreven kraft som kan føre til skade på verktøyet eller våpenet.
- Ikke forsøk å bruke verktøyet på løpsmuttere som er rustet eller skadet.
- Sørg for at LRI Action Wrench er korrekt festet til løpsmutteren før du begynner å bruke det.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at våpenet er i en sikker tilstand og avfyringsklarhet er fjernet.
- Plasser våpenet på en stabil arbeidsflate.

2. Montering av LRI Action Wrench:

- Plasser LRI Action Wrench på løpsmutteren.
- Bruk klembolten for å stramme verktøyet forsiktig til løpsmutteren.
- Kontroller at verktøyet har 360graders kontakt med løpsmutteren og ikke glir.

3. Bruk av momentnøkkel:

- Bruk en standard momentnøkkel med 1/2" drive socket for å påføre riktig moment.
- Hvis du bruker en 5/8" sekskantet drive, sørg for at det er kompatibelt med LRI Action Wrench.

4. Fjerning og installasjon av løpsmutter:

- Følg produsentens spesifikasjoner for momentverdier.
- Bruk LRI Action Wrench for å fjerne eller installere løpsmutteren ved å påføre jevnt trykk.

5. Avslutning:

- Når arbeidet er fullført, fjern LRI Action Wrench fra løpsmutteren.
- Kontroller at alt er i orden før du setter våpenet i bruk igjen.

Avfallsinstruksjoner

- Når LRI Action Wrench ikke lenger er i bruk, må den kastes i henhold til lokale forskrifter for metallavfall.
- Unngå å kaste verktøyet i husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten ved bruk av LRI Action Wrench for Ruger® RPR / AR15, vennligst kontakt produsenten eller en kvalifisert fagperson.

Ved å følge disse retningslinjene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av LRI Action Wrench for Ruger® RPR / AR15. Husk alltid å prioritere sikkerhet når du arbeider med verktøy og våpen.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Klucza Akcji LRI dla Ruger® RPR / AR15

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Klucza Akcji LRI dla Ruger® RPR / AR15. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego i efektywnego korzystania z produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami i zaleceniami w celu zminimalizowania ryzyka urazów i uszkodzeń.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj klucza wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, tj. do demontażu i montażu nakrętki lufy karabinu.
- Zawsze sprawdzaj sprzęt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma widocznych uszkodzeń.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj odpowiednich środków ochrony osobistej, takich jak rękawice i okulary ochronne, podczas korzystania z narzędzi.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że klucz akcji jest prawidłowo umiejscowiony na nakrętce lufy przed rozpoczęciem pracy.
- Zastosuj odpowiednią siłę podczas używania klucza, aby uniknąć uszkodzenia nakrętki lub lufy.
- Nie używaj klucza, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady w materiale.
- Zachowaj ostrożność, aby nie uszkodzić innych elementów broni podczas korzystania z klucza.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany i bezpieczny do pracy.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia, w tym klucz akcji LRI oraz klucz dynamometryczny.

2. Montaż:

- Umieść klucz akcji LRI na nakrętce lufy, upewniając się, że jest on dobrze osadzony.
- Zastosuj śrubę zaciskową, aby delikatnie docisnąć klucz do nakrętki, eliminując ryzyko poślizgu.

3. Użytkowanie:

- Użyj klucza dynamometrycznego, aby odkręcić lub przykręcić nakrętkę lufy zgodnie z wymaganym momentem obrotowym.
- Pamiętaj, że wartości momentu muszą być przeliczone zgodnie z przesunięciem narzędzia.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu pracy, upewnij się, że klucz akcji LRI jest czysty i wolny od zanieczyszczeń.
- Przechowuj klucz w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje Utylizacji

- Użyj lokalnych punktów zbiórki odpadów, aby pozbyć się klucza, jeśli nie jest już potrzebny.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłego kosza na śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza akcji LRI dla Ruger® RPR / AR15, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem lub autoryzowanym dealerem.

Zastrzeżenia

- Pamiętaj, że niewłaściwe użycie klucza może prowadzić do uszkodzenia broni lub obrażeń.
- Zawsze postępuj zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i instrukcjami producenta.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych, co przyczyni się do bezpiecznego i efektywnego korzystania z Klucza Akcji LRI dla Ruger® RPR / AR15.

RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH

KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH työkalun käyttöohjeisiin. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan ARmallin kiväärin piippupultin irrottamista ja asentamista. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi turvallinen ja tehokas käyttö.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työskentelet hyvin valaistussa tilassa.
- Käytä aina suojalaseja ja käsineitä työskennellessäsi työkalun kanssa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että työkalu on kunnolla kiinnitetty piippupulttiin ennen käyttöä.
- Älä käytä liikaa voimaa, jotta vältät vaurioita työkalulle tai kiväärille.
- Varmista, että vääntömomenttiavaimesi on kalibroitu oikein ennen käyttöä.
- Ole varovainen, kun käytät puristusruuvia, jotta et vahingoita piippupulttia.
- Älä käytä työkaluja, jotka eivät ole yhteensopivia RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCHin kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
- Tarkista, että kaikki tarvittavat työkalut ovat saatavilla.

2. Asennus:

- Kiinnitä RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH piippupulttiin.
- Käytä puristusruuvia varmistaaksesi, että työkalu on tiukasti paikallaan.

3. Käyttö:

- Käytä vääntömomenttiavainta LRI Action Wrenchin kanssa.
- Varmista, että työkalu on suoraan piippupultin päällä ennen vääntämistä.
- Vääntöarvot on laskettava uudelleen, koska työkalu on vinossa.

4. Irrottaminen:

- Kun olet valmis, irrota työkalu varovasti piippupultista.
- Tarkista, ettei piippupultissa ole vaurioita.

Hävittämisohjeet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se on vaurioitunut.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että käytät EU:n turvallisuusportaalien tarjoamia resursseja, kuten muistutuksia ja varoituksia vaarallisista tuotteista.

Varoitukset

- Tämä tuote ei ole tarkoitettu lapsille. Säilytä se lasten ulottumattomissa.
- Varmista, että käytät työkalua vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja varotoimia, jotta voit käyttää RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH työkalua turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH

Introduktion

Tack för att du valt RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH. Denna produkt är utformad för att underlätta säker och effektiv borttagning och installation av lösknutar på ARmönstrade gevär. För att säkerställa en trygg användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad skruvnyckel.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, vid användning.
- Rapportera eventuella olyckor eller osäkra produkter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruvnyckeln är korrekt placerad på lösknut innan du applicerar kraft.
- Använd alltid en momentnyckel som är korrekt kalibrerad för att undvika överdriven belastning.
- Undvik att använda produkten i miljöer med hög fuktighet eller extrema temperaturer.
- Se till att arbetsytan är stabil och fri från hinder.
- Använd inte produkten för ändamål som den inte är avsedd för.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att alla verktyg och tillbehör är i gott skick.
- Rengör området runt lösknut för att säkerställa att det är fritt från skräp.

2. Användning av LRI Action Wrench:

- Placera skruvnyckeln på lösknut så att den sitter stadigt.
- Använd klämbulten för att försiktigt dra ihop skruvnyckeln till lösknut.
- Använd en momentnyckel för att applicera rätt moment enligt specifikationerna för ditt gevär.
- Kontrollera att skruvnyckeln inte glider av under användning.

3. Avslutning:

- När du är klar, ta bort skruvnyckeln och inspektera lösknut för att säkerställa att den är korrekt installerad.
- Förvara produkten på en säker plats för att förhindra skador.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt avfall. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den återvinns på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support relaterade till produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda RUGER PRECISION RIFLE ACTION WRENCH på rätt sätt, kan du säkerställa en trygg och effektiv användning.

Návod pro bezpečné použití LRI Action Wrench pro Ruger® RPR / AR15

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LRI Action Wrench pro Ruger® RPR / AR15. Tento klíč je navržen tak, aby usnadnil odstraňování a instalaci matic hlavně pušky AR. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání tohoto produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím klíče si pečlivě přečtěte tento návod.
- Používejte klíč pouze pro určené účely.
- Zkontrolujte klíč před každým použitím, zda není poškozen.
- Udržujte klíč mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými zraněními.
- V případě jakýchkoli pochybností o použití se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je zbraň bezpečně upevněna a stabilní před použitím klíče.
- Při použití klíče se vyvarujte nadměrného síly, abyste předešli poškození matice nebo hlavně.
- Klíč používejte na standardní matici hlavně AR15, DPMS LR308 a Ruger Precision Rifle®.
- Dbejte na to, aby šroub pro zpevnění byl správně utažen, aby se předešlo klouzání klíče.
- Při práci s klíčem se vyhněte kontaktu s pohyblivými částmi zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda je klíč v dobrém stavu.
- Připravte si potřebné nástroje, včetně momentového klíče.

2. Použití klíče:

- Umístěte klíč na matici hlavně.
- Ujistěte se, že klíč má bezpečný a neskouzávající kontakt s maticí.
- Pomalu utahujte šroub pro zpevnění, dokud není klíč pevně na místě.
- Použijte momentový klíč k dosažení požadované hodnoty momentu. Nezapomeňte přepočítat hodnotu momentu podle specifikací klíče.

3. Odstranění klíče:

- Po dokončení práce uvolněte šroub pro zpevnění.
- Opatrně odstraňte klíč z matice hlavně.

Pokyny pro likvidaci

- Klíč je vyroben z blokové oceli a je možné jej recyklovat.
- Před likvidací se ujistěte, že je klíč čistý a neobsahuje žádné nebezpečné materiály.
- Zkontrolujte místní předpisy týkající se recyklace kovových výrobků.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušný kontakt v EU.

Upozornění: Pokud zjistíte jakékoli nebezpečné vlastnosti produktu nebo pokud dojde k úrazu, okamžitě kontaktujte příslušné úřady a hlase incident. Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Děkujeme, že dodržíte tyto bezpečnostní pokyny a používáte LRI Action Wrench pro Ruger® RPR / AR15 zodpovědně.