

AR-15 MICRO GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .625 SET SCREW STEEL

Versatility in a Low-Profile Design

AR-15 MICRO GAS BLOCKS STEEL SET SCREW Sick of that front-sight gas block? Change it out and add more versatility to your AR-15 with the addition of the SLR Rifleworks Micro Gas Block. The SLR Rifleworks Micro Gas Block is made with a low-profile design that allows clearance for most aftermarket handguards offered for the AR-15 platform, giving owners a wide range of versatility and customization options for their rifle. FEATURES Machined from 4140 billet steel Treated with QPQ melonite finish Available in .875 and .936 sizes The SLR Rifleworks Micro Gas Block also comes equipped with 0.400-inch spaced set screws to ensure your gas block never moves from its position.



Attributes

- Name: SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .625 SET SCREW STEEL
- Manufacturer: SLR RIFLEWORKS
- Product no.: 100025355
- Mfr. No.: GB6
- Inside Diameter: .625
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.048kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 Micro Gas Blocks](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Micro Gas Blocks](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz Micro AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocco Gas Micro AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Micro](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Micro Gas Blockeille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Micro Gas Block](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Micro Gas Block](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 Micro Gas Blocks

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den AR15 Micro Gas Block von SLR Rifleworks entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lese diese Anleitung sorgfältig, bevor du mit der Installation und Verwendung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Benutzer dieses Produkts mit den Regeln und Vorschriften zur Waffensicherheit vertraut sind.
- Handle Feuerwaffen immer so, als wären sie geladen.
- Halte den Gasblock und alle zugehörigen Komponenten außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Gasblock regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwende den Gasblock nicht, wenn er beschädigt oder defekt erscheint.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende den Gasblock nur mit AR15-Plattformgewehren.
- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deinem spezifischen Gewehrmodell und Kaliber kompatibel ist.
- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen hantierst.
- Versuche nicht, den Gasblock oder seine Komponenten über die Spezifikationen des Herstellers hinaus zu modifizieren.
- Sei dir der Möglichkeit von Gasleckagen bewusst und stelle sicher, dass alle Verbindungen vor der Nutzung sicher sind.
- Vermeide die Nutzung des Gasblocks unter extremen Bedingungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten, wie extreme Hitze oder Kälte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen und die Kammer frei ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge: geeignete Schraubenschlüssel und Schraubendreher.

2. Installationsschritte

- Entferne den vorhandenen Gasblock von deinem AR15.
- Reinige den Bereich, in dem der neue Gasblock installiert werden soll, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Positioniere den SLR Rifleworks Micro Gas Block über dem Gasport am Lauf.
- Richte den Gasblock mit dem Lauf und dem Handguard aus.
- Sichere den Gasblock mit den mitgelieferten Set-Schrauben. Stelle sicher, dass sie gemäß den Spezifikationen des Herstellers angezogen sind.
- Überprüfe die Ausrichtung und Festigkeit des Gasblocks, bevor du deine Feuerwaffe wieder zusammenbaust.

3. Nutzung

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um sicherzustellen, dass der Gasblock korrekt funktioniert.
- Überwache die Leistung des Gasblocks während der Nutzung und achte auf Anzeichen von Gasleckagen oder Fehlfunktionen.
- Reinige und pflege den Gasblock regelmäßig gemäß dem Wartungsplan deiner Feuerwaffe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den lokalen Abfallwirtschaftsvorschriften.
- Wenn der Gasblock das Ende seiner Nutzungsdauer erreicht hat, entsorge ihn als Metallabfall an einer dafür vorgesehenen Recyclingstelle.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung wende dich bitte direkt an deinen örtlichen Einzelhändler oder den Hersteller.

Fazit

Der SLR Rifleworks Micro Gas Block ist darauf ausgelegt, die Vielseitigkeit und Leistung deines AR15 zu verbessern. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen kannst du eine sichere und effektive Nutzung deines Produkts gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit beim Umgang mit Feuerwaffen und ihren Komponenten.

Safety Instruction Guide for AR15 Micro Gas Blocks

Introduction

Thank you for choosing the AR15 Micro Gas Block from SLR Rifleworks. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that all users of this product are familiar with firearm safety rules and regulations.
- Always treat firearms as if they are loaded.
- Keep the gas block and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the gas block for any signs of damage or wear.
- Do not use the gas block if it appears damaged or malfunctioning.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with AR15 platform rifles.
- Ensure the gas block is compatible with your specific rifle model and caliber.
- Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- Do not attempt to modify the gas block or its components beyond the manufacturer's specifications.
- Be aware of the potential for gas leakage and ensure all connections are secure before use.
- Avoid using the gas block in extreme conditions that may affect its performance, such as extreme heat or cold.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure your firearm is unloaded and the chamber is clear before starting the installation.
- Gather necessary tools: appropriate wrenches and screwdrivers.

2. Installation Steps

- Remove the existing gas block from your AR15.
- Clean the area where the new gas block will be installed to ensure a proper fit.
- Position the SLR Rifleworks Micro Gas Block over the gas port on the barrel.
- Align the gas block with the barrel and handguard.
- Secure the gas block in place using the provided set screws. Ensure they are tightened to the manufacturer's specifications.
- Doublecheck alignment and tightness of the gas block before reassembling your firearm.

3. Usage

- After installation, perform a function check to ensure the gas block is operating correctly.
- Monitor the performance of the gas block during use, checking for any signs of gas leakage or malfunction.
- Regularly clean and maintain the gas block in accordance with your firearm's maintenance schedule.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- When the gas block reaches the end of its useful life, dispose of it as metal waste at a designated recycling facility.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please reach out to your local retailer or the manufacturer directly.

Conclusion

The SLR Rifleworks Micro Gas Block is designed to enhance the versatility and performance of your AR15. By following these safety guidelines and instructions, you can ensure safe and effective use of your product. Always prioritize safety when handling firearms and their components.

Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz Micro AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bloc Gaz Micro AR15 de SLR Rifleworks. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que tous les utilisateurs de ce produit connaissent les règles et réglementations de sécurité concernant les armes à feu.
- Traitez toujours les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Gardez le bloc gaz et tous les composants associés hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le bloc gaz pour tout signe de dommage ou d'usure.
- Ne pas utiliser le bloc gaz s'il semble endommagé ou défectueux.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec des fusils de plateforme AR15.
- Assurez-vous que le bloc gaz est compatible avec votre modèle et calibre de fusil spécifiques.
- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de sécurité, lors de la manipulation des armes à feu.
- Ne tentez pas de modifier le bloc gaz ou ses composants au-delà des spécifications du fabricant.
- Soyez conscient du potentiel de fuite de gaz et assurez-vous que toutes les connexions sont sécurisées avant utilisation.
- Évitez d'utiliser le bloc gaz dans des conditions extrêmes qui pourraient affecter ses performances, comme une chaleur ou un froid extrêmes.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et que la chambre est claire avant de commencer l'installation.
- Rassemblez les outils nécessaires : clés et tournevis appropriés.

2. Étapes d'Installation

- Retirez le bloc gaz existant de votre AR15.
- Nettoyez la zone où le nouveau bloc gaz sera installé pour garantir un bon ajustement.
- Positionnez le Bloc Gaz Micro SLR Rifleworks sur le port de gaz du canon.
- Alignez le bloc gaz avec le canon et le gardemain.
- Fixez le bloc gaz en place à l'aide des vis de réglage fournies. Assurez-vous qu'elles sont serrées selon les spécifications du fabricant.
- Vérifiez à nouveau l'alignement et le serrage du bloc gaz avant de réassembler votre arme à feu.

3. Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour vous assurer que le bloc gaz fonctionne correctement.

- Surveillez les performances du bloc gaz pendant l'utilisation, en vérifiant tout signe de fuite de gaz ou de dysfonctionnement.
- Nettoyez et entretenez régulièrement le bloc gaz conformément au calendrier d'entretien de votre arme à feu.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tous les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Lorsque le bloc gaz atteint la fin de sa durée de vie utile, jetez-le comme déchet métallique dans une installation de recyclage désignée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez contacter votre détaillant local ou le fabricant directement.

Conclusion

Le Bloc Gaz Micro SLR Rifleworks est conçu pour améliorer la polyvalence et les performances de votre AR15. En suivant ces directives de sécurité et ces instructions, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Priorisez toujours la sécurité lors de la manipulation des armes à feu et de leurs composants.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocco Gas Micro AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas Micro AR15 di SLR Rifleworks. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli utenti di questo prodotto siano a conoscenza delle regole e delle normative di sicurezza relative alle armi da fuoco.
- Tratta sempre le armi da fuoco come se fossero cariche.
- Tieni il blocco gas e tutti i componenti correlati fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare il blocco gas se appare danneggiato o non funzionante.
- Segui tutte le leggi e normative locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo con fucili della piattaforma AR15.
- Assicurati che il blocco gas sia compatibile con il modello e il calibro specifico del tuo fucile.
- Indossa sempre l'equipaggiamento di sicurezza appropriato, inclusi occhiali protettivi, quando maneggi le armi da fuoco.
- Non tentare di modificare il blocco gas o i suoi componenti oltre le specifiche del produttore.
- Fai attenzione al potenziale di perdite di gas e assicurati che tutte le connessioni siano sicure prima dell'uso.
- Evita di utilizzare il blocco gas in condizioni estreme che potrebbero influenzare le sue prestazioni, come calore o freddo estremi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che la tua arma da fuoco sia scarica e che la camera sia vuota prima di iniziare l'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari: chiavi e cacciaviti appropriati.

2. Passaggi di Installazione

- Rimuovi il blocco gas esistente dal tuo AR15.
- Pulisci l'area in cui verrà installato il nuovo blocco gas per garantire una corretta adattabilità.
- Posiziona il Blocco Gas Micro SLR Rifleworks sopra la porta del gas sul canna.
- Allinea il blocco gas con la canna e il guardamano.
- Fissa il blocco gas in posizione utilizzando le viti di fissaggio fornite. Assicurati che siano serrate secondo le specifiche del produttore.
- Controlla nuovamente l'allineamento e la rigidità del blocco gas prima di rimontare la tua arma da fuoco.

3. Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il blocco gas funzioni correttamente.
- Monitora le prestazioni del blocco gas durante l'uso, controllando eventuali segni di perdite di gas o malfunzionamenti.

- Pulisci e mantieni regolarmente il blocco gas in conformità con il programma di manutenzione della tua arma da fuoco.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Quando il blocco gas raggiunge la fine della sua vita utile, smaltiscilo come rifiuto metallico presso un impianto di riciclaggio designato.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il produttore direttamente.

Conclusione

Il Blocco Gas Micro SLR Rifleworks è progettato per migliorare la versatilità e le prestazioni del tuo AR15. Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del tuo prodotto. Dai sempre priorità alla sicurezza quando maneggi armi da fuoco e i loro componenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Micro

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego AR15 Micro od SLR Rifleworks. Niniejsza instrukcja zawiera istotne zasady bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Proszę uważnie przeczytać tę instrukcję przed instalacją i użyciem.

Ogólne Zasady Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszyscy użytkownicy tego produktu znają zasady i przepisy dotyczące bezpieczeństwa broni palnej.
- Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była naładowana.
- Trzymaj blok gazowy oraz wszystkie związane z nim komponenty poza zasięgiem dzieci i nieautoryzowanych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia.
- Nie używaj bloku gazowego, jeśli wydaje się uszkodzony lub niesprawny.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wyłącznie z karabinami platformy AR15.
- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z twoim konkretnym modelem karabinu i kalibrem.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym ochronę oczu, podczas obsługi broni palnej.
- Nie próbuj modyfikować bloku gazowego ani jego komponentów poza specyfikacjami producenta.
- Bądź świadomy potencjalnego wycieku gazu i upewnij się, że wszystkie połączenia są bezpieczne przed użyciem.
- Unikaj używania bloku gazowego w ekstremalnych warunkach, które mogą wpłynąć na jego wydajność, takich jak ekstremalne ciepło lub zimno.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana, a komora czysta przed rozpoczęciem instalacji.
- Zgromadź niezbędne narzędzia: odpowiednie klucze i śrubokręty.

2. Kroki Instalacji

- Usuń istniejący blok gazowy z twojego AR15.
- Wyczyść obszar, w którym nowy blok gazowy zostanie zainstalowany, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie.
- Umieść blok gazowy SLR Rifleworks Micro nad portem gazowym na lufie.
- Wyrównaj blok gazowy z lufą i osłoną rękojeści.
- Zabezpiecz blok gazowy na miejscu za pomocą dostarczonych śrub mocujących. Upewnij się, że są one dokręcone zgodnie ze specyfikacjami producenta.
- Podwójnie sprawdź wyrównanie i dokręcenie bloku gazowego przed ponownym złożeniem broni.

3. Użytkowanie

- Po instalacji przeprowadź test funkcji, aby upewnić się, że blok gazowy działa poprawnie.

- Monitoruj wydajność bloku gazowego podczas użycia, sprawdzając jakiegokolwiek oznaki wycieku gazu lub awarii.
- Regularnie czyść i konserwuj blok gazowy zgodnie z harmonogramem konserwacji twojej broni.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi zarządzania odpadami.
- Gdy blok gazowy osiągnie koniec swojej użyteczności, utylizuj go jako odpady metalowe w wyznaczonym zakładzie recyklingu.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o kontakt z lokalnym sprzedawcą lub bezpośrednio z producentem.

Podsumowanie

Blok gazowy SLR Rifleworks Micro został zaprojektowany, aby zwiększyć wszechstronność i wydajność twojego AR15. Przestrzegając tych zasad bezpieczeństwa i instrukcji, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie swojego produktu. Zawsze priorytetowo traktuj bezpieczeństwo podczas obsługi broni palnej i jej komponentów.

Turvaohjeet AR15 Micro Gas Blockeille

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworksin AR15 Micro Gas Blockin. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita, jotka varmistavat tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaikki tuotteen käyttäjät tuntevat aseiden turvallisuussäännöt ja määräykset.
- Kohteile aina aseita ikään kuin ne olisivat ladattuja.
- Pidä kaasublokki ja kaikki siihen liittyvät komponentit lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta.
- Älä käytä kaasublokkia, jos se näyttää vaurioituneelta tai vialliselta.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkauksia ja käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä vain AR15alustaisissa kivääreissä.
- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva oman kiväärinmallisi ja kaliiperisi kanssa.
- Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojia, aseita käsitellessäsi.
- Älä yritä muokata kaasublokkia tai sen komponentteja valmistajan spesifikaatioiden ulkopuolella.
- Ole tietoinen kaasuvuotojen mahdollisuudesta ja varmista, että kaikki liitännät ovat tiukkoja ennen käyttöä.
- Vältä kaasublokin käyttöä äärimmäisissä olosuhteissa, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn, kuten äärimmäisessä kuumuudessa tai kylmyydessä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja patruunapesä on puhdas ennen asennuksen aloittamista.
- Kerää tarvittavat työkalut: sopivat avaimet ja ruuvimeisselit.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva kaasublokki AR15:stäsi.
- Puhdista alue, johon uusi kaasublokki asennetaan, varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Aseta SLR Rifleworks Micro Gas Block kaasureikän päälle.
- Kohdista kaasublokki piipun ja etuohjaimen kanssa.
- Kiinnitä kaasublokki paikalleen mukana tulevilla kiinnitysruuveilla. Varmista, että ne on kiristetty valmistajan spesifikaatioiden mukaan.
- Tarkista kaasublokin kohdistus ja tiukkuus ennen kiväärin uudelleen kokoamista.

3. Käyttö

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kaasublokki toimii oikein.
- Seuraa kaasublokin suorituskykyä käytön aikana ja tarkista mahdolliset kaasuvuodot tai viat.
- Puhdista ja huolla kaasublokkia säännöllisesti aseesi huoltoohjeiden mukaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Kun kaasublokki saavuttaa käyttöikänsä lopun, hävitä se metallijätteenä osoitetussa kierrätyslaitoksessa.

Lisätietoja ja tuki

Kaikissa turvallisuuskysymyksissä tai lisätuen tarpeessa ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään tai valmistajaan suoraan.

Yhteenveto

SLR Rifleworks Micro Gas Block on suunniteltu parantamaan AR15:si monipuolisuutta ja suorituskykyä. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aina priorisoi turvallisuus käsitellessäsi aseita ja niiden komponentteja.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Micro Gas Block

Introduktion

Tack för att du valt AR15 Micro Gas Block från SLR Rifleworks. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla användare av denna produkt är bekanta med regler och förordningar kring vapenhantering.
- Behandla alltid skjutvapen som om de är laddade.
- Håll gasblocket och alla relaterade komponenter utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet gasblocket för eventuella tecken på skador eller slitage.
- Använd inte gasblocket om det verkar vara skadat eller felaktigt.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med AR15plattformens gevär.
- Se till att gasblocket är kompatibelt med din specifika gevärsm modell och kaliber.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar skjutvapen.
- Försök inte att modifiera gasblocket eller dess komponenter utöver tillverkarens specifikationer.
- Var medveten om risken för gasläckage och se till att alla anslutningar är säkra innan användning.
- Undvik att använda gasblocket under extrema förhållanden som kan påverka dess prestanda, såsom extrem värme eller kyla.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och att kammaren är tom innan du börjar installationen.
- Samla nödvändiga verktyg: lämpliga nycklar och skruvmejslar.

2. Installationssteg

- Ta bort det befintliga gasblocket från din AR15.
- Rengör området där det nya gasblocket ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.
- Placera SLR Rifleworks Micro Gas Block över gasporten på pipan.
- Justera gasblocket med pipan och handskyddet.
- Säkra gasblocket på plats med de medföljande skruvarna. Se till att de är åtdragna enligt tillverkarens specifikationer.
- Dubbelkolla justeringen och åtdragningen av gasblocket innan du återmonterar ditt skjutvapen.

3. Användning

- Efter installationen, utför en funktionskontroll för att säkerställa att gasblocket fungerar korrekt.
- Övervaka gasblockets prestanda under användning och kontrollera för eventuella tecken på gasläckage eller fel.
- Rengör och underhåll gasblocket regelbundet i enlighet med ditt skjutvapens underhållsschema.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- När gasblocket når slutet av sin användbara livslängd, kassera det som metallavfall på en avsedd återvinningsanläggning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller tillverkaren direkt.

Slutsats

SLR Rifleworks Micro Gas Block är utformat för att förbättra mångsidigheten och prestandan hos din AR15. Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Prioritera alltid säkerhet när du hanterar skjutvapen och deras komponenter.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Micro Gas Block

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15 Micro Gas Block od SLR Rifleworks. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že všichni uživatelé tohoto produktu jsou obeznámeni s pravidly a předpisy o bezpečnosti zbraní.
- Vždy zacházejte se zbraněmi, jako by byly nabitě.
- Držte gas block a všechny související komponenty mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte gas block na známky poškození nebo opotřebení.
- Nepoužívejte gas block, pokud se zdá být poškozený nebo nefunkční.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav a používání zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze s puškami AR15.
- Ujistěte se, že je gas block kompatibilní s vaším konkrétním modelem pušky a kalibrem.
- Při manipulaci se zbraněmi vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí.
- Nepokoušejte se upravit gas block nebo jeho komponenty nad rámec specifikací výrobce.
- Budte si vědomi možnosti úniku plynu a před použitím zajistěte, aby všechna spojení byla pevná.
- Vyhněte se používání gas blocku v extrémních podmínkách, které mohou ovlivnit jeho výkon, jako je extrémní teplo nebo chlad.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a komora je prázdná před zahájením instalace.
- Shromážděte potřebné nástroje: vhodné klíče a šroubováky.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající gas block z vaší AR15.
- Vyčistěte oblast, kde bude nový gas block instalován, aby se zajistil správný fit.
- Umístěte SLR Rifleworks Micro Gas Block nad plynový port na hlavní.
- Zarovnejte gas block s hlavní a přední pažbou.
- Zajistěte gas block na místě pomocí dodaných šroubů. Ujistěte se, že jsou utaženy podle specifikací výrobce.
- Znovu zkontrolujte zarovnání a pevnost gas blocku před opětovným sestavením vaší zbraně.

3. Použití

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili, že gas block funguje správně.
- Sledujte výkon gas blocku během používání a kontrolujte jakékoli známky úniku plynu nebo poruchy.
- Pravidelně čistěte a udržujte gas block v souladu s údržbovým plánem vaší zbraně.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoliv obalové materiály v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Když gas block dosáhne konce své užitečné životnosti, likvidujte jej jako kovový odpad na určeném recyklačním zařízení.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na svého místního prodejce nebo přímo na výrobce.

Závěr

SLR Rifleworks Micro Gas Block je navržen tak, aby zvýšil variabilitu a výkon vaší AR15. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Vždy upřednostňujte bezpečnost při manipulaci se zbraněmi a jejich komponenty.