

AR-15 MICRO GAS BLOCKS STEEL SET SCREW - SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .750 SET SCREW STEEL

Versatility in a Low-Profile Design

AR-15 MICRO GAS BLOCKS STEEL SET SCREW Sick of that front-sight gas block? Change it out and add more versatility to your AR-15 with the addition of the SLR Rifleworks Micro Gas Block. The SLR Rifleworks Micro Gas Block is made with a low-profile design that allows clearance for most aftermarket handguards offered for the AR-15 platform, giving owners a wide range of versatility and customization options for their rifle. FEATURES Machined from 4140 billet steel Treated with QPQ melonite finish Available in .875 and .936 sizes The SLR Rifleworks Micro Gas Block also comes equipped with 0.400-inch spaced set screws to ensure your gas block never moves from its position.



Attributes

- Name: SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .750 SET SCREW STEEL
- Manufacturer: SLR RIFLEWORKS
- Product no.: 100025356
- Mfr. No.: GB7-S
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.068kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15 Micro Gas Blocks](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15 Micro Gas Blocks](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz Micro AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocchi Gas Micro AR15](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Micro](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15 Micro Gas Blockeille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Micro Gas Blocks](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro AR15 Micro Gas Block](#)

Sicherheitsanleitung für AR15 Micro Gas Blocks

Einführung

Danke, dass du dich für den SLR Rifleworks Micro Gas Block für dein AR15 entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lese die folgenden Informationen sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du mit der Installation oder Wartung beginnst.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Schutzbrille und Handschuhe während der Installation.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge dafür, dass du dich in einer sicheren Umgebung befindest, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen am Gasblock und den umliegenden Komponenten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Micro Gas Block mit deinem AR15Modell kompatibel ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überschreite nicht die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen beim Sichern des Gasblocks, um Schäden zu vermeiden.
- Überprüfe, ob die SetSchrauben ordnungsgemäß angezogen sind, um Bewegungen während des Betriebs zu verhindern.
- Wenn du während der Nutzung deiner Feuerwaffe ungewöhnliche Leistung oder Geräusche bemerkst, stoppe sofort die Nutzung und inspiziere den Gasblock.
- Führe nach der Installation immer eine Funktionsprüfung deiner Feuerwaffe durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels, eines Innensechskantschlüssels und anderer erforderlicher Werkzeuge für die Installation.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und in einer sicheren Position ist.

2. Installationsschritte

- Entferne den vorhandenen Gasblock von deinem AR15, indem du die SetSchrauben löst und entfernst.
- Reinige den Bereich des Laufs, an dem der neue Gasblock installiert werden soll, um eine ordnungsgemäße Passform zu gewährleisten.
- Positioniere den SLR Rifleworks Micro Gas Block über dem Gasport am Lauf.
- Richte den Gasblock mit dem Handguard aus, um eine niedrige Profilanpassung zu gewährleisten.
- Setze die SetSchrauben in den Gasblock ein und ziehe sie von Hand fest.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um die SetSchrauben gemäß den empfohlenen DrehmomentSpezifikationen des Herstellers anzuziehen.
- Überprüfe die Ausrichtung und stelle sicher, dass der Gasblock sicher sitzt.

3. Nutzungsanweisungen

- Führe nach der Installation eine Funktionsprüfung deiner Feuerwaffe durch.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten einwandfrei funktionieren, bevor du die Feuerwaffe zum Schießen mitnimmst.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock und die umliegenden Bereiche auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge Verpackungsmaterialien verantwortungsbewusst, indem du sie, wo möglich, recycelst.
- Wenn der Gasblock irreparabel beschädigt wird, befolge die lokalen Vorschriften zur Entsorgung von Metallkomponenten.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Leistung deines SLR Rifleworks Micro Gas Blocks konsultiere bitte die Website des Herstellers oder wende dich an den vorgesehenen Kontaktpunkt für Unterstützung.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns Priorität, und wir schätzen dein Engagement für verantwortungsbewussten Waffenbesitz.

Safety Instruction Guide for AR15 Micro Gas Blocks

Introduction

Thank you for choosing the SLR Rifleworks Micro Gas Block for your AR15. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of this product. Please read the following information carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms with care and follow all safety protocols.
- Ensure the firearm is unloaded before performing any installation or maintenance.
- Use personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves during installation.
- Be aware of your surroundings and ensure that you are in a safe environment when working with firearms.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly check for any wear or damage to the gas block and surrounding components.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the Micro Gas Block is compatible with your AR15 model before installation.
- Do not exceed the recommended torque specifications when securing the gas block to avoid damage.
- Verify that the set screws are tightened properly to prevent movement during operation.
- If you notice any unusual performance or sounds while using your firearm, stop using it immediately and inspect the gas block.
- Always perform a function check of your firearm after installation to ensure proper operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools, including a torque wrench, Allen wrench, and any other required tools for installation.
- Ensure the firearm is unloaded and in a safe position.

2. Installation Steps

- Remove the existing gas block from your AR15 by loosening and removing the set screws.
- Clean the barrel area where the new gas block will be installed to ensure a proper fit.
- Position the SLR Rifleworks Micro Gas Block over the gas port on the barrel.
- Align the gas block with the handguard to ensure a lowprofile fit.
- Insert and handtighten the set screws into the gas block.
- Using a torque wrench, tighten the set screws to the manufacturer's recommended torque specifications.
- Doublecheck the alignment and ensure the gas block is secure.

3. Usage Instructions

- After installation, conduct a function check of your firearm.
- Ensure that all components are functioning correctly before taking the firearm to the range.
- Regularly inspect the gas block and surrounding areas for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials responsibly by recycling where possible.
- If the gas block becomes damaged beyond repair, follow local regulations for disposal of metal components.
- Do not discard the product in regular household waste.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the safety or performance of your SLR Rifleworks Micro Gas Block, please consult the manufacturer's website or reach out to the designated contact point for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority, and we appreciate your commitment to responsible firearm ownership.

Guide de Sécurité pour les Blocs Gaz Micro AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Micro Gas Block SLR Rifleworks pour votre AR15. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement les informations suivantes avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'effectuer toute installation ou maintenance.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) tel que des lunettes de sécurité et des gants pendant l'installation.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'être dans un endroit sûr lorsque vous travaillez avec des armes à feu.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Vérifiez régulièrement l'usure ou les dommages du bloc gaz et des composants environnants.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le Micro Gas Block est compatible avec votre modèle AR15 avant l'installation.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors du serrage du bloc gaz pour éviter d'endommager le matériel.
- Vérifiez que les vis de réglage sont correctement serrées pour éviter tout mouvement pendant l'utilisation.
- Si vous remarquez des performances inhabituelles ou des bruits anormaux lors de l'utilisation de votre arme, arrêtez immédiatement de l'utiliser et inspectez le bloc gaz.
- Effectuez toujours un contrôle de fonctionnement de votre arme après l'installation pour garantir un fonctionnement correct.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique, une clé Allen, et tout autre outil requis pour l'installation.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et dans une position sûre.

2. Étapes d'Installation

- Retirez le bloc gaz existant de votre AR15 en desserrant et en retirant les vis de réglage.
- Nettoyez la zone du canon où le nouveau bloc gaz sera installé pour garantir un bon ajustement.
- Positionnez le Micro Gas Block SLR Rifleworks audessus du port de gaz sur le canon.
- Alignez le bloc gaz avec le gardemain pour assurer un ajustement bas profil.
- Insérez et serrez à la main les vis de réglage dans le bloc gaz.
- À l'aide d'une clé dynamométrique, serrez les vis de réglage selon les spécifications de couple recommandées par le fabricant.
- Vérifiez à nouveau l'alignement et assurez-vous que le bloc gaz est sécurisé.

3. Instructions d'Utilisation

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement de votre arme.
- Assurez-vous que tous les composants fonctionnent correctement avant d'emmener l'arme au

stand de tir.

- Inspectez régulièrement le bloc gaz et les zones environnantes pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout matériel d'emballage de manière responsable en recyclant si possible.
- Si le bloc gaz devient endommagé au-delà de toute réparation, suivez les réglementations locales pour l'élimination des composants métalliques.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou la performance de votre Micro Gas Block SLR Rifleworks, veuillez consulter le site Web du fabricant ou contacter le point de contact désigné pour obtenir de l'aide.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous apprécions votre engagement envers une possession responsable d'armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Blocchi Gas Micro AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto il Micro Gas Block di SLR Rifleworks per il tuo AR15. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti informazioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutti i protocolli di sicurezza.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi installazione o manutenzione.
- Utilizza dispositivi di protezione personale (DPI) come occhiali di sicurezza e guanti durante l'installazione.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di trovarti in un luogo sicuro quando lavori con le armi da fuoco.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente eventuali segni di usura o danni al blocco gas e ai componenti circostanti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il Micro Gas Block sia compatibile con il tuo modello di AR15 prima dell'installazione.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando fissi il blocco gas per evitare danni.
- Verifica che le viti di fissaggio siano serrate correttamente per prevenire movimenti durante l'operazione.
- Se noti prestazioni o suoni anomali durante l'uso della tua arma, smetti di usarla immediatamente e ispeziona il blocco gas.
- Esegui sempre un controllo di funzionamento della tua arma dopo l'installazione per garantire un corretto funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica, una chiave Allen e qualsiasi altro strumento richiesto per l'installazione.
- Assicurati che l'arma sia scarica e in una posizione sicura.

2. Passaggi per l'Installazione

- Rimuovi il blocco gas esistente dal tuo AR15 allentando e rimuovendo le viti di fissaggio.
- Pulisci l'area del barile dove verrà installato il nuovo blocco gas per garantire una corretta aderenza.
- Posiziona il Micro Gas Block di SLR Rifleworks sopra il portogassoso sul barile.
- Allinea il blocco gas con il handguard per garantire una vestibilità a profilo ridotto.
- Inserisci e serra a mano le viti di fissaggio nel blocco gas.
- Utilizzando una chiave dinamometrica, stringi le viti di fissaggio secondo le specifiche di coppia raccomandate dal produttore.
- Controlla nuovamente l'allineamento e assicurati che il blocco gas sia sicuro.

3. Istruzioni per l'Uso

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento della tua arma.

- Assicurati che tutti i componenti funzionino correttamente prima di portare l'arma al poligono di tiro.
- Ispeziona regolarmente il blocco gas e le aree circostanti per eventuali segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali materiali di imballaggio in modo responsabile riciclando dove possibile.
- Se il blocco gas diventa danneggiato oltre la riparabilità, segui le normative locali per lo smaltimento dei componenti metallici.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici normali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o le prestazioni del tuo Micro Gas Block di SLR Rifleworks, ti invitiamo a consultare il sito web del produttore o a contattare il punto di contatto designato per assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e apprezziamo il tuo impegno per una proprietà responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bloków Gazowych AR15 Micro

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego SLR Rifleworks Micro do Twojego AR15. Ta instrukcja zawiera niezbędne informacje dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego produktu. Proszę uważnie przeczytać poniższe informacje przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze obsługuj broń palną ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed przystąpieniem do jakiegokolwiek instalacji lub konserwacji.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas instalacji.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że znajdujesz się w bezpiecznym miejscu podczas pracy z bronią palną.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj wszelkie oznaki zużycia lub uszkodzenia bloku gazowego oraz sąsiadujących komponentów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Upewnij się, że blok gazowy Micro jest kompatybilny z Twoim modelem AR15 przed instalacją.
- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu obrotowego podczas mocowania bloku gazowego, aby uniknąć uszkodzenia.
- Sprawdź, czy śruby mocujące są odpowiednio dokręcone, aby zapobiec ruchom podczas użytkowania.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nietypowe działanie lub dźwięki podczas użytkowania broni, natychmiast przestań jej używać i sprawdź blok gazowy.
- Zawsze przeprowadź kontrolę funkcji swojej broni po instalacji, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny, klucz Allen oraz inne wymagane narzędzia do instalacji.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznej pozycji.

2. Kroki Instalacji

- Usuń istniejący blok gazowy z Twojego AR15, luzując i usuwając śruby mocujące.
- Wyczyść obszar lufy, w którym nowy blok gazowy będzie instalowany, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie.
- Umieść blok gazowy SLR Rifleworks Micro nad portem gazowym na lufie.
- Wyrównaj blok gazowy z osłoną rękojeści, aby zapewnić niski profil.
- Wkręć i ręcznie dokręć śruby mocujące w bloku gazowym.
- Używając klucza dynamometrycznego, dokręć śruby mocujące zgodnie z zalecanymi specyfikacjami momentu obrotowego producenta.
- Sprawdź ponownie wyrównanie i upewnij się, że blok gazowy jest stabilny.

3. Instrukcje Użytkowania

- Po instalacji przeprowadź kontrolę funkcji swojej broni.

- Upewnij się, że wszystkie komponenty działają poprawnie przed zabranie broni na strzelnicę.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy i okoliczne obszary pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Odpowiedzialnie pozbywaj się wszelkich materiałów opakowaniowych, recyklingując je tam, gdzie to możliwe.
- Jeśli blok gazowy zostanie uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym naprawę, postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji komponentów metalowych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wydajności Twojego bloku gazowego SLR Rifleworks Micro, prosimy o konsultację z witryną producenta lub skontaktowanie się z wyznaczonym punktem kontaktowym w celu uzyskania pomocy.

Dziękujemy za zwrócenie uwagi na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem, a my doceniamy Twoje zaangażowanie w odpowiedzialne posiadanie broni palnej.

Turvaohjeet AR15 Micro Gas Blockeille

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworks Micro Gas Blockin AR15:si. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tämän tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue seuraavat tiedot huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Käsittele aina ampumaaseita varovasti ja noudata kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen asennuksen tai huollon suorittamista.
- Käytä henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että työskentelet turvallisessa ympäristössä ampumaaseiden kanssa.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokin ja ympäröivien komponenttien kuluminen tai vaurioituminen.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Varmista, että Micro Gas Block on yhteensopiva AR15mallisi kanssa ennen asennusta.
- Älä ylitä suositeltuja momenttiarvoja kaasublokin kiinnittämisessä vaurioiden välttämiseksi.
- Varmista, että kiinnitysruuvit on tiukattu kunnolla, jotta estät liikkumisen käytön aikana.
- Jos huomaat epätavallista toimintaa tai ääniä ampumaaseesi käytön aikana, lopeta sen käyttö heti ja tarkista kaasublokki.
- Suorita aina toimintatarkistus ampumaaseestasi asennuksen jälkeen varmistaaksesi oikean toiminnan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien momenttiavain, kuusiokoloavain ja muut asennukseen tarvittavat työkalut.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ja turvallisessa asennossa.

2. Asennusvaiheet

- Poista olemassa oleva kaasublokki AR15:stä irrottamalla ja löysäämällä kiinnitysruuvit.
- Puhdista tynnyrin alue, johon uusi kaasublokki asennetaan, varmistaaksesi oikean istuvuuden.
- Aseta SLR Rifleworks Micro Gas Block tynnyrin kaasureikää vasten.
- Kohdista kaasublokki käsikahvan kanssa varmistaaksesi matalan profiilin istuvuuden.
- Aseta ja käsikiristä kiinnitysruuvit kaasublokkiin.
- Käytä momenttiavainta tiukentamaan kiinnitysruuvit valmistajan suositeltuihin momenttiarvoihin.
- Tarkista uudelleen kohdistus ja varmista, että kaasublokki on turvallisesti kiinnitetty.

3. Käyttöohjeet

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus ampumaaseestasi.
- Varmista, että kaikki komponentit toimivat oikein ennen kuin viet ampumaaseen ampumaradalle.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki ja ympäröivät alueet mahdollisten kulumis tai vaurioitumismerkkien varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit vastuullisesti kierrättämällä, jos mahdollista.
- Jos kaasublokki vaurioituu korjauskelvottomaksi, noudata paikallisia sääntöjä metallikomponenttien hävittämisessä.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja Tukipalveluista

Kaikissa kysymyksissä, jotka liittyvät SLR Rifleworks Micro Gas Blockin turvallisuuteen tai suorituskykyyn, ota yhteyttä valmistajan verkkosivustoon tai määritettyyn yhteyspisteeseen saadaksesi apua.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille ensisijaisen tärkeää, ja arvostamme sitoutumistasi vastuulliseen ampumaaseen omistamiseen.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15 Micro Gas Blocks

Introduktion

Tack för att du valde SLR Rifleworks Micro Gas Block för din AR15. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs följande information noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid skjutvapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du utför någon installation eller underhåll.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar under installationen.
- Var medveten om din omgivning och se till att du befinner dig i en säker miljö när du arbetar med skjutvapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Kontrollera regelbundet efter slitage eller skador på gasblocket och omgivande komponenter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att Micro Gas Block är kompatibelt med din AR15modell innan installation.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du säkrar gasblocket för att undvika skador.
- Verifiera att inställningsskruvarna är korrekt åtdragna för att förhindra rörelse under drift.
- Om du märker någon ovanlig prestanda eller ljud medan du använder ditt skjutvapen, sluta använda det omedelbart och inspektera gasblocket.
- Utför alltid en funktionskontroll av ditt skjutvapen efter installation för att säkerställa korrekt drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en momentnyckel, insexnyckel och eventuella andra verktyg som krävs för installation.
- Se till att skjutvapnet är oladdat och i en säker position.

2. Installationssteg

- Ta bort det befintliga gasblocket från din AR15 genom att lossa och ta bort inställningsskruvarna.
- Rengör området på pipan där det nya gasblocket ska installeras för att säkerställa en korrekt passform.
- Placera SLR Rifleworks Micro Gas Block över gasporten på pipan.
- Justera gasblocket med handskyddet för att säkerställa en lågprofilpassform.
- Sätt i och handåtdrag inställningsskruvarna i gasblocket.
- Använd en momentnyckel för att dra åt inställningsskruvarna till tillverkarens rekommenderade vridmomentsspecifikationer.
- Dubbelkolla justeringen och säkerställ att gasblocket är säkert.

3. Användningsinstruktioner

- Efter installation, utför en funktionskontroll av ditt skjutvapen.
- Se till att alla komponenter fungerar korrekt innan du tar skjutvapnet till skjutbanan.

- Inspektera regelbundet gasblocket och omgivande områden för eventuella tecken på slitage eller skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella förpackningsmaterial på ett ansvarsfullt sätt genom att återvinna där det är möjligt.
- Om gasblocket blir skadat bortom reparation, följ lokala regler för kassering av metallkomponenter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller prestanda för ditt SLR Rifleworks Micro Gas Block, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kontakta den angivna kontaktpunkten för hjälp.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet, och vi uppskattar ditt engagemang för ansvarsfullt skjutvapenägande.

Bezpečnostní pokyny pro AR15 Micro Gas Block

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SLR Rifleworks Micro Gas Block pro váš AR15. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtete následující informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zacházejte se střelnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Před prováděním jakékoli instalace nebo údržby se ujistěte, že je zbraň vybitá.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice během instalace.
- Budte si vědomi svého okolí a ujistěte se, že pracujete v bezpečném prostředí při manipulaci se střelnými zbraněmi.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte opotřebení nebo poškození gas bloku a okolních komponentů.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je Micro Gas Block kompatibilní s vaším modelem AR15 před instalací.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při upevnění gas bloku, abyste se vyhnuli poškození.
- Ověřte, že jsou šrouby správně utaženy, aby se zabránilo pohybu během provozu.
- Pokud zaznamenáte jakýkoli neobvyklý výkon nebo zvuky při používání vaší zbraně, okamžitě přestaňte používat a zkontrolujte gas block.
- Po instalaci vždy proveďte funkční kontrolu vaší zbraně, abyste zajistili správnou funkci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně momentového klíče, imbusového klíče a dalších potřebných nástrojů pro instalaci.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a v bezpečné poloze.

2. Kroky instalace

- Odstraňte stávající gas block z vašeho AR15 uvolněním a odstraněním šroubů.
- Vyčistěte oblast hlavně, kde bude nový gas block instalován, aby se zajistil správný fit.
- Umístěte SLR Rifleworks Micro Gas Block nad plynový port na hlavní.
- Zarovnejte gas block s předpažbím, abyste zajistili nízkoprofilový fit.
- Vložte a ručně utáhněte šrouby do gas bloku.
- Pomocí momentového klíče utáhněte šrouby na doporučené hodnoty utahovacího momentu výrobce.
- Dvojitě zkontrolujte zarovnání a ujistěte se, že je gas block bezpečně upevněn.

3. Pokyny pro použití

- Po instalaci proveďte funkční kontrolu vaší zbraně.
- Ujistěte se, že všechny komponenty správně fungují před tím, než se vydáte na střelnici.
- Pravidelně kontrolujte gas block a okolní oblasti na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Odpovědně zlikvidujte veškeré obalové materiály recyklací, pokud je to možné.
- Pokud se gas block poškodí nad rámec opravy, dodržujte místní předpisy pro likvidaci kovových komponentů.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo výkonu vašeho SLR Rifleworks Micro Gas Block prosím navštivte webové stránky výrobce nebo se obraťte na určený kontaktní bod pro pomoc.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou a vážíme si vašeho závazku k odpovědnému vlastnictví střelných zbraní.