

AR-15 MICRO GAS BLOCKS TITANIUM SET SCREW - SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .750 SET SCREW TITANIUM

Designed to Eliminate Interference

The SLR Rifleworks Micro Gas Block is designed for AR-15 owners looking to add the highest-quality components to their rifles. The SLR Rifleworks Micro Gas Block is constructed with a low-profile design that allows users to place nearly any size handguard on their firearm without worrying about interference from the block or gas line. Can be had in .625, .750, .875 and .936 diameters Machined from solid titanium Features bead-blast finish The SLR Rifleworks Micro Gas Block also comes with two set screws that secure the block into place on the barrel, ensuring reliable use.



Attributes

- Name: SLR RIFLEWORKS MICRO GAS BLOCK .750 SET SCREW TITANIUM
- Manufacturer: SLR RIFLEWORKS
- Product no.: 100025360
- Mfr. No.: GB7-TI-S
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Titanium
- Style: Low Profile
- Delivery weight: 0.045kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SLR Rifleworks Micro Gas Block Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SLR Rifleworks Micro Gas Block Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Micro Gas Block SLR Rifleworks](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Gas Block SLR Rifleworks](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku gazowego SLR Rifleworks Micro](#)
- [Suomi: SLR Rifleworks Micro Gas Block Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: SLR Rifleworks Micro Gas Block Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro mikro plynový blok SLR Rifleworks](#)

SLR Rifleworks Micro Gas Block

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den SLR Rifleworks Micro Gas Block entschieden hast. Dieses Handbuch bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, Installationsverfahren und Nutzungsempfehlungen, um den sicheren Betrieb deiner AR15 mit diesem Produkt zu gewährleisten. Bitte lese dieses Handbuch gründlich, bevor du es verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass dein Feuerwaffe entladen ist, bevor du Komponenten inspizierst oder installierst.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich Modifikationen und Nutzung von Feuerwaffen.
- Trage Schutzbrille, wenn du den Gasblock handhabst oder installierst, um Verletzungen durch Metallspäne oder Ablagerungen zu vermeiden.
- Bewahre den Gasblock und alle Komponenten der Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Abnutzung oder Beschädigungen, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle sofort den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufupdates auf der EUSicherheitsplattform, um über die Produktsicherheit informiert zu bleiben.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stelle sicher, dass der Gasblock mit deinem AR15Modell kompatibel ist, bevor du ihn installierst.
- Überschreite nicht die empfohlenen DrehmomentSpezifikationen, wenn du den Gasblock am Lauf sicherst.
- Sei vorsichtig mit heißen Oberflächen; der Gasblock kann während des Gebrauchs heiß werden.
- Vermeide die Verwendung des Gasblocks mit Munition, die die Spezifikationen deiner Feuerwaffe überschreitet.
- Wenn du während der Nutzung auf Probleme stößt, stelle den Betrieb sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installationsschritte

1. Benötigte Werkzeuge sammeln:

- Inbusschlüssel (passende Größe für die SetSchrauben)
- Drehmomentschlüssel
- Sauberes Tuch
- Waffenöl (optional)

2. Die Feuerwaffe vorbereiten:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher ist.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend.

3. Den Lauf reinigen:

- Verwende ein sauberes Tuch, um den Bereich abzuwischen, in dem der Gasblock installiert wird.
- Stelle sicher, dass keine Ablagerungen oder Öl auf der Lafoberfläche vorhanden sind.

4. Den Gasblock positionieren:

- Schiebe den SLR Rifleworks Micro Gas Block auf den Lauf und achte auf die richtige Ausrichtung mit dem Gasport.

5. Den Gasblock sichern:

- Setze die SetSchrauben in den Gasblock ein und ziehe sie mit dem Inbusschlüssel fest.
- Verwende einen Drehmomentschlüssel, um das empfohlene Drehmoment auf die SetSchrauben anzuwenden, um einen sicheren Sitz zu gewährleisten.

6. Ausrichtung überprüfen:

- Verifiziere, dass der Gasblock korrekt mit dem Gasport des Laufs ausgerichtet ist.

7. Abschließende Inspektion:

- Stelle sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind und der Gasblock sicher sitzt.
- Setze alle anderen Komponenten wieder zusammen, die während der Installation entfernt wurden.

Nutzungshinweise

- Befolge immer die Empfehlungen des Herstellers für Munition und Wartung der Feuerwaffe.
- Überprüfe regelmäßig den Gasblock auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor jedem Gebrauch.
- Wenn du Unregelmäßigkeiten im Betrieb der Feuerwaffe bemerkst, stelle die Nutzung ein und suche professionelle Hilfe.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den Gasblock gemäß den lokalen Vorschriften für Metallabfälle.
- Entsorge den Gasblock nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn der Gasblock beschädigt oder nicht mehr verwendbar ist, ziehe in Betracht, ihn zu recyceln, um die Umweltbelastung zu minimieren.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich des SLR Rifleworks Micro Gas Blocks konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deinem Produkt bereitgestellt wurden. Es ist wichtig, sich bei Fragen oder Bedenken zur sicheren Verwendung dieses Produkts an die entsprechenden Stellen zu wenden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem SLR Rifleworks Micro Gas Block gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst.

SLR Rifleworks Micro Gas Block Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SLR Rifleworks Micro Gas Block. This guide provides essential safety instructions, installation procedures, and usage recommendations to ensure the safe operation of your AR15 with this product. Please read this guide thoroughly before use.

General Safety Guidelines

- Always ensure that your firearm is unloaded before inspecting or installing any components.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Use protective eyewear when handling or installing the gas block to prevent injury from metal shavings or debris.
- Store the gas block and all firearm components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your gas block for wear or damage to ensure safe operation.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities immediately.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform to stay informed about product safety.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the gas block is compatible with your AR15 model before installation.
- Do not exceed the recommended torque specifications when securing the gas block to the barrel.
- Be cautious of hot surfaces; the gas block may become hot during use.
- Avoid using the gas block with ammunition that exceeds the specifications for your firearm.
- If you experience any malfunctions during use, cease operation immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Gather Necessary Tools:

- Allen wrench (appropriate size for set screws)
- Torque wrench
- Clean cloth
- Gun oil (optional)

2. Prepare the Firearm:

- Ensure the firearm is unloaded and safe.
- Remove the existing gas block if applicable.

3. Clean the Barrel:

- Use a clean cloth to wipe down the area where the gas block will be installed.
- Ensure there is no debris or oil on the barrel surface.

4. Position the Gas Block:

- Slide the SLR Rifleworks Micro Gas Block onto the barrel, ensuring proper alignment with the gas

port.

5. Secure the Gas Block:

- Insert the set screws into the gas block and tighten them using the Allen wrench.
- Use a torque wrench to apply the recommended torque to the set screws to ensure a secure fit.

6. Check Alignment:

- Verify that the gas block is aligned correctly with the gas port of the barrel.

7. Final Inspection:

- Ensure all screws are tightened and the gas block is securely in place.
- Reassemble any other components that were removed during installation.

Usage Guidelines

- Always follow the manufacturer's recommendations for ammunition and firearm maintenance.
- Regularly check the gas block for any signs of wear or damage before each use.
- If you notice any irregularities in firearm operation, discontinue use and seek professional assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of the gas block in accordance with local regulations regarding metal waste.
- Do not dispose of the gas block in regular household waste.
- If the gas block is damaged or no longer usable, consider recycling it to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the SLR Rifleworks Micro Gas Block, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product. It is important to reach out for assistance if you have any questions or concerns about the safe use of this product.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your SLR Rifleworks Micro Gas Block. Thank you for prioritizing safety and responsible firearm usage.

Guide de Sécurité pour le Micro Gas Block SLR Rifleworks

Introduction

Merci d'avoir choisi le Micro Gas Block SLR Rifleworks. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles, des procédures d'installation et des recommandations d'utilisation pour garantir le fonctionnement sûr de votre AR15 avec ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Toujours s'assurer que votre arme à feu est déchargée avant d'inspecter ou d'installer des composants.
- Suivre toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications et l'utilisation des armes à feu.
- Utiliser des lunettes de protection lors de la manipulation ou de l'installation du gas block pour éviter les blessures causées par des éclats de métal ou des débris.
- Ranger le gas block et tous les composants de l'arme à feu dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecter régulièrement votre gas block pour détecter l'usure ou les dommages afin d'assurer un fonctionnement sûr.
- Signaler tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes immédiatement.
- Vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé sur la sécurité des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- S'assurer que le gas block est compatible avec votre modèle d'AR15 avant l'installation.
- Ne pas dépasser les spécifications de couple recommandées lors de la fixation du gas block au canon.
- Faire attention aux surfaces chaudes ; le gas block peut devenir chaud pendant l'utilisation.
- Éviter d'utiliser le gas block avec des munitions qui dépassent les spécifications de votre arme à feu.
- Si vous rencontrez des dysfonctionnements pendant l'utilisation, cesser immédiatement l'opération et consulter un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Étapes d'Installation

1. Rassembler les Outils Nécessaires :

- Clé Allen (taille appropriée pour les vis de fixation)
- Clé dynamométrique
- Chiffon propre
- Huile pour arme (optionnel)

2. Préparer l'Arme à Feu :

- S'assurer que l'arme est déchargée et sécurisée.
- Retirer le gas block existant, si applicable.

3. Nettoyer le Canon :

- Utiliser un chiffon propre pour essuyer la zone où le gas block sera installé.
- S'assurer qu'il n'y a pas de débris ou d'huile sur la surface du canon.

4. Positionner le Gas Block :

- Glisser le Micro Gas Block SLR Rifleworks sur le canon, en s'assurant d'un bon alignement avec le port de gaz.

5. Fixer le Gas Block :

- Insérer les vis de fixation dans le gas block et les serrer à l'aide de la clé Allen.
- Utiliser une clé dynamométrique pour appliquer le couple recommandé aux vis de fixation afin d'assurer un ajustement sécurisé.

6. Vérifier l'Alignement :

- Vérifier que le gas block est correctement aligné avec le port de gaz du canon.

7. Inspection Finale :

- S'assurer que toutes les vis sont serrées et que le gas block est solidement en place.
- Réassembler tous les autres composants qui ont été retirés lors de l'installation.

Directives d'Utilisation

- Toujours suivre les recommandations du fabricant concernant les munitions et l'entretien de l'arme à feu.
- Vérifier régulièrement le gas block pour tout signe d'usure ou de dommage avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des irrégularités dans le fonctionnement de l'arme à feu, cesser l'utilisation et demander de l'aide professionnelle.

Instructions d'Élimination

- Éliminer le gas block conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques.
- Ne pas jeter le gas block dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si le gas block est endommagé ou n'est plus utilisable, envisager de le recycler pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou besoin de soutien supplémentaire concernant le Micro Gas Block SLR Rifleworks, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec votre produit. Il est important de demander de l'aide si vous avez des questions ou des préoccupations concernant l'utilisation sûre de ce produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Micro Gas Block SLR Rifleworks. Merci de prioriser la sécurité et l'utilisation responsable des armes à feu.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Micro Gas Block SLR Rifleworks

Introduzione

Grazie per aver scelto il Micro Gas Block SLR Rifleworks. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali, procedure di installazione e raccomandazioni per l'uso per garantire il funzionamento sicuro del tuo AR15 con questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di ispezionare o installare qualsiasi componente.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche e l'uso delle armi da fuoco.
- Utilizza occhiali protettivi quando maneggi o installi il gas block per prevenire infortuni da trucioli di metallo o detriti.
- Conserva il gas block e tutti i componenti dell'arma in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente il tuo gas block per usura o danni per garantire un funzionamento sicuro.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE per rimanere informato sulla sicurezza del prodotto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il gas block sia compatibile con il tuo modello di AR15 prima dell'installazione.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate quando fissi il gas block al cilindro.
- Fai attenzione alle superfici calde; il gas block può diventare caldo durante l'uso.
- Evita di utilizzare il gas block con munizioni che superano le specifiche per la tua arma.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passi per l'Installazione

1. Raccogli gli Strumenti Necessari:

- Chiave a brugola (dimensione appropriata per le viti di fissaggio)
- Chiave dinamometrica
- Panno pulito
- Olio per armi (opzionale)

2. Prepara l'Arma:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura.
- Rimuovi il gas block esistente, se applicabile.

3. Pulisci il Cilindro:

- Usa un panno pulito per pulire l'area in cui sarà installato il gas block.
- Assicurati che non ci siano detriti o olio sulla superficie del cilindro.

4. Posiziona il Gas Block:

- Fai scivolare il Micro Gas Block SLR Rifleworks sul cilindro, assicurandoti che sia allineato correttamente con il portaghiaccio.

5. Fissa il Gas Block:

- Inserisci le viti di fissaggio nel gas block e stringile utilizzando la chiave a brugola.
- Usa una chiave dinamometrica per applicare la coppia raccomandata alle viti di fissaggio per garantire una tenuta sicura.

6. Controlla l'Allineamento:

- Verifica che il gas block sia allineato correttamente con il portaghiaccio del cilindro.

7. Ispezione Finale:

- Assicurati che tutte le viti siano serrate e che il gas block sia fissato saldamente in posizione.
- Rimonta eventuali altri componenti che sono stati rimossi durante l'installazione.

Linee Guida per l'Uso

- Segui sempre le raccomandazioni del produttore per le munizioni e la manutenzione dell'arma.
- Controlla regolarmente il gas block per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Se noti irregolarità nel funzionamento dell'arma, interrompi l'uso e cerca assistenza professionale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il gas block in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici.
- Non smaltire il gas block nei rifiuti domestici normali.
- Se il gas block è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclarlo per ridurre l'impatto ambientale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o supporto aggiuntivo riguardante il Micro Gas Block SLR Rifleworks, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il tuo prodotto. È importante contattare per assistenza se hai domande o preoccupazioni sull'uso sicuro di questo prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Micro Gas Block SLR Rifleworks. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e all'uso responsabile delle armi da fuoco.

Instrukcja bezpieczeństwa dla bloku gazowego SLR Rifleworks Micro

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór bloku gazowego SLR Rifleworks Micro. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa, procedur instalacji oraz zaleceń dotyczących użytkowania, aby zapewnić bezpieczną obsługę Twojego AR15 z tym produktem. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że Twój pistolet jest rozładowany przed sprawdzeniem lub instalacją jakichkolwiek komponentów.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji i użytkowania broni palnej.
- Używaj okularów ochronnych podczas obsługi lub instalacji bloku gazowego, aby zapobiec obrażeniom spowodowanym wiórami metalowymi lub innymi odpadami.
- Przechowuj blok gazowy i wszystkie komponenty broni w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i nieuprawnionych użytkowników.
- Regularnie sprawdzaj swój blok gazowy pod kątem zużycia lub uszkodzeń, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.
- Natychmiast zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE, aby być na bieżąco z bezpieczeństwem produktu.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że blok gazowy jest kompatybilny z modelem AR15 przed instalacją.
- Nie przekraczaj zalecanych wartości momentu dokręcania podczas mocowania bloku gazowego do lufy.
- Uważaj na gorące powierzchnie; blok gazowy może się nagrzewać podczas użytkowania.
- Unikaj używania bloku gazowego z amunicją, która przekracza specyfikacje dla Twojej broni.
- Jeśli wystąpią jakiegokolwiek usterki podczas użytkowania, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Kroki instalacji

1. Zgromadź niezbędne narzędzia:

- Klucz imbusowy (odpowiedni rozmiar do śrub mocujących)
- Klucz dynamometryczny
- Czysta szmatka
- Olej do broni (opcjonalnie)

2. Przygotuj broń:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna.
- Usuń istniejący blok gazowy, jeśli to konieczne.

3. Wyczyść lufę:

- Użyj czystej szmatki, aby przetrzeć obszar, w którym zostanie zainstalowany blok gazowy.

- Upewnij się, że na powierzchni lufy nie ma zanieczyszczeń ani oleju.

4. Ustaw blok gazowy:

- Przesuń blok gazowy SLR Rifleworks Micro na lufę, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany z portem gazowym.

5. Zabezpiecz blok gazowy:

- Włóż śruby mocujące do bloku gazowego i dokręć je za pomocą klucza imbusowego.
- Użyj klucza dynamometrycznego, aby zastosować zalecany moment dokręcania do śrub mocujących, aby zapewnić pewne mocowanie.

6. Sprawdź wyrównanie:

- Zweryfikuj, że blok gazowy jest prawidłowo wyrównany z portem gazowym lufy.

7. Ostateczna inspekcja:

- Upewnij się, że wszystkie śruby są dokręcone, a blok gazowy jest bezpiecznie zamocowany.
- Złóż ponownie wszelkie inne komponenty, które zostały usunięte podczas instalacji.

Wytyczne dotyczące użytkowania

- Zawsze przestrzegaj zaleceń producenta dotyczących amunicji i konserwacji broni.
- Regularnie sprawdzaj blok gazowy pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości w działaniu broni, zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z profesjonalnym serwisem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj blok gazowy zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj bloku gazowego do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli blok gazowy jest uszkodzony lub nie nadaje się do użycia, rozważ jego recykling, aby zminimalizować wpływ na środowisko.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowej pomocy dotyczącej bloku gazowego SLR Rifleworks Micro, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dołączonymi do produktu. Ważne jest, aby skontaktować się w celu uzyskania pomocy, jeśli masz jakiegokolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące bezpiecznego użytkowania tego produktu.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z blokiem gazowym SLR Rifleworks Micro. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialnego użytkowania broni palnej.

SLR Rifleworks Micro Gas Block

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SLR Rifleworks Micro Gas Blockin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet, asennusmenettelyt ja käyttöohjeet varmistaaksesi AR15:si turvallisen käytön tämän tuotteen kanssa. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen kuin tarkistat tai asennat mitään komponentteja.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muuntamista ja käyttöä.
- Käytä suojalaseja käsitellessäsi tai asentaessasi kaasublokkia, jotta vältät vammoja metallisilpun tai roskien vuoksi.
- Säilytä kaasublokki ja kaikki asekomponentit turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta varmistaaksesi turvallisen käytön.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista välittömästi asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta takaisinvetopäivitykset pysyäkseen ajan tasalla tuoteturvallisuudesta.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva AR15mallisi kanssa ennen asennusta.
- Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja kaasublokin kiinnittämisessä piippuun.
- Ole varovainen kuumien pintojen kanssa; kaasublokki voi kuumentua käytön aikana.
- Vältä kaasublokin käyttöä ammuksilla, jotka ylittävät aseesi tekniset vaatimukset.
- Jos huomaat toimintahäiriöitä käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja kysy neuvoa pätevältä asehuoltajalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

Asennusvaiheet

1. Kokoa tarvittavat työkalut:

- Allenavain (sopiva koko kiinnitysruuveille)
- Vääntömomenttiavain
- Puhtaat liinat
- Aseöljy (valinnainen)

2. Valmistele ase:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen.
- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos tarpeen.

3. Puhdista piippu:

- Käytä puhdasta liinaa pyyhkiäksesi alueen, johon kaasublokki asennetaan.
- Varmista, ettei piipun pinnalla ole roskaa tai öljyä.

4. Aseta kaasublokki:

- Liukuta SLR Rifleworks Micro Gas Block piippuun varmistaen oikea kohdistus kaasureikään.

5. Varmista kaasublokki:

- Aseta kiinnitysruuvit kaasublokkiin ja kiristä ne Allenavaimella.
- Käytä vääntömomenttiavainta soveltaaksesi suositeltua vääntömomenttia kiinnitysruuveihin varmistaaksesi turvallisen kiinnityksen.

6. Tarkista kohdistus:

- Varmista, että kaasublokki on oikein kohdistettu piipun kaasureikään.

7. Lopullinen tarkastus:

- Varmista, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ja kaasublokki on turvallisesti paikallaan.
- Kokoa kaikki muut komponentit, jotka poistettiin asennuksen aikana.

Käyttöohjeet

- Noudata aina valmistajan suosituksia ammuksen ja asehuollon osalta.
- Tarkista säännöllisesti kaasublokki kulumisen tai vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat epätavallisuuksia aseiden toiminnassa, lopeta käyttö ja hae ammattimaista apua.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaasublokki paikallisten metallijätteen hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkia tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Jos kaasublokki on vaurioitunut tai ei enää käyttökelpoinen, harkitse sen kierrättämistä ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Lisätietoja ja Tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätukea SLR Rifleworks Micro Gas Blockin turvalliseen käyttöön, viittaa tuotteen mukana toimitettuun valmistajan yhteystietoon. On tärkeää ottaa yhteyttä, jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen turvallisesta käytöstä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SLR Rifleworks Micro Gas Blockin kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja vastuullista aseiden käyttöä.

SLR Rifleworks Micro Gas Block

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt SLR Rifleworks Micro Gas Block. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner, installationsprocedurer och användningsrekommendationer för att säkerställa säker drift av din AR15 med denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du inspekterar eller installerar några komponenter.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.
- Använd skyddsglasögon när du hanterar eller installerar gasblocket för att förhindra skador från metallspån eller skräp.
- Förvara gasblocket och alla vapenkomponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt gasblock för slitage eller skador för att säkerställa säker drift.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till de behöriga myndigheterna omedelbart.
- Kontrollera efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform för att hålla dig informerad om produktsäkerhet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att gasblocket är kompatibelt med din AR15modell innan installation.
- Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna när du säkrar gasblocket på pipan.
- Var försiktig med heta ytor; gasblocket kan bli varmt under användning.
- Undvik att använda gasblocket med ammunition som överskrider specifikationerna för ditt vapen.
- Om du upplever några funktionsfel under användning, avbryt omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för installation och användning

Installationssteg

1. Samla nödvändiga verktyg:

- Allennyckel (lämplig storlek för setscrew)
- Momentnyckel
- Ren trasa
- Vapensmörjolja (valfritt)

2. Förbered vapnet:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt.

3. Rengör pipan:

- Använd en ren trasa för att torka av området där gasblocket ska installeras.
- Se till att det inte finns något skräp eller olja på pipans yta.

4. Positionera gasblocket:

- Skjut SLR Rifleworks Micro Gas Block på pipan, och säkerställ korrekt justering med gasporten.

5. **Säkra gasblocket:**

- Sätt i setscrews i gasblocket och dra åt dem med Allennyckeln.
- Använd en momentnyckel för att applicera det rekommenderade vridmomentet på setscrews för att säkerställa en säker passform.

6. **Kontrollera justering:**

- Verifiera att gasblocket är korrekt justerat med gasporten på pipan.

7. **Slutinspektion:**

- Se till att alla skruvar är åtdragna och att gasblocket är säkert på plats.
- Montera tillbaka alla andra komponenter som togs bort under installationen.

Användningsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för ammunition och underhåll av skjutvapen.
- Kontrollera regelbundet gasblocket för eventuella tecken på slitage eller skador före varje användning.
- Om du märker några oegentligheter i vapnets funktion, avbryt användningen och sök professionell hjälp.

Avfallsinstruktioner

- Kassera gasblocket i enlighet med lokala bestämmelser angående metallavfall.
- Kassera inte gasblocket i vanlig hushållsavfall.
- Om gasblocket är skadat eller inte längre användbart, överväg att återvinna det för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående SLR Rifleworks Micro Gas Block, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som medföljer din produkt. Det är viktigt att du kontaktar oss för hjälp om du har några frågor eller funderingar kring säker användning av denna produkt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt SLR Rifleworks Micro Gas Block. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull användning av skjutvapen.

Bezpečnostní pokyny pro mikro plynový blok SLR Rifleworks

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali mikro plynový blok SLR Rifleworks. Tento průvodce poskytuje důležité bezpečnostní pokyny, postupy instalace a doporučení pro použití, aby se zajistila bezpečná operace vaší AR15 s tímto výrobkem. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je vaše střelná zbraň vybitá před tím, než začnete kontrolovat nebo instalovat jakékoli komponenty.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se modifikací a používání střelných zbraní.
- Při manipulaci nebo instalaci plynového bloku používejte ochranné brýle, abyste předešli zranění od kovových třísek nebo nečistot.
- Ukládejte plynový blok a všechny komponenty zbraně na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svůj plynový blok na opotřebení nebo poškození, abyste zajistili bezpečnou operaci.
- Okamžitě hlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte aktualizace stahování na platformě Safety Gate EU, abyste byli informováni o bezpečnosti výrobků.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Ujistěte se, že je plynový blok kompatibilní s vaším modelem AR15 před instalací.
- Nepřekračujte doporučené hodnoty utahovacího momentu při upevňování plynového bloku na hlaveň.
- Budte opatrní na horké povrchy; plynový blok se může během používání zahřát.
- Vyhněte se používání plynového bloku s municí, která překračuje specifikace pro vaši zbraň.
- Pokud během používání zaznamenáte jakékoli poruchy, okamžitě přestaňte používat a poradte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro instalaci a používání

Kroky instalace

1. Shromážděte potřebné nástroje:

- Imbusový klíč (správné velikosti pro šrouby)
- Momentový klíč
- Čistý hadřík
- Zbraňový olej (volitelné)

2. Připravte střelnou zbraň:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná.
- Pokud je to relevantní, odstraňte stávající plynový blok.

3. Vyčistěte hlaveň:

- Použijte čistý hadřík k otření oblasti, kde bude plynový blok instalován.
- Ujistěte se, že na povrchu hlavně nejsou žádné nečistoty ani olej.

4. Umístěte plynový blok:

- Nasadte mikro plynový blok SLR Rifleworks na hlaveň a ujistěte se, že je správně zarovnán s plynovým portem.

5. Upevněte plynový blok:

- Vložte šrouby do plynového bloku a utáhněte je pomocí imbusového klíče.
- Použijte momentový klíč, abyste aplikovali doporučený utahovací moment na šrouby, čímž zajistíte bezpečné uchycení.

6. Zkontrolujte zarovnání:

- Ověřte, že je plynový blok správně zarovnán s plynovým portem hlavně.

7. Konečná kontrola:

- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utaženy a plynový blok je bezpečně na svém místě.
- Znovu sestavte všechny další komponenty, které byly odstraněny během instalace.

Pokyny pro používání

- Vždy dodržujte doporučení výrobce pro munici a údržbu střelných zbraní.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před každým použitím.
- Pokud zaznamenáte jakékoli nepravdivosti v provozu zbraně, přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte plynový blok v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového odpadu.
- Nevyhazujte plynový blok do běžného domácího odpadu.
- Pokud je plynový blok poškozený nebo již nepoužitelný, zvažte jeho recyklaci, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu ohledně mikro plynového bloku SLR Rifleworks se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce poskytnuté s vaším výrobkem. Je důležité se obrátit na pomoc, pokud máte jakékoli otázky nebo obavy ohledně bezpečného používání tohoto výrobku.

Dodržováním těchto pokynů můžete zajistit bezpečnou a efektivní zkušenost s vaším mikro plynovým blokem SLR Rifleworks. Děkujeme, že dáváte přednost bezpečnosti a odpovědnému používání střelných zbraní.