

SIG SAUER P320 ADVANCED CURVED TRIGGER - APEX TACTICAL SPECIALTIES INC SIG SAUER P320 ADVANCED CURVED TRIGGER

Shortens Reach Length & Lowers Pull Weight

The Apex Tactical SIG P320 Advanced Curved Trigger replaces the factory P320 trigger with redesigned geometry that delivers a 35% reduction in pull weight, plus a better overall "feel." Apex Tactical's SIG Sauer P320 Advanced Curved Trigger's face replicates the contour of the factory trigger. Fits all P320 models (but does not fit P250) Reduces trigger pull weight by approximately 35% In X-Series models, reduces pull weight by approximately 10% and overall travel 15% Preserves factory safety values - will not affect drop-test safety Does NOT change sear geometry or spring weights The Apex Tactical SIG P320 Advanced Curved Trigger fits all variations of the P320 pistol and installs easily, without tools. Remove it any time and reinstall the factory trigger to return your gun to its original configuration. IMPORTANT NOTICE: This product is ONLY for use in the "factory upgraded" models of the P320 which have the full complement safety enhancements.



Attributes

- Name: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC SIG SAUER P320 ADVANCED CURVED TRIGGER
- Manufacturer: APEX TACTICAL SPECIALTIES INC
- Product no.: 100026491
- Mfr. No.: 112-027
- Finish: Black
- Make: Sig Sauer
- Model: P320
- Style: Curved
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 854263007449

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger Sicherheitsanleitung](#)
- [English: SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Gatillo Curvado Avanzado SIG SAUER P320](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Gâchette Courbée Avancée SIG SAUER P320](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Curvo Avanzato SIG SAUER P320](#)
- [Norsk: SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger Sikkerhetsinstruksjonsguide](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Spustu SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger](#)
- [Suomi: SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger Turvaohjeet](#)
- [Svenska: SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger Bezpečnostní Pokyny](#)

SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für den SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger von Apex Tactical Specialties Inc. entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines neuen Abzugs zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, bevor du mit der Installation und Nutzung beginnst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Behandle deine Feuerwaffe immer so, als wäre sie geladen.
- Halte deinen Finger vom Abzug, bis du bereit bist zu schießen.
- Bewahre deine Feuerwaffe an einem sicheren Ort auf, fern von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig deine Feuerwaffe und den Abzug auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass du mit der Bedienung deiner Feuerwaffe und ihrer Komponenten vertraut bist.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Besitzes und der Nutzung von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Dieser Abzug ist nur für die Verwendung mit den werkseitig aufgerüsteten Modellen des SIG SAUER P320 gedacht, die über vollständige Sicherheitsverbesserungen verfügen.
- Der Abzug passt nicht auf das P250Modell. Stelle vor der Installation die Kompatibilität sicher.
- Verändere den Abzug oder irgendwelche Komponenten der Feuerwaffe nicht, da dies die Sicherheit beeinträchtigen kann.
- Stelle immer sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist, bevor du den Abzug installierst oder entfernst.
- Sei dir bewusst, dass der Abzug das Abzugsgewicht um etwa 35 % reduziert, was deine Schießtechnik beeinflussen kann.
- Bewahre die Sicherheitswerte des Werks; dieses Produkt hat keinen Einfluss auf die Sicherheitsprüfung bei einem Fall.
- Wenn du Probleme mit dem Abzug hast, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Entferne den werkseitigen Abzug von deinem P320 gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Installiere den SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger sorgfältig, indem du den Entferneprozess umkehrst.
- Stelle sicher, dass der Abzug sicher an seinem Platz ist, bevor du fortfährst.

2. Nutzung:

- Teste nach der Installation den Abzug in einer sicheren Umgebung, um dich mit seinem Gefühl und seiner Bedienung vertraut zu machen.
- Übe jederzeit sichere Handhabungs und Schießtechniken.
- Wenn du zum werkseitigen Abzug zurückkehren möchtest, entferne einfach den Advanced Curved Trigger und installiere den ursprünglichen Abzug erneut.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für elektronische und Feuerwaffenkomponenten.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder Produktunterstützung kontaktiere bitte den Hersteller oder deinen örtlichen Waffenhändler. Sie können dir die notwendigen Informationen und Unterstützung bieten.

Danke für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit und die Sicherheit der Menschen um dich herum hat für uns oberste Priorität. Genieße die verantwortungsvolle Nutzung deines SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger.

SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger from Apex Tactical Specialties Inc. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your new trigger. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Keep your finger off the trigger until you are ready to shoot.
- Store your firearm in a secure location, away from children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and trigger for any signs of wear or damage.
- Ensure that you are familiar with the operation of your firearm and its components.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.

Specific Safety Precautions for Use

- This trigger is designed for use only with the factory upgraded models of the SIG SAUER P320 that have full complement safety enhancements.
- The trigger does not fit the P250 model. Ensure compatibility before installation.
- Do not alter the trigger or any firearm components, as this may compromise safety.
- Always ensure that your firearm is unloaded before installing or removing the trigger.
- Be aware that the trigger reduces pull weight by approximately 35%, which may affect your shooting technique.
- Maintain factory safety values; this product will not affect droptest safety.
- If you experience any issues with the trigger, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Remove the factory trigger from your P320 according to the manufacturer's instructions.
- Carefully install the SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger by reversing the removal process.
- Ensure that the trigger is securely in place before proceeding.

2. Usage:

- After installation, test the trigger in a safe environment to familiarize yourself with its feel and operation.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.
- If you wish to revert to the factory trigger, simply remove the Advanced Curved Trigger and reinstall the original trigger.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic and firearm components.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please contact the manufacturer or your local firearms dealer. They can provide you with the necessary assistance and information.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of those around you is our top priority. Enjoy using your SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger responsibly.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Gatillo Curvado Avanzado SIG SAUER P320

Introducción

Gracias por elegir el Gatillo Curvado Avanzado SIG SAUER P320 de Apex Tactical Specialties Inc. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu nuevo gatillo. Por favor, lee esta guía con atención antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada.
- Mantén tu dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Almacena tu arma de fuego en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente tu arma de fuego y el gatillo en busca de signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de estar familiarizado con el funcionamiento de tu arma de fuego y sus componentes.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre la posesión y uso de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este gatillo está diseñado para su uso únicamente con los modelos del SIG SAUER P320 que han sido mejorados de fábrica y cuentan con un conjunto completo de mejoras de seguridad.
- El gatillo no es compatible con el modelo P250. Asegúrate de la compatibilidad antes de la instalación.
- No alteres el gatillo ni ningún componente del arma de fuego, ya que esto puede comprometer la seguridad.
- Asegúrate siempre de que tu arma de fuego esté descargada antes de instalar o quitar el gatillo.
- Ten en cuenta que el gatillo reduce el peso de presión en aproximadamente un 35%, lo que puede afectar tu técnica de disparo.
- Mantén los valores de seguridad de fábrica; este producto no afectará la seguridad en pruebas de caída.
- Si experimentas algún problema con el gatillo, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y apuntando en una dirección segura.
- Retira el gatillo de fábrica de tu P320 de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Instala cuidadosamente el Gatillo Curvado Avanzado SIG SAUER P320 invirtiendo el proceso de extracción.
- Asegúrate de que el gatillo esté firmemente en su lugar antes de continuar.

2. Uso:

- Después de la instalación, prueba el gatillo en un entorno seguro para familiarizarte con su funcionamiento y sensación.
- Practica técnicas de manejo y disparo seguras en todo momento.
- Si deseas volver al gatillo de fábrica, simplemente quita el Gatillo Curvado Avanzado y reinstala el gatillo original.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales para componentes electrónicos y de armas de fuego.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad o soporte del producto, por favor contacta al fabricante o a tu distribuidor local de armas de fuego. Ellos pueden proporcionarte la asistencia e información necesaria.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad y la de quienes te rodean es nuestra máxima prioridad. Disfruta usando tu Gatillo Curvado Avanzado SIG SAUER P320 de manera responsable.

Guide de Sécurité pour la Gâchette Courbée Avancée SIG SAUER P320

Introduction

Merci d'avoir choisi la gâchette courbée avancée SIG SAUER P320 d'Apex Tactical Specialties Inc. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir l'utilisation sûre et efficace de votre nouvelle gâchette. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée.
- Gardez votre doigt hors de la gâchette jusqu'à ce que vous soyez prêt à tirer.
- Rangez votre arme à feu dans un endroit sécurisé, loin des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement votre arme à feu et votre gâchette pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre arme à feu et de ses composants.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Cette gâchette est conçue uniquement pour être utilisée avec les modèles améliorés en usine du SIG SAUER P320 qui disposent de toutes les améliorations de sécurité complètes.
- La gâchette ne s'adapte pas au modèle P250. Assurez-vous de la compatibilité avant l'installation.
- Ne modifiez pas la gâchette ni aucun composant de l'arme à feu, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Assurez-vous toujours que votre arme à feu est déchargée avant d'installer ou de retirer la gâchette.
- Soyez conscient que la gâchette réduit le poids de traction d'environ 35 %, ce qui peut affecter votre technique de tir.
- Maintenez les valeurs de sécurité d'origine ; ce produit n'affectera pas la sécurité lors des tests de chute.
- Si vous rencontrez des problèmes avec la gâchette, cessez immédiatement de l'utiliser et consultez un armurier qualifié.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Retirez la gâchette d'origine de votre P320 selon les instructions du fabricant.
- Installez soigneusement la gâchette courbée avancée SIG SAUER P320 en inversant le processus de retrait.
- Assurez-vous que la gâchette est bien en place avant de continuer.

2. Utilisation :

- Après l'installation, testez la gâchette dans un environnement sûr pour vous familiariser avec sa sensation et son fonctionnement.
- Pratiquez des techniques de manipulation et de tir sûres à tout moment.
- Si vous souhaitez revenir à la gâchette d'origine, retirez simplement la gâchette courbée avancée et réinstallez la gâchette d'origine.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les composants électroniques et d'arme à feu.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité ou le support produit, veuillez contacter le fabricant ou votre armurier local. Ils peuvent vous fournir l'assistance et les informations nécessaires.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité et celle de votre entourage est notre priorité absolue. Profitez de votre gâchette courbée avancée SIG SAUER P320 de manière responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Grilletto Curvo Avanzato SIG SAUER P320

Introduzione

Grazie per aver scelto il Grilletto Curvo Avanzato SIG SAUER P320 di Apex Tactical Specialties Inc. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del nuovo grilletto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre la tua arma come se fosse carica.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Conserva la tua arma in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e il grilletto per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurati di conoscere il funzionamento della tua arma e dei suoi componenti.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo grilletto è progettato per essere utilizzato solo con i modelli P320 aggiornati di fabbrica che hanno miglioramenti completi per la sicurezza.
- Il grilletto non si adatta al modello P250. Assicurati della compatibilità prima dell'installazione.
- Non modificare il grilletto o alcun componente dell'arma, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Assicurati sempre che la tua arma sia scarica prima di installare o rimuovere il grilletto.
- Tieni presente che il grilletto riduce il peso di trazione di circa il 35%, il che potrebbe influenzare la tua tecnica di tiro.
- Mantieni i valori di sicurezza di fabbrica; questo prodotto non influisce sulla sicurezza nei test di caduta.
- Se riscontri problemi con il grilletto, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovi il grilletto di fabbrica dal tuo P320 seguendo le istruzioni del produttore.
- Installa con cura il Grilletto Curvo Avanzato SIG SAUER P320 invertendo il processo di rimozione.
- Assicurati che il grilletto sia saldamente in posizione prima di procedere.

2. Uso:

- Dopo l'installazione, testa il grilletto in un ambiente sicuro per familiarizzare con la sua sensazione e funzionamento.
- Pratica tecniche di maneggio e tiro sicure in ogni momento.
- Se desideri tornare al grilletto di fabbrica, rimuovi semplicemente il Grilletto Curvo Avanzato e reinstalla il grilletto originale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per componenti elettronici e armi da fuoco.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza o il supporto del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore di armi locale. Possono fornirti l'assistenza e le informazioni necessarie.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella delle persone intorno a te è la nostra massima priorità. Goditi l'uso del tuo Grilletto Curvo Avanzato SIG SAUER P320 in modo responsabile.

SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger

Sikkerhetsinstruksjonsguide

Introduksjon

Takk for at du valgte SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger fra Apex Tactical Specialties Inc. Denne guiden gir viktige sikkerhetsinstruksjoner for å sikre trygg og effektiv bruk av din nye avtrekker. Vennligst les denne guiden nøye før installasjon og bruk.

Generelle Sikkerhetsretningslinjer

- Behandle alltid ditt våpen som om det er ladd.
- Hold fingeren unna avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Oppbevar ditt våpen på et sikkert sted, utilgjengelig for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser regelmessig ditt våpen og avtrekker for tegn på slitasje eller skade.
- Sørg for at du er kjent med driften av ditt våpen og dets komponenter.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående eie og bruk av våpen.

Spesifikke Sikkerhetstiltak for Bruk

- Denne avtrekkeren er kun designet for bruk med fabrikkoppgraderte modeller av SIG SAUER P320 som har fullstendig sikkerhetsforbedringer.
- Avtrekkeren passer ikke til P250modellen. Sørg for kompatibilitet før installasjon.
- Ikke endre avtrekkeren eller noen av våpenkomponentene, da dette kan kompromittere sikkerheten.
- Sørg alltid for at ditt våpen er uladd før du installerer eller fjerner avtrekkeren.
- Vær oppmerksom på at avtrekkeren reduserer trekkvekten med omtrent 35%, noe som kan påvirke din skyte teknikk.
- Oppretthold fabrikkens sikkerhetsverdier; dette produktet vil ikke påvirke sikkerhet ved falltest.
- Hvis du opplever problemer med avtrekkeren, stopp umiddelbart bruken og konsulter en kvalifisert gunsmith.

Instruksjoner for Installasjon og Bruk

1. Installasjon:

- Sørg for at ditt våpen er uladd og pekes i en sikker retning.
- Fjern fabrikkavtrekkeren fra din P320 i henhold til produsentens instruksjoner.
- Installer forsiktig SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger ved å reversere fjerningprosessen.
- Sørg for at avtrekkeren sitter sikkert på plass før du går videre.

2. Bruk:

- Etter installasjon, test avtrekkeren i et trygt miljø for å bli kjent med dens følelse og drift.
- Praktiser sikre håndterings og skyte teknikker til enhver tid.
- Hvis du ønsker å gå tilbake til fabrikkavtrekkeren, fjerner du enkelt den Advanced Curved Trigger og reinstallerer den originale avtrekkeren.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste produktet i samsvar med lokale forskrifter for elektroniske og våpenkomponenter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.
- Vurder resirkuleringsalternativer der det er tilgjengelig.

Kontaktinformasjon for Ytterligere Støtte

For eventuelle forespørsel angående sikkerhet eller produktsupport, vennligst kontakt produsenten eller din lokale våpenforhandler. De kan gi deg nødvendig assistanse og informasjon.

Takk for din oppmerksomhet til disse sikkerhetsretningslinjene. Din sikkerhet og sikkerheten til de rundt deg er vår høyeste prioritet. Nyt bruken av din SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger ansvarlig.

Instrukcja Bezpieczeństwa Spustu SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór spustu SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger od Apex Tactical Specialties Inc. Niniejszy przewodnik zawiera istotne instrukcje bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie nowego spustu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tym przewodnikiem przed instalacją i użyciem.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj swoją broń palną, jakby była załadowana.
- Trzymaj palec z dala od spustu, dopóki nie będziesz gotów do strzału.
- Przechowuj swoją broń w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj swoją broń i spust pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Upewnij się, że znasz obsługę swojej broni i jej komponentów.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących posiadania i użycia broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności dotyczące Użytkowania

- Ten spust jest przeznaczony wyłącznie do użycia w fabrycznie ulepszonych modelach SIG SAUER P320, które mają pełne udoskonalenia bezpieczeństwa.
- Spust nie pasuje do modelu P250. Upewnij się o zgodności przed instalacją.
- Nie modyfikuj spustu ani żadnych komponentów broni, ponieważ może to zagrazić bezpieczeństwu.
- Zawsze upewnij się, że twoja broń jest rozładowana przed instalacją lub demontażem spustu.
- Pamiętaj, że spust redukuje wagę pociągu o około 35%, co może wpłynąć na twoją technikę strzelecką.
- Zachowuje fabryczne wartości bezpieczeństwa; ten produkt nie wpłynie na bezpieczeństwo w teście upadku.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek problemów z spustem, natychmiast zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że twoja broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Usuń fabryczny spust z P320 zgodnie z instrukcjami producenta.
- Ostrożnie zainstaluj spust SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger, odwracając proces demontażu.
- Upewnij się, że spust jest pewnie na miejscu przed kontynuowaniem.

2. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu przetestuj spust w bezpiecznym środowisku, aby zapoznać się z jego działaniem i odczuciem.
- Praktykuj bezpieczne techniki obsługi i strzelania przez cały czas.
- Jeśli chcesz wrócić do fabrycznego spustu, po prostu usuń spust Advanced Curved Trigger i zainstaluj oryginalny spust.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi komponentów elektronicznych i broni palnej.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Rozważ opcje recyklingu, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub wsparcia produktu, prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym dealerem broni palnej. Mogą oni zapewnić potrzebną pomoc i informacje.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo osób wokół Ciebie jest naszym najwyższym priorytetem. Ciesz się odpowiedzialnym użytkowaniem spustu SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger.

SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SIG SAUER P320 Advanced Curved Triggerin Apex Tactical Specialties Inc:ltä. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvaohjeita varmistaaksesi uuden liipaisimesi turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Käsittele aina aseesi kuin se olisi ladattu.
- Pidä sormesi pois liipaisimelta, kunnes olet valmis ampumaan.
- Säilytä aseesi turvallisessa paikassa, poissa lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti aseesi ja liipaisin mahdollisten kulumisen tai vaurioiden merkkien varalta.
- Varmista, että tunnet aseesi ja sen osien toiminnan.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden omistamista ja käyttöä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Tämä liipaisin on suunniteltu käytettäväksi vain tehdasparannetuissa SIG SAUER P320 malleissa, joissa on täydelliset turvallisuusparannukset.
- Liipaisin ei sovi P250malliin. Varmista yhteensopivuus ennen asennusta.
- Älä muuta liipainta tai mitään aseeseen osia, sillä tämä voi vaarantaa turvallisuuden.
- Varmista aina, että aseesi on tyhjennetty ennen liipaisimen asentamista tai poistamista.
- Ole tietoinen siitä, että liipaisin vähentää vetopainoa noin 35%, mikä voi vaikuttaa ampumistekniikkaasi.
- Säilytä tehdas turvallisuusarvot; tämä tuote ei vaikuta pudotustestin turvallisuuteen.
- Jos kohtaat ongelmia liipaisimen kanssa, lopeta käyttö välittömästi ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että aseesi on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Poista tehdasliipaisin P320:sta valmistajan ohjeiden mukaan.
- Asenna huolellisesti SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger kääntämällä poistamisprosessi.
- Varmista, että liipaisin on tukevasti paikoillaan ennen jatkamista.

2. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen testaa liipaisin turvallisessa ympäristössä tutustuaksesi sen tuntumaan ja toimintaan.
- Harjoittele turvallisia käsittelyä ja ampumistekniikoita aina.
- Jos haluat palata tehdasliipaisimeen, poista vain Advanced Curved Trigger ja asenna alkuperäinen liipaisin takaisin.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sähkö ja asekomponentteja koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos saatavilla.

Lisätietoja

Kaikissa turvallisuuteen tai tuotteeseen liittyvissä kysymyksissä ota yhteys valmistajaan tai paikalliseen aseliikkeeseen. He voivat tarjota tarvittavaa apua ja tietoa.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvaohjeisiin. Turvallisuutesi ja ympärilläsi olevien turvallisuus on meille tärkein prioriteetti. Nauti SIG SAUER P320 Advanced Curved Triggerisi vastuullisesta käytöstä.

SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valde SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger från Apex Tactical Specialties Inc. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av ditt nya avtryck. Läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Behandla alltid ditt vapen som om det är laddat.
- Håll fingret borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Förvara ditt vapen på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet ditt vapen och avtryckaren för tecken på slitage eller skador.
- Se till att du är bekant med drift och komponenter i ditt vapen.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående vapenägande och användning.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Detta avtryck är avsett för användning endast med fabriksuppgaderade modeller av SIG SAUER P320 som har fullständiga säkerhetsförbättringar.
- Avtryckaren passar inte P250modellen. Kontrollera kompatibilitet innan installation.
- Ändra inte avtryckaren eller några vapenkomponenter, eftersom detta kan kompromettera säkerheten.
- Se alltid till att ditt vapen är oladdat innan du installerar eller tar bort avtryckaren.
- Var medveten om att avtryckaren minskar avtrycksvikten med cirka 35%, vilket kan påverka din skjutteknik.
- Bevara fabriks säkerhetsvärden; denna produkt påverkar inte säkerheten vid falltest.
- Om du upplever några problem med avtryckaren, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Installation:

- Se till att ditt vapen är oladdat och pekar i en säker riktning.
- Ta bort fabriksavtryckaren från din P320 enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera försiktigt SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger genom att vända på borttagningsprocessen.
- Se till att avtryckaren sitter säkert på plats innan du fortsätter.

2. Användning:

- Efter installationen, testa avtryckaren i en säker miljö för att bekanta dig med dess känsla och funktion.
- Öva alltid säkra hanterings och skjuttekniker.
- Om du vill återgå till fabriksavtryckaren, ta helt enkelt bort Advanced Curved Trigger och installera originalavtryckaren igen.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta produkten i enlighet med lokala regler för elektroniska och vapenkomponenter.
- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.

- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor angående säkerhet eller produktstöd, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala vapenhandlare. De kan ge dig den nödvändiga hjälpen och informationen.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet och säkerheten för dem omkring dig är vår högsta prioritet. Njut av att använda din SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger på ett ansvarsfullt sätt.

SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger

Bezpečnostní Pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger od společnosti Apex Tactical Specialties Inc. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho nového spouště. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné Bezpečnostní Pokyny

- Vždy zacházejte se svou zbraní, jako by byla nabitá.
- Držte prst mimo spoušť, dokud nejste připraveni střílet.
- Ukládejte svou zbraň na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte svou zbraň a spoušť na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vaší zbraně a jejích komponentů.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se vlastnictví a používání zbraní.

Specifické Bezpečnostní Opatření pro Použití

- Tato spoušť je určena pouze pro použití s továrně vylepšenými modely SIG SAUER P320, které mají kompletní bezpečnostní vylepšení.
- Spoušť nepasuje na model P250. Ujistěte se o kompatibilitě před instalací.
- Neprovádějte žádné úpravy spouště ani žádných komponentů zbraně, protože to může ohrozit bezpečnost.
- Vždy se ujistěte, že je vaše zbraň vybitá před instalací nebo odstraněním spouště.
- Mějte na paměti, že spoušť snižuje hmotnost spouště přibližně o 35 %, což může ovlivnit vaši střeleckou techniku.
- Zachovává tovární bezpečnostní hodnoty; tento produkt neovlivní bezpečnost při pádu.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy se spouští, okamžitě přestaňte používat a poraďte se s kvalifikovaným zbrojířem.

Pokyny pro Instalaci a Použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je vaše zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem.
- Odstraňte tovární spoušť z vašeho P320 podle pokynů výrobce.
- Pečlivě nainstalujte SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger opačným způsobem, než byl proveden proces odstranění.
- Ujistěte se, že je spoušť bezpečně na svém místě před pokračováním.

2. Použití:

- Po instalaci otestujte spoušť v bezpečném prostředí, abyste se seznámili s jejím pocitem a obsluhou.
- Vždy dodržujte bezpečné manipulace a střelecké techniky.
- Pokud si přejete vrátit se k tovární spoušti, jednoduše odstraňte Advanced Curved Trigger a znovu nainstalujte původní spoušť.

Pokyny pro Likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy pro elektronické a zbraňové komponenty.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.

Kontaktní Informace pro Další Podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo podpory produktu se prosím obraťte na výrobce nebo svého místního prodejce zbraní. Ti vám mohou poskytnout potřebnou pomoc a informace.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a bezpečnost lidí kolem vás je naší nejvyšší prioritou. Užívejte si používání vaší SIG SAUER P320 Advanced Curved Trigger odpovědně.