

PRO SERIES TRIGGERS FOR GLOCK® - SMALL FRAME PRO TRIGGER BLK/RED

Performance Boost of a Custom Trigger in a Drop-In Upgrade

Built from the ground up to perform better than your original Glock® trigger, the Zev Technologies Pro Trigger reduces travel while providing a crisp, clean pull with a glass like break. At the core of the Pro Trigger is Zev's proprietary trigger bar and professional connector that eliminates the "mushy" feel associated with factory triggers. The Pro Trigger's connector is engineered to provide a consistent, positive reset, and a reduction in trigger pull weight, without sacrificing the reliability or safety. Utilizing a revolutionary, riveted assembly process, the wide Pro Trigger pad and safety provide for improved control with less fatigue, especially on those long training sessions. Improved geometry for lightened trigger pull with crisp, positive reset Ergonomically correct trigger pad Mil-spec hard-anodized aluminum construction One of the longest lasting, most reliable replacement triggers available, the drop-in ready, Zev Technologies Pro Trigger enhances the feel and performance of your Glock without compromising factory safeties. Drop-in installation Ergonomically correct trigger pad Available for most GLOCK models Mil-Spec hard-anodized aluminum construction All ZEV Triggers include our NEW PRO connector



Attributes

- Name: SMALL FRAME PRO TRIGGER BLK/RED
- Manufacturer: ZEV TECHNOLOGIES
- Product no.: 100027165
- Mfr. No.: CFT-PRO-BAR-SM-
- Finish: Red/Black
- Make: Glock
- Model: 17,19,22,23,26,27,31,32,33,34,35
- Style: Drop-In
- Delivery weight: 0.09kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 109mm
- Shipping length: 185mm
- UPC: 811745029788

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den PRO SERIES TRIGGER FÜR GLOCK® von ZEV TECHNOLOGIES](#)
- [English: Safety Instruction Guide for PRO SERIES TRIGGERS FOR GLOCK® SMALL FRAME PRO TRIGGER BLK/RED](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Pro Trigger de Zev Technologies](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per il Pro Trigger di Zev Technologies per Glock®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRO SERIES TRIGGERS FOR GLOCK® ZEV TECHNOLOGIES SMALL FRAME PRO TRIGGER BLK/RED](#)
- [Suomi: PRO SERIES TRIGGERS FOR GLOCK® Käyttöturvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för PRO SERIES TRIGGERS FÖR GLOCK® ZEV TECHNOLOGIES SMALL FRAME PRO TRIGGER BLK/RED](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání PRO SERIES TRIGGERS FOR GLOCK® ZEV TECHNOLOGIES SMALL FRAME PRO TRIGGER BLK/RED](#)

Sicherheitshinweise für den PRO SERIES TRIGGER FÜR GLOCK® von ZEV TECHNOLOGIES

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den PRO SERIES TRIGGER FÜR GLOCK® von ZEV TECHNOLOGIES entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung des Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass der Trigger nur mit kompatiblen GLOCK® Modellen verwendet wird.
- Überprüfen Sie vor der Installation, ob das Produkt unbeschädigt und vollständig ist.
- Halten Sie den Trigger und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass der Trigger nicht in feuchten oder extremen Umgebungen gelagert wird.
- Informieren Sie sich über die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land bezüglich der Verwendung von Schusswaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Trigger nur, wenn Sie mit der Handhabung von Schusswaffen vertraut sind.
- Tragen Sie beim Umgang mit Schusswaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Triggers, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Funktionsstörungen verwenden Sie den Trigger nicht und wenden Sie sich an einen Fachmann.
- Lassen Sie den Trigger nur von qualifiziertem Personal installieren und warten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist und sich in einem sicheren Zustand befindet.
2. **Entfernen des Originalabzugs:** Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers zur sicheren Entfernung des originalen Glock® Abzugs.
3. **Einsetzen des PRO SERIES TRIGGERS:**
 - Setzen Sie den PRO SERIES TRIGGER gemäß den beiliegenden Anweisungen ein.
 - Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt und sicher installiert sind.
4. **Überprüfung:** Testen Sie den Trigger in einer sicheren Umgebung, um sicherzustellen, dass er ordnungsgemäß funktioniert.

Verwendung

- Verwenden Sie den Trigger nur in einer kontrollierten Umgebung, z. B. auf einem Schießstand.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Achten Sie auf Ihre Umgebung und stellen Sie sicher, dass sich keine unbefugten Personen in der Nähe befinden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektronik und Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Triggers sicher und umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler, um Unterstützung zu erhalten oder Fragen zur Sicherheit zu klären.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit hat oberste Priorität. Indem Sie diese Anweisungen befolgen, tragen Sie dazu bei, eine sichere Nutzung des PRO SERIES TRIGGERS FÜR GLOCK® von ZEV TECHNOLOGIES zu gewährleisten. Bei Fragen oder Bedenken wenden Sie sich bitte an einen Fachmann oder den Hersteller.

Safety Instruction Guide for PRO SERIES TRIGGERS FOR GLOCK® SMALL FRAME PRO TRIGGER BLK/RED

Introduction

Thank you for choosing the PRO SERIES TRIGGERS FOR GLOCK® SMALL FRAME PRO TRIGGER BLK/RED by ZEV Technologies. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use of your product. Please read this manual carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Always treat your firearm as if it is loaded.
- Ensure the trigger is properly installed before use.
- Keep the trigger and firearm out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your trigger for wear and damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:** Improper installation or use of the trigger may lead to accidental discharge or malfunction.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when handling.
 - Do not attempt to modify the trigger or firearm beyond the manufacturer's specifications.
 - Ensure that your hands are dry and free from oil or debris before handling the trigger.
 - Use the trigger only with compatible Glock models as specified.
- **Age Specific Warnings:** This product is intended for use by adults only. Ensure that minors do not handle the firearm or trigger without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
 2. Remove the factory trigger according to the manufacturer's instructions.
 3. Carefully install the ZEV Pro Trigger, ensuring that it is securely fitted.
 4. Check the alignment and function of the trigger before use.
 5. Perform a function check to ensure proper operation.
- **Usage:**
 - Use the trigger in accordance with the manufacturer's guidelines and your firearm's specifications.
 - Maintain a proper grip and stance while using the firearm.
 - Always be aware of the trigger pull weight and ensure it is suitable for your shooting style.

Disposal Instructions

- Dispose of the trigger and any associated materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the trigger in regular household waste. Instead, contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or safety concerns regarding your PRO SERIES TRIGGERS FOR GLOCK® SMALL FRAME PRO TRIGGER BLK/RED, please contact ZEV Technologies directly through their official channels.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your commitment to safety ensures a better experience with your firearm.

Guide de Sécurité pour le Pro Trigger de Zev Technologies

Introduction

Merci d'avoir choisi le Pro Trigger de Zev Technologies pour votre Glock®. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer ou d'utiliser le Pro Trigger.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le Pro Trigger est installé par un professionnel ou une personne ayant une expérience adéquate dans l'installation de pièces d'armement.
- Ne modifiez pas le Pro Trigger ou tout autre composant de votre Glock® de manière non autorisée.
- Conservez le Pro Trigger hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre Pro Trigger pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne jamais utiliser le Pro Trigger si vous suspectez qu'il est endommagé ou mal installé.
- Reportez-vous aux lois locales concernant la possession et l'utilisation des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation de l'Arme:** Toujours traiter votre Glock® comme si elle était chargée. Ne pointez jamais l'arme vers quelque chose que vous ne souhaitez pas détruire.
- **Vérification de Sécurité:** Avant chaque utilisation, vérifiez que l'arme est déchargée et que le Pro Trigger est en bon état de fonctionnement.
- **Environnement de Tir:** Utilisez le Pro Trigger uniquement dans des environnements de tir sûrs et appropriés, loin de personnes non impliquées.
- **Équipement de Protection:** Portez toujours des équipements de protection, comme des lunettes de sécurité et des protections auditives, lors de l'utilisation de votre Glock®.
- **Formation:** Suivez une formation appropriée sur la sécurité des armes à feu et l'utilisation de votre Glock®.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation du Pro Trigger

1. Préparation:

- Assurez-vous que votre Glock® est déchargée.
- Disposez de tous les outils nécessaires pour l'installation.

2. Démontage:

- Retirez la glissière de l'arme.
- Enlevez le mécanisme de détente d'origine en suivant les instructions du fabricant.

3. Installation:

- Installez le Pro Trigger en suivant les instructions spécifiques fournies avec le produit.
- Assurez-vous que le connecteur est bien en place et que tous les composants sont correctement installés.

4. Vérification:

- Testez le mécanisme de détente sans munitions pour vous assurer qu'il fonctionne correctement avant de l'utiliser en situation réelle.

Utilisation du Pro Trigger

- Utilisez le Pro Trigger uniquement dans des conditions de sécurité adéquates.
- Suivez toutes les recommandations de sécurité lors de l'utilisation de votre Glock®.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le Pro Trigger ou ses composants dans des déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des pièces d'armement.
- Contactez un professionnel pour la destruction sûre et appropriée des composants.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre Pro Trigger, consultez un professionnel ou un armurier qualifié. Vous pouvez également consulter le site web de Zev Technologies pour des informations supplémentaires et des mises à jour de sécurité.

Merci de respecter ces directives pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de votre Pro Trigger de Zev Technologies.

Guida di Sicurezza per il Pro Trigger di Zev Technologies per Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto il Pro Trigger di Zev Technologies per la tua Glock®. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma, offrendo un'azione del grilletto più netta e pulita. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto e in conformità con le normative locali.
- Tieni il Pro Trigger e tutti i componenti della Glock® fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il Pro Trigger se presenta segni di danni o usura.
- Assicurati che la Glock® sia scarica prima di installare il Pro Trigger.
- Non modificare il Pro Trigger o la Glock® in modo non autorizzato, in quanto ciò può compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso.
- Segui tutte le normative di sicurezza relative all'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione del Pro Trigger

1. Preparazione:

- Assicurati che la Glock® sia scarica.
- Trova un'area di lavoro pulita e ben illuminata.

2. Rimozione del Grilletto Originale:

- Segui le istruzioni del manuale della Glock® per rimuovere il grilletto originale.

3. Installazione del Pro Trigger:

- Posiziona il Pro Trigger nel suo alloggiamento.
- Assicurati che la barra del grilletto e il connettore siano correttamente allineati.
- Fissa il Pro Trigger seguendo le istruzioni specifiche fornite nel pacchetto.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, controlla il funzionamento del grilletto per assicurarti che funzioni correttamente e senza problemi.

Uso del Pro Trigger

- Utilizza il Pro Trigger solo in condizioni di sicurezza e in ambienti appropriati.

- Esegui un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo per garantire che non ci siano ostruzioni o malfunzionamenti.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il Pro Trigger o i suoi componenti nell'ambiente.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei materiali metallici e plastici.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del Pro Trigger di Zev Technologies, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto o a visitare il sito ufficiale di Zev Technologies per ulteriori risorse e supporto.

Grazie per aver scelto il Pro Trigger di Zev Technologies. Utilizzalo in modo responsabile e sicuro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla PRO SERIES TRIGGERS FOR GLOCK® ZEV TECHNOLOGIES SMALL FRAME PRO TRIGGER BLK/RED

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Pro Trigger od Zev Technologies. Ta instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz przestrzeganie regulacji dotyczących bezpieczeństwa konsumentów w Unii Europejskiej. Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem, aby uniknąć niebezpieczeństw.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Zawsze upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem instalacji lub konserwacji.
- Unikaj używania produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj produktu w sposób, który mógłby wpłynąć na jego bezpieczeństwo lub funkcjonalność.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i ciepła.
- Używaj tylko akcesoriów i części zalecanych przez producenta.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

Montaż

1. Upewnij się, że broń jest rozładowana.
2. Zdejmij oryginalny spust, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.
3. Zainstaluj Pro Trigger, upewniając się, że wszystkie elementy są prawidłowo umiejscowione.
4. Sprawdź, czy spust działa płynnie, wykonując kilka próbnych ściągnięć.
5. Zainstaluj wszystkie zabezpieczenia zgodnie z instrukcjami.

Użytkowanie

- Używaj spustu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych temperatur i wilgoci.
- Regularnie sprawdzaj działanie spustu, aby upewnić się, że działa prawidłowo.
- W przypadku jakichkolwiek problemów z działaniem skontaktuj się z odpowiednim wsparciem technicznym.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Zasięgnij informacji w lokalnych punktach zbiórki lub recyklingu, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zutylizować produkt.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania Pro Trigger od Zev Technologies.

PRO SERIES TRIGGERS FOR GLOCK®

Käyttöturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa PRO SERIES TRIGGERS FOR GLOCK® tuotteiden käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmistamme, että noudattamalla näitä ohjeita voit minimoida riskit ja nauttia tuotteestasi turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai ei toimi odotetulla tavalla.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain hyväksytyjä GLOCK®-malleja tuotteen kanssa.
- Varmista, että kaikki asennusohjeet on suoritettu ennen tuotteen käyttöä.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos olet väsynyt tai häiriintynyt.
- Älä koskaan suuntaa asetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Käytä aina suojarusteita, kuten suojalaseja, kun käytät tuotetta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennusohjeet

1. Lue kaikki mukana tulevat ohjeet huolellisesti ennen asennusta.
2. Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja järjestetty.
3. Poista vanha liipaisin GLOCK®-aseestasi ennen uuden asennusta.
4. Asenna PRO SERIES TRIGGER liipaisin seuraamalla alla olevia vaiheita:
 - Aseta liipaisin paikalleen ja varmista, että se on kunnolla kiinni.
 - Tarkista, että kaikki osat ovat oikein asennettuja ja turvallisia.
5. Suorita testaus varmistaaksesi, että liipaisin toimii oikein.

Käyttöohjeet

- Harjoittele liipaisimen käyttöä turallisessa ympäristössä ennen varsinaista käyttöä.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen liipaisimen käyttöä.
- Käytä aseeseen mukana tulevia suojarusteita.
- Seuraa aina turvallisuusohjeita ja paikallisia lakeja.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote vastuullisesti paikallisten sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja turallisesta hävittämisestä.

Yhteystiedot lisätukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on malli ja sarjanumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Muista: Noudattamalla näitä ohjeita voit parantaa omaa ja muiden turvallisuutta sekä nauttia PRO SERIES TRIGGERS FOR GLOCK® tuotteista täysipainoisesti.

Säkerhetsinstruktioner för PRO SERIES TRIGGERS FÖR GLOCK® ZEV TECHNOLOGIES SMALL FRAME PRO TRIGGER BLK/RED

Introduktion

Tack för att du valt PRO SERIES TRIGGERS FÖR GLOCK® från ZEV TECHNOLOGIES. Denna produkt är designad för att förbättra prestandan hos din Glock® pistol. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och otillbörlig användning.
- Rapportera omedelbart alla skador eller funktionsfel till en kvalificerad tekniker.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar angående vapen och tillbehör.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten med kompatibla Glock® modeller som anges i produktbeskrivningen (17, 19, 22, 23, 34, 35, 26, 27, 31, 32, 33).
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess funktion eller om den verkar defekt.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid träning eller användning av produkten.
- Vid installation, se till att vapnet är avsäkrat och att inget ammunition är laddad.
- Om du upplever problem med avtryckaren, avbryt användningen och sök professionell hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din Glock® är avsäkrat och att inget ammunition är laddad.
- Ta bort den befintliga avtryckaren enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera ZEV TECHNOLOGIES Pro Trigger genom att följa de medföljande installationsanvisningarna.
- Kontrollera att avtryckaren fungerar korrekt innan du använder vapnet.

2. Användning:

- Använd avtryckaren endast i en säker och kontrollerad miljö.
- Var alltid medveten om ditt skjutområde och se till att det är fritt från obehöriga.
- Utför regelbundna kontroller av avtryckarens funktionalitet och säkerhet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av vapenrelaterade produkter.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om säker avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller teknisk support.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din ZEV TECHNOLOGIES Pro Trigger. Tack för att du prioriterar säkerheten!

Návod k bezpečnému používání PRO SERIES TRIGGERS FOR GLOCK® ZEV TECHNOLOGIES SMALL FRAME PRO TRIGGER BLK/RED

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Pro Trigger od Zev Technologies. Tento výrobek je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší zbraně Glock®. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte tento návod a dodržujte všechny pokyny a bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte ochranné brýle a sluchátka při manipulaci se zbraní.
- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná před instalací spouště.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a neoprávněných osob.
- Před a po každém použití zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována a funkční.
- V případě jakýchkoli pochybností o bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepoužívejte spoušť, pokud je poškozená nebo nefunguje správně.
- Nainstalujte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu.
- Pokud se objeví jakékoli problémy během používání, okamžitě přestaňte spoušť používat a vyhledejte odbornou pomoc.
- Udržujte zbraň a její komponenty v čistotě a dobrém stavu.

Pokyny pro instalaci a použití

• Instalace:

1. Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná.
2. Odstraňte původní spoušť podle pokynů výrobce Glock®.
3. Nainstalujte Pro Trigger podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je správně umístěna a zajištěna.
4. Zkontrolujte funkčnost spouště, než začnete používat zbraň.

• Použití:

1. Před použitím zkontrolujte, zda je spoušť správně nainstalována.
2. Při stisknutí spouště se ujistěte, že se cítíte pohodlně a máte kontrolu nad zbraní.
3. Po každém použití zkontrolujte spoušť a zbraň na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Tento výrobek a jeho části by měly být likvidovány v souladu s místními zákony a předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu. Zjistěte, zda existují specializované programy pro recyklaci nebo sběr nebezpečných odpadů ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, neváhejte se obrátit na odborníka nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny relevantní informace o produktu.

Děkujeme vám za dodržování těchto pokynů a přejeme vám bezpečné a příjemné používání vašeho Pro Trigger od Zev Technologies.