

HENRY SINGLESHOT 45-70 BL/WD 22"

Provides an Accurate, Safe Single Shot

Designed to provide hunters and shooters with a confidence-inducing, safety-oriented single-shot rifle with the quality and provenance from a known and trusted manufacturer, the Henry Repeating Arms Singleshot rifle is purpose-built for range or field use. The Henry Repeating Arms Singleshot rifle is equipped with a round barrel topped by the company's classic buckhorn and brass-bead sights. Additionally, the rifle is drilled and tapped at the factory for optics attachments. For added safety, the gun uses a rebounding hammer that requires a deliberate trigger pull to actuate, and the built-in interlock system doesn't allow the barrel to open or close while the hammer is cocked. Barrel length: 22 inches Chambered in .45-70 Blued metal with wood furniture Weight: 6.83 pounds Each Henry Repeating Arms Singleshot rifle is equipped with an attractive walnut stock paired with a rubber recoil pad for added shooting comfort.



Attributes

- Name: HENRY SINGLESHOT 45-70 BL/WD 22"
- Manufacturer: HENRY REPEATING ARMS
- Product no.: 100027554
- Mfr. No.: H015-4570
- Action Type: Single Shot
- Barrel Length: 22"
- Capacity: 1-Round
- Cartridge: 45-70 Government
- Finish: Blue
- Front Sight: Adjustable
- Length: 37"
- Magazine Included: Tubular Magazine
- Magazine Type: Fixed
- Make: Henry
- Model: Single Shot
- Muzzle: Plain
- Rear Sight: Adjustable
- Stock Material: Wood
- Weight: 6.83 lbs
- Delivery weight: 3.629kg
- Shipping height: 44mm
- Shipping width: 165mm
- Shipping length: 1,022mm
- UPC: 619835400055

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.a

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"](#)
- [English: HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22" Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Manuel de Sécurité pour le Fusil HENRY SINGLESHOT 4570](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro používání pušky HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"](#)

Sicherheitshinweise für das HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"

Einführung

Willkommen zu Ihrem HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22". Dieses Einzelladergewehr wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Schießerfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Gewehr sicher und verantwortungsbewusst verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Gewehr niemals unter Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Halten Sie das Gewehr immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Achten Sie darauf, dass der Lauf immer frei von Hindernissen ist.
- Tragen Sie beim Schießen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Bewahren Sie das Gewehr sicher und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Gewehrs, um sicherzustellen, dass es in einwandfreiem Zustand ist.
- Informieren Sie sich über die Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Bundesland bezüglich des Besitzes und Gebrauchs von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen. In diesem Fall .4570 Government.
- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr ordnungsgemäß geladen ist, bevor Sie es verwenden.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Verwenden Sie das Gewehr nur auf dafür vorgesehenen Schießständen oder in sicheren, genehmigten Bereichen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen oder Tiere im Schussbereich befinden.
- Prüfen Sie vor jedem Schuss die Ausrichtung des Gewehrs und den Zielbereich.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

• Installation von Optiken:

- Das Gewehr ist ab Werk für die Montage von Optiken vorbereitet. Verwenden Sie die vorgesehenen Bohrungen und Gewinde.
- Befolgen Sie die Anweisungen des Optikherstellers zur Montage und Ausrichtung.

• Laden des Gewehrs:

- Öffnen Sie das Gewehr, indem Sie den Verschluss zurückziehen.
- Legen Sie eine .4570 Patrone in die Kammer.
- Schließen Sie das Gewehr, indem Sie den Verschluss vollständig nach vorne schieben, bis er einrastet.

• Schießen:

- Stellen Sie sicher, dass der Hahn gespannt ist, bevor Sie den Abzug betätigen.
- Halten Sie das Gewehr stabil und zielen Sie sorgfältig.
- Drücken Sie den Abzug gleichmäßig, um den Schuss abzugeben.

- **Sicherheitsmechanismus:**

- Das integrierte Verriegelungssystem erlaubt es nicht, den Lauf zu öffnen oder zu schließen, während der Hahn gespannt ist. Nutzen Sie diesen Mechanismus immer zur Gewährleistung Ihrer Sicherheit.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie leere Patronen und Munition auf umweltfreundliche Weise. Wenden Sie sich an lokale Behörden oder Entsorgungsstellen, um Informationen zur sicheren Entsorgung zu erhalten.
- Bewahren Sie das Gewehr in einem sicheren Zustand auf, bis Sie es entsorgen oder verkaufen möchten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit oder Nutzung Ihres HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22" Gewehrs, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Fachhändler.

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte in der EU den Sicherheitsanforderungen entsprechen müssen. Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die EU Safety Gate Plattform.

Denken Sie daran, unsichere Produkte und Vorfälle den zuständigen Behörden zu melden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22" Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Henry Repeating Arms Singleshot rifle. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of your firearm. Please read this manual carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always treat the firearm as if it is loaded.
- Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.
- Ensure that the safety is engaged until you are ready to fire.
- Be aware of your target and what is beyond it.
- Store the firearm unloaded and in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Always use the correct ammunition for your rifle.
- Wear appropriate eye and ear protection while shooting.
- Regularly inspect the firearm for any signs of wear or damage.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of the Henry Singleshot rifle before using it.
- Do not attempt to modify or alter the firearm in any way.
- Always use the provided safety features, including the rebounding hammer and interlock system.
- Avoid using the rifle in adverse weather conditions that may affect your ability to shoot safely.
- If you experience any malfunctions, do not attempt to disassemble the firearm. Contact a qualified gunsmith for assistance.
- Be cautious of others around you while shooting, maintaining a safe distance from bystanders.

Instructions for Installation and Usage

1. **Unpacking the Rifle:** Carefully remove the rifle from its packaging and inspect it for any damage. Ensure that all components are present.
2. **Checking the Safety Features:** Familiarize yourself with the safety features, including the rebounding hammer and the interlock system.
3. **Loading the Rifle:**
 - Ensure the safety is engaged.
 - Open the action and load one round into the chamber.
 - Close the action securely.
4. **Aiming and Firing:**
 - Position yourself in a stable shooting stance.
 - Align the sights with your target.
 - Disengage the safety and pull the trigger with a deliberate motion.
5. **Clearing the Rifle:**
 - After firing, always open the action and check for any remaining rounds.
 - If the rifle does not fire as expected, wait a minimum of 30 seconds before opening the action to avoid potential hangfires.
6. **Cleaning and Maintenance:**
 - Clean the rifle regularly to ensure optimal performance.
 - Use a soft cloth and appropriate cleaning supplies to remove dirt and residue from the barrel and action.
 - Store the rifle in a dry and secure location.

Disposal Instructions

- When disposing of the rifle, ensure it is unloaded and rendered inoperable.
- Follow local laws and regulations for firearm disposal.
- Consider donating the firearm to a licensed dealer or organization if it is no longer needed.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please contact the manufacturer directly. Ensure you have your product details on hand for assistance.

Note: It is crucial to remain informed about any product recalls or safety updates. Regularly check the EU's Safety Gate platform for the latest information regarding your firearm. Always report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities to ensure the safety of all users.

Manuel de Sécurité pour le Fusil HENRY SINGLESHOT 4570

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre fusil HENRY SINGLESHOT 4570. Ce manuel a pour but de te fournir des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton arme. Il est important de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Toujours traiter toutes les armes à feu comme si elles étaient chargées.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne souhaites pas détruire.
- Garde toujours le doigt hors de la détente jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Utilise uniquement des munitions appropriées pour ton fusil.
- Vérifie régulièrement l'état de ton arme et de ses accessoires.
- Ne laisse jamais une arme à feu sans surveillance, surtout en présence d'enfants ou de personnes non formées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

• Manipulation du Fusil:

- Assure-toi que le fusil est déchargé avant de le manipuler ou de le nettoyer.
- Utilise un étui ou un verrou de sécurité lorsque le fusil n'est pas utilisé.

• Utilisation au Stand de Tir:

- Respecte toutes les règles du stand de tir.
- Ne tire jamais en dehors des zones désignées.

• Environnement de Tir:

- Choisis un emplacement de tir sûr, loin des personnes et des animaux.
- Sois conscient de ton environnement et des dangers potentiels.

• Âge et Public Spécifique:

- Ce fusil est destiné aux utilisateurs de 18 ans et plus. Ne laisse jamais un mineur utiliser l'arme sans supervision adéquate.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation:

- Vérifie que le fusil est déchargé.
- Installe les accessoires d'optique si nécessaire, en suivant les instructions du fabricant.

2. Chargement:

- Charge le fusil uniquement dans un environnement sûr.
- Assure-toi que le chien est en position de repos avant de charger.

3. **Tir:**

- Prends une position stable et assure-toi que ta visée est correcte.
- Appuie doucement sur la détente pour tirer.

4. **Déchargement:**

- Après avoir tiré, décharge le fusil en suivant les étapes ci-dessus.
- Vérifie toujours que la chambre est vide avant de ranger le fusil.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette jamais une arme à feu dans les déchets ordinaires.
- Contacte un professionnel pour la mise au rebut de ton fusil.
- Vérifie les réglementations locales concernant la mise au rebut des armes à feu.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton fusil HENRY SINGLESHOT 4570, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le fabricant.

Conclusion

La sécurité est la priorité absolue lors de l'utilisation d'une arme à feu. En suivant ces directives et en respectant les règles de sécurité, tu peux profiter de ton fusil HENRY SINGLESHOT 4570 en toute confiance. Rappelle-toi toujours d'être vigilant et responsable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fucile HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"

Introduzione

Grazie per aver scelto il fucile HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22". Questo prodotto è progettato per fornire un'esperienza di tiro sicura e affidabile. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento per garantire un uso corretto e sicuro dell'arma.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima di utilizzare il fucile.
- Tieni sempre il fucile puntato in una direzione sicura, lontano da persone e animali.
- Non toccare il grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Mantieni il fucile scarico fino a quando non sei pronto per l'uso.
- Utilizza solo munizioni specificate dal produttore (.4570 Government).
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante il tiro.
- Non utilizzare il fucile sotto l'influenza di alcol o sostanze stupefacenti.
- Non modificare mai il fucile o i suoi componenti senza l'approvazione del produttore.
- Conserva il fucile in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il cane sia armato solo quando sei pronto a sparare.
- Utilizza il sistema di interblocco per impedire l'apertura della canna mentre il cane è armato.
- Controlla sempre che il fucile sia scarico prima di pulirlo o effettuare manutenzione.
- Non tentare mai di sparare se il fucile presenta segni di danni o usura.
- Segui le istruzioni per l'installazione di ottiche e accessori per garantire un'installazione corretta e sicura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Preliminare

- Verifica che il fucile sia scarico.
- Controlla che non ci siano ostruzioni nella canna.

2. Caricamento del Fucile

- Inserisci una cartuccia nel caricatore fisso.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nel fucile.

3. Preparazione al Tiro

- Punta il fucile verso il bersaglio.
- Armare il cane solo quando sei pronto a sparare.
- Premere il grilletto con una pressione deliberata per attivare il meccanismo.

4. Dopo il Tiro

- Controlla sempre che il fucile sia scarico dopo ogni utilizzo.
- Pulisci il fucile secondo le istruzioni del produttore per mantenerlo in buone condizioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e delle munizioni.
- Non abbandonare mai il fucile o le munizioni in luoghi pubblici o non autorizzati.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Nota Importante

In caso di incidenti o problemi di sicurezza, è fondamentale segnalare il prodotto alle autorità competenti. Controlla regolarmente gli aggiornamenti sulle eventuali richieste di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'Unione Europea.

Seguendo queste linee guida, puoi contribuire a garantire un'esperienza di tiro sicura e responsabile con il tuo fucile HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22".

Bruksanvisning for HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"

Introduksjon

Takk for at du valgte HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22". Denne enhetlige skuddriflen er designet for å gi deg pålitelig ytelse og sikkerhet. For å sikre trygg bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Les alltid bruksanvisningen før bruk.
- Oppbevar våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk alltid beskyttelsesutstyr som hørselsvern og vernebriller når du bruker riflen.
- Sørg for at våpenet er i god stand før bruk. Kontroller at det ikke er skader eller slitasje.
- Unngå å peke våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Hold fingeren unna avtrekkeren inntil du er klar til å skyte.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at det er klart bak målet ditt.
- Følg lokale lover og forskrifter ved bruk av skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- **Rebounding Hammer:** Våpenet er utstyrt med en rebounding hammer. Dette betyr at du må være oppmerksom når du trekker avtrekkeren for å aktivere hammeren.
- **Interlocksystem:** Riflen kan ikke åpnes eller lukkes mens hammeren er spennt. Sørg for at hammeren er sluppet før du håndterer løpet.
- **Optikkfester:** Når du monterer optikk, følg produsentens instruksjoner nøye for å unngå feilmontering.
- **Barn og sårbare grupper:** Hold alltid våpenet utilgjengelig for barn. Vær ekstra forsiktig når det er barn eller andre sårbare personer i nærheten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Kontroll av våpenet:

- Før du bruker riflen, kontroller at den er tom ved å åpne låsen og sjekke kammeret.

2. Montering av optikk (hvis aktuelt):

- Bruk passende verktøy for å feste optikkfester på riflen.
- Sørg for at festene er stramme og sikre før bruk.

3. Lading av riflen:

- Bruk kun .4570 patroner i riflen.
- Sett en patron i kammeret og lukk løpet forsiktig.
- Kontroller at løpet er sikkert lukket før du tar sikte.

4. Skyting:

- Ta sikte på målet og kontroller omgivelsene.
- Trekk avtrekkeren forsiktig for å avfyre.
- Etter skudd, åpne løpet og fjern eventuell tom patron.

5. Rengjøring:

- Rengjør riflen etter hver bruk for å opprettholde ytelsen.
- Bruk passende rengjøringsverktøy og midler for våpen.

Avfallsinstruksjoner

- Når riflen ikke lenger er i bruk, eller hvis den er skadet, må den leveres til en autorisert forhandler for sikker avhending.
- Unngå å kaste våpenet i vanlig avfall. Følg lokale forskrifter for avhending av skytevåpen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22", vennligst kontakt din lokale forhandler eller produsentens kundeservice.

Rapportering av usikre produkter

- Hvis du oppdager at dette produktet er usikkert, rapporter det til relevante myndigheter.
- Sjekk jevnlig for oppdateringer om tilbakekallinger på EU's Safety Gateplattform.

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre en trygg og ansvarlig bruk av HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22". Takk for at du tar sikkerheten på alvor.

Säkerhetsinstruktioner för HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"

Introduktion

Tack för att du valt HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22". Detta gevär är designat för att ge jägare och skyttar en säker och pålitlig upplevelse. För att säkerställa säkerheten och effektiviteten vid användning av ditt gevär, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid geväret i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Håll alltid geväret riktat bort från människor och djur.
- Kontrollera alltid att geväret är oladdat innan du hanterar det.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Förvara geväret på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera omedelbart eventuella skador eller defekter på geväret till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan du laddar det.
- Ladda endast geväret med ammunition som är avsedd för .4570 Government.
- Använd aldrig modifierad eller skadad ammunition.
- Var medveten om din omgivning och se till att det är säkert att skjuta innan du avfyrar.
- Använd endast geväret för dess avsedda syfte, dvs. skjuta på mål.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation av optik:** Om du monterar optik på geväret, se till att det är korrekt installerat enligt tillverkarens anvisningar. Geväret är borrarat och knackat för optikfästen.
- **Laddning av geväret:**
 1. Kontrollera att geväret är oladdat.
 2. Öppna lådan genom att trycka på avtryckaren och försiktigt lyfta upp lådan.
 3. Ladda en patron i patronläget.
 4. Stäng lådan försiktigt tills den klickar på plats.
- **Avfyrning:**
 1. Rikta geväret mot målet.
 2. Kontrollera att inga hinder finns i vägen.
 3. Tryck försiktigt på avtryckaren för att avfyras.
- **Rengöring och underhåll:** Rengör geväret regelbundet för att säkerställa optimal prestanda. Använd endast rekommenderade rengöringsprodukter och följ tillverkarens instruktioner.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda patroner och ammunition enligt lokala föreskrifter.
- För att avyttra geväret, kontakta en auktoriserad återförsäljare eller vapenhandlare för säker och laglig hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök HENRY REPEATING ARMS officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och njutbar upplevelse med ditt HENRY SINGLES HOT 4570 BL/WD 22". Tack för att du valt oss!

Bezpečnostní pokyny pro používání pušky HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22"

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili pušku HENRY SINGLESHOT 4570 BL/WD 22". Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vaší zbraně. Prosím, pečlivě si přečtěte všechny pokyny a dodržujte je, abyste zajistili bezpečnost svou i ostatních.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před každým použitím zkontrolujte, zda je puška prázdná a zda není nabitá.
- Nikdy neukazujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Používejte zbraň pouze na určených místech pro střelbu.
- Udržujte zbraň mimo dosah dětí a nezkušených osob.
- Dbejte na to, abyste používali pouze doporučené náboje (.4570 Government).
- Před a po použití zbraně se ujistěte, že je čistá a správně udržovaná.
- Vždy noste ochranné brýle a sluchátka při střelbě.
- Nepoužívejte zbraň pod vlivem alkoholu nebo drog.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před každým výstřelem se ujistěte, že je v hlavní volno a že nedošlo k zablokování.
- Používejte rebounding hammer pouze podle pokynů v této příručce.
- Nikdy nezkoušejte otevřít nebo zavřít hlavěň, když je kladivo natažené.
- Pokud dojde k selhání při výstřelu, nechte zbraň v klidu po dobu alespoň 30 sekund, než se pokusíte o další akci.
- Zbraň je vybavena vestavěným interlock systémem, který zabraňuje otevření nebo zavření hlavně, když je kladivo natažené; respektujte tento bezpečnostní prvek.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Před použitím:** Zkontrolujte, zda je puška prázdná.
- **Montáž optiky:** Pokud plánujete instalaci optiky, ujistěte se, že puška je vyvrtaná a závitovaná pro montáž.
- **Nabíjení:** Používejte pouze jeden náboj najednou, jak je určeno pro Single Shot akci.
- **Střelba:**
 - Stabilizujte pušku oběma rukama.
 - Zaměřte se na cíl pomocí klasického buckhorn a mosazných mířidel.
 - Stiskněte spoušť, abyste aktivovali rebounding hammer.
- **Údržba:** Pravidelně kontrolujte a čistěte pušku podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Zbraň a její součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech a nebezpečných materiálech.
- Zkontrolujte, zda je zbraň prázdná, a ujistěte se, že je bezpečně zabalena před jejím předáním k likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebných informací ohledně bezpečnosti a údržby vaší pušky se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici sériové číslo vaší pušky.

Děkujeme, že dodržíte tyto pokyny a přispíváte k bezpečnému používání vaší pušky HENRY SINGLESHOT

4570 BL/WD 22".