

MOMENTARY TAILCAP FOR SCOUT LIGHTS

Easy Momentary Operation of a Scout Style Light

Compatible with the Arisaka 300 and 600 series as well as the Surefire Scout and E series lights, the momentary only switch makes proper light manipulation easy and intuitive. Color: Black Fits: Arisaka 300 and 600 series lights, Surefire scout and E Series lights CNC Machined from 6061 T-6 Aluminum Length: 0.97" Weight: 0.3 oz Under stress, the Momentary Tailcap for Scout style lights from Arisaka is easier to manipulate because you no longer need about pushing the switch too far and clicking the light on when it is not desired.



Attributes

- Name: MOMENTARY TAILCAP FOR SCOUT LIGHTS
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 100028949
- Mfr. No.: TC-2
- Delivery weight: 0.064kg
- Shipping height: 38mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 114mm
- UPC: 638827999926

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den Momentary Tailcap für Scout Lights](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Momentary Tailcap for Scout Lights](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Interruptor Momentáneo de Arisaka](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Capuchon Arrière Momentané pour Lampes Scout](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Momentary Tailcap per Luci Scout di Arisaka Defense](#)
- [Norsk: MOMENTARY TAILCAP FOR SCOUT LIGHTS Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Suomi: MOMENTARY TAILCAP FOR SCOUT LIGHTS KÄYTTÖOHJEET JA TURVAKÄYTÄNNÖT](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Momentary Tailcap för Scoutlampor](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MOMENTARY TAILCAP FOR SCOUT LIGHTS](#)

Sicherheitshinweise für den Momentary Tailcap für Scout Lights

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des Momentary Tailcap für Scout Lights von Arisaka Defense. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Bedienung Ihrer Taschenlampe zu erleichtern und sicherzustellen, dass Sie sie effizient nutzen können. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um die sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Momentary Tailcap auf Beschädigungen.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen aufweist.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten kommt.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Momentary Tailcap nur mit kompatiblen Lampen (Arisaka 300 und 600 Serie, Surefire Scout und E Serie).
- Drücken Sie den Schalter nur leicht, um versehentliches Einschalten zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in gefährlichen Umgebungen, in denen eine unbeabsichtigte Aktivierung zu Verletzungen führen könnte.
- Halten Sie die Lampe stets in der Hand, wenn Sie den Schalter betätigen, um die Kontrolle zu behalten.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation des Momentary Tailcap:

- Entfernen Sie den vorhandenen Tailcap von Ihrer Taschenlampe.
- Schrauben Sie den Momentary Tailcap vorsichtig auf die Taschenlampe, bis er fest sitzt.
- Stellen Sie sicher, dass der Tailcap korrekt installiert ist, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

2. Verwendung des Momentary Tailcap:

- Drücken Sie den Schalter leicht, um das Licht einzuschalten.
- Lassen Sie den Schalter los, um das Licht auszuschalten.
- Vermeiden Sie es, den Schalter zu fest zu drücken, um ein versehentliches Einschalten zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und Elektronikgeräte.
- Achten Sie darauf, dass die Batterien ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zu Ihrem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler.

Überprüfen Sie die Website für weitere Informationen und Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihres Produkts auch von Ihnen abhängt. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for Momentary Tailcap for Scout Lights

Introduction

Thank you for choosing the Momentary Tailcap for Scout Lights by Arisaka Defense. This guide provides essential safety information to ensure the safe use and handling of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is compatible with Arisaka 300 and 600 series lights, as well as Surefire Scout and E Series lights.
- Always inspect the product for any damage or defects before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product in accordance with the manufacturer's instructions to prevent accidents or injuries.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the specified weight limit of 0.3 oz when attaching to your light system.
- Avoid using the product in extreme temperatures or environments that may cause malfunction.
- Be cautious while handling the product to prevent dropping or damaging it.
- Ensure that the switch is not inadvertently activated when not in use to avoid unintended light activation.
- If you experience any issues with the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation

- Ensure the flashlight is turned off before installation.
- Remove the existing tailcap from your flashlight.
- Align the Momentary Tailcap with the flashlight body and screw it in clockwise until secure.
- Do not overtighten, as this may damage the threads.

2. Usage

- To activate the light, press the momentary switch gently.
- Release the switch to turn off the light.
- Practice using the switch in a safe environment to become familiar with its operation.
- Avoid pressing the switch too hard, as this can lead to accidental activation.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for electronic waste.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Check for any specific disposal instructions from your local waste management authority.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Momentary Tailcap for Scout Lights, please refer to the

manufacturer's website or customer service for assistance.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Interruptor Momentáneo de Arisaka

Introducción

Gracias por elegir el Interruptor Momentáneo para Luces Scout de Arisaka. Este producto está diseñado para mejorar la funcionalidad y facilidad de uso de tus luces Arisaka 300 y 600 series, así como las luces Surefire Scout y E Series. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté instalado correctamente antes de su uso.
- Mantén el interruptor y la luz fuera del alcance de los niños.
- No expongas el interruptor a temperaturas extremas o condiciones climáticas adversas.
- Inspecciona el interruptor regularmente para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si el interruptor presenta algún defecto, no lo utilices y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el interruptor solo con las luces compatibles mencionadas en la descripción del producto.
- No fuerces el interruptor al encender o apagar la luz; una ligera presión es suficiente.
- Evita el contacto con agua y otros líquidos para prevenir cortocircuitos.
- No modifiques el interruptor de ninguna manera; esto puede anular la garantía y causar fallas.
- Si experimentas algún mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación del Interruptor:

- Asegúrate de que la luz esté apagada antes de realizar la instalación.
- Retira el capuchón original de la luz Scout.
- Atornilla el Interruptor Momentáneo en su lugar, asegurándote de que esté bien ajustado.

2. Uso del Interruptor:

- Para encender la luz, presiona el interruptor suavemente.
- La luz se apagará al soltar el interruptor, permitiendo un control momentáneo.
- Si deseas mantener la luz encendida, utiliza el interruptor en modo de presión continua.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Interruptor Momentáneo, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos electrónicos.
- Si el interruptor está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

- Para consultas sobre seguridad o mal funcionamiento del producto, contacta al fabricante a través de su página web oficial o servicio al cliente.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones para disfrutar de un uso seguro y efectivo del Interruptor Momentáneo para Luces Scout de Arisaka.

Guide de Sécurité pour le Capuchon Arrière Momentané pour Lampes Scout

Introduction

Merci d'avoir choisi le capuchon arrière momentané pour lampes Scout d'Arisaka Defense. Ce produit est conçu pour améliorer la maniabilité de votre lampe, offrant une utilisation intuitive. Il est important de suivre les consignes de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Directives de Sécurité Générales

- Pour assurer la sécurité lors de l'utilisation de ce produit, il est essentiel de respecter les directives suivantes :
 - Vérifie régulièrement l'état de ton capuchon arrière pour détecter des signes d'usure ou de dommage.
 - Ne pas utiliser le produit s'il présente des défauts visibles.
 - Conserve le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
 - Ne pas exposer le capuchon à des températures extrêmes ou à l'humidité excessive.
 - En cas de doute sur la sécurité du produit, contacte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'utilisation du capuchon arrière momentané :
 - Assure-toi que la lampe est correctement fixée et que le capuchon est bien en place avant de l'utiliser.
 - Utilise le capuchon uniquement avec les lampes compatibles : Arisaka 300, Arisaka 600, et Surefire Scout et E.
 - Évite de forcer l'interrupteur. Une pression légère suffit pour activer la lumière.
 - Ne pas utiliser la lampe dans des environnements explosifs ou inflammables.
 - Si la lampe s'éteint ou ne fonctionne pas correctement, déconnectela immédiatement et fais-la vérifier.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation du Capuchon Arrière :

- Dévisse le capuchon d'origine de ta lampe Scout.
- Visse le capuchon arrière momentané en s'assurant qu'il est bien fixé.
- Vérifie que le capuchon est correctement installé et qu'il n'y a pas de jeu.

2. Utilisation de la Lampe :

- Pour allumer la lampe, appuie légèrement sur l'interrupteur momentané.
- Relâche l'interrupteur pour éteindre la lumière.
- Pour un éclairage continu, maintiens l'interrupteur enfoncé.

3. Entretien :

- Nettoie régulièrement le capuchon avec un chiffon doux.
- Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le matériau.

Instructions de Mise au Rebut

- Lorsque le capuchon arrière n'est plus utilisable :
 - Dispose en conformément aux réglementations locales en matière de recyclage des matériaux électroniques.
 - Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

- Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, assure-toi de contacter le point de contact approprié dans l'UE pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une utilisation optimale et sécurisée de ton capuchon arrière momentané pour lampes Scout d'Arisaka Defense. Reste vigilant et informe-toi régulièrement sur les mises à jour de sécurité concernant le produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Momentary Tailcap per Luci Scout di Arisaka Defense

Introduzione

Grazie per aver scelto il Momentary Tailcap per luci Scout di Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e intuitivo con le serie Arisaka 300 e 600, così come con le luci Surefire Scout e E series. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire potenziali rischi.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non esercitare una pressione eccessiva sull'interruttore momentaneo.
- Evita di utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati.
- Non smontare il prodotto, in quanto potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Utilizza solo batterie compatibili con il tuo dispositivo di illuminazione.
- Non puntare la luce direttamente negli occhi di persone o animali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati che il dispositivo di illuminazione sia spento prima di procedere.
- Rimuovi il vecchio tailcap, se presente, ruotandolo in senso antiorario.
- Posiziona il Momentary Tailcap sul dispositivo di illuminazione e ruotalo in senso orario fino a quando non è fissato saldamente.

2. Uso

- Accendi la luce premendo delicatamente l'interruttore momentaneo.
- Rilascia l'interruttore per spegnere la luce.
- Per un utilizzo prolungato, ruota l'interruttore in posizione di accensione continua, se disponibile.
- In caso di malfunzionamento, controlla le batterie e assicurati che siano installate correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata.
- Se il prodotto è danneggiato o non funzionante, contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o dubbio riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il servizio clienti di Arisaka Defense. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Seguendo queste istruzioni, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Momentary Tailcap per luci Scout di Arisaka Defense. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

MOMENTARY TAILCAP FOR SCOUT LIGHTS

Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Takk for at du valgte Momentary Tailcap for Scout Lights fra Arisaka Defense. Dette produktet er designet for å forbedre brukeropplevelsen ved lysmanipulering. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Unngå å bruke produktet i fuktige eller våte forhold for å forhindre elektriske feil.
- Kontroller produktet regelmessig for tegn på slitasje eller skade.
- Rapportér eventuelle skader eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Før du bruker Momentary Tailcap, sørg for at den er riktig installert på lampen.
- Unngå å trykke bryteren unødvendig hardt, da dette kan føre til uønsket aktivering av lyset.
- Bruk produktet kun med compatible lys (Arisaka 300 og 600serien, Surefire Scout og Eserie lys).
- Hold området rundt lampen klart for å unngå brannfare.
- Hvis produktet viser tegn på defekt, stopp bruken umiddelbart og kontakt produsenten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Skru av den eksisterende tailcapen fra lampen.
- Skru Momentary Tailcap på plass til den er stram, men unngå å overstramme.
- Kontroller at tailcapen sitter godt og at det ikke er noen løse deler.

2. Bruk:

- For å aktivere lyset, trykk lett på bryteren.
- Slipp bryteren for å slå av lyset.
- For kontinuerlig lys, trykk bryteren helt ned og hold den inne.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser produktet i henhold til lokale forskrifter for elektronisk avfall.
- Sørg for at produktet ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Resirkuler materialene der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av Momentary Tailcap for Scout Lights, vennligst kontakt produsenten direkte. Det er viktig å ha tilgang til produktinformasjon og støtte for å sikre trygg bruk.

Avslutning

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og effektiv bruk av Momentary Tailcap for Scout Lights. Takk for at du tar sikkerhet på alvor!

MOMENTARY TAILCAP FOR SCOUT LIGHTS

KÄYTTÖOHJEET JA TURVAKÄYTÄNNÖT

Johdanto

Tervetuloa MOMENTARY TAILCAP FOR SCOUT LIGHTS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu erityisesti Arisaka 300 ja 600sarjojen sekä Surefire Scout ja Esarjan valaisimille.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain sen määriteltyjen valaisimien kanssa.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että kytkin on oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei toimi odotetusti.
- Vältä liiallista painamista kytkimeen, jotta se ei vaurioidu.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa ympäristössä, kuten ulkona tai sisätiloissa, joissa ei ole liiallista kosteutta.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha tailcap varovasti valaisimesta.
- Kiinnitä MOMENTARY TAILCAP FOR SCOUT LIGHTS kierteet oikein.
- Varmista, että tailcap on tiukasti paikallaan ennen käyttöä.

2. Käyttö:

- Käynnistä valo painamalla kytkintä kevyesti.
- Vapauta kytkin sammuttaaksesi valon.
- Käytä kytkintä tarpeen mukaan valon hallintaan.

Hävittämisohteet

- Kierrätä tuote paikallisten kierrätysohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset määräykset sähkö ja elektroniikkajätteen hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tuotteesta tai sen käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista verkkosivustolta ajankohtaiset tiedot ja ohjeet. Muista myös tarkistaa mahdolliset tuotteen palautus tai muistutustiedot säännöllisesti.

Kiitos, että valitsit MOMENTARY TAILCAP FOR SCOUT LIGHTS tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita varmistat turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för Momentary Tailcap för Scoutlampor

Introduktion

Tack för att du valt Momentary Tailcap för Scoutlampor från Arisaka Defense. Denna produkt är designad för att förbättra användarupplevelsen av Scoutlampor genom att erbjuda en momentan strömbrytare som gör det enklare och mer intuitivt att hantera ljuset. För att säkerställa säker användning och långvarig funktionalitet, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast Momentary Tailcap i enlighet med instruktionerna i denna manual.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage. Använd inte produkten om den är skadad.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid användning av produkten, var medveten om omgivningen för att undvika olyckor.
- Rapportera eventuella skador eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte Momentary Tailcap i regn eller fuktiga miljöer om inte lampan är specifikt designad för sådana förhållanden.
- Undvik att trycka på strömbrytaren för länge, då det kan leda till oönskad aktivering av lampan.
- Var försiktig vid hantering av lampan när den är varm, eftersom den kan orsaka brännskador.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för kompatibla lampor och tillbehör.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Momentary Tailcap:

- Skruva av den befintliga tailcapen från din Scoutlampa.
- Fäst Momentary Tailcap genom att skruva den på plats tills den sitter fast.
- Kontrollera att tailcapen är ordentligt installerad innan användning.

2. Användning av Momentary Tailcap:

- Tryck lätt på strömbrytaren för att aktivera ljuset.
- Släpp strömbrytaren för att stänga av ljuset.
- Använd inte strömbrytaren för länge för att undvika oönskad aktivering.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När Momentary Tailcap har nått slutet av sin livslängd, kassera den enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, särskilt om det är av aluminium.
- Följ alltid lokala riktlinjer för säker avfallshantering för elektroniska produkter.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Kontrollera alltid att du har den senaste informationen och att produkten är säker att använda.

Sammanfattning

Momentary Tailcap för Scoutlampor från Arisaka Defense är en säker och effektiv produkt när den används korrekt. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din Scoutlampa. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro MOMENTARY TAILCAP FOR SCOUT LIGHTS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MOMENTARY TAILCAP FOR SCOUT LIGHTS od společnosti Arisaka Defense. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil manipulaci se světly Arisaka 300 a 600, stejně jako se světly Surefire Scout a E Series. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní informace.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a v dobrém stavu.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nepoužívejte produkt v extrémních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho funkčnost.
- V případě, že produkt vykazuje jakékoli známky poškození, okamžitě přestaňte používat a kontaktujte podporu.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte spínač pouze pro okamžité použití, abyste předešli nechtěnému zapnutí světla.
- Při manipulaci se světlem dbejte na to, abyste se vyhnuli přímému oslnění očí.
- Nezapojujte produkt do elektrických obvodů, které nejsou určeny pro jeho použití.
- Při instalaci se ujistěte, že je spínač správně upevněn, aby nedošlo k jeho uvolnění během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že je světlo vypnuto.
- Odšroubujte stávající tailcap ze světla.
- Nasadte MOMENTARY TAILCAP na světlo a pevně utáhněte.
- Zkontrolujte, zda je tailcap správně upevněn.

2. Používání:

- Stiskněte spínač pro okamžité zapnutí světla.
- Uvolněte spínač pro vypnutí světla.
- Při používání se vyhněte stlačení spínače na delší dobu, pokud to není žádoucí.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje baterie nebo jiné nebezpečné materiály.
- Zeptejte se na možnosti recyklace ve vaší oblasti, abyste minimalizovali dopad na životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky společnosti Arisaka Defense.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a efektivní používání MOMENTARY TAILCAP FOR SCOUT

LIGHTS.