

PICATINNY BIPODS - PICATINNY BIPOD FLAT DARK EARTH

The Magpul Bipod for 1913 Picatinny Rail offers serious strength and versatility at a price that provides unmatched value. Magpul's lightweight Mil-Spec hard anodized 6061 T-6 aluminum and injection-molded polymer bipod brings innovation in ergonomics, functionality, strength and value together. Its low-profile design conceals its internal mechanisms and hardware, smoothly brushing off snags and bumps. Optimized for rapid one-handed adjustments, the bipod quickly and quietly transitions between user configurations. In the shooting position, it is easily loaded with stabilizing forward tension without fear of failure or warping. Its aluminum and stainless steel components, along with its injection-molded reinforced polymer, ensure years of dependable performance and reliability, all while shaving weight. It's extremely light weight, at just over 11 oz. Leg extensions slide and lock securely with the push of a button on any of the seven half-inch spaced locking detents. The legs extend 3.5 inches, from 6.8" to 10.3". An industry-exclusive 50° of total tilt and 40° of total pan are controlled by a glove-friendly knurled tool-less bipod locking knob located between the extended legs. It also has the exclusive ability to lock pan at 0° while maintaining full tilt functionality. Folded, the streamlined housing and legs fit neatly under the barrel and are just under 2.3" deep and 3.3" wide. Anodized surfaces and tight, precision tolerances mitigate squeaks and rattles. A soft rubber bipod locking knob cap is attached to the locking knob gives users a steady, non-marring forward rest while the bipod is folded. Additionally, its staggered soft rubber feet hold fast on a variety of shooting surfaces and are easily removed with a roll pin punch. Should users choose to change feet, the Magpul Bipod's legs accept most Atlas pattern bipod replaceable feet, except for the Atlas 5-H style. Made in the U.S.A. FEATURES Designed for streamlined storage until deployment Folded, the sleek housing and legs fit neatly under the barrel and are just under 2.3" deep and 3.3" wide Leg extensions slide and lock securely with the push of a button and a tool-less knurled bipod locking knob allows easy adjustment between shots Legs extend from 6.8" to 10.3" with seven locking detents Spring-tensioned legs stow forward when not in use, and then quickly snap down and lock into place with one hand Legs accept most Atlas pattern bipod replaceable feet to best match the needs of your environment SPECS Attachment: 1913 Picatinny Rails Materials: Steel, Mil-Spec hard anodized 6061 T-6 aluminum, polymer Height, max: 10.45" Pan and Tilt: 50° tilt and 40° pan Weight: 11 oz.



Attributes

- Name: PICATINNY BIPOD FLAT DARK EARTH
- Manufacturer: MAGPUL
- Product no.: 100029338
- Mfr. No.: MAG941-FDE
- Attachment: Picatinny
- Color: Flat Dark Earth
- Feet Material: Rubber
- Folding: Yes
- Height: 6.3 to 10.3
- Style: Swivel
- Weight: 11.0 oz
- Delivery weight: 0.454kg

- Shipping height: 74mm
- Shipping width: 99mm
- Shipping length: 241mm
- UPC: 840815119340

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Magpul Picatinny Bipod](#)
- [English: PICATINNY BIPODS SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Magpul Picatinny](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Bipied Magpul Picatinny](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede Magpul Picatinny Flat Dark Earth](#)
- [Norsk: Brukerhåndbok for Magpul Picatinny Bipod](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu Magpul Picatinny](#)
- [Suomi: PICATINNY BIPODS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Magpul Picatinny Bipod](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PICATINNY BIPODS MAGPUL PICATINNY BIPOD FLAT DARK EARTH](#)

Sicherheitshinweise für das Magpul Picatinny Bipod

Einleitung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das Magpul Picatinny Bipod in Flat Dark Earth. Diese Anleitung hilft dir, das Produkt sicher und effektiv zu nutzen. Bitte lies alle Informationen sorgfältig durch, um potenzielle Gefahren zu vermeiden und die bestmögliche Leistung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Bipod nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Bipod regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Halte das Bipod außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende das Bipod nur auf stabilen Oberflächen, um ein Umkippen zu vermeiden.
- Achte darauf, dass keine Körperteile oder Kleidung in die Mechanik des Bipods geraten.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Bipod nicht, wenn du Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen bemerkst.
- Stelle sicher, dass alle Verriegelungen ordnungsgemäß gesichert sind, bevor du das Bipod benutzt.
- Achte darauf, dass das Bipod auf einer ebenen Fläche steht, um Kippen oder Umfallen zu verhindern.
- Benutze das Bipod nicht in extremen Wetterbedingungen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Verwende nur zugelassene Ersatzteile, wenn du das Bipod reparierst oder Teile austauschst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

Installation

1. Wähle die geeignete Montagekonfiguration (MLOK, 1913 Picatinny oder A.R.M.S 17 s Stil).
2. Befestige das Bipod sicher an der gewählten Montagefläche.
3. Überprüfe, ob alle Schrauben und Befestigungen fest sitzen.

Nutzung

1. Klappe die Beine des Bipods aus, bis sie vollständig verriegelt sind.
2. Stelle die Beinlängen durch Drücken des Knopfes an den Beinverlängerungen ein.
3. Achte darauf, dass die Beine sicher in der gewünschten Position arretiert sind.
4. Nutze die total Tilt und PanFunktionen für eine optimale Stabilität und Anpassung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Bipod gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Kunststoffabfälle.
- Trenne alle Materialien, wenn möglich, um die Recyclingfähigkeit zu erhöhen.
- Informiere dich über spezielle Entsorgungsstellen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Sicherheitsanfragen wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler. Achte darauf, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung des Magpul Picatinny Bipods zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um Risiken zu minimieren und die Lebensdauer deines Produkts zu verlängern.

zu maximieren.

PICATINNY BIPODS SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the Magpul Bipod for 1913 Picatinny Rail. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure your product is used safely and effectively. Please read this guide carefully before use to avoid any potential hazards.

General Safety Guidelines

- Always inspect the bipod before each use to ensure all components are intact and functioning properly.
- Use the bipod only for its intended purpose, which is to stabilize firearms during shooting.
- Keep the bipod away from children and unauthorized users.
- Ensure the bipod is securely attached to the firearm before use.
- Do not exceed the maximum weight limit of the bipod.
- Be aware of your surroundings and ensure a clear shooting area before using the bipod.
- Store the bipod in a safe place when not in use to prevent damage or injury.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Awareness:**
 - Be cautious of the bipod's legs when extending or retracting them to avoid pinching fingers.
 - Ensure that the bipod is locked in place before shooting to prevent accidental collapse.
- **Environmental Considerations:**
 - Use the bipod on stable and flat surfaces to avoid tipping or instability.
 - Avoid using the bipod in extreme weather conditions that could affect its performance.
- **Age Restrictions:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure the Picatinny rail on your firearm is clean and free of debris.
- Align the bipod with the Picatinny rail and slide it into place.
- Press the locking button to secure the bipod onto the rail.
- Confirm that the bipod is firmly attached by gently pulling on it.

2. Usage:

- To extend the legs, press the button and slide the legs to the desired length, locking them in place.
- Adjust the tilt and pan using the knurled locking knob for optimal positioning.
- When ready to shoot, ensure that the bipod is stable and secure.
- After use, fold the legs back into the housing for compact storage.

Disposal Instructions

- Dispose of the bipod in accordance with local regulations for electronic waste and materials.
- Remove any nonbiodegradable components before disposal.
- Consider recycling options for metal and polymer components when possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product performance, please refer to the manufacturer's contact information included on the packaging or the product's website. Always ensure that you have the most up-to-date information regarding safety recalls and product updates.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of your Magpul Bipod. Thank you for prioritizing safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Bipode Magpul Picatinny

Introducción

Gracias por elegir el bipode Magpul para riel Picatinny 1913. Este producto ha sido diseñado para ofrecer resistencia y versatilidad, asegurando un rendimiento óptimo en diversas condiciones. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de utilizar el bipode.
- Inspecciona el bipode antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- Utiliza el bipode únicamente para su propósito previsto como se describe en esta guía.
- Mantén el bipode fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Si experimentas algún problema o mal funcionamiento, deja de usar el bipode y contacta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Estabilidad:** Asegúrate de que el bipode esté correctamente instalado y ajustado antes de cada uso. Un bipode inestable puede causar accidentes.
- **Carga:** No excedas la capacidad de carga recomendada. El bipode está diseñado para soportar un peso específico; un exceso de carga puede provocar fallos.
- **Superficies:** Utiliza el bipode en superficies adecuadas. Evita usarlo en terrenos inestables o resbaladizos que puedan comprometer la estabilidad.
- **Manipulación:** Al ajustar o plegar el bipode, asegúrate de que tus manos estén alejadas de las partes móviles para evitar lesiones.
- **Condiciones Climáticas:** Evita usar el bipode en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas muy altas o muy bajas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Verifica el Riel:** Asegúrate de que el riel Picatinny 1913 esté limpio y libre de obstrucciones.
2. **Colocación:** Alínea el bipode con el riel y deslízalo hasta que encaje en su lugar.
3. **Bloqueo:** Presiona el botón de bloqueo para asegurar el bipode en su posición.

Uso

- **Ajuste de Altura:** Para ajustar la altura del bipode, presiona el botón de liberación y desliza las patas hasta la altura deseada. Asegúrate de que las patas estén bloqueadas en su lugar.
- **Inclinación y Panorámica:** Utiliza el botón de bloqueo amigable con los guantes para ajustar la inclinación y la panorámica según sea necesario.
- **Plegado:** Para plegar el bipode, presiona el botón de liberación y pliega las patas hacia adelante. Asegúrate de que esté completamente plegado antes de almacenarlo.

Instrucciones de Eliminación

- **Materiales:** El bipode está fabricado con materiales reciclables. Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y polímero.

- **Desmontaje:** Si decides desechar el bipode, asegúrate de desmontarlo en sus partes componentes para facilitar el reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre el uso seguro del bipode Magpul, por favor consulta con el fabricante o el punto de venta donde adquiriste el producto. Es importante mantenerte informado sobre cualquier actualización o aviso de seguridad relacionado con el bipode.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Siguiendo estas instrucciones y pautas, podrás disfrutar de tu bipode Magpul de manera segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour le Bipied Magpul Picatinny

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied Magpul Picatinny. Ce produit est conçu pour offrir une stabilité et une performance optimales lors de l'utilisation. Afin d'assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre ces directives de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours l'état du bipied avant chaque utilisation. Assure-toi qu'il n'y a pas de dommages visibles.
- Utilise le bipied uniquement conformément aux instructions fournies.
- Ne laisse jamais le bipied sans surveillance lors de son utilisation.
- Garde le bipied hors de portée des enfants et des animaux.
- Ne modifie pas le bipied de quelque manière que ce soit.
- Informetoï régulièrement sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le bipied est correctement fixé à la rail Picatinny avant de l'utiliser.
- Lorsque tu ajustes la hauteur du bipied, fais-le lentement et prudemment pour éviter les blessures.
- Ne déploie pas les jambes du bipied dans des environnements instables ou dangereux.
- Utilise le bipied sur des surfaces planes pour éviter les accidents.
- Lorsque tu replies le bipied, assure-toi que tes doigts ne se trouvent pas entre les pièces mobiles.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipied :

- Place le bipied sur la rail Picatinny de ton arme.
- Appuie sur le bouton de verrouillage pour sécuriser le bipied en place.

2. Ajustement de la Hauteur :

- Appuie sur le bouton de déverrouillage pour libérer les jambes.
- Fais glisser les jambes à la hauteur désirée (entre 6,8" et 10,3").
- Relâche le bouton pour verrouiller les jambes en place.

3. Utilisation du Bipied :

- Positionne le bipied sur une surface stable.
- Ajuste l'inclinaison et le panoramique à l'aide du bouton de verrouillage situé entre les jambes.
- Assure-toi que le panoramique est verrouillé à 0° si nécessaire.

4. Repliage du Bipied :

- Appuie sur le bouton de verrouillage pour libérer les jambes.
- Ranges les jambes vers l'avant jusqu'à ce qu'elles se replient proprement sous le canon.

Instructions d'Élimination

- Lorsque tu souhaites te débarrasser du bipied, assure-toi de le faire conformément aux réglementations

locales sur les déchets.

- Les matériaux en aluminium et en polymère peuvent être recyclés. Vérifie les centres de recyclage locaux pour savoir comment procéder.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

En suivant ces directives, tu garantis non seulement ta sécurité, mais également celle des autres lors de l'utilisation du bipied Magpul Picatinny. Merci de respecter ces consignes et de profiter de ton produit en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede Magpul Picatinny Flat Dark Earth

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il bipiede Magpul Picatinny Flat Dark Earth. Questo documento è progettato per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di utilizzare il bipiede.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il bipiede sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controllare il bipiede per eventuali danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il bipiede su superfici instabili o scivolose.
- Tenere il bipiede lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il bipiede solo su rotaie Picatinny 1913 compatibili.
- Assicurarsi che le gambe del bipiede siano completamente estese e bloccate prima dell'uso.
- Non sovraccaricare il bipiede oltre il peso massimo raccomandato di 11 oz.
- Evitare l'uso del bipiede in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia o neve.
- Non modificare o smontare il bipiede senza consultare il manuale dell'utente.
- Utilizzare il bipiede in modo responsabile e in conformità con le leggi locali sulla sicurezza delle armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare il bipiede.
- Posizionare il bipiede sulla rotaia Picatinny 1913.
- Fissare il bipiede in modo sicuro utilizzando il meccanismo di bloccaggio integrato.
- Verificare che il bipiede sia saldamente ancorato prima di procedere.

2. Uso

- Estendere le gambe del bipiede premendo il pulsante di bloccaggio e tirando le gambe fino alla lunghezza desiderata (da 6,8" a 10,3").
- Assicurarsi che le gambe siano bloccate in posizione prima di utilizzare l'arma.
- Regolare l'inclinazione e la rotazione utilizzando la manopola di bloccaggio, assicurandosi che sia sicura.
- Quando si termina l'uso, ripiegare le gambe del bipiede in avanti e assicurarsi che siano bloccate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il bipiede in conformità con le normative locali sui rifiuti e il riciclaggio.
- Non gettare il bipiede negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Se il bipiede è danneggiato, contattare il produttore per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato.

Si prega di seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e responsabile del bipiede Magpul Picatinny Flat Dark Earth.

Brukerhåndbok for Magpul Picatinny Bipod

Introduksjon

Takk for at du valgte Magpul Picatinny Bipod. Denne bipoden er designet for å gi stabilitet og allsidighet til skyteopplevelsen din. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les denne håndboken nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at bipoden er riktig festet til 1913 Picatinny Rails før bruk.
- Bruk alltid bipoden på stabile og sikre overflater for å unngå ulykker.
- Unngå å bruke bipoden i ekstreme værforhold som kraftig vind eller regn, med mindre den er spesifikt designet for det.
- Hold bipoden og tilhørende utstyr utenfor rekkevidde for barn og sårbare grupper.
- Kontroller bipoden for skader før hver bruk. Hvis du oppdager noen skader, må du ikke bruke den.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Når du justerer høyden på bipoden, sørg for at beina er låst på plass for å unngå utilsiktet sammenbrudd.
- Unngå å bruke overdreven kraft når du justerer bipoden, da dette kan føre til skade på mekanismen.
- Når bipoden er i bruk, vær oppmerksom på omgivelsene for å unngå å snuble over utstyret.
- Sørg for at ingen hindringer er i nærheten av bipoden når den er i bruk, for å unngå skader.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon:

- Plasser bipoden på 1913 Picatinny Rails.
- Trykk ned låseknappen for å sikre bipoden på plass.
- Kontroller at bipoden sitter godt og er stabil før du begynner å bruke den.

2. Juster høyden:

- For å justere høyden, trykk på låseknappen og trekk ut beina til ønsket lengde.
- Slipp låseknappen for å låse beina på plass.
- Beina kan forlenges fra 6,8" til 10,3".

3. Bruk:

- Når du er klar til å skyte, plasser bipoden på et stabilt underlag.
- Juster pan og tilt ved å bruke den gummierte låseknappen.
- Sørg for at bipoden er i ønsket posisjon før du begynner å skyte.

4. Folding:

- For å folde bipoden, trykk på låseknappen og skyv beina tilbake til den sammenfoldede posisjonen.
- Bekreft at bipoden er helt sammenfoldet før du oppbevarer den.

Avfallsinstruksjoner

- Når bipoden ikke lenger er i bruk eller er skadet, må den kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale retningslinjer for avfallshåndtering for metall og plastmaterialer.
- Unngå å kaste bipoden i vanlige husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til Magpul Picatinny Bipod, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der produktet ble kjøpt.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet. Bruk bipoden ansvarlig og nyt din skyteopplevelse!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Bipodu Magpul Picatinny

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup bipodu Magpul Picatinny. Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i maksymalną wydajność, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa. Niniejsza instrukcja jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR) i zawiera ważne informacje dotyczące użytkowania, instalacji oraz utylizacji bipodu.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Upewnij się, że bipod jest używany zgodnie z zaleceniami producenta, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Regularnie sprawdzaj bipod pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania i skontaktuj się z producentem.
- Przechowuj bipod w suchym i bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci oraz zwierząt domowych.
- Upewnij się, że bipod nie jest używany w warunkach atmosferycznych, które mogą wpłynąć na jego wydajność lub bezpieczeństwo.

Szczegółne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Zawsze używaj bipodu na stabilnej i równej powierzchni, aby zminimalizować ryzyko przewrócenia się.
- Upewnij się, że bipod jest prawidłowo zainstalowany na szynie Picatinny przed użyciem.
- Nie przeciążaj bipodu; nie przekraczaj maksymalnej wagi, dla której został zaprojektowany.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas strzelania, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.
- Używaj bipodu zgodnie z jego przeznaczeniem, unikając wszelkich modyfikacji, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja bipodu:

- Upewnij się, że szyna Picatinny jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Umieść bipod na szynie Picatinny, upewniając się, że mechanizm blokujący jest prawidłowo ustawiony.
- Naciśnij przycisk blokady, aby zabezpieczyć bipod na szynie.
- Sprawdź, czy bipod jest stabilny i nie ma luzów.

2. Użytkowanie bipodu:

- Rozłóż nogi bipodu, aż usłyszysz kliknięcie blokady.
- Dostosuj długość nóg bipodu, aby uzyskać optymalną wysokość, korzystając z przycisku blokady.
- Upewnij się, że bipod jest ustawiony w pozycji strzeleckiej, a mechanizmy przechyłu i obrotu działają prawidłowo.
- Po zakończeniu użytkowania, złoż bipod, aby zaoszczędzić miejsce i chronić go przed uszkodzeniem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Bipod Magpul Picatinny należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj bipodu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

- Upewnij się, że wszystkie materiały, w tym metal i plastik, są odpowiednio przetwarzane.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W celu uzyskania informacji i wsparcia dotyczącego bezpieczeństwa bipodu, prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy Magpul.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych i życzymy bezpiecznego użytkowania bipodu Magpul Picatinny.

PICATINNY BIPODS Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa PICATINNY BIPODS tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit nauttia tuotteestasi turvallisesti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi sen suunnitellussa ympäristössä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa, ellei se ole tarkoitettu lapsille.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen.

Erityiset Turvallisuusohjeet Käyttöön

- Varmista, että bipodi on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä bipodia epävakailta tai liukkailla pinnoilla.
- Vältä tuotteen käyttöä äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten voimakkaassa tuulessa tai sateessa.
- Älä ylitä suositeltuja korkeuksia ja painorajoja.
- Pidä jalat puhtaina ja vapaana esteistä, jotta ne voivat liikkua esteiden yli sujuvasti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Kiinnitä bipodi 1913 Picatinnyrailille varmistaen, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnossa ja tiukasti kiinni.

2. Käyttö:

- Säädä jalkojen pituus haluttuun korkeuteen napin painalluksella.
- Varmista, että jalat lukittuvat turvallisesti valitsemissasi lukituskolossa.
- Käytä bipodia ampumaasennossa, varmistaen, että se on tasapainossa.
- Käännä bipodi tarvittaessa, jotta se mahtuu siististi varusteiden alle.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset kierrätysohjeet ja paikat.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että sinulla on tuote ja sen malli valmiina, kun otat yhteyttä.

Loppusanat

Kiitos, että valitsit PICATINNY BIPODS tuotteen. Noudata yllä olevia ohjeita turvallisen ja tehokkaan käytön

varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för Magpul Picatinny Bipod

Introduktion

Tack för att du valt Magpul Picatinny Bipod. Denna bipod är designad för att ge stabilitet och mångsidighet under skytte. För att säkerställa säker användning och långvarig prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid bipoden i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera bipoden före varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Håll bipoden borta från barn och andra sårbara grupper för att förhindra olyckor.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid bipoden på en stabil och jämn yta för att förhindra att den välter.
- Justera benens längd noggrant och se till att de är ordentligt låsta innan användning.
- Undvik att använda bipoden med skjutvapen som har en högre vikt än vad bipoden är designad för att stödja.
- Använd bipoden endast för avsett ändamål och följ alla lokala lagar och förordningar kring skytte.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av bipoden:

- Fäst bipoden på 1913 Picatinny Rails genom att justera fästet tills det sitter säkert.
- Kontrollera att bipoden är ordentligt fastsatt innan du använder den.

2. Användning av bipoden:

- Justera benens längd genom att trycka på knappen på sidan av bipoden. Benen kommer att glida ut och låsa sig i en av de sju låspunkterna.
- För att fälla ihop bipoden, tryck på låsningsknappen och tryck benen framåt tills de är helt hopfällda.
- När bipoden är i skjutposition, se till att den har stabiliserande framåtriktad spänning för att förhindra vridning.

3. Underhåll:

- Rengör bipoden regelbundet med en mjuk trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Kontrollera att inga delar är slitna eller skadade och byt ut dem vid behov.

Avfallshantering

- Avfallshantering av bipoden bör ske i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om bipoden inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Separera material såsom aluminium och polymer för återvinning om möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information om säkerhetsfrågor eller produktstöd, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro PICATINNY BIPODS MAGPUL PICATINNY BIPOD FLAT DARK EARTH

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili bipod Magpul pro 1913 Picatinny Rail. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval vynikající výkon a spolehlivost. Před použitím si prosím pozorně přečtěte následující bezpečnostní pokyny a instrukce pro správnou instalaci a používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím bipodu se ujistěte, že je správně nainstalován na vašem zařízení.
- Používejte bipod pouze pro účely, pro které byl navržen.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny komponenty v dobrém stavu a správně fungují.
- Uchovávejte bipod mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo opotřebení výrobku přestaňte používat a kontaktujte výrobce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při rozšiřování nohou bipodu se ujistěte, že jsou bezpečně zajištěny.
- Nepoužívejte bipod na nestabilních nebo kluzkých površích.
- Při používání bipodu v terénu buďte opatrní a dbejte na své okolí.
- Neprovádějte žádné úpravy nebo změny na bipodu, které nejsou doporučeny výrobcem.
- Při skládání bipodu dbejte na to, aby se nohy nezasekly.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Instalace:

- Ujistěte se, že máte správné nářadí pro instalaci bipodu na Picatinny Rail.
- Umístěte bipod na rail a ujistěte se, že je správně zarovnan.
- Zajistěte bipod podle pokynů výrobce.

2. Použití:

- Pro rozšíření nohou stiskněte tlačítko na zajišťovacím mechanismu a vytáhněte nohy na požadovanou délku.
- Ujistěte se, že nohy jsou bezpečně zajištěny před použitím.
- Při přechodu mezi různými pozicemi použijte drsný zajišťovací knoflík pro rychlé úpravy.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte bipod na známky opotřebení a poškození.
- Čistěte bipod měkkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
- Udržujte všechny pohyblivé části dobře promazané.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci bipodu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je bipod poškozen, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.
- Nikdy nevyhazujte bipod do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další informace o bezpečnosti a používání bipodu, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce.

Tento návod byl vypracován v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Dbáme na vaši bezpečnost a pohodlí, a proto vám doporučujeme dodržovat všechny výše uvedené pokyny.