

3 PRONGED FLASH HIDER WRENCH

This 3 Pronged Flash Hider Wrench fits in the nose of a 3 Pronged Flash Hider (Such as our SKU# 5044) making it the perfect installation tool for installing our BD-180 in combination with the 3 Prong Flash Hider. Made from 41-40 Steel Forged from chrome vanadium alloy steel Heat treated to Rockwell 45 Limited Lifetime Warranty



Attributes

- Name: 3 PRONGED FLASH HIDER WRENCH
- Manufacturer: Thordsen Customs
- Product no.: 100029374
- Mfr. No.: 5418
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 25mm
- Shipping length: 25mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den 3ZackenBlitzschutzschraubenschlüssel](#)
- [English: 3 Pronged Flash Hider Wrench Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour la Clé à 3 Griffes pour CacheFlammes](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave a 3 Punte per Flash Hider](#)
- [Norsk: 3 PRONGED FLASH HIDER WRENCH Bruksanvisning for sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla klucza do tłumika z trzema zębami THORSEN CUSTOMS](#)
- [Suomi: 3 PRONGED FLASH HIDER WRENCH KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 3 PRONGED FLASH HIDER WRENCH](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů: Klíč na 3 hroty pro tlumič plamene](#)

Sicherheitshinweise für den 3ZackenBlitzschutzschraubenschlüssel

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des 3ZackenBlitzschutzschraubenschlüssels von Thordsen Customs. Dieser Leitfaden bietet Ihnen wichtige Informationen zur sicheren Verwendung, Installation und Entsorgung Ihres Produkts. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass der 3ZackenBlitzschutzschraubenschlüssel nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Anleitung, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie bei der Verwendung des Schlüssels immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Handschuhe und Schutzbrille.
- Stellen Sie sicher, dass der Blitzschutz sicher montiert ist, bevor Sie den Schlüssel verwenden.
- Verwenden Sie den Schlüssel nur in einer stabilen und sicheren Umgebung, um ein Verrutschen oder Abrutschen zu vermeiden.
- Wenden Sie nicht zu viel Kraft an, um Beschädigungen am Werkzeug oder am Blitzschutz zu vermeiden.
- Verwenden Sie den Schlüssel nicht für andere Zwecke als die Installation des 3ZackenBlitzschutzes.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Überprüfen Sie, ob der 3ZackenBlitzschutz und der Schraubenschlüssel unbeschädigt sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie alle notwendigen Werkzeuge bereit haben.

2. Installation des 3ZackenBlitzschutzes

- Setzen Sie den 3ZackenBlitzschutz auf die dafür vorgesehene Stelle.
- Verwenden Sie den 3ZackenBlitzschutzschraubenschlüssel, um die Schrauben gleichmäßig und sicher anzuziehen.
- Achten Sie darauf, dass der Blitzschutz fest sitzt, um ein Lösen während der Nutzung zu verhindern.

3. Nach der Installation

- Überprüfen Sie regelmäßig den Sitz des Blitzschutzes und ziehen Sie gegebenenfalls die Schrauben nach.
- Verwenden Sie den Schlüssel nur, um den Blitzschutz zu installieren oder zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie den 3ZackenBlitzschutzschraubenschlüssel gemäß den örtlichen Vorschriften für Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen stehen Ihnen zahlreiche Ressourcen zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an den Hersteller oder besuchen Sie die Website für Unterstützung.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit Ihrer Nutzung von größter Bedeutung ist. Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden und überprüfen Sie regelmäßig die Rückrufupdates auf der Plattform Safety Gate der EU.

3 Pronged Flash Hider Wrench Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the 3 Pronged Flash Hider Wrench by Thordsen Customs. This tool is designed to assist in the installation of the 3 Pronged Flash Hider, specifically for use with the BD180. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the 3 Pronged Flash Hider Wrench is used only for its intended purpose.
- Always inspect the wrench for any damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Keep the wrench out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the wrench in a welllit and stable environment to avoid accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when using the wrench.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the immediate area while you are using the wrench.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not apply excessive force while using the wrench, as this may lead to tool failure or injury.
- Ensure that the wrench is securely fitted into the Flash Hider before applying torque.
- Avoid using the wrench on a Flash Hider that is excessively corroded or damaged.
- If you feel any resistance while using the wrench, stop immediately and assess the situation.
- Do not modify the wrench in any way, as this may compromise its safety and functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the 3 Pronged Flash Hider Wrench and the Flash Hider.
- Ensure that the work area is clean and free of obstructions.

2. Installation Steps:

- Align the 3 Pronged Flash Hider Wrench with the slots in the Flash Hider.
- Insert the wrench into the Flash Hider until it fits snugly.
- Turn the wrench clockwise to tighten the Flash Hider onto the barrel, ensuring a secure fit.
- If loosening the Flash Hider, turn the wrench counterclockwise until it is free.
- Always check the tightness of the Flash Hider after installation.

3. PostInstallation:

- After installation, inspect the Flash Hider to ensure it is securely attached.
- Store the wrench in a safe and dry location to maintain its condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the 3 Pronged Flash Hider Wrench in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the wrench in regular household waste if it is damaged or contains hazardous

materials.

- Consider recycling the wrench if possible, to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the 3 Pronged Flash Hider Wrench, please refer to the manufacturer's contact point in the EU. Ensure that you have the product details ready when seeking assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the 3 Pronged Flash Hider Wrench. Thank you for your attention to safety and for choosing Thordsen Customs.

Guide de Sécurité pour la Clé à 3 Griffes pour CacheFlammes

Introduction

Merci d'avoir choisi la clé à 3 griffes pour cacheflamme de Thordsen Customs. Cet outil est conçu pour faciliter l'installation de votre cacheflamme à 3 griffes. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la clé et remplacez-la si elle montre des signes d'usure ou de dommage.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser la clé à 3 griffes pour des applications autres que celles spécifiées.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation de la clé pour éviter les blessures aux yeux.
- Utilisez des gants de protection pour éviter les coupures et les abrasions.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée pour éviter les accidents.
- Ne forcez jamais l'outil. Si la clé ne s'adapte pas correctement, vérifiez l'alignement et la taille.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Avant de commencer, lisez le manuel d'instructions de votre cacheflamme.
- Assurez-vous que la clé à 3 griffes est propre et en bon état.

2. Installation :

- Alignez la clé à 3 griffes avec les encoches du cacheflamme.
- Appliquez une pression uniforme et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le cacheflamme.
- Si nécessaire, utilisez un outil de levier pour aider à tourner la clé, mais ne forcez pas.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vérifiez que le cacheflamme est bien fixé.
- Évitez de manipuler le cacheflamme lorsqu'il est chaud.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la clé à 3 griffes avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des métaux.
- Si l'outil est endommagé, veuillez le déposer dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE indiqué sur l'emballage du produit.

Merci de votre attention et de votre coopération pour assurer une utilisation sûre de la clé à 3 griffes pour cacheflammes.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per la Chiave a 3 Punte per Flash Hider

Introduzione

Grazie per aver scelto la Chiave a 3 Punte per Flash Hider di Thordsen Customs. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione e la rimozione di flash hider a 3 punte. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o difetti prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
- Tieni la chiave lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da schegge o detriti.
- Utilizza guanti per proteggere le mani da tagli o abrasioni.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso per evitare infortuni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.
- Non utilizzare la chiave in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il flash hider sia montato saldamente.
- Rimuovi eventuali residui o detriti dalla zona di installazione.

2. Utilizzo della Chiave:

- Posiziona la chiave a 3 punte sul flash hider.
- Ruota la chiave in senso orario per installare e in senso antiorario per rimuovere.
- Applica una pressione uniforme e controllata.

3. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, verifica che il flash hider sia fissato correttamente.
- Esegui un controllo visivo per assicurarti che non ci siano parti allentate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di serie del prodotto e la prova di acquisto a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace della Chiave a 3 Punte per Flash Hider di Thorsen Customs.

3 PRONGED FLASH HIDER WRENCH

Bruksanvisning for sikkerhet

Introduksjon

Takk for at du valgte Thorsden Customs 3 Pronged Flash Hider Wrench. Denne nøkkelen er designet for å installere 3prongede blitsbeskyttere trygt og effektivt. For å sikre din sikkerhet og optimal bruk av produktet, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Sjekk for skader eller slitasje.
- Bruk alltid nødvendig personlig verneutstyr, som vernehansker og vernebriller, under installasjon.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og uerfarne brukere.
- Følg alltid produsentens instruksjoner for sikker bruk av produktet.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller hendelser til myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke verktøyet på skadede eller defekte blitsbeskyttere.
- Ikke påfør overdreven kraft når du bruker nøkkelen, da dette kan føre til skade på både verktøyet og blitsbeskytteren.
- Kontroller at verktøyet er riktig festet før du begynner installasjonen.
- Bruk verktøyet i et godt opplyst område for å sikre nøyaktighet og sikkerhet.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå ulykker.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sørg for at du har det nødvendige verktøyet og utstyret tilgjengelig.
- Les gjennom instruksjonene for blitsbeskytteren før du begynner.

2. Installering:

- Plasser 3prongede blitsbeskytteren på den ønskede enheten.
- Sett den 3prongede blitsbeskytteren nøkkelen inn i nesen på blitsbeskytteren.
- Vri nøkkelen med jevn kraft for å sikre at blitsbeskytteren er godt festet. Unngå å bruke for mye kraft.

3. Etter installasjon:

- Kontroller at blitsbeskytteren sitter fast og er sikker.
- Fjern nøkkelen og oppbevar den på et trygt sted.

Avfallshåndtering

- Når produktet ikke lenger er i bruk, må det kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet i vanlig søppel. Sjekk med lokale myndigheter for spesifikke retningslinjer for resirkulering av metall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet, bruk eller vedlikehold av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren for mer informasjon.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene, og for at du bidrar til en tryggere bruk av Thordsen Customs 3 Pronged Flash Hider Wrench.

Instrukcja bezpieczeństwa dla klucza do tłumika z trzema zębami THORSEN CUSTOMS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup klucza do tłumika z trzema zębami THORSEN CUSTOMS. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji, użytkowania i utylizacji. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj klucza zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcjami.
- Przechowuj klucz w suchym miejscu, z dala od dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan klucza przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Szczególne środki ostrożności podczas używania

- Używaj klucza tylko na odpowiednich tłumikach z trzema zębami.
- Unikaj używania klucza, gdy jest uszkodzony lub zardzewiały.
- Noś odpowiednie rękawice ochronne podczas używania klucza, aby uniknąć skaleczeń.
- Upewnij się, że klucz jest odpowiednio dopasowany do tłumika przed użyciem.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas instalacji, aby uniknąć uszkodzenia tłumika lub klucza.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały.
- Sprawdź, czy tłumik jest odpowiedni do użycia z kluczem.

2. Instalacja:

- Umieść klucz na tłumiku, upewniając się, że zęby klucza pasują do otworów w tłumiku.
- Delikatnie obracaj klucz w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby dokręcić tłumik.
- W przypadku luzów, powtórz proces, aż tłumik będzie stabilny.

3. Użytkowanie:

- Używaj klucza tylko w połączeniu z odpowiednimi tłumikami.
- Po użyciu oczyść klucz z zanieczyszczeń i przechowuj w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje utylizacji

- Utylizuj klucz zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj klucza do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali, aby zapewnić odpowiednią utylizację.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania klucza do tłumika, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w UE.

3 PRONGED FLASH HIDER WRENCH

KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa 3 Pronged Flash Hider Wrench tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas sisältää tärkeät turvallisuusohjeet ja käytännön ohjeet, joita tulee noudattaa tuotteen turvallisesti ja tehokkaaksi käyttämiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se tulevaisia tarpeita varten.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu ainoastaan aikuisille, joka tarkoittaa, että sitä ei tule käyttää alle 18vuotiaiden toimesta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Älä käytä, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitukseen. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin kuin 3prongisen flash hiderin asentamiseen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja määräyksiä tuotteen käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja siisti.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, tarvittaessa.
- Vältä liiallista voimaa käytettäessä avainta; liiallinen voima voi vahingoittaa sekä tuotetta että asennettavaa osaa.
- Jos tunnet kipua tai epämukavuutta käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen käytännön soveltuvuudesta tai jos sinulla on kysymyksiä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja että työskentelyalueesi on siisti ja turvallinen.

2. Asennus:

- Aseta 3pronginen salamahäiritsijä paikalleen.
- Käytä 3 Pronged Flash Hider Wrench avainta kiinnittääksesi salamahäiritsijän tiukasti.
- Varmista, että avain on kunnolla kiinnitetty, jotta se ei liiku käytön aikana.

3. Käyttö:

- Käytä avainta varovasti ja noudata yllä olevia turvallisuusohjeita.
- Tarkista säännöllisesti, että salamahäiritsijä on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole vaurioita.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet tai kysy asiantuntijalta oikeasta hävittämistavasta.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi lisätietoja virallisilta verkkosivuilta. On tärkeää, että kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet noudatetaan huolellisesti, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för 3 PRONGED FLASH HIDER WRENCH

Introduktion

Tack för att du valt Thordsen Customs 3 Pronged Flash Hider Wrench. För att säkerställa säker och effektiv användning av detta verktyg, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant. Vi strävar efter att uppfylla EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) för att skydda konsumenter.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad nyckel.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med verktyg för att skydda ögonen.
- Använd handskar för att skydda händerna mot skador.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast för det avsedda ändamålet, dvs. installation av en 3prongig flash hider.
- Om du är osäker på hur produkten ska användas, sök hjälp från en kvalificerad tekniker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har rätt typ av 3prongig flash hider för installation.
- Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga innan du börjar.

2. Installation av 3prongig flash hider

- Placera den 3prongiga flash hiderwrenchen på flash hidern så att prongarna passar in i spåren.
- Vrid försiktigt nyckeln medurs för att fästa flash hidern på vapnet. Använd ett jämnt tryck för att undvika skador.
- Kontrollera att flash hidern är ordentligt fastsatt innan du använder vapnet.

3. Underhåll

- Rengör nyckeln efter användning för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera nyckeln regelbundet för tecken på slitage eller skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avlägsna produkten på ett miljövänligt sätt. Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsprogram.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller besök vår webbplats för support och resurser.

Tack för att du valde Thordsen Customs. Säker användning av våra produkter är vår högsta prioritet.

Pokyny pro bezpečnost spotřebitelů: Klíč na 3 hroty pro tlumič plamene

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili klíč na 3 hroty pro tlumič plamene od společnosti Thordsen Customs. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a efektivní použití při instalaci tlumičů plamene s 3 hroty. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte následující pokyny, které vám pomohou zajistit bezpečnost a správné používání tohoto nástroje.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro zamýšlený účel, jak je uvedeno v této příručce.
- Udržujte klíč mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte klíč na poškození. Pokud je klíč poškozený, nepoužívejte ho.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se používání tlumičů plamene.
- V případě jakýchkoli nehod nebo zranění okamžitě kontaktujte příslušné úřady.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím klíče se ujistěte, že je tlumič plamene správně upevněn na zbrani.
- Používejte klíč pouze na tlumiče plamene, které jsou kompatibilní s tímto výrobkem (např. SKU# 5044).
- Při práci s klíčem noste ochranné brýle a rukavice, abyste se vyhnuli poranění.
- Klíč nepoužívejte na jiný typ zařízení, než je určen.
- Při instalaci nebo demontáži tlumiče plamene dbejte na to, aby byl výrobek chladný a nebyl vystaven vysokým teplotám.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje a vybavení.
- Ujistěte se, že je pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.

2. Instalace:

- Umístěte klíč na 3 hroty tlumiče plamene.
- Pomalu otáčejte klíčem ve směru hodinových ručiček, dokud není tlumič plamene bezpečně upevněn.
- Zkontrolujte, zda je tlumič plamene pevně namontován.

3. Údržba:

- Po každém použití klíč důkladně vyčistěte a uložte na suché místo.
- Pravidelně kontrolujte klíč na známky opotřebení nebo poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Tento produkt je vyroben z kovových materiálů, které lze recyklovat.
- Při likvidaci klíče dbejte na místní předpisy týkající se recyklace kovů.
- Pokud klíč již není použitelný, zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy o odpadech.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Je důležité mít na paměti, že všechny produkty musí mít kontaktní místo v EU pro bezpečnostní dotazy.

Tímto dokumentem se řídíte pokyny pro bezpečné používání klíče na 3 hroty pro tlumič plamene. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání našich produktů.