


RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE - ASSEMBLY & DISASSEMBLY GUIDE FOR THE RUGER SA REVOLVER

In the design of its Blackhawk revolver, Ruger engineers took the design of the popular Single Action Army from Colt and added a few 20th century features to modernize the gun. Now, with dozens of models on the market, the Ruger Single Action Revolver Assembly and Disassembly Guide covers the details of these popular revolver designs. Loaded with pages of high-resolution photos, the Ruger Single Action Revolver Assembly and Disassembly Guide covers all the details of these revolver models, including specifics from the Blackhawk magnums of the 1950s to the Bisley-Vaquero guns of modern times. Detailed schematics are included, along with step-by-step guides for keeping your gun assembled correctly. Printed on high-quality, bright, white paper Features durable cardstock cover Comb-binding lies flat on work surfaces Grayscale images One of the benefits of this Ruger Single Action Revolver Assembly and Disassembly Guide is the addition of tricks and tips gotten directly from industry insiders, as well as some background on these classic wheelguns.



Attributes

- Name: ASSEMBLY & DISASSEMBLY GUIDE FOR THE RUGER SA REVOLVER
- Manufacturer: GUN-GUIDES
- Product no.: 100030430
- Mfr. No.: RUGER SA GUIDE
- Firearm: Handgun
- Skill Level: Amateur
- Style: Manual
- Delivery weight: 0.113kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 216mm
- UPC: 400100347102

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE](#)
- [English: RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Revólver de Acción Simple Ruger](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Revolver à Simple Action Ruger](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per il Revolver a Singolo Colpo Ruger](#)
- [Norsk: RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE Sikkerhetsinstruksjoner](#)
- [Polski: Przewodnik dotyczący bezpieczeństwa użytkowania rewolweru Ruger Single Action](#)
- [Suomi: RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE](#)
- [Český: RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE

Einführung

Willkommen zum RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE. Dieses Handbuch bietet Ihnen eine umfassende Anleitung zur sicheren Verwendung, Montage und Demontage Ihres Ruger Single Action Revolvers. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Handhabung und den Schutz aller Benutzer zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Revolver nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld verwenden.
- Halten Sie den Revolver immer in einem sicheren Zustand, bis Sie bereit sind, ihn zu verwenden.
- Verwenden Sie den Revolver niemals unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.
- Bewahren Sie den Revolver außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen auf.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Revolver ordnungsgemäß funktioniert und keine sichtbaren Schäden aufweist.
- Melden Sie unsichere Produkte und Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller empfohlenen Munitionstypen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Personen im Schussfeld befinden.
- Vermeiden Sie es, den Revolver zu richten oder abzurücken, wenn er nicht auf ein Ziel gerichtet ist.
- Halten Sie die Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind zu schießen.
- Bei Problemen während des Schießens, wie z.B. einer Fehlzündung, warten Sie mindestens 30 Sekunden, bevor Sie den Revolver sicher überprüfen.

Anweisungen zur Montage und Verwendung

Montage

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und frei von Verunreinigungen sind.
- Folgen Sie den detaillierten Schemata im Handbuch, um sicherzustellen, dass alle Teile korrekt montiert sind.
- Überprüfen Sie nach der Montage alle Verbindungen und stellen Sie sicher, dass der Revolver sicher und stabil ist.

Verwendung

- Laden Sie den Revolver gemäß den Anweisungen im Handbuch.
- Nehmen Sie eine sichere Schießposition ein und richten Sie den Revolver auf Ihr Ziel.
- Drücken Sie den Abzug sanft, um den Schuss abzugeben.
- Nach dem Schießen entladen Sie den Revolver gemäß den Anweisungen im Handbuch.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle nicht mehr benötigten Teile des Revolvers gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Munition sicher und gemäß den gesetzlichen Bestimmungen entsorgt wird.
- Ziehen Sie in Betracht, den Revolver bei einem autorisierten Händler zurückzugeben, wenn er nicht mehr

verwendet werden kann.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler. Es ist wichtig, dass Sie alle Fragen zur Sicherheit und Verwendung Ihres Ruger Single Action Revolvers klären.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitsanweisungen dazu dienen, die sichere Verwendung des Ruger Single Action Revolvers zu gewährleisten. Halten Sie sich strikt an alle Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien.

RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE

Introduction

Thank you for purchasing the Ruger Single Action Revolver Assembly and Disassembly Guide. This guide is designed to help you safely assemble and disassemble your Ruger Single Action Revolver, ensuring that you can maintain and operate your firearm effectively and safely. Please read and follow all safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the firearm is unloaded when not in use.
- Store firearms securely and out of reach of children.
- Use appropriate safety gear, such as eye protection, when handling firearms.
- Familiarize yourself with the specific model of your revolver and its unique features.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are in a safe environment when assembling or disassembling your revolver.
- Do not attempt to assemble or disassemble your firearm if you are under the influence of drugs or alcohol.
- Always work in a welllit area to avoid accidents.
- Keep your workspace clear of distractions and unnecessary items.
- Be cautious of small parts during disassembly; they can be easily lost or cause harm if mishandled.
- If you are unsure about any step in the assembly or disassembly process, seek assistance from a qualified professional.

Instructions for Installation and Usage

Assembly Instructions

1. Prepare Your Workspace

- Clear a flat surface and gather all necessary tools and parts.
- Ensure your revolver is unloaded before beginning assembly.

2. Assemble the Revolver

- Start by placing the main frame on the work surface.
- Insert the cylinder into the frame carefully, ensuring it fits snugly.
- Attach the barrel to the frame, aligning it properly.
- Secure all screws and components tightly but do not overtighten.

3. Final Checks

- Once assembled, perform a function check to ensure the revolver operates correctly.
- Ensure that the cylinder rotates freely and that the trigger functions as intended.

Disassembly Instructions

1. Prepare for Disassembly

- Ensure the revolver is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather all necessary tools, including a screwdriver and a cleaning cloth.

2. Disassemble the Revolver

- Remove the screws securing the grip panels and gently lift them away.
- Unscrew the cylinder release latch and remove the cylinder from the frame.
- Detach the barrel from the frame by unscrewing it carefully.
- Keep all parts organized to facilitate reassembly.

3. Cleaning and Maintenance

- Clean all components using appropriate cleaning solutions and tools.
- Inspect parts for wear and replace any damaged components before reassembly.

Disposal Instructions

- Dispose of any broken or damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not throw away firearms or firearm parts in regular household waste.
- Contact local authorities for proper disposal methods for firearms and related materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding your Ruger Single Action Revolver, please refer to the official Ruger website or contact your local authorized dealer.

Conclusion

By following this assembly and disassembly guide, you can ensure the safe and effective use of your Ruger Single Action Revolver. Always prioritize safety and seek professional assistance if you are uncertain about any procedures. Thank you for choosing the Ruger Single Action Revolver Assembly and Disassembly Guide.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Revólver de Acción Simple Ruger

Introducción

Gracias por elegir la Guía de Ensamblaje y Desensamblaje del Revólver de Acción Simple Ruger. Este manual tiene como objetivo proporcionarte información esencial para garantizar un uso seguro y eficaz de tu revólver. Asegúrate de leer y seguir todas las instrucciones de seguridad para protegerte a ti mismo y a otros.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre trata tu revólver como si estuviera cargado.
- Mantén el dedo fuera del gatillo hasta que estés listo para disparar.
- Asegúrate de que el área esté libre de personas antes de disparar.
- Usa protección auditiva y ocular al disparar.
- Almacena tu revólver en un lugar seguro y fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona tu revólver antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- No modifiques tu revólver sin la supervisión de un experto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso de munición adecuada:** Asegúrate de usar solo la munición recomendada para tu modelo de revólver.
- **Manejo seguro:** Nunca apuntes el revólver hacia algo que no estés dispuesto a destruir.
- **Condiciones ambientales:** Evita disparar en condiciones climáticas adversas que puedan afectar tu control sobre el revólver.
- **Mantenimiento:** Sigue las instrucciones de mantenimiento proporcionadas en esta guía para garantizar un funcionamiento seguro y efectivo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Ensamblaje

1. **Reúne las herramientas necesarias:** Asegúrate de tener a mano todas las herramientas necesarias para el ensamblaje.
2. **Revisa las piezas:** Verifica que todas las piezas estén presentes y en buen estado.
3. **Sigue las instrucciones paso a paso:** Consulta la guía de ensamblaje para instrucciones detalladas sobre cómo ensamblar tu revólver.

Desensamblaje

1. **Asegúrate de que el revólver esté descargado:** Verifica que no haya munición en el tambor.
2. **Sigue las instrucciones de desensamblaje:** Usa la guía para desensamblar tu revólver de manera segura y eficaz.

Uso

1. **Carga el revólver:** Asegúrate de que el revólver esté en modo seguro antes de cargarlo.
2. **Apunta y dispara:** Sigue las pautas de seguridad al disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites tu revólver, asegúrate de que esté descargado y en condiciones seguras.
- Consulta a un experto en armas o a tu tienda local de armas sobre la eliminación adecuada de armas de fuego.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud sobre la seguridad de tu revólver, por favor contacta a un experto en armas o a un servicio de soporte especializado.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia con el revólver de acción simple Ruger de manera segura.

Guide de Sécurité pour le Revolver à Simple Action Ruger

Introduction

Ce guide a été élaboré pour assurer une utilisation sûre et efficace du revolver à simple action Ruger. Il est important de suivre ces instructions pour garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Toujours traiter chaque arme à feu comme si elle était chargée.
- Ne jamais pointer une arme à feu vers quelque chose que tu ne veux pas détruire.
- Garde les doigts en dehors de la gâchette jusqu'à ce que tu sois prêt à tirer.
- Utilise des protections auditives et oculaires lors de la manipulation de l'arme.
- Vérifie toujours que l'arme est déchargée avant de la nettoyer ou de la démonter.
- Renseigne-toi sur les lois locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne laisse jamais un revolver à la portée des enfants ou des personnes non formées.
- Ne modifie pas le mécanisme de l'arme sans l'avis d'un professionnel.
- Utilise uniquement des munitions recommandées par le fabricant.
- Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, etc.).
- Ne tire pas si tu es sous l'influence de drogues ou d'alcool.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Assemblage

- Consulte le Guide d'Assemblage et de Désassemblage pour des instructions détaillées.
- Assure-toi que toutes les pièces sont présentes et en bon état avant l'assemblage.
- Suis les étapes du guide étape par étape pour assembler correctement l'arme.

Utilisation

- Charge l'arme uniquement lorsque tu es sur le point de tirer.
- Prends une position stable et assure-toi que ta cible est clairement identifiée.
- Appuie doucement sur la gâchette pour éviter les tirs accidentels.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas les munitions usées dans la poubelle normale.
- Suis les réglementations locales pour la mise au rebut des armes et des munitions.
- Contacte un professionnel pour toute arme ou munition qui ne peut pas être utilisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ton revolver à simple action Ruger, consulte le site web du fabricant ou contacte un professionnel de la sécurité des armes à feu.

Guida alla Sicurezza per il Revolver a Singolo Colpo Ruger

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza e utilizzo per il Revolver a Singolo Colpo Ruger. È fondamentale seguire queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile dell'arma.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattare ogni arma da fuoco come se fosse carica in ogni momento.
- Non puntare mai un'arma da fuoco verso qualcosa che non si intende colpire.
- Mantenere il dito fuori dal grilletto fino a quando non si è pronti a sparare.
- Assicurarisi di essere a conoscenza dell'ambiente circostante e di eventuali pericoli.
- Conservare l'arma in modo sicuro, lontano dalla portata di bambini e persone non autorizzate.
- Utilizzare solo munizioni appropriate per il proprio modello di revolver.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso dell'arma.
- Non utilizzare mai un'arma da fuoco sotto l'influenza di alcol o droghe.
- Non modificare mai l'arma o utilizzare accessori non approvati dal produttore.
- Controllare regolarmente l'arma per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamento, non tentare di riparare l'arma da soli; rivolgersi a un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Assemblaggio del Revolver

1. Verificare che l'arma sia scarica.
2. Seguire le istruzioni dettagliate fornite nella Guida all'Assemblaggio e Smontaggio.
3. Assicurarisi che tutte le parti siano correttamente assemblate e fissate.

Uso del Revolver

1. Posizionare il revolver in modo sicuro e stabile.
2. Caricare le munizioni seguendo le istruzioni specifiche.
3. Mantenere una presa salda e controllata sull'arma.
4. Eseguire il tiro solo in aree designate e sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Seguire le normative locali per lo smaltimento delle armi da fuoco e delle munizioni.
- Non gettare mai un'arma da fuoco o munizioni nei rifiuti domestici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare il sito web del produttore o contattare un rappresentante autorizzato.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un utilizzo sicuro del Revolver a Singolo Colpo Ruger. È responsabilità di ogni proprietario di arma da fuoco essere informato e rispettare le normative vigenti.

RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE Sikkerhetsinstruksjoner

Introduksjon

Velkommen til RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE. Denne veiledningen er designet for å sikre trygg og effektiv bruk av din Ruger Single Action Revolver. Vennligst les nøye gjennom sikkerhetsinstruksjonene nedenfor for å sikre at du bruker produktet på en trygg måte.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at våpenet alltid er behandlet som om det er ladd, selv når det er tomt.
- Oppbevar alltid våpenet utilgjengelig for barn og uautoriserte personer.
- Bruk aldri våpenet hvis du er under påvirkning av alkohol eller medisiner som kan svekke dømmekraften din.
- Bruk alltid øye og hørselsvern når du bruker våpenet.
- Kontroller at våpenet er i god stand før bruk. Se etter slitasje eller skader.
- Følg alltid lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av våpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Når du håndterer våpenet, hold fingeren utenfor avtrekkeren til du er klar til å skyte.
- Ikke pek våpenet mot noe du ikke har til hensikt å skyte.
- Unngå å bruke våpenet i nærheten av mennesker eller dyr.
- Sørg for at området er klart før du avfyrer.
- Bruk bare ammunisjon som er anbefalt for din spesifikke modell av Ruger Single Action Revolver.

Instruksjoner for montering og bruk

Montering

1. Les veiledningen nøye før du begynner.
2. Sammenlign alle deler med de som er oppført i veiledningen for å sikre at du har alle nødvendige komponenter.
3. Følg trinnene i veiledningen for å montere våpenet. Dette inkluderer:
 - Montering av løpet.
 - Installering av avtrekkeren.
 - Sjekk at alle deler er riktig festet og fungerer som de skal.

Bruk

1. Sørg for at våpenet er tomt før du begynner å bruke det.
2. Last våpenet med passende ammunisjon.
3. Hold våpenet i en trygg posisjon.
4. Følg alle sikkerhetsprosedyrer under avfyring.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpen og ammunisjon.
- Hvis våpenet er skadet eller ikke lenger fungerer, kontakt en kvalifisert tekniker for sikker avhending.
- Unngå å kaste våpenet eller deler av det i vanlig søppel.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til ditt produkt, vennligst kontakt den relevante myndigheten i ditt område. Sjekk også EU's Safety Gateplattform for oppdateringer om tilbakekall og sikkerhetsvarsler.

Konklusjon

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du bidra til å sikre en trygg og ansvarlig bruk av din Ruger Single Action Revolver. Din sikkerhet og velvære er viktig, så vær alltid oppmerksom og ansvarlig når du håndterer våpen.

Przewodnik dotyczący bezpieczeństwa użytkowania rewolweru Ruger Single Action

Wprowadzenie

Niniejszy przewodnik ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania rewolweru Ruger Single Action. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Przechowuj rewolwer w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze traktuj każdą broń jako naładowaną, nawet jeśli uważasz, że jest pusta.
- Nie kieruj broni w stronę ludzi ani zwierząt, chyba że zamierzasz oddać strzał.
- Używaj tylko amunicji zalecanej przez producenta.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny rewolweru i zlecaj konserwację wykwalifikowanym fachowcom.
- Unikaj używania broni pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających.
- Zawsze zakładaj odpowiednie zabezpieczenia słuchu i wzroku podczas strzelania.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że miejsce strzelania jest odpowiednio zabezpieczone i spełnia lokalne przepisy dotyczące strzelania.
- Nigdy nie próbuj modyfikować broni ani używać części zamiennych, które nie są zatwierdzone przez producenta.
- Zawsze bądź świadomy otoczenia i upewnij się, że nie ma osób w pobliżu, gdy zamierzasz strzelać.
- Nie strzelaj do celu, który może odbić pocisk lub spowodować niekontrolowane rozprzestrzenienie się kul.

Instrukcje dotyczące montażu i użytkowania

1. Montaż

- Przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem montażu.
- Użyj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia części.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku zawartymi w przewodniku montażu.

2. Użytkowanie

- Zanim załadujesz rewolwer, upewnij się, że jest w dobrym stanie technicznym.
- Zawsze sprawdzaj, czy komora jest pusta przed załadowaniem amunicji.
- Używaj rewolweru zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte lub uszkodzone części w sposób zgodny z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj amunicji ani części broni do zwykłych pojemników na odpady.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Dla wszelkich pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania rewolweru Ruger Single Action, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Zachowanie bezpieczeństwa podczas użytkowania broni jest kluczowe dla ochrony Ciebie i innych. Dziękujemy za przestrzeganie powyższych zasad.

RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa RUGER Single Action Revolver Assembly and Disassembly Guideen. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua RUGER SA revolverin kokoamisessa ja purkamisessa turvallisesti ja tehokkaasti. Se sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, jotka on tarkoitettu suojelemaan sinua ja muita käyttäjiä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että ase on aina lukittuna ja tyhjennettynä ennen kokoamista tai purkamista.
- Käytä aina henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä.
- Pidä ase poissa lasten ulottuvilta ja varmista, että se on säilytetty turvallisessa paikassa.
- Älä koskaan osoita asetta kohti henkilöitä tai eläimiä, vaikka ase olisi tyhjennetty.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja hyvin valaistu.
- Tarkista säännöllisesti, että aseesi on hyvässä kunnossa ja ettei siinä ole näkyviä vaurioita.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä vain valmistajan suosittelemaa ammusta.
- Älä koskaan yritä muuttaa tai muunnella asetta ilman asiantuntevaa apua.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Älä käytä asetta, jos se ei toimi oikein tai jos siinä on vaurioita.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä ampumaaseiden käytöstä.

Ohjeet asennukseen ja käyttöön

Kokoaminen

1. **Valmistelu:** Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut.
2. **Osien tarkistus:** Tarkista kaikki osat, että ne ovat ehjiä ja puhtaita.
3. **Kokoaminen:**
 - Aloita asennus ohjeiden mukaan.
 - Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ja tiukasti.
 - Tarkista, että liitokset ovat kunnolla paikallaan.

Purkaminen

1. **Valmistelu:** Varmista, että ase on tyhjennetty ja lukittu.
2. **Osien irrottaminen:**
 - Seuraa ohjeita osien irrottamiseksi.
 - Tallenna kaikki osat turvalliseen paikkaan, jotta ne eivät katoa.
3. **Puhdistus:** Puhdista osat huolellisesti ennen uudelleen kokoamista.

Hävittämisohjeet

- Vanhojen tai vaurioituneiden aseiden hävittäminen on tärkeää turvallisuuden varmistamiseksi.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai asehuoltoliikkeisiin saadaksesi ohjeita aseiden turvallisesta hävittämisestä.
- Älä koskaan hävitä asetta tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntijaan tai viranomaiseen, joka voi tarjota lisäohjeita ja tukea.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia kaikessa aseiden käytössä. Noudata aina ohjeita ja käytä tervettä järkeä.

RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE

Introduktion

Välkommen till RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE. Denna guide är utformad för att ge konsumenterna tydliga och lättförståeliga instruktioner för säker användning, montering och demontering av Ruger Single Action Revolver. Vi strävar efter att säkerställa att alla användare kan hantera sina vapen på ett säkert och korrekt sätt, i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsregler (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att du alltid hanterar vapnet som om det vore laddat.
- Förvara alltid vapnet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller skjuter med vapnet.
- Kontrollera alltid att vapnet är i gott skick och rent innan användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för montering och demontering.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om du tror att det är oladdat.
- Låt aldrig vapnet vara oövervakat när det är laddat.
- Använd inte vapnet under påverkan av alkohol eller droger.
- Kontrollera alltid avtryckaren och säkerhetsanordningar innan du använder vapnet.
- Var medveten om omgivningen och potentiella risker när du skjuter.

Instruktioner för installation och användning

• Montering av vapnet:

1. Kontrollera att alla delar är rena och fria från skräp.
2. Följ stegförsteginstruktionerna i guiden för att montera vapnet korrekt.
3. Kontrollera att alla delar sitter ordentligt på plats innan användning.

• Demontering av vapnet:

1. Se till att vapnet är oladdat och säkerhetsåtgärderna är aktiverade.
2. Följ stegförsteginstruktionerna i guiden för att demontera vapnet korrekt.
3. Förvara alla delar på en säker plats för att undvika förlust.

• Användning av vapnet:

1. Lär dig att använda vapnet genom att följa instruktionerna i guiden.
2. Öva på en säker och kontrollerad skjutbana.
3. Delta i utbildningar eller kurser för att förbättra dina färdigheter.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera oanvänd ammunition enligt lokala föreskrifter.
- För att återvinna delar av vapnet, kontakta en lokal återvinningscentral för att få information om deras policyer.

- Undvik att kasta bort vapen eller ammunition på olämpliga platser, då detta kan utgöra en säkerhetsrisk.

Kontaktinformation för vidare support

För ytterligare support och frågor om säkerhet, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i din region.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och korrekt hantering av din Ruger Single Action Revolver. Tack för att du prioriterar säkerheten!

RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro uživatele příručky RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE. Je důležité dodržovat tyto pokyny, abyste zajistili bezpečné používání vašeho revolveru a minimalizovali rizika spojená s jeho používáním.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím revolveru si důkladně přečtěte tuto příručku.
- Ujistěte se, že revolver je vždy v bezpečném stavu, dokud nejste připraveni střílet.
- Uchovávejte zbraň mimo dosah dětí a jiných zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraní noste ochranné brýle a sluchátka.
- Zkontrolujte, zda je revolver čistý a správně udržovaný před každým použitím.
- Nikdy nesměřujte zbraň na něco, co nechcete zasáhnout.
- Používejte pouze doporučené náboje pro váš model revolveru.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při demontáži a montáži revolveru vždy pracujte na stabilním a čistém povrchu.
- Ujistěte se, že je revolver vybitý před prováděním jakýchkoliv oprav nebo údržby.
- Při práci s malými součástmi použijte vhodné nástroje a postupujte opatrně.
- V případě jakýchkoliv pochybností ohledně bezpečnosti nebo funkce revolveru se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před prvním použitím si přečtěte celou příručku a seznamte se s jednotlivými částmi revolveru.
- Při montáži dodržujte následující kroky:
 1. Zkontrolujte všechny součásti a ujistěte se, že nejsou poškozené.
 2. Postupujte podle pokynů uvedených v jednotlivých sekcích příručky.
 3. Ujistěte se, že všechny šrouby a upevňovací prvky jsou správně utažené.
- Při používání revolveru:
 - Držte zbraň oběma rukama.
 - Před každým výstřelem zkontrolujte zaměrování.
 - Dbejte na bezpečné a odpovědné chování během střelby.

Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené zbraně a jejich součásti by měly být zlikvidovány v souladu s místními předpisy.
- Nikdy nezahazujte zbraně do běžného odpadu.
- Poradte se se specialisty na likvidaci zbraní, pokud si nejste jisti správným postupem.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo potřebujete další informace, obraťte se na odborníka nebo autorizovaného prodejce zbraní. Ujistěte se, že všechny dotazy týkající se bezpečnosti a údržby zbraně jsou řešeny s profesionály.

Závěr

Dodržování těchto bezpečnostních pokynů je nezbytné pro zajištění bezpečného používání vaší RUGER SINGLE ACTION REVOLVER ASSEMBLY AND DISASSEMBLY GUIDE. Budte zodpovědní a informovaní uživatelé, abyste ochránili sebe a ostatní.