

ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP - ARCALOCK 14" UNIVERSAL ARCA SWISS RAIL WITH BARRICADE STOP

Precision Rail with 65 Locking Positions

Due to the rapid growth in popularity of ARCA rails in precision rifles, Area 419 saw a need to improve dovetail technology to something that could be mechanically locked in place instead of just friction. The Area 419 Arcalock 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop has serrated rail sides with a proprietary clamp design to mechanically lock it in place so no movement is possible. Serrations on the rail are not sharp and will not damage bags or your hands. The rail features 65 Locking positions and is backwards compatible with standard Arca accessories. Made to the RRS 1.5" Dovetail Standard, so you can be sure lever clamps will work. Designed to attach to the rifle up to 4 places for maximum strength and stability. Extends past the end of most rifle stocks, allowing a further forward bipod attachment, increasing stability. Type 3 Hard Coat anodized for additional durability. Made from 6061-T6 Aluminum. While designed with Manners Composite Stocks in mind, this rail accommodates a multitude of rifle and stock configurations that have an accessible front action screw and some sort of front attachment point(s).



Attributes

- Name: ARCALOCK 14" UNIVERSAL ARCA SWISS RAIL WITH BARRICADE STOP
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100032672
- Mfr. No.: 419-ALK-UNIV14R
- Attachment: Adapter Mount
- Delivery weight: 0.333kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 54mm
- Shipping length: 400mm
- UPC: 853675008327

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ARCALOCK 14" Universelle DovetailSchiene mit Barricade Stop](#)
- [English: ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Rail Universel Arcalock 14" avec Arrêt de Barricade](#)
- [Italiano: Guida di Sicurezza per l'ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP](#)
- [Norsk: ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL MED BARRICADE STOP SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla szyny ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP](#)
- [Suomi: ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL MED BARRICADE STOP](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP](#)

Sicherheitshinweise für die ARCALOCK 14"

Universelle DovetailSchiene mit Barricade Stop

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die ARCALOCK 14" Universelle DovetailSchiene mit Barricade Stop von Area 419 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine sichere und stabile Befestigung für dein Präzisionsgewehr zu bieten. Bitte lies diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Schiene nur mit kompatiblen Zubehörteilen verwendest.
- Überprüfe regelmäßig die Schiene auf Beschädigungen oder Abnutzung, bevor du sie verwendest.
- Halte die Schiene und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwende die Schiene nicht für andere Zwecke als die, für die sie vorgesehen ist.
- Befolge alle örtlichen Gesetze und Vorschriften, die für die Verwendung von Schusswaffen gelten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Achte darauf, dass die Schiene korrekt an deinem Gewehr montiert ist, um ein Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeide es, die Schiene mit übermäßiger Kraft zu belasten, um Beschädigungen zu verhindern.
- Verwende keine scharfen Werkzeuge oder Gegenstände, um die Schiene zu montieren oder zu demontieren.
- Stelle sicher, dass die Zähne an der Schiene nicht scharf sind, um Verletzungen an Händen oder Taschen zu vermeiden.
- Bei der Verwendung der Schiene mit einem Bipod, stelle sicher, dass der Bipod korrekt und sicher befestigt ist.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung der Schiene:

- Überprüfe die Schiene auf sichtbare Mängel oder Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass alle Teile vorhanden sind.

2. Montage der Schiene:

- Positioniere die Schiene an der gewünschten Stelle auf dem Gewehr.
- Verwende die vorgesehenen Adapter oder Befestigungselemente, um die Schiene sicher zu montieren.
- Ziehe die Befestigungen gleichmäßig an, um eine sichere Verbindung zu gewährleisten.

3. Verwendung der Schiene:

- Überprüfe vor jeder Nutzung, ob die Schiene fest montiert ist.
- Befestige das Zubehör (z.B. Bipod) gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achte darauf, dass keine Teile der Schiene oder des Zubehörs lose sind.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Schiene regelmäßig, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen.

- Überprüfe die Schiene nach intensiver Nutzung auf Abnutzung oder Beschädigungen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Schiene und alle Zubehörteile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und Kunststoff.
- Stelle sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen über die Sicherheit und Nutzung der ARCALOCK 14" Universelle DovetailSchiene mit Barricade Stop, wende dich bitte an den Kundendienst von Area 419. Achte darauf, dass alle Sicherheitsanfragen und Rückmeldungen an die entsprechende Stelle gerichtet werden.

Bitte beachte, dass die Sicherheit deiner Ausrüstung und die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften in deiner Verantwortung liegen. Halte dich an die obigen Richtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop. This product is designed to enhance the stability and performance of your precision rifle. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the rail is compatible with your rifle and accessories before installation.
- Always inspect the rail for damage or wear before each use.
- Use the rail only for its intended purpose as specified in this guide.
- Keep the rail and all accessories out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the maximum load capacity of the rail as specified by the manufacturer.
- Ensure that the rail is securely attached to the rifle before use to prevent accidents.
- Avoid placing your hands near moving parts during installation or adjustment.
- Do not modify the rail or its components in any way.
- Be cautious when using the rail in adverse weather conditions, such as rain or snow, which may affect grip and stability.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation.
- Ensure that the rifle is unloaded and pointed in a safe direction.

2. Installation Steps:

- Identify the front action screw and attachment points on your rifle.
- Align the ARCALOCK rail with the attachment points.
- Use the proprietary clamp design to secure the rail in place. Ensure that it is locked firmly to prevent movement.
- Check the serrated rail sides to ensure they are not sharp and will not damage your equipment.

3. Usage:

- Attach your bipod or other accessories to the rail using the provided locking positions.
- Ensure that all accessories are securely fastened before use.
- Regularly check the attachment points during use to ensure they remain secure.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for aluminum and other materials.
- Do not dispose of the product in household waste.
- Consider recycling the product to minimize environmental impact.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance. Always keep this safety instruction guide for future reference.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy using your ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop safely and effectively.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el Riel Dovetail Universal Arcalock de 14" de Area 419 con Parada de Barricada. Este producto ha sido diseñado para mejorar la estabilidad y seguridad de tu equipo de tiro. Es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el Riel Arcalock fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté familiarizada con su uso.
- Inspecciona el riel antes de cada uso para detectar signos de daño o desgaste.
- No utilices el riel si notas cualquier daño.
- Siempre usa el riel en un entorno seguro y controlado.
- Utiliza el riel únicamente para su propósito previsto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el riel esté correctamente instalado en el rifle antes de usarlo.
- Verifica que todas las abrazaderas estén bien ajustadas para evitar cualquier movimiento no deseado.
- No sobrecargues el riel con accesorios adicionales que no estén diseñados para su uso.
- Evita el contacto con bordes afilados o partes móviles mientras manipulas el riel.
- Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de las áreas de sujeción durante la instalación y el uso.
- Si utilizas el riel en condiciones climáticas adversas, asegúrate de secarlo adecuadamente después de cada uso para evitar la corrosión.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. Preparación:

- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en un estado seguro antes de comenzar la instalación.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Montaje:

- Coloca el Riel Arcalock en la parte superior del rifle, alineando los orificios de montaje con el tornillo de acción frontal.
- Asegúrate de que el riel esté orientado correctamente y que las serraciones estén en la posición adecuada.

3. Ajuste:

- Utiliza las abrazaderas de palanca para fijar el riel en su lugar.
- Aprieta las abrazaderas hasta que estén firmes, pero evita aplicar demasiada fuerza que pueda dañar el riel o el rifle.

4. Verificación:

- Una vez instalado, verifica que el riel esté seguro y no presente movimiento.
- Realiza una prueba de estabilidad antes de usar el riel en el campo.

Uso

- Utiliza el riel para montar accesorios como bipodes o soportes de cámara según sea necesario.
- Ajusta la posición de los accesorios utilizando las 65 posiciones de bloqueo disponibles en el riel.
- Asegúrate de que todos los accesorios estén bien asegurados antes de comenzar a disparar.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el Riel Arcalock, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de productos de aluminio y otros materiales.
- No arrojes el riel en la basura común; busca centros de reciclaje que acepten productos de metal.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o necesitas más información sobre el uso seguro del Riel Dovetail Universal Arcalock de 14", consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante para obtener asistencia.

Recuerda siempre seguir estas directrices de seguridad para asegurar un uso responsable y seguro de tu Riel Arcalock. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour le Rail Universel Arcalock 14" avec Arrêt de Barricade

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail universel Arcalock 14" d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer la stabilité et la sécurité lors de l'utilisation de fusils de précision. Afin d'assurer une utilisation sûre et efficace, il est important de suivre les directives de sécurité présentées dans ce guide.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifie régulièrement l'état du rail et des accessoires pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas les enfants jouer avec le rail ou les accessoires associés.
- Informe toi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le rail sur une surface stable et plane.
- Assuretoi que le rail est correctement fixé avant de l'utiliser pour éviter tout mouvement inattendu.
- Ne force pas le rail ou les accessoires au-delà de leurs limites de conception.
- Évite de toucher les côtés dentelés du rail lors de l'installation pour prévenir les coupures.
- Ne modifie pas le rail ou ses composants, car cela pourrait affecter la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Rail:

- Vérifie que le fusil est déchargé avant d'installer le rail.
- Localise les points de fixation avant accessibles sur ton fusil.
- Aligne le rail avec les points de fixation et assuretoi qu'il est bien positionné.
- Utilise les pinces à levier pour fixer le rail en place. Assuretoi que les pinces sont bien serrées.

2. Utilisation du Rail:

- Une fois installé, vérifie que le rail est stable et sécurisé avant de l'utiliser.
- Pour attacher un bipied, assuretoi que le bipied est compatible avec le système Arca.
- Ajuste la position du bipied selon tes besoins pour maximiser la stabilité.

3. Entretien:

- Nettoie régulièrement le rail avec un chiffon doux pour enlever la poussière et les débris.
- Inspecte le rail et les pinces pour détecter tout signe d'usure. Remplace les pièces endommagées dès que possible.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le rail dans les ordures ménagères.
- Consulte les réglementations locales pour la mise au rebut des produits en aluminium.
- Si le produit est endommagé ou hors d'usage, rapportele à un point de collecte approprié pour le recyclage.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, n'hésite pas à contacter le service client d'Area 419. Ils pourront t'assister et te fournir les informations nécessaires.

En suivant ces directives, tu peux t'assurer que ton rail universel Arcalock 14" est utilisé de manière sûre et efficace. Merci de prendre le temps de lire et de comprendre ces instructions.

Guida di Sicurezza per l'ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP

Introduzione

Grazie per aver scelto la Rotaia Universale Dovetail Arcalock 14" di Area 419. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo una piattaforma sicura e stabile per il montaggio di accessori. È fondamentale seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta danni visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini o animali domestici.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questo manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la rotaia sia installata correttamente e saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Non forzare mai i morsetti o le viti durante l'installazione.
- Evita di toccare le seghettature della rotaia con le mani nude per evitare possibili graffi.
- Non sovraccaricare la rotaia con accessori che superano il peso raccomandato.
- Non utilizzare la rotaia in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.
2. **Posizionamento:** Posiziona la rotaia sulla calciatura del fucile in modo che i fori di montaggio siano allineati con le viti di azione frontale.
3. **Fissaggio:** Utilizza le viti fornite per fissare la rotaia in posizione. Assicurati che siano serrate correttamente, ma senza forzare.
4. **Verifica:** Controlla che la rotaia sia saldamente fissata e non si muova.

Uso

- Una volta installata, puoi montare gli accessori compatibili sulla rotaia.
- Utilizza i morsetti a leva per bloccare gli accessori in posizione.
- Verifica regolarmente che gli accessori siano fissati saldamente e non presentino segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Controlla se ci sono centri di raccolta per materiali metallici o elettronici.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta il tuo comune per ulteriori informazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o richiesta di supporto riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano quando richiedi assistenza.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, potrai utilizzare la Rotaia Universale Dovetail Arcalock 14" in modo sicuro ed efficace. Ricorda che la sicurezza è fondamentale per una buona esperienza di tiro.

ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL MED BARRICADE STOP SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du har valgt ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail med Barricade Stop fra Area 419. Denne skinnen er designet for å gi maksimal stabilitet og sikkerhet under bruk. For å sikre en trygg opplevelse, vennligst les og følg sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Bruk ikke skadede deler.
- Følg alle lokale lover og forskrifter ved bruk av dette produktet.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler ved bruk

- Bruk alltid passende beskyttelsesutstyr når du håndterer eller bruker produktet.
- Unngå å bruke skinnen i situasjoner som kan føre til fall eller uventede bevegelser.
- Kontroller at skinnen er sikkert festet til riflen før bruk.
- Unngå å bruke skinnen i ekstreme temperaturer eller forhold som kan påvirke materialets integritet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Les bruksanvisningen nøye før installasjon.
- Sørg for at du har de nødvendige verktøyene for installasjonen.

2. Installasjon:

- Plasser skinnen på riflen der du ønsker å feste den.
- Bruk de medfølgende festene for å sikre skinnen på opptil 4 steder for maksimal styrke.
- Kontroller at skinnen er riktig justert og festet før du bruker riflen.

3. Bruk:

- Når skinnen er installert, kan du feste tilbehør som bipod.
- Juster tilbehøret etter behov for å oppnå ønsket stabilitet.
- Kontroller låseposisjonene og sørg for at de er sikre før bruk.

Avfallsinstruksjoner

- Avfallshåndtering skal skje i henhold til lokale forskrifter.
- Sørg for at produktet er avfallssortert, og at materialene blir resirkulert der det er mulig.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

- For spørsmål angående sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Rapportering av usikre produkter

- Hvis du oppdager et usikkert produkt eller har vært involvert i en ulykke, vennligst rapporter dette til de relevante myndighetene.
- Sjekk jevnlig EU's Safety Gate plattform for oppdateringer om tilbakekallelser og sikkerhetsinformasjon.

Takk for at du følger disse retningslinjene for å sikre en trygg og effektiv bruk av ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail med Barricade Stop.

Instrukcja bezpieczeństwa dla szyny ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szyny ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop od Area 419. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu, zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej dotyczącymi bezpieczeństwa produktów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zawsze stosuj się do instrukcji montażu i użytkowania.

Szczegółne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że szyna jest prawidłowo zamocowana przed użyciem.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać szyny samodzielnie.
- Zachowaj ostrożność przy montażu akcesoriów, aby uniknąć uszkodzenia szyny lub karabinu.
- Nie przeciążaj szyny ponad jej maksymalne obciążenie.
- Używaj jedynie akcesoriów zgodnych z normą wręgu RRS 1.5" Dovetail.

Instrukcje montażu i użytkowania

1. Montaż szyny

- Wybierz odpowiednie miejsce na karabinie do montażu szyny.
- Użyj dostępnych punktów mocowania z przodu, aby zamocować szynę.
- Upewnij się, że szyna jest zamocowana w maksymalnie 4 miejscach dla optymalnej stabilności.
- Sprawdź, czy szyna nie wystaje poza koniec kolby, co może wpływać na stabilność.

2. Użytkowanie szyny

- Po zamocowaniu, upewnij się, że szyna jest mechanicznie zablokowana w miejscu.
- Wykorzystaj 65 pozycji blokady do odpowiedniego ustawienia akcesoriów.
- Podczas używania bipodu, upewnij się, że jego mocowanie jest odpowiednio przesunięte dla zwiększenia stabilności.
- Regularnie sprawdzaj blokadę szyny, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli jest to zabronione przez lokalne regulacje.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące recyklingu metali, aby zapewnić odpowiednią utylizację.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

Wszelkie pytania dotyczące bezpieczeństwa lub użytkowania produktu prosimy kierować do lokalnego przedstawiciela Area 419 lub sprawdzić informacje na stronie internetowej producenta.

Dziękujemy za wybranie szyny ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas najważniejsze.

ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan tarkkuuskivärisi käyttöä ja tarjoamaan lisää vakautta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty oikein, jotta vältät mahdolliset vaarat.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, ellei sitä käytetä aikuisen valvonnassa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteiden käyttöön.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ovat kunnolla lukittuna ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai käyttää sitä muulla tavalla kuin mihin se on suunniteltu.
- Käytä tuotetta vain kivärin kanssa, joka on yhteensopiva RRS 1.5" Dovetail Standardin kanssa.
- Vältä voimakasta vääntöä tai iskuja, jotka voivat vahingoittaa tuoteosia.
- Jos huomaat tuotteen olevan epätavallisen löysä tai vaurioitunut, lopeta käyttö heti ja tarkista se.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kiväriässä on pääsy eteenpäin toimintaruuville ja etukiinnityspisteille.
- Kiinnitä raita kivärin kiinnityspisteisiin neljästä kohdasta maksimaalisen vahvuuden ja vakauden saavuttamiseksi.
- Varmista, että kaikki lukitusasennot on säädetty oikein ja lukittu ennen käyttöä.
- Tarkista, että raidan sahatut sivut eivät ole teräviä ja että ne eivät vahingoita laukkuja tai käsiäsi.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa tarkoituksessa.
- Varmista, että bipod on kiinnitetty kunnolla ennen käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti, että lukitusasennot toimivat oikein ja että tuote on turvallinen käyttää.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaan.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen. Tarkista, onko paikallisia kierrätysohjeita tai paikkoja, jotka hyväksyvät alumiinista valmistetut tuotteet.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisäapua, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Kiitos, että valitsit ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail with Barricade Stop tuotteen. Toivomme, että se palvelee sinua hyvin ja parantaa kivärisi suorituskykyä.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL MED BARRICADE STOP

Introduktion

Tack för att du har valt ARCALOCK 14" Universal Dovetail Rail med Barricade Stop från Area 419. Denna produkt är designad för att förbättra stabiliteten och säkerheten vid användning av precisionsgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Använd produkten endast för avsett ändamål.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du arbetar med gevär.
- Kontrollera att skenan är korrekt installerad innan du fäster något tillbehör.
- Undvik att använda produkten om den har synliga skador eller tecken på slitage.
- Se till att alla fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd inte produkten med modifierade eller skadade gevär.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av skenan:

- Placera skenan på gevärskolven så att den är i linje med de befintliga fästpunkterna.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa skenan på geväret. Se till att skruvarna är åtdragna men inte överdrivet hårt.
- Kontrollera att skenan sitter stadigt och inte kan röra sig.

2. Användning av skenan:

- För att fästa ett tillbehör, justera det till önskad position på skenan.
- Använd den mekaniska låsningsmekanismen för att säkra tillbehöret på plats.
- Kontrollera att tillbehöret är ordentligt fastsatt innan du använder geväret.

3. Underhåll:

- Rengör skenan regelbundet för att ta bort smuts och skräp.
- Inspektera skenan och låsningsmekanismen för slitage och skador.

Avfallsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För mer information eller frågor angående säkerheten för denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Det är viktigt att ha tillgång till hjälp och support vid behov.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP od společnosti Area 419. Tento produkt byl navržen tak, aby poskytoval bezpečné a stabilní uchycení pro vaše pušky. Abychom zajistili vaši bezpečnost a maximální výkon výrobku, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Před použitím zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez poškození.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání výrobku dodržujte platné zákony a předpisy týkající se používání pušek a střelných zbraní.
- V případě jakýchkoliv problémů nebo pochybností ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před montáží a použitím lišty se ujistěte, že je puška bezpečně uzamčena a není nabitá.
- Při montáži lišty na pušku dodržujte pokyny výrobce a používejte vhodné nástroje.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny upevňovací prvky správně utaženy a zajištěny.
- Používejte lištu pouze s kompatibilním příslušenstvím a dodržujte doporučené zámkové pozice.
- Při manipulaci s lištou a příslušenstvím dbejte na to, abyste se vyhnuli zraněním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na montáž

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a příslušenství.
- Zkontrolujte, zda je puška bezpečně uzamčena a není nabitá.

2. Montáž lišty

- Umístěte ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL na určené místo na pušce.
- Ujistěte se, že vroubkované strany lišty směřují správně.
- Pomocí svorky mechanicky zablokujte lištu na místě.
- Zkontrolujte, zda je lišta pevně uchycena a nemá žádný pohyb.

3. Použití lišty

- Lištu používejte pouze s kompatibilním příslušenstvím.
- Při nastavování polohy příslušenství se ujistěte, že je vše správně zajištěno.
- Při použití lišty dbejte na stabilitu a bezpečnost.

4. Údržba

- Pravidelně kontrolujte lištu a upevňovací prvky na známky opotřebení nebo poškození.
- Čistěte lištu a příslušenství podle pokynů výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy a zákony o odpadech.
- Pokud je výrobek poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte ho zodpovědně, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace nebo otázky týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a je určen k zajištění bezpečného používání ARCALOCK 14" UNIVERSAL DOVETAIL RAIL WITH BARRICADE STOP. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a dodržujete pokyny.