

LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4

Now you can convert your standard Gen 4 G19, G23, or G32 pistol into a genuine long slide. This conversion will work with Glock factory slides, Lone Wolf custom stainless steel slides, or AlphaWolf Slides. The benefits include: Improved sight radius Increased velocity Superior balance and handling when compared to the stock factory pistol The conversion requires a Lone Wolf SA4-4 and a Lone Wolf extended barrel. They will easily convert your Gen4 Glock model 19 frame to accept the Gen4 G17 or G34 slides. Will also convert Gen4 Glock models G23/G32 frames to accept Gen4 G22/31 or G35 slide. Additionally, you can install a Gen4 G19/23/32 slide on a Gen3/4 G26/27/33 frame.



Attributes

- Name: LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4
- Manufacturer: LONE WOLF DIST.
- Product no.: 100033155
- Mfr. No.: LWD-SA4-4
- Make: Glock
- Model: 32,23,19,Gen 4
- Delivery weight: 0.009kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 13mm
- Shipping length: 25mm
- UPC: 639737066708

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4](#)
- [English: Safety Instruction Guide for LWD Slide Adapter, Gen 4 to Gen 4](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Deslizamiento LWD Gen 4 a Gen 4](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Glissière LWD, Gen 4 à Gen 4](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LWD Slide Adapter, Gen 4 to Gen 4](#)
- [Norsk: LWD Slide Adapter, Gen 4 til Gen 4 Bruksanvisning for Sikkerhet](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4](#)
- [Suomi: LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4 Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TILL GEN 4](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4](#)

Sicherheitshinweise für den LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4 von Lone Wolf Dist. Dieser Adapter ermöglicht es dir, deine Standard Gen 4 G19, G23 oder G32 Pistole in einen echten Long Slide umzuwandeln. Bitte beachte die folgenden Sicherheitshinweise, um eine sichere Nutzung und Installation zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung sorgfältig liest, bevor du mit der Installation oder Nutzung beginnst.
- Der LWD SLIDE ADAPTER ist nur für die oben genannten GlockModelle geeignet. Verwende ihn nicht mit anderen Modellen.
- Halte den Adapter und alle zugehörigen Teile von Kindern fern.
- Überprüfe vor jeder Benutzung den Adapter auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Verwende den Adapter nur in Übereinstimmung mit den Anweisungen in dieser Anleitung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, wenn du mit der Waffe arbeitest.
- Achte darauf, dass die Waffe vor der Installation des Adapters entladen ist.
- Vermeide es, den Adapter in feuchten oder nassen Umgebungen zu verwenden, um Korrosion zu verhindern.
- Überprüfe, ob der Adapter richtig und sicher montiert ist, bevor du die Waffe benutzt.
- Setze den Adapter nicht über die empfohlene Kapazität hinaus ein.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Reinige die Waffe und die Montagefläche des Adapters.

2. Installation:

- Nimm den LWD SLIDE ADAPTER und setze ihn gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung auf den Schlitten deiner Glock.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben und Befestigungen fest angezogen sind.
- Überprüfe die Passform und stelle sicher, dass der Adapter ordnungsgemäß sitzt.

3. Benutzung:

- Nach der Installation kannst du den Adapter nutzen, um deine Gen 4 Glock für Gen 4 G17 oder G34 Schlitze anzupassen.
- Achte darauf, den Adapter regelmäßig auf Abnutzung zu überprüfen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge den LWD SLIDE ADAPTER und alle zugehörigen Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass der Adapter nicht in die Hände von Kindern gelangt, wenn du ihn nicht mehr benötigst.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundendienst von Lone Wolf Dist. Du kannst die Kontaktinformationen auf der offiziellen Website finden.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, die sichere Nutzung des LWD SLIDE ADAPTER zu gewährleisten. Halte dich immer an die Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien, um ein sicheres und effektives Erlebnis zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for LWD Slide Adapter, Gen 4 to Gen 4

Introduction

Thank you for choosing the LWD Slide Adapter, Gen 4 to Gen 4. This product allows you to convert your standard Gen 4 Glock models G19, G23, or G32 into a long slide configuration. It is essential to understand the safety guidelines and instructions provided in this guide to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm accessories with care and respect.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or removing the slide adapter.
- Keep the product and all related components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the slide adapter for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local, state, and national laws regarding firearm modifications and usage.
- Report any unsafe products or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock model before using the slide adapter.
- Use only compatible Glock factory slides, Lone Wolf custom stainless steel slides, or AlphaWolf slides with the adapter.
- Do not attempt to use the slide adapter with any other models or brands of firearms.
- Be aware of the increased velocity and improved handling characteristics, which may alter your shooting experience.
- Always wear appropriate eye and ear protection when firing your firearm.
- Use the slide adapter only in a safe and controlled environment, such as a designated shooting range.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your Gen 4 Glock model is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather the necessary components: Lone Wolf SA44 and a Lone Wolf extended barrel.

2. Installation:

- Remove the factory slide from the Glock model by following the manufacturer's instructions.
- Attach the Lone Wolf SA44 adapter securely to the frame of your Gen 4 Glock model.
- Install the Lone Wolf extended barrel into the slide adapter.
- Carefully mount the chosen slide (G17, G34, G22, G31, G35, or Gen3/4 G26/27/33) onto the adapter.
- Ensure that all components are properly aligned and secured before proceeding.

3. Testing:

- Conduct a function check to ensure proper installation and operation.
- Test the firearm in a safe environment to confirm that the slide operates smoothly.

4. Usage:

- When using the firearm with the slide adapter, maintain proper shooting stance and grip.

- Regularly check for any issues during use, such as misfeeds or jams, and address them immediately.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste disposal regulations.
- If the slide adapter is no longer in use, ensure it is disposed of safely to prevent unauthorized access.
- Consider recycling components where possible, following local recycling guidelines.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety or product support, please refer to the contact information provided by your retailer or visit the manufacturer's website for more resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on your adherence to these guidelines. Enjoy your shooting experience with the LWD Slide Adapter, Gen 4 to Gen 4.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Adaptador de Deslizamiento LWD Gen 4 a Gen 4

Introducción

Gracias por elegir el Adaptador de Deslizamiento LWD Gen 4 a Gen 4. Este producto está diseñado para convertir tu pistola G23 y Gen 4 G19 y G32 estándar en un tobogán largo genuino. Asegúrate de seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el Adaptador de Deslizamiento esté instalado correctamente antes de usar tu pistola.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- Siempre maneja tu pistola con precaución y considera que puede estar cargada.
- Utiliza solo las diapositivas y barriles recomendados para evitar daños y asegurar un funcionamiento adecuado.
- Realiza un mantenimiento regular de tu pistola y accesorios para garantizar su seguridad y rendimiento.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Antes de instalar el Adaptador de Deslizamiento, asegúrate de que tu pistola esté descargada.
- No utilices el Adaptador de Deslizamiento si está dañado o presenta signos de desgaste.
- Evita el uso del Adaptador en condiciones extremas, como temperaturas extremadamente altas o bajas.
- No modifiques el Adaptador de Deslizamiento de ninguna manera.
- Si experimentas alguna falla o mal funcionamiento, deja de usar el producto inmediatamente y consulta a un profesional.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu pistola esté descargada y limpia.
- Reúne todas las herramientas necesarias para la instalación.

2. Instalación del Adaptador:

- Retira la diapositiva original de tu pistola.
- Coloca el Adaptador de Deslizamiento LWD en el marco de tu pistola asegurándote de que esté alineado correctamente.
- Asegura el Adaptador siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Instalación de la Diapositiva:

- Coloca la diapositiva compatible en el Adaptador de Deslizamiento.
- Asegúrate de que la diapositiva esté bien ajustada y asegurada.

4. Verificación:

- Realiza una verificación final para asegurarte de que todo esté instalado correctamente.
- Prueba el funcionamiento de la pistola en un entorno seguro y controlado.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Adaptador de Deslizamiento, deséchalo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el Adaptador a la basura común. Consulta con las autoridades locales sobre la forma adecuada de deshacerse de productos de este tipo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso seguro de este producto, consulta a un profesional o a la tienda donde adquiriste el Adaptador de Deslizamiento. Recuerda que es importante seguir todas las recomendaciones de seguridad para garantizar tu bienestar y el de quienes te rodean.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Utiliza tu Adaptador de Deslizamiento LWD de manera responsable y disfruta de su rendimiento mejorado.

Guide de Sécurité pour l'Adaptateur de Glissière LWD, Gen 4 à Gen 4

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Adaptateur de Glissière LWD, Gen 4 à Gen 4. Ce produit est conçu pour convertir votre pistolet standard Gen 4 G19, G23 ou G32 en un véritable long slide. Pour garantir une utilisation sécurisée et efficace, il est important de suivre les lignes directrices de sécurité cidessous.

Directives Générales de Sécurité

- Assuretoi que l'adaptateur est installé correctement avant utilisation.
- Ne jamais utiliser l'adaptateur avec des glissières qui ne sont pas compatibles.
- Vérifie régulièrement l'état de l'adaptateur et des glissières pour détecter d'éventuels signes d'usure ou de dommage.
- Garde l'adaptateur hors de la portée des enfants et des personnes non formées.
- En cas d'accident ou de problème, signalele aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais pointer l'arme vers soi ou vers d'autres personnes lors de l'installation ou de l'utilisation.
- Utilise toujours des équipements de protection appropriés (lunettes de sécurité, protection auditive, etc.) lors de l'utilisation de ton pistolet.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer l'adaptateur.
- Ne pas utiliser l'adaptateur dans des conditions météorologiques extrêmes (pluie, neige, températures très élevées ou très basses).

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme:

- Assuretoi que le pistolet est complètement déchargé.
- Retire la glissière d'origine du pistolet.

2. Installation de l'Adaptateur:

- Prends le Lone Wolf SA44 et le canon prolongé Lone Wolf.
- Suis les instructions fournies avec ces composants pour les installer correctement sur le cadre de ton Glock modèle 19 Gen4.
- Assuretoi que l'adaptateur est bien fixé et qu'il n'y a pas de jeu.

3. Utilisation de l'Arme:

- Une fois l'adaptateur installé, tu peux maintenant utiliser les glissières Gen4 G17 ou G34.
- Pour les modèles G23/G32 Gen4, tu peux utiliser les glissières Gen4 G22/31 ou G35.

4. Vérification Finale:

- Avant d'utiliser l'arme, effectue une vérification finale pour t'assurer que tout est correctement installé et sécurisé.
- Effectue un essai de tir dans un environnement sécurisé pour te familiariser avec la nouvelle configuration.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas l'adaptateur ou ses composants dans la poubelle ordinaire.
- Renseigne-toi sur les réglementations locales concernant l'élimination des équipements de tir et des accessoires.
- Si l'adaptateur est endommagé ou usé, contacte un professionnel pour obtenir des conseils sur son élimination.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de l'Adaptateur de Glissière LWD, Gen 4 à Gen 4, consulte le site web du fabricant ou un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de ton Adaptateur de Glissière LWD.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per LWD Slide Adapter, Gen 4 to Gen 4

Introduzione

Grazie per aver scelto il LWD Slide Adapter, Gen 4 to Gen 4 di Lone Wolf Dist. Questo prodotto è progettato per convertire la tua pistola standard Gen 4 G19, G23 o G32 in una long slide. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Utilizza il prodotto solo per gli scopi previsti, come specificato nel manuale.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidente alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la pistola sia scarica prima di installare o rimuovere il LWD Slide Adapter.
- Utilizza solo slide compatibili come indicato nelle specifiche del prodotto.
- Non tentare di utilizzare il prodotto se non sei esperto nel maneggio delle armi da fuoco.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie quando utilizzi la pistola.
- Segui le leggi locali e nazionali riguardanti l'uso delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un Lone Wolf SA44 e una canna estesa Lone Wolf.
- Rimuovi la slide originale dalla tua pistola G19, G23 o G32.

2. Installazione:

- Installa il LWD Slide Adapter seguendo le istruzioni fornite con il prodotto.
- Assicurati che il tentativo di installazione sia effettuato in un ambiente sicuro e controllato.
- Verifica che il LWD Slide Adapter sia fissato correttamente prima di procedere.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, controlla che tutto funzioni correttamente.
- Esegui un test di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare la pistola in modo improprio o in situazioni non sicure.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti non utilizzabili o danneggiati.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente senza seguire le linee guida di smaltimento corrette.
- Se non sei sicuro di come smaltire il prodotto, contatta le autorità locali per ulteriori istruzioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o per segnalare un prodotto non sicuro, contatta un punto di riferimento locale o un'autorità competente.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il LWD Slide Adapter, Gen 4 to Gen 4 in modo sicuro e responsabile. La tua sicurezza e quella degli altri è la priorità principale. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

LWD Slide Adapter, Gen 4 til Gen 4

Bruksanvisning for Sikkerhet

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av LWD Slide Adapter, Gen 4 til Gen 4. Denne adapteren lar deg konvertere din standard Gen 4 Glock pistol til en ekte lang slide. Vennligst les denne bruksanvisningen nøye for å sikre trygg og korrekt bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er brukt i henhold til produsentens spesifikasjoner.
- Oppbevar alltid produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller at produktet ikke er skadet før bruk.
- Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr når du håndterer våpen og tilbehør.
- Følg lokale lover og forskrifter angående våpen og tilbehør.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke adapteren med slides som ikke er godkjent av produsenten.
- Kontroller alltid at våpenet er i sikker tilstand før installasjon av adapteren.
- Bruk kun anbefalte tilbehør fra Lone Wolf for best ytelse.
- Vær oppmerksom på at modifikasjoner kan påvirke våpenets ytelse og sikkerhet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at du har en Lone Wolf SA44 og en Lone Wolf forlenget løp tilgjengelig.
- Sørg for at din Gen 4 Glock modell 19, 23 eller 32 er rengjort og klar for modifikasjon.

2. Installering av adapteren:

- Fjern den eksisterende slide fra din Glock.
- Monter adapteren på rammen i henhold til produsentens instruksjoner.
- Sikre at adapteren sitter godt og er festet ordentlig.

3. Montering av slide:

- Plasser den nye Gen 4 slide (G17 eller G34) på adapteren.
- Kontroller at alt er korrekt justert og festet før du bruker våpenet.

4. Test og bruk:

- Før du bruker våpenet, utfør en grundig sjekk for å sikre at alle deler fungerer som de skal.
- Bruk alltid våpenet i et trygt og kontrollert miljø.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avhending av våpen og tilbehør.
- Unngå å kaste produktet i vanlig avfall. Kontakt lokale myndigheter for riktig avhending.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av LWD Slide Adapter, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. Det er viktig å ha tilgang til relevant informasjon for sikkerhetsrelaterte henvendelser.

Konklusjon

Ved å følge disse retningslinjene kan du sikre trygg og effektiv bruk av din LWD Slide Adapter, Gen 4 til Gen 4. Takk for at du valgte vårt produkt, og vær alltid oppmerksom på sikkerhet når du håndterer våpen og tilbehør.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup LWD Slide Adapter, Gen 4 to Gen 4. Ten produkt został zaprojektowany w celu przekształcenia Twojego standardowego pistoletu Gen 4 G19, G23 lub G32 w długi zamek. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji o bezpieczeństwie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z przeznaczeniem i zgodnie z instrukcją.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci.
- Zawsze stosuj środki ostrożności podczas obsługi broni palnej.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że pistolet jest w pełni rozładowany przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac.
- Zainstaluj produkt zgodnie z instrukcjami, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiekolwiek uszkodzenia lub wady.
- Przechowuj wszelkie elementy i akcesoria w bezpiecznym miejscu, aby uniknąć przypadkowego użycia.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej podczas korzystania z broni palnej.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany.
- Zgromadź wszystkie potrzebne narzędzia i akcesoria, w tym Lone Wolf SA44 oraz wydłużoną lufę Lone Wolf.

2. Instalacja:

- Zdejmij oryginalny zamek z pistoletu Gen 4 G19, G23 lub G32.
- Zainstaluj adapter LWD Slide Adapter na ramie pistoletu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że adapter jest prawidłowo zamocowany i nie ma luzów.
- Zainstaluj nowy zamek Gen 4 G17 lub G34 na adapterze.

3. Testowanie:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy wszystkie elementy działają poprawnie.
- Przeprowadź testy na strzelnicy, aby upewnić się, że pistolet działa zgodnie z oczekiwaniami.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Używane części i akcesoria należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłego kosza na śmieci.
- Sprawdź lokalne przepisy dotyczące utylizacji broni palnej i akcesoriów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania LWD Slide Adapter!

LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4 käyttöohjeeseen. Tämä tuote on suunniteltu muuntamaan tavallisen Gen 4 G19, G23 tai G32 pistoolisi aidoksi pitkän liukusäätimen. On tärkeää, että käytät tuotetta turvallisesti ja noudatat alla olevia ohjeita.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva käyttämiesi liukujen kanssa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä liittyen aseiden käyttöön ja muuntamiseen.
- Ota yhteys asiantuntevaan ammattilaiseen, jos et ole varma tuotteen käytöstä.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä ainoastaan Lone Wolf SA44:ää ja Lone Wolfin pidennettyä piippua muunnoksessa.
- Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat kunnossa ja oikein asennettu.
- Varmista, että liuku on täysin kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat epänormaaleja ääniä tai tärinää ampumisen aikana.
- Harjoittele turvallista ampumista ja käytä aina suojavarusteita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen asennusta.

2. Asennus

- Poista ensin kaikki osat pistoolista, joita ei tarvita muunnoksessa.
- Asenna Lone Wolf SA44 runkoon seuraamalla mukana tulevia ohjeita.
- Kiinnitä pidennetty piippu huolellisesti.
- Asenna liuku tarkistaen, että se on kunnolla paikallaan.

3. Käyttö

- Kun asennus on valmis, tarkista kaikki osat ennen ensimmäistä käyttöä.
- Suorita testiammunta turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki toimii odotetusti ennen laajempaa käyttöä.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet osat ympäristöystävällisesti.
- Noudata paikallisia sääntöjä ja määräyksiä, kun hävität tuotteen tai sen osia.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai jälleenmyyjään. Varmista, että saat oikeaa ja ajankohtaista tietoa tuotteesta ja sen turvallisesta käytöstä.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4 toimii turvallisesti ja tehokkaasti. Kiitos, että valitsit tämän tuotteen!

Säkerhetsinstruktioner för LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TILL GEN 4

Introduktion

Tack för att du valt LWD Slide Adapter, Gen 4 till Gen 4. Denna produkt är utformad för att konvertera din standard Gen 4 Glockpistol till en äkta långslide. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten noggrant före användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till en auktoriserad återförsäljare.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser eller säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade Lone Wolf SA44 och en Lone Wolf förlängd pipa för konvertering.
- Se till att din pistol är avstängd och tom innan du påbörjar installationen.
- Följ installationsanvisningarna noggrant för att undvika skador på produkten eller pistolen.
- Kontrollera alltid att alla delar är korrekt installerade innan du använder pistolen.
- Använd skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, vid installation och testning av den konverterade pistolen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att din Gen 4 Glockmodell 19, 23 eller 32 är avstängd och tom.
- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter, inklusive Lone Wolf SA44 och en Lone Wolf förlängd pipa.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga pipan från din Glock.
- Installera Lone Wolf SA44 enligt tillverkarens anvisningar.
- Sätt i den Lone Wolf förlängda pipan.
- Kontrollera att alla delar sitter ordentligt och att det inte finns några lösa komponenter.

3. Testning:

- Efter installationen, genomför en säkerhetstest för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Använd endast Glockfabriks slides, Lone Wolf anpassade rostfria stål slides eller AlphaWolf slides med din konverterade pistol.

Avfallshantering

- När du inte längre behöver produkten, se till att avfallshantering sker enligt lokala riktlinjer för avfall och återvinning.
- Ta bort alla batterier och farliga material innan du slänger produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om produkten, vänligen kontakta den auktoriserade återförsäljaren eller tillverkaren. Se till att du har produktens modellnummer och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att noggrant följa dem kan du säkerställa en säker och effektiv användning av LWD Slide Adapter, Gen 4 till Gen 4.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4 od společnosti Lone Wolf Dist. Tento adaptér umožňuje převod standardních pistolí G19, G23 a G32 Gen 4 na dlouhý závěr, což přináší vylepšený výkon a manipulaci. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento návod, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní upozornění.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze osobami, které mají odpovídající znalosti a zkušenosti s manipulací s palnými zbraněmi.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na poškození a opotřebení.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek okamžitě používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze doporučené komponenty (Lone Wolf SA44 a prodlouženou hlaveň Lone Wolf) pro zajištění správné funkce.
- Před instalací adaptéru se ujistěte, že je pistole vybitá a bezpečná.
- Nikdy nenechávejte pistoli bez dozoru, když je vybavená adaptér.
- Při manipulaci s pistolí a adaptérem dodržujte všechny standardní bezpečnostní postupy pro palné zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

- **Krok 1:** Zajistěte, aby byla vaše pistole G19, G23 nebo G32 Gen 4 vybitá.
- **Krok 2:** Odstraňte původní závěr z rámu pistole.
- **Krok 3:** Nainstalujte LWD SLIDE ADAPTER na rám pistole, ujistěte se, že je správně usazen.
- **Krok 4:** Připojte doporučenou prodlouženou hlaveň Lone Wolf k adaptéru.
- **Krok 5:** Zkontrolujte, zda je vše správně namontováno a pevně utaženo.
- **Krok 6:** Před použitím proveďte funkční zkoušku, abyste se ujistili, že vše funguje správně.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku dodržujte místní předpisy o odpadech a ekologické normy.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zvažte možnost recyklace nebo vrácení výrobku k výrobcí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud potřebujete další informace nebo máte dotazy k výrobku, obraťte se na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu a jeho použití.

Tento návod byl vypracován v souladu s Obecnou regulací o bezpečnosti výrobků v EU (GPSR) a měl by vám poskytnout všechny potřebné informace pro bezpečné používání LWD SLIDE ADAPTER, GEN 4 TO GEN 4. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našich produktů.