

GAME CHANGER, COYOTE BROWN

Weird Shooting Surfaces are No Longer a Problem

New from Reasor Precision Solutions and Armageddon Gear! The Patent Pending Game Changer provides the ultimate in versatility and stability when shooting from barricades, fenceposts, window openings, and just about any other irregular surface. Almost five pounds of pelletized-polymer fill gives the Game Changer just enough weight to form around the shape of supporting objects to create a rock-solid and steady for support of your rifle, even allowing you to go hands free for glassing, ranging, changing mags, or other tasks. Sturdy webbing handles on both ends for grab and go portability plus removable velcro-lined straps across the top of the Game Changer ensure that you have multiple configuration options when it's time for the shot and portability afterwards. Hidden zippered opening allows the addition and removal of fill for a customized bag weight and firmness. Approximate dimensions, depending on fill: 6" Wide 9" Long 7" Tall A note on shooting bags: Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: GAME CHANGER, COYOTE BROWN
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100033321
- Mfr. No.: AG0626-CB
- Color: Coyote Brown
- Material: Cordura
- Delivery weight: 2.495kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, COYOTE BROWN](#)
- [English: GAME CHANGER Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Game Changer Armageddon Gear](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Game Changer Armageddon Gear](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, COYOTE BROWN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, COYOTE BROWN](#)
- [Suomi: GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, COYOTE BROWN Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, COYOTE BROWN](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, COYOTE BROWN

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, COYOTE BROWN entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine stabile und vielseitige Unterstützung beim Schießen zu bieten. Um die sichere Verwendung zu gewährleisten, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendest.
- Überprüfe das Produkt vor jedem Gebrauch auf sichtbare Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schütze es vor unsachgemäßer Handhabung.
- Verwende das Produkt nicht in Verbindung mit gefährlichen Materialien oder in gefährlichen Umgebungen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der Safety Gate-Plattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwende das Produkt nur auf stabilen und sicheren Oberflächen.
- Achte darauf, dass der Schießsack nicht überladen ist, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.
- Halte den Schießsack von Feuerquellen und extremen Temperaturen fern.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder wenn das Füllmaterial fehlt oder beschädigt ist.
- Vermeide den Kontakt mit scharfen Gegenständen, die das Material beschädigen könnten.
- Bei der Verwendung des Schießsacks, achte darauf, dass du eine sichere Schießposition einhältst.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Schießsacks:

- Überprüfe den Schießsack auf Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass das Füllmaterial vorhanden und in gutem Zustand ist.
- Verwende den versteckten Reißverschluss, um das Füllmaterial nach Bedarf hinzuzufügen oder zu entfernen.

2. Platzierung:

- Platziere den Schießsack auf einer stabilen und ebenen Fläche.
- Stelle sicher, dass der Schießsack sicher und stabil steht, bevor du mit dem Schießen beginnst.

3. Verwendung:

- Lege dein Gewehr sicher auf den Schießsack.
- Nutze die Tragegriffe für eine einfache Handhabung und Positionierung.
- Achte darauf, dass du bei der Verwendung des Schießsacks eine sichere Schießhaltung einhältst.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige den Schießsack bei Bedarf mit einem feuchten Tuch.
- Lagere das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Überprüfe, ob das Produkt recycelbar ist, und trenne es entsprechend.
- Vermeide die Entsorgung des Produkts in der Natur.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Einzelhändler, bei dem du das Produkt erworben hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen über das Produkt bereithältst.

Bitte beachte, dass die Sicherheit bei der Verwendung des GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, COYOTE BROWN von größter Bedeutung ist. Halte dich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

GAME CHANGER Safety Instructions

Introduction

Thank you for purchasing the GAME CHANGER, COYOTE BROWN. This product is designed to enhance your shooting experience by providing stability and versatility when shooting from various surfaces. To ensure safe use and maximize your enjoyment, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the GAME CHANGER is used in a safe environment, away from unauthorized individuals, particularly children.
- Inspect the GAME CHANGER for any signs of damage before each use. Do not use if damaged.
- Use the product only for its intended purpose as described in the product specifications.
- Keep the product out of reach of children and pets when not in use.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the GAME CHANGER is placed securely on a stable surface before use to prevent slipping or falling.
- Avoid using the product on uneven or unstable surfaces that may pose a risk of tipping over.
- Do not overload the GAME CHANGER beyond its intended weight capacity.
- Always maintain a safe distance from the shooting area to avoid accidents.
- When using the GAME CHANGER, ensure that your firearm is handled safely and responsibly at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the GAME CHANGER:

- Place the GAME CHANGER on a stable surface such as a barricade or fencepost.
- Adjust the position of the GAME CHANGER to ensure it conforms to the shape of the supporting object for maximum stability.

2. Using the GAME CHANGER:

- Rest your rifle securely on the GAME CHANGER.
- If necessary, use the sturdy webbing handles to reposition the product easily.
- Make sure that the rifle is securely supported and that you can go handsfree for tasks such as glassing or changing magazines.

3. Adjusting Fill:

- If you need to customize the weight or firmness of the GAME CHANGER, locate the hidden zippered opening.
- Add or remove fill material as needed, ensuring that the product remains stable and safe for use.

4. PostUse Care:

- After use, store the GAME CHANGER in a dry location to prevent damage from moisture.
- Clean the product as needed according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- When the GAME CHANGER reaches the end of its life cycle or is no longer usable, dispose of it responsibly.
- Check local regulations for proper disposal methods for polymer materials.
- Consider recycling options if available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or product concerns, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for additional resources.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with the GAME CHANGER. Thank you for your attention to these important safety instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

¡Bienvenido! Gracias por elegir el Game Changer Armageddon Gear en color Coyote Brown. Este producto ha sido diseñado para ofrecerte versatilidad y estabilidad al disparar desde diversas superficies. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante que sigas las instrucciones y pautas de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de usar el Game Changer solo para los fines previstos. Este producto está diseñado para proporcionar soporte al disparar, no para otros usos.
- **Inspección Regular:** Antes de cada uso, inspecciona el Game Changer en busca de daños o desgaste. No lo uses si notas algún defecto.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el producto en un lugar seco y seguro, lejos de la luz solar directa y de fuentes de humedad.
- **Uso por Parte de Menores:** Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños. Mantén el Game Changer fuera del alcance de los menores.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Estabilidad:** Asegúrate de que el Game Changer esté bien colocado y estable antes de usarlo para disparar. Esto ayudará a evitar accidentes.
- **Superficies Irregulares:** Cuando uses el Game Changer en superficies irregulares, asegúrate de que esté bien ajustado para evitar que se deslice o caiga.
- **Relleno:** Ten cuidado al añadir o quitar el relleno a través de la abertura oculta con cremallera. Asegúrate de que la cremallera esté completamente cerrada antes de usar el producto.
- **Atención al Disparar:** Siempre mantén la atención y la concentración al disparar. No te distraigas con otras actividades mientras estés en uso.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el Game Changer esté limpio y seco antes de usarlo.
- Verifica que el relleno esté en la cantidad deseada y que la cremallera esté bien cerrada.

2. Colocación:

- Coloca el Game Changer sobre la superficie deseada, asegurándote de que esté estable.
- Ajusta la forma del Game Changer para adaptarse a la superficie, lo que ayudará a crear una base sólida para tu rifle.

3. Uso:

- Una vez que el Game Changer esté en su lugar, coloca tu rifle sobre él.
- Asegúrate de que el rifle esté seguro y estable antes de proceder a disparar.

4. Postuso:

- Después de usar el Game Changer, retíralo de la superficie y guárdalo adecuadamente.
- Limpia cualquier suciedad o residuo que pueda haberse acumulado durante el uso.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el Game Changer, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normas locales sobre la eliminación de productos de poliéster y otros materiales sintéticos.
- Si es posible, recicla el producto en lugar de desecharlo en la basura convencional.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre la seguridad del producto o si tienes alguna pregunta sobre su uso, por favor, consulta a tu distribuidor o busca información en línea sobre el producto. Es importante que tengas acceso a soporte y asistencia en caso de que surjan problemas.

Recuerda seguir todas las instrucciones y pautas de seguridad para garantizar una experiencia de uso segura y satisfactoria con tu Game Changer Armageddon Gear. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro!

Guide de Sécurité pour le Game Changer Armageddon Gear

Introduction

Le Game Changer Armageddon Gear est un produit innovant conçu pour améliorer la stabilité et la polyvalence lors du tir. Pour assurer une utilisation sécurisée et efficace, il est essentiel de suivre les directives de sécurité décrites dans ce manuel.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laisse pas le produit à la portée d'enfants sans surveillance.
- Informe-toi sur les réglementations locales concernant l'utilisation d'équipements de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Game Changer sur des surfaces stables et solides.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne surcharge pas le Game Changer avec un poids excessif qui pourrait compromettre sa stabilité.
- Lorsque tu utilises le Game Changer, assure-toi que ton fusil est déchargé avant de le placer sur le support.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Vérifie que le Game Changer est propre et en bon état avant chaque utilisation.
- Si nécessaire, ajuste le rembourrage à l'intérieur du Game Changer à l'aide de l'ouverture zippée cachée pour obtenir le poids et la fermeté désirés.

2. Utilisation :

- Place le Game Changer sur une surface plane et stable.
- Positionne ton fusil sur le Game Changer, en veillant à ce qu'il soit bien équilibré.
- Utilise les poignées en sangle pour un transport facile lorsque le produit n'est pas en utilisation.

3. Après Utilisation :

- Nettoie le Game Changer avec un chiffon doux pour enlever la poussière ou les débris.
- Range le produit dans un endroit sec et sûr pour éviter tout dommage.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le Game Changer arrive en fin de vie, assure-toi de le jeter de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux utilisés dans le produit.
- Si possible, recycle les composants en Cordura et d'autres matériaux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, tu peux contacter le point de contact basé dans l'UE pour obtenir des informations supplémentaires. Assure-toi de conserver les informations d'achat et les détails du produit pour faciliter l'assistance.

En suivant ces directives de sécurité, tu peux profiter pleinement de l'expérience offerte par le Game Changer Armageddon Gear tout en garantissant ta sécurité et celle des autres.

Istruzioni di Sicurezza per il Game Changer Armageddon Gear

Introduzione

Grazie per aver scelto il Game Changer Armageddon Gear in Coyote Brown. Questo prodotto è progettato per offrire versatilità e stabilità durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il tuo Game Changer per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la stabilità.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- In caso di emergenza, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Game Changer su superfici stabili e sicure per evitare cadute o incidenti.
- Assicurati che il tuo fucile sia correttamente posizionato e sicuro prima di effettuare il tiro.
- Non sovraccaricare il Game Changer con un peso eccessivo oltre le specifiche raccomandate.
- Non utilizzare il prodotto come supporto per oggetti non progettati per il tiro.
- Segui sempre le normative locali riguardanti l'uso di armi da fuoco e accessori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto

- Rimuovi il Game Changer dalla confezione e verifica che non ci siano danni.
- Assicurati che il riempimento sia distribuito uniformemente all'interno del sacchetto.

2. Posizionamento

- Posiziona il Game Changer su una superficie piana e stabile.
- Assicurati che il sacchetto sia ben ancorato e non scivoli.

3. Utilizzo

- Posiziona il tuo fucile sul Game Changer, assicurandoti che sia ben bilanciato.
- Utilizza le maniglie e le cinghie per una maggiore stabilità e portabilità.
- Se necessario, regola il riempimento tramite l'apertura con zip per ottenere il peso e la fermezza desiderati.

4. Manutenzione

- Pulisci il Game Changer con un panno umido e lascialo asciugare completamente prima di riporlo.
- Controlla le cinghie e le maniglie per eventuali segni di usura e sostituiscile se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali sintetici.
- Non gettare il Game Changer nell'ambiente. Ricicla i materiali quando possibile.

- Contatta il tuo centro di raccolta locale per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a disposizione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il tuo Game Changer Armageddon Gear in modo sicuro e responsabile.

Brukerveiledning for GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, COYOTE BROWN

Introduksjon

Gratulerer med kjøpet av GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER i fargen Coyote Brown. Dette produktet er designet for å gi optimal stabilitet og allsidighet under skyting fra ulike posisjoner. For å sikre sikker bruk og maksimal ytelse, vennligst les og følg retningslinjene i denne bruksanvisningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Undersøk for skader eller slitasje.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk produktet i samsvar med beskrivelsen og formålet.
- Unngå bruk av produktet på ujevne eller usikre overflater.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farer til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet i nærheten av brennbare materialer.
- Sørg for at produktet er korrekt fylt for å oppnå ønsket stabilitet.
- Bruk alltid produktet i et sikkert og kontrollert miljø.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine, og vær forsiktig med andre personer i nærheten under bruk.
- Unngå å bruke produktet når det er vått eller fuktig, da dette kan påvirke stabiliteten.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Sjekk at produktet er fylt med ønsket mengde pelletisert polymerfyll.
- Sørg for at glidelåsåpningen er lukket før bruk.

2. Bruk:

- Plasser Game Changer på et stabilt underlag.
- Juster posisjonen for å oppnå best mulig støtte for riflen.
- Bruk webbinghåndtakene for enkel transport.
- Når du er ferdig med å skyte, fjern fyll om nødvendig for å justere vekten.

3. Transport:

- Bruk de avtakbare borrelåsstroppene for å sikre at fyllstoffet forblir på plass under transport.
- Oppbevar produktet på et tørt sted for å unngå fuktighet.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet ikke lenger er i bruk eller er skadet, må det kastes på en ansvarlig måte.
- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Unngå å kaste produktet sammen med husholdningsavfall.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål eller bekymringer angående sikkerheten til dette produktet, vennligst kontakt produsentens kundeservice via deres offisielle kanaler.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, COYOTE BROWN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER w kolorze Coyote Brown. Niniejsza instrukcja bezpieczeństwa ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi przed użyciem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu, aby upewnić się, że nie wykazuje oznak uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ognia i wysokich temperatur.
- Unikaj kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą uszkodzić materiał.
- Zachowaj ostrożność podczas przenoszenia produktu, aby uniknąć obrażeń.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że Game Changer jest odpowiednio wypełniony przed użyciem, aby zapewnić stabilność.
- Nie używaj produktu na niestabilnych powierzchniach, które mogą prowadzić do przewrócenia się.
- Podczas korzystania z broni, zawsze przestrzegaj zasad bezpieczeństwa dotyczących strzelectwa.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na Game Changer, które mogą wpłynąć na jego stabilność.
- Dzieci powinny być pod nadzorem dorosłych podczas korzystania z produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie produktu:

- Sprawdź, czy Game Changer jest w dobrym stanie.
- Upewnij się, że wypełnienie jest odpowiednio rozmieszczone.

2. Użytkowanie:

- Umieść Game Changer na stabilnej powierzchni.
- Użyj uchwytów do łatwego przenoszenia produktu.
- Skonfiguruj odpinane paski z rzepem według własnych potrzeb.

3. Zarządzanie wypełnieniem:

- Użyj zapięcia na zamek błyskawiczny, aby dodać lub usunąć wypełnienie w celu dostosowania wagi i twardości.
- Regularnie sprawdzaj wypełnienie, aby zapewnić optymalne działanie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.
- Jeśli produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją odpadów.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

Aby uzyskać więcej informacji na temat produktu lub zgłosić problemy związane z bezpieczeństwem, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w UE.

Podsumowanie

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR zgodnie z powyższymi wytycznymi, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas użytkowania. Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące bezpieczeństwa oraz zalecenia dotyczące użytkowania.

GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, COYOTE BROWN Käyttöohjeet ja Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä opas tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta, käytöstä ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisuuden ja tehokkuuden.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoite. Varmista, että käytät tuotetta suunnitellulla tavalla.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat mitään poikkeavaa tai vaarallista.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Se ei ole lelu.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että tuote on oikein täytetty ennen käyttöä. Liian tiivis tai liian löysä täyttö voi vaikuttaa vakauteen.
- Käytä tuotetta vain tasaisilla ja vakaila pinnoilla. Vältä epätasaisia tai liikkuvia alustoja.
- Varmista, että verkkokahvat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen kantamista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.
- Seuraa aina tuotteen käyttöohjeita tarkasti.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tuote pakkauksestaan ja tarkista sen kunto.
- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Tarvittaessa lisää täytettä piilotetun vetoketjullisen aukon kautta.

2. Käyttö:

- Aseta tuote tukevasti maahan tai muulle vakaalle pinnalle.
- Käytä verkkokahvoja tuotteen kantamiseen. Varmista, että kahvat on kunnolla kiinnitetty.
- Säädä hihnat tarpeen mukaan varmistaaksesi mukautuvan ja turvallisen käytön.
- Seuraa tarkasti ympäristöäsi ja varmista, ettei ympärilläsi ole esteitä, jotka voivat vaikuttaa turvallisuuteen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen hävittämisestä.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista,

että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Muista, että turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan tuotteen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, COYOTE BROWN

Introduktion

Tack för att du valt GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och mångsidighet vid skytte. För att säkerställa säker användning och maximera din upplevelse, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet efter eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid Game Changer på en stabil och säker yta.
- Undvik att använda produkten på extremt ojämna eller instabila ytor.
- Se till att fyllningen i produkten är korrekt för att säkerställa stabilitet.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller om dragkedjan är defekt.
- Håll händerna borta från dragkedjan när den används för att undvika klämrisk.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av produkten:

- Använd den dolda dragkedjeöppningen för att justera fyllningen till önskad vikt och fasthet.
- Se till att fyllningen är jämnt fördelad för att säkerställa stabilitet.

2. Användning av Game Changer:

- Placera produkten på den yta där du planerar att skjuta.
- Formar sig produkten efter stödojektets konturer för bästa stabilitet.
- Använd webbhandtagen för att enkelt flytta produkten vid behov.

3. Efter användning:

- Förvara produkten på en torr och säker plats.
- Kontrollera fyllningen och dragkedjan innan nästa användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avyttra produkten enligt lokala avfallsregler.
- Om produkten är skadad eller inte längre användbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säkerhet och användning av GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, vänligen kontakta tillverkaren direkt.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och nöjdhet är vår högsta prioritet.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Game Changer Armageddon Gear v barvě Coyote Brown. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval maximální všestrannost a stabilitu při střelbě z různých pozic. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že používáte produkt pouze pro zamýšlený účel.
- Před použitím produktu zkontrolujte, zda není poškozen.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě jakýchkoliv nejasností nebo dotazů se obraťte na odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání produktu se ujistěte, že je umístěn na stabilním povrchu.
- Nepoužívejte produkt v blízkosti zdrojů otevřeného ohně nebo vysokých teplot.
- Zajistěte, aby byly všechny popruhy a upevnění správně zajištěny před použitím.
- Při manipulaci s výplní buďte opatrní, aby nedošlo k jejímu poškození nebo úniku.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava na použití:

- Zkontrolujte, zda je Game Changer čistý a bez poškození.
- Ujistěte se, že všechny popruhy jsou v dobrém stavu.

2. Nastavení produktu:

- Umístěte Game Changer na stabilní povrch.
- Upravte popruhy podle potřeby pro pohodlné nošení.

3. Použití produktu:

- Umístěte pušku na Game Changer a ujistěte se, že je stabilní.
- Použijte produkt handsfree pro pozorování nebo měření vzdálenosti.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav produktu a v případě potřeby proveďte údržbu.
- Čistěte produkt podle pokynů výrobce, abyste zajistili jeho dlouhou životnost.

Pokyny k likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zlikvidujte jej odpovědně, aby nedošlo k ohrožení životního prostředí.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a datumu

zakoupení.

Děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám bezpečné a příjemné používání produktu Game Changer Armageddon Gear!