

GAME CHANGER, MULTICAM

Weird Shooting Surfaces are No Longer a Problem

New from Reasor Precision Solutions and Armageddon Gear! The Patent Pending Game Changer provides the ultimate in versatility and stability when shooting from barricades, fenceposts, window openings, and just about any other irregular surface. Almost five pounds of pelletized-polymer fill gives the Game Changer just enough weight to form around the shape of supporting objects to create a rock-solid and steady for support of your rifle, even allowing you to go hands free for glassing, ranging, changing mags, or other tasks. Sturdy webbing handles on both ends for grab and go portability plus removable velcro-lined straps across the top of the Game Changer ensure that you have multiple configuration options when it's time for the shot and portability afterwards. Hidden zippered opening allows the addition and removal of fill for a customized bag weight and firmness. Approximate dimensions, depending on fill: 6" Wide 9" Long 7" Tall A note on shooting bags: Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: GAME CHANGER, MULTICAM
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100033322
- Mfr. No.: AG0626-MC
- Color: Multi-Cam
- Material: Cordura
- Delivery weight: 2.54kg
- Shipping height: 184mm
- Shipping width: 178mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the GAME CHANGER, MULTICAM](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM](#)
- [Suomi: GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR Käyttöohje ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro použití produktu: GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM](#)

Sicherheitshinweise für den GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER! Dieses Produkt bietet Ihnen eine hervorragende Unterstützung beim Schießen und ist speziell für die Verwendung auf unregelmäßigen Oberflächen konzipiert. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen, befolgen Sie bitte die folgenden Sicherheitsrichtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden haben, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung mit diesen Sicherheitsrichtlinien.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unerfahrenen Benutzern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety GatePlattform der EU.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie den Game Changer nur auf stabilen, ebenen Flächen, um das Risiko von Umkippen oder Instabilität zu minimieren.
- Achten Sie darauf, dass der Game Changer sicher positioniert ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von gefährlichen oder ungesicherten Bereichen.
- Vermeiden Sie es, den Game Changer in extremen Wetterbedingungen zu verwenden, wie z.B. starkem Wind oder Regen, die die Stabilität beeinträchtigen könnten.
- Stellen Sie sicher, dass alle Tragegriffe sicher befestigt sind, bevor Sie das Produkt heben oder transportieren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Produkts:

- Überprüfen Sie den Game Changer auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss ordnungsgemäß funktioniert und das Füllmaterial sicher ist.

2. Anpassung des Gewichts:

- Verwenden Sie den versteckten Reißverschluss, um Füllmaterial hinzuzufügen oder zu entfernen, um das Gewicht und die Festigkeit des Bags an Ihre Bedürfnisse anzupassen.

3. Verwendung des Produkts:

- Positionieren Sie den Game Changer an der gewünschten Stelle.
- Legen Sie Ihr Gewehr sicher auf den Game Changer und stellen Sie sicher, dass es stabil liegt.
- Verwenden Sie die Tragegriffe, um das Produkt bei Bedarf einfach zu transportieren.

4. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie den Game Changer regelmäßig, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Textilprodukten.
- Achten Sie darauf, dass alle Füllmaterialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen bezüglich der Sicherheit und Nutzung des GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schießzubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Anweisungen, um ein sicheres und effektives Schießen zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for the GAME CHANGER, MULTICAM

Introduction

Thank you for choosing the GAME CHANGER from Reasor Precision Solutions and Armageddon Gear. This product is designed to provide versatility and stability when shooting from various surfaces. To ensure your safety and the effective use of this product, please read and follow the safety guidelines outlined in this document.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the product is used in a safe environment.
- Familiarize yourself with the product's features before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before each use.
- Follow all local laws and regulations regarding the use of shooting equipment.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the GAME CHANGER only for its intended purpose as a shooting support.
- Ensure that the fill material is securely contained within the bag; do not attempt to remove the fill while in use.
- Avoid using the product on unstable or uneven surfaces that may compromise safety.
- Do not exceed the recommended weight limit of the product.
- Always maintain a clear line of sight and ensure that the area is free of obstructions before taking a shot.
- Do not allow anyone to stand in front of the shooting line while the product is in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the GAME CHANGER:

- Remove the product from its packaging and inspect for any damage.
- Ensure that the fill material is evenly distributed within the bag.
- If necessary, use the hidden zippered opening to adjust the fill for desired weight and firmness.

2. Using the GAME CHANGER:

- Position the GAME CHANGER on the desired surface, ensuring stability.
- Place your rifle securely on top of the bag, allowing it to mold around the shape of the rifle and supporting objects.
- Use the sturdy webbing handles to adjust the position as needed.
- For handsfree use, ensure that the rifle is securely supported by the GAME CHANGER.

3. PostUse Care:

- After use, store the GAME CHANGER in a cool, dry place.
- Clean the exterior with a damp cloth if necessary, avoiding harsh chemicals that may damage the material.

Disposal Instructions

- Dispose of the GAME CHANGER responsibly, following local regulations for the disposal of synthetic materials.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling options for the fill material and the outer fabric.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the GAME CHANGER, please refer to the manufacturer's contact details provided on the product packaging or visit the official website for support resources.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective experience with your GAME CHANGER. Always prioritize safety and responsible use. Thank you for your attention to these important instructions.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM

Introducción

Gracias por elegir el Game Changer de Armageddon Gear. Este producto está diseñado para proporcionarte versatilidad y estabilidad al disparar desde diversas superficies. Para garantizar tu seguridad y la de otros, es importante seguir estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Este producto está diseñado para su uso como soporte para rifles. No lo uses para ningún otro propósito.
- Mantén el Game Changer fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para manejar armas de fuego.
- Inspecciona el Game Changer antes de cada uso para asegurarte de que no haya daños visibles.
- Si encuentras algún daño, no uses el producto y contacta con el fabricante.
- Asegúrate de que el área de disparo esté despejada y que no haya personas u objetos en el camino de la trayectoria del disparo.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso en Barricadas y Superficies Irregulares:** Asegúrate de que el Game Changer esté correctamente colocado y ajustado a la superficie antes de disparar.
- **Relleno de Polímero:** No intentes modificar el relleno del Game Changer más allá de lo indicado en las instrucciones. Un relleno inadecuado puede afectar la estabilidad.
- **Manos Libres:** Cuando uses el Game Changer, asegúrate de que tus manos estén libres para observar y medir distancias, pero nunca descuides la seguridad del área de disparo.
- **Uso de Asas:** Utiliza las asas de webbing para transportar el Game Changer de manera segura. Asegúrate de que estén bien sujetas antes de levantarlo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Inspección Inicial:

- Antes de usar el Game Changer, revisa que no haya rasgaduras, costuras sueltas o daños en el material.

2. Ajuste del Relleno:

- Utiliza la abertura oculta con cremallera para añadir o quitar relleno según sea necesario para personalizar el peso y la firmeza.
- Asegúrate de que el relleno esté distribuido uniformemente para mantener la estabilidad.

3. Colocación:

- Coloca el Game Changer en la superficie deseada (barricadas, postes, etc.).
- Ajusta la posición para asegurar que esté estable y no se deslice durante el uso.

4. Disparo:

- Asegúrate de que el área esté despejada.

- Utiliza la base sólida que proporciona el Game Changer para disparar con precisión.

5. Transporte:

- Usa las asas de webbing para facilitar el transporte.
- Asegúrate de que el Game Changer esté asegurado durante el transporte para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando decidas desechar el Game Changer, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de poliéster y otros materiales sintéticos.
- Si el Game Changer está dañado y no puede ser reparado, considera reciclar los materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, dirígete al punto de contacto de la UE del fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la fecha de compra.

Recuerda que la seguridad es una responsabilidad compartida. Al seguir estas instrucciones, contribuyes a un ambiente de disparo más seguro para ti y para los demás.

Guide de Sécurité du Produit : GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité du produit pour le Game Changer Armageddon Gear. Ce produit a été conçu pour offrir une polyvalence et une stabilité lors du tir depuis différentes surfaces. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants sans supervision.
- Informetoi sur les risques potentiels associés à l'utilisation de ce produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le Game Changer sur des surfaces stables et sûres pour éviter tout accident.
- Ne surcharge pas le produit avec un poids excessif qui pourrait compromettre sa stabilité.
- Évite de tirer dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter la performance du produit.
- Utilise les poignées en sangle pour transporter le produit afin d'éviter des blessures.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Déballer le produit et vérifie qu'il est complet et en bon état.
- Si nécessaire, ajuste le rembourrage en utilisant l'ouverture zippée cachée pour obtenir le poids et la fermeté souhaités.

2. Utilisation :

- Place le Game Changer sur la surface souhaitée.
- Assuretoi qu'il est correctement positionné avant de placer ton fusil dessus.
- Utilise le produit pour soutenir ton fusil tout en tirant, en veillant à ce que ton arme soit stable.
- Lorsque tu as terminé, retire ton fusil et range le produit correctement.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie ou est endommagé, éliminele de manière responsable.
- Vérifie les réglementations locales concernant l'élimination des matériaux comme le Cordura.
- Ne jette pas le produit dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, il est recommandé de contacter le fabricant ou de consulter les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide de sécurité. En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton Game Changer Armageddon Gear en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Game Changer Armageddon Gear. Questo prodotto è progettato per offrire versatilità e stabilità durante le attività di tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti o se è stato danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il Game Changer solo su superfici stabili e sicure.
- Assicurati che il riempimento sia adeguato per garantire la stabilità durante l'uso.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le sue specifiche di peso.
- Quando utilizzi il prodotto, mantieni sempre una distanza di sicurezza dagli altri.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'uso corretto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Prodotto

- Controlla che il Game Changer sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Assicurati che il riempimento sia adeguato e che la zip sia chiusa correttamente.

2. Utilizzo

- Posiziona il Game Changer su una superficie stabile.
- Regola la posizione del tuo fucile per ottenere il miglior supporto possibile.
- Utilizza le maniglie robuste per spostare il prodotto facilmente.

3. Configurazione

- Sperimenta con le cinghie rimovibili per trovare la configurazione più comoda.
- Ricorda che un sacchetto riempito in modo lasco offre maggiore stabilità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Se possibile, ricicla i materiali del prodotto conformemente alle linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o ulteriori informazioni, ti invitiamo a contattare il supporto clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la data di acquisto quando richiedi assistenza.

Ricorda sempre di seguire queste linee guida per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Game Changer Armageddon Gear. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Brukerveiledning for GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM

Introduksjon

Takk for at du valgte GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM. Dette produktet er designet for å gi maksimal stabilitet og allsidighet når du skyter fra ulike posisjoner. Vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye for å sikre trygg bruk av produktet.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet er i god stand før bruk. Kontroller for skader eller slitasje.
- Bruk produktet kun til dets tiltenkte formål.
- Hold produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Bruk alltid personlig verneutstyr når du håndterer våpen.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Unngå å bruke produktet på ujevne eller farlige overflater som kan forårsake ustabilitet.
- Sørg for at Game Changer er korrekt plassert og støttet før du begynner å skyte.
- Ikke overbelast produktet med mer vekt enn det er designet for.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine for å unngå potensielle farer.
- Ha alltid en sikkerhetsplan på plass når du bruker våpen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Plassering av Game Changer:

- Finn en stabil overflate for å plassere Game Changer.
- Sørg for at den er plassert sikkert mot støtteobjekter.

2. Justering av vekt og fasthet:

- Bruk den skjulte glidelåsåpningen for å legge til eller fjerne fyll for å oppnå ønsket vekt og fasthet.
- Test stabiliteten etter justeringer før du begynner å skyte.

3. Håndtering av produktet:

- Bruk de robuste webbinghåndtakene for enkel transport.
- Når du er ferdig med å skyte, sørg for at produktet er sikkert lagret.

Avfallsinstruksjoner

- Følg lokale forskrifter for avfallshåndtering når du skal kvitte deg med produktet.
- Sørg for at produktet er tomt for fyllmateriale før avhending.
- Gjenbruk eller resirkuler materialer der det er mulig.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For spørsmål angående sikkerhet eller bruk av produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg ytterligere informasjon og støtte.

Vennligst vær oppmerksom på at disse retningslinjene er utarbeidet for å sikre din sikkerhet og for å overholde EU General Product Safety Regulation (GPSR). Takk for at du tar deg tid til å lese og følge disse instruksjonene.

Instrukcja bezpieczeństwa dla GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER w wersji MULTICAM. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania oraz podanie istotnych informacji dotyczących obsługi i konserwacji produktu. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Nie używaj produktu w warunkach, które mogą prowadzić do jego uszkodzenia.
- Nie pozwól dzieciom na samodzielne korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.

Szczególne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że produkt jest prawidłowo wypełniony, aby zapewnić stabilność podczas użytkowania.
- Nie przeciążaj produktu, aby uniknąć uszkodzeń i zapewnić bezpieczeństwo.
- Zawsze korzystaj z produktu w odpowiednich warunkach pogodowych.
- Unikaj używania produktu w pobliżu innych osób, aby zminimalizować ryzyko wypadków.
- Zwracaj uwagę na otoczenie podczas korzystania z produktu, aby unikać potencjalnych zagrożeń.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie do użycia:

- Sprawdź, czy produkt jest czysty i wolny od uszkodzeń.
- Upewnij się, że wypełnienie jest odpowiednie do zamierzonego użytku.

2. Użycie produktu:

- Umieść Game Changer na stabilnej powierzchni.
- Dostosuj położenie, aby uzyskać optymalne wsparcie dla broni.
- Używaj uchwytów do łatwego przenoszenia produktu.

3. Po zakończeniu użytkowania:

- Zdejmij wszelkie wypełnienia, jeśli to konieczne.
- Przechowuj produkt w suchym i bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku, gdy produkt jest uszkodzony lub nie nadaje się do dalszego użytku, upewnij się, że został odpowiednio zniszczony, aby uniknąć zagrożeń dla środowiska.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub jego użytkowania, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wskazówek i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM.

GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR Käyttöohje ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas auttaa sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille ja että se ei ole leikkikalu lapsille.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos siinä on näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.
- Varmista, että käytät tuotetta vain sen tarkoitukseen, kuten ampumiseen ja tukemiseen.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat ampumista ja aseiden käyttöä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain tasaisilla ja vakailla pinnoilla.
- Varmista, että tuote on tukevasti asetettu ennen ampumista.
- Älä käytä tuotetta, jos se on liian täynnä tai liian löysästi täytetty, sillä tämä voi vaikuttaa vakauteen.
- Vältä käyttämästä tuotetta äärimmäisissä sääolosuhteissa, kuten erittäin kuumassa tai kylmässä ympäristössä.
- Huomioi, että irrotettavat hihnat voivat olla vaarallisia, jos niitä ei käytetä oikein. Varmista, että ne ovat kunnolla kiinni.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana ja ehjiä.
- Lue käyttöohjeet ennen tuotteen käyttöä.

2. Asennus

- Aseta tuote tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että verkkokahvat ovat kunnolla kiinni ja että hihnat ovat säädetty oikein.

3. Käyttö

- Aseta ase tukevasti Game Changerin päälle.
- Varmista, että tuote on muotoutunut tukevien objektien ympärille.
- Käytä tarvittaessa irrotettavia hihnoja eri konfiguraatioissa.

4. Täyttö

- Käytä piilotettua vetoketjullista aukkoa täytteen lisäämiseen tai poistamiseen.
- Varmista, että täyte on tasaisesti jakautunut.

Käytön jälkeen

- Puhdista tuote tarvittaessa kostealla liinalla.

- Säilytä tuote kuivassa ja viileässä paikassa, poissa suorasta auringonvalosta.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan käytä kierrätyspisteitä, jos mahdollista.
- Varmista, että kaikki osat on hävitetty turvallisesti.

Lisätietoja ja tuki

- Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen prioriteetti käytettäessä GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR tuotetta. Noudata kaikkia ohjeita huolellisesti ja käytä tuotetta vastuullisesti.

Säkerhetsinstruktioner för GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM

Introduktion

Tack för att du valt GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER. Denna produkt är utformad för att ge stabilitet och mångsidighet vid skytte från olika positioner. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Förvara produkten på en säker plats, oåtkomlig för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till återförsäljaren eller tillverkaren.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser av produkten via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast produkten för avsett ändamål, vilket är att stödja gevär vid skytte.
- Undvik att använda produkten på ojämna eller instabila ytor som kan leda till att den välter.
- Se till att fyllningen i produkten är korrekt och inte överfylld för att undvika skador vid användning.
- Använd robusta handtag för att lyfta och flytta produkten för att undvika skador på ryggen eller andra delar av kroppen.
- Om du har några hälsoproblem, konsultera en läkare innan du använder produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. **Kontrollera fyllning:** Innan du använder produkten, kontrollera att fyllningen är korrekt och att dragkedjeöppningen är stängd.
2. **Placera produkten:** Placera Game Changer på en stabil yta, som en barrikad eller ett fönsteröppning.
3. **Justera position:** Forma produkten runt stödbjektets konturer för att säkerställa stabilitet.
4. **Använd geväret:** Placera ditt gevär på Game Changer och justera för bästa skottvinkel.
5. **Handsfree användning:** Använd det robusta handtaget för att enkelt flytta produkten eller utföra andra uppgifter utan att behöva hålla i geväret.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om återvinning av material som används i produkten.
- Undvik att slänga produkten i vanlig hushållssopor för att minimera miljöpåverkan.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhetsåtgärder, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER.

Návod na bezpečnostní pokyny pro použití produktu: GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR GAME CHANGER, MULTICAM

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Tento návod poskytuje důležité informace o bezpečném používání produktu a měl by být pečlivě přečten před jeho použitím. Dodržování těchto pokynů zajistí vaši bezpečnost a maximální efektivitu při používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze k určenému účelu.
- Před použitím si vždy zkontrolujte, zda je produkt v dobrém stavu a bez viditelných poškození.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte místní zákony a předpisy týkající se střelby a používání střeleckých pomůcek.
- Informujte se o případných aktualizacích a výzvěch k stažení produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím produktu se ujistěte, že je správně naplněn a uzavřen.
- Používejte produkt pouze na stabilních a rovných plochách, abyste minimalizovali riziko převrnutí.
- Při manipulaci s produktem buďte opatrní, abyste předešli zranění způsobenému ostrými hranami nebo těžkým materiálem.
- Nezapomeňte, že produkt je navržen pro stabilitu, ale vždy se ujistěte, že je správně umístěn před střelbou.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je produkt čistý a bez poškození.
- Otevřete skrytý zip a zkontrolujte, zda je výplň správně umístěna.

2. Nastavení produktu:

- Umístěte produkt na stabilní plochu, jako je barikáda nebo jiný nepravidelný povrch.
- Ujistěte se, že produkt je správně umístěn, aby poskytoval maximální stabilitu.

3. Použití produktu:

- Při střelbě se ujistěte, že máte dobrou oporu a že produkt je pevně na svém místě.
- V případě potřeby upravte výplň produktu pro přizpůsobení hmotnosti a tuhosti.

4. Údržba produktu:

- Pravidelně kontrolujte stav produktu a odstraňte jakékoli nečistoty nebo poškození.
- Udržujte produkt na suchém místě, aby se zabránilo poškození materiálu.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržujete místní předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt poškozen nebo nefunkční, zvažte jeho recyklaci nebo ekologickou likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace o bezpečnosti produktu, včetně případných aktualizací nebo výzev k stažení, se obraťte na příslušné úřady nebo navštivte platformu Safety Gate EU.

Děkujeme, že dodržujete tyto bezpečnostní pokyny a užíváte si používání produktu GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR.