

OPTIMIZED GAME CHANGER - WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN

Dread Those Uncomfortable Shooting Positions No Longer

The OG by Armageddon Gear takes us back to the roots of Reasor Precision's simple solver that changed the game of positional shooting. Origins of Reasor's grasping front support bag for firearm stability began with a specific shape, heavy-poly fill blend and pliable shell to yield the most effective and versatile solution developed for those uncomfortable positions that marksmen used to dread. Also available in a Waxed Canvas version. 1000D Cordura fabric or Waxed Canvas Includes two handles on opposite ends for ambidextrous use Total weight of over 6 pounds and filled with Reasor Precision Solutions approved recycled plastic fill Dimensions: approximately 10" Long, 7" Tall and 6" Wide Zipper access to adjust fill to user desired ratio A note on shooting bags: Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100033327
- Mfr. No.: AG0683-WAX-BN
- Color: Brown
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 2.948kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OG Game Changer von Armageddon Gear](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Produit](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjoner for OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN](#)
- [Suomi: OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN](#)
- [Český: Návod pro bezpečné používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den OG Game Changer von Armageddon Gear

Einführung

Herzlich willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den OG Game Changer von Armageddon Gear. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Positionsschießen zu helfen. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie Anzeichen von Beschädigungen feststellen.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Verwendung und Pflege.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur auf stabilen und sicheren Oberflächen.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse im Schussbereich sind.
- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Personen oder Tieren.
- Passen Sie die Füllung über den Reißverschluss an, um die gewünschte Stabilität zu erreichen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht übermäßigen Belastungen aus, um ein Platzen oder Reißen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. **Vorbereitung:** Überprüfen Sie das Produkt auf Schäden, bevor Sie es verwenden.
2. **Füllung anpassen:**
 - Öffnen Sie den Reißverschluss.
 - Fügen Sie bei Bedarf mehr Füllmaterial hinzu oder entfernen Sie es, um die gewünschte Festigkeit zu erreichen.
 - Schließen Sie den Reißverschluss sicher.
3. **Verwendung:**
 - Platzieren Sie den Game Changer auf einer stabilen Oberfläche.
 - Positionieren Sie Ihre Waffe sicher auf dem Produkt.
 - Nutzen Sie die Griffe an den gegenüberliegenden Enden für eine beidseitige Verwendung.
4. **Nach dem Gebrauch:** Reinigen Sie das Produkt gemäß den Pflegeanweisungen und lagern Sie es an einem trockenen Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Kunststoffabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Füllmaterialien umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder zusätzliche Informationen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) erstellt wurden. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen, um eine

sichere Nutzung des OG Game Changer von Armageddon Gear zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN

Introduction

Thank you for choosing the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. This product is designed for enhanced stability during positional shooting. To ensure your safety and the safety of others, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the product before use for any signs of damage or wear.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the relevant authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- When using the shooting bag, ensure it is filled to your desired ratio for optimal stability.
- Avoid using the product on unstable surfaces that could lead to accidents.
- Do not exceed the recommended weight limit of the bag.
- Be cautious when adjusting the fill through the zipper access; ensure your fingers are clear to avoid pinching.
- Use the handles properly to maintain control of the bag during use.

Instructions for Installation and Usage

• Setup:

1. Remove the product from its packaging.
2. Check the bag for any visible damage.
3. If necessary, adjust the fill using the zipper access to suit your shooting preferences.

• Usage:

1. Place the shooting bag on a stable surface.
2. Position your firearm on the bag for support.
3. Ensure that the bag fills any gaps under the firearm to provide stability.
4. Use the two handles on opposite ends for ambidextrous handling.

• PostUse Care:

1. After use, store the bag in a cool, dry place.
2. Regularly check the bag for any signs of wear and tear.
3. If the bag becomes excessively dirty, clean it according to the manufacturer's guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, ensure that it is disposed of in a way that prevents any risk of

harm to others or the environment.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, please contact the manufacturer directly. Ensure that you provide details of your product and any specific concerns you may have.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN. Este producto ha sido diseñado para proporcionar estabilidad y soporte durante el tiro posicional. Es importante seguir las pautas de seguridad y uso adecuadas para garantizar una experiencia segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo. Inspecciona visualmente la bolsa en busca de daños o desgaste.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y mascotas cuando no esté en uso.
- Utiliza el producto solo para el propósito previsto. No lo uses para actividades que puedan comprometer su integridad estructural.
- Si notas cualquier comportamiento inusual en el producto durante su uso, deja de usarlo inmediatamente y revisa su estado.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Uso Ambidiestro:** Este producto incluye dos asas en extremos opuestos para facilitar su uso tanto para diestros como para zurdos. Asegúrate de utilizar las asas adecuadas para tu comodidad.
- **Relleno Ajustable:** El acceso con cremallera permite ajustar el relleno a tu preferencia. Asegúrate de que el relleno esté distribuido uniformemente para mantener la estabilidad.
- **Manejo del Peso:** Con un peso total de más de 6 libras, asegúrate de poder manejar el producto sin esfuerzo excesivo. Si experimentas dificultad, considera usarlo en una posición más estable o pedir ayuda.
- **Superficies Estables:** Utiliza el producto en superficies planas y estables para evitar caídas o deslizamientos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Retira la bolsa de su empaque.
- Inspecciona la bolsa en busca de cualquier daño.

2. Ajuste del Relleno:

- Usa la cremallera para abrir la bolsa.
- Ajusta el relleno de plástico reciclado a la proporción deseada.
- Cierra la cremallera asegurándote de que esté bien sellada.

3. Colocación:

- Coloca la bolsa en la posición deseada para el tiro.
- Asegúrate de que esté firmemente apoyada en la superficie para evitar movimientos indeseados.

4. Uso:

- Utiliza la bolsa como soporte para tu arma, asegurándote de que esté posicionada de manera segura.
- Mantén siempre el control de tu arma y sigue las reglas de seguridad de manejo de armas.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de poliéster y otros materiales.
- Si es posible, considera reciclar el producto para minimizar el impacto ambiental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas sobre el uso o la seguridad de este producto, busca el contacto de soporte del fabricante en tu región. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier información relevante sobre el producto.

Conclusión

Siguiendo estas pautas de seguridad, puedes disfrutar de una experiencia segura y efectiva con tu OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN. Recuerda que la seguridad es lo primero y siempre debes estar atento a las condiciones de uso.

Instructions de Sécurité pour le Produit

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour l'OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN. Ce produit est conçu pour améliorer ta stabilité lors du tir en position. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assure-toi que le produit est utilisé uniquement à des fins pour lesquelles il a été conçu.
- Vérifie régulièrement l'état du produit avant chaque utilisation. Ne l'utilise pas s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Tiens le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Informetoι sur les réglementations locales concernant l'utilisation d'équipements de tir.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise le sac de tir sur une surface stable et plane pour éviter les accidents.
- Lorsque tu ajustes le remplissage via la fermeture éclair, fais-le avec précaution pour éviter de te blesser.
- Ne surcharge pas le sac au-delà de son poids recommandé de 6 livres.
- Ne place jamais le sac près de sources de chaleur ou d'objets tranchants.
- Évite d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. **Déballage:** Retire le produit de son emballage et vérifie qu'il est en bon état.
2. **Ajustement du Remplissage:**
 - Ouvre la fermeture éclair pour accéder au remplissage.
 - Ajuste le remplissage selon tes préférences pour obtenir le ratio souhaité.
3. **Utilisation:**
 - Place le sac de tir sous l'avant de ton arme pour stabiliser ta position.
 - Utilise les poignées situées aux extrémités pour le transporter facilement.
4. **Nettoyage:**
 - Nettoie le produit avec un chiffon humide et laisse-le sécher à l'air libre. Évite d'utiliser des produits chimiques agressifs.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit n'est plus utilisable, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Si le produit est endommagé ou usé, considère le recyclage des matériaux lorsque cela est possible.
- Ne jette pas le produit dans des décharges non réglementées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte le point de contact local de l'UE pour obtenir plus d'informations.

Merci d'avoir choisi l'OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. En suivant ces instructions, tu peux profiter de ton expérience de tir en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto: OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN

Introduzione

Grazie per aver scelto l'OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN. Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e di seguire tutte le linee guida di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- In caso di danni, non utilizzare il prodotto e contattare il supporto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme (e.g., pioggia intensa, neve).
- Evitare di sovraccaricare il prodotto oltre il peso raccomandato di oltre 6 libbre.
- Non utilizzare il prodotto se presenta perdite o danni visibili.
- Utilizzare il prodotto solo su superfici stabili e sicure.
- Assicurarsi che le maniglie siano ben fissate prima dell'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo Iniziale:

- Verificare che il prodotto sia integro e privo di difetti.
- Assicurarsi che il riempimento in plastica riciclata approvato sia presente e in buone condizioni.

2. Regolazione del Riempimento:

- Utilizzare la cerniera per accedere al riempimento.
- Aggiungere o rimuovere riempimento secondo il rapporto desiderato per una stabilità ottimale.

3. Utilizzo:

- Posizionare la borsa su una superficie stabile.
- Utilizzare le maniglie su entrambe le estremità per un uso ambidestro.
- Assicurarsi che la borsa sia posizionata correttamente per evitare scivolamenti o cadute.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali utilizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardo al prodotto, si prega di contattare il supporto clienti del produttore. Assicurarsi di fornire il numero di modello e una descrizione del problema.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace dell'OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN. La sicurezza è una priorità e ci impegniamo a fornire prodotti che soddisfano gli standard di sicurezza più elevati.

Sikkerhetsinstruksjoner for OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN

Introduksjon

Takk for at du valgte OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Denne produktet er designet for å gi stabilitet og støtte under posisjonsskyting. Vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene nedenfor for å sikre trygg og effektiv bruk.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for å bruke produktet i henhold til produsentens anvisninger.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn.
- Kontroller produktet for skader før bruk. Ikke bruk dersom det er skadet.
- Unngå å bruke produktet i våte forhold for å forhindre glid og tap av stabilitet.
- Rapportér eventuelle ulykker eller farlige forhold til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Bruk alltid produktet på et stabilt underlag.
- Juster fyllmengden ved hjelp av glidelåsen for å oppnå ønsket stabilitet.
- Unngå å bruke produktet som et leketøy.
- Hold produktet borte fra åpen ild eller varme kilder.
- Sørg for at alle håndtak er sikre før du bruker produktet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at produktet er i god stand før bruk.
- Sørg for at området der du skal bruke produktet er fritt for hindringer.

2. Bruk:

- Plasser produktet under våpenet for å gi støtte.
- Juster posisjonen og fyllmengden etter behov ved å åpne glidelåsen.
- Test stabiliteten før du begynner å skyte.

3. Etter bruk:

- Rengjør produktet om nødvendig med en fuktig klut.
- Oppbevar produktet på et tørt sted for å forhindre mugg og skade.

Avfallsinstruksjoner

- Når produktet er utgått eller ikke lenger i bruk, må det kastes på en miljøvennlig måte.
- Sjekk lokale retningslinjer for avfallshåndtering og resirkulering av plastmaterialer.

Kontaktinformasjon for videre støtte

Hvis du har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon om produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte produktet.

Vennligst vær oppmerksom på at denne veiledningen er utarbeidet i samsvar med EU General Product Safety Regulation (GPSR) for å sikre at du har all nødvendig informasjon for å bruke produktet trygt.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER w kolorze brązowym. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie ważnych informacji dotyczących jego obsługi, instalacji i utylizacji. Proszę uważnie przeczytać poniższe wytyczne, aby zapewnić sobie oraz innym bezpieczeństwo.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń, nie używaj produktu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do używania produktu przez dzieci bez nadzoru dorosłych.
- W przypadku wypadków lub uszkodzeń, zgłoś to odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj torby wsparcia przedniego Reasora tylko na stabilnych powierzchniach.
- Zwróć uwagę na sposób, w jaki wypełniasz torbę. Zbyt mocne wypełnienie może prowadzić do niestabilności.
- Upewnij się, że torba jest dobrze umocowana przed użyciem broni.
- Nie używaj torby do żadnych innych celów, które nie są zgodne z jej przeznaczeniem.
- Zawsze obserwuj otoczenie podczas korzystania z torby, aby uniknąć wypadków.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do Użytkowania

- Sprawdź, czy torba jest w dobrym stanie, bez uszkodzeń.
- Upewnij się, że masz dostęp do miejsca, w którym zamierzasz używać torby.

2. Wypełnienie Torby

- Otwórz zamek błyskawiczny torby.
- Dodaj wypełnienie do torby, dostosowując ilość do własnych potrzeb.
- Zamknij zamek błyskawiczny po dokonaniu wypełnienia.

3. Użycie Torby

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni.
- Użyj uchwytów do przenoszenia torby, dostosowując ją do swojej ręki (prawej lub lewej).
- Zadbaj o to, aby torba była odpowiednio umiejscowiona przed rozpoczęciem strzelania.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- W przypadku torby woskowanej, sprawdź, czy materiał można poddać recyklingowi w Twoim rejonie.
- Nie wyrzucaj produktu do ogólnych odpadów, jeśli istnieją specjalne przepisy dotyczące utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Używaj swojego OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER z rozwagą i odpowiedzialnością.

OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER KÄYTTÖOHJEET JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tehokas ja monipuolinen ratkaisu ampumiseen. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä vaurioiden varalta. Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut.
- Vältä tuotteen käyttöä epätavallisissa tai vaarallisissa olosuhteissa, kuten liukkailla tai epätasaisilla pinnoilla.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojassa kosteudelta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä ampumaaseiden käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että käytät tuotetta oikein ja turvallisesti. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Vältä voimakasta painetta tai iskuja tuotteeseen, sillä se voi vahingoittaa tuotetta tai aiheuttaa vaaratilanteita.
- Huomioi, että löysästi täytetty tyyny voi tarjota vakaamman ampumaalustan kuin tiukasti täytetty tyyny. Tämä voi parantaa tarkkuutta ja turvallisuutta ampumisen aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkastus:** Ennen käyttöä tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas.
2. **Käyttö:** Aseta tuote haluamaasi asentoon. Varmista, että se on tukevasti paikoillaan ennen ampumista.
3. **Säätö:** Vetoketjullinen pääsy mahdollistaa täytteen säätämisen käyttäjän toivomaan suhteeseen. Säädä täytettä tarpeen mukaan.
4. **Kahvojen käyttö:** Käytä kahvoja tuotteen siirtämiseen tai asettamiseen. Varmista, että kahvat ovat tukevasti kiinni.
5. **Puhdistus:** Puhdista tuote säännöllisesti, jotta se pysyy hyvässä kunnossa. Vältä voimakkaita kemikaaleja, jotka voivat vahingoittaa kangasta.

Hävittämisohjeet

- Kun tuote ei ole enää käytössä, hävitä se ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännöt jätteen hävittämiseksi.
- Vältä tuotteen hävittämistä tavallisten kotitalousjätteen mukana, mikäli se on mahdollista.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista tuotteen verkkosivut. On tärkeää varmistaa, että kaikki turvallisuusohjeet ja suositukset on ymmärretty ja noudatettu ennen tuotteen käyttöä.

Kiitos, että valitsit OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER tuotteen. Käytä sitä turvallisesti ja nauti ampumakokemuksesta!

Säkerhetsinstruktioner för OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN

Introduktion

Tack för att du valde OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att erbjuda stabilitet och flexibilitet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd produkten endast för det avsedda syftet, vilket är att stödja stabiliteten vid skjutning.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper om den inte används under övervakning.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren omedelbart.
- Se till att alla användare är medvetna om och följer säkerhetsanvisningarna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten på en stabil och säker yta för att förhindra olyckor.
- Se till att fyllningen är justerad enligt dina preferenser för bästa stabilitet.
- Undvik att använda produkten på platser med hög risk för fall eller andra faror.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om fyllningen läcker.
- Vid användning av produkten, var uppmärksam på din omgivning och andra personer i närheten.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Kontrollera att produkten är i gott skick och att fyllningen är korrekt justerad.
2. **Användning:** Placera produkten under ditt vapen för att stödja stabiliteten. Justera efter behov för att passa din skjutställning.
3. **Justering av fyllning:** Använd dragkedjeöppningen för att justera fyllningen till önskad nivå. En löst fylld påse ger bättre stabilitet.
4. **Avslutning:** När du är klar med användningen, förvara produkten på en säker plats, borta från barn och djur.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om hur du korrekt kan återvinna eller kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller support, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och för att du bidrar till en säker användning av OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER.

Návod pro bezpečné používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, BROWN. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, údržbě a likvidaci produktu, abyste zajistili jeho optimální výkon a bezpečnost.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je produkt používán pouze pro zamýšlený účel.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte produkt na poškození nebo opotřebení.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní zákony a předpisy.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s produktem dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým předmětům, které by mohly poškodit materiál.
- Vyvarujte se používání produktu v extrémních povětrnostních podmínkách, které by mohly ovlivnit jeho výkon.
- Pokud dojde k poškození produktu, přestaňte ho okamžitě používat a kontaktujte prodejce.
- Při používání produktu v terénu se ujistěte, že je správně umístěn pro zajištění stability.

Pokyny pro instalaci a používání

1. **Kontrola produktu:** Před prvním použitím zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a kompletní.
2. **Umístění:** Umístěte produkt na stabilní a rovnou plochu, aby se zajistila jeho stabilita během použití.
3. **Úprava plnění:** Pomocí zipu upravte plnění podle požadovaného poměru, abyste dosáhli optimální stability.
4. **Manipulace:** Při manipulaci s produktem používejte rukojeti na opačných koncích pro ambidextrózní použití.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt vyroben z recyklovatelných materiálů, zvažte jeho recyklaci.
- Nikdy neodhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy ohledně bezpečnosti produktu nebo prohlášení o shodě se obraťte na autorizovaného prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo modelu a další relevantní informace o produktu.

Děkujeme, že se staráte o bezpečnost a správné používání našeho produktu. Vaše bezpečnost je pro nás prioritou.