

OPTIMIZED GAME CHANGER - WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN

Dread Those Uncomfortable Shooting Positions No Longer

The OG by Armageddon Gear takes us back to the roots of Reasor Precision's simple solver that changed the game of positional shooting. Origins of Reasor's grasping front support bag for firearm stability began with a specific shape, heavy-poly fill blend and pliable shell to yield the most effective and versatile solution developed for those uncomfortable positions that marksmen used to dread. Also available in a Waxed Canvas version. 1000D Cordura fabric or Waxed Canvas Includes two handles on opposite ends for ambidextrous use Total weight of over 6 pounds and filled with Reasor Precision Solutions approved recycled plastic fill Dimensions: approximately 10" Long, 7" Tall and 6" Wide Zipper access to adjust fill to user desired ratio A note on shooting bags: Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100033328
- Mfr. No.: AG0683-WAX-TN
- Color: Tan
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 2.722kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sac de Tir OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN](#)
- [Norsk: Bruksanvisning for OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER](#)
- [Suomi: OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN

Einführung

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für den OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen beim Positionsschießen Stabilität und Unterstützung zu bieten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden überprüft wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Beachten Sie alle Anweisungen und Warnhinweise, die mit dem Produkt geliefert werden.
- Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Produkts kontaktieren Sie den Hersteller oder einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von offenen Flammen oder extremen Temperaturen.
- Achten Sie darauf, dass der Reißverschluss während der Verwendung sicher geschlossen ist, um ein Auslaufen des Füllmaterials zu verhindern.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Füllung des Schießsacks und passen Sie diese bei Bedarf an, um optimale Stabilität zu gewährleisten.
- Verwenden Sie den Schießsack nur auf stabilen und sicheren Oberflächen, um ein Umkippen oder Verrutschen zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Schießsacks:

- Überprüfen Sie den Schießsack auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss ordnungsgemäß funktioniert.

2. Anpassung der Füllung:

- Öffnen Sie den Reißverschluss und passen Sie die Füllung nach Ihren Wünschen an.
- Schließen Sie den Reißverschluss sicher, um ein Auslaufen des Füllmaterials zu verhindern.

3. Verwendung des Schießsacks:

- Platzieren Sie den Schießsack auf einer stabilen Oberfläche.
- Nutzen Sie die Griffe an den gegenüberliegenden Enden, um den Sack in der gewünschten Position zu halten.
- Achten Sie darauf, dass der Sack nicht überlastet wird und die Stabilität gewährleistet ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achten Sie darauf, das Produkt umweltgerecht zu entsorgen, insbesondere das Füllmaterial.
- Informieren Sie sich über Recyclingmöglichkeiten in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller des Produkts. Achten Sie darauf, alle Sicherheitsrichtlinien zu befolgen und regelmäßig auf Rückrufinformationen zu achten.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitshinweise zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig!

Safety Instruction Guide for the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN

Introduction

Thank you for choosing the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN by Armageddon Gear. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a stable support for your firearm. To ensure safe and effective use, please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Always handle your firearm and accessories responsibly.
- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Regularly inspect the product for wear and tear before each use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or product malfunctions to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not use the product if it appears damaged or defective.
- Ensure that the bag is filled to your desired ratio for optimal stability.
- Avoid using the product in extreme weather conditions, as this may affect performance.
- When using the bag, ensure that it is placed on a stable surface to prevent accidents.
- Use the handles to reposition the bag, rather than lifting it by the bag itself.
- Always maintain proper firearm safety practices while using the product.

Instructions for Installation and Usage

1. Unpacking the Product

- Carefully remove the product from its packaging.
- Inspect for any visible damage or defects.

2. Adjusting Fill

- Use the zipper access to adjust the fill to your desired ratio.
- Ensure that the bag is not overfilled, as this can reduce stability.

3. Using the Product

- Place the bag on a stable surface.
- Position your firearm on the bag, ensuring it is secure.
- Use the handles for easy adjustments while maintaining control of the firearm.

4. PostUse Care

- After use, store the product in a dry and safe location.
- Regularly check the product for signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged beyond repair, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN, please consult the manufacturer or your retailer. Ensure you have the product details ready for efficient assistance.

By following these guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN. Thank you for your attention to safety and responsible use.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Producto

Introducción

Gracias por elegir el OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN. Este producto ha sido diseñado para brindar estabilidad y soporte en el tiro posicional. Para garantizar un uso seguro y eficiente, es importante seguir estas instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el producto regularmente en busca de daños o desgaste.
- No uses el producto si está dañado.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco para evitar daños por humedad.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el producto solo para el propósito previsto: soporte en el tiro posicional.
- Asegúrate de que el producto esté bien colocado y equilibrado antes de disparar.
- No sobrecargues el producto más allá de su capacidad recomendada.
- Evita el contacto con elementos afilados o abrasivos que puedan dañar el material.
- Si sientes que el producto no está funcionando adecuadamente, detén su uso inmediatamente.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Configuración Inicial:

- Retira el producto de su embalaje.
- Verifica que no haya daños visibles en el material.

2. Ajuste del Relleno:

- Utiliza el acceso con cremallera para ajustar el relleno según tu preferencia.
- Asegúrate de que el relleno esté distribuido uniformemente para una estabilidad óptima.

3. Uso Durante el Tiro:

- Coloca el producto en la posición deseada para proporcionar soporte a tu arma.
- Asegúrate de que el producto esté firme pero no excesivamente apretado para permitir un mejor ajuste.

4. Mantenimiento:

- Limpia el producto con un paño húmedo y deja secar al aire.
- No uses productos químicos agresivos que puedan dañar el material.

Instrucciones de Desecho

- Cuando ya no necesites el producto, deséchalo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre el desecho de productos textiles y rellenos.
- Considera la posibilidad de reciclar el material si es posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier duda o consulta relacionada con la seguridad del producto, por favor, contacta a un punto de contacto en la Unión Europea.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes disfrutar de tu OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN de manera segura y efectiva. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones sobre la seguridad del producto y reportar cualquier problema a las autoridades competentes.

Guide de Sécurité pour le Sac de Tir OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le sac de tir OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR. Ce produit est conçu pour améliorer ta stabilité lors de la prise de tir. Il est important de suivre ces instructions pour assurer une utilisation sécurisée et efficace.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le sac est en bon état avant chaque utilisation. Vérifie qu'il n'y a pas de déchirures ou d'usures.
- Ne laisse pas le sac à portée des enfants sans surveillance.
- Utilise le sac uniquement pour le tir, conformément à ses spécifications.
- Éloigne le sac de toute source de chaleur ou de flammes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évite de surcharger le sac. Un remplissage trop lourd peut affecter sa stabilité.
- Lorsque tu utilises le sac, assure-toi qu'il est placé sur une surface stable et plane.
- Ne l'utilise pas comme un support pour des armes à feu chargées sans surveillance.
- Si tu utilises le sac dans des conditions climatiques extrêmes, vérifie que les matériaux ne sont pas endommagés par l'humidité ou la chaleur.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation du Sac :

- Ouvre la fermeture éclair pour ajuster le remplissage selon tes préférences.
- Assure-toi que le sac est bien rempli mais pas trop serré pour éviter une plateforme instable.

2. Utilisation :

- Place le sac sous ton arme à feu pour stabiliser ta prise de tir.
- Ajuste la position du sac pour qu'il s'adapte à ta posture de tir.
- Utilise les poignées pour un transport facile et pour repositionner le sac si nécessaire.

Instructions pour l'Élimination

- Lorsque le sac est usé ou endommagé, élimine-le conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jette pas le sac dans des lieux non désignés pour les déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, il est recommandé de consulter le site web de la marque ou de contacter le point de vente où tu as acheté le produit. Assure-toi de vérifier régulièrement les mises à jour de sécurité sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Suivre ces instructions contribuera à garantir une utilisation sécurisée et efficace de ton sac de tir. Reste

vigilant et profite de tes séances de tir en toute sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il prodotto OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN. Questa guida è stata preparata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea (EU GPSR). Si prega di leggere attentamente le seguenti informazioni per garantire la sicurezza durante l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Controllare il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Segnalare eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il prodotto solo su superfici stabili e piane.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre il peso massimo raccomandato di 6 libbre.
- Evitare di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia intensa o forte vento.
- Assicurarsi che le maniglie siano ben fissate prima di sollevare o spostare il prodotto.
- Non utilizzare il prodotto come supporto per attività che richiedono un'elevata stabilità, come il tiro a segno in movimento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Controllo Iniziale:** Prima di utilizzare il prodotto, controllare che non ci siano danni visibili e che tutte le maniglie siano intatte.
2. **Regolazione del Riempimento:** Utilizzare la zip per regolare il riempimento in base alle proprie preferenze. Assicurarsi che il riempimento sia distribuito uniformemente.
3. **Posizionamento:** Posizionare il prodotto su una superficie stabile e sicura. Assicurarsi che non ci siano ostacoli nelle vicinanze.
4. **Uso delle Maniglie:** Utilizzare le maniglie su entrambe le estremità per un uso ambidestro. Assicurarsi che le maniglie siano ben afferrate durante il sollevamento.
5. **Pulizia:** Pulire il prodotto con un panno umido e lasciare asciugare all'aria. Non utilizzare detergenti aggressivi o solventi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Se possibile, riciclare il materiale in modo responsabile.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o consultare il sito web ufficiale del produttore per aggiornamenti e avvisi di sicurezza.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN. La sicurezza è una priorità e il rispetto di queste linee guida aiuterà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza positiva.

Bruksanvisning for OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN

Introduksjon

Takk for at du valgte OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Denne skyteposen er designet for å gi stabilitet og støtte under posisjonsskyting. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les nøye gjennom denne bruksanvisningen.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at produktet brukes i henhold til produsentens instruksjoner.
- Oppbevar produktet utilgjengelig for barn og sårbare grupper.
- Kontroller produktet regelmessig for slitasje eller skader før bruk.
- Rapportér eventuelle usikre produkter eller ulykker til relevante myndigheter.
- Sjekk for tilbakekallingsoppdateringer på EU sin Safety Gateplattform.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Unngå å bruke produktet i områder med høy risiko for skade eller ulykker.
- Bruk alltid produktet på en stabil overflate for å unngå velting.
- Ikke overfyll posen; juster fyllmengden etter behov for optimal stabilitet.
- Vær oppmerksom på at en løst fylt pose gir bedre stabilitet enn en fast fylt pose.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Kontroller at posen er i god stand og fri for skader.
- Juster fyllmengden ved hjelp av glidelåsen for å oppnå ønsket stabilitet.

2. Bruk:

- Plasser posen under våpenet for å gi støtte.
- Sørg for å ha et fast grep om våpenet mens du bruker posen.
- Juster posisjonen på posen etter behov for å oppnå best mulig skytestøtte.

3. Vedlikehold:

- Rengjør posen med en fuktig klut for å fjerne smuss.
- Oppbevar posen på et tørt sted når den ikke er i bruk for å forhindre mugg og slitasje.

Avfallsinstruksjoner

- Produktet skal kastes i henhold til lokale forskrifter for avfallshåndtering.
- Vennligst resirkuler materialer når det er mulig for å redusere miljøpåvirkningen.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For ytterligere spørsmål eller bekymringer, vennligst kontakt produsenten eller selgeren der du kjøpte produktet. De vil kunne gi deg nødvendig hjelp og informasjon om produktet.

Takk for at du følger disse retningslinjene for sikkerhet og bruk. Vi håper du får mye glede av ditt OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących jego obsługi. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem, aby zminimalizować ryzyko obrażeń.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów, zaprzestań używania produktu.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie pozwól dzieciom na korzystanie z produktu bez nadzoru dorosłych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia produktu odpowiednim organom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Upewnij się, że torba jest odpowiednio wypełniona przed użyciem, aby zapewnić stabilność broni.
- Nie używaj torby w sposób, który może prowadzić do jej uszkodzenia lub nadmiernego obciążenia.
- Zwróć uwagę na to, aby nie umieszczać torby w pobliżu ostrych przedmiotów, które mogą ją przebić lub uszkodzić.
- Zawsze używaj torby na stabilnym podłożu, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia się broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest w dobrym stanie przed pierwszym użyciem.
- Upewnij się, że wypełnienie jest równomiernie rozmieszczone.

2. Użycie torby:

- Umieść torbę na stabilnym podłożu.
- Użyj dwóch uchwytów znajdujących się na przeciwnych końcach torby, aby zapewnić stabilność, niezależnie od tego, czy jesteś praworęczny, czy leworęczny.
- Dostosuj wypełnienie za pomocą zamka błyskawicznego, aby uzyskać pożądaną twardość torby.

3. Zakończenie użytkowania:

- Po zakończeniu użytkowania, przechowuj torbę w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Regularnie sprawdzaj stan torby, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj torby do zwykłych śmieci, jeśli jest to możliwe, oddaj ją do punktu zbiórki odpadów, który zajmuje się materiałami syntetycznymi.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, skontaktuj się z odpowiednim przedstawicielem producenta lub odwiedź ich stronę internetową.

Dziękujemy za przestrzeganie powyższych wytycznych. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze.

OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN tuotteen turvallisuusohjeisiin. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on ehjä ja kunnossa ennen käyttöä.
- Säilytä tuote kuivassa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä vikoja.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa, ellei sitä ole tarkoitettu erityisesti lapsille.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on riittävä tila tuotteen käytölle.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että tuote on oikein asetettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos tunnet olosi epämukavaksi tai epävarmaksi sen käytössä.
- Tarkista säännöllisesti tuotteen kunto ja varmista, että se on puhdas ja kunnossa.
- Jos käytät tuotetta ampumatyynynä, muista, että löysästi täytetty tyyny tarjoaa paremman vakauden kuin tiukasti täytetty.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Aseta tuote tasaiselle pinnalle.
- Varmista, että kaikki osat ovat kunnolla paikallaan ennen käyttöä.
- Tarkista, että vetoketju toimii moitteettomasti.

2. Käyttö

- Aseta tuote haluamaasi asentoon.
- Säädä täytteen määrä vetoketjun kautta käyttäjän toivomaan suhteeseen.
- Varmista, että tuote on tukevasti paikallaan ennen ampumista tai muuta toimintoa.

Hävittämishjeet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin ympäristöviranomaisiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa virallisilta verkkosivuilta. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja valmistusnumero valmiina, kun otat yhteyttä.

Tämä opas on laadittu EU:n yleisten tuotesuojelusääntöjen (GPSR) mukaisesti. Noudata ohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan tuotteen käytön.

Säkerhetsinstruktioner för OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN

Introduktion

Tack för att du valt OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN. Denna produkt är designad för att ge stabilitet och komfort vid positionellt skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner i enlighet med EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning inom skytte och bör endast användas för detta ändamål.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage som kan påverka säkerheten.
- Förvara produkten på en torr och säker plats, borta från direkt solljus och fukt.
- Rapportera eventuella skador eller oegentligheter till återförsäljaren eller tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Undvik att använda produkten i ogynnsamma väderförhållanden, såsom kraftigt regn eller snö, som kan påverka produktens prestanda.
- Se till att produkten är korrekt fylld för att säkerställa optimal stabilitet.
- Håll produkten borta från barn och sårbara grupper för att förhindra olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Fyllning av produkten:

- Öppna dragkedjan på produkten för att justera fyllningen enligt dina önskemål.
- Se till att fyllningen är jämnt fördelad för att säkerställa stabilitet vid skytte.

2. Användning av produkten:

- Placera produkten på önskad plats för att stödja ditt vapen.
- Använd handtagen på motsatta sidor för att enkelt justera produkten under skytte.

3. Underhåll:

- Rengör produkten med en fuktig trasa och milt rengöringsmedel vid behov.
- Undvik att använda starka kemikalier som kan skada materialet.

Avfallshantering

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av textilprodukter.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsdatum till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN. Tack för att du bidrar till en säker användning av våra produkter!

Návod na bezpečné používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, TAN od Armageddon Gear. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání, údržbě a likvidaci produktu. Prosím, přečtěte si jej pečlivě a dodržujte uvedené pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby produkt byl používán pouze pro zamýšlené účely.
- Před použitím si zkontrolujte, zda není produkt poškozen.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, pokud to není jinak uvedeno.
- Při používání produktu dodržujte všechny místní předpisy a zákony.
- V případě jakýchkoli problémů nebo otázek se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při manipulaci s produktem dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým hranám nebo jiným potenciálním nebezpečím.
- Používejte produkt na stabilním a pevném povrchu, aby se minimalizovalo riziko pádu.
- Nezapomeňte, že volně naplněná taška poskytuje lepší stabilitu pro střelbu než pevně naplněná.
- Pokud produkt vykazuje známky poškození, přestaňte ho používat a kontaktujte odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava produktu:

- Zkontrolujte, zda je produkt čistý a nepoškozený.
- Ujistěte se, že všechny zipy a rukojeti fungují správně.

2. Použití:

- Umístěte produkt na stabilní povrch a ujistěte se, že je pevně uchycen.
- Při úpravě plnění použijte zip pro dosažení požadovaného poměru.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte stav produktu a odstraňte případné nečistoty.
- V případě potřeby vyčistěte produkt vlhkým hadříkem.

Pokyny pro likvidaci

- Produkt likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je produkt vyroben z recyklovatelných materiálů, zvažte jeho recyklaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další dotazy ohledně bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo odborníky. Udržujte si přehled o všech aktualizacích a potenciálních výzvách prostřednictvím platformy, jako je Safety Gate.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a používáte produkt odpovědně.