

OPTIMIZED GAME CHANGER - WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN

Dread Those Uncomfortable Shooting Positions No Longer

The OG by Armageddon Gear takes us back to the roots of Reasor Precision's simple solver that changed the game of positional shooting. Origins of Reasor's grasping front support bag for firearm stability began with a specific shape, heavy-poly fill blend and pliable shell to yield the most effective and versatile solution developed for those uncomfortable positions that marksmen used to dread. Also available in a Waxed Canvas version. 1000D Cordura fabric or Waxed Canvas Includes two handles on opposite ends for ambidextrous use Total weight of over 6 pounds and filled with Reasor Precision Solutions approved recycled plastic fill Dimensions: approximately 10" Long, 7" Tall and 6" Wide Zipper access to adjust fill to user desired ratio A note on shooting bags: Most positional shooting bags are not filled firmly on purpose. The reason being a loose filled bag will fill in gaps, drape across obstacles, and create a more stable shooting platform than a firm filled bag.



Attributes

- Name: WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN
- Manufacturer: ARMAGEDDON GEAR
- Product no.: 100033329
- Mfr. No.: AG0683-WAX-GN
- Color: Green
- Material: Waxed Canvas
- Delivery weight: 2.903kg
- Shipping height: 178mm
- Shipping width: 152mm
- Shipping length: 254mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den ARMAGEDDON GEAR Waxed Canvas OG Game Changer](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité du Produit : OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

Sicherheitshinweise für den ARMAGEDDON GEAR Waxed Canvas OG Game Changer

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des ARMAGEDDON GEAR Waxed Canvas OG Game Changer. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Stabilität und Unterstützung beim Positionsschießen zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv nutzen, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt auf einer stabilen und sicheren Unterlage platziert wird.
- Bei unsachgemäßer Verwendung kann es zu Verletzungen kommen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Reißverschluss ordnungsgemäß geschlossen ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf den Beutel, um ein Platzen zu verhindern.
- Achten Sie darauf, dass der Beutel nicht überhitzt, insbesondere bei direkter Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie den Beutel nur mit geeigneten Schusswaffen und in einem sicheren Schießbereich.
- Verwenden Sie den Beutel nicht als Stütze für extrem schwere Waffen, die über das zulässige Gewicht hinausgehen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung des Beutels:

- Überprüfen Sie den Beutel auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- Stellen Sie sicher, dass die Füllung dem gewünschten Verhältnis entspricht. Nutzen Sie den Reißverschluss, um die Füllung anzupassen.

2. Platzierung:

- Platzieren Sie den Beutel auf einer stabilen Oberfläche, die für das Schießen geeignet ist.
- Achten Sie darauf, dass der Beutel nicht auf unebenen oder rutschigen Oberflächen liegt.

3. Verwendung:

- Positionieren Sie die Waffe auf dem Beutel und stellen Sie sicher, dass sie stabil und sicher liegt.
- Verwenden Sie die Griffe an den Enden des Beutels für eine bequeme Handhabung.

4. Nach der Nutzung:

- Reinigen Sie den Beutel regelmäßig, um Schmutz und Staub zu entfernen.
- Lagern Sie den Beutel an einem trockenen Ort, um Schimmelbildung zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Textilien.
- Achten Sie darauf, den Beutel nicht in den normalen Hausmüll zu werfen, wenn er noch verwendbar ist. Spenden oder recyceln Sie ihn stattdessen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, alle Informationen zu Ihrem Kauf bereitzuhalten, um eine schnelle Unterstützung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Schießzubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich an diese Richtlinien, um eine sichere und effektive Nutzung des ARMAGEDDON GEAR Waxed Canvas OG Game Changer zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER

Introduction

Thank you for choosing the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN by Armageddon Gear. This product is designed to enhance your shooting experience by providing stability and support. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Always inspect the product before use for any signs of wear or damage.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the product only for its intended purpose.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Weight Considerations:** The total weight of the product is over 6 pounds. Ensure that you can safely handle this weight during use.
- **Stability:** A loose fill allows the bag to adapt to surfaces and create a stable shooting platform. Avoid overfilling the bag, as it may reduce stability.
- **Handling:** Use the two handles on opposite ends for ambidextrous use to maintain control while positioning the bag.
- **Environmental Conditions:** Avoid using the product in extreme weather conditions that may affect its performance or your safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Setting Up the Bag:

- Remove the product from its packaging and inspect for any visible damage.
- If necessary, adjust the fill using the zipper access to achieve your desired weight and firmness.

2. Using the Bag:

- Position the bag on a stable surface where you plan to shoot.
- Ensure the bag is correctly aligned with your shooting position.
- Adjust your shooting stance as needed to utilize the support of the bag effectively.

3. PostUse Care:

- After use, clean the bag with a damp cloth to remove any dirt or debris.
- Store the bag in a cool, dry place away from direct sunlight to maintain its condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling the materials if possible.
- Do not dispose of the product in regular household waste if it contains nonbiodegradable materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of this product, please refer to the manufacturer's official contact points or visit their website for additional resources.

Thank you for prioritizing safety while enjoying your shooting experience with the OPTIMIZED GAME CHANGER WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN. Este producto ha sido diseñado para proporcionar estabilidad y soporte en el tiro posicional. Para garantizar un uso seguro y eficaz, es importante seguir las directrices de seguridad que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto esté en buenas condiciones antes de usarlo. Inspecciona visualmente en busca de daños o defectos.
- Usa el producto únicamente para el propósito para el cual fue diseñado.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables que puedan no entender su uso adecuado.
- Almacena el producto en un lugar seco y fresco para evitar daños por humedad o temperatura extrema.
- Si el producto presenta alguna falla o daño, deja de usarlo inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Este producto está diseñado para ser utilizado en combinación con armas de fuego. Asegúrate de seguir todas las normas de seguridad relacionadas con el manejo de armas.
- No uses el producto en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su rendimiento o tu seguridad.
- Evita el uso del producto en superficies inestables o resbaladizas.
- Asegúrate de que el área de tiro esté libre de obstáculos y personas no involucradas en la actividad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Producto:

- Antes de usar, verifica que el relleno esté distribuido uniformemente. Puedes ajustar el relleno a través del acceso con cremallera.
- Asegúrate de que las asas estén bien sujetas antes de levantar el producto.

2. Uso del Producto:

- Coloca la bolsa en la posición deseada para proporcionar soporte a tu arma.
- Asegúrate de que la bolsa esté estable y no se deslice durante el uso.
- Si sientes que la bolsa no proporciona la estabilidad necesaria, ajusta el relleno según tus preferencias.

3. PostUso:

- Después de cada uso, limpia el producto con un paño seco para eliminar el polvo y la suciedad.
- Almacena el producto en un lugar adecuado para prolongar su vida útil.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el producto, considera reciclarlo si es posible.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de poliéster y plástico reciclado.
- No deseches el producto junto con los residuos domésticos comunes si existe una opción de reciclaje disponible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o uso del producto, asegúrate de tener a mano la información del fabricante y busca un punto de contacto en la UE.

Recuerda siempre consultar las actualizaciones sobre productos inseguros en la plataforma Safety Gate de la UE y reportar cualquier producto que consideres inseguro a las autoridades competentes. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité du Produit : OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le produit OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Ce manuel a été conçu pour vous fournir des informations essentielles sur la sécurité, l'utilisation et l'entretien de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide afin d'assurer une utilisation sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement comme prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants sans surveillance.
- En cas de doute sur l'utilisation ou les risques associés, consultez un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions météorologiques extrêmes qui pourraient affecter sa performance.
- Ne surchargez pas le produit au-delà de ses spécifications de poids (plus de 6 livres).
- Utilisez les poignées situées aux extrémités opposées pour une manipulation sécurisée.
- Assurez-vous que le remplissage est ajusté correctement pour éviter tout déséquilibre lors de l'utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Déballage :

- Retirez le produit de son emballage avec soin.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes et en bon état.

2. Ajustement du Remplissage :

- Utilisez le zip pour accéder à l'intérieur du sac.
- Ajustez le remplissage en plastique recyclé pour obtenir le ratio souhaité pour votre confort.

3. Utilisation :

- Placez le produit sur une surface stable avant de l'utiliser.
- Tenez les poignées fermement pour un contrôle optimal.
- Assurez-vous que le produit est bien positionné pour éviter tout glissement.

4. Entretien :

- Nettoyez le produit avec un chiffon humide si nécessaire.
- Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs qui pourraient endommager le tissu.

Instructions d'Élimination

- Lorsque le produit arrive en fin de vie, veuillez à le recycler de manière appropriée.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en tissu et en plastique.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans l'UE. Assurez-vous de conserver ce guide pour référence future.

Merci d'avoir choisi le produit OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. En suivant ces instructions de sécurité, vous contribuerez à une utilisation sûre et agréable.

Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il **OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN**. Questo prodotto è progettato per fornire supporto e stabilità durante le sessioni di tiro. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro. Questo manuale fornisce linee guida per l'uso e la manutenzione del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla il prodotto regolarmente per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se è stato danneggiato.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il prodotto su superfici stabili e piane per evitare cadute o incidenti.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre il peso massimo raccomandato.
- Quando regoli il riempimento tramite la zip, assicurati che il prodotto sia posizionato in modo sicuro.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero compromettere la sua integrità.
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo fornite per garantire un uso sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Controllo del Prodotto:

- Prima dell'uso, ispeziona il prodotto per verificare che non ci siano danni evidenti.
- Assicurati che le maniglie siano salde e in buone condizioni.

2. Regolazione del Riempimento:

- Apri la zip sul prodotto per accedere al riempimento.
- Aggiungi o rimuovi materiale per raggiungere la consistenza desiderata.
- Richiudi la zip in modo sicuro dopo la regolazione.

3. Utilizzo:

- Posiziona il prodotto in modo stabile e sicuro.
- Utilizza le maniglie per un migliore controllo e stabilità durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in modo che possa causare un rischio di ribaltamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Se possibile, ricicla il materiale per ridurre l'impatto ambientale.
- Non abbandonare il prodotto in luoghi pubblici o non autorizzati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o chiarimento riguardante la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di contatto dell'UE per la sicurezza dei prodotti. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del problema.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso corretto e sicuro del tuo **OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN**. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór produktu **OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN**. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa oraz instrukcjami użytkowania.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.
- Regularnie sprawdzaj stan produktu i nie używaj go, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia.
- Zwracaj szczególną uwagę na dzieci i osoby niepełnosprawne, które mogą korzystać z produktu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje i wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Produkt jest przeznaczony do wsparcia strzelców w niekomfortowych pozycjach. Upewnij się, że jest odpowiednio wypełniony, aby zapewnić maksymalną stabilność.
- Nie przepełniaj torby, aby nie zmniejszyć jej funkcjonalności.
- Używaj uchwytów zgodnie z ich przeznaczeniem, aby uniknąć kontuzji.
- Upewnij się, że torba nie jest narażona na działanie ostrych przedmiotów, które mogą ją uszkodzić.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie torby:

- Sprawdź, czy torba jest czysta i sucha przed pierwszym użyciem.
- Upewnij się, że zamek błyskawiczny działa prawidłowo.

2. Dostosowanie wypełnienia:

- Otwórz zamek błyskawiczny na torbie.
- Dodaj lub usuń wypełnienie, aby dostosować torbę do swoich potrzeb.
- Zamknij zamek błyskawiczny, upewniając się, że jest dobrze zabezpieczony.

3. Użytkowanie:

- Umieść torbę na stabilnej powierzchni przed rozpoczęciem strzelania.
- Użyj uchwytów do przenoszenia torby w sposób bezpieczny.
- Po zakończeniu użytkowania, przechowuj torbę w suchym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Jeśli torba jest uszkodzona lub nie nadaje się do dalszego użytku, skontaktuj się z lokalnymi służbami odpadowymi w celu uzyskania informacji na temat odpowiedniej utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za przestrzeganie tych wytycznych i życzymy udanego korzystania z produktu!

OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu parantamaan ampumakokemustasi tarjoamalla mukautuvan ja tukevan alustan. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain aikuisille käyttäjille. Älä anna lasten käyttää tuotetta ilman aikuisen valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Vältä tuotteen käyttämistä epävakailta tai vaarallisilla pinnoilla.
- Älä käytä tuotetta, jos se on altistunut voimakkaille kemikaaleille tai äärimmäisille sääolosuhteille.
- Pidä tuote poissa tulen ja muiden lähteiden, jotka voivat aiheuttaa vaurioita, läheltä.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- Varmista, että tuote on täysin täytetty ennen käyttöä. Huomaa, että löysästi täytetty tyyny tarjoaa paremman tuen ampumaasennossa.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun tarkoitukseen, eli ampumaalustana.
- Varmista, että kaikki vetoketjut ja kahvat ovat kunnolla kiinni ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen täyttöä ilman ohjeita. Käytä vetoketjua vain säätääksesi täyttöä käyttäjän toivomaan suhteeseen.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. **Tuotteen tarkastus:** Tarkista tuote ennen ensimmäistä käyttöä varmistaaksesi, että se ei ole vaurioitunut.
2. **Käyttö:**
 - Aseta tuote haluamallesi alueelle, varmistaen, että se on tasaisella pinnalla.
 - Aseta aseesi tukevasti tuotteen päälle.
 - Säädä täyttöä tarvittaessa vetoketjun avulla.
3. **Huolto:**
 - Puhdista tuote säännöllisesti kostealla liinalla. Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai liuottimia.
 - Tarkista säännöllisesti, että kaikki osat ovat ehjiä ja toimivia.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää ympäristöystävällisesti. Tarkista paikalliset ohjeet ja säännökset tuotteen asianmukaista hävittämistä varten.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Kaikilla tuotteilla tulisi olla EU-pohjainen yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.

Muista: Ota aina vakavasti turvallisuusohjeet ja käytä tuotetta vastuullisesti. Hyvää ampumakokemusta!

Säkerhetsinstruktioner för OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER, GREEN

Introduktion

Tack för att du valt OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Denna produkt är utformad för att förbättra din upplevelse av positionellt skytte. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten innan varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och utan skador.
- Håll produkten borta från öppen eld eller extrem värme.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd produkten endast för dess avsedda syfte, vilket är att ge stöd och stabilitet vid positionellt skytte.
- Se till att produkten är korrekt fylld för att undvika instabilitet under användning.
- Undvik att använda produkten på ojämna eller instabila ytor för att minska risken för olyckor.
- Använd alltid produkten med båda handtagen för att säkerställa bästa stabilitet och kontroll.
- Kontrollera att dragkedjan är helt stängd innan du justerar fyllningen.

Instruktioner för installation och användning

1. **Öppna dragkedjan** på produkten för att justera fyllningen till önskad nivå.
2. **Fyll på med Reasor Precision Solutions godkänd återvunnen plastfyllning** om det behövs för att uppnå önskad stabilitet.
3. **Stäng dragkedjan** noggrant så att fyllningen inte kan läcka ut under användning.
4. **Placera produkten** på ett stabilt underlag och se till att den är i rätt position för ditt skytte.
5. **Använd handtagen** på motsatta sidor för att justera och stabilisera produkten under skytte.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten inte längre är i bruk, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering för att säkerställa korrekt bortskaffande av materialet.
- Undvik att slänga produkten i allmänna sopor om den fortfarande innehåller plastfyllning; istället, kontakta en återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren. Se till att ha produktens modellnamn och nummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andras.

Návod k bezpečnému používání produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt **OPTIMIZED GAME CHANGER ARMAGEDDON GEAR WAXED CANVAS OG GAME CHANGER**. Tento návod obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě vašeho výrobku v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte výrobek podle pokynů uvedených v tomto dokumentu.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení nebo poškození.
- Pokud zjistíte jakékoli poškození, přestaňte výrobek používat a kontaktujte prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při používání výrobku se ujistěte, že je umístěn na stabilním a bezpečném povrchu.
- Vyvarujte se používání výrobku v blízkosti zdrojů otevřeného ohně nebo extrémních teplot.
- Při manipulaci s výrobkem dbejte na to, abyste se vyhnuli ostrým předmětům, které by mohly způsobit poškození.
- Nezapomínejte na správné umístění a zajištění výrobku během používání.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava výrobku:

- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený.
- Ujistěte se, že máte všechny potřebné komponenty.

2. Použití:

- Umístěte výrobek na stabilní povrch.
- Upravte naplnění podle svých potřeb pomocí zipu.
- Používejte rukojeti pro snadnou manipulaci a zajištění stability.

3. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte výrobek na známky opotřebení.
- Čistěte výrobek podle doporučení výrobce, aby se zajistila jeho dlouhá životnost.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Pokud je výrobek vyroben z recyklovatelných materiálů, zvažte jeho recyklaci.
- Nepalte výrobek ani jeho části.

Kontaktní informace pro další podporu

- Pro další informace a podporu se obraťte na svého prodejce nebo výrobce.

Tento návod byl vypracován v souladu s evropskými bezpečnostními předpisy a měl by sloužit jako užitečný zdroj informací pro bezpečné používání vašeho výrobku. Děkujeme, že dbáte na bezpečnost a správné používání.