

ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL - AREA 419 12" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL

Enhance Your Precision Shooting With an Improved ARCA Rail

An accessory that's growing popular among shooters in the precision world is the ARCA rail, a sliding handguard that allows users to mount bipods, barricade stops and other accessories on a sliding unit that allows for fast, easy adjustment. However, Area 419 saw an issue with this friction lock, noticing that the system can slide under pressure. The company's ARCALock Universal Flat Rail solves this issue while still providing the benefits of the ARCA mechanism. Each Area 419 ARCALock Universal Flat Rail features a proprietary clamp design that mechanically locks the serrated sides of the rail into place, and the unit is backwards-compatible with all standard ARCA-style accessories on the market. Each edge and corner on the unit is radiused, so there's no way to cut or snag on any side of the rail. The entire unit is machined from 6061-T6 aluminum and features a Type 3 hard-coat anodizing. Area 419 designers initially developed its ARCALock Universal Flat Rail with the Manners Composite Stock in mind, but the unit can be used with a range of stocks with an accessible front-action screw or front-attachment point.



Attributes

- Name: AREA 419 12" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL
- Manufacturer: AREA 419
- Product no.: 100033447
- Mfr. No.: 419-ALK-UNIV12RAIL
- Length: -
- Make: -
- Material: -
- Style: -
- Type: -
- Delivery weight: 0.454kg
- UPC: 853675008969

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 12" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL](#)
- [English: ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL SAFETY INSTRUCTION GUIDE](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel ARCALock Universal Flat Rail de Area 419](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RAIL PLAT UNIVERSAL ARCALOCK](#)
- [Italiano: GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL RAIL ARCALOCK UNIVERSAL FLAT](#)
- [Norsk: ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL SIKKERHETSVEILEDNING](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 12"](#)
- [Suomi: ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL](#)
- [Český: Návod k použití ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 12" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL](#)

Sicherheitshinweise für die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 12" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 12" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird.
- Bewahren Sie alle Teile und Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL nur mit kompatiblen ARCAZubehörteilen.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile sicher befestigt sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck auf die Schiene, um ein Verrutschen zu verhindern.
- Verwenden Sie die Schiene nicht in feuchten oder nassen Umgebungen, um Korrosion zu vermeiden.
- Überprüfen Sie die Schiene regelmäßig auf lose Teile oder Beschädigungen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle erforderlichen Werkzeuge und Zubehörteile zur Hand haben.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung für die spezifischen Anforderungen und Anweisungen.

2. Installation:

- Montieren Sie die ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Achten Sie darauf, dass die Klemmdesign sicher und fest in Position ist.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Teile richtig ausgerichtet sind, bevor Sie sie festziehen.

3. Nutzung:

- Befestigen Sie Ihre Zubehörteile (z. B. Bipods oder Barricade Stops) sicher an der Schiene.
- Überprüfen Sie vor der Nutzung, dass alle Teile sicher angebracht sind.
- Passen Sie die Position der Zubehörteile nach Bedarf an, um eine optimale Leistung zu gewährleisten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektro und ElektronikAltgeräte.
- Trennen Sie alle nicht verwendbaren Teile und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.
- Achten Sie darauf, dass Sie umweltfreundliche Entsorgungsmethoden verwenden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an den vorgesehenen EUKontaktpunkt oder den Kundenservice des Herstellers.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise Ihnen helfen sollen, das Produkt sicher und effektiv zu verwenden. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL SAFETY INSTRUCTION GUIDE

Introduction

Thank you for choosing the ARCALOCK Universal Flat Rail by Area 419. This product is designed to enhance your shooting experience by providing a secure and adjustable mounting solution for various accessories. To ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR), please read this safety instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the ARCALOCK Universal Flat Rail is used only for its intended purpose as a mounting accessory for bipods, barricade stops, and similar items.
- Always inspect the rail for any signs of damage or wear before each use. Do not use the rail if it appears damaged.
- Keep the rail out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Follow local laws and regulations regarding the use of shooting accessories.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the rail is properly installed and secured before attaching any accessories.
- Avoid applying excessive force when adjusting the rail; this may cause it to malfunction.
- Be aware of your surroundings and ensure that no one is in the immediate vicinity when using the rail with mounted accessories.
- Only use accessories that are compatible with the ARCALOCK Universal Flat Rail to prevent accidents.
- Regularly check the tightness of the clamp mechanism to ensure it remains securely locked during use.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation of the ARCALOCK Universal Flat Rail:

- Begin by selecting a compatible stock with an accessible frontaction screw or frontattachment point.
- Align the rail with the mounting point on your stock.
- Secure the rail by tightening the proprietary clamp mechanism until it is firmly in place.
- Ensure that the serrated sides of the rail are locked and that there is no movement when pressure is applied.

2. Using the ARCALOCK Universal Flat Rail:

- Attach your desired accessory, such as a bipod or barricade stop, to the rail.
- Adjust the position of the accessory as needed for your shooting setup.
- Confirm that the accessory is securely attached and does not move under pressure.
- When finished, remove the accessory and store the rail in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the ARCALOCK Universal Flat Rail in accordance with local regulations for aluminum products.
- Do not dispose of the rail in general waste. Instead, consider recycling options available in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the ARCALOCK Universal Flat Rail, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or visit the official Area 419 website.

Thank you for following these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your ARCALOCK Universal Flat Rail!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel ARCALock Universal Flat Rail de Area 419

Introducción

Gracias por elegir el Riel ARCALock Universal Flat Rail de Area 419. Este producto está diseñado para mejorar tu experiencia de tiro al proporcionar un sistema de montaje seguro y ajustable para accesorios. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y entender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el riel y sus accesorios fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona el riel antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- Utiliza el riel únicamente para su propósito previsto, que es el montaje de bipodes y otros accesorios compatibles.
- Si experimentas cualquier problema o mal funcionamiento, deja de usar el producto y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Deslizamiento:** Asegúrate de que el riel esté correctamente bloqueado antes de usarlo para evitar que se deslice bajo presión.
- **Puntos de Sujeción:** Verifica que los tornillos y puntos de sujeción estén bien ajustados antes de cada uso.
- **Superficies Afiladas:** Ten cuidado con los bordes y esquinas del riel; aunque están redondeados, siempre es mejor manejar con precaución.
- **Compatibilidad:** Utiliza solo accesorios de estilo ARCA que sean compatibles con el riel para evitar daños o lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de tener todas las herramientas necesarias antes de comenzar la instalación.
- Coloca el riel sobre la superficie deseada y alinea los agujeros de montaje con los puntos de sujeción de tu culata.
- Utiliza tornillos adecuados para asegurar el riel en su lugar. Aprieta los tornillos firmemente, pero evita sobreajustarlos.

2. Uso:

- Monta los accesorios deseados en el riel, asegurándote de que estén bien fijados.
- Ajusta el riel según sea necesario para una mejor ergonomía y comodidad al disparar.
- Antes de cada uso, verifica que el riel y los accesorios estén firmemente asegurados.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el riel, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de aluminio y componentes de accesorios.
- Si el producto está dañado, asegúrate de que no represente un riesgo antes de desecharlo.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Si tienes preguntas o inquietudes sobre el uso seguro del Riel ARCALock Universal Flat Rail de Area 419, consulta el sitio web del fabricante o busca el contacto de servicio al cliente en tu área. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu experiencia de tiro con confianza.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LE RAIL PLAT UNIVERSAL ARCALOCK

Introduction

Merci d'avoir choisi le rail plat universel ARCALOCK d'Area 419. Ce produit est conçu pour améliorer ton expérience de tir en offrant une solution de montage sécurisée et ajustable pour divers accessoires. Pour garantir une utilisation sûre et se conformer au Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE, lis attentivement ce guide de sécurité.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi que le rail plat universel ARCALOCK est utilisé uniquement pour son but prévu en tant qu'accessoire de montage pour bipieds, arrêts de barricade et articles similaires.
- Inspecte toujours le rail pour détecter tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation. Ne pas utiliser le rail s'il semble endommagé.
- Garde le rail hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Suis les lois et règlements locaux concernant l'utilisation des accessoires de tir.
- Signale tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le rail est correctement installé et sécurisé avant de fixer des accessoires.
- Évite d'appliquer une force excessive lors de l'ajustement du rail ; cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.
- Sois conscient de ton environnement et assure-toi qu'aucune personne ne se trouve à proximité immédiate lors de l'utilisation du rail avec des accessoires montés.
- N'utilise que des accessoires compatibles avec le rail plat universel ARCALOCK pour éviter les accidents.
- Vérifie régulièrement la solidité du mécanisme de verrouillage pour t'assurer qu'il reste bien en place pendant l'utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du rail plat universel ARCALOCK :

- Commence par sélectionner une crosse compatible avec une vis d'action avant accessible ou un point de fixation avant.
- Aligne le rail avec le point de montage sur ta crosse.
- Fixe le rail en serrant le mécanisme de pince propriétaire jusqu'à ce qu'il soit fermement en place.
- Assure-toi que les côtés dentelés du rail sont verrouillés et qu'il n'y a aucun mouvement lorsque tu appliques de la pression.

2. Utilisation du rail plat universel ARCALOCK :

- Fixe l'accessoire souhaité, comme un bipied ou un arrêt de barricade, au rail.
- Ajuste la position de l'accessoire selon tes besoins pour ta configuration de tir.
- Confirme que l'accessoire est solidement fixé et ne bouge pas sous pression.
- Lorsque tu as terminé, retire l'accessoire et range le rail dans un endroit sûr.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose du rail plat universel ARCALOCK conformément aux réglementations locales concernant les produits en aluminium.
- Ne pas jeter le rail dans les déchets généraux. Envisage plutôt les options de recyclage disponibles dans ta région.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou support concernant le rail plat universel ARCALOCK, consulte les informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou visite le site Web officiel d'Area 419.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Ta sécurité et ta satisfaction sont nos priorités. Profite bien de ton rail plat universel ARCALOCK !

GUIDA ALLE ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL RAIL ARCALOCK UNIVERSAL FLAT

Introduzione

Grazie per aver scelto il Rail ARCALOCK Universal Flat di Area 419. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo una soluzione di montaggio sicura e regolabile per vari accessori. Per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR), ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il Rail ARCALOCK Universal Flat venga utilizzato esclusivamente per il suo scopo previsto come accessorio di montaggio per bipodi, fermapunti e articoli simili.
- Controlla sempre il rail per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo. Non utilizzare il rail se appare danneggiato.
- Tieni il rail fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Rispetta le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di accessori per il tiro.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il rail sia installato e fissato correttamente prima di attaccare qualsiasi accessorio.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante la regolazione del rail; questo potrebbe causarne il malfunzionamento.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati che nessuno si trovi nelle immediate vicinanze quando utilizzi il rail con accessori montati.
- Utilizza solo accessori compatibili con il Rail ARCALOCK Universal Flat per prevenire incidenti.
- Controlla regolarmente la solidità del meccanismo di bloccaggio per garantire che rimanga bloccato in modo sicuro durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Rail ARCALOCK Universal Flat:

- Inizia selezionando un calcio compatibile con una vite di azione anteriore accessibile o un punto di attacco anteriore.
- Allinea il rail con il punto di montaggio sul tuo calcio.
- Fissa il rail stringendo il meccanismo di bloccaggio proprietario fino a quando non è saldamente in posizione.
- Assicurati che i lati seghettati del rail siano bloccati e che non ci sia movimento quando viene applicata pressione.

2. Utilizzo del Rail ARCALOCK Universal Flat:

- Attacca l'accessorio desiderato, come un bipod o un fermapunti, al rail.
- Regola la posizione dell'accessorio secondo necessità per il tuo setup di tiro.
- Conferma che l'accessorio sia fissato in modo sicuro e non si muova sotto pressione.
- Quando hai finito, rimuovi l'accessorio e riponi il rail in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Rail ARCALOCK Universal Flat in conformità con le normative locali per i prodotti in alluminio.
- Non smaltire il rail nei rifiuti generali. Invece, considera le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti il Rail ARCALOCK Universal Flat, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging del prodotto o di visitare il sito ufficiale di Area 419.

Ti ringraziamo per aver seguito queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Buon utilizzo del tuo Rail ARCALOCK Universal Flat!

ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL

SIKKERHETSVEILEDNING

Introduksjon

Takk for at du valgte ARCALOCK Universal Flat Rail fra Area 419. Dette produktet er designet for å forbedre din skyteopplevelse ved å gi en sikker og justerbar monteringsløsning for ulike tilbehør. For å sikre trygg bruk og overholdelse av EU's generelle produkt sikkerhetsforordning (GPSR), vennligst les denne sikkerhetsveiledningen nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Sørg for at ARCALOCK Universal Flat Rail kun brukes til sitt tiltenkte formål som et monterings tilbehør for bipoder, barrikadestoppere og lignende gjenstander.
- Inspiser alltid skinnen for tegn på skade eller slitasje før hver bruk. Ikke bruk skinnen hvis den ser skadet ut.
- Hold skinnen utenfor rekkevidde for barn og sårbare personer for å forhindre utilsiktet skade.
- Følg lokale lover og forskrifter angående bruk av skyteutstyr.
- Rapporter eventuelle usikre produkter eller ulykker til de relevante myndighetene.

Spesifikke sikkerhetstiltak for bruk

- Sørg for at skinnen er riktig installert og sikret før du fester noen tilbehør.
- Unngå å påføre overdreven kraft når du justerer skinnen; dette kan føre til at den svikter.
- Vær oppmerksom på omgivelsene dine og sørg for at ingen er i umiddelbar nærhet når du bruker skinnen med festede tilbehør.
- Bruk kun tilbehør som er kompatible med ARCALOCK Universal Flat Rail for å forhindre ulykker.
- Kontroller regelmessig stramheten på klemmekanismen for å sikre at den forblir sikkert låst under bruk.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Installasjon av ARCALOCK Universal Flat Rail:

- Begynn med å velge en kompatibel stokk med en tilgjengelig frontaction skrue eller frontfeste punkt.
- Juster skinnen med monteringspunktet på stokken din.
- Sikre skinnen ved å stramme den proprietære klemmekanismen til den sitter fast.
- Sørg for at de tagete sidene av skinnen er låst og at det ikke er noen bevegelse når trykk påføres.

2. Bruke ARCALOCK Universal Flat Rail:

- Fest ønsket tilbehør, som en bipod eller barrikadestopp, til skinnen.
- Juster posisjonen til tilbehøret etter behov for din skyteoppsett.
- Bekreft at tilbehøret er sikkert festet og ikke beveger seg under trykk.
- Når du er ferdig, fjern tilbehøret og oppbevar skinnen på et trygt sted.

Avfallsinstruksjoner

- Kasts ARCALOCK Universal Flat Rail i samsvar med lokale forskrifter for aluminiumprodukter.
- Ikke kast skinnen i vanlig avfall. Vurder i stedet resirkuleringsalternativer tilgjengelig i ditt område.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller støtte angående ARCALOCK Universal Flat Rail, vennligst referer til produsentens kontaktinformasjon som følger med produktpakken eller besøk den offisielle Area 419nettsiden.

Takk for at du følger disse sikkerhetsinstruksjonene. Din sikkerhet og tilfredshet er våre høyeste prioriteringer. Nyt bruken av din ARCALOCK Universal Flat Rail!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 12"

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 12". Proszę dokładnie zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i prawidłowe użytkowanie produktu. Niniejszy dokument zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania szyny.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj szynę w suchym miejscu, z dala od źródeł wilgoci i wysokich temperatur.
- Regularnie sprawdzaj stan szyny i wszystkich akcesoriów, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Zawsze korzystaj z produktu w odpowiednich warunkach, unikając ekstremalnych warunków atmosferycznych.
- W przypadku zauważenia jakichkolwiek uszkodzeń lub nieprawidłowości w działaniu, niezwłocznie zaprzestań użytkowania i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Używaj szyny ARCALOCK tylko z akcesoriami kompatybilnymi z systemem ARCA.
- Upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane przed użyciem.
- Unikaj nadmiernego obciążania szyny, co może prowadzić do uszkodzeń lub niebezpiecznych sytuacji.
- Nie modyfikuj ani nie przerabiaj szyny w sposób, który może wpłynąć na jej bezpieczeństwo i funkcjonalność.
- Nie używaj szyny, jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości co do jej stanu lub bezpieczeństwa.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Instalacja

- Sprawdź, czy wszystkie elementy zestawu są obecne.
- Zamocuj szynę ARCALOCK do odpowiedniej kolby lub platformy zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że szyna jest prawidłowo i stabilnie zamocowana.
- Sprawdź, czy wszystkie akcesoria są prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

2. Użytkowanie

- Używaj szyny ARCALOCK zgodnie z jej przeznaczeniem.
- Dostosuj położenie akcesoriów zgodnie z potrzebami, upewniając się, że są one bezpiecznie zamocowane.
- Regularnie sprawdzaj, czy szyna i akcesoria są w dobrym stanie i nie wymagają konserwacji.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj szyny ARCALOCK do zwykłych odpadów. Skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów, aby uzyskać informacje na temat właściwej utylizacji.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania szyny ARCALOCK, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem firmy AREA 419 lub odwiedź stronę internetową producenta, aby uzyskać więcej informacji.

Zgłaszanie Produktów Niebezpiecznych

- W przypadku zauważenia niebezpiecznych produktów lub wypadków, zgłoś to odpowiednim organom.
- Sprawdzaj regularnie aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate UE.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo jest najważniejsze. Używaj produktu odpowiedzialnie i stosuj się do powyższych wskazówek, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z szyny ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 12".

ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

ARCALOCK Universal Flat Rail on suunniteltu tarjoamaan käyttäjilleen turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää lisävarusteita tarkkuusammunnassa. Tämä opas sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleisohjeet turvallisuudesta

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista, ettei tuotteessa ole näkyviä vaurioita ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on puutteita.
- Raportoi mahdollisista onnettomuuksista tai vaarallisista tuotteista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että ARCALOCK Universal Flat Rail on kunnolla kiinnitetty aseeseen ennen käyttöä.
- Käytä vain valmistajan suosittelemia lisävarusteita, jotka ovat yhteensopivia ARCAmekanismin kanssa.
- Vältä liiallista painetta kiinnityksessä, joka voi aiheuttaa liukumista.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen kunto ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat minkäänlaista kulumaa tai vaurioita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista kaikki pakkausmateriaalit ja varmista, että kaikki osat ovat mukana.
- Kiinnitä ARCALOCK Universal Flat Rail aseeseesi valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että kaikki kiinnityspisteet ovat tiukasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Kiinnitä haluamasi lisävarusteet ARCALOCKrautaan.
- Säädä lisävarusteet haluamaasi asentoon.
- Tarkista, että kaikki lisävarusteet ovat turvallisesti kiinnitettyinä ennen käyttöä.

Hävittämishjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristösäädösten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Ota yhteyttä paikallisiin kierrätyskeskuksiin tai jätteiden käsittelylaitoksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tukipalvelut

- Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua, ota yhteyttä valmistajaan tai tarkista EU:n turvallisuusportaalista ajankohtaiset tiedot ja mahdolliset tuotevetoomukset.

Tämä käyttöohje on laadittu EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Varmista, että noudatat kaikkia ohjeita ja suosituksia tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi.

Säkerhetsinstruktioner för ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL

Introduktion

Tack för att du valde ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL från Area 419. Denna produkt är designad för att förbättra din skyttupplevelse genom att möjliggöra snabb och enkel justering av tillbehör på din handguard. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten används på ett sätt som överensstämmer med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten innan varje användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Håll produkten och dess tillbehör utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att ARCALOCKskenan är korrekt installerad och låst innan användning.
- Undvik att överbelasta skenan med mer vikt än vad som rekommenderas av tillverkaren.
- Använd inte produkten om den har synliga skador eller om den inte fungerar som avsett.
- Var försiktig när du justerar eller monterar tillbehör för att undvika klämrisker.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation och användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL:

- Placera skenan på den avsedda ytan på din handguard.
- Se till att skenan är i linje med de monteringspunkter som krävs.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa skenan, följ noggrant tillverkarens specifikationer för vridmoment.
- Kontrollera att skenan är ordentligt fastsatt och inte kan röra sig.

2. Användning av ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL:

- Montera dina tillbehör (bipoder, barrikadstopp, etc.) på skenan.
- Kontrollera att alla tillbehör är ordentligt fästa och att det inte finns något spel.
- Justera tillbehören efter behov för att optimera din skyttupplevelse.
- Vid användning, se till att inget hinder blockerar skenan eller tillbehören.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När produkten har nått slutet av sin livslängd, vänligen kassera den på ett miljövänligt sätt.
- Återvinn materialet där det är möjligt, i enlighet med lokala föreskrifter om avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor eller support gällande produkten, vänligen kontakta din lokala återförsäljare eller Area 419 direkt.

Slutord

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL. Tack för att du prioriterar säkerheten i din skyttupplevelse.

Návod k použití ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL AREA 419 12" UNIVERSAL ARCALOCK RAIL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL od společnosti Area 419. Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil vaši střeleckou zkušenost a poskytl vám flexibilitu při montáži různých příslušenství. Abychom zajistili vaši bezpečnost a optimální výkon produktu, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zkontrolujte, zda je produkt nepoškozený a kompletní před prvním použitím.
- Používejte produkt pouze tak, jak je zamýšleno, a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu dodržujte všechny platné místní zákony a předpisy.
- Pokud si nejste jisti správným použitím, vyhledejte odbornou pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že je zbraň bezpečně vybitá.
- Při montáži ARCALOCK RAIL dodržujte pokyny k instalaci, abyste se vyhnuli zraněním.
- Neprovádějte změny nebo úpravy produktu, které by mohly ohrozit jeho bezpečnost a funkčnost.
- Při používání produktu dbejte na to, abyste se vyhnuli kontaktu s ostrými hranami nebo zoubkovanými částmi.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, jako jsou šroubováky a klíče.
- Zkontrolujte, zda máte správné příslušenství kompatibilní s ARCALOCK RAIL.

2. Instalace:

- Umístěte ARCALOCK RAIL na požadované místo na předpažbí vaší zbraně.
- Pomocí dodaných šroubů a svorek upevněte lištu k zbrani. Ujistěte se, že je pevně a bezpečně uchycena.
- Zkontrolujte, zda je lišta správně umístěna a zda se nehýbe.

3. Použití:

- Po instalaci můžete připojit bipody nebo jiné příslušenství podle potřeby.
- Ujistěte se, že je vše správně zajištěno a že nedochází k žádnému klouzání nebo uvolnění.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy pro odpad.
- Hliníkové části mohou být recyklovány, proto je vhodné je odevzdat do sběrného dvora pro recyklaci kovů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, doporučujeme se obrátit na autorizovaného prodejce nebo výrobce.

Děkujeme za váš nákup a přejeme vám bezpečné a úspěšné používání ARCALOCK UNIVERSAL FLAT RAIL.